

Wasserkasten Stirnwand - Montageübersicht

1 - Dichtung

2 - Stirnwand Mitte

3 - Schraube

- 5 Stück
- Anzugsdrehmoment 9 Nm

4 - Stirnwand rechts

- ausbauen:
- Lösen Sie die Dichtung -1- und drehen Sie die 2 Schrauben -6- heraus.

5 - Stirnwand links

- ausbauen:
- Lösen Sie die Dichtung -1- und drehen Sie die 2 Schrauben -6- heraus.

6 - Schraube

- 4 Stück
- Anzugsdrehmoment 9 Nm

