Systeme

SH_F-LHD Sitzheizung, vorn (Linkslenkung)

Bauteile

A2_A22	Steuergerät - Sitzheizung, Fahrer	R2_A22	Sitzheizung - Rückenlehne, Fahrer
A2_A76	Steuergerät - Sitzheizung, Beifahrer	R2_A76	Sitzheizung - Rückenlehne, Beifahrer
R1_A22	Sitzheizung - Sitz, Fahrer	S53	Schalter - Sitzheizung, Fahrer
R1_A76	Sitzheizung - Sitz, Beifahrer	S177	Schalter - Sitzheizung, Beifahrer

Stecker

A22	Karosserie & Baugruppe - Sitz, Fahrer	X1_A76	Sitz - Beifahrer & Heizmatte
A22.5	Sitz - Fahrer & Sitzheizung	X2	Instrumententafel & Karosserie/Antenne
A76	Karosserie & Baugruppe - Sitz, Beifahrer	X2.1	Instrumententafel & Karosserie
A76.5	Sitz - Beifahrer & Sitzheizung	X2_A22	Sitz - Fahrer & Heizmatte
X1	Karosserie & Instrumententafel	X2_A76	Sitz - Beifahrer & Heizmatte
X1_A22	Sitz - Fahrer & Heizmatte		

Abkürzungen

7.5A	7.5 Ampere	BCM	Karosseriesteuergerät
15	Zündspannung	FI18	Sicherung, Elektrik Instrumententafel Karosserie FI18
15A	15 Ampere	FR15	Sicherung, Elektrozentrale hinten FR15
15A.	Zündspannung (15A)	FR16	Sicherung, Elektrozentrale hinten FR16
31	Masse	SOD	Erkennung Sitzbelegung

Farbcodes

BK	Schwarz	BN/WH	Braun / Weiß
BK/RD	Schwarz / Rot	GY/YE	Grau / Gelb
BK/YE	Schwarz / Gelb	RD/BK	Rot / Schwarz
BN	Braun	WH/GY	Weiß / Grau
BN/GY	Braun / Grau		