

Ladedruckfühler

Der Ladedruckfühler nimmt den Druck im Einlaßkrümmer auf und gibt ein Signal an das Steuergerät ab. Im Leerlauf wird aus dem vorhandenen Saugrohrdruck der Umgebungsdruck und damit die Meereshöhe errechnet.

- 1 Ladedruckfühler
- 2 Leitung Ladedruck
- 3 Kabelsatzstecker

