

1. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80)

- ◆ am Luftfilter
- ◆ Aktivkohlebehälter-Anlage:

2. Luftmassenmesser (G70)

- ◆ ä 07.93 muß vor Ausbau die Zündung mindestens 20 Sekunden ausgeschaltet sein (Freibrennzeit des Hitzdrahtes)

3. Ansaugschlauch

- ◆ mit Anschluß für Leerlaufstabilisierung und Heizwiderstand (N79) für Kurbelgehäuseentlüftung

4. CO-Meßrohr

- ◆ ä 08.93

5. Klopfsensor 1 (G61)

- ◆ Motronic mit elektronischer Hochspannungsverteilung
- ◆ Motronic mit Zündverteiler

6. Steuergerät für Motronic Einspritz- und Zündanlage (J220)

7. Drosselklappenstutzen

- ◆ kühlmitelbeheizt
- ◆ Fahrzeuge 08.95 ä sind mit Drosselklappen-Steuereinheit J338 ausgerüstet

8. Drosselklappenpotentiometer (G69)

9. Ventil für Leerlaufstabilisierung (N71)

- ◆ ä 07.95

10. Zündtrafo (N152)*

- ◆ ä 01.93 nur bei Motronic mit Zündverteiler
- ◆ 01.93 ä Zündtrafo für elektronische Hochspannungsverteilung anstelle des Zündvertailers

11. Zündverteiler

- ◆ ä 01.93
- ◆ mit Hallgeber (G40)
- ◆ 01.93 ä Zündtrafo (N152) mit elektronischer Hochspannungsverteilung anstelle des Zündvertailers eingebaut

12. Thermoschalter für Klimaanlage (F45)

- ◆ braun, 2polig

**13. Geber für
Kühlmitteltemperatur (G62)**

- ◆ blau, 2polig
- ◆ für Motronic

**14. Thermoschalter für
Lüfternachlauf/Geber für
Kühlmitteltemperaturanzeige
(F87 / G2)**

- ◆ gelb, 4polig

**15. Geber für Saugrohrtemperatur
(G72)**

16. Kraftstoff-Druckregler

17. Geber für Motordrehzahl (G28)

18. Klopfsensor 2 (G66)*

- ◆ Motronic mit elektronischer Hochspannungsverteilung
- ◆ Motronic mit Zündverteiler

**19. Einspritzventil
(N30...N33, N83, N84)**

20. Aktivkohlebehälter

- ◆ unter dem Luftfilter

21. Luftfilter