

Gliederung

- 1 Car Memory
 - 1.1 Diebstahlsicherung
 - 1.2 Zentralverriegelung
 - 1.3 Fensterheber/Schiebehebedach
 - 1.4 Beleuchtung
 - 1.5 Scheibenwischer
 - 1.6 Geschwindigkeitsregelung
 - 1.7 Akustische Warnungen
 - 1.8 Heizung/Klima/Lüftung
 - 1.9 Sitz-/Spiegel-Memory
 - 1.10 Anzeigen/Sprache
 - 1.11 Audio/Video
 - 1.12 Park Distance Control
- 2 Key Memory
 - 2.1 Zentralverriegelung
 - 2.2 Heizung/Klima/Lüftung

Die nachfolgende Übersicht enthält alle derzeit für die Baureihen E38, E39 ab 09/98, E46, E52 und E53 ab Serieneinsatz einstellbaren Car & Key Memory-Funktionen.

Für den R50/R52/R53 sind nur Funktionen von Car Memory verfügbar.

Funktionen, die in der Kurzbeschreibung keine Baureihenbezeichnung enthalten, sind für alle Car & Key Memory-fähigen Baureihen verfügbar.

Aufgrund von Gesetzesvorschriften gibt es länderspezifische Unterschiede in den Einstellmöglichkeiten. Fahrzeuge mit gleicher Ausstattung aber unterschiedlicher Ländervariante können unterschiedliche Einstellmöglichkeiten haben. Darüber hinaus müssen bei der Einstellung marktspezifische Anforderungen der Versicherungen und der Gesetzgeber berücksichtigt werden.

Die Werkseinstellungen unterscheiden sich ebenfalls länderspezifisch.

Ab Werk ist das Fahrzeug nach dem Zentralen Codierschlüssel (ZCS)/Fahrzeugauftrag (FA) eingestellt.

1.1 Car Memory - Diebstahlsicherung

Innenraumschutz

- o aktiv
- o nicht aktiv

Die Überwachungsfunktion durch den Innenraumschutz kann dauerhaft deaktiviert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn häufig Tiere im Fahrzeug zurückbleiben. Versicherungsanforderungen beachten!
E46, E52 - nicht E38, E39, E53

Neigungsgeber

- o aktiv
- o nicht aktiv

Die Überwachungsfunktion durch den Neigungsgeber kann dauerhaft deaktiviert werden. Diese Funktion kann sinnvoll sein, wenn das Fahrzeug häufig in Duplexgaragen abgestellt wird. Versicherungsanforderungen beachten!
E46, E52 - nicht E38, E39, E53

Schärfen/Entschärfen

- o Fernbedienung
- o Schlösser und Fernbedienung

Das Schärfen/Entschärfen der Diebstahlwarnanlage ist nur mittels Fernbedienung oder über die Schlösser und Fernbedienung möglich. In GB, B, NL, F, I Versicherungsanforderungen beachten - Entschärfen nur über Fernbedienung zulässig.

**Quittierung
Entschärfen optisch**

- aktiv
- nicht aktiv

**Quittierung
Entschärfen akustisch**

- aktiv
- nicht aktiv

**Quittierung
Schärfen optisch**

- aktiv
- nicht aktiv

**Quittierung
Schärfen akustisch**

- aktiv
- nicht aktiv

**Quittierung
Schärfen optisch, Klappen geschlossen**

- aktiv
- nicht aktiv

**Quittierung
Schärfen akustisch, Klappen geschlossen**

- aktiv
- nicht aktiv

**Quittierung
Quittierung ohne DWA**

- aktiv
- nicht aktiv

Nicht R50, R52, R53

Das Entschärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch kurzes Warnblinken bestätigt.

Das Entschärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch ein kurzes Sirensignal bestätigt.
Nur zulässig an US-Fahrzeugen.

Das Schärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch kurzes Warnblinken bestätigt.
Nicht R50, R52, R53

Das Schärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch ein kurzes Sirensignal bestätigt.
Nur zulässig an US-Fahrzeugen.

Das Schärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch kurzes Warnblinken bestätigt, sobald alle Türen/Klappen geschlossen sind.
E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50, R52, R53

Das Schärfen der Diebstahlwarnanlage wird durch ein kurzes Sirensignal bestätigt, sobald alle Türen/Klappen geschlossen sind.
Nur zulässig an US-Fahrzeugen.
E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50, R52, R53

Bei Einstellung "aktiv" wird das Verriegeln bzw. Entriegeln der Zentralverriegelung bei Fahrzeugen ohne DWA durch ein optisches bzw. akustisches Signal angezeigt.
Das angezeigte optische bzw. akustische Signal ist abhängig von der jeweiligen Ländervariante.
Diese Einstellung wirkt beim Verriegeln bzw. Entriegeln über Schloss und Fernbedienung.
E38, E39 ab 09/99, E46, E53 - nicht E52, R50, R52, R53

Beachte:

Beim E46 wird im Grundmodul der Fehlerspeichereintrag "07 Diebstahlwarnanlage" abgelegt.

1.2 Car Memory - Zentralverriegelung

Fernbedienung (FB) Innenlicht

- aktiv
- nicht aktiv

Das Innenlicht wird bei verriegeltem Fahrzeug durch Drücken des Verriegelungsknopfs am Schlüssel eingeschaltet.
Wird innerhalb von ca. 15 Sekunden zum zweiten Mal verriegelt, werden der Funk-Innenraumschutz und der Neigungsgeber deaktiviert.

Heckscheibe entriegeln von innen

- aktiv
- nicht aktiv

Fernbedienung Panikmodus

- aktiv
- nicht aktiv

Kofferraum öffnen über Fernbedienung

- wenn entsichert
- immer

Fernbedienung Öffnungsmodus

- Heckklappe entriegeln
- Komfort öffnen
- nicht aktiv

2 Minuten nach Entriegeln ohne Öffnen wieder verriegeln

- aktiv
- nicht aktiv

Automatisches Verriegeln nach Anfahren

- aktiv
- nicht aktiv

Automatisches Entriegeln nach Motor aus

- aktiv
- nicht aktiv

Center-Lock-Taste, wenn gesichert

- aktiv
- nicht aktiv

Selektive Zentralverriegelung

- aktiv
- nicht aktiv

Nicht R50, R52, R53

Bei Einstellung "aktiv" wird die Heckscheibe über den Taster im Fußraum (Fahrerseite) entriegelt. Bei Einstellung "nicht aktiv" wird die Heckklappe entriegelt. E46 touring

Durch längeres Drücken der Entriegelungstaste für die Heckklappe am Schlüssel wird bei geschärfter Diebstahlwarnanlage der Alarm ausgelöst - Panikmodus.

Nicht R50, R52, R53

Durch längeres Drücken der Entriegelungstaste am Schlüssel öffnet sich die Heckklappe.

E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50, R52, R53

Die Heckklappe kann entriegelt bzw. die Fenster geöffnet bzw. keine Funktion eingestellt werden. Betätigung durch längeres Drücken der Entriegelungstaste am Schlüssel mit Fernbedienung. R50, R52, R53

Das Fahrzeug wird ca. 2 Minuten nach einmaligem versehentlichen Entriegeln (keine Tür bzw. Klappe wurde danach geöffnet) selbstständig wieder verriegelt. E38 und E39 ab 09/99, E46, E52, E53, R50, R52, R53

Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Von innen kann jederzeit wieder geöffnet werden. **Diese Einstellung ist nach dem mechanischen Öffnen über das Schloss wirksam.**

Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.

Das Fahrzeug wird nach Abstellen des Motors automatisch entriegelt R50, R52, R53.

Bei gesichertem Fahrzeug können von innen durch Drücken der Center-Lock-Taste Fahrer- und Beifahrertür entsichert werden. Geöffnet werden können die Türen jedoch nur von innen. Anschließend muss das Fahrzeug erst mit dem Schlüssel entriegelt werden, bevor es verriegelt werden kann. Dabei macht es keinen Unterschied, ob mechanisch oder per Fernbedienung entriegelt wird.

Beim Öffnen löst eine vorhandene Diebstahlwarnanlage Alarm aus.

E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50, R52, R53

Beim ersten Entriegeln des Fahrzeugs wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch ein zweites Entriegeln wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. **Diese Funktion gilt nur für mechanisches Entriegeln über das Schloss.**

Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.

E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53 - nicht E52

Einstiegshilfe

Selektive Zentralverriegelung

- aktiv
- nicht aktiv

Einstiegshilfe / Selektive Zentralverriegelung

- Einstiegshilfe
- Selektive Zentralverriegelung
- nicht aktiv

Einstiegshilfe Höhenverstellung Lenkrad

- aktiv
- nicht aktiv

Einstiegshilfe Längsverstellung Lenkrad

- aktiv
- nicht aktiv

Schließfunktion Heckklappe über Fernbedienung

- aktiv
- nicht aktiv

Spiegelbeiklappen

- aktiv
- nicht aktiv

1.3 Car Memory - Fensterheber/Schiebehebedach

Komfortschließen Fernbedienung

- aktiv
- nicht aktiv

Komfortöffnen Fernbedienung

- aktiv
- nicht aktiv

Komfortöffnen Fernbedienung ohne Ausstellfenster

- aktiv
- nicht aktiv

Die Einstiegshilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden. **Diese Einstellung wirkt beim mechanischen Entriegeln über das Schloss.**

Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.

Nur E46 Coupé mit Grundmodul bis Softwareversion SW1.4

Die Einstiegshilfe bzw. die selektive Zentralverriegelung kann gewählt werden. Ebenso können beide Funktionen deaktiviert werden. **Diese Einstellung wirkt beim mechanischen Entriegeln über das Schloss.**

Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.

Nur E46 Coupé/Cabrio und R50/R52/R53

Beachte:

Die Auswahl der Einstellung "Einstiegshilfe" wird nur für das E46 Coupé mit Grundmodul ab Softwareversion SW1.5 angeboten.

Das automatische Bewegen des Lenkrads gegen den oberen Anschlag bei der Einstiegshilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden.

E53

Das automatische Bewegen des Lenkrads gegen den vorderen Anschlag (zur Instrumententafel hin) bei der Einstiegshilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden

E53

Das automatische Schließen der Heckklappe über Fernbedienung (FB) kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden

E39 Touring

Das Spiegelbeiklappen beim Komfortschließen des Fahrzeugs kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden

Fenster und Schiebehebedach können durch Betätigung des Verriegelungsknopfs am Schlüssel mit Fernbedienung geschlossen werden - Dauerdruck auf Taste "Verriegeln".

E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Cabrio, E52, R50, R52, R53

Fenster und Schiebehebedach können durch Betätigung der Entriegelungstaste am Schlüssel mit Fernbedienung geöffnet werden - Dauerdruck auf Taste "Entriegeln".

E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Cabrio, E52, R50, R52, R53

Komfortöffnen Schloss

- aktiv
- nicht aktiv

Abschalten bei

- Tür öffnen
- Tür schließen

Tippfunktion Fahrerfenster schließen

- aktiv
- nicht aktiv

Tippfunktion Fahrerfenster öffnen

- aktiv
- nicht aktiv

Tippfunktion Beifahrerfenster schließen

- aktiv
- nicht aktiv

Tippfunktion Beifahrerfenster öffnen

- aktiv
- nicht aktiv

Tippfunktion Fenster hinten schließen

- aktiv
- nicht aktiv

Tippfunktion Fenster hinten öffnen

- aktiv
- nicht aktiv

Tippfunktion Schiebehebedach schließen

- aktiv
- nicht aktiv

Tippfunktion Schiebehebedach öffnen

- aktiv
- nicht aktiv

Tippfunktion Schiebehebedach heben

- aktiv
- nicht aktiv

Bei Einstellung aktiv werden die Ausstellfenster beim Komfortöffnen über Fernbedienung nicht geöffnet. Voraussetzung dazu ist, dass die Einstellung "Komfortöffnen Fernbedienung" aktiv ist.
E46 Coupé mit Grundmodul ab Softwareversion SW1.5

Die Fenster können durch Betätigung am Türschloß geöffnet werden - Schlüssel in Position "öffnen" halten.
Nicht R50/R52/R53

Bei Auswahl "Tür öffnen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R "aus" und die Vordertür geöffnet ist.

Bei Auswahl "Tür schließen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R "aus" und wenn beim Schließen der Vordertüren mindestens eine Tür geöffnet war.

E38, E39, E53 - nicht E46, E52, R50, R52, R53

Das Fenster der Fahrertür kann durch Überziehen der Taste geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.

Nicht R50, R52, R53

Das Fenster der Fahrertür kann durch Überdrücken der Taste geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Nicht R50, R52, R53

Das Fenster Beifahrertür kann durch Überziehen der Taste geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.

E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Cabrio, E52, R50, R52, R53

Das Fenster Beifahrertür kann durch Überdrücken der Taste geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Nicht R50, R52, R53

Die Fenster hinten können durch Überziehen der Taste geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
E38, E39, E46, E53 - nicht E46 Coupé, Cabrio, R50, R52, R53

Die Fenster hinten können durch Überdrücken der Taste geöffnet werden.
Nicht R50, R52, R53

Das Schiebehebedach kann durch Drücken der Taste nach vorn geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.

Das Schiebehebedach kann durch Drücken der Taste nach hinten geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.

Das Schiebehebedach kann durch Drücken der Taste nach oben angehoben werden. Die Mautfunktion wird genutzt.

E38, E46, R50, R52, R53 - nicht E39, E53

Die Fenster können durch Überdrücken des Zentralschalters geöffnet werden.
E46 Cabrio, E52

- nicht aktiv

1.4 Car Memory - Beleuchtung

Innenbeleuchtung EIN bei Entriegeln

- aktiv
- nicht aktiv

Die Innenbeleuchtung wird beim mechanischen Entriegeln eingeschaltet.
E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50, R52, R53

Innenbeleuchtung EIN bei Klemme R "aus", vorher Licht "ein"

- aktiv
- nicht aktiv

Die Innenbeleuchtung wird nur bei Klemme R "aus" nach einer Fahrt mit Licht eingeschaltet.
E46, E52 - nicht E38, E39, E53, R50, R52, R53

Innenbeleuchtung Soft ON/OFF

- aktiv
- nicht aktiv

Die Innenbeleuchtung wird gedimmt ein- und ausgeschaltet.
Nicht R50, R52, R53

Außenbeleuchtung Tagfahrlicht

- aktiv
- nicht aktiv

Das Tagfahrlicht ist aktiv, sobald die Zündung eingeschaltet ist und der Lichtschalter auf "Stellung 2" ist.
Länderspezifische Unterschiede beachten!

Außenbeleuchtung Heimleuchten

- aktiv
- nicht aktiv

Bei Klemme R "aus" wird durch Ziehen der Lichthupe das Fahrlicht für die ausgewählte Zeitspanne eingeschaltet. Folgende Einstellungen sind möglich: nicht aktiv, 40s, 90s, 150s und 240s.
(E38, E39, E46, E52, E53, R50, R52, R53).
Für Aktivierung bei R50, R53 in der Betriebshaltung nachschlagen.

1.5 Car Memory - Scheibenwischer

Regensensor

- aktiv
- nicht aktiv

Der Regensensor kann deaktiviert werden.
E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Rückschaltung im Stand

- aktiv
- nicht aktiv

Bei stehendem Fahrzeug wird von Stufe 1 auf Intervallbetrieb bzw. von Stufe 2 auf Stufe 1 umgeschaltet.

Regen-Licht-Sensor

- empfindlich
- weniger empfindlich

Das Ansprechen des Regen-Licht-Sensors kann empfindlich oder weniger empfindlich eingestellt werden.
E39, E46, E53, nicht R50, R52, R53

1.6 Car Memory - Geschwindigkeitsregelung

Aktivierung

- aktiv
- nicht aktiv

Die Geschwindigkeitsregelung kann über den Schalter am Instrumententräger oder über die Taste am Multifunktionslenkrad eingeschaltet werden.
E38, E39 mit Schalter am Instrumententräger

Aktive Geschwindigkeitsregelung (ACC)

- o aktuelle
- o gerundete

Bei Einstellung "aktuelle" wird die aktuelle Fahrgeschwindigkeit beim ersten Aufsetzen von ACC mittels Setzen/Beschleunigen-Taste als Wunschgeschwindigkeit übernommen. Die Anzeige wird durch die nächsthöhere LED dargestellt. Bei Einstellung "gerundete" wird beim Aktivieren von ACC auf die nächsthöhere 10-km/h- bzw. 5-mph-Geschwindigkeit als Wunschgeschwindigkeit aufgerundet.
E38 mit ACC

1.7 Car Memory - Warnungen akustisch

Zündschlüssel

- o aktiv
- o nicht aktiv

Wenn sich der Zündschlüssel nach dem Öffnen der Fahrertür noch im Zündschloss befindet, wird ein akustisches Signal ausgegeben.

Diese Funktion kann sinnvoll sein, wenn zeitweise Kinder im Fahrzeug zurückbleiben, die am Zündschlüssel spielen könnten.

Tankwarnung

- o aktiv
- o nicht aktiv

Wenn die Tankreserve-Kontrollleuchte leuchtet, wird ein akustisches Signal ausgegeben.

Nur R50/R52/R53

1.8 Car Memory - Heizung/Klima/Lüftung

Key selective

- o aktiv
- o nicht aktiv

Für die Klimaanlage kann Key Memory aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Einstellung "aktiv" werden Temperatur- und Gebläseeinstellungen und Klimafunktionen (AUC, Umluft, Klappen, Defrost) schlüsselspezifisch gespeichert.

E39, E53 - nicht E38, E46, E52, R50, R52, R53

Klappen Umluftmemory

- o aktiv
- o nicht aktiv

Die Umluftfunktion wird nach Neustart beibehalten. Die Funktion ist unabhängig vom verwendeten Schlüssel.

E38, E39, E46, E53 - nicht E52, R50, R52, R53

Kühlleistung

- o normal
- o Heißland

Die Klimasteuerung kann normal oder wie für Heißlandausführung gewählt werden. Bei Einstellung Heißland ist eine erhöhte Kühlleistung durch entsprechende Gebläseleistung und Klappensteuerung verfügbar.

E38, E39, E46 - nicht E52, E53, R50, R52, R53

Automatische Heckscheibenheizung

- o aktiv
- o nicht aktiv

Das automatische Einschalten der Heckscheibenheizung ab einer Außentemperatur niedriger als 3,5 Grad Celsius kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden.

E46

1.9 Car Memory - Sitz-/Spiegel-Memory

Sitzeinstellung

- o bei Entriegeln
- o bei Tür öffnen
- o nicht aktiv

Die Positionierung des Sitzes wird nach der Fahrzeugentriegelung mit dem Schlüssel mit Fernbedienung bzw. nach dem Öffnen der Fahrertür ausgeführt. Wenn "nicht aktiv" eingestellt ist, ist keine schlüsselspezifische Sitzpositionierung möglich. Zusätzlich zum Sitz werden bei E38, E39 und E53 die Spiegel verstellt sowie die Lenksäule, wenn sie elektrisch verstellbar ist.

Beim E46 werden die Spiegel in Fahrzeugen ab Produktionszeitraum 09/99 (Modelljahr 00) verstellt.

Beachte:

Durch Drücken des Verriegelungsknopfs am Schlüssel mit Fernbedienung wird die Sitzpositionierung unterbrochen.
E38, E39, E46, E53 - nicht E52, R50, R52, R53

Spiegelmemory Bordsteinautomatik

- aktiv
- nicht aktiv

Die Positionierung des Beifahrerspiegels bei Bordsteinautomatik kann schlüsselspezifisch gespeichert werden.

Bei Einstellung "aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Beifahrerspiegel" wird der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf die für den Schlüssel gespeicherte Position verstellt.

Bei Einstellung "aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Fahrerspiegel" ist die Bordsteinautomatik deaktiviert.

Bei Einstellung "nicht aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Fahrerspiegel" wird der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf die maximale untere Position verstellt.

Bei Einstellung "nicht aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Beifahrerspiegel" ist die Bordsteinautomatik deaktiviert.

E46 ab 09/99

Bordsteinautomatik Außenspiegel mit LIN-Anbindung

- aktiv
- nicht aktiv

Bei E46 ab 03/03 ist ein LIN-Bus verbaut. Nach "Aktivierung" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Beifahrerspiegel" wird der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsganges abgesenkt. Um schlüsselspezifisch einstellen zu können, ist auch die Funktion "Spiegel abklappen" zu aktivieren.

Nur E46

Memoryfunktion Bordsteinautomatik Außenspiegel mit LIN-Anbindung

- aktiv
- nicht aktiv

Bei E46 ab 03/03 ist ein LIN-Bus verbaut. Nach "Aktivierung" können bei der Bordsteinautomatik schlüsselspezifisch verschiedene Abklappwinkel eingestellt werden.

Nur E46

Automatische Spiegeleinstellung

- aktiv
- nicht aktiv

Bei E46 ab 03/03 ist ein LIN-Bus verbaut. Bei "Aktivierung" werden die Spiegel nach dem Entriegeln des Fahrzeugs mit der Funkfernbedienung schlüsselspezifisch eingestellt. Diese Funktion muss getrennt von der automatischen Sitzverstellung eingestellt werden.

Nur E46

1.10 Car Memory - Anzeigen/Sprache

Einheiten Verbrauch

Nach Einstellung der folgenden Funktionen muss die Zeituhr neu eingestellt werden.

Einheiten

Weg

- km
- mls

Einheiten

Zeit

- 12 h
- 24 h

Einheiten Temperatur

- Grad C
- Grad F

Sprache Textanzeige

- deutsch
- englisch
- italienisch
- spanisch
- japanisch
- französisch
- Golfstaaten

Grundeinstellungen temporäre Eiswarnung

- aktiv
- nicht aktiv

Die Wegstrecke kann in den angegebenen Einheiten angezeigt werden.

E38, E39, E46, E52, E53 ohne Bordmonitor
R50, R52, R53

Die Uhr kann in den angegebenen Modi eingestellt werden.

E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53 ohne Bordmonitor - nicht E52

Die Außentemperatur kann in den angegebenen Einheiten angezeigt werden.

E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53 ohne Bordmonitor - nicht E52

Die Anzeigetexte sind in den angegebenen Fremdsprachen verfügbar.

E38, E39, E53 ohne Bordmonitor - nicht E46, E52, R50, R52, R53

Die Eiswarnung kann aktiv und nicht aktiv geschaltet werden.

Aktiv: Bei Unterschreiten der Außentemperatur von ca. + 3 °C wird die akustische Eiswarnung ausgegeben und für einige Sekunden die Außentemperatur blinkend angezeigt. Danach wird wieder zur vorherigen Anzeigeneinheit gewechselt.

Nicht aktiv: Bei Unterschreiten der Außentemperatur von ca. + 3 °C wird die akustische Eiswarnung ausgegeben. Die Temperaturanzeige wird danach dauerhaft angezeigt. Durch Drücken am Lenkstockscharter kann zu einer anderen Anzeigeneinheit gewechselt werden. E46 mit Kombi-Instrument ab Softwareversion SW11 - R50, R52, R53 nicht E38, E39, E52, E53

1.11 Car Memory - Audio/Video

Basis-Interface-Telefon, Handy-Typ

- Nokia 3110
- Siemens S10

Der Handy-Typ kann bei einer Umrüstung bzw. Nachrüstung umgestellt werden.

E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Beachte:

Der Handy-Typ muss bei einer Nachrüstung vom Basis-Interface-Telefon über "Codierung ZCS - Nachrüstung" eingestellt werden.

New Generation Radio, Key Selective

- aktiv
- nicht aktiv

Für das Radio kann Key Memory aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Einstellung "aktiv" werden der Klang, die letzte Audioquelle (Radio, Kassette, CD) und der letzte Sender schlüsselspezifisch gespeichert.
E39, E46, E53 mit New Generation Radio - nicht E38, E52, R50, R52, R53

Geschwindigkeitsschwelle zur Anhebung der Lautstärke.
Nur E46 US

GAL-TCUI

- 30 km/h
- 48 km/h
- 56 km/h

1.12 Car Memory - Park Distance Control

Lautstärke hinten

- Stufe 1 (leise)
- Stufe 2
- Stufe 3
- Stufe 4
- Stufe 5
- Stufe 6 (laut)

Die Lautstärke des akustischen Signals kann verändert werden.

Lautstärke in Stufe 1: leise

Lautstärke in Stufe 6: laut

E38 und E39 ab 09/99, E53, R50, R52, R53 - nicht E46, E52

Einschaltmeldung hinten

- aktiv
- nicht aktiv

Akustische Einschaltmeldung beim Einlegen des Rückwärtsgangs (PDC-Aktivierung).

E39, E46, R50, R52, R53 - nicht E38, E52, E53

2.1 Key Memory - Zentralverriegelung

Automatisches Verriegeln nach Anfahren

- aktiv
- nicht aktiv

Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Von innen ist ein Öffnen jederzeit wieder möglich. **Diese Funktion ist nach dem Öffnen über die Fernbedienung wirksam.**

Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung.

Entriegeln Funk

- Heckscheibe
- Heckklappe

Öffnen der Heckklappe oder Heckscheibe über Tastendruck am Schlüssel mit Fernbedienung.
E46 Touring

Selektive Zentralverriegelung

- aktiv
- nicht aktiv

Beim ersten Entriegeln über die Taste am Schlüssel wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch wiederholtes Drücken der Taste wird das Gesamtfahrzeug entriegelt.

Diese Funktion gilt nur für das Entriegeln über die Fernbedienung.

Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung.

E38, E39, E46, E53 - nicht E52, R50, R52, R53

Einstiegshilfe

- aktiv
- nicht aktiv

Die Einstiegshilfe kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden. **Diese Einstellung wirkt beim Entriegeln des Fahrzeugs über Fernbedienung.**

Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung.

Nur E46 Coupé mit Grundmodul bis Softwareversion SW1.4

Einstiegshilfe/selektive

- nicht aktiv

Die Einstiegsilfe bzw. selektive Zentralverriegelung ist wählbar. Ebenso können beide Funktionen deaktiviert werden. **Diese Einstellung wirkt beim Entriegeln des Fahrzeugs über Fernbedienung.**

Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung.
Nur E46 Coupé

Beachte:

Die Auswahl der Einstellung "Einstiegsilfe" wird nur für den E46 Coupé mit Grundmodul ab Softwareversion SW1.5 angeboten.

2.2 Key Memory - Heizung/Klima/Lüftung

Gebläse

Gebläseleistung einstellen

- anheben
- normal
- absenken

Die normale Gebläseleistung im Automatikbetrieb kann angehoben oder abgesenkt werden.

E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Gebläse

Klimabetrieb Automodus

- aktiv
- nicht aktiv

Ist diese Funktion aktiviert, so wird bei eingeschalteter Zündung der Automatikmodus der Klimaanlage gestartet.

Nur E46

Klappen

Belüftung offen in Aufheizphase

- ja
- nein

Die Belüftungsklappen sind während der Aufheizphase geöffnet oder geschlossen.

E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Klappen

Klappen nach Klemme 15 "EIN"

- ja
- nein

Die manuelle Steuerung der Luftklappen über die 3 Tasten am Klimabedienteil kann direkt durch Einschalten der Zündung aktiviert werden.

E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Klappen

Korrektur Solltemperatur

- + 3 Grad
- + 2 Grad
- + 1 Grad
- nicht aktiv
- 1 Grad
- 2 Grad
- 3 Grad

Die eingestellte Temperatur in der Anzeige kann entsprechend korrigiert werden.

E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Klappen

Klimabetrieb EIN bei

- Zündung ein
- nur mit Taste

Die Klimaanlage wird durch Einschalten der Zündung in Betrieb genommen oder nur durch Drücken der Taste am Klimabedienteil eingeschaltet.

E46 - nicht E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53

Klappen

Gebläseautomatik

- aktiv

Die Gebläseautomatik wird durch Einschalten der Zündung in Betrieb genommen oder nur durch Betätigen der Taste am Klimabedienteil eingeschaltet.