

## Pflege von Airbag – Einheiten

Bei der Pflege von Airbag - Einheiten ist laut ***Betriebsanleitung***

folgendes zu beachten:

- Die Polsterplatte des Lenkrades und die geschäumte Oberfläche des Airbagmoduls in der Instrumententafel auf der Beifahrerseite dürfen weder beklebt noch überzogen oder anderweitig bearbeitet werden.
- Wie aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen ist, dürfen die o. g. Teile nur mit einem trockenen oder mit Wasser angefeuchteten Lappen gereinigt werden.

Die Verwendung von Reinigungsmitteln, wie z. B. Cockpitspray, ist nicht zulässig.

Bei unsachgemäßer Behandlung empfehlen die Hersteller den Ersatz der betroffenen Teile.

Die Kosten dafür sind ausschließlich vom Verursacher der unsachgemäßen Pflege zu tragen.