

Griff für Wählhebel ausbauen

- Stellen Sie den Wählhebel in Stellung „D“
- Drehen Sie die Hülse -1- nach links und schieben Sie diese bis zum Anschlag nach unten
- Ziehen Sie die Taste -2- vorsichtig nur soweit aus dem Griff für Wählhebel -3- heraus, bis sich ein Kabelbinder zwischen Taste und Wählhebelgriff schieben lässt (Taste keinesfalls weiter herausziehen, da sonst der Griff für Wählhebel beschädigt wird)
- Sichern Sie die Taste in gezogener Stellung mit dem Kabelbinder -Pfeil- wie in der Abb. gezeigt
- Ziehen Sie den Griff für Wählhebel nach oben ab

