

## TYP 210 mit CODE (581a) Klimatisierungs-Automatic

	Hand-Held-Tester (HHT) anschließen, Fehlerspeicher auslesen		AD00.00-P-2003A
	Klimatisierungsautomatik (KLA) Diagnose Vorkenntnisse		AD83.40-P-2000B
	Hinweise zum Fehlerspeicher Klimatisierungsautomatik (KLA)		AD83.40-P-2000-06B
a	Zündung: <b>EIN</b>		
b	Taste Temperaturwahl links "Hl", rechts "L0".		
c	Innerhalb 20 s die Tasten  und  gleichzeitig >5 s drücken.		
d	Diode in der Taste  blinkt mit 1 Hz. am Display erscheint "di R"		
e	Taste  so oft drücken bis alle Fehler (siehe Tabelle) ausgelesen sind, dabei ausgelesene Fehler notieren.		
f	Jedem Fehler (Kurzschluß, Unterbrechung, ...) ist ein bestimmter Zahlencode zugeordnet. Am Display erscheint links "E" {Error}, rechts wird der Fehlercode angezeigt. Durch Drücken der  rechts wird der nächste Fehler angezeigt.		
g	Löschen: Nur möglich wenn alle Fehler gelesen. Durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten  > 2 s, erscheint am Display links "d" rechts "FF". Nicht löschen: Durch Drücken der Taste  erscheinen wieder die aktuellen Fehler.		
h	Temperaturvorwahl in Grundeinstellung bringen.		
i	Zündung: <b>AUS</b> , Ende des Prüfprogramms.		
	<b>Fehlerspeicher</b>		
<b>Displayanzeige im N 22</b>		<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe/Prüfschritt</b>
-	-	kein Fehler im System erkannt	-
B1226	003	Temperaturfühler Innenluft mit Belüftungsgebläse (B10/4)	AD83.40-P-6000-04B
B1227	004	Temperaturfühler Außenluft (B 14)	AD83.40-P-6000-11B
B1228	005	Temperaturfühler Wärmetauscher links (B10/1)	AD83.40-P-6000-07B
B1229	006	Temperaturfühler Wärmetauscher rechts (B10/1)	AD83.40-P-6000-08B
B1230	007	Temperaturfühler Verdampfer (B10/6)	AD83.40-P-6000-05B
B1231	008	Temperaturfühler Kühlmittel Klimatisierung (KLA, B11/4)	AD83.40-P-6000-11B
B1232	009	Geber Kältemitteldruck (B12)	AD83.40-P-6000-09B
B1233	010	Temperaturfühler Kältemittel (B12/1)	AD83.40-P-6000-06B
B1234	011	Sonnensensor (B32)	AD83.40-P-6000-20A
B1235	012	Schadstoffsensor (B31)	AD83.40-P-6000-21A
B1241	013	Füllstand Kältemittel	AD83.40-P-6000-09B AD83.40-P-6000-06B
B1416	014	Heizwasserumwälzpumpe (M13)	AD83.40-P-6000-15B
B1417	019	Duoventil links (Y21)	AD83.40-P-6000-16B
B1418	020	Duoventil rechts (Y21)	AD83.40-P-6000-16B
B1419	021	Elektromagnetische Kupplung (A 9k1)	AD83.40-P-6000-18B
B1420	022	Leerlaufdrehzahlanhebung	-
B1421	023	Taktmodul (N65)	AD83.40-P-6000-13B
B1422	024	Serielle Schnittstelle (K1) zum Kombi- Instrument (A 1)	AD83.40-P-6000-11B
B1423	025	Ventilleiste (Y 11)	AD83.40-P-6000-22A
B1424	026	Stellmotor Aktivkohlefilter(A 32m2) auf	AD83.40-P-6000-23A
B1425	027	Stellmotormotor Aktivkohlefilter (A 32m2) zu	AD83.40-P-6000-23A

81432	028	Zusatzheizeinrichtung	-
81459	029	Serielle Schnittstelle (K2) zum Kombi-Instrument (A 1)	AD83.40-P-6000-12C
81462	030	Vollastsignal Diesel	-