

S62/2	Schalter Tür vorne rechts, EDW	36M	X4/1	Leistungsverbinder Klemme 30/ Innenraum	3H
S62x1	Steckverbindung Schalter Motorhaube EDW/Standheizung	36K	X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8F
S62/3	Schalter Heckdeckel EDW/Komfortbetätigung	23M 38M	X23/4	Steckverbindung Überrollbügel/Fensterheber, 2polig	16H
S62/3x1	Steckverbindung Schalter Heckdeckel EDW	23K 38K	X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste	2M 28M
S83/4	Schalter Überrollbügel (ÜRB)	17M	X34/10	Mehrfachsteckverbindung Türkontaktschalter vorne links	2F
S86/1	Schloßnußschalter vorne links (Komfort)	24M	X42/11	Steckverbindung Leitungssatz, Rückwandtür, 3polig	23H 38H
S86/1x1	Steckverbindung Schloßnußschalter vorne links (Komfort)	24H	X43	Steckverbindung EDW Zentralver- riegelung (ZV), 3polig	31H
S87/1	Schloßnußschalter vorne rechts (Komfort)	25M	X44/1	Steckverbindung Zentralverriegelung (ZV)/Heckdeckelschloß	31I
S87/1x1	Steckverbindung Schloßnußschalter vorne rechts (Komfort)	25H	X44/3	Zwischensteckverbindung Komfortbetätigung/Komfortschaltung, 2polig	3F
S88/2x1	Steckverbindung Schloßnußschalter Heckdeckel (Komfort)	27H	Z24/1	Endhülse EDW aktivieren *	37H
U28	Gültig ohne Einbruch-Diebstahl- Warnanlage (EDW)		Z24/2	Endhülse EDW deaktivieren	36H
W1	Hauptmasse (hinter Kombi- Instrument)				
W12	Masse Mittelkonsole				

Massestelle ohne Bezeichnung,
Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk
bzw. Karosserie.

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00-A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00-B/00-C