



- (1) Abdeckung DIS-Zündmodul
- (2) Schraube Nockenwellendeckel
- (3) Abdeckung Nockenwelle
- (4) Stopfen
- (5) Abdeckung Öleinfüllung
- (6) Dichtung Abdeckung Öleinfüllung
- (7) Schraube Nockenwellendeckel
- (8) Dichtung Nockenwellendeckel
- (9) Nockenwellenlagerdeckel vorne
- (10) Stopfen
- (11) Schraube des Nockenwellenlagerdeckels
- (12) Erreger Nockenwellenstellungssensor
- (13) Zylinderkopfschraube
- (14) Motorheberhalterung vorne rechts
- (15) Schraube Motorheberhalterung vorn rechts
- (16) Bolzen vorn rechts Motorheberhalterung
- (17) Motorheberhalterung vorne rechts
- (18) Bolzen Auslasskrümmer
- (19) Zylinderkopfdichtung
- (20) Stopfen
- (21) Dichtring Nockenwelle vorne
- (22) Auslassventil
- (23) Einlassventil
- (24) Ventilfehrung
- (25) Öldichtung Ventilschaft
- (26) Ventilfeeder
- (27) Sicherung Ventilfeeder
- (28) Ventilkeil
- (29) Tassenstößel
- (30) Motorheberhalterung hinten links
- (31) Schraube Motorheberhalterung hinten links
- (32) Versteller Nockenwelle
- (33) Schraube Nockenwellensteller
- (34) Leitung Entlüftung Kurbelgehäuse