

12V		
005	Eine 0031539528	Sendeeinheit Position der Kurbelwelle Sendeeinheit
005	Eine 0031539628	Sendeeinheit Position der Kurbelwelle Sendeeinheit
005	Eine 0031532728	Sendeeinheit Position der Kurbelwelle Sendeeinheit
005	Eine 0031532828	Sendeeinheit Position der Kurbelwelle Sendeeinheit
011	N 910142006001	SCHRAUBE Position der Kurbelwelle Sendeeinheit
017	Eine 0031538328	Sendeeinheit Ersatz №: A 0041530728
017	Eine 0041530728	Sendeeinheit Ersatz №: A 0041536928
017	Eine 0041536928	Sendeeinheit Ersatz №: A 0041539628
017	Eine 0041539628	Sendeeinheit NOCKENWELLE POSITION Sendeeinheit
023	Eine 0229972548	DICHTRING
029	Eine 0019909522	SCHRAUBE NOCKENWELLE POSITION Sendeeinheit
035	Eine 0031538628	Klopfsensor
041	N 910142008009	SCHRAUBE (Klopfregelung), ON ZYLINDERKURBELGEHÄUSE
047	Eine 1245400041	GROUND STRAP
053	N 000933008108	SCHRAUBE Ersatz №: N 304017008021
053	N 304017008021	SCHRAUBE
059	N 913017006000	NUT Ersatz №: N 910112006001
059	N 910112006001	NUT Ersatz №: N 913023006001
059	N 913023006001	NUT

