

Klimacodes für VW-Fahrzeuge mit Climatronic

1. „Econ „ + „Temperatur – (blau) “ + „Gebläse – “ drücken
2. Zwischen den Codes kann man jetzt mit „Temp +/- “ zappen
3. Zum Bestätigen, „Umluft “ drücken
4. Zum Beenden, „Econ “ drücken

- 1 -	Systemfehler
- 2 -	Wert virtuelle Temperatur
- 3 -	Wert Innentemperatur Konsole
- 4 -	Wert Außentemperatur an Wasserkästen
- 5 -	Wert Außentemperatur an Stoßfänger
- 6 -	Wert Ausblasetemperatur Fußraum
- 7 -	Wert Ausblastemperatur Armaturen
- 8 -	Display Check
- 9 -	Istwert Temperaturklappe
- 10 -	Sollwert Temperaturklappe
- 11 -	Istwert A/C-Klappe
- 12 -	Sollwert A/C-Klappe
- 13 -	Istwert Fußklappe
- 14 -	Sollwert Fußklappe
- 15 -	Istwert Umluftklappe
- 16 -	Sollwert Umluftklappe
- 17 -	Fahrtgeschwindigkeit in km/h
- 18 -	Istwert Gebläsespannung
- 19 -	Sollwert Gebläsespannung
- 20 -	Istwert Bordspannung
- 21 -	Menge der Niederspannungsereignisse
- 22 -	Schaltzustand des Hochdruckschalters
- 23 -	Menge flüchtiger Hochdruckereignisse
- 24 -	Menge nicht flüchtiger Hochdruckereignisse
- 25 -	A/D-Wert Kick-Down
- 26 -	A/D-Wert Heizluft
- 27 -	Motordrehzahl
- 28 -	Kompressordrehzahl
- 29 -	Codierung
- 30 -	Codierung
- 31 -	Software-Index
- 32 -	Fehlerzähler Temperaturklappe
- 33 -	Fehlerzähler A/C Klappe
- 34 -	Fehlerzähler Fußklappe
- 35 -	Fehlerzähler Umluftklappe
- 36 -	Temperaturklappe kalt
- 37 -	Temperaturklappe warm
- 38 -	A/C Klappe geschlossen
- 39 -	A/C Klappe geöffnet
- 40 -	Fußklappe Anschlag Def

- 41 -	Fußklappe Anschlag Fuß
- 42 -	Umluftklappe Anschlag auf
- 43 -	Umluftklappe Anschlag zu
- 44 -	Zähler Fahrzyklus
- 45 -	Gerechnete Innentemperatur
- 46 -	Gefilterte Außentemperatur °C
- 47 -	Ungefilterte Außentemperatur °C
- 48 -	ECOR
- 49 -	Kühlmitteltemperatur °C
- 50 -	Standzeit in min
- 51 -	Motortemperatur °C
- 52 -	Kompressor Abschalt-Bedingungen
- 53 -	Anzahl aktiver elektrischer Ausgänge
- 54 -	Regelkennziffer
- 55 -	Außentemperatur °C
- 56 -	Innentemperatur °C
- 57 -	Innentemperatur Konsole °C
- 58 -	Temperatur Wasserkasten °C
- 59 -	Temperatur Stoßfänger
- 60 -	Ausblasfühler Fußraum °C
- 61 -	Ausblasfühler Anströmer °C
- 62 -	Sonnenintensität W/m^{-1}
- 63 -	Sonnenintensität gefiltert W/m^{-1}
- 64 -	Delta Lüfteranhebung
- 65 -	Delta A/C Klappenverschiebung
- 66 -	Zeitkonstante / 1,6 sec.
- 67 -	Kaltstartkorrektur
- 68 -	Maximale Stellgröße für I- und P
- 69 -	Istwert Ausblasfühler Fuß (cnts)
- 70 -	Sollwert Ausblasfühler Fuß (cnts)
- 71 -	Abweichung Epsilon
- 72 -	Anteil (+ Heizen / - Kühlen)