

TYP 211.0 /2 /6



P83.25-2101-07

1 Elektrische Steckverbindung
2 Gebläseboden

3 Schrauben

A32m1 Gebläsemotor
A32n1 Gebläseregler

Änderungshinweise

5.7.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Abdeckung unter Instrumententafel rechts ausbauen		AR68.10-P-1520T
2	Elektrische Steckverbindung (1) trennen		
3	Schrauben aus dem Gebläseboden (2) herausschrauben		
4	Gebläseboden (2) abnehmen		
5	Schrauben (3) herausschrauben und Gebläsemotor (A32m1) mit Gebläseregler (A32n1) herausnehmen	⚠ Gebläsemotor (A32m1) nicht auf das Lüfterrad legen, da sonst eine Unwucht am Gebläsemotor (A32m1) entsteht.	
6.1	Elektronischen Gebläseregler (A32n1) am Gebläsemotor (A32m1) abbauen	Nur beim Erneuern des Gebläsemotors (A32m1). Siehe: ↓ Elektronischen Gebläseregler aus-, einbauen	AR83.25-P-1220T
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
8	Funktionsprüfung durchführen		