

Funktionen

Anzeige- und Bedienelemente

Instrumentenkombination

Informationen für den Trainer

Check-Control Meldungen

Die zu meldenden Fehler werden von den überwachenden Steuergeräten erkannt und per Bus-System oder analoger Leitung an die Instrumentenkombination weitergeleitet.

Die Kommunikation zwischen der Instrumentenkombination und dem Central Information Display CID erfolgt per MOST-Telegramm.

Check-Control-Meldungen in der Instrumentenkombination abrufen

Die Instrumentenkombination zeigt eine Reihe von Fahrzeugzuständen an und generiert daraus CC-Meldungen.

Es müssen folgende Arbeitsschritte zum Abrufen einer CC-Meldung durchgeführt werden:

1. Den Wippschalter im Lenkschalter so oft nach oben oder unten drücken, bis die Funktion Check-Control in der Instrumentenkombination angezeigt wird.
2. Die BC-Taste an Lenkstockschalter drücken und die Anzeige bestätigen.
3. Wippschalter nach oben oder unten drücken, um die CC-Meldungen anzuwählen.
4. BC-Taste am Lenkstockschalter drücken, um das Menü zu verlassen.



1 - CC-Meldung

⚠ Nach 8 Sekunden ohne Betätigen des Wippschalters wird automatisch wieder die Außentemperatur oder eine vorhandene Meldung der Priorität 1 angezeigt. ◀

ID-Code der Check-Control-Meldung in der Instrumentenkombination aufrufen

Jedem Symbol einer CC-Meldung ist ein ID-Code zugeordnet. Der erläuternde Text ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Der ID-Code kann in der Instrumentenkombination durch folgende Arbeitsschritte aufgerufen werden:

1. CC-Meldung aufrufen, siehe Arbeitsschritt 1 bis 3.
2. Die BC-Taste solange gedrückt halten, bis der ID-Code in der Instrumentenkombination erscheint. Wird der ID-Code nicht angezeigt, muss die Instrumentenkombination neu codiert werden.
3. BC-Taste am Lenkstockschalter drücken, um das Menü zu verlassen.



2 - ID-Code aufrufen

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Informationen enthalten, die eine symbolische Darstellung der CC-Meldung sowohl in der Instrumentenkombination, als auch im Central Information Display CID zur Anzeige gebracht wird.




Alle beschriebenen Testfunktionen können auch über die BMW Diagnosesysteme durchgeführt werden.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
01	AFS	273			Aktivlenkung! Umsichtig lenken	Aktivlenkung defekt. Geändertes Lenkverhalten. Evtl. schief stehendes Lenkrad. Weiterfahrt möglich. Umsichtig lenken. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
02	AFS	321			Aktivlenkung deaktiviert!	Aktivlenkung deaktiviert. Geändertes Lenkverhalten. Evtl. schief stehendes Lenkrad. Weiterfahrt möglich. Vorsichtig lenken.
03	AHM	4			Anhänger, Standlicht links! Prüfen	
04	AHM	5			Anhänger, Standlicht rechts! Prüfen	
05	AHM	6			Anhänger, Blinker links! Prüfen	
06	AHM	7			Anhänger, Blinker rechts! Prüfen	
07	AHM	8			Anhänger, Bremsleuchten! Prüfen	
08	AHM	9			Anhänger, Nebelleuchte! Prüfen	
09	AHM	75			Anhängerelektrik ausgefallen!	Anhängerelektrik ausgefallen. Anhängerleuchten betroffen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
10	AHM	90			Anhänger, Rückfahr- scheinwerfer!	
11	CAS	14			Tür offen!	
12	CAS	15			Tür offen!	
13	CAS	16			Tür offen!	
14	CAS	17			Tür offen!	
15	CAS	18			Motorhaube! Vorsichtig anhalten	Motorhaube offen. Motorhaube ist nicht verriegelt. Unfallgefahr! Anhalten und Haube schließen.
16	CAS	21			Zündung gestört!	Motor kann ggf. nur bei getretenem Bremspedal gestartet werden. Mit nächstem BMW Service in Verbindung setzen.
17	CAS	22			Anlasser! Motor nicht abstellen	Anlasser defekt! Erneuter Motorstart nicht möglich. Vom nächstem BMW Service prüfen lassen.
18	CAS	38			Fremde Fernbedienung!	Die verwendete Fernbedienung passt nicht zum Fahrzeug. Bitte prüfen.
19	CAS	40			Zum Motorstarten Bremsen treten	
20	CAS	65			Akku Schlüssel / Fernbedienung laden!	Der Akku wird bei längerer Fahrt automatisch im Zündschloss aufgeladen.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
21	CAS	66			Fernbedienung! Kein Motorstart	Fernbedienung nicht vorhanden oder gestört. Motorstart nicht möglich. Siehe Betriebsanleitung.
22	CAS	67			Batterie der Fernbedienung leer!	Batterie der "Fernbedienung mit integriertem Schlüssel" ist leer. Ersetzen, siehe Betriebsanleitung.
23	CAS	68			Batterien der Fernbed. für Standfkt.!	Batterien der "Fernbedienung für Standfunktionen" sind leer. Ersetzen, siehe Betriebsanleitung.
24	CAS	186			ELV! Ggf. Motor nicht abstellen	Elektrische Lenkrad- verriegelung (ELV) gestört. ELV wird nach Abstellen des Motors nicht mehr freigegeben. Kein Start möglich. Wenn Motor läuft, nicht abstellen.
25	CAS	187			ELV verspannt! Lenkrad bewegen	Die "Elektrische Lenkradverriegelung" ELV blockiert die Motorstartfunktion. Damit Motor gestartet werden kann, Lenkrad bewegen.
26	CAS	205			Fernbed.! Motor nicht abstellen	Fernbedienung nicht im Zündschloss. Motor kann evtl. nicht wieder gestartet werden, daher nicht abstellen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
27	CAS	206			Nächster Tastendruck: Motorstart!	Achtung Motorstart! Von bewegten Teilen im Motorraum fernhalten. Verletzungsgefahr!
28	CAS	208			Comfort Access deaktiviert!	Comfort Access deaktiviert.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
29	CAS	209			Fernbedienung im Innenraum!	Fernbedienung im Innenraum. Kein Sichern des Fahrzeugs von außen möglich. Fernbedienung beim Aussteigen mitnehmen.
30	CAS	217			Fernbedienung nicht vorhanden!	Fernbedienung nicht in Fahrzeugnähe, deshalb kein Sichern des Fahrzeugs möglich. Tragen sie die Fernbedienung bei sich.
31	CAS	303			Zum Motorstart Kupplung treten	
32	CAS	335			Zündung eingeschaltet	
33	CAS	347			Position R, N, D evtl. nicht möglich	Funktionsstörung Getriebe Position R, N, D evtl. nicht möglich! Ggf. Notentriegelung für Wählhebel aktivieren. Betriebsanleitung beachten. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
34	CAS	348			Vor Aussteigen Position P einlegen	Vor Verlassen des Fahrzeugs Getriebe position P einlegen. Evtl. Funktionsstörung an Zündung oder am Getriebe / Wählhebel. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
35	CAS	349			Zündung aus nur in Position P möglich	
36	CAS CVM	19			Kofferraum offen!	

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
37	DME1_ DDE1	25			Vorglühen! Bitte warten	
38	DME1_ DDE1	26			Geschwindig- keitsregelun g ausgefallen. Weiterfahrt möglich.	Geschwindigkeitsregelun g ausgefallen. Weiterfahrt möglich. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
39	DME1_ DDE1	27			Motorölstand! Motoröl nachfüllen	Motorölstand auf Minimum. Bei nächster Gelegenheit 1 Liter Motoröl nachfüllen, siehe Betriebsanleitung.
40	DME1_ DDE1	28			Motorölstand! Motoröl nachfüllen	Motorölstand: Minimum unterschritten. Bei nächster Gelegenheit 1 Liter Motoröl nachfüllen, siehe Betriebsanleitung.
41	DME1_ DDE1	29			Motorstörung! Leistungsabfall	Motorstörung. Volle Motorleistung nicht mehr verfügbar. Gemäßigt fahren. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
42	DME1_ DDE1	30			Motor! Vorsichtig anhalten	Motorstörung. Weiterfahrt kann zu Motorschäden führen. Anhalten und Motor abstellen. Mit nächstem BMW Service in Verbindung setzen.
43	DME1_ DDE1	31			Erhöhte Emissionen!	Motorstörung mit Einfluss auf die Abgasemissionen. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
44	DME1_ DDE1	32			Tankverschluss offen!	Tankverschluss. Austritt von Kraftstoff oder Kraftstoffdämpfen möglich. Prüfen, ob der Tankverschluss zugedreht und eingerstet ist.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
45	DME1_ DDE1	33			Motorstörung! Gemäßigt fahren	Motorstörung. Erhöhte Motorbelastung beschädigt den Katalysator. Mit geringer Motorbelastung fahren. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
46	DME1_ DDE1	34				
47	DME1_ DDE1	39			Motor überhitzt! Vorsichtig halten	Motor überhitzt. Motor abstellen und abkühlen lassen. Motorhaube nicht öffnen, Verbrühungsgefahr. Verbrühungsgefahr! Mit nächstem BMW Service in Verbindung setzen.
48	DME1_ DDE1	49			Partikelfilter gestört!	Partikelfilter gestört. Weiterfahrt möglich. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
49	DME1_ DDE1	148			Bremslicht- steuerung ausgefallen!	Bremslichtausfall Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
50	DME1_ DDE1	182			Ölstandssensor gestört!	Ölstandssensor gestört! Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
51	DME1_ DDE1	212			Motoröldruck! Vorsichtig anhalten	Motoröldruck zu niedrig. Motorschaden möglich. Motor abstellen. Weiterfahrt nicht möglich. Mit nächstem BMW Service in Verbindung setzen.
52	DME1_ DDE1	213			Batterie wird nicht geladen!	Generatorstörung. Batterie wird nicht mehr geladen. Nicht benötigte Stromverbraucher abschalten. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
53	DME1_ DDE1	220			Erhöhte Batterie- entladung!	Erhöhte Batterieentladung im Stand. Evtl. kein weiterer Motorstart möglich. Nicht benötigte Stromverbraucher abschalten. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
54	DME1_ DDE1	229			Batterie stark entladen!	Batterie stark entladen. Laden durch längere Fahrt oder externes Ladegerät. Bald automatische Stromverbraucher- Abschaltung!
55	DME1_ DDE1	247			Batterie- überwachung ausgefallen!	Automatische Überwachung des Batterieladezustandes ausgefallen. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
56	DME1_ DDE1	257			Motor zu heiß! Gemäßigt fahren	Motortemperatur zu hoch. Zum Abkühlen gemäßigt fahren. Bei erneuter Überhitzung von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
57	DME1_ DDE1	304			Batteriezustand! Prüfen	Batterie stark gealtert. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
58	DME1_ DDE1	305			Batteriekontakte! Prüfen!	Batterie ist nicht sicher angeschlossen. Elektrische Energieversorgung gefährdet. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
59	DME1_ DDE1	306			Batterie stark entladen!	Batterie stark entladen. Elektrische Komfortfunktionen wurden zur Entlastung der Batterie abgeschaltet. Diese Funktionen sind nach der Batterieaufladung wieder verfügbar.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
60	DSC- Modul	24			DSC ausgefallen! Gemäßigt fahren	DBC ausgefallen. Keine zusätzliche Bremsunterstützung durch DBC bei Notbremsungen. Gemäßigt fahren. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
61	DSC- Modul	35			DSC ausgefallen! Gemäßigt fahren	DSC ausgefallen. Fahrstabilität beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrt eingeschränkt. Gemäßigt fahren. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
62	DSC- Modul	36			DSC deaktiviert!	Sie haben DSC ausgeschaltet. Fahrstabilität beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrt eingeschränkt.
63	DSC- Modul	71			Bremsbeläge! Ersetzen	Die Bremsbeläge sind abgefahren. Vom nächsten BMW Service ersetzen lassen.
64	DSC- Modul	74			Bremsflüssigkeit! Vorsichtig halten	Bremsflüssigkeitsmenge nicht ausreichend. Bremswirkung reduziert. Vorsichtig anhalten. Mit nächstem BMW Service in Verbindung setzen.
65	DSC- Modul	184			DTC aktiviert, DSC eingeschränkt!	DTC aktiviert. Dynamic Traction Control DTC erhöht den Vortrieb auf losem Untergrund, vermindert jedoch die Fahrstabilität.
66	DSC- Modul	215				

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
67	DSC- Modul	236			Regelsysteme! Gemäßigt fahren	Brems- und Fahrregelsysteme ausgefallen. Verminderte Brems- und Fahrstabilität. Abruptes Bremsen möglichst vermeiden. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
68	DSC- Modul	237			Fahrregel- system! Gemäßigt fahren!	Fahrstabilität Fahrregelsystem ausgefallen. Verminderte Fahrstabilität in Kurven. Gemäßigt fahren! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
69	DSC- Modul	330			HDC zurzeit nicht verfügbar!	HDC nicht verfügbar. Automatischer Bremseneingriff zur Sicherheit unterbrochen, da Bremsen überhitzt. Herunterschalten und vorsichtig fahren, um Temperatur zu senken.
70	DSC- Modul	331			HDC aktiv!	
71	DSC- Modul	332			HDC deaktiviert!	HDC deaktiviert. Hill Descent Control HDC wird über 60 km/h (37 mph) deaktiviert. Erneute Aktivierung unter 35 km/h (22 mph) möglich.
72	DSC- Modul	333			HDC regelt nicht! Langsamer fahren	HDC nicht möglich! Regelbereich endet bei 35 km/h (22 mph). Um HDC zu nutzen, Geschwindigkeit entsprechend reduzieren.
73	DSC- Modul	334			Bandende: RPA standardisieren	Bandende-Modus. Reifen Pannen Anzeige muss standardisiert werden! Siehe dazu Betriebsanleitung.
74	DSC- Modul	336				

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
75	DSC- Modul	352			Bremse zu heiß! Abkühlen lassen	Bremse zu heiß Kritische Temperatur infolge starker Dauerbelastung. Gefahr reduzierter Bremswirkung! Bremsen abkühlen lassen. Gegebenenfalls anhalten.
76	DSC- Modul	353			Bremse überhitzt! Abkühlen lassen	Bremse überhitzt Kritische Temperatur überschritten. Bremswirkung nicht mehr gewährleistet. Bei nächster Gelegenheit anhalten und deutlich abkühlen lassen.
77	DSC- Modul	354			Anfahrassistent inaktiv!	Anfahrassistent. inaktiv Vorsicht, Fahrzeug kann zurückrollen! Bei Gelegenheit von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
78	DSC- Modul (EBV / CBC)	42			Regelsysteme! Gemäßigt fahren	Brems- und Fahrregelsysteme ausgefallen. Gemäßigt fahren, abruptes Bremsen möglichst vermeiden. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
79	DSC- Modul (RPA)	50			Reifenpannen- Anzeige ausgefallen!	Reifenpannen- Anzeige ausgefallen. Reifenpannen werden nicht erkannt. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
80	DSC- Modul (RPA)	63			Reifenpanne!	Reifenpanne. Vorsichtig anhalten. Für Radwechsel siehe Betriebs-anleitung. Reifen mit Notlaufeigenschaften: Weiterfahrt bei max. 80 km/h möglich bei begrenzter Distanz, siehe dazu Betriebsanleitung. Reifen vom nächstem BMW Service prüfen lassen.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
81	DXC	350			4x4 System defekt! Gemäßigt fahren	4x4 System defekt Fahrstabilität eingeschränkt. Gemäßigt fahren. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
82	DXC	351			4x4 System und DSC ausgefallen!	4x4 System und DSC ausgefallen. Fahrstabilität eingeschränkt. Gemäßigt fahren. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
83	DXC	369			Ausfall 4x4 System, DSC und ABS!	4x4 System, DSC und ABS ausgefallen! Fahrstabilität eingeschränkt. Gemäßigt fahren. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
84	DXC	370			Ausfall 4x4 System, DSC, ABS und NOT EBV!	4x4 System, DSC, ABS und NOT EBV ausgefallen! Fahrstabilität eingeschränkt. Gemäßigt fahren. Umgehend von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
85	EGS_ SSG	104			Getriebe- Temp.! Gemäßigt fahren	Gefahr der Getriebeüberhitzung. Schaltprogramm mit eingeschränktem Fahrbetrieb aktiv. Hohe Motorbelastung vermeiden.
86	EGS_ SSG	105			Getriebe- Temp.! Vorsichtig halten	Getriebe überhitzt. Anhalten und Getriebe- Position P einlegen. Nach Abkühlung gemäßigt weiterfahren. Bei erneuter Überhitzung von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
87	EGS_ SSG	171			Getriebe gestört! Gemäßigt fahren	Getriebestörung. Notprogramm aktiv. Getriebe-Positionen P, R, N, D möglich (vorwärts nur im 3. und 5. Gang). Gang einlegen ohne Bremsen möglich. Gemäßigt fahren! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
88	EGS_ SSG	172			Getriebe gestört! Gemäßigt fahren	Getriebebestörung. Notprogramm aktiv. Rückwärtsgang lässt sich evtl. nicht einlegen. Reduzierte Beschleunigung. Gemäßigt fahren! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
89	EGS_ SSG	178			Getriebe in Position N!	Fahrzeug ist nicht gegen Rollen gesichert. Gang einlegen oder Parkbremse anziehen.
90	EGS_ SSG	248			Gang ohne Bremse einlegbar!	Bremssignalstörung. Gangeinlegen ohne Bremse möglich. Vor dem Gangeinlegen Bremse treten. Vor dem Verlassen des Fahrzeugs Motor abstellen. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
91	EGS_ SSG	254			Getriebe gestört! Gemäßigt fahren	Getriebebestörung. Notprogramm aktiv. Evtl. reduzierte Beschleunigung. Gemäßigt fahren. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
92	EGS_ SSG	287			Kupplung überhitzt!	Kupplung überhitzt. Wenn möglich, stehen bleiben oder zügig anfahren.
93	EGS_ SSG	288			Getriebe gestört! Gemäßigt fahren	Getriebebestörung. Notprogramm aktiviert. Nur Getriebe-Positionen R, N und 1. bis 3. Gang verfügbar. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
94	EGS_ SSG	289			Getriebe gestört! Gemäßigt fahren	Getriebebestörung. Notprogramm aktiviert. Nur Getriebe-Positionen R, N und 1. bis 3. Gang verfügbar. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
95	EGS_ SSG	290			Getriebe gestört! Gemäßigt fahren	Getriebestörung. Weiterfahrt mit gemäßigter Geschwindigkeit möglich. Nach Anhalten keine Weiterfahrt mehr möglich. Mit nächstem BMW Service in Verbindung setzen.
96	EGS_ SSG	291			Getriebe gestört! Gemäßigt fahren	Getriebestörung. Notprogramm aktiviert. Nur Positionen D, N, R verfügbar. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
97	EGS_ SSG	292			Getriebe! Erneut Gang einlegen	Getriebestörung! Bei Stillstand wird automatisch Position N eingelegt. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
98	EGS_ SSG	293			Anlassen: Pos. N und Bremse treten	Vor dem Starten des Motors Bremse treten und Wählhebel auf Position N bringen.
99	EGS_ SSG	302			Getriebe- Position P nicht eingelegt!	Getriebe-Position P ist nicht eingelegt. Wegrollen des Fahrzeugs möglich!
100	EGS_ SSG	307			Getriebe gestört! Gemäßigt fahren	Getriebestörung. Evtl. einige Funktionen gestört. Gang einlegen ohne Bremse möglich. Gemäßigt fahren! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen!
101	EGS_ SSG	322			Getriebe! Einlernen aktiv	
102	EGS_ SSG	323			Kupplung! Einlernen aktiv	
103	EGS_ SSG	325			Getriebe in Position N!	

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
104	EGS_ SSG	368			Getriebestörung!	Getriebestörung! Weiterfahrt möglich. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen!
105	EHC	45			Niveau- regulierung ausgefallen!	Niveauregulierung ausgefallen. Bodenfreiheit / Fahrkomfort reduziert. Hohe Kurvengeschwindigkeit vermeiden. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
106	EHC	245			Niveau- regulierung gestört!	Niveauregulierung gestört. Evtl. Fahrkomfort leicht vermindert. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
107	EKP	216			Kraftstoffpumpe! Gemäßigt fahren	Kraftstoffpumpe. Kraftstoffzufuhr gestört. Evtl. verringerte Motorleistung. Gemäßigt fahren. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
108	EKP	309			Kraftstoffpumpe!	Kraftstoffpumpe gestört. Weiterfahrt möglich. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
109	EPS	73			EPS ohne Funktion	
110	FRM	87			Rückleuchte rechts ausgefallen!	Rückleuchte rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
111	FRM	88			Abblendlicht links ausgefallen!	Abblendlicht links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
112	FRM	89			Abblendlicht rechts ausgefallen!	Abblendlicht rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.



Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
113	FRM	111			Kennzeichen- licht links ausgefallen!	Linke Kennzeichen- Beleuchtung ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
114	FRM	113			Standlicht eingeschaltet!	
115	FRM	114			Nebelschluss- leuchte links defekt!	Nebelschlussleuchte links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
116	FRM	115			Rückfahrlicht rechts ausgefallen!	Rückfahrscheinwerfer rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
117	FRM	116			Blinker hinten links ausgefallen!	Blinker hinten links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
118	FRM	117			Rückfahrlicht links ausgefallen!	Rückfahrscheinwerfer links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
119	FRM	118			Rückleuchte rechts ausgefallen!	Rückleuchte rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
120	FRM	119			Blinker vorn rechts ausgefallen!	Blinker vorn rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
121	FRM	120			Abblendlicht links ausgefallen!	Abblendlicht links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
122	FRM	121			Abblendlicht rechts ausgefallen!	Abblendlicht rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
123	FRM	122			Blinker vorn links ausgefallen!	Blinker vorn links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.



Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
124	FRM	123			Rückleuchte links ausgefallen!	Rückleuchte links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
125	FRM	124			Seitlicher Blinker rechts ausgefallen!	Seitlicher Blinker rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
126	FRM	125			Blinker hinten rechts ausgefallen!	Blinker hinten rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
127	FRM	126			Nebelschein- werfer rechts defekt!	Nebelscheinwerfer rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
128	FRM	127			Seitlicher Blinker links ausgefallen!	Seitlicher Blinker links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
129	FRM	128			Fernlicht links ausgefallen!	Fernlicht links ausgefallen. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
130	FRM	129			Nebelschluss- leuchte rechts defekt!	Nebelschlussleuchte rechts ausgefallen. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
131	FRM	130			Fernlicht rechts ausgefallen!	Fernlicht rechts ausgefallen. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
132	FRM	131			Standlicht vorn links ausgefallen!	Standlicht vorn links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
133	FRM	132			Standlicht vorn rechts ausgefallen!	Standlicht vorn rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
134	FRM	133			Rückleuchte links ausgefallen!	Rückleuchte links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.



Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
135	FRM	134			Bremslicht rechts ausgefallen!	Bremslicht rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
136	FRM	135			Bremslicht Mitte ausgefallen!	Bremslicht Mitte ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
137	FRM	136			Bremslicht links ausgefallen!	Bremslicht links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
138	FRM	137			Kennzeichenlicht rechts ausgefallen!	Rechte Kennzeichen- Beleuchtung ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
139	FRM	138			Nebelschein- werfer links defekt!	Nebelscheinwerfer links ausgefallen. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
140	FRM	196			Blinker vorn rechts ausgefallen!	Blinker vorn rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
141	FRM	197			Blinker vorn links ausgefallen!	Blinker vorn links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
142	FRM	231			Lichtanlage! Vorsichtig anhalten	Lichtanlage. Kontrollanzeigen und evtl. Blinker, Nebellicht, Fernlicht und Lichthupe ohne Funktion. Anhalten, prüfen und ggf. vorsichtig weiterfahren. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
143	FRM	256			Leuchtweiten- regulierung!	Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer gestört! Fahrbahnausleuchtung nicht optimal. Evtl. Blendung des Gegenverkehrs. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.



Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
144	FRM	259			Fensterheber- Einklemmschutz!	Fensterheber. Einklemmschutz deaktiviert.
145	FRM	261			Fensterheber- Einklemmschutz!	Fensterheber. Einklemmschutz ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
146	FRM	345			Brems-/ Rückleuchte rechts!	Brems-/ Rückleuchte rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
147	FRM	346			Brems-/ Rückleuchte links!	Brems-/ Rückleuchte links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
148	FRM	371			Kennzeichenlicht ausgefallen!	Kennzeichenlicht ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
149	FRM	372			Zweistufiges Bremslicht links defekt	Zweistufiges Bremslicht links ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
150	FRM	373			Zweistufiges Bremslicht rechts defekt	Zweistufiges Bremslicht rechts ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
151	FRM_ ALC	295			Kurvenlicht ausgefallen!	Adaptives Kurvenlicht ausgefallen! Vorsichtige Weiterfahrt möglich. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
152	JB	164			Zu wenig Wasch- flüssigkeit!	Zu wenig Waschflüssigkeit im Scheibenwaschtank. Bei nächster Gelegenheit auffüllen, siehe Betriebsanleitung.
153	JB	166			Kühlmittelstand zu niedrig!	Zu wenig Motorkühlmittel. Gefahr von Motorschäden! Bei nächster Gelegenheit Kühlmittel nachfüllen, siehe Betriebsanleitung. Achtung, Verbrühungsgefahr!

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
154	JB (Kombi)	207			Elektronikfehler! Vorsichtig halten	Zentrale Fahrzeugelektronik ausgefallen. Weiterfahrt nicht möglich. Mit nächstem BMW Service in Verbindung setzen.
155	Kombi	0			Keine Störungen	
156	Kombi	13			Funkschlüssel!	
157	Kombi	37			Trigger	
158	Kombi	41			Service fällig!	Service fällig. Ihr BMW Händler konnte nicht automatisch informiert werden. Mit Ihrem BMW Service in Verbindung setzen.
159	Kombi	55			Parkbremse lösen	
160	Kombi	60			Tacho-Anzeige gestört!	Anzeige der Geschwindigkeit gestört. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
161	Kombi	62			Tempolimit überschritten	
162	Kombi	78			Tempolimit überschritten!	
163	Kombi	79			Außen- temperatur %s	
164	Kombi	80				

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
165	Kombi	165			Außen- temperatur %s	
166	Kombi	167			Uhrzeit und Datum einstellen	Batterie war abgeklemmt, Anzeigen von Uhrzeit und Datum stimmen nicht mehr. Neu einstellen, siehe Betriebsanleitung.
167	Kombi	258				
168	Kombi	275			Kraftstoffreserve!	
169	Kombi	279			Fahrsitzlehne nicht verriegelt!	Fahrsitzlehne nicht verriegelt. Erhöhte Verletzungsgefahr bei Aufprall, da Sicherheitsgurt wirkungslos! Sitzlehne einrasten.
170	Kombi	280			Beifahrer- sitzlehne nicht verriegelt!	Beifahrersitzlehne nicht verriegelt. Erhöhte Verletzungsgefahr bei Aufprall, da Sicherheitsgurt wirkungslos! Sitzlehne einrasten.
171	Kombi	281			Service fällig!	
172	Kombi	282				
173	Kombi	283				
174	Kombi	284			Servicetermin überschritten!	

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
175	Kombi	285			Kein Service fällig	
176	Kombi	286			Reichweite %s	
177	Kombi	301			Sitzlehnen- überwachung defekt!	Sitzlehnenüberwachung ausgefallen. Sitzlehne einrasten lassen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
178	Kombi	308				
179	LDM	1			ACC deaktiviert! Gemäßigt fahren	Aktive Geschwindigkeits- regelung. ACC wegen Rutschgefahr deaktiviert. Auf Abstand achten und gemäßigt fahren! Bei Bedarf und passender Fahrsituation ACC erneut aktivieren.
180	LDM	2			ACC deaktiviert! Abstand beachten	Aktive Geschwindigkeitsregelun g. ACC wegen verschmutztem Sensor deaktiviert. Auf Abstand achten! Sensor abwischen, siehe Betriebsanleitung.
181	LDM	3			ACC ausgefallen! Abstand beachten	Aktive Geschwindigkeitsregelun g. ACC ausgefallen. Auf Abstand achten! Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
182	LDM	59			ACC deaktiviert! Parkbremse	Aktive Geschwindigkeitsregelun g ACC wegen betätigter Parkbremse deaktiviert. Bei Bedarf ACC erneut aktivieren.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
183	LDM	69			ACC deaktiviert! Abstand beachten	Aktive Geschwindigkeits- regelung ACC wird unter ca. 30 km/h (20 mph) deaktiviert. Auf Abstand achten! Bei Bedarf ACC erneut aktivieren.
184	LDM	85			ACC deaktiviert! Selbst bremsen	Aktive Geschwindigkeits- regelung ACC wegen langer Bergabfahrt deaktiviert. Auf Abstand achten! Bei Bedarf ACC erneut aktivieren.
185	LDM	176			ACC gestört! Abstand beachten	Sensor der Aktiven Geschwindigkeitsregelun- g ACC evtl. verschmutzt. Erkennung vorausfahrender Fahrzeuge eingeschränkt (siehe Betriebsanleitung). Auf Abstand achten!
186	LDM	276			Drehzahl! Höheren Gang wählen	Drehzahl zu hoch. Falls es die Fahrsituation erlaubt, höheren Gang wählen.
187	LDM	277			ACC deaktiviert! Abstand beachten	Aktive Geschwindigkeits- regelung deaktiviert: eingelegter Gang passt nicht zur Fahrsituation. Gang wechseln und bei Bedarf ACC erneut aktivieren.
188	LDM	278			Drehzahl! Herunterschalten	Drehzahl zu niedrig. Falls es die Fahrsituation erlaubt, niedrigeren Gang wählen.
189	LDM	337			DCC ausgefallen!	Dynamic Cruise Control DCC ausgefallen. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
190	LDM	338			DCC deaktiviert! Parkbremse	Dynamic Cruise Control DCC wegen betätigter Parkbremse deaktiviert. Bei Bedarf DCC erneut aktivieren.
191	LDM	339			DCC deaktiviert! Selbst bremsen	Dynamic Cruise Control DCC wegen langer Bergabfahrt deaktiviert. Bei Bedarf DCC erneut aktivieren.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
192	LDM	340			DCC deaktiviert! Gemäßigt fahren!	Dynamic Cruise Control DCC wegen Rutschgefahr deaktiviert. Gemäßigt fahren. Bei Bedarf und passender Fahrsituation DCC erneut aktivieren.
193	LDM	341			DCC deaktiviert!	Dynamic Cruise Control DCC deaktiviert. Eingelegter Gang passt nicht zur Fahrsituation. Gangwechseln und bei Bedarf DCC erneut aktivieren.
194	LDM	342			DCC deaktiviert!	Dynamic Cruise Control DCC wird unter ca. 30 km/h (20 mph) deaktiviert. Bei Bedarf DCC erneut aktivieren.
195	MDS	260			Schiebedach- Einklemmschutz!	Schiebedach Einklemmschutz deaktiviert. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
196	MDS	262			Schiebedach- Einklemmschutz!	Schiebedach Einklemmschutz ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
197	MRS	46			Gurt anlegen	
198	MRS	76				
199	MRS	77				
200	MRS	91			Gurt anlegen	

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
201	MRS	92			Beifahrer- Rückhaltesystem gestört!	Beifahrergurt. Gurtstraffer oder Gurtkraft-begrenzer gestört. Trotz Störung Gurt anlegen! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
202	MRS	93			Fahrer- Rückhaltesystem gestört!	Fahrgurt. Gurtstraffer oder Gurtkraft-begrenzer gestört. Trotz Störung Gurt anlegen! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
203	MRS	94			Rückhaltesystem Fond links gestört!	Gurt im Fond links. Gurtstraffer gestört. Trotz Störung Gurt anlegen! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
204	MRS	95			Rückhaltesystem Fond rechts gestört!	Gurt im Fond rechts. Gurtstraffer gestört. Trotz Störung Gurt anlegen! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
205	MRS	97			Rückhalte- systeme gestört!	Rückhaltesysteme. Funktion der Airbags, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört. Gurte trotzdem anlegen! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
206	MRS	106			Seitenairbag Fond links gestört!	Airbag Fond links. Seitenairbag gestört. Linken Fondsitz nach Möglichkeit nicht besetzen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
207	MRS	107			Seitenairbag Fond rechts gestört!	Airbag Fond rechts. Seitenairbag gestört. Rechten Fondsitz nach Möglichkeit nicht besetzen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
208	MRS	108			Fahrer-Airbags gestört!	Fahrer-Airbags. Funktion der Airbags gestört. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
209	MRS	109			Beifahrer- Airbags gestört!	Beifahrer-Airbags. Funktion der Airbags gestört. Beifahrersitz nach Möglichkeit nicht besetzen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
210	MRS	181				
211	PDC	195			PDC ausgefallen!	Unterstützung durch Park Distance Control PDC ausgefallen. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
212	RDC	139			Reifenpanne vorn links!	Reifenpanne Vorsichtig anhalten und Rad wechseln, siehe Betriebsanleitung. Reifen mit Notlaufeigenschaften (RSC): Weiterfahrt bei max. 80 km/h möglich. Begrenzte Fahrstrecke, siehe Betriebsanleitung. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
213	RDC	140			Reifenpanne hinten rechts!	Reifenpanne Vorsichtig anhalten und Rad wechseln, siehe Betriebsanleitung. Reifen mit Notlaufeigenschaften (RSC): Weiterfahrt bei max. 80 km/h möglich. Begrenzte Fahrstrecke, siehe Betriebsanleitung. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
214	RDC	141			Reifenpanne hinten links!	Reifenpanne Vorsichtig anhalten und Rad wechseln, siehe Betriebsanleitung. Reifen mit Notlaufeigenschaften (RSC): Weiterfahrt bei max. 80 km/h möglich. Begrenzte Fahrstrecke, siehe Betriebsanleitung. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
215	RDC	142			Reifenfülldruck! Prüfen	Reifenfülldruck zu gering oder zu hoch. Prüfen und korrigieren, siehe Betriebsanleitung oder Fülldruckschild.
216	RDC	143			Reifenpanne vorn rechts!	Reifenpanne Vorsichtig anhalten und Rad wechseln, siehe Betriebsanleitung. Reifen mit Notlaufeigenschaften (RSC): Weiterfahrt bei max. 80 km/h möglich. Begrenzte Fahrstrecke, siehe Betriebsanleitung. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
217	RDC	144			Reifendruck- Control gestört!	Vorübergehende Funkstörung der Reifendruck-Control RDC (von außen oder durch zusätzliche RDC- Räder im Fahrzeug). Weiterfahrt möglich.
218	RDC	145			Reifendruck- Control deaktiviert!	Reifendruck-Control RDC nicht verfügbar, da Rad ohne Sensor montiert. Weiterfahrt möglich. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
219	RDC	147			Reifenpanne!	Reifenpanne Vorsichtig anhalten und Rad wechseln, siehe Betriebsanleitung. Reifen mit Notlaufeigenschaften (RSC): Weiterfahrt bei max. 80 km/h möglich. Begrenzte Fahrstrecke, siehe Betriebsanleitung. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
220	RDC	149			Reifendruck- Control ausgefallen!	Reifendruck-Control RDC nicht verfügbar. Reifenpannen und Druckverluste können nicht erkannt werden. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
221	RDC	192			RDC initialisiert beim Fahren!	RDC wird initialisiert RDC ca. 15 bis 30 Minuten nicht verfügbar. Reifenpannen können vorübergehend nicht erkannt werden. Initialisierung erfolgt beim Fahren.
222	RDC	265			Reifenfülldruck! Erneut prüfen	Reifenfülldruck. Zu hoher Druckunterschied rechts/ links. Reifenfülldruck erneut prüfen, siehe Betriebsanleitung oder Fülldruckschild.
223	RDC	327			RDC initialisiert beim Fahren!	RDC wird initialisiert RDC bis zu 3 Minuten nicht verfügbar. Reifenpannen können vorübergehend nicht erkannt werden. Initialisierung erfolgt beim Fahren.
224	TCU	296			Kein Notruf! Mobiltelefon?	Kein Notruf möglich. Mobiltelefon einlegen und anschalten.

Nr.	Steuer- gerät	ID- Code	feste Kontroll- leuchte	variable Kontroll- leuchte	Check-Control Meldung	Hinweis im Central Information Display
225	TCU	297			Assist-Notruf nicht freigeschaltet!	Kein BMW Assist-Notruf möglich, da nicht freigeschaltet. Im BMW Assist-Vertrag nachschnagen und Einstellungen prüfen.
226	TCU	298			Assist-Notruf nicht verfügbar!	BMW Assist-Notruf In diesem Land kein BMW Assist-Notruf möglich. Bedingungen für BMW Assist-Roaming nachschnagen.
227	TCU	299			Notruf- Systemfehler!	Notruf-Systemfehler Notruf- Systemfunktionen eingeschränkt oder ausgefallen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
228	TCU	300			Assist-Notruf nicht verfügbar! SIM?	Kein BMW Assist-Notruf verfügbar. SIM-Karte nicht vorhanden oder nicht verwendbar.