Ventilspiel prüfen, einstellen

Arbeitsposition 10

Die Arbeitstexte für das Prüfen und Einstellen des Ventilspiels finden Sie in den Service-Anleitungen Baugruppe "J".

Motor	Intervall
Z 16 LEL, Z 16 LER, Z 16 LET, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z 16 XER, Z 18 XER, Z 17 DT, Z 17 DTH, Z 17 DTJ, Z 17 DTL, Z 17 DTR	alle 10 Jahre / 150.000 km
Z 19 DT, Z 19 DTL	alle 2 Jahre / 60.000 km

Ventilspiel

Motor	Einlass [mm]	Auslass [mm]	Spezialwerkzeug
Z 16 LER, Z 16 LET, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z 16 XER, Z 18 XER	0,25 +/- 0,04	0,3 +/- 0,04	KM-6361 – Messlehre
Z 17 DT, Z 17 DTH, Z 17 DTJ, Z 17 DTL, Z 17 DTR	0,4 +/- 0,05	0,4 +/- 0,05	KM-6090 – Ventilniederhalter
Z 19 DT, Z 19 DTL	0,35 +/- 0,05	0,35 +/- 0,05	EN-46797 – Ventilniederhalter und EN-46799 – Fixierwerkzeug