

Sicherung Nr.	Größe	Bauteil	Klemme
---------------	-------	---------	--------

Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C ab Oktober 2003

Sicherung Nr.	Größe	Bauteil	Klemme
1	-	nicht belegt	15
2	5A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	15
3	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Hochdruckgeber -G65-	15
4	-	nicht belegt	15
5	-	nicht belegt	15
6	-	nicht belegt	15
7	5A	Einsteller für beheizbaren Fahrersitz -E94- Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz -E95-	75
8	5A	Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	75
9	5A	Steuergerät für Airbag -J234- Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	15
10	5A	Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	15
11		Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	15
12	-	nicht belegt	15

13	-	nicht belegt	15
14	5A	Schalter für Antriebsschlupfregelung -E132- Taster für ASR und ESP -E256- Steuergerät für ABS -J104-	15
15	10A	Schalter für Rückfahrleuchten -F4- Relais für Standheizbetrieb -J485- (ab Mai 2004) Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503- (Handelsgerät) T16-Eigendiagnoseanschluss (T16/1)	15
16	5A	Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	15
17	7,5 A	Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links -M41- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	55
18	-	nicht belegt	-
19	-	nicht belegt	-
20	-	nicht belegt	30
21	-	nicht belegt	30
22	5A	Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	30
23	10A	Bremslichtschalter -F- Lampe für Bremslicht links -M9- Lampe für Bremslicht rechts -M10-	30

		Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25- Steuergerät für ABS -J104-	
24	10A	Lichtschalter -E1- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Steckverbindung, 16fach -T16- (Eigendiagnoseanschluss T16/16)	30
25	30 A	Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz -J131- Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz -J132-	30
26	10A	J...-Motorsteuergeräte	15
27	15 A	Motor für Heckscheibenwischer -V12- (ab Mai 2004)	15
28	5A 20 A	Lichtschalter -E1- (Fahrzeuge mit Zentralverrieglung) Schalter für Nebelscheinwerfer -E7- (Fahrzeuge ohne Zentralverrieglung) Schalter für Nebelschlussleuchte -E18- (Fahrzeuge ohne Zentralverrieglung)	75
29	15 A	Motor für Heckscheibenwischer -V12- (bis April 2004)	75
30	25 A	Lichtschalter -E1- (Fahrzeuge ohne Zentralverrieglung) Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37- Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38-	75
31	15 A	Relais für Standheizbetrieb -J485- (bis April 2004)	75
32	15 A	Scheibenwaschpumpe -V5-	75

33	-	nicht belegt	75
34	-	nicht belegt	75
35	40 A	Frischluchtgebläse -V2- Relais für Standheizbetrieb -J485-	75
36	-	nicht belegt	-
37	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56
38	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29- (nur Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56
39	-	nicht belegt	30
40	20 A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
41	20 A	Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	30
42	15 A 30 A	12-V-Steckdose -U5- (nähe Handbremshebel) 12-V-Steckdose 2 -U18- (Kofferraum links)	30
43	15 A	Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 -J49- (BCA, BGU) Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BDJ, BJB) Kraftstoffpumpe für Vorförderung -G6-	30
44	5A	Sensor für Innenraumüberwachung -G273- Geber für Fahrzeugneigung -G384- Alarmhorn -H12-	30

45	5A	Steuergerät für Antennenauswahl -J515-	30
46	7,5 A	Bordnetzsteuergerät -J519-	30
47	25 A	Zigarettenanzünder -U1-	30
	30 A	Zigarettenanzünder hinten -U9-	
48	20 A	Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39- Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	30
49	10A	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	30
50	-	nicht belegt	30
51	-	nicht belegt	30
52	25 A	Relais für Frischluftgebläse -J13- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
53	25 A	Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	30
54	-	nicht belegt	30
55	-	nicht belegt	30
56	-	nicht belegt	30
57	-	nicht belegt	-
58	-	nicht belegt	-

Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C -SC- , ab Mai 2005

Sicherung Nr.	Größe	Funktion/Bauteil	Klemme
1	15 A	Taster für Motordurchlauf -E489- (nur bei Sonderfahrzeugen) Schalter für Funkgerät -E72- (nur bei Sonderfahrzeugen) Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
2	5A	Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BCA, BGU, BSE, BSF, BUD, BSX) Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329- (BGU, BSE, BSF) Diagnose-Interface für Datenbus -J533- Motorsteuergerät -J623-	15
3	5A	Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48- Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49-	15
4	5A	Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- (nur bei Fahrzeugen mit Telefon)	15
5	15 A	Luftmassenmesser -G70- (BLS, BSU, BJB, BDJ, BST) Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- (BCA, BGU, BSE, BSF, BUD, BLS, BSU, BJB)	15
5	10A	Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- (BSX) Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- (BSX)	15
6	5A	Steuergerät für Airbag -J234-	15

		Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	
7	10A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen mit Sitzheizung und ohne Zentralverriegelung) Steuergerät für Klimaanlage -J301- (nur bei Fahrzeugen mit Sitzheizung und ohne Zentralverriegelung)	75
8	5A	Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung) Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75
9	10A	Steuergerät für Lenkhilfe -J500- (nur bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe)	15
10	10A	Schalter für Rückfahrleuchten -F4- Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung) Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose)	15
11	30 A	Ladestation für Handfunkgerät -U24- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
12	5A	Schalter für Taxizeichen -E138- (nur bei Sonderfahrzeugen) Taxi-Innenlichtschalter -E115- (nur bei Sonderfahrzeugen) Taxameter -G41- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
12	10A	Taster für Funkfreisprechen -E487- (nur bei Sonderfahrzeugen) Ladestation für Stablampe -U23- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
13	5A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345- (nur bei Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb und ohne Zentralverriegelung)	15
14	5A	Schalter für Antriebsschlupfregelung -E132- Taster für ASR und ESP -E256-	15

		Steuergerät für ABS -J104- Bremslichtschalter -F- (gültig ab Juni 2006)	
15	5A	Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe)	15
16	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage) Hochdruckgeber -G65- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage) Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- (nur bei Fahrzeugen mit flexibler Service-Intervall-Anzeige) Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	15
17	7,5 A	Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links -M41- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung) Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte -F216- (nur bei Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb und ohne Zentralverriegelung)	55
18	-	nicht belegt	-
19	-	nicht belegt	-
20	5A	Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	30
21	5A	Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe)	30
22	5A	Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149- (nur bei Fahrzeugen mit Funkempfänger für Zusatzwasserheizung)	30
23	10A	Bremslichtschalter -F- (gültig bis Mai 2006)	30

23	30 A	Frontblitzer (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
24	10A	Lichtschalter -E1- Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose)	30
25	-	nicht belegt	-
26	20 A	Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- (BCA, BGU, BSE, BSF) Einspritzventil für Zylinder 2 -N31- (BCA, BGU, BSE, BSF) Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- (BCA, BGU, BSE, BSF) Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- (BCA, BGU, BSE, BSF)	15
27	-	nicht belegt	-
28	5A	Lichtschalter -E1- (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	75X
29	15 A	Motor für Heckscheibenwischer -V12- (nur bei Fahrzeugen mit Heckscheibenwischer)	75X
30	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen mit Sitzheizung und Zentralverriegelung) Steuergerät für Klimaanlage -J301- (nur bei Fahrzeugen mit Sitzheizung und Zentralverriegelung)	75X
30	25 A	Lichtschalter -E1- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75X
31	15 A	Bordnetzsteuergerät -J519-	75X

32	5A	Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung) Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	75X
33	40 A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen ohne Zusatzwasserheizung)	75X
34	-	nicht belegt	-
35	-	nicht belegt	-
36	30 A	Sondersignale (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
37	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
38	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29- (nur Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
39	-	nicht belegt	-
40	20 A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
41	20 A	Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	30
42	15 A	12-V-Steckdose -U5- (ohne 12-V-Steckdose im Kofferraum)	30
42	30 A	12-V-Steckdose -U5- (nähe Handbremshebel) 12-V-Steckdose 2 -U18- (Kofferraum links)	30
43	15 A	Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 -J49- (BCA, BGU, BSE, BSF, BUD, BSX) Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BDJ, BJB, BLS, BSU, BJB, BSE, BSF, BUD, BSX)	30

44	5A	Sensor für Innenraumüberwachung -G273- Geber für Fahrzeugneigung -G384- Alarmhorn -H12-	30
45	5A	Steuergerät für Antennenauswahl -J515- (gültig bis Mai 2006)	30
45	30 A	Sondersignale (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
46	7,5 A	Bordnetzsteuergerät -J519-	30
47	25 A	Zigarettenanzünder -U1-	30
48	20 A	Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39- Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	30
49	10A	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung) Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	30
50	25 A	Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	30
51	30 A	Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz -J131- Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz -J132- Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	30
52	25 A	Relais für Frischluftgebläse -J13- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung) Bordnetzsteuergerät -J519- beheizbare Heckscheibe -Z1-	30

53	30 A	Leuchtstofflampe für Hochdach hinten -W41- (nur bei Sonderfahrzeugen) Leuchtstofflampe für Hochdach Mitte -W42- (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
54	-	nicht belegt	-
55	-	nicht belegt	-
56	10A	Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
57	5A	Unfalldatenspeicher -J754- (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
58	-	nicht belegt	-

Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C ab November 2006

Sicherung Nr.	Größe	Funktion/Bauteil	Klemme
1	15 A	Taster für Motordurchlauf -E489- (nur bei Sonderfahrzeugen) Schalter für Funkgerät -E72- (nur bei Sonderfahrzeugen) Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
2	5A	Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BSE, BSF, BUD, BSX) Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329- (BSE, BSF, BUD, BSX) Diagnose-Interface für Datenbus -J533- Motorsteuergerät -J623-	15
3	5A	Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48-	15

		<p>Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49-</p> <p>Schalter für Antriebsschlupfregelung -E132-</p> <p>Taster für ASR und ESP -E256-</p> <p>Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe)</p> <p>Bremslichtschalter -F-</p> <p>Steuergerät für ABS -J104-</p> <p>Steuergerät für Anhängererkennung -J345-</p> <p>Steuergerät für Lenkhilfe -J500- (nur bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe)</p> <p>Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- (nur bei Fahrzeugen</p>	
4	5A	Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412- (nur bei Fahrzeugen mit Telefon)	15
5	15 A	<p>Luftmassenmesser -G70- (BLS, BSU, BJB, BDJ, BST)</p> <p>Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- (BSE, BSF, BUD, BLS, BSU, BJB)</p> <p>Schalter für Rückfahrleuchten -F4-</p> <p>Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung)</p> <p>Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose)</p>	15
5	10A	<p>Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- (BSX)</p> <p>Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- (BSX)</p> <p>Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose)</p>	15

		Schalter für Rückfahrleuchten -F4- Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung)	
6	5A	Steuergerät für Airbag -J234- Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	15
7	-	nicht belegt	-
8	-	nicht belegt	-
9	-	nicht belegt	-
10	-	nicht belegt	-
11	10A	Ladestation für Handfunkgerät -U24- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
12	5A	Schalter für Taxizeichen -E138- (nur bei Sonderfahrzeugen) Taxi-Innenlichtschalter -E115- (nur bei Sonderfahrzeugen) Taxameter -G41- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
12	10A	Taster für Funkfreisprechen -E487- (nur bei Sonderfahrzeugen) Ladestation für Stablampe -U23- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
13	-	nicht belegt	-
14	-	nicht belegt	-
15	-	nicht belegt	-
16	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage)	15

		<p>Hochdruckgeber -G65- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage)</p> <p>Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- (nur bei Fahrzeugen mit flexibler Service-Intervall-Anzeige)</p> <p>Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-</p>	
17	7,5 A	<p>Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links -M41- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)</p> <p>Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte -F216- (nur bei Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb und ohne Zentralverriegelung)</p>	55
18	5A	<p>Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm -J601- (nur bei Sonderfahrzeugen)</p> <p>elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)</p>	30
19	10A	<p>Taxameter -G41- (nur bei Sonderfahrzeugen)</p> <p>Funkgerät -R8- (nur bei Sonderfahrzeugen)</p> <p>elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)</p>	30
20	10A	elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)	30
21	10A	<p>Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe)</p> <p>Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe)</p> <p>Schalter für Tiptronic -F189- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe)</p> <p>Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-</p> <p>Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose)</p> <p>Lichtschalter -E1-</p> <p>Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16-</p>	30

		Steuergerät für Klimaanlage -J301- Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149- (nur bei Fahrzeugen mit Funkempfänger für Zusatzwasserheizung)	
22	-	nicht belegt	-
23	10A	Frontblitzer (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
24	5A	Sensor für Innenraumüberwachung -G273- Geber für Fahrzeugneigung -G384- Alarmhorn -H12-	30
25	-	nicht belegt	-
26	20 A	Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- (BUD, BSE, BSF) Einspritzventil für Zylinder 2 -N31- (BUD, BSE, BSF) Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- (BUD, BSE, BSF) Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- (BUD, BSE, BSF)	15
27	20 A	Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- , unter der Radkastenabdeckung vorn links	15
28	5A	Lichtschalter -E1- (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	75X
28	20 A	Schalter für Nebelschlussleuchte -E18- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75X
29	15 A	Motor für Heckscheibenwischer -V12- (nur bei Fahrzeugen mit Heckscheibenwischer)	75X
30	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen mit Sitzheizung und Zentralverriegelung) Steuergerät für Klimaanlage -J301- (nur bei Fahrzeugen mit Sitzheizung und Zentralverriegelung)	75X

30	25 A	Lichtschalter -E1- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75X
31	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage) Steuergerät für Klimaanlage -J301- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage) Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	75X
32	15 A	Bordnetzsteuergerät -J519-	75X
33	40 A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung)	75X
34	-	nicht belegt	-
35	-	nicht belegt	-
36	20 A	Sondersignale (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
37	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
38	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29- (nur Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
38	10A	Leuchtstofflampe für Hochdach hinten -W41- (nur bei Sonderfahrzeugen) Leuchtstofflampe für Hochdach Mitte -W42- (nur bei Sonderfahrzeugen))	30
39	-	nicht belegt	-
40	20 A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30

41	20 A	Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	30
42	15 A	12-V-Steckdose -U5- (ohne 12-V-Steckdose im Kofferraum)	30
42	30 A	12-V-Steckdose -U5- (nähe Handbremshebel) 12-V-Steckdose 2 -U18- (Kofferraum links)	30
43	15 A	Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 -J49- (BSE, BSF, BUD, BSX) Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BDJ, BJB, BLS, BSU, BJB, BSE, BSF, BUD, BSX)	30
44	-	nicht belegt	-
45	20 A	Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39- (nur bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage) Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11- (nur bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage)	30
45	30 A	Sondersignale (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
46	7,5 A	Bordnetzsteuergerät -J519-	30
47	25 A	Zigarettenanzünder -U1-	30
48	30 A	Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774- (nur bei Fahrzeugen mit Wangenheizung)	30
49	10A	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung) Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	30
50	25 A	Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	30
51	30 A	Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	30
52	25 A	Relais für Frischluftgebläse -J13- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung)	30

		Bordnetzsteuergerät -J519- beheizbare Heckscheibe -Z1-	
53	-	nicht belegt	-
54	-	nicht belegt	-
55	-	nicht belegt	-
56	-	nicht belegt	-
57	5A	Unfalldatenspeicher -J754- (nur bei Sonderfahrzeugen) elektrische Schnittstelle (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
58	10A	Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen)	30

Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C , ab Mai 2007

Sicherung Nr.	Größe	Funktion/Bauteil	Klemme
1	-	nicht belegt	-
2	-	nicht belegt	-
3	-	nicht belegt	-
4	-	nicht belegt)	-
5	-	nicht belegt	-
6	-	nicht belegt	-
7	-	nicht belegt	-

8	-	nicht belegt	-
9	10A	Steckverbindung, 4fach -T4- (T4g) schwarz, Koppelstelle Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
10	5A	Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BSE, BSF, BUD, BSX) Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329- (BSE, BSF, BUD, BSX) Diagnose-Interface für Datenbus -J533- Motorsteuergerät -J623-	15
11	5A	Ladestation für Handfunkgerät -U24- (nur bei Sonderfahrzeugen) Steuergerät für Einparkhilfe -J446- (nur bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe)	15
12	10A	Steckverbindung, 28fach -T28- (nur bei Sonderfahrzeugen) Ladestation für Stablampe -U23- (nur bei Sonderfahrzeugen) Taxameter -G41- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
13	5A	Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48- Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49- Schalter für Antriebsschlupfregelung -E132- Taster für ASR und ESP -E256- Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe)	15

		<p>Bremslichtschalter -F-</p> <p>Relais für Bremsleuchten -J111-</p> <p>Steuergerät für ABS -J104-</p> <p>Steuergerät für Anhängererkennung -J345-</p> <p>Steuergerät für Lenkhilfe -J500- (nur bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe)</p> <p>Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- (nur bei Fahrzeugen</p>	
14	5A	<p>Luftmassenmesser -G70- (BLS, BSU, BJB, BDJ, BST)</p> <p>Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- (BSE, BSF, BUD, BLS, BSU, BJB, BSX)</p> <p>Schalter für Rückfahrleuchten -F4-</p> <p>Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung)</p> <p>Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- (BSX)</p> <p>Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose)</p>	15
15	5A	<p>Steuergerät für Airbag -J234-</p> <p>Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-</p>	15
16	5A	<p>Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage)</p> <p>Hochdruckgeber -G65- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage)</p> <p>Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- (nur bei Fahrzeugen mit flexibler Service-Intervall-Anzeige)</p> <p>Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-</p>	15

		Relais für kleine Heizleistung -J359- (nur bei Fahrzeugen mit PTC-Heizung, ab September 2007) Relais für große Heizleistung -J360- (nur bei Fahrzeugen mit PTC-Heizung, ab September 2007)	
17	7,5 A	Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links -M41- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung) Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte -F216- (nur bei Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb und ohne Zentralverriegelung)	55
18	5A	Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm -J601- (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)	30
19	10A	Taxameter -G41- (nur bei Sonderfahrzeugen) Funkgerät -R8- (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)	30
20	10A	Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)	30
21	10A	Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Schalter für Tiptronic -F189- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose) Lichtschalter -E1- Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Steuergerät für Klimaanlage -J301-	30

		Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149- (nur bei Fahrzeugen mit Funkempfänger für Zusatzwasserheizung)	
22	-	nicht belegt	-
23	10A	Frontblitzer (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
24	5A	Sensor für Innenraumüberwachung -G273- Geber für Fahrzeugneigung -G384- Alarmhorn -H12-	30
25	-	nicht belegt	-
26	-	nicht belegt	-
27	20 A	Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- , unter der Radkastenabdeckung vorn links Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage - J246- (nur bei Fahrzeugen mit hydraulischer Lenkung)	15
28	5A	Lichtschalter -E1- (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	75X
28	20 A	Schalter für Nebelschlussleuchte -E18- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75X
29	15 A	Motor für Heckscheibenwischer -V12- (nur bei Fahrzeugen mit Heckscheibenwischer)	75X
30	25 A	Lichtschalter -E1- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75X
31	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage) Steuergerät für Klimaanlage -J301- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage) Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	75X

32	15 A	Bordnetzsteuergerät -J519-	75X
33	40 A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung)	75X
34	-	nicht belegt	-
35	-	nicht belegt	-
36	20 A	Sondersignale (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
37	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
38	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29- (nur Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
38	10A	Leuchtstofflampe für Hochdach hinten -W41- (nur bei Sonderfahrzeugen) Leuchtstofflampe für Hochdach Mitte -W42- (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
39	-	nicht belegt	-
40	20 A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
41	20 A	Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	30
42	15 A	12-V-Steckdose -U5- (ohne 12-V-Steckdose im Kofferraum)	30
42	30 A	12-V-Steckdose -U5- (nähe Handbremshebel) 12-V-Steckdose 2 -U18- (Kofferraum links)	30
43	15 A	Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 -J49- (BSE, BSF, BUD, BSX)	30

		Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BDJ, BJB, BLS, BSU, BJB, BSE, BSF, BUD, BSX)	
44	-	nicht belegt	-
45	20 A	Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39- (nur bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage) Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11- (nur bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage)	30
45	30 A	Sondersignale (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
46	7,5 A	Bordnetzsteuergerät -J519-	30
47	25 A	Zigarettenanzünder -U1-	30
48	30 A	Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774- (nur bei Fahrzeugen mit Wangenheizung)	30
49	10A	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung) Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	30
50	25 A	Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	30
51	-	nicht belegt	-
52	25 A	Relais für Frischluftgebläse -J13- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung) Bordnetzsteuergerät -J519- beheizbare Heckscheibe -Z1-	30
53	-	nicht belegt	-
54	-	nicht belegt	-
55	-	nicht belegt	-

56	-	nicht belegt	-
57	5A	Unfalldatenspeicher -J754- (nur bei Sonderfahrzeugen) elektrische Schnittstelle (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
58	10A	Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen)	30

Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C, ab November 2007

Sicherung Nr.	Größe	Funktion/Bauteil	Klemme
1	-	nicht belegt	-
2	-	nicht belegt	-
3	-	nicht belegt	-
4	-	nicht belegt)	-
5	-	nicht belegt	-
6	-	nicht belegt	-
7	-	nicht belegt	-
8	-	nicht belegt	-
9	10A	Steckverbindung, 4fach -T4- (T4g) schwarz, Koppelstelle Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
10	5A	Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BSE, BSF, BUD, BSX) Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329- (BSE, BSF, BUD, BSX)	15

		Diagnose-Interface für Datenbus -J533- Motorsteuergerät -J623-	
11	5A	Ladestation für Handfunkgerät -U24- (nur bei Sonderfahrzeugen) Steuergerät für Einparkhilfe -J446- (nur bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe)	15
12	10A	Steckverbindung, 28fach -T28- (nur bei Sonderfahrzeugen) Ladestation für Stablampe -U23- (nur bei Sonderfahrzeugen) Taxameter -G41- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
13	5A	Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48- Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49- Schalter für Antriebsschlupfregelung -E132- Taster für ASR und ESP -E256- Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Bremslichtschalter -F- Relais für Bremsleuchten -J111- Steuergerät für ABS -J104- Steuergerät für Anhängererkennung -J345- Steuergerät für Lenkhilfe -J500- (nur bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe)	15

		Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- (nur bei Fahrzeugen	
14	5A	Luftmassenmesser -G70- (BLS, BSU, BJB, BDJ, BST) Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- (BSE, BSF, BUD, BLS, BSU, BJB, BSX) Schalter für Rückfahrleuchten -F4- Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung) Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- (BSX) Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose)	15
15	5A	Steuergerät für Airbag -J234- Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	15
16	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage) Hochdruckgeber -G65- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage) Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- (nur bei Fahrzeugen mit flexibler Service-Intervall-Anzeige) Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- Relais für kleine Heizleistung -J359- (nur bei Fahrzeugen mit PTC-Heizung) Relais für große Heizleistung -J360- (nur bei Fahrzeugen mit PTC-Heizung) automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	15
17	7,5 A	Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links -M41- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung) Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte -F216- (nur bei Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb und ohne Zentralverriegelung)	55

18	5A	Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm -J601- (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)	30
19	10A	Taxameter -G41- (nur bei Sonderfahrzeugen) Funkgerät -R8- (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)	30
20	10A	Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)	30
21	10A	Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Schalter für Tiptronic -F189- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose) Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149- (nur bei Fahrzeugen mit Funkempfänger für Zusatzwasserheizung) Lichtschalter -E1- Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397- (nur bei Fahrzeugen mit Sensor für Regen- und Lichterkennung)	30
22	-	nicht belegt	-
23	10A	Kontrollleuchte für Taxidachzeichen -K222- (nur bei Sonderfahrzeugen)	30

		Kontrollleuchte für Innenraumbeleuchtung -K224- Lampe für Tasterbeleuchtung -L76- Frontblitzer (nur bei Sonderfahrzeugen)	
24	5A	Sensor für Innenraumüberwachung -G273- Geber für Fahrzeugneigung -G384- Alarmhorn -H12-	30
25	-	nicht belegt	-
26	-	nicht belegt	-
27	20 A	Multifunktionsschalter -F125- Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- , unter der Radkastenabdeckung vorn links Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage - J246- (nur bei Fahrzeugen mit hydraulischer Lenkung)	15
28	5A	Lichtschalter -E1- (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	75X
28	20 A	Schalter für Nebelschlussleuchte -E18- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75X
29	15 A	Motor für Heckscheibenwischer -V12- (nur bei Fahrzeugen mit Heckscheibenwischer)	75X
30	25 A	Lichtschalter -E1- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75X
31	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage) Steuergerät für Klimaanlage -J301- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage) Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	75X

32	15 A	Bordnetzsteuergerät -J519-	75X
33	40 A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung)	75X
34	-	nicht belegt	-
35	-	nicht belegt	-
36	20 A	Sondersignale (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
37	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
38	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29- (nur Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
38	10A	Leuchtstofflampe für Hochdach hinten -W41- (nur bei Sonderfahrzeugen) Leuchtstofflampe für Hochdach Mitte -W42- (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
39	-	nicht belegt	-
40	20 A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
41	20 A	Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	30
42	15 A	12-V-Steckdose -U5- (ohne 12-V-Steckdose im Kofferraum)	30
42	30 A	12-V-Steckdose -U5- (nähe Handbremshebel) 12-V-Steckdose 2 -U18- (Kofferraum links)	30
43	15 A	Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 -J49- (BSE, BSF, BUD, BSX)	30

		Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BDJ, BJB, BLS, BSU, BJB, BSE, BSF, BUD, BSX)	
44	40 A	Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	30
45	20 A	Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39- (nur bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage) Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11- (nur bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage)	30
45	30 A	Sondersignale (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
46	7,5 A	Bordnetzsteuergerät -J519-	30
47	25 A	Zigarettenanzünder -U1-	30
48	30 A	Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774- (nur bei Fahrzeugen mit Wangenheizung)	30
49	10A	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung) Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	30
50	25 A	Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	30
51	30 A	Steckverbindung, 10fach -T10- (T10ai) (nur bei Sonderfahrzeugen)	-
52	25 A	Relais für Frischluftgebläse -J13- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung) Bordnetzsteuergerät -J519- beheizbare Heckscheibe -Z1-	30
53	-	nicht belegt	-
54	-	nicht belegt	-
55	-	nicht belegt	-

56	-	nicht belegt	-
57	5A	Unfalldatenspeicher -J754- (nur bei Sonderfahrzeugen) elektrische Schnittstelle (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
58	10A	Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen)	30

Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C, ab Mai 2008

Sicherung Nr.	Größe	Funktion/Bauteil	Klemme
1	-	nicht belegt	-
2	-	nicht belegt	-
3	-	nicht belegt	-
4	-	nicht belegt	-
5	-	nicht belegt	-
6	-	nicht belegt	-
7	-	nicht belegt	-
8	-	nicht belegt	-
9	10A	Steckverbindung, 4fach -T4- (T4g) schwarz, Koppelstelle Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
10	5A	Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BSE, BSF, BUD, BSX) Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329- (BSE, BSF, BUD, BSX)	15

		Diagnose-Interface für Datenbus -J533- Motorsteuergerät -J623-	
11	5A	Steuergerät für Einparkhilfe -J446- (nur bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe)	15
12	10A	Steckverbindung, 28fach -T28- (T28a) (nur bei Sonderfahrzeugen) Taxameter -G41- (nur bei Sonderfahrzeugen) Spiegeltaxameter -G511- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
13	5A	Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48- Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49- Schalter für Antriebsschlupfregelung -E132- Taster für ASR und ESP -E256- Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Bremslichtschalter -F- Relais für Bremsleuchten -J111- Steuergerät für ABS -J104- Steuergerät für Anhängererkennung -J345- Steuergerät für Lenkhilfe -J500- (nur bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe) Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- (nur bei Fahrzeugen	15

		Steuergerät für Allradantrieb -J492- (gültig ab November 2008)	
14	5A	<p>Luftmassenmesser -G70- (BLS, BSU, BJB, BDJ, BST, BMM)</p> <p>Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- (BSE, BSF, BUD, BLS, BSU, BJB, BSX, BMM)</p> <p>Schalter für Rückfahrleuchten -F4-</p> <p>Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung)</p> <p>Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- (BSE, BSF, BUD)</p> <p>Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose)</p>	15
15	5A	<p>Steuergerät für Airbag -J234-</p> <p>Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-</p>	15
16	5A	<p>Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage)</p> <p>Hochdruckgeber -G65- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage)</p> <p>Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- (nur bei Fahrzeugen mit flexibler Service-Intervall-Anzeige)</p> <p>Steuergerät für Climatronic -J255- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage)</p> <p>Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-</p> <p>Relais für kleine Heizleistung -J359- (nur bei Fahrzeugen mit PTC-Heizung)</p> <p>Relais für große Heizleistung -J360- (nur bei Fahrzeugen mit PTC-Heizung)</p> <p>automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-</p>	15
17	7,5 A	Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links -M41- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	55

		Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte -F216- (nur bei Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb und ohne Zentralverriegelung)	
18	5A	Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm -J601- (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)	30
19	10A	Taxameter -G41- (nur bei Sonderfahrzeugen) Spiegeltaxameter -G511- (nur bei Sonderfahrzeugen) Funkgerät -R8- (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle)	30
20	10A	Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle, gültig bis Oktober 2008) Bordnetzsteuergerät -J519- (gültig ab November 2008)	30
21	10A	Wählhebel -E313- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Schalter für Tiptronic -F189- (nur bei Fahrzeugen mit Direktschaltgetriebe) Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- Steckverbindung, 16fach -T16- (Anschluss Eigendiagnose) Steuergerät für Climatronic -J255- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage) Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149- (nur bei Fahrzeugen mit Funkempfänger für Zusatzwasserheizung)	30

		Lichtschalter -E1- Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397- (nur bei Fahrzeugen mit Sensor für Regen- und Lichterkennung) Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- (gültig ab November 2008) Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527- (gültig ab November 2008)	
22	10A	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- (nur bei Fahrzeugen mit elektrischen Fensterhebern) Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- (nur bei Fahrzeugen mit elektrischen Fensterhebern)	30
23	10A	Frontblitzer (nur bei Sonderfahrzeugen) Steckverbindung, 10fach -T10- (T10c) elektrische Schnittstelle (nur bei Fahrzeugen mit elektrischer Schnittstelle, gültig ab November 2008)	30
24	5A	Sensor für Innenraumüberwachung -G273- Geber für Fahrzeugneigung -G384- Alarmhorn -H12-	30
25	-	nicht belegt	-
26	10A	Ladestation für Stablampe -U23- (nur bei Sonderfahrzeugen)	15
27	20 A	Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage -J246- (nur bei Fahrzeugen mit hydraulischer Lenkung)	15
28	5A	Lichtschalter -E1- (Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	75X
28	20 A	Schalter für Nebelschlussleuchte -E18- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75X
29	15 A	Motor für Heckscheibenwischer -V12- (nur bei Fahrzeugen mit Heckscheibenwischer)	75X
30	25 A	Lichtschalter -E1- (nur bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung)	75X

31	5A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage) Steuergerät für Klimaanlage -J301- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage) Steuergerät für Climatronic -J255- (nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage) Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	75X
32	15 A	Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	75X
33	40 A	Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzwasserheizung)	75X
34	-	nicht belegt	-
35	10A	Leuchtstofflampe für Hochdach hinten -W41- (nur bei Sonderfahrzeugen) Leuchtstofflampe für Hochdach Mitte -W42- (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
36	-	nicht belegt	-
37	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31- (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
38	15 A	Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29- (nur Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	56b
39	20 A	Sondersignale (nur bei Sonderfahrzeugen, gültig ab November 2008)	30
40	20 A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
41	20 A	Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	30
42	15 A	12-V-Steckdose -U5- (ohne 12-V-Steckdose im Kofferraum)	30

42	30 A	12-V-Steckdose -U5- (nähe Handbremshebel) 12-V-Steckdose 2 -U18- (Kofferraum links)	30
43	15 A	Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 -J49- (BSE, BSF, BUD, BSX) Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BDJ, BJB, BLS, BSU, BJB, BSE, BSF, BUD, BSX)	30
44	40 A	Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	30
45	20 A	Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39- (nur bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage) Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11- (nur bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage)	30
46	7,5 A	Bordnetzsteuergerät -J519- (gültig bis Oktober 2008)	30
46	15 A	Hochtonhorn -H2- (gültig ab November 2008) Tieftonhorn -H7- (gültig ab November 2008)	30
47	25 A	Zigarettenanzünder -U1-	30
48	30 A	Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774- (nur bei Fahrzeugen mit Wangenheizung)	30
49	10A	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- (nur bei Fahrzeugen mit elektrischen Fensterhebern) Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- (nur bei Fahrzeugen mit elektrischen Fensterhebern)	30
50	25 A	Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	30
51	30 A	Steckverbindung, 10fach -T10- (T10ai) (nur bei Sonderfahrzeugen)	-
52	25 A	Relais für Frischluftgebläse -J13- (nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung) Bordnetzsteuergerät -J519-	30

		beheizbare Heckscheibe -Z1-	
53	-	nicht belegt	-
54	-	nicht belegt	-
55	-	nicht belegt	-
56	-	nicht belegt	-
57	5A	Unfalldatenspeicher -J754- (nur bei Sonderfahrzeugen) elektrische Schnittstelle (nur bei Sonderfahrzeugen)	30
58	10A	Video-Eigensicherung (nur bei Sonderfahrzeugen)	30