

Fehlercode / Fehlerhaftes Bauteil bzw. Teilsystem

- 1 Keinen Fehler festgestellt
- 2 Volllastschalter
- 3 Kühlmitteltemperatursensor
- 4 Luftmengenmesser
- 5 Lambdasonde
- 7 Motordrehzahlsensor
- 8 Atmosphärendrucksensor - Signal
- 9 Differenzdruckregler
- 10 Leerlaufschalter
- 11 Sekundärlufteinblasung
- 12 Saugrohrdrucksensor - Signal vom Zündsteuergerät
- 13 Ansauglufttemperatursensor
- 14 Fahrgeschwindigkeitssensor
- 15 Katalysatortemperatursensor
- 16 Abgasrückführung
- 17 Lambdasonde
- 18 Leerlaufregelventil
- 22 Lambdasonden-Heizelement
- 23 Aktivkohlefilter-Magnetventil
- 25 Kaltstartventil
- 26 Schaltpunkt-Regelventil - Automatikgetriebe
- 27 Kommunikation mit Zündsteuergerät
- 28 Kühlmitteltemperatursensor - Kabelbaum
- 29 Kühlmitteltemperatursensor - verschiedene Signale an Motor-/Zündsteuergerät
- 30 Katalysatortemperatursensor - Kabelbaum
- 31 Ansauglufttemperatursensor - Kabelbaum
- 32 Oktananpassungsstecker - Kabelbaum
- 34 Kühlmitteltemperatursensor - Signal vom Zündsteuergerät