



## FAHRZEUG ABSCHLEPPEN

Das Fahrzeug lässt sich nur von vorn abschleppen.

### Ohne Anheben (4 Räder am Boden)

Hierzu muß stets eine Abschleppstange verwendet werden.

Die abnehmbare Abschleppöse befindet im Ersatzrad unter dem Kofferraumbelag.

- ☞ Abdeckung am unteren Ende lösen,
- ☞ Abschleppöse bis zum Anschlag einschrauben.

### Mit angehobenen Rädern (2 Räder am Boden)

Das Fahrzeug sollte vorzugsweise mit einer Hebevorrichtung an den Rädern angehoben werden.

**Niemals jedoch an der Kühlertraverse.**

Auf den eigenen vier Rädern darf das Fahrzeug nur bei ganz geringem Tempo und nur über eine ganz kurze Distanz abgeschleppt werden (je nach geltender Gesetzgebung).

In allen anderen Fällen muss das Fahrzeug auf einer Abschleppplattform transportiert werden.



Beim Abschleppen Ihres Fahrzeugs mit abgestelltem Motor sind Bremskraftverstärkung und Servolenkung nicht mehr wirksam.

### Fahrzeuge mit mechanischem Getriebe (Dieselmodelle)

Bei Fahrzeugen mit mechanischem Getriebe muss sich der Schalthebel in der Leerlaufstellung befinden.

Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann dies zur Beschädigung verschiedener Bremssteile und zum Versagen des Bremsassistenten beim nächsten Starten des Motors führen.



Stellen Sie den Wählhebel beim "2 Tronic" Getriebe auf **N**.

## DACHTRÄGER ANBRINGEN

Wenn Sie Querträger auf dem Dach montieren möchten, benutzen Sie bitte das von PEUGEOT empfohlene Zubehör und beachten Sie die Montagevorschriften des Herstellers.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das PEUGEOT-Händlernetz.

**Zulässige Höchstlast auf den Trägern bei einer Ladehöhe von nicht mehr als 40 cm (außer Fahrradträger): 50 kg**

**Wenn die Ladehöhe 40 cm überschreitet, passen Sie sich bitte mit der Fahrzeuggeschwindigkeit dem Straßenprofil an, um die Dachträger nicht zu beschädigen.**



Für den Transport von Gegenständen, die länger als das Fahrzeug sind, beachten Sie bitte die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Vorschriften.