



1072-15430

Funktionsschema Antiruckelaufschaltung/Leerlaufdrehzahlreglung

B11/1	Temperaturfühler (ELR)	R18/3x	Steckverbinding Einzelabgleichstecker
K1/1	Relais-Überspannungsschutz	W10	Masse, Batterie, Federdom
L3	Drehzahlgeber-Starterzahnkranz	X92	Prüfkupplung
L3x	Steckverbinding Drehzahlgeber Starterzahnkranz	X22	Stellmagnet ELR (nur 603)
N8/1	Steuergerät ARA (ELR) ELR nur bei 6 Zylindern	Y22/3	Stellmagnet ARA
R18/3	Einzelabgleichstecker (nach Bedarf)	a	Steckverbinding X26 Buchse 1 Klemme 15
		b	Leistungsverbinder (X7) Klemme 30