

17: Wartungsdienst, D5204T

V50, 2012, D5204T

13/6/2014



DRUCKEN

17: Wartungsdienst, D5204T

Serviceprogramm

Programmpunkt:	Jahr:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		km x 1000:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390
		Meilen x 1000:	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234
Automatikgetriebesteuerung - den Park- / Neutralstellungsschalter überprüfen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Feststellbremse - überprüfen und einstellen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Äußere Beleuchtung - die Funktion überprüfen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Signalhorn - das Signal überprüfen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Scheinwerfer / Nebelleuchte - Scheinwerfer prüfen und ausrichten		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Waschanlage / Scheibenwischer der Windschutzscheiben und Scheinwerfer - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Sicherheitsgurte - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Programmpunkt:	Jahr:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	km x 1000:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	
	Meilen x 1000:	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	
Das Fahrzeug aufbocken															
Motor, Getriebe, Getriebe - auf Lecks überprüfen	Im Falle eines Lecks vom Getriebe den Ölstand prüfen.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Motoröl, Ölfilter - Öl und Ölfilter wechseln		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Automatikgetriebe Das Öl muss normalerweise nicht gewechselt werden. Das Öl muss gewechselt werden, wenn das Display die entsprechende Anweisung anzeigt.	Bei Fahrzeugen, die als Taxi oder hauptsächlich als Zugfahrzeug eingesetzt werden, das Öl gemäß dem Serviceprogramm wechseln.		x		x		x		x		x		x		
Räder und Reifen (ohne Reserverad) - auf Schäden, Verschleiß und Reifendruck überprüfen.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Programmpunkt:	Jahr:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	km x 1000:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	
	Meilen x 1000:	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	
Antriebswellen - das Spiel überprüfen - Gummimanschetten überprüfen			x		x		x		x		x		x		
Bremsbeläge, Bremsscheiben - prüfen	Bremsklötze vorn, Kontrolle Bremsklötze hinten, Kontrolle	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Bremse und Kraftstoffleitungen und Kraftstofffilter - auf Lecks und Beschädigung überprüfen			x		x		x		x		x		x		
Kraftstofffilter - die Kondensation ablassen	Wird nur gemäß km/ miles-Intervallen getauscht	x		x		x		x		x		x		x	
- austauschen			x		x		x		x		x		x		
Kraftstofffilter In Ländern mit verunreinigtem Kraftstoff: - austauschen	alle 10 000 - 20 000 km														
Programmpunkt:	Jahr:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	km x 1000:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	
	Meilen x 1000:	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	
Vorderradaufhängung, Steuerungssystem - Kontrolle auf Verschleiß gemäß:			x		x		x		x		x		x		

Kontrolle der Radwinkel															
Hinterradaufhängung - Kontrolle auf Verschleiß gemäß: Kontrolle der Radwinkel		x		x		x		x		x		x			
Das Fahrzeug absenken															
Luftfilter, Motor - austauschen	Das Luftfiltergehäuse reinigen. Wird nur gemäß km/ miles-Intervallen getauscht		x		x		x		x		x		x		
Programmpunkt:		Jahr:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		km x 1000:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390
		Meilen x 1000:	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234
Flüssigkeitsstände - Motorraum - überprüfen und einstellen Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit, Waschflüssigkeit, Kühlmittel			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kühlmittel - Frostbeständigkeit/Korrosionsschutz überprüfen/anpassen			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fahrzeuge mit provisorischem Reifenreparaturkit - den Behälter mit Dichtungsflüssigkeit überprüfen, jedes vierte Jahr austauschen, siehe Aufkleber.															
Nebenaggregatriemen, Riemenspanner - gemäß dem Serviceprogramm austauschen oder: - mindestens alle 10 Jahre austauschen.								x						x	
Steuerrriemen Riemenspanner, Umlenkrolle - gemäß dem Serviceprogramm austauschen oder: - mindestens alle 10 Jahre austauschen.								x						x	
Programmpunkt:		Jahr:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		km x 1000:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390
		Meilen x 1000:	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234
Luftfilter Fahrzeuginnenraum - austauschen			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dachsystem C70 - Überprüfen - Einfetten	Siehe Serviceprogramm/838 Cabriolet Dach/Service Dachsystem		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bremsflüssigkeit - austauschen	Es ist empfehlenswert, dass ein Kunde mit einem normalen Kilometerstand die Flüssigkeit jedes zweite Jahr auswechselt.			x		x		x		x		x		x	
	Die Bremsflüssigkeit muss jedes Jahr gewechselt werden, wenn das Fahrzeug hauptsächlich im Gebirge oder in feuchten Klimazonen verwendet wird.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SRI - den Wartungsanzeiger (SRI) auf Null stellen	Den Wartungsanzeiger zurücksetzen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x