

⚠ Achtung: Brandgefahr!

Verwenden Sie nur für Mercedes-Benz freigegebene Sicherungen, mit der jeweils vorgeschriebenen Ampère-Zahl für das betreffende System. Sonst könnte es durch Überlastung zu einem Brand kommen.

Caution: Risk of fire!

Only install fuses that have been tested and approved by Mercedes-Benz and that have the specified amperage rating for the system concerned. Otherwise, an overload in the system could cause a fire in the vehicle.

Attention: Risque d'incendie!

Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz dont le calibre correspond à celui prescrit pour le système concerné. Sinon, la surcharge pourrait provoquer un incendie.



Weitere Informationen zum Sicherungswechsel finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Further information about replacing fuses can be found in the vehicle's Operator's Manual.

Vous trouverez d'autres informations sur le remplacement des fusibles dans la notice d'utilisation du véhicule.

* Bei ML-Klasse Rechtslenker seitlich im Cockpit auf der linken Seite.

* ML-Class RHD models in the cockpit, on the left side.

* Pour les versions avec direction à droite de la Classe ML : sur le côté gauche du poste de conduite.

A: Sicherung · Fuse · Fusible 100 - 125

Im Motorraum rechts, im Gerätekasten

In the engine compartment, on the right side

Dans le compartiment moteur, à droite

⚠ Achtung!

Schließen Sie die Abdeckungen der Sicherungen sorgfältig!

Caution!

Close the fuse covers carefully.

Attention!


Fermez le couvercle des boîtes à fusibles avec précaution !

Stand: 2006-05-05 · A 164 004 99 99



Mercedes-Benz

Sicherungsaufteilung | Fuse Allocation | Dotation des fusibles



B: Sicherung · Fuse · Fusible 10 - 18

Seitlich im Cockpit auf der rechten Seite

In the cockpit, on the right side

Sur le côté droit du poste de conduite


C: Sicherung · Fuse · Fusible 20 - 72

Im Gepäckraum rechts, hinter Seitenverkleidung


In the trunk, on the right side

Dans le compartiment de chargement, à droite

Dans le compartiment de chargement, à droite



Sicherungs­werte · Fuse rating · Valeur des fusibles			
Ampere	Farbe	Colour/Color	Couleur
5	beige	tan	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	natur	natural	nature
30	grün	green	vert
40	orange	orange	orange
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu



Funktion	Sicherung
Airbagsteuerung	61
AIRMATIC / Niveauregulierung	32, 53, 108
Anhängerbremse (USA)	71
Anhängervorrichtung	70, 72
Antennenmodul	20
Automatisches Getriebe	111, 116
CD Wechsler	14
CrashAktiveKopfstütze	59
Dachbedieneinheit	41
Diagnosedose	58
Differentialsperre HA	48, 52, 69
DISTRONIC	117
EDW Fanfare	110
ESP	109, 115
Fanfare	113
Fond Entertainment	23
Gebälse 2. Sitzreihe	10
Gebälse Heckklimaanlage	67
Gurtstraffer	24, 29, 52
Handschuhkastenleuchte	60
Heckklappe Fernschließung	40
Heizbare Heckscheibe	49
Instrumentenanzeige	11, 55
KEYLESS GO	33
Kindersitzerkennung	61
Klimatisierungsautomatik	12
Kompassmodul	15
Kraftstoffpumpe	57
Kraftstoffpumpensteuergerät	30, 53
Lenkradheizung	31
Lenksäulenmodul	13
Leuchtweitenregulierung	54, 112
Lichtdrehschalter	55
LINGUATRONIC	20
Mobilfunktelefon	23
Motor SekundärluftPumpe	107
Motorsteuerung	51, 102, 114, 118, 120
Motorversorgung	101, 103, 104, 105
Multikontursitz	66
Panorama Schiebedach	42
PARKTRONIC	22

Function	Fuse
A/C Module	12
Airbag	61
AIRMATIC / Control unit height adjustment	32, 53, 108
Antenna	20
ATA Horn	110
Auto. Transmission	111, 116
Backup camera	37
Blower, Rear passenger compartment, 2nd row	10
CA Head Restraints	59
CD Changer	14
Cellphone	23
Child Seat Recognition	61
Cigar lighter	46
Compass Module	15
Diagnostics Outlet	58
DISTRONIC	117
Door CU, Driver	34
Door CU, Passenger	26
Elec. Seat Adjustment, Driver	28, 63
Elec. Seat Adjustment, Passenger	27, 62
Emergency Tensioning Retractor	24, 29, 52
Engine CU	51, 102, 114, 118, 120
ESP	109, 115
Folding 3nd Seat Line	30
Fuel Pump	57
Fuel Pump CU	30, 53
Glove Box Light	60
Headlamp Range Adjustment	54, 112
Heated Seat Rear	68
Horn	113
Ignition Lock	14
Instrument cluster	11, 55
KEYLESS GO	33
Light Control Switch	55
LINGUATRONIC	20
Multi-contour Seat	66
Panorama Sunroof	42
PARKTRONIC	22
Power Outlet 2nd Seat Line	45
Power Outlet Fr. Passenger	44
Power Outlet Trunk	45

Fonction	Fusible
3e rangée de sièges pliants	30
Airbag	61
AIRMATIC / Suspension active	32, 53, 108
Alimentation Mot.	101, 103, 104, 105
Allume-cigare	46
Amplificateur audio	35
Appuie-tête activé par une collision	59
Autoradio	25
Avertisseur sonore	113
Avertisseur sonore EDW (borne 30)	110
Blocage de différentiel, essieu arrière	48, 52, 69
Boîte de vitesses automatique	111, 116
Calculateur de porte, côté conducteur	34
Calculateur de porte, côté passager avant	26
Calculateur moteur	51, 102, 114, 118, 120
Caméra vision arrière	37
Changeur de CD	14
Chauffage additionnel	22, 121
Chauffage de lunette arrière	49
Chauffage des sièges arrière	68
Chauffage du volant	31
Climatiseur automatique	12
Combiné d'instruments	11, 55
Commutateur d'éclairage	55
Contacteur d'allumage	14
Contrôle de la pression des pneus	39
Correcteur de site des projecteurs	54, 112
Démarrreur	122, 105
Détection de siège-enfant	61
DISTRONIC	117
Eclairage de la boîte à gants	60
ESP	109, 115
Essuie-glace arrière	50
Essuie-glace avant	60, 100
Fermeture à distance du hayon	40
Frein de remorque (USA)	71
KEYLESS-GO	33
LINGUATRONIC	20
Module d'antenne	20
Module de la boussole	15
Module de la jupe de direction	13

Panorama Schiebedach	42		Power Outlet Fr. Passenger	44	Module de la boussole	15
PARKTRONIC	22		Power Outlet Trunk	45	Module de la jupe de direction	13
Radiosysteme	25		Radio systems	25	Panneau de commande arrière	21
Reifendruckkontrolle	39		Rear Control Panel	21	PARKTRONIC	22
Rückfahrkamera	37		Rear Seat Entertainment	23	Pompe à air secondaire	107
Sat-Radio	39		Rear Window Defroster	49	Pompe à carburant	57
Schalterbedienfeld Fond	21		Remote tailgate closing	40	Pompe à carburant, calculateur	30, 53
Schalterbedienfeld vorn	13		Residual Engine-Heat Utilization	22, 121	Prise de diagnostic	58
Scheibenwischer hinten	50		Roof Unit	41	Prise, compartiment de chargement	44
Scheibenwischer vorn	60, 100		RR Diff. Lock	48, 52, 69	Prise, côté passager avant	45
Sitzheizung Fond	68		RR Fan	67	Prises, 2e rangée de sièges	45
Sitzverstellung elektr. Beifahrer	27, 62		RR Wiper	50	Radio par satellite	39
Sitzverstellung elektr. Fahrer	28, 63		Sat Radio	39	Rangée de contacteurs	13
Soundverstärker	35		Secondary Air Pump	107	Réglage électrique du siège, conducteur	28, 63
Standheizung	22, 121		Sound Amplifier	35	Réglage électrique du siège, passager avant	27, 62
Starter	122, 105		Starter	122, 105	Remorque	70, 72
Steckdose Beifahrer	44		Steering Column Module	13	Rétracteur de ceinture avant	24, 29, 52
Steckdose Laderaum	45		Steering Wheel Heater	31	Siège multicontour	66
Steckdosen 2. Sitzreihe	45		Supply Eng.	101, 103, 104, 105	Soufflante 2e rangée de sièges	10
TELEAID / VICS (Japan)	36, 60		Switch panel	13	Soufflante climatiseur arrière	67
Türsteuerung Beifahrer	26		TELEAID / VICS (Japan)	36, 60	Système multimédia arrière	23
Türsteuerung Fahrer	34		Tire Pressure Control	39	TELEAID / VICS (Japon)	36, 60
TV-Tuner / Radiosystem Japan	38		Trailer Brake (US)	71	Téléphone mobile	23
Umklappbare 3. Sitzreihe	30		Trailer hitching	70, 72	Toit ouvrant extérieur	42
Zigarrenanzünder/Steckdose vorn	46		TV-Tuner / Radio system Japan	38	Tuner TV / Radio (Japon)	38
Zündschloß	14		Wipers, front	60, 100	Unité de commande au plafonnier	41
—	106		—	106	—	106
—	119		—	119	—	119
—	123		—	123	—	123
—	16		—	16	—	16
—	17		—	17	—	17
—	18		—	18	—	18
—	37		—	37	—	37
—	47		—	47	—	47
—	64		—	64	—	64
—	65		—	65	—	65
—	124		—	124	—	124
—	125		—	125	—	125

Bei elektronisch gesicherten Verbrauchern oder Systemen können Sicherungen nicht ersetzt werden. Lassen Sie die Ursache der Störung gegebenenfalls in einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B. in einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, feststellen und beseitigen.

Sicherungen sind je nach Fahrzeugausstattung bestückt.

Fuses for consumers or systems which are electronically protected cannot be replaced. If necessary, have the cause of the fault determined and remedied by an authorized Mercedes-Benz Center.

Fuses are fitted based on the vehicle's equipment.

Dans le cas des consommateurs et des systèmes protégés électroniquement, vous ne pouvez pas remplacer les fusibles. Si nécessaire, faites rechercher et éliminer la cause du défaut par un atelier qualifié, par exemple un point de service Mercedes-Benz.

La dotation en fusibles dépend de l'équipement du véhicule.