

## Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt 1)
Kontrollleuchte im Schalter Verdeckbetätigung (S84) leuchtet beim Einschalten der Zündung nicht auf	Steuergerät (N52) Kontrollleuchte Schalter Verdeckbetätigung (S84)	; 23 + 1.0 ; 23 + 35.0, 36.0
Kontrollleuchte im Schalter Verdeckbetätigung (S84) leuchtet bei <b>geschlossenem</b> Verdeck (keine Impulsanzeige) (Gong ertönt beim Fahren für ca. 10 s)	Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt (S84/8) Endschalter Verdeck verriegelt, links (S84/1) Endschalter Verdeck verriegelt, rechts (S84/2)	; 23 + 8.0 ; 23 + 11.0 ; 23 + 12.0
Kontrollleuchte im Schalter Verdeckbetätigung (S84) leuchtet bei <b>geöffnetem</b> Verdeck (keine Impulsanzeige) (Gong ertönt beim Fahren für ca. 10 s)	Endschalter Verdeckkastendeckel verriegelt (A25/1s2) Endschalter Verdeck verriegelt links (S84/1) Endschalter Verdeck verriegelt rechts (S84/2)	; 23 + 5.0 ; 23 + 11.0 ; 23 + 12.0
Kontrollleuchte im Schalter Verdeckbetätigung (S84) blinkt bei Betätigung	Fehler wird abgespeichert	Impulsanzeige auslesen ; 12/1
Überrollbügel kann mit Schalter Überrollbügelbetätigung (S83) nicht ausgefahren werden	Hydraulikeinheit läuft nicht Schalter Überrollbügelbetätigung (S83) Schalter Überrollbügel ausgefahren (S83/6) Ventil Überrollbügel ausfahren (Y57y11) System-Druck Überrollbügel ausfahren	; 23 + 1.0, 2.0 ; 23 + 20.0 ; 23 + 16.0 ; 23 + 23.0 ; 33 + 1.0 ; 33 + 4.0
Überrollbügel kann mit Schalter Überrollbügel (Fond, S83/4) nicht ausgefahren werden	Schalter Überrollbügel (Fond, S83/4) Sicherheitsschalter Fensterheber (S21/7)	; 23 + 20.0 ; 23 + 22.0

1) Vorbedingungen zur Prüfung beachten.

## Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt 1)
Überrollbügel kann mit Schalter Verdeckbetätigung (S84) nicht ausgefahren werden	Ventil Überrollbügel ausfahren (Y57y11) System-Druck Überrollbügel ausfahren	; 23 + 23.0 ; 33 + 1.0 ; 33 + 4.0
Überrollbügel kann mit Schalter Überrollbügelbetätigung (S83) nicht eingefahren werden	Hydraulikeinheit läuft nicht Schalter Überrollbügelbetätigung (S83) Schalter Überrollbügel eingefahren (S83/5) Ventil Überrollbügel einfahren (Y57y10) Überrollbügel einfahren	; 23 + 1.0, 2.0 ; 23 + 20.0 ; 23 + 15.0 ; 23 + 21.0 ; 33 + 3.0
Überrollbügel kann mit Schalter Überrollbügel (Fond, S83/4) nicht eingefahren werden	Schalter Überrollbügel (Fond, S83/4) Sicherheitsschalter Fensterheber (S21/7)	; 23 + 20.0 ; 23 + 22.0
Überrollbügel kann mit Schalter Verdeckbetätigung (S84) nicht eingefahren werden	Hydraulikeinheit läuft nicht Schalter Verdeckbetätigung (S84) Schalter Überrollbügel eingefahren (S83/5) Ventil Überrollbügel einfahren (Y57y10) Überrollbügel einfahren	; 23 + 1.0, 2.0 ; 23 + 18.0 ; 23 + 15.0 ; 23 + 21.0 ; 33 + 3.0
Seitenscheiben öffnen nicht zu Beginn des Verdeckablaufs	Spannungsversorgung Steuergerät Komfortbetätigung Steuergerät Komfortbetätigung (N57)	; 23 + 33.0
Seitenscheiben schließen nicht nach Verdeckablauf (Verschlüsse vorn müssen verriegelt sein)	Schalter Verdeckkastendeckel verriegelt (A25/1s2) Spannungsversorgung Steuergerät Komfortbetätigung Steuergerät Komfortbetätigung (N57)	; 23 + 5.0 ; 23 + 33.0

1) Vorbedingungen zur Prüfung beachten.

## Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt 1)
Heizbare Heckscheibe schaltet bei geöffnetem Verdeck nicht ab	Schalter Verdeck oben (S84/4) Spannungsversorgung Kombirelais (heizbare Heckscheibe) (N10)	; 23 + 14.0 ; 23 + 32.0
Verdeck kann während der Fahrt geöffnet bzw. geschlossen werden (Verschlüsse vorn entriegelt). Es ertönt kein Gong in der Dachbedieneinheit.	Geschwindigkeitssignal Hallgeber (X53/5) Steuergerät Verdeckbetätigung (N52)	; 23 + 19.0, 34.0

Keine Zentralschließung der Seitenscheiben nach 2maliger Betätigung des Schalters Verdeckbetätigung (S84) in Richtung <b>schließen</b>	Schalter Verdeckbetätigung (S84) Spannungsversorgung Steuergerät Komfortbetätigung (N57) Steuergerät Komfortbetätigung (N57)	; 23 + 18.0 ; 23 + 33.0
Keine Zentralöffnung der Seitenscheiben nach 2maliger Betätigung des Schalters Verdeckbetätigung (S84) in Richtung <b>öffnen</b>	Schalter Verdeckbetätigung (S84) Spannungsversorgung Steuergerät Komfortbetätigung (N57) Steuergerät Komfortbetätigung (N57)	; 23 + 18.0 ; 23 + 33.0

1) Vorbedingungen zur Prüfung beachten.

## Diagnose - Fehlersuchplan

### Beim Bewegungsablauf Verdeck schließen (Verdeck vorn links und rechts entriegelt)

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt 1)
Verschluß Verdeckkastendeckel öffnet nicht	Hydraulikeinheit läuft nicht Schalter Verdeck verriegelt links (S84/1) Schalter Verdeck verriegelt rechts (S84/2) Schalter Überrollbügel eingefahren (S83/5) Schalter Verdeckbetätigung (S84) Ventil Schloß Verdeckkastendeckel (Y56y3) Hauptventil Hydraulikeinheit (A7/5y1) Steuergerät Überrollbügel (N53) System-Druck Verschluß Verdeckkastendeckel öffnen	; 23 + 1.0, 2.0 ; 23 + 11.0 ; 23 + 12.0 ; 23 + 15.0 ; 23 + 18.0 ; 23 + 25.0 ; 23 + 24.0 ; 23 + 37.0 ; 33 + 1.0 ; 33 + 13.0
Verdeckkastendeckel öffnet nicht, oder geht nur langsam hoch	Ventil Antrieb Verdeckkastendeckel (Y56y5) Verdeckkastendeckel hochstellen	; 23 + 27.0 ; 33 + 14.0
Verdeck kommt nicht aus dem Verdeckkasten, oder geht nur langsam zu	Schalter Verdeckkastendeckel auf (S84/5) Ventil Verdeck zu (Y55y7) Verdeck schließen	; 23 + 7.0 ; 23 + 29.0 ; 33 + 15.0
Stoffhaltebügel geht nicht oder nur langsam auf	Schalter Verdeck oben (S84/4) Ventil Stoffhaltebügel auf (Y55y8) Stoffhaltebügel hochstellen	; 23 + 14.0 ; 23 + 30.0 ; 33 + 16.0

1) Vorbedingungen zur Prüfung beachten.

## Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt 1)
Verdeckkastendeckel geht nicht, oder nur langsam zu	Schalter Stoffhaltebügel auf (S84/6) Ventil Schloß Stoffhaltebügel (Y56y4) Ventil Antrieb Verdeckkastendeckel (Y56y5) Verdeckkastendeckel hinunterstellen	; 23 + 10.0 ; 23 + 26.0 ; 23 + 27.0 ; 33 + 17.0
Verschluß Verdeckkastendeckel verriegelt nicht	Schalter Verdeckkastendeckel zu (A25/1s1) Ventil Schloß Verdeckkastendeckel (Y56y3) Verschluß Verdeckkastendeckel verriegeln	; 23 + 6.0 ; 23 + 25.0 ; 33 + 18.0
Stoffhaltebügel geht nicht, oder nur langsam zu	Schalter Verdeckkastendeckel verriegelt (A25/1s2) Ventil Stoffhaltebügel zu (Y55y9) Stoffhaltebügel hinunterstellen	; 23 + 5.0 ; 23 + 31.0 ; 33 + 19.0
Verschluß Stoffhaltebügel verriegelt nicht	Schalter Stoffhaltebügel unten (S84/7) Ventil Schloß Stoffhaltebügel (Y56y4) Verschluß Stoffhaltebügel verriegeln	; 23 + 9.0 ; 23 + 26.0 ; 33 + 20.0

1) Vorbedingungen zur Prüfung beachten.

## Diagnose - Fehlersuchplan

### Beim Bewegungsablauf Verdeck öffnen (Verdeck vorn links und rechts entriegelt)

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt 1)
Verschluß Stoffhaltebügel entriegelt nicht	Hydraulikeinheit läuft nicht Schalter Verdeck verriegelt links (S84/1) Schalter Verdeck verriegelt rechts (S84/2) Schalter Überrollbügel eingefahren (S83/5) Schalter Verdeckbetätigung (S84) Ventil Schloß Stoffhaltebügel (Y56y4) Hauptventil Hydraulikeinheit (A7/5y1) Steuergerät Überrollbügel (N53) System-Druck Verschluß Stoffhaltebügel öffnen	; 23 + 1.0, 2.0 ; 23 + 11.0 ; 23 + 12.0 ; 23 + 15.0 ; 23 + 18.0 ; 23 + 26.0 ; 23 + 24.0 ; 23 + 37.0 ; 33 + 1.0 ; 33 + 5.0

Stoffhaltebügel geht nicht oder nur langsam hoch	Schalter Stoffhaltebügel verriegelt (S84/8) Ventil Stoffhaltebügel auf (Y55y8) Stoffhaltebügel hochstellen	; 23 + 8.0 ; 23 + 30.0 ; 33 + 6.0
Verschluß Verdeckkastendeckel entriegelt nicht	Schalter Stoffhaltebügel auf (S84/6) Ventil Schloß Verdeckkastendeckel (Y56y3) Verschluß Verdeckkastendeckel öffnen	; 23 + 10.0 ; 23 + 25.0 ; 33 + 7.0

1) Vorbedingungen zur Prüfung beachten.

## Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt 1)
Verdeckkastendeckel öffnet nicht oder geht nur langsam auf	Ventil Verdeckkastendeckel (Y56y5) Verdeckkastendeckel hochstellen	; 23 + 27.0 ; 33 + 8.0
Stoffhaltebügel geht nicht oder nur langsam zu	Schalter Verdeckkastendeckel auf (S84/5) Ventil Stoffhaltebügel zu (Y55y9) Stoffhaltebügel hinunterstellen	; 23 + 7.0 ; 23 + 31.0 ; 33 + 9.0
Verdeck öffnet nicht oder geht nur langsam auf	Schalter Stoffhaltebügel unten (S84/7) Ventil Verdeck auf (Y55y6) Verdeck öffnen	; 23 + 9.0 ; 23 + 28.0 ; 33 + 10.0
Verdeckkastendeckel schließt nicht oder geht nur langsam zu	Schalter Verdeck auf (S84/3) Ventil Schloß Stoffhaltebügel (Y56y4) Ventil Verdeckkastendeckel (Y56y5) Verdeckkastendeckel hinunterstellen	; 23 + 13.0 ; 23 + 26.0 ; 23 + 27.0 ; 33 + 11.0
Verschluß Verdeckkastendeckel verriegelt nicht	Schalter Verdeckkastendeckel zu (A25/1s1) Ventil Schloß Verdeckkastendeckel (Y56y5) Verschluß Verdeckkastendeckel verriegeln	; 23 + 6.0 ; 23 + 25.0 ; 33 + 12.0

1) Vorbedingungen zur Prüfung beachten.