

Modelljahr: **2013**

Modellbeschreibung: **Volkswagen CCSPBMT 125 TDI**

Passat CC / CC


Einbauorte

Nr. 802 / 1

Ausgabe 03.2015

Sicherungen

Übersicht der Sicherungen



1 - Sicherungshalter D -SD-

- Einbaulage: → Kapitel
- Sicherungsbelegung, Linkslenker: → Kapitel
- Sicherungsbelegung, Rechtslenker: → Kapitel

2 - Sicherungshalter F -SF-

- Einbaulage: → Kapitel
- Sicherungsbelegung: → Kapitel

3 - Sicherung 2 (30) -S205- (60 A)

- Einbauort → Kapitel

4 - Sicherungshalter C -SC-

- Einbaulage: → Kapitel
- Sicherungsbelegung, ab Mai 2008 → Kapitel
- Sicherungsbelegung, ab November 2010: → Kapitel
- Sicherungsbelegung, ab Mai 2011 → Kapitel
- Sicherungsbelegung, ab Mai 2012: → Kapitel

5 - Sicherungsautomaten unter der Schalttafel Fahrerseite

- Einbauort Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung -S44- → Kapitel

- ❑ Einbauort Sicherung -S51-
→ Kapitel

6 - Sicherungshalter B -SB-

- ❑ Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2008 → Kapitel
- ❑ Sicherungsbelegung E-Box Low, ab November 2011 → Kapitel
- ❑ Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2012 → Kapitel
- ❑ Sicherungsbelegung E-Box High, ab Mai 2008 → Kapitel
- ❑ Sicherungsbelegung E-Box High, ab November 2011 → Kapitel


7 - Sicherungshalter A -SA-

- ❑ Sicherungsbelegung E-Box Low → Kapitel
- ❑ Sicherungsbelegung E-Box High → Kapitel

Sicherungshalter D -SD- in der Schalttafel rechts

Einbauort

Einbaulage: Schalttafel Rechts, Nähe A-Säule



- 30 A - grün
- 25 A - klar
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila



Hinweis

Sicherungen SD13 - SD24 sind für Sonderfahrzeuge reserviert.

Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD- , Linkslenker

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
1	-	30 A	- Steuergerät für Heckklappe -J605- ¹⁾	30

		Sicherung 1 auf Sicherungshalter D -SD1-			
2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter D -SD2-	30 A	- Steuergerät 2 für Heckklappe -J756- ¹⁾	30
3	-	Sicherung 3 Auf Sicherungshalter D -SD3-	30 A	- Steuergerät für Dachrollo -J394- ¹⁾	30
4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter D -SD4-	15 A	- Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	75
5	-	nicht belegt		-	
6	-	nicht belegt		-	
7	-	nicht belegt		-	
8	-	nicht belegt		-	
9	-	nicht belegt		-	
10	-	nicht belegt		-	
11	-	nicht belegt		-	
12	-	nicht belegt		-	
13	-	Sicherung 13 Auf Sicherungshalter D -SD13-		- -Sonderfahrzeuge	
14	-	Sicherung 14 auf Sicherungshalter D -SD14-		- -Sonderfahrzeuge	
15	-	Sicherung 15 Auf Sicherungshalter D -SD15-		- -Sonderfahrzeuge	
16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter D -SD16-		- Ladestation für Handfunkgerät -U24- Ladestation 2 für Handfunkgerät -U28- Ladestation für Stablampe 2 -U29-	
17	-	Sicherung 17 auf Sicherungshalter D -SD17-		- -Sonderfahrzeuge	
18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter D -SD18-		- -Sonderfahrzeuge	
19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter D -SD19-		- -Sonderfahrzeuge	
20	-	Sicherung 20 Auf Sicherungshalter D -SD20-		- -Sonderfahrzeuge	
21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter D -SD21-		- -Sonderfahrzeuge	
22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter D -SD22-		- -Sonderfahrzeuge	
23	-	Sicherung 23 Auf Sicherungshalter D -SD23-		- -Sonderfahrzeuge	
24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter D -SD24-		- -Sonderfahrzeuge	

¹⁾ nur für Variant


Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD- , Rechtslenker

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
-----	----------------------------	----------	------------------	--------

1	-	Sicherung 1 auf Sicherungshalter D -SD1-	15 A	-	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter D -SD2-	20 A	-	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
3	-	Sicherung 3 Auf Sicherungshalter D -SD3-	15 A	-	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
4	-	nicht belegt		-		
5	-	nicht belegt		-		
6	-	nicht belegt		-		
7	-	nicht belegt		-		
8	-	nicht belegt		-		
9	-	nicht belegt		-		
10	-	nicht belegt		-		
11	-	nicht belegt		-		
12	-	nicht belegt		-		
13	-	Sicherung 13 Auf Sicherungshalter D -SD13-		-	-Sonderfahrzeuge	
14	-	Sicherung 14 auf Sicherungshalter D -SD14-		-	-Sonderfahrzeuge	
15	-	Sicherung 15 Auf Sicherungshalter D -SD15-		-	-Sonderfahrzeuge	
16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter D -SD16-		-	Ladestation für Handfunkgerät -U24- Ladestation 2 für Handfunkgerät -U28- Ladestation für Stablampe 2 -U29-	
17	-	Sicherung 17 auf Sicherungshalter D -SD17-		-	-Sonderfahrzeuge	
18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter D -SD18-		-	-Sonderfahrzeuge	
19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter D -SD19-		-	-Sonderfahrzeuge	
20	-	Sicherung 20 Auf Sicherungshalter D -SD20-		-	-Sonderfahrzeuge	
21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter D -SD21-		-	-Sonderfahrzeuge	
22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter D -SD22-		-	-Sonderfahrzeuge	
23	-	Sicherung 23 Auf Sicherungshalter D -SD23-		-	-Sonderfahrzeuge	
24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter D -SD24-		-	-Sonderfahrzeuge	

Sicherungshalter F -SF- , Kofferraum hinten links (AXZ, BLV, BWS)

Anzugsdrehmomente



⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 97; Sicherungshalter aus- und einbauen

Sicherungsfarben

- 30 A - grün
- 25 A - klar
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter F -SF- , Kofferraum hinten links (AXZ, BLV, BWS)


Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
1	-	30 A	-	30

		Sicherung 1 auf Sicherungshalter F -SF1-		-Sicherungsträger links (SC12 -SC17, SC27, SC29 - SC31, SC44)	
2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter F -SF2-	80 A	- -Sicherungen in der E-Box (SB16- SB26, SB49, SB50)	30
3	-	Sicherung 3 Auf Sicherungshalter F -SF3-	125 A	- -Spannungsversorgung E-Box	30
4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter F -SF4-	5 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	30

Sicherungshalter C -SC- , Schalttafel Links

Einbauort Sicherungshalter C -SC-

Einbaulage: Schalttafel Links, Nähe A-Säule



30 A - grün
 25 A - klar
 20 A - gelb
 15 A - blau
 10 A - rot
 7,5 A - braun
 5 A - beige
 3 A - lila

Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC- , ab Mai 2008

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
1	Sicherung 1 auf Sicherungshalter C -SC1-	10A	Heckrolloschalter -E149- Motor für Heckrollo -V91-	15
2	-	5A	-	15

		Sicherung 2 auf Sicherungshalter C -SC2-		Taster für ASR und ESP -E256- Taster für AUTO HOLD -E540- Steuergerät für ABS -J104- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	
3	-	Sicherung 3 auf Sicherungshalter C -SC3-	5A	- Lichtschalter -E1- Bremslichtschalter -F- Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	15
4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter C -SC4-	5A	- Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- Diagnoseanschluss -T16-	15
5	-	Sicherung 5 auf Sicherungshalter C -SC5-	10A	- Regler für Schalter-und Instrumentenbeleuchtung -E20- Einsteller für Leuchtweitenregelung - E102- Leistungsmodul für Scheinwerfer links - J667- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48- Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49-	15
6	-	Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6-	10A	- Steuergerät für Allradantrieb -J492-	15
7	-	Sicherung 7 auf Sicherungshalter C -SC7-	5A	- Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	15
8	-	Sicherung 8 auf Sicherungshalter C -SC8-	5A	- Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts - J668-	15
9		Sicherung 9 auf Sicherungshalter C -SC9-	10A	- Steuergerät für Airbag -J234- Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706- Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	15
10	-	Sicherung 10 auf Sicherungshalter C -SC10-	10A	- Schalter für Tiptronic -F189- Luftmassenmesser -G70- Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- Motorsteuergerät -J623- Stromversorgungsrelais 2 für Motronic - J670- (BLV, BWS)	15
11	-	Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11-		- nicht belegt	15
12	-	Sicherung 12 auf Sicherungshalter C -SC12-	10A	- Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	30
13	-	Sicherung 13 auf Sicherungshalter C -SC13-	10A	- Lichtschalter -E1- Schalter für Tiptronic -F189- Diagnoseanschluss -T16-	30
14	-	Sicherung 14 auf Sicherungshalter C -SC14-	10A	- Relais für Alarmhorn -J641- (nur amerikanische Märkte) Alarmhorn -H12-	30
15	-	Sicherung 15 auf Sicherungshalter C -SC15-	5A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (30g) Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung -G303-	30

16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter C -SC16-	10A	-	Elektronisches Zündschloss -D9- Steuergerät für ELV -J764-	30
17	-	Sicherung 17 auf Sicherungshalter C -SC17-	15A	-	Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	30
18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18-	10A	-	Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- (Kaltländer)	15
19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter C -SC19-	7.5A	-	Steuergerät für Abstandsregelung -J428- Steuergerät für Einparkhilfe -J446- Steuergerät für Spurhalteassistent -J759- Steuergerät für Parklenkassistent -J791-	-
20	-	Sicherung 20 auf Sicherungshalter C -SC20-	5A	-	Bedienungseinheit für Garagentoröffnung -E284- (nicht bei Rechtslenker)	15
21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21-	10A	-	automatisch abblendbarer Innenspiegel - Y7- Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links -E128- Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts -E129- Hochdruckgeber -G65- Sensor für Luftgüte -G238- Relais für Frischluftgebläse -J13- Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- Heizwiderstand für Spritzdüse rechts - Z21- Schalter für Sitzbelüftung -E655-	15
22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter C -SC22-	20A	-	Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	30
23	-	Sicherung 23 auf Sicherungshalter C -SC23-	15A	-	Steuergerät für Anhängererkennung - J345-	30
24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter C -SC24-	20A	-	Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	30
25	-	Sicherung 25 auf Sicherungshalter C -SC25-	20A	-	Steuergerät für Anhängererkennung - J345-	30
26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter C -SC26-	15A	-	Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	30
27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter C -SC27-	15A ¹⁾ 20A ²⁾	-	Kraftstoffpumpenrelais -J17- ²⁾ Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 - J49- ²⁾ Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- ¹⁾ Relais für Zusatzkraftstoffpumpe -J832- ²⁾	30 ¹⁾ 15 ²⁾
28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter C -SC28-	10A	-	Türsteuergerät hinten links -J388- Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393-	30
29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter C -SC29-	25A	-	Steuergerät für beheizbare Rücksitze - J786-	30
30	-	Sicherung 30 auf Sicherungshalter C -SC30-	20A	-	Steuergerät für Schiebedach -J245-	30
31	-	Sicherung 31 auf Sicherungshalter C -SC31-	30A	-	Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13- Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-115 V -U27- (nur für amerikanische Märkte)	30
32	-		30A	-		30

		Sicherung 32 auf Sicherungshalter C -SC32-		Bordnetzsteuergerät -J519- (beheizbare Heckscheibe)	
33	-	Sicherung 33 auf Sicherungshalter C -SC33-	30A	- Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39- Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	30
34	-	Sicherung 34 auf Sicherungshalter C -SC34-	25A	- Steuergerät für beheizbare Vordersitze - J774-	30
35	-	Sicherung 35 auf Sicherungshalter C -SC35-	30A	- Türsteuergerät hinten links -J388- Türsteuergerät hinten rechts -J389-	30
36	-	Sicherung 36 auf Sicherungshalter C -SC36-	15A	- Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes - E176- Taster für Neigungsverstellung -E421- Taster für Lehnenverstellung -E425-	30
37	-	Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37-	10A	- Magnetfeldgeber für Kompass -G197- Sensor für Regen- und Lichterkennung - G397- Steuergerät für Climatronic -J255- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Steuergerät für Rückfahrkamerasystem - J772- Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	30
38	-	Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38-	40A	- Relais für Frischluftgebläse -J13- Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- (Climatronic) Steuergerät für Klimaanlage -J301- (Climatic)	30 75 ⁴⁾
39	-	Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39-	15A ³ 5A	- Multifunktionsschalter -F125- ³ Steuergerät für automatisches Getriebe - J217- ³⁾ Schalter für Rückfahrleuchten -F4- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	15
40	-	Sicherung 40 auf Sicherungshalter C -SC40-	25A	- Laderelais für Zweitatterie -J713- Scheibenwaschpumpe -V5-	75
41	-	Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC41-	20A	- Zigarettenanzünder -U1- Zigarettenanzünder hinten -U9-	75
42	-	Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC42-	15A	- 12-V-Steckdose -U5-	75
43	-	Sicherung 43 auf Sicherungshalter C -SC43-	20A	- Steuergerät für Zusatzheizung -J364- (nur bei Zweitatterie)	30
44	-	Sicherung 44 auf Sicherungshalter C -SC44-	30A	- Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	30
45	-	Sicherung 45 auf Sicherungshalter C -SC45-	20A	- Relais für Standheizbetrieb -J485- (nur bei Zweitatterie)	30
46	-	Sicherung 46 auf Sicherungshalter C -SC46-		- nicht belegt	
47	-	Sicherung 47 auf Sicherungshalter C -SC47-		- nicht belegt	
48	-	Sicherung 48 auf Sicherungshalter C -SC48-		- nicht belegt	

49	-	Sicherung 49 auf Sicherungshalter C -SC49-		-	nicht belegt	
----	---	---	--	---	--------------	--

¹⁾nur bei Benzinmotoren

²⁾nur bei Dieselmotoren

³⁾nur Fahrzeuge mit Automatischen 6-Gang-Getriebe

⁴⁾nur bei Zweitbatterie

Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC- , ab November 2010

Steckplatz		Benennung im Stromlaufplan	Nennwert		Funktion/Bauteil	Klemme
1	-	Sicherung 1 auf Sicherungshalter C -SC1-	10 A	-	Hochdruckgeber -G65- Sensor für Luftgüte -G238- Ölstands-und Öltemperaturgeber - G266- Relais für Frischluftgebläse -J13- Wechselrichter mit Steckdose, 12 V- 230 V -U13- automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7- Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links -E128- Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts -E129 -	15
2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter C -SC2-	5 A	-	Lichtschalter -E1- Taster für ASR und ESP -E256- Taster für AUTO HOLD -E540- Steuergerät für ABS -J104- Steuergerät für Lenkhilfe -J500- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	15
3	-	Sicherung 3 Auf Sicherungshalter C -SC3-	10 A	-	Stromversorgungsrelais -J16- Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- Gaseinblasventil 1 -N366- Gaseinblasventil 2 -N367- Gaseinblasventil 3 -N368- Gaseinblasventil 4 -N369-	15
4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter C -SC4-	10 A	-	Heckrolloschalter -E149- Taster für Start-Stopp-Betrieb -E693- Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250- Steuergerät für Abstandsregelung - J428- Steuergerät für Einparkhilfe -J446- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- Steuergerät für Parklenkassistent - J791- Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242- Anschluss für Diagnose -U31-	15
5	-		10 A	-		15

		Sicherung 5 Auf Sicherungshalter C -SC5-		Einsteller für Leuchtweitenregelung - E102- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48- Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49- Scheinwerfer vorn links -MX1- ⁴⁾	
6	-	Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6-	10 A	- Steuergerät für Allradantrieb -J492-	15
7	-	Sicherung 7 auf Sicherungshalter C -SC7-	5 A	- Steuergerät im Schalttafeleinsatz - J285- Diagnose-Interface für Datenbus - J533-	15
8	-	Sicherung 8 auf Sicherungshalter C -SC8-	10 A	- Scheinwerfer vorn rechts -MX2- ⁴⁾	15
9	-	Sicherung 9 auf Sicherungshalter C -SC9-	10 A	- Steuergerät für Airbag -J234- Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	15
10	-	Sicherung 10 Auf Sicherungshalter C -SC10 -	10 A	- Luftmassenmesser -G70- Spannungsstabilisator -J532- Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538- Motorsteuergerät -J623- Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 -J682- Relais 2 für Spannungsversorgung - J710- Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907-	15
11	-	Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11 -	5 A ⁶⁾	- Pedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite -F349- ⁶⁾	15
12	-	Sicherung 12 auf Sicherungshalter C -SC12 -	20 A	- Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	30
13	-	Sicherung 13 Auf Sicherungshalter C -SC13 -	10 A	- Lichtschalter -E1- Wählhebel -E313- Steuergerät für ABS -J104- Kontrollleuchte für Feststellbremse - K139- Anschluss für Diagnose -U31- Steuergerät für ABS -J104- T38/15	30
14	-	Sicherung 14 auf Sicherungshalter C -SC14 -	10 A	- Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung -G303- Alarmhorn -H12-	30
15	-	Sicherung 15 Auf Sicherungshalter C -SC15 -	10 A	- Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397- Relais für beheizbare Heckscheibe - J9- Relais für beheizbare Frontscheibe - J47- Steuergerät für Climatronic -J255- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772- Steuergerät für Klemmen-und Motorstartsteuerung -J942- Funkempfänger für	30

				Zusatzwasserheizung -R149- Steuergerät für Reifendruckkontrolle - J502-	
16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter C -SC16 -	10 A	- Elektronisches Zündschloss -D9- Steuergerät für ELV -J764- Steuergerät für Klemmen- und Motorstartsteuerung -J942-	30
17	-	nicht belegt		-	30
18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18 -	3 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- Spannungsstabilisator -J532- Motorsteuergerät -J623- Relais 2 für Spannungsversorgung - J710-	15
19	-	nicht belegt		-	
20	-	nicht belegt		-	
21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21 -	10 A	- Steuergerät für Heckrollo -J262-	15
22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter C -SC22 -	20 A	- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	30
23	-	Sicherung 23 Auf Sicherungshalter C -SC23 -	15 A	- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250- ⁴⁾	30
24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter C -SC24 -	20 A	- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	30
25	-	Sicherung 25 Auf Sicherungshalter C -SC25 -	5 A ⁸⁾ 15 A ⁷⁾ 30 A ⁴⁾	- Taster für Notruf -E276- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- Steuergerät für Dachrollo -J394- ⁴⁾	30
26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter C -SC26 -	20 A	- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter C -SC27 -	15 A ¹⁾ 20 A ²⁾	- Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538- ¹⁾ Kraftstoffpumpenrelais -J17- ²⁾ Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 -J49- ²⁾	15 ¹⁾ 30 ²⁾
28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter C -SC28 -	30 A	- Türsteuergerät Fahrerseite -J386- ⁹⁾ Türsteuergerät hinten Fahrerseite - J926- ⁹⁾ Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- ⁴⁾ Türsteuergerät hinten Beifahrerseite - J927- ⁴⁾	30
29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter C -SC29 -	20 A	- Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	30
30	-	Sicherung 30 Auf Sicherungshalter C -SC30 -	30 A	- Steuergerät für Schiebedach -J245-	30

31	-	Sicherung 31 auf Sicherungshalter C -SC31 -	30 A	-	Wechselrichter mit Steckdose, 12 V- 230 V -U13-	30
32	-	Sicherung 32 auf Sicherungshalter C -SC32 -	30 A	-	Relais für beheizbare Heckscheibe - J9-	30
33	-	Sicherung 33 Auf Sicherungshalter C -SC33 -	30 A	-	Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39-	30
34	-	Sicherung 34 auf Sicherungshalter C -SC34 -	25 A	-	Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	30
35	-	Sicherung 35 Auf Sicherungshalter C -SC35 -	15 A ⁴⁾	-	Steuergerät für Heckklappe -J605- ⁴⁾	30
36	-	Sicherung 36 auf Sicherungshalter C -SC36 -	15 A	-	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	30
37	-	Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37 -	20 A ⁹⁾ 30 A ⁴⁾	-	Steuergerät für Anhängererkennung - J345- ⁹⁾ Steuergerät 2 für Heckklappe -J756- ⁴⁾	30
38	-	Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38 -	40 A ¹²⁾	-	Relais für Frischluftgebläse -J13- ¹⁴⁾ Steuergerät für Frischluftgebläse - J126- ¹³⁾	75
39	-	Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39 -	5 A	-	Wählhebel -E313- Schalter für Rückfahrleuchten -F4- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	15
40	-	Sicherung 40 Auf Sicherungshalter C -SC40 -	20 A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- Motor für Heckscheibenwischer -V12- Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	75
41	-	Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC41 -	20 A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- Zigarettenanzünder -U1- Zigarettenanzünder hinten -U9-	75
42	-	Sicherung 42 auf Sicherungshalter C -SC42 -	15 A	-	12-V-Steckdose -U5-	75
43	-	Sicherung 43 Auf Sicherungshalter C -SC43 -	20 A ¹⁵⁾	-	Steuergerät für Zusatzheizung -J364- ¹⁵⁾	30
44	-	Sicherung 44 auf Sicherungshalter C -SC44 -	30 A	-	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- ⁴⁾ Türsteuergerät hinten Fahrerseite - J926- ⁴⁾ Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- ⁹⁾ Türsteuergerät hinten Beifahrerseite - J927- ⁹⁾	30
45	-	Sicherung 45 Auf Sicherungshalter C -SC45 -	20 A ¹⁵⁾	-	Relais für Standheizbetrieb -J485- ¹⁵⁾	30
46	-	nicht belegt		-		

47	-	Sicherung 47 auf Sicherungshalter C -SC47 -	5 A ³⁾	-	Analoguhr -Y- ³⁾ TV-Tuner -R78- ³⁾ Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- ³⁾ Steuergerät für Navigationssystem - J856- ^{3,16)}	30
48	-	Sicherung 48 auf Sicherungshalter C -SC48 -	5 A ³⁾	-	Steuergerät im Schalttafeleinsatz - J285- ³⁾	30
49	-	Sicherung 49 auf Sicherungshalter C -SC49 -		-	-nicht belegt	

¹⁾ nur bei Benzinmotoren

²⁾ nur bei Dieselmotoren

³⁾ nur Fahrzeuge mit Start-Stopp-Anlage

⁴⁾ nur Fahrzeuge mit Rechtslenker

⁵⁾ nur für Fahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfern

⁶⁾ nur gültig für Sonderfahrzeuge

⁷⁾ nur für Fahrzeuge mit Steckdose für Anhängerbetrieb

⁸⁾ nur für Fahrzeuge mit Notrufmodul

⁹⁾ nur Fahrzeuge mit Linkslenker

¹²⁾ nur für Fahrzeuge mit Standheizung

¹³⁾ nur für Fahrzeuge mit Climatronic

¹⁴⁾ nur für Fahrzeuge mit Climatic

¹⁵⁾ nur für Fahrzeuge mit Zweitbatterie

¹⁶⁾ nur für Fahrzeuge mit Korea-Ausstattung

Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC- , ab Mai 2011

Steckplatz		Benennung im Stromlaufplan	Nennwert		Funktion/Bauteil	Klemme
1	-	Sicherung 1 auf Sicherungshalter C -SC1-	10 A	-	Heizwiderstand für Spritzdüse links - Z20- Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21- Hochdruckgeber -G65- Sensor für Luftgüte -G238- Ölstands- und Öltemperaturgeber - G266- Relais für Frischluftgebläse -J13- Wechselrichter mit Steckdose, 12 V- 230 V -U13- automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	15

				Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links -E128- Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts -E129- -	
2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter C -SC2-	5 A	- Lichtschalter -E1- Taster für ASR und ESP -E256- Taster für AUTO HOLD -E540- Steuergerät für ABS -J104- Steuergerät für Lenkhilfe -J500- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	15
3	-	Sicherung 3 Auf Sicherungshalter C -SC3-	10 A	- Stromversorgungsrelais -J16- Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- Gaseinblasventil 1 -N366- Gaseinblasventil 2 -N367- Gaseinblasventil 3 -N368- Gaseinblasventil 4 -N369-	15
4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter C -SC4-	10 A	- Heckrolloschalter -E149- Taster für Start-Stopp-Betrieb -E693- Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250- Steuergerät für Abstandsregelung -J428- Steuergerät für Einparkhilfe -J446- Steuergerät für Anhängererkennung -J345- Steuergerät für Parklenkassistent -J791- Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242- Anschluss für Diagnose -U31-	15
5	-	Sicherung 5 Auf Sicherungshalter C -SC5-	10 A	- Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48- Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49- Scheinwerfer vorn links -MX1- 4)	15
6	-	Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6-	10 A	- Steuergerät für Allradantrieb -J492-	15
7	-	Sicherung 7 auf Sicherungshalter C -SC7-	5 A	- Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	15
8	-	Sicherung 8 auf Sicherungshalter C -SC8-	10 A	- Scheinwerfer vorn rechts -MX2- 4)	15
9	-	Sicherung 9 auf Sicherungshalter C -SC9-	10 A	- Steuergerät für Airbag -J234- Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	15
10	-	Sicherung 10 Auf Sicherungshalter C -SC10- -	10 A	- Luftmassenmesser -G70- Spannungsstabilisator -J532- Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- Motorsteuergerät -J623- Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 -J682- Relais 2 für Spannungsversorgung -	15

			J710- Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907-	
11	- Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11 -	5 A ⁶⁾	- Pedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite -F349- ⁶⁾	15
12	- Sicherung 12 auf Sicherungshalter C -SC12 -	20 A	- Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	30
13	- Sicherung 13 Auf Sicherungshalter C -SC13 -	10 A	- Lichtschalter -E1- Wählhebel -E313- Steuergerät für ABS -J104- Kontrollleuchte für Feststellbremse - K139- Anschluss für Diagnose -U31- Steuergerät für ABS -J104- T38/15	30
14	- Sicherung 14 auf Sicherungshalter C -SC14 -	10 A	- Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung -G303- Alarmhorn -H12-	30
15	- Sicherung 15 Auf Sicherungshalter C -SC15 -	10 A	- Sensor für Regen- und Lichtererkennung -G397- Relais für beheizbare Heckscheibe - J9- Relais für beheizbare Frontscheibe - J47- Steuergerät für Climatronic -J255- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772- Steuergerät für Klemmen-und Motorstartsteuerung -J942- Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149- Steuergerät für Reifendruckkontrolle - J502-	30
16	- Sicherung 16 auf Sicherungshalter C -SC16 -	10 A	- Elektronisches Zündschloss -D9- Steuergerät für ELV -J764- Steuergerät für Klemmen- und Motorstartsteuerung -J942-	30
17	- nicht belegt		-	30
18	- Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18 -	3 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- Spannungsstabilisator -J532- Motorsteuergerät -J623- Relais 2 für Spannungsversorgung - J710-	15
19	- nicht belegt		-	
20	- nicht belegt		-	
21	- Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21 -	10 A	- Steuergerät für Heckrollo -J262-	15
22	- Sicherung 22 auf Sicherungshalter C -SC22 -	20 A	- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	30
23	- Sicherung 23 Auf Sicherungshalter C -SC23 -	15 A	- Steuergerät für Anhängererkennung - J345-	30

				Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250- ⁴⁾	
24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter C -SC24 -	20 A	- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	30
25	-	Sicherung 25 Auf Sicherungshalter C -SC25 -	5 A ⁸⁾ 15 A ⁷⁾ 30 A ⁴⁾	- Taster für Notruf -E276- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- Steuergerät für Dachrollo -J394- ⁴⁾	30
26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter C -SC26 -	20 A	- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter C -SC27 -	15 A ¹⁾ 20 A ²⁾	- Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538- ¹⁾ Kraftstoffpumpenrelais -J17- ²⁾ Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 -J49- ²⁾	15 ¹⁾ 30 ²⁾
28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter C -SC28 -	30 A	- Türsteuergerät Fahrerseite -J386- ⁹⁾ Türsteuergerät hinten Fahrerseite - J926- ⁹⁾ Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- ⁴⁾ Türsteuergerät hinten Beifahrerseite - J927- ⁴⁾	30
29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter C -SC29 -	20 A	- Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	30
30	-	Sicherung 30 Auf Sicherungshalter C -SC30 -	30 A	- Steuergerät für Schiebedach -J245-	30
31	-	Sicherung 31 auf Sicherungshalter C -SC31 -	30 A	- Wechselrichter mit Steckdose, 12 V- 230 V -U13-	30
32	-	Sicherung 32 auf Sicherungshalter C -SC32 -	30 A	- Relais für beheizbare Heckscheibe - J9-	30
33	-	Sicherung 33 Auf Sicherungshalter C -SC33 -	30 A	- Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39-	30
34	-	Sicherung 34 auf Sicherungshalter C -SC34 -	25 A	- Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	30
35	-	Sicherung 35 Auf Sicherungshalter C -SC35 -	15 A ⁴⁾	- Steuergerät für Heckklappe -J605- ⁴⁾	30
36	-	Sicherung 36 auf Sicherungshalter C -SC36 -	15 A	- Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	30
37	-	Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37 -	20 A ⁹⁾ 30 A ⁴⁾	- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- ⁹⁾ Steuergerät 2 für Heckklappe -J756- ⁴⁾	30

38	-	Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38 -	40 A ¹²⁾	-	Relais für Frischluftgebläse -J13- ¹⁴⁾ Steuergerät für Frischluftgebläse - J126- ¹³⁾	75
39	-	Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39 -	5 A	-	Wählhebel -E313- Schalter für Rückfahrleuchten -F4- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	15
40	-	Sicherung 40 Auf Sicherungshalter C -SC40 -	20 A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- Motor für Heckscheibenwischer -V12- Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	75
41	-	Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC41 -	20 A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- Zigarettenanzünder -U1- Zigarettenanzünder hinten -U9-	75
42	-	Sicherung 42 auf Sicherungshalter C -SC42 -	15 A	-	12-V-Steckdose -U5-	75
43	-	Sicherung 43 Auf Sicherungshalter C -SC43 -	20 A ¹⁵⁾	-	Steuergerät für Zusatzheizung -J364- ¹⁵⁾	30
44	-	Sicherung 44 auf Sicherungshalter C -SC44 -	30 A	-	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- ⁴⁾ Türsteuergerät hinten Fahrerseite - J926- ⁴⁾ Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- ⁹⁾ Türsteuergerät hinten Beifahrerseite - J927- ⁹⁾	30
45	-	Sicherung 45 Auf Sicherungshalter C -SC45 -	20 A ¹⁵⁾	-	Relais für Standheizbetrieb -J485- ¹⁵⁾	30
46	-	nicht belegt		-		
47	-	Sicherung 47 auf Sicherungshalter C -SC47 -	5 A ³⁾	-	Analoguhr -Y- ³⁾ TV-Tuner -R78- ³⁾ Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- ³⁾ Steuergerät für Navigationssystem - J856- ^{3,16)}	30
48	-	Sicherung 48 auf Sicherungshalter C -SC48 -	5 A ³⁾	-	Steuergerät im Schalttafeleinsatz - J285- ³⁾	30
49	-	Sicherung 49 auf Sicherungshalter C -SC49 -		-	-nicht belegt	

¹⁾ nur bei Benzinmotoren

²⁾ nur bei Dieselmotoren

³⁾ nur Fahrzeuge mit Start-Stopp-Anlage

⁴⁾ nur Fahrzeuge mit Rechtslenker

⁵⁾ nur für Fahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfern

- 6) nur gültig für Sonderfahrzeuge
- 7) nur für Fahrzeuge mit Steckdose für Anhängerbetrieb
- 8) nur für Fahrzeuge mit Notrufmodul
- 9) nur Fahrzeuge mit Linkslenker
- 12) nur für Fahrzeuge mit Standheizung
- 13) nur für Fahrzeuge mit Climatronic
- 14) nur für Fahrzeuge mit Climatic
- 15) nur für Fahrzeuge mit Zweitbatterie
- 16) nur für Fahrzeuge mit Korea-Ausstattung

Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC- , ab Mai 2012

Steckplatz		Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
1	-	Sicherung 1 auf Sicherungshalter C -SC1-	10 A	- Heizwiderstand für Spritzdüse links - Z20- Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21- Hochdruckgeber -G65- Sensor für Luftgüte -G238- Ölstands- und Öltemperaturgeber - G266- Relais für Frischluftgebläse -J13- Wechselrichter mit Steckdose, 12 V- 230 V -U13- automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7- Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links -E128- Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts -E129 -	15
2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter C -SC2-	5 A	- Lichtschalter -E1- Taster für ASR und ESP -E256- Taster für AUTO HOLD -E540- Steuergerät für ABS -J104- Steuergerät für Lenkhilfe -J500- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	15
3	-	Sicherung 3 Auf Sicherungshalter C -SC3-	10 A	- Stromversorgungsrelais -J16- Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- Gaseinblasventil 1 -N366- Gaseinblasventil 2 -N367- Gaseinblasventil 3 -N368- Gaseinblasventil 4 -N369-	15
4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter C -SC4-	10 A	- Heckrolloschalter -E149- Taster für Start-Stopp-Betrieb -E693- Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250- Steuergerät für Abstandsregelung - J428-	15

			Steuergerät für Einparkhilfe -J446- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- Steuergerät für Parklenkassistent - J791- Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242- Anschluss für Diagnose -U31-	
5	- Sicherung 5 Auf Sicherungshalter C -SC5-	10 A	- Einsteller für Leuchtweitenregelung - E102- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48- Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49- Scheinwerfer vorn links -MX1- ⁴⁾	15
6	- Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6-	10 A	- Steuergerät für Allradantrieb -J492-	15
7	- Sicherung 7 auf Sicherungshalter C -SC7-	5 A	- Steuergerät im Schalttafeleinsatz - J285- Diagnose-Interface für Datenbus - J533-	15
8	- Sicherung 8 auf Sicherungshalter C -SC8-	10 A	- Scheinwerfer vorn rechts -MX2- ⁴⁾	15
9	- Sicherung 9 auf Sicherungshalter C -SC9-	10 A	- Steuergerät für Airbag -J234- Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	15
10	- Sicherung 10 Auf Sicherungshalter C -SC10 -	10 A	- Luftmassenmesser -G70- Spannungsstabilisator -J532- Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538- Motorsteuergerät -J623- Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 -J682- Relais 2 für Spannungsversorgung - J710- Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907-	15
11	- Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11 -	5 A ⁶⁾	- Pedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite -F349- ⁶⁾	15
12	- Sicherung 12 auf Sicherungshalter C -SC12 -	20 A	- Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	30
13	- Sicherung 13 Auf Sicherungshalter C -SC13 -	10 A	- Lichtschalter -E1- Wählhebel -E313- Steuergerät für ABS -J104- Kontrollleuchte für Feststellbremse - K139- Anschluss für Diagnose -U31- Steuergerät für ABS -J104- T38/15	30
14	- Sicherung 14 auf Sicherungshalter C -SC14 -	10 A	- Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung -G303- Alarmhorn -H12-	30
15	- Sicherung 15 Auf Sicherungshalter C -SC15 -	10 A	- Sensor für Regen- und Lichtererkennung -G397- Relais für beheizbare Heckscheibe - J9- Relais für beheizbare Frontscheibe -	30

			J47- Steuergerät für Climatronic -J255- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772- Steuergerät für Klemmen-und Motorstartsteuerung -J942- Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149- Steuergerät für Reifendruckkontrolle - J502-	
16	- Sicherung 16 auf Sicherungshalter C -SC16 -	10 A	- Elektronisches Zündschloss -D9- Steuergerät für ELV -J764- Steuergerät für Klemmen- und Motorstartsteuerung -J942-	30
17	- Sicherung 17 auf Sicherungshalter C -SC17 -		- -nicht belegt	
18	- Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18 -	3 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- Spannungsstabilisator -J532- Motorsteuergerät -J623- Relais 2 für Spannungsversorgung - J710-	15
19	- nicht belegt		-	
20	- nicht belegt		-	
21	- Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21 -	10 A	- Steuergerät für Heckrollo -J262-	15
22	- Sicherung 22 auf Sicherungshalter C -SC22 -	20 A	- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	30
23	- Sicherung 23 Auf Sicherungshalter C -SC23 -	15 A	- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250- ⁴⁾	30
24	- Sicherung 24 auf Sicherungshalter C -SC24 -	20 A	- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	30
25	- Sicherung 25 Auf Sicherungshalter C -SC25 -	5 A ⁸⁾ 15 A ⁷⁾ 30 A ⁴⁾	- Taster für Notruf -E276- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- Steuergerät für Dachrollo -J394- ⁴⁾	30
26	- Sicherung 26 auf Sicherungshalter C -SC26 -	20 A	- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
27	- Sicherung 27 auf Sicherungshalter C -SC27 -	15 A ¹⁾ 20 A ²⁾	- Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538- ¹⁾ Kraftstoffpumpenrelais -J17- ²⁾ Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 -J49- ²⁾	15 ¹⁾ 30 ²⁾
28	- Sicherung 28 auf Sicherungshalter C -SC28 -	30 A	- Türsteuergerät Fahrerseite -J386- ⁹⁾ Türsteuergerät hinten Fahrerseite - J926- ⁹⁾ Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	30

				4) Türsteuergerät hinten Beifahrerseite - J927- 4)	
29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter C -SC29 -	20 A	- Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	30
30	-	Sicherung 30 Auf Sicherungshalter C -SC30 -	30 A	- Steuergerät für Schiebedach -J245-	30
31	-	Sicherung 31 auf Sicherungshalter C -SC31 -	30 A	- Wechselrichter mit Steckdose, 12 V- 230 V -U13-	30
32	-	Sicherung 32 auf Sicherungshalter C -SC32 -	30 A	- Relais für beheizbare Heckscheibe - J9-	30
33	-	Sicherung 33 Auf Sicherungshalter C -SC33 -	30 A	- Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39-	30
34	-	Sicherung 34 auf Sicherungshalter C -SC34 -	25 A	- Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	30
35	-	Sicherung 35 Auf Sicherungshalter C -SC35 -	15 A 4)	- Steuergerät für Heckklappe -J605- 4) Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176- 9)	30
36	-	Sicherung 36 auf Sicherungshalter C -SC36 -	15 A	- Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176- 4) Relais für Spannungsversorgung des Anhängers -J941-	30
37	-	Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37 -	20 A 9) 30 A 4)	- Steuergerät für Anhängererkennung - J345- 9) Steuergerät 2 für Heckklappe -J756- 4)	30
38	-	Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38 -	40 A 12)	- Relais für Frischluftgebläse -J13- 14) Steuergerät für Frischluftgebläse - J126- 13)	75
39	-	Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39 -	5 A	- Wählhebel -E313- Schalter für Rückfahrscheinern -F4- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	15
40	-	Sicherung 40 Auf Sicherungshalter C -SC40 -	20 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- Motor für Heckscheibenwischer -V12- Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	75
41	-	Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC41 -	20 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- Zigarettenanzünder -U1- Zigarettenanzünder hinten -U9-	75
42	-	Sicherung 42 auf Sicherungshalter C -SC42 -	15 A	- 12-V-Steckdose -U5-	75
43	-		20 A 15)	- Steuergerät für Zusatzheizung -J364- 15)	30

	-	Sicherung 43 Auf Sicherungshalter C -SC43 -		-		
44	-	Sicherung 44 auf Sicherungshalter C -SC44 -	30 A	-	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- ⁴⁾ Türsteuergerät hinten Fahrerseite - J926- ⁴⁾ Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- ⁹⁾ Türsteuergerät hinten Beifahrerseite - J927- ⁹⁾	30
45	-	Sicherung 45 Auf Sicherungshalter C -SC45 -	20 A ¹⁵⁾	-	Relais für Standheizbetrieb -J485- ¹⁵⁾	30
46	-	nicht belegt		-		
47	-	Sicherung 47 auf Sicherungshalter C -SC47 -	5 A ³⁾	-	Analoguhr -Y- ³⁾ TV-Tuner -R78- ³⁾ Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- ³⁾ Steuergerät für Navigationssystem - J856- ^{3,16)}	30
48	-	Sicherung 48 auf Sicherungshalter C -SC48 -	5 A ³⁾	-	Steuergerät im Schalttafeleinsatz - J285- ³⁾	30
49	-	Sicherung 49 auf Sicherungshalter C -SC49 -		-	-nicht belegt	

¹⁾ nur bei Benzinmotoren

²⁾ nur bei Dieselmotoren

³⁾ nur Fahrzeuge mit Start-Stopp-Anlage

⁴⁾ nur Fahrzeuge mit Rechtslenker

⁵⁾ nur für Fahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfern

⁶⁾ nur gültig für Sonderfahrzeuge

⁷⁾ nur für Fahrzeuge mit Steckdose für Anhängerbetrieb

⁸⁾ nur für Fahrzeuge mit Notrufmodul

⁹⁾ nur Fahrzeuge mit Linkslenker

¹²⁾ nur für Fahrzeuge mit Standheizung


¹³⁾ nur für Fahrzeuge mit Climatronic

¹⁴⁾ nur für Fahrzeuge mit Climatic

¹⁵⁾ nur für Fahrzeuge mit Zweitbatterie

¹⁶⁾ nur für Fahrzeuge mit Korea-Ausstattung

Sicherungsautomaten, unter Schalttafel links



A - nicht belegt

B - nicht belegt

C - Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung -S44- (20A)

D - Sicherung -S51 für Schwenkemble- (15A)




Hinweis

Bei Fahrzeugen mit elektrischer Sitzverstellung und Memoryfunktion ist eine Schmelzsicherung verbaut (20A).

Sicherungshalter B -SB- auf der E-Box Low

Einbauort

auf der E-Box Low im Motorraum links



Sicherungsfarben:

- 50 A - rot
- 40 A - orange
- 30 A - grün
- 25 A - klar
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB- , auf der E-Box Low, ab Mai 2008

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
-----	----------------------------	----------	------------------	--------

F1 - Sicherung 1 auf
Sicherungshalter B -SB1- - nicht belegt

F2	- Sicherung 2 auf Sicherungshalter B -SB2-	30A	- Steuergerät für ABS -J104-	30
F3	- Sicherung 3 auf Sicherungshalter B -SB3-	20A	- Hochtonhorn -H2- Tieftonhorn -H7- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
F4	- Sicherung 4 auf Sicherungshalter B -SB4-	25A	- Steuergerät für Anhängererkennung - J345-	30
F5	- Sicherung 5 auf Sicherungshalter B -SB5-	5A	- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
F6	- Sicherung 6 auf Sicherungshalter B -SB6-	5A 15A	- Steuergerät für automatisches Getriebe - J217- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	30
F7	- Sicherung 7 auf Sicherungshalter B -SB7-	15A	- Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503- Radio -R- Steuergerät mit Anzeigeeinheit für TV, Radio, Navigationssystem -J506- (Japan)	30
F8	- Sicherung 8 auf Sicherungshalter B -SB8-	30A	- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	30
F9	- Sicherung 9 auf Sicherungshalter B -SB9-	5A	- Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527-	30
F10	- Sicherung 10 auf Sicherungshalter B -SB10-	10A	- Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- ³⁾) Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- ²⁾) N...-Zündspulen mit Leistungsendstufen (Zylinder 1 4) ³⁾	87
F11	- Sicherung 11 auf Sicherungshalter B -SB11-	5A	- Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	30
F12	- Sicherung 12 auf Sicherungshalter B -SB12-	5A	- Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- Sende- und Empfangsgerät für Telefon - R36- TV-Tuner -R78- digitaler Satellitenradiotuner -R190-	30
F13	- Sicherung 13 auf Sicherungshalter B -SB13-	10A	- Hauptrelais -J271- Motorsteuergerät -J623-	30
F14	- Sicherung 14 auf Sicherungshalter B -SB14-	30A	- Motorsteuergerät -J623-	87
F15	- Sicherung 15 auf Sicherungshalter B -SB15-	5A	- Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	30
F16	- Sicherung 16 auf Sicherungshalter B -SB16-	10A	- Relais für Kühlmittelnachlauf -J151- ³⁾) Magnetventil für Ladedruckbegrenzung - N75- ¹⁾) Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345- ³⁾	87
F17	- Sicherung 17 auf Sicherungshalter B -SB17-	40A	- Relais für kleine Heizleistung -J359-	30
F18	- Sicherung 18 auf Sicherungshalter B -SB18-	5A	- Relais für kleine Heizleistung -J359- Relais für große Heizleistung -J360- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -	87

			N80- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung - N205- Ventil für Saugrohrklappe -N316-	
F19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter B -SB19-	30A	- Verstärker -R12- 30
F20	-	Sicherung 20 auf Sicherungshalter B -SB20-	5A ²⁾ 15A ³⁾	Kupplungspositionsgeber -G476- Relais für Zusatzkraftstoffpumpe -J832- Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- Kraftstoffpumpenrelais -J17- 87
F21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter B -SB21-	20A	- Steuergerät für Zusatzheizung -J364- 30
F22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter B -SB22-	30A	- Steuergerät für Wischermotor -J400- 30
F23	-	Sicherung 23 auf Sicherungshalter B -SB23-	10A	- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- 2) Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757- 3) 87
F24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter B -SB24-	10A	- Heizung für Lambdasonde -Z19- 3) 87
F25	-	Sicherung 25 auf Sicherungshalter B -SB25-	40A	- Bordnetzsteuergerät -J519- Lampe für Standlicht links -M1- Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31- Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts - M32- Lampe für Schlusslicht rechts -M2- (äußerer Beleuchtungsring) Lampe für Schlusslicht links -M4- (innerer Beleuchtungsring) 30
F26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter B -SB26-	40A	- Bordnetzsteuergerät -J519- Lampe für Standlicht rechts -M3- Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29- Lampe für Fernlichtscheinwerfer links - M30- Lampe für Schlusslicht links -M4- (äußerer Beleuchtungsring) Lampe für Schlusslicht rechts -M2- (innerer Beleuchtungsring) 30
F27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter B -SB27-	60A	- beheizbare Frontscheibe -Z2- 30
F28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter B -SB28-	50A	- Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- 2) 30
F29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter B -SB29-	50A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (Versorgung Kl. 75) 30
F30	-	Sicherung 30 auf Sicherungshalter B -SB30-	50A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (Versorgung Kl. 15) 30

¹⁾ nur Dieselmotoren

²⁾ nur Motorkennbuchstaben CBAA, CBAB, CBBB

³⁾ nur Motorkennbuchstaben BZB, CAWB, CCTA

Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB- auf der E-Box Low, ab November 2011

Steckplatz	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
SB1	- nicht belegt		-	
SB2	- Sicherung 2 auf Sicherungshalter B -SB2-	30 A	- Steuergerät für ABS -J104-	30
SB3	- Sicherung 3 Auf Sicherungshalter B -SB3-	20 A	- Hochtוןhorn -H2- Tieftonhorn -H7- Relais für Doppeltonhorn -J4-	30
SB4	- Sicherung 4 auf Sicherungshalter B -SB4-	20 A	- Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
SB5	- Sicherung 5 Auf Sicherungshalter B -SB5-	5 A	- Steuergerät für Batterieüberwachung -J367- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
SB6	- Sicherung 6 auf Sicherungshalter B -SB6-	15 A	- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	30
SB7	- Sicherung 7 auf Sicherungshalter B -SB7-	15 A ^{6,7)} 20 A ^{5,7)} 30 A ¹⁾	- Radio -R- Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503- Spannungsstabilisator -J532- ⁽¹⁾	30
SB8	- Sicherung 8 auf Sicherungshalter B -SB8-	30 A	- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	30
SB9	- Sicherung 9 auf Sicherungshalter B -SB9-	5 A	- Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	30
SB10	- Sicherung 10 Auf Sicherungshalter B -SB10-	20 A	- Zündspule 1 mit Leistungsendstufe - N70- Zündspule 2 mit Leistungsendstufe - N127- Zündspule 3 mit Leistungsendstufe - N291- Zündspule 4 mit Leistungsendstufe - N292- Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	87
SB11	- Sicherung 11 auf Sicherungshalter B -SB11-	5 A	- Steuergerät im Schalttafeleinsatz - J285-	30
SB12	- Sicherung 12 auf Sicherungshalter B -SB12-	5 A	- TV-Tuner -R78- Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- Analoguhr -Y- Steuergerät für Navigationssystem - J856- ¹⁴⁾	30
SB13	- Sicherung 13 Auf Sicherungshalter B -SB13-	10 A	- Stromversorgungsrelais für Motronic -J271- Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 -J317- Motorsteuergerät -J623-	30
SB14	- Sicherung 14 auf Sicherungshalter B -SB14-	25 A ³⁾ 30 A ²⁾	- Motorsteuergerät -J623- Motorsteuergerät -J623-	87

SB15	-	Sicherung 15 Auf Sicherungshalter B -SB15-	5 A	-	Diagnose-Interface für Datenbus - J533-	30
SB16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter B -SB16-	10 A ⁹⁾ 15 A ⁸⁾	-	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- ²⁾ Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345- Magnetkupplung für Kompressor - N421- ³⁾ Relais für Kühlmittelnachlauf -J151- ³⁾ Pumpe für Kühlmittelnachlauf -V51- ³⁾ Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf -V178-	87
SB17	-	Sicherung 17 auf Sicherungshalter B -SB17-	10 A 40 A ¹⁰⁾	-	Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- Ventil 1 für Tankabspernung -N361- Ventil 2 für Tankabspernung -N362- Ventil 3 für Tankabspernung -N363- Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50- Relais für kleine Heizleistung -J359- ¹⁰⁾	87
SB18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter B -SB18-	10 A ⁹⁾ 30 A ⁸⁾	-	Geber für Kraftstoffqualität -G446- Hochdruckventil für Gasbetrieb - N372-	87
SB19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter B -SB19-	30 A	-	Verstärker -R12- Steuergerät für Sonderfahrzeuge - J608- ¹¹⁾	30
SB20	-	Sicherung 20 Auf Sicherungshalter B -SB20-	5 A 15 A ^{12), 15)}	-	Bremslichtschalter -F- Kupplungspositionsgeber -G476- Relais für kleine Heizleistung -J359- Relais für große Heizleistung -J360- Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757- Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	87
SB21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter B -SB21-	20 A	-	Steuergerät für Zusatzheizung -J364 -	30
SB22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter B -SB22-	30 A	-	Steuergerät für Wischermotor -J400-	30
SB23	-	Sicherung 23 Auf Sicherungshalter B -SB23-	10 A	-	Bremslichtschalter -F- Luftmassenmesser -G70- Kupplungspositionsgeber -G476- Kraftstoffpumpenrelais -J17- Steuergerät für Glühzeitautomatik - J179- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Relais für Kühlmittelzusatzpumpe - J496- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- Umluftventil für Turbolader -N249- Ventil für Saugrohrklappe -N316- Ventil für Öldruckregelung -N428-	87
SB24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter B -SB24-		-	Heizung für Lambdasonde -Z19- Heizung für Lambdasonde 1 nach	87

			10 A ^{2,9)} 15 A	Katalysator -Z29- Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881- 8)	
SB25	-	Sicherung 25 Auf Sicherungshalter B -SB25-	40 A	- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
SB26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter B -SB26-	40 A	- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
SB27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter B -SB27-	60 A	- Relais für beheizbare Frontscheibe - J47-	30
SB28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter B -SB28-	50 A	- Steuergerät für Glühzeitautomatik - J179- ²⁾	30
SB29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter B -SB29-	50 A	- Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38- ¹³⁾ Sicherung 40 auf Sicherungshalter C -SC40- bis Sicherung 42 auf Sicherungshalter C -SC42- Entlastungsrelais für X-Kontakt -J59-	30
SB30	-	Sicherung 30 Auf Sicherungshalter B -SB30-	40 A	- Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329- Sicherung 1 auf Sicherungshalter C - SC1- bis Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11- Sicherung 20 auf Sicherungshalter C -SC20- Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21- Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39- Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18- ¹⁾	30

¹⁾ nur Fahrzeuge mit Start-Stopp Anlage

²⁾ nur Dieselmotoren

³⁾ nur Benzinmotoren

⁴⁾ ausstattungsabhängig

⁵⁾ nur für Fahrzeuge mit Navigationssystem

⁶⁾ nur für Fahrzeuge mit Radio

⁷⁾ nur Fahrzeuge ohne Start-Stopp Anlage

⁸⁾ nur für Fahrzeuge mit Reduktionsmittel-Dosiersystem

⁹⁾ nur für Fahrzeuge ohne Reduktionsmittel-Dosiersystem

¹⁰⁾ nur für Fahrzeuge mit Zusatzluftheizung

¹¹⁾ nur gültig für Sonderfahrzeuge

¹²⁾ nur für Erdgasfahrzeuge

¹³⁾ nur für Fahrzeuge mit Klimaanlage/Climatronic

¹⁴⁾ nur für Fahrzeuge mit Korea-Ausstattung

¹⁵⁾ nur für Ethanolfahrzeuge

Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB- auf der E-Box Low, ab Mai 2012

Steckplatz		Benennung im Stromlaufplan	Nennwert		Funktion/Bauteil	Klemme
SB1	-	Sicherung 1 auf Sicherungshalter B -SB1-	15 A ^{12), 15)}	-	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- ^{12), 15)}	30
SB2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter B -SB2-	30 A	-	Steuergerät für ABS -J104-	30
SB3	-	Sicherung 3 Auf Sicherungshalter B -SB3-	20 A	-	Hochtonhorn -H2- Tieftonhorn -H7- Relais für Doppeltonhorn -J4-	30
SB4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter B -SB4-	15 A	-	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
SB5	-	Sicherung 5 Auf Sicherungshalter B -SB5-	5 A	-	Steuergerät für Batterieüberwachung -J367- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
SB6	-	Sicherung 6 auf Sicherungshalter B -SB6-	15 A ^{2), 16)} 40 A ^{12), 17)}	-	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- ^{2), 16)} Relais für kleine Heizleistung -J359- ^{12), 17)}	30
SB7	-	Sicherung 7 auf Sicherungshalter B -SB7-	15 A ^{6,7)} 20 A ^{5,7)} 30 A ¹⁾	-	Radio -R- Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503- Spannungsstabilisator -J532- ⁽¹⁾	30
SB8	-	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B -SB8-	30 A	-	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	30
SB9	-	Sicherung 9 auf Sicherungshalter B -SB9-	5 A	-	Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	30
SB10	-	Sicherung 10 Auf Sicherungshalter B -SB10-	20 A	-	Zündspule 1 mit Leistungsendstufe - N70- Zündspule 2 mit Leistungsendstufe - N127- Zündspule 3 mit Leistungsendstufe - N291- Zündspule 4 mit Leistungsendstufe - N292- Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	87
SB11	-	Sicherung 11 auf Sicherungshalter B -SB11-	5 A	-	Steuergerät im Schalttafeleinsatz - J285-	30
SB12	-	Sicherung 12 auf Sicherungshalter B -SB12-	5 A	-	TV-Tuner -R78- Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- Analoguhr -Y- Steuergerät für Navigationssystem - J856- ¹⁴⁾	30
SB13	-	Sicherung 13 Auf Sicherungshalter B -SB13-	10 A	-	Stromversorgungsrelais für Motronic -J271-	30

			Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 -J317- Motorsteuergerät -J623-	
SB14	-	Sicherung 14 auf Sicherungshalter B -SB14-	25 A ³⁾ 30 A ²⁾	- Motorsteuergerät -J623- Motorsteuergerät -J623- 87
SB15	-	Sicherung 15 Auf Sicherungshalter B -SB15-	5 A	- Diagnose-Interface für Datenbus - J533- 30
SB16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter B -SB16-	10 A ⁹⁾ 15 A ⁸⁾	- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- ²⁾ Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345- Magnetkupplung für Kompressor - N421- ³⁾ Relais für Kühlmittelnachlauf -J151- ³⁾ Pumpe für Kühlmittelnachlauf -V51- ³⁾ Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf -V178- 87
SB17	-	Sicherung 17 auf Sicherungshalter B -SB17-	10 A 40 A ¹⁰⁾	- Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- Ventil 1 für Tankabspernung -N361- Ventil 2 für Tankabspernung -N362- Ventil 3 für Tankabspernung -N363- Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50- Relais für kleine Heizleistung -J359- ¹⁰⁾ 87
SB18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter B -SB18-	10 A ⁹⁾ 15A ^{12), 15)} 30 A ⁸⁾	- Geber für Kraftstoffqualität -G446- Hochdruckventil für Gasbetrieb - N372- 87
SB19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter B -SB19-	30 A	- Verstärker -R12- Steuergerät für Sonderfahrzeuge - J608- ¹¹⁾ 30
SB20	-	Sicherung 20 Auf Sicherungshalter B -SB20-	5 A	- Bremslichtschalter -F- Kupplungspositionsgeber -G476- Relais für kleine Heizleistung -J359- Relais für große Heizleistung -J360- Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757- Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- 87
SB21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter B -SB21-	20 A	- Steuergerät für Zusatzheizung -J364 - 30
SB22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter B -SB22-	30 A	- Steuergerät für Wischermotor -J400- 30
SB23	-	Sicherung 23 Auf Sicherungshalter B -SB23-	10 A	- Bremslichtschalter -F- Luftmassenmesser -G70- Kupplungspositionsgeber -G476- Kraftstoffpumpenrelais -J17- Steuergerät für Glühzeitautomatik - J179- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Relais für Kühlmittelzusatzpumpe - J496- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter 87

				-N80- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- Umluftventil für Turbolader -N249- Ventil für Saugrohrklappe -N316- Ventil für Öldruckregelung -N428-	
SB24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter B -SB24-	10 A ^{2,9)} 15 A	- Heizung für Lambdasonde -Z19- Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator -Z29- Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881- 8)	87
SB25	-	Sicherung 25 Auf Sicherungshalter B -SB25-	40 A	- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
SB26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter B -SB26-	40 A	- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
SB27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter B -SB27-	60 A	- Relais für beheizbare Frontscheibe - J47-	30
SB28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter B -SB28-	50 A	- Steuergerät für Glühzeitautomatik - J179- ²⁾	30
SB29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter B -SB29-	50 A	- Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38- ¹³⁾ Sicherung 40 auf Sicherungshalter C -SC40- bis Sicherung 42 auf Sicherungshalter C -SC42- Entlastungsrelais für X-Kontakt -J59-	30
SB30	-	Sicherung 30 Auf Sicherungshalter B -SB30-	40 A	- Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329- Sicherung 1 auf Sicherungshalter C - SC1- bis Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11- Sicherung 20 auf Sicherungshalter C -SC20- Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21- Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39- Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18- ¹⁾	30

¹⁾ nur Fahrzeuge mit Start-Stopp Anlage

²⁾ nur Dieselmotoren

³⁾ nur Benzinmotoren

⁴⁾ ausstattungsabhängig

⁵⁾ nur für Fahrzeuge mit Navigationssystem

⁶⁾ nur für Fahrzeuge mit Radio

⁷⁾ nur Fahrzeuge ohne Start-Stopp Anlage

⁸⁾ nur für Fahrzeuge mit Reduktionsmittel-Dosiersystem


⁹⁾ nur für Fahrzeuge ohne Reduktionsmittel-Dosiersystem

- ¹⁰⁾ nur für Fahrzeuge mit Zusatzluftheizung
- ¹¹⁾ nur gültig für Sonderfahrzeuge
- ¹²⁾ nur für Erdgasfahrzeuge
- ¹³⁾ nur für Fahrzeuge mit Klimaanlage/Climatronic
- ¹⁴⁾ nur für Fahrzeuge mit Korea-Ausstattung
- ¹⁵⁾ nur für Ethanolfahrzeuge
- ¹⁶⁾ nur für Benzinmotor mit Aufladung
- ¹⁷⁾ nur für Benzinmotor ohne Aufladung

Sicherungshalter B -SB- auf der E-Box High

Einbauort

auf der E-Box High im Motorraum links

**Sicherungsfarben:**

- 50 A - rot
- 40 A - orange
- 30 A - grün
- 25 A - klar
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, auf der E-Box High, ab Mai 2008

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
-----	----------------------------	----------	------------------	--------

F1	- Sicherung 1 auf Sicherungshalter B - SB1-	5A 15A	- Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe - J743-	30
F2	- Sicherung 2 auf Sicherungshalter B - SB2-	30A	- Steuergerät für ABS -J104-	30
F3	- Sicherung 3 auf Sicherungshalter B - SB3-	25A	- Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
F4	- Sicherung 4 auf Sicherungshalter B - SB4-	5A	- Bordnetzsteuergerät -J519-	30
F5	- Sicherung 5 auf Sicherungshalter B - SB5-	20A	- Hochtonhorn -H2- Tieftonhorn -H7-	30
F6	- Sicherung 6 auf Sicherungshalter B - SB6-	20A	- Zündspulen mit Leistungsendstufen -N...- (BLV, BWS)	87
F7	- Sicherung 7 auf Sicherungshalter B - SB7-	15A	- Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- (BLV, BWS)	87
F8	- Sicherung 8 auf Sicherungshalter B - SB8-	10A	- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	87
F9	- Sicherung 9 auf Sicherungshalter B - SB9-	5A	- Relais für Umwälzpumpe -J160-	87
F10	- Sicherung 10 auf Sicherungshalter B - SB10-		- nicht belegt	
F11	- Sicherung 11 auf Sicherungshalter B - SB11-	25A	- Motorsteuergerät -J623-	87
F12	- Sicherung 12 auf Sicherungshalter B - SB12-		- nicht belegt	87
F13	- Sicherung 13 auf Sicherungshalter B - SB13-		- nicht belegt	30
F14	- Sicherung 14 auf Sicherungshalter B - SB14-		- nicht belegt	
F15	- Sicherung 15 auf Sicherungshalter B - SB15-	10A	- Umwälzpumpe -V55-	87
F16	- Sicherung 16 auf Sicherungshalter B - SB16-	5A	- Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	30
F17	- Sicherung 17 auf Sicherungshalter B - SB17-	5A	- Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	30

F18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter B - SB18-	30A	-	Verstärker -R12-	30
F19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter B - SB19-	15A	-	Radio -R- Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503- Steuergerät mit Anzeigeeinheit für TV, Radio, Navigationssystem -J506- (Japan)	30
F20	-	Sicherung 20 auf Sicherungshalter B - SB20-	5A	-	Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36- TV-Tuner -R78- digitaler Satellitenradiotuner -R190-	30
F21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter B - SB21-		-	nicht belegt	
F22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter B - SB22-		-	nicht belegt	
F23	-	Sicherung 23 auf Sicherungshalter B - SB23-		-	nicht belegt	
F24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter B - SB24-	5A	-	Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	30
F25	-	Sicherung 25 auf Sicherungshalter B - SB25-		-	nicht belegt	
F26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter B - SB26-	10A	-	Stromversorgungsrelais für Motronic -J271- Motorsteuergerät -J623-	30
F27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter B - SB27-		-	nicht belegt	
F28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter B - SB28-		-	nicht belegt	
F29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter B - SB29-		-	nicht belegt	
F30	-	Sicherung 30 auf Sicherungshalter B - SB30-	20A	-	Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	30
F31	-	Sicherung 31 auf Sicherungshalter B - SB31-	30A	-	Steuergerät für Wischermotor -J400-	30
F32	-	Sicherung 32 auf Sicherungshalter B - SB32-		-	nicht belegt	
F33	-	Sicherung 33 auf Sicherungshalter B - SB33-	15A	-	Heizung für Lambdasonde -Z19- Heizung für Lambdasonde 2 -Z28-	87
F34	-			-	nicht belegt	

		Sicherung 34 auf Sicherungshalter B - SB34-			
F35	-	Sicherung 35 auf Sicherungshalter B - SB35-	20A	-	Relais für Standheizbetrieb -J485- 29
F36	-	Sicherung 36 auf Sicherungshalter B - SB36-		-	nicht belegt
F37	-	Sicherung 37 auf Sicherungshalter B - SB37-		-	nicht belegt
F38	-	Sicherung 38 auf Sicherungshalter B - SB38-		-	nicht belegt
F39	-	Sicherung 39 auf Sicherungshalter B - SB39-		-	nicht belegt
F40	-	Sicherung 40 auf Sicherungshalter B - SB40-		-	nicht belegt
F41	-	Sicherung 41 auf Sicherungshalter B - SB41-		-	nicht belegt
F42	-	Sicherung 42 auf Sicherungshalter B - SB42-		-	nicht belegt
F43	-	Sicherung 43 auf Sicherungshalter B - SB43-		-	nicht belegt
F44	-	Sicherung 44 auf Sicherungshalter B - SB44-	10A	-	Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem -V144- 87
F45	-	Sicherung 45 auf Sicherungshalter B - SB45-	10A	-	Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator -Z29- Heizung für Lambdasonde 2 nach Katalysator -Z30- 87
F46	-	Sicherung 46 auf Sicherungshalter B - SB46-		-	nicht belegt
F47	-	Sicherung 47 auf Sicherungshalter B - SB47-	40A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- Lampe für Standlicht rechts -M3- Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links -M30- Lampe für Schlusslicht links -M4- (äußerer Beleuchtungsring) Lampe für Schlusslicht rechts -M2- (innerer Beleuchtungsring) 30
F48	-	Sicherung 48 auf Sicherungshalter B - SB48-	40A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- Lampe für Standlicht links -M1- Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts - M31- Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts -M32- Lampe für Schlusslicht rechts -M2- (äußerer 30

					Beleuchtungsring) Lampe für Schlusslicht links -M4- (innerer Beleuchtungsring)	
F49	-	Sicherung 49 auf Sicherungshalter B - SB49-	50A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- (Versorgung Kl. 15)	30
F50	-	Sicherung 50 auf Sicherungshalter B - SB50-		-	nicht belegt	30
F51	-	Sicherung 51 auf Sicherungshalter B - SB51-		-	nicht belegt	
F52	-	Sicherung 52 auf Sicherungshalter B - SB52-	60A	-	beheizbare Frontscheibe -Z2-	30
F53	-	Sicherung 53 auf Sicherungshalter B - SB53-	50A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- (Versorgung Kl.75)	30
F54	-	Sicherung 54 auf Sicherungshalter B - SB54-		-	nicht belegt	30

Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB- auf der E-Box High, ab November 2011

Steckplatz		Benennung im Stromlaufplan	Nennwert		Funktion/Bauteil	Klemme
SB1	-	Sicherung 1 auf Sicherungshalter B -SB1-	5 A ¹⁾ 10 A ²⁾	-	Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	30
SB2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter B -SB2-	30 A	-	Steuergerät für ABS -J104-	30
SB3	-	Sicherung 3 Auf Sicherungshalter B -SB3-	15 A	-	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
SB4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter B -SB4-		-	-nicht belegt	
SB5	-	Sicherung 5 Auf Sicherungshalter B -SB5-	20 A	-	Hochtonhorn -H2- Tieftonhorn -H7- Relais für Doppeltonhorn -J4-	30
SB6	-	Sicherung 6 auf Sicherungshalter B -SB6-	20 A	-	Zündspule 1 mit Leistungsendstufe - N70- Zündspule 2 mit Leistungsendstufe - N127- Zündspule 3 mit Leistungsendstufe - N291- Zündspule 4 mit Leistungsendstufe - N292- Zündspule 5 mit Leistungsendstufe - N323- Zündspule 6 mit Leistungsendstufe - N324-	87
SB7	-		15 A	-		87

		Sicherung 7 auf Sicherungshalter B -SB7-		Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 -	
SB8	-	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B -SB8-	5 A ³⁾ 10 A	Bremslichtschalter -F- Relais für Kühlmittelnachlauf -J151- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	87
SB9	-	Sicherung 9 auf Sicherungshalter B -SB9-	5 A	Relais für Umwälzpumpe -J160-	87
SB10	-	Sicherung 10 Auf Sicherungshalter B -SB10-	10 A	Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator -Z29- Heizung für Lambdasonde 2 nach Katalysator -Z30-	87
SB11	-	Sicherung 11 auf Sicherungshalter B -SB11-	25 A 30 A ³⁾	Motorsteuergerät -J623-	87
SB12	-	Sicherung 12 auf Sicherungshalter B -SB12-	10 A ³⁾ 20A	Heizung für Lambdasonde -Z19- Heizung für Lambdasonde 2 -Z28-	87
SB13	-	nicht belegt			
SB14	-	nicht belegt			
SB15	-	Sicherung 15 Auf Sicherungshalter B -SB15-	10 A	Pumpe für Kühlmittelnachlauf -V51-	87
SB16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter B -SB16-	5 A	Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	30
SB17	-	Sicherung 17 auf Sicherungshalter B -SB17-	5 A	Steuergerät im Schalttafeleinsatz - J285-	30
SB18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter B -SB18-	30 A	Verstärker -R12-	
SB19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter B -SB19-	15 A ^{6,7)} 20 A ^{5,7)} 30 A ⁴⁾	Radio -R- Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503 - Spannungsstabilisator -J532- ⁴⁾	30
SB20	-	Sicherung 20 Auf Sicherungshalter B -SB20-	5 A	Analoguhr -Y- TV-Tuner -R78- Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412- Steuergerät für Navigationssystem - J856- ⁸⁾	30
SB21	-	nicht belegt			
SB22	-	nicht belegt			
SB23	-	nicht belegt			
SB24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter B -SB24-	5 A	Diagnose-Interface für Datenbus - J533-	30
SB25	-	nicht belegt			
SB26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter B -SB26-	10 A		30

				Stromversorgungsrelais für Motronic -J271- Motorsteuergerät -J623-	
SB27	-	nicht belegt		-	
SB28	-	nicht belegt		-	
SB29	-	nicht belegt		-	
SB30	-	Sicherung 30 Auf Sicherungshalter B -SB30-	20 A	-	Steuergerät für Zusatzheizung -J364 - 30
SB31	-	Sicherung 31 auf Sicherungshalter B -SB31-	30 A	-	Steuergerät für Wischermotor -J400- 30
SB32	-	nicht belegt		-	
SB33	-	nicht belegt		-	
SB34	-	nicht belegt		-	
SB35	-	Sicherung 35 Auf Sicherungshalter B -SB35-	20 A 40 A ³⁾	-	Relais für Standheizbetrieb -J485- Relais für kleine Heizleistung -J359- ³⁾ 30
SB36	-	nicht belegt		-	
SB37	-	nicht belegt		-	
SB38	-	nicht belegt		-	
SB39	-	nicht belegt		-	
SB40	-	nicht belegt		-	
SB41	-	nicht belegt		-	
SB42	-	nicht belegt		-	
SB43	-	nicht belegt		-	
SB44	-	nicht belegt		-	
SB45	-	nicht belegt		-	
SB46	-	nicht belegt		-	
SB47	-	Sicherung 47 auf Sicherungshalter B -SB47-	40 A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- 30
SB48	-	Sicherung 48 auf Sicherungshalter B -SB48-	40 A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- 30
SB49	-	Sicherung 49 auf Sicherungshalter B -SB49-	50 A	-	Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329- Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6- bis Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11- Sicherung 20 auf Sicherungshalter C -SC20- Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21- Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39- Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18- ⁴⁾ 30
SB50	-	nicht belegt		-	
SB51	-	Sicherung 51 auf Sicherungshalter B -SB51-	60 ³⁾	-	Relais für große Heizleistung -J360- ³⁾ 30

SB52	-	Sicherung 52 auf Sicherungshalter B -SB52-	60 A	-	Relais für beheizbare Frontscheibe - J47-	30
SB53	-	Sicherung 53 Auf Sicherungshalter B -SB53-	50 A	-	Entlastungsrelais für X-Kontakt -J59 -	30
SB54	-	Sicherung 54 auf Sicherungshalter B -SB54-	50	-	Steuergerät für Glühzeitautomatik - J179- ³⁾	30

¹⁾ nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

²⁾ nur für Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe

³⁾ nur für Heißländer

⁴⁾ nur Fahrzeuge mit Start-Stopp Anlage

⁵⁾ nur für Fahrzeuge mit Navigationssystem


⁶⁾ nur für Fahrzeuge mit Radio

⁷⁾ nur Fahrzeuge ohne Start-Stopp Anlage

⁸⁾ nur für Fahrzeuge mit Korea-Ausstattung

Sicherungshalter A -SA-

Sicherungshalter A -SA- , an der E-Box Low



Multifuse Sicherungstreifen

→ Rep.-Gr. 97



Hinweis

Der Sicherungstreifen (Multifuse) kann nur komplett getauscht werden.


Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA- , an der E-Box Low

Schraubplatz	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
SA1	Sicherung 1 auf - Sicherungshalter A -SA1 -	150 A 180 A ¹⁾	Drehstromgenerator -C- -	30
SA2	Sicherung 2 auf - Sicherungshalter A -SA2 -	80 A	Motor für elektromechanische Servolenkung -V187-	30
SA3	-	50 A	- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	30

	Sicherung 3 Auf Sicherungshalter A -SA3 -			
SA4	Sicherung 4 auf Sicherungshalter A -SA4 -	60 A	Sicherung 12 auf Sicherungshalter C -SC12- bis Sicherung 17 auf Sicherungshalter C -SC17- , Sicherung 22 auf Sicherungshalter C -SC22- bis Sicherung 27 auf Sicherungshalter C -SC27- , Sicherung 28 auf Sicherungshalter C -SC28- , Sicherung 44 auf Sicherungshalter C -SC44- , Sicherung 46 auf Sicherungshalter C -SC46-	30
SA5	Sicherung 5 Auf Sicherungshalter A -SA5 -	80 A	Sicherung 29 auf Sicherungshalter C -SC29- bis Sicherung 31 auf Sicherungshalter C -SC31-	30
SA6	Sicherung 6 auf Sicherungshalter A -SA6 -	70 A	Sicherung 32 auf Sicherungshalter C -SC32- bis Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37-	30
SA7	Sicherung 7 auf Sicherungshalter A -SA7 -	60 A	Laderelais für Zweitbatterie -J713- Relais für große Heizleistung -J360- Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38- Sicherung 43 auf Sicherungshalter C -SC43- Sicherung 45 auf Sicherungshalter C -SC45-	30
SA8	Sicherung 8 auf Sicherungshalter A -SA8 -	40 A	Steuergerät für ABS -J104-	30

¹⁾ nur Fahrzeuge mit 180-A-Generator, in der Generatorleitung
verbaut

Sicherungshalter A -SA- , an der E-Box High



Sicherungsfarben für MIDI-Sicherung:

- ♦ 30 A - orange
- ♦ 40 A - grün
- ♦ 50 A - rot
- ♦ 60 A - gelb
- ♦ 70 A - braun
- ♦ 80 A - weiß
- ♦ 100 A - blau
- ♦ 125 A - rosa
- ♦ 150 A - grau
- ♦ 200 A - lila



Hinweis

Anzugsdrehmomente ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 97; Sicherungshalter aus- und einbauen

Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, an der E-Box High

Schraubplatz	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
SA1	- Sicherung 1 auf Sicherungshalter A -SA1-	150 A /180 A ¹⁾	- Drehstromgenerator -C-	30
SA2	- Sicherung 2 auf Sicherungshalter A -SA2-	80 A	- Motor für elektromechanische Servolenkung -V187-	30
SA3	- Sicherung 3 Auf Sicherungshalter A -SA3-	60 A	- Sicherung 32 auf Sicherungshalter C -SC32- bis Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37-	30
SA4	- Sicherung 4 auf Sicherungshalter A -SA4-	50 A	- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293 -	30
SA5	- nicht belegt	-	-	
SA6	- Sicherung 6 auf Sicherungshalter A -SA6-	80 A	- Sicherung 29 auf Sicherungshalter C -SC29- bis Sicherung 31 auf Sicherungshalter C -SC31-	30
SA7	- Sicherung 7 auf Sicherungshalter A -SA7-	40 A	- Steuergerät für ABS -J104-	30

¹⁾ nur Fahrzeuge mit 180-A-Generator, in der Generatorleitung verbaut

Sicherung 2 (30) -S205-

Einbauort:

im Kofferraum hinter der Seitenverkleidung links -Pfeil-

Sicherungsstärke:

♦ 60 A

