

Stromprüfer



Anlaßmagnetschalter / Verkabelung



A= Hauptstromkabel Anlasser => Batterie
B= rotes Stromversorgungskabel für die übrige Elektrik
C= violetttes Kabel für Startsignal anlassen (vom Zündschloß kommend)
D= Stromversorgung zum Anlasser
E= Anlaßmagnetschalter

Prüfung 1:

- Kabel C abziehen
- Anlasser betätigen (Sicherung muß halten)
- Stromprüfer an Kabel C halten (Prüflampe leuchtet bei Anlasserbetätigung)

Prüfung 2:

- Kabel C anstecken
- Kabel D vom Magnetschalter abschrauben
- Anlasser betätigen (Sicherung muß halten und ein Klacken hörbar sein) => **kein Drehen des Motors!**