

Sicherung 1 5A

Z4 - beheizbarer Aussenspiegel Fahrerseite (bei Fahrzeugen ohne EFH)
Z5 - beheizbarer Aussenspiegel Beifahrerseite (bei Fahrzeugen ohne EFH)
Z20 - Heizwiderstand für Spritzdüsen links
Z21 - Heizwiderstand für Spritzdüsen rechts

Sicherung 2 5A

E3 - Warnlichtschalter
J1 - Blinkrelais
M5 - Lampe für Blinklicht vorn links
M6 - Lampe für Blinklicht hinten links
M7 - Lampe für Blinklicht vorn rechts
M8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
J567 - Steuergerät für Gasentladungslampe mit LWR links
J568 - Steuergerät für Gasentladungslampe mit LWR rechts

Sicherung 3 5A

J5 - Relais für Nebelscheinwerfer
E20 - Regler für Beleuchtung v. Schalter und Instrumenten

Sicherung 4 5A

Kennzeichenleuchten

Sicherung 5 7,5A

E45 - Schalter für GRA
E221 - Bedienungseinheit im Lenkrad
E227 - Taster für GRA (Set)
G65 - Hochdruckgeber (Klimaanlage)
J131 - Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz
J132 - Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz
J245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung (bei Fahrzeugen ohne ZV)
J255 - Climatronic
G266 - Geber für Ölstand/ -temperatur
J293 - Kühlerlüftersteuergerät, Multifunktionslenkrad
J393 - Komfortsystem (E231 - Taster für Heizung Außenspiegel),
J453 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad
J446 - Steuergerät für Einparkhilfe
J503 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation
N147 - Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil (über F269 - Schalter für Stellung Temperaturklappe)
V154 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe

Sicherung 6 5A

Bis April 2001: J379 - Steuergerät für ZV und Diebstahlwarnanlage
Ab September 2002: J651 - Relais -1- für Absperrventil (MKB = BEH)

Sicherung 7 10A

K142 - Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N
M16 - Lampe für Rückfahrlicht links
M17 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
G22 - Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe)
N18 - Ventil für Abgasrückführung

Sicherung 8 5A

J412 - Steuergerät für Bedienelektronik Handy

Sicherung 9 5A

E256 - Taster für ASR/ESP
G85 - Geber für Lenkwinkel
J104 - Steuergerät für ABS mit EDS/ESP/ASR

Sicherung 10 15A

Bis Oktober 2001:

Motorsteuerung: Benziner 5A

Motorsteuerung: Diesel 10A

Ab November 2001:

Radio (S-Kontakt)

J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz

J503 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation

Sicherung 11 5A

E313 - Wählhebel

J587 - Steuergerät für Wählhebelsensorik

J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz

N110 - Magnet für Wählhebelsperre

Sicherung 12 7,5A

J412 - Steuergerät für Bedienelektronik Handy

G273 - Sensor für Innenraumüberwachung

G274 - Sender für Innenraumüberwachung

T16 - Steckverbindung 16-fach (in der Schalttafel mitte, Anschluss Eigendiagnose)

W11 - Leseleuchte hinten links (Fahrzeuge mit Innenraumüberwachung)

W12 - Leseleuchte hinten rechts (Fahrzeuge mit Innenraumüberwachung)

Sicherung 13 10A

F - Bremslichtschalter

M9 - Lampe für Bremslicht links (nur bei Golf/Bora)

J.....-Motorsteuergeräte

J104 - Steuergerät für ABS mit EDS/ESP/ASR

M9 - Lampe für Bremslicht links (nur bei Golf/Bora)

M10 - Lampe für Bremslicht rechts (nur bei Golf/Bora)

M21 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links (nur bei Golf Variant/Bora Variant)

M25 - Lampe für hochgesetztes Bremslicht

Sicherung 14 10A

J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (bei Fahrzeugen ohne ZV)

J546 - Steuergerät für Fernentriegelung Heckklappe

Bei Fahrzeugen ohne ZV:

M27 - Warnleuchte - Tür links

M28 - Warnleuchte - Tür rechts

W - Innenleuchte vorn

W3 - Kofferraumleuchte

W11 - Leseleuchte hinten links

W12 - Leseleuchte hinten rechts

W14 - beleuchteter Make-up-Spiegel (Beifahrerseite)

W18 - Kofferraumleuchte links

W19 - Leseleuchte/Fahrerseite

W20 - beleuchteter Make-up-Spiegel (Fahrerseite)

Sicherung 15 5A

E313 - Wählhebel

J587 - Steuergerät für Wählhebelsensorik

G85 - Geber für Lenkwinkel

J217 - Steuergerät für autom. Getriebe

J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz

Sicherung 16 10A

J255 - Climatronic

J293 - Kühlerlüftersteuergerät

Sicherung 17 - nicht belegt-

Sicherung 18 10A

J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
L2 - Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts (nur bei Bora)
M32 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts (nur bei Golf)

Sicherung 19 10A

L1 - Zweifadenlampe für Scheinwerfer links (nur bei Bora)
M30 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links (nur bei Golf)

Sicherung 20 15A

E102 - Einsteller für Leuchtweitenregelung
J427 - Vorschaltgerät für Scheinwerfer rechts (Gasentladung)
J568 - Steuergerät für Gasentladungslampe mit LWR rechts
L2 - Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts (nur bei Bora)
M31 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (nur bei Golf)
V48 - Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
V49 - Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung

Sicherung 21 15 A

L1 - Zweifadenlampe für Scheinwerfer links (nur bei Bora),
M29 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (nur bei Golf)
J426 - Vorschaltgerät für Scheinwerfer links (Gasentladung),
J567 - Steuergerät für Gasentladungslampe mit LWR links

Sicherung 22 5A

J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
M3 - Lampe für Standlicht rechts

Sicherung 23 5A

J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
M1 - Lampe für Standlicht links

Sicherung 24 20A

E22 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb
J31 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik
V - Scheibenwischermotor
V59 - Front- und Heckscheibenwaschpumpe

Sicherung 25 20A

E9 - Schalter für Frischluftgebläse
E35 - Schalter für Klimaanlage
N24 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung
V2 - Frischluftgebläse
J293 - Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel
J255 - Climatronic
J... - Motorsteuergerät

Sicherung 26 25A

Z1 - Beheizbare Heckscheibe

Sicherung 27 15A

15 A - Bis November 2005:
V12 - Motor für Heckscheibenwischer
Ab Dezember 2005:
U1 - Zigarrenanzünder
U5 - 12 V-Steckdose, im Kofferraum links

Sicherung 28 15 A

G6 - Kraftstoffpumpe / (Vorförderpumpe)

Sicherung 29

Motorsteuerung: Benziner (nicht für MKB = BDE) 15A

Motorsteuerung: Benziner (MKB = BDE) 20A

Motorsteuerung: Diesel 10A

Sicherung 30 20A

J245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung

V1 - Motor für Schiebedach

Sicherung 31 5A

J217 - Steuergerät für autom. Getriebe 20A

F125 - Multifunktionsschalter

J542 - Steuergerät für Bremskraftverstärkung

J492 - Steuergerät für Allradantrieb (4 Motion)

Sicherung 32

Einspritzventile: Benziner 10A

Motorsteuerung: Diesel 30A

Sicherung 33 20A

J31 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik

V11 - Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Sicherung 34 10A

Motorsteuerung

Sicherung 35 30A

U10 - Steckdose für Anhängerbetrieb

Bis November 2005:

U5 - 12 V-Steckdose, im Kofferraum links

Sicherung 36 15A

J5 - Relais für Nebelscheinwerfer

L22 - Lampe für Nebelscheinwerfer links

L23 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts

L46 - Lampe für Nebelschlussleuchte links

J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz

Sicherung 37 15 A

Bis Oktober 2001:

J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz

J503 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation

R - Radio, S-Kontakt

Ab November 2001:

Motorsteuerung: Benziner

Motorsteuerung: Diesel

Sicherung 38 15A

E204 - Schalter für Fernentriegelung/ Tankklappe

J379 - Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage

J386 - Türsteuergerät Fahrerseite

J387 - Türsteuergerät, Beifahrerseite

J388 - Türsteuergerät hinten links

J389 - Türsteuergerät hinten rechts

J398 - Relais für Motor Fernentriegelung Heckklappe

V155- Motor für Tankdeckelverriegelung

Sicherung 39 15A

E3 - Warnlichtschalter

J1 - Blinkrelais

J567 - Steuergerät für Gasentladungslampe mit LWR links

J568 - Steuergerät für Gasentladungslampe mit LWR rechts

M5 - Lampe für Blinklicht vorn links

M6 - Lampe für Blinklicht hinten links

M7 - Lampe für Blinklicht vorn rechts

M8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts

Sicherung 40 20A

H1 - Doppeltonhorn

Sicherung 41 15A

Bis November 2005:

U1 - Zigarrenanzünder

Sicherung 42 25A

R - Radio

R12 - Verstärker

J503 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation

J415 - Tuner für Navigation/ TV

J559 - Steuergerät für Verkehrsfunk

Sicherung 43 10A

Motorsteuerung

Sicherung 44 15A-

J131 - Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz

J132 - Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz