

Funktion

Der Sonnensensor 4-fach K-KLA (B32/2) erfasst die Intensität und den Einfallswinkel der Sonneneinstrahlung auf das Fahrzeug.

Damit ist es möglich, in Abhängigkeit von der Strahlungsintensität (Helligkeit) automatisch die Innenraumtemperatur und die Gebläsedrehzahl anzupassen.

Darüber hinaus wird bei einseitiger Strahlungsbeaufschlagung automatisch eine angemessene Temperaturdifferenz zwischen der rechten und linken Regel-Solltemperatur eingestellt. Der gemessene Wert wird an das Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7) weitergeleitet.