MOTOR 628.962 im TYP 463.309 /332 /333 bis 31.5.12

Dargestellt am Motor 628.960



P01.20-2024-06

	Zentrifuge Anordnung	Die Zentrifuge (2) ist im Kettenschacht mit der Ausgleichswelle verbunden.	
	Zentrifuge Aufgabe	Öl vom Gasgemisch trennen.	
	Zentrifuge Funktion	Über die Öffnung (A) in der Zentrifuge (2) wird das Öl-Gasgemisch angesaugt. Durch die Rotation der Zentrifuge (2) wird das Öl vom Gasgemisch getrennt. Es entweicht über die äusseren Bohrungen (B) und läuft über den Kettenschacht in die Ölwanne zurück.	

© Daimler AG, 12.11.17, L/10/17/X, gf01.20-p-2001ga, Zentrifuge Anordnung/Aufgabe/Funktion