

Audi A6 4F ab September 2008 Außenspiegel links

G514 Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Fahrerseite
 G515 Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Fahrerseite
 J386 Türsteuergerät Fahrerseite
 T16g Steckverbindung, 16fach, schwarz, Stecker C, am Türsteuergerät Fahrerseite
 V17 Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite
 V121 Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite
 V149 Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite
 Y20 Automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite
 * Spiegel mit Anklappfunktion
 ** Fahrzeuge mit automatisch abblendbarem Außenspiegel
 *** Fahrzeuge mit Spurwechselassistent
 **** Fahrzeuge mit Einstiegsleuchte im Außenspiegel

J770 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent
 K233 Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite
 L131 Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite
 T2aw Steckverbindung, 2fach, schwarz, in der Fahrertür
 T2ay Steckverbindung, 2fach, im Außenspiegel für Spurwechselassistent
 T12w Steckverbindung, 12fach, schwarz, am Steuergerät 2 für Spurwechselassistent
 T12x Steckverbindung, 12fach, schwarz, im Kofferraum rechts
 T16g Steckverbindung, 16fach, schwarz, Stecker C, am Türsteuergerät Fahrerseite
 T20a Steckverbindung, 20fach, schwarz, A-Säule links
 W52 Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite

