AR42.20-P-0540CW	Feststellbremse einstellen	17.8.10

TYP 204

1 Stellrad
2 Bremsbacke Feststellbremse
3 Bremsscheibe



P42.20-2361-05

Änderungshinweise

5.8.10	Verweis "Bremsentest auf Prüfstand durchführen" geändert	Prüfablauf wurde ergänzt/überarbeitet	

	Einstellen		
(!)	Hinweise zu Reparaturen an der Bremsanlage		AH42.00-P-0003-01A
1	Feststellbremse lösen		
2	Hintere Laufräder abmontieren		AP40.10-P-4050CW
3	Rechtes und linkes Stellrad (1) mit Schraubendreher drehen, bis Bremsbacken (2) an Feststellbremstrommeln anliegen	i Drehrichtung zum Anlegen der Bremsbacken (2): Rechtes Stellrad (1) gegen die Fahrtrichtung drehen. Linkes Stellrad (1) in Fahrtrichtung drehen.	
	Prüfen		
4	Bremsscheiben (3) durch manuelles Drehen auf Blockieren prüfen	i Die Bremsscheiben (3) dürfen sich von Hand nicht drehen lassen.	
5	Linkes und rechtes Stellrad (1) losdrehen	i Linkes und rechtes Stellrad (1) um die gleiche Anzahl Zähne losdrehen.	*BE42.20-P-1001-01I
6	Bremsscheiben (3) durch manuelles Drehen auf Freigängigkeit prüfen	i Die Bremsscheiben (3) müssen sich von Hand vollkommen frei drehen lassen.	
7	Feststellbremse betätigen		
8	Bremsscheiben (3) durch manuelles Drehen auf Blockieren prüfen	i Die Bremsscheiben (3) dürfen sich von Hand nicht drehen lassen.	
9	Feststellbremse lösen		
10	Bremsscheiben (3) durch manuelles Drehen auf Freigängigkeit prüfen	i Die Bremsscheiben (3) müssen sich von Hand vollkommen frei drehen lassen.	
11	Hintere Laufräder montieren		AP40.10-P-4050CW
12	Fahrzeug absenken		
13	Bremsentest auf Prüfstand durchführen		AP42.00-P-4290BA

Einstellwerte Feststellbremse

Nummer	Benennung		Typ 204
BE42.20-P-1001-01I	Anzahl der Zähne, um welche das Stellrad der Nachstellvorrichtung nach dem Anlegen der Feststellbremsbacken gelöst werden muss	Anzahl Zähne	8

© Daimler AG, 11/4/13, G/11/11, ar42.20-p-0540cw, Feststellbremse einstellen
TYP 204