

Steuergerät	Codierung		Softwarestand	Hardwarestand
	alt	neu		
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010	0114002C240F0220	0114002C240F0220	8K1 907 401 A	8K1 907 401 A
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000	000001	000001	8K1 927 156 A	0B5 927 156 E
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010	1C6D0A	1C6D0A	8K0 907 379 BE	8K0 907 379 BE
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000				
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000	050400	050400	8K0 907 064 CQ	8K0 907 064 CQ
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010	36100000	36100000	8T1 820 043 AQ	8T1 820 043 AQ
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000	260050914034AF313F09000300005D5D0F9CC34802010161000000	260050914134AF313F09000300005D5D4F9CC34802010161000000	8K0 907 063 P	8K0 907 063 P
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000	10010F	10010F	8K0 919 475 R	8K0 919 475 A
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010	0079C0	0079C0	8K0 907 561	8K0 907 561
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000	070181	070181	8R0 907 364 B	8K0 907 364
15-Airbag -- Status: i.O. 0000	30353438363030303030554A304C38543053	30353438363030303030554A304C38543053	8K0 959 655 J	8K0 959 655 J
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010	0000BE	0000BE	8K0 953 568 G	8K0 953 568 G
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000	0D073100FF000008000000	0D0F3100FF000008000000	8T0 920 931 G	8T0 920 931 G
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000	00C303	00C303	8T0 907 468 AE	8T0 907 468 L
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000	0C0000	0C0000	8K0 907 144 D	8K0 907 144 D
22-Allrad -- Status: i.O. 0000			8K0 907 163 A	8K0 907 163 A
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000	00581B0000000000000000	00581B0000000000000000	8K0 959 760 D	8K0 959 760 D
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000	0000108	0000108	8K0 907 566 J	4L0 907 566 B
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000	011C12625E00450005	011C12625E00450005	8T0 959 793 J	8T0 959 793 D
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000	01000E20203944810120043280000000	01000E20203944810120043280000000	8K0 907 064 CQ	8K0 907 064 CQ
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000			8T0 035 223 AN	8T0 035 223 AK
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000	011C12225E00450005	011C12225E00450005	8T0 959 792 J	8T0 959 792 D
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010			8K0 907 801 H	8K0 907 801 H
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000	0000018	0000018	8H0 907 357 A	8H0 907 357
56-Radio -- Status: i.O. 0000	0501030100000000001	0501030100000000001	4F0 035 061 D	4F0 035 061
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010	0003005	0003005	8K0 907 217 C	4E0 907 217 C
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000	010100040106A9ED7D000F1E000000030001	010100040306E9ED7D000F1E000000030001	8T1 035 666 E	8T1 035 666 E
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000	010C12224000450005	010C12224000450005	8T0 959 795 J	8T0 959 795 B
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000	010C12224000450005	010C12224000450005	8T0 959 795 J	8T0 959 795 B

Audi A5 Typ 8T

<https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t.php>