

Fehlercodes nach Priorität geordnet

P0120 Nicht vorhanden
(8) Drosselklappen-Potis 1 & 2:
verschiedene Werte

P0443 nicht erkannt
(4) Kraftstofftank-Entlüftungswert 11
Spannung niedrig

P0220 Vorhanden
(1) Drosselklappen-Poti 2 Spannung
hoch

Fehlercodes nach Priorität geordnet

P0340 Vorhanden
(0) Nockenwellensensor Signal fehlerhaft

P0136 Vorhanden
(1) 02 Sensor 2 Kreis Spannung hoch

P0120 Nicht vorhanden
(8) Drosselklappen-Potis 1 & 2:
verschiedene Werte

Fehlercodes nach Priorität geordnet

P0220 Vorhanden
(1) Drosselklappen-Pot i 2 Spannung hoch

P1550 Vorhanden
(A) E-Gas Notlauf - beschränkte Leistung

P0110 Vorhanden
(1) Ansauglufttemperatur Sensor Spannung hoch