

Funk-Kontakt	Funk-Farbe	Funk-Belegung	Funk-Führt über Stecker
X61-1	BRRT	Schalter ZV Fahrertür - S41-3	X11-3
X61-2	BRWS	Schalter ZV Fahrertür - S41-2	X11-13
X61-3		nicht belegt	
X61-4		nicht belegt	
X61-5		nicht belegt	
X61-6	SWVI	DWA-Sensor - P53-2/P54-2	X18-7/X27-7
X61-7	BR	DWA-Sensor Fahrerseite - P53-3/54-3	X18-1/X27-1
X61-8	RTWS	DWA-Sensor Fahrerseite - P53-1	X18-3
X61-9	WS	DWA-Sensor Beifahrerseite - P54-1	X27-3
X61-10	SWBL	Motor ZV Fahrertür - M18-1	X11-14
X61-10	SWBL	Motor ZV Beifahrertür - M32-1	X12-14
X61-10	SWBL	Motor ZV Hintertür links - M19-1	X13-6
X61-10	SWBL	Motor ZV Hintertür rechts - M20-1	X14-6
X61-11	GRSW	Innenbel. - E41-31B - M-Innensp. - M29-9	
X61-12	RTBL	DWA-Sensor Fahrerseite - P53-4	X18-9
X61-13	BL	DWA-Sensor Fahrerseite - P54-4	X27-9
X61-14	SWWS	Blinkrelais - K46-6 - Kl.85	X1-55
X61-15	GRWS	Türkkontaktschalter - Leuchte Fahrertür - E50	X11-6
X61-16	GR	Türkkontaktschalter	X18-4/X27-4
X61-17	BRWS	DWA - Sensor Gepächr.-Leuchte - E13	
X61-18	RT	KL.30 - Sicherung 5 (80A)	X1-76
X61-19	BRRT	DWA-Signalhorn	X1-56
X61-20	BRGN	DWA-Sensor Motorhaube - S120	X1-63
X61-21	BRWS	Diagnosest.- XD-3 / Schiebed. - M61-4	X1-35
X61-22	BRWS	DWA-Schalter-Innenraum - S86-2	X1-53
X61-23	BRRT	DWA-Steuerg. WFS - K118-1	X1-83
X61-24	BRSW	Schiebed.-M61-3 / Fensterh.-M47/M48/M49/M50-6	X11-23/X12-23/X13-1/X14-1
X61-25	BRVI	DWA-Schalter-Innenraum - S86-4	X1-84
X61-26	SW	DWA-Sensor Glasbruch	
X61-27		nicht belegt	
X61-28		nicht belegt	
X62-1	BRRT	DWA-Zusatzsirene - H24-3 (nur Rechtslenker)	X1-58
X62-2	BRRT	Motor ZV Fahrertür - M18-4	X11-28
X62-3	RT	Anlasserschalter - S1-W	X1-69
X62-4	BRWS	DWA-Schalter-Heckklappe - S92-A	X23-4
X62-5		nicht belegt	
X62-6	BRWS	Motor ZV Fahrertür - M18-3	X11-15
X62-7	SWGE	Motor ZV Fahrertür - M18-6	X11-25
X62-7	SWGE	Motor ZV Beifahrertür - M32-6	X12-25
X62-7	SWGE	Motor ZV Hintertür links - M19-6	X13-3
X62-7	SWGE	Motor ZV Hintertür rechts - M20-6	X14-3
X62-7	SWGE	Motor ZV Heckklappe - M37-A	X23-5
X62-8	SWRT	Motor ZV Fahrertür - M18-2	X11-34
X62-8	SWRT	Motor ZV Beifahrertür - M32-2	X12-34
X62-8	SWRT	Motor ZV Hintertür links - M19-2	X13-2
X62-8	SWRT	Motor ZV Hintertür rechts - M20-2	X14-2
X62-8	SWRT	Motor ZV Heckklappe - M37-B	X23-2
X62-9	RT	Kl.30 - Sicherung F20	X1-44
X62-10		nicht belegt	
X62-11	BR	Masse - Kl.31	
X62-12		nicht belegt	

Funk-Kontakt	Funk-Farbe	Funk ab 2000	
X61-1	BRRT	Schalter ZV Fahrertür - S41-3	
X61-2	BRWS	Schalter ZV Fahrertür - S41-2	
X61-3	BRBL	Taster Gepäckraumverriegelung S23	
X61-4	SW	KL.15 Sicherung F13 - 10A	
X61-5	BRRT	PowerSounder - H24 Pin 3	
X61-6			
X61-7	GNBR	DWA-Sensor Innenraum - E41.3 - Pin 5	
X61-8	BLRT	DWA-Sensor Innenraum - E41.3 - Pin 4	
X61-9			
X61-10	SWBL	Motor ZV Fahrertür - M18-1	
X61-10	SWBL	Motor ZV Beifahrertür - M32-1	
X61-10	SWBL	Motor ZV Hintertür links - M19-1	
X61-10	SWBL	Motor ZV Hintertür rechts - M20-1	
X61-11	GRSW	Innenbel. - E41.1 - Pin 1 - M-Innensp. - M29-9	
X61-12	RTBL	DWA-Sensor Innenraum - E41.3 - Pin 7	
X61-13			
X61-14	SWWS	Blinkrelais - K46-6 - Kl.85	
X61-15	GRWS	Türkontaktschalter - Leuchte Fahrertür - E50	
X61-16	GR	Türkontaktschalter	
X61-17	BRWS	DWA - Sensor Gepäckr.-Leuchte - E13	
X61-18	RT	KL.30 - FV5 (80A) - H47 - Pin 2	
X61-19	BRRT	H47 - Pin 1 - Hupenkontakt im Lenkrad (CH)	
X61-20	BRGN	DWA-Sensor Motorhaube - S120	
X61-21	BRWS	Diagnosest.- XD-3 / Schiebed. - M61-4	
X61-22	BRWS	DWA-Schalter-Innenraum - S86-3	
X61-23	BRRT	DWA-Steuergr. WFS - K117-7	
X61-24	BRSW	Schiebed.-M61-3 / Fensterh.-M47/M48/M49/M50-6	
X61-25	BRVI	DWA-Schalter-Innenraum - S86-1	
X61-26	SW	DWA-Sensor Glasbruch	
X61-27			
X61-28			
X62-1		Zusatzrelais Ausgang	
X62-2	BRRT	Motor ZV Fahrertür - M18-4	
X62-3	RT	Anlasserschalter - S1-W	
X62-4	BRWS	DWA-Schalter-Heckklappe - S92-A	
X62-5		Zusätzlicher Eingang (nicht bestückt)	
X62-6	BRWS	Motor ZV Fahrertür - M18-3	
X62-7	SWGE	Motor ZV Fahrertür - M18-6	
X62-7	SWGE	Motor ZV Beifahrertür - M32-6	
X62-7	SWGE	Motor ZV Hintertür links - M19-6	
X62-7	SWGE	Motor ZV Hintertür rechts - M20-6	
X62-7	SWGE	Motor ZV Heckklappe - M37-A	
X62-8	SWRT	Motor ZV Fahrertür - M18-2	
X62-8	SWRT	Motor ZV Beifahrertür - M32-2	
X62-8	SWRT	Motor ZV Hintertür links - M19-2	
X62-8	SWRT	Motor ZV Hintertür rechts - M20-2	
X62-8	SWRT	Motor ZV Heckklappe - M37-B	
X62-9	RT	Kl.30 - Sicherung F20	
X62-10	SWRT	M37-2 - Kofferraumentriegelung	
X62-11	BR	Masse - Kl.31	
X62-12		Zusätzlicher Eingang (nicht bestückt)	