

		Verteilergetriebebestellung											
		2H				4H				4L			
		Vorderrad	Differential vorn	Kopplung der Differentiale vorn hinten	Differential hinten	Vorderrad	Differential vorn	Kopplung der Differentiale vorn hinten	Differential hinten	Vorderrad	Differential vorn	Kopplung der Differentiale vorn hinten	Differential hinten
Nabenart	Starr	rollt mit, wird nicht angetrieben	wird über Radachsen mitgedreht	keine Kopplung	wird angetrieben durch Motor	wird angetrieben	wird angetrieben durch Motor	Kopplung	wird angetrieben durch Motor	wird angetrieben	wird angetrieben durch Motor	Kopplung	wird angetrieben durch Motor
	Freilaufnabe manuell – Stellung „Open“	rollt mit, wird nicht angetrieben	ist nicht über Nabe gekoppelt	keine Kopplung	wird angetrieben durch Motor	rollt mit, wird nicht angetrieben	wird angetrieben durch Motor	Kopplung	wird angetrieben durch Motor	rollt mit, wird nicht angetrieben	wird angetrieben durch Motor	Kopplung	wird angetrieben durch Motor
	Freilaufnabe manuell – Stellung „Lock“	rollt mit, wird nicht angetrieben	wird über Radachsen mitgedreht	keine Kopplung	wird angetrieben durch Motor	wird angetrieben	wird angetrieben durch Motor	Kopplung	wird angetrieben durch Motor	wird angetrieben	wird angetrieben durch Motor	Kopplung	wird angetrieben durch Motor
	Freilaufnabe automatisch	rollt mit, wird nicht angetrieben	ist nicht über Nabe gekoppelt	keine Kopplung	wird angetrieben durch Motor	wird angetrieben	wird angetrieben durch Motor	Kopplung	wird angetrieben durch Motor	wird angetrieben	wird angetrieben durch Motor	Kopplung	wird angetrieben durch Motor