
AR13.22-P-1202BA	Keilrippenriemen aus-, einbauen	12.4.06

MOTOR 112 im TYP 202, 208.365 /465, 210, 220.063 /065 /067 /087 /163 /165 /167 /187
MOTOR 113 im TYP 215.373 /375, 220.070 /073 /075 /083 /084 /170 /173 /175 /183 /184 /875
MOTOR 113.981 im TYP 163.174
MOTOR 113.965 im TYP 163.175
MOTOR 113.984 im TYP 208.374 /474


Dargestellt am Motor 112

1 Elektrolüfter
2 Lüfterhaube
3 Keilrippenriemen
4 Stiftschraube
5 Spannrolle



P13.22-2030-06

	Ausbauen		
1.1	Lüfterhaube (2) mit Elektrolüfter (1) ausbauen	Nur bei Typ 163.174/175	AR20.40-P-5000GH
2	Keilrippenriemen (3) entspannen und abnehmen	Dazu Stiftschraube (4) an Spannrolle (5) entgegen Uhrzeigersinn schwenken. Spannrolle mit Stift oder Dorn (Durchmesser 5mm) arretieren. Außen-Torx-Satz	*001589760900
	Prüfen		
3	Riemenscheibenprofile und Spannvorrichtung auf Beschädigungen und Verschmutzung prüfen		
4 AP	Keilrippenriemen (3) prüfen Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen	Motor 112, 113 außer 113.965/981 Motor 113.981/965 im Typ 163	AP13.22-P-1352Z AP13.22-P-1351GH
	Einbauen		
5	Keilrippenriemen (3) auflegen, spannen	Kein Riemenwachs oder ähnliche Produkte verwenden. In Ziffernreihenfolge des betreffenden Laufschemas bei Spannrolle beginnen: ↓ Keilrippenriemen Laufschema	AR13.22-P-3902-02B
6.1	Lüfterhaube (2) mit Elektro-Lüfter einbauen	Nur bei Typ 163.174/175	AR20.40-P-5000GH



001 589 76 09 00

Außen-Torx-Satz