

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00000	0000	Ausgabe Ende
00001	0001	Bremsensteuergerät
00002	0002	Getriebesteuergerät
00003	0003	Steuergerät
00004	0004	Steuergerät für Gasbetrieb-J659
00016	0010	Stellmotor Fu.raum-/Defrostklappe hinten rechts-V195
00017	0011	Stellmotor Fu.raum-/Defrostklappe hinten links-V196
00018	0012	Stellmotor Kaltklappe-V197
00019	0013	Stellmotor Warmklappe-V198
00020	0014	Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanstromer re.-V199
00021	0015	Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanstromer li.-V200
00022	0016	Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts-V201
00023	0017	Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links-V202
00024	0018	Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts-V203
00025	0019	Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links-V204
00026	001A	Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanstromer re.-V205
00027	001B	Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanstromer li.-V206
00028	001C	Stellmotor Designblende links-V207
00029	001D	Stellmotor Designblende mitte-V208
00030	001E	Stellmotor Designblende rechts-V209
00031	001F	Taster Defrost hinten links-E299
00032	0020	Taster Defrost hinten rechts-E300
00033	0021	Taster Ausstromer vorn links-E301
00034	0022	Taster Ausstromer vorn mitte links-E302
00035	0023	Taster Ausstromer vorn mitte rechts-E303
00036	0024	Taster Ausstromer vorn rechts-E304
00037	0025	Taster für Temperaturunterschied Fu.raum/Kopfraum-E305
00038	0026	Taster Ausstromer Mittelkonsole hinten links-E306
00039	0027	Taster Ausstromer Mittelkonsole hinten rechts-E307
00040	0028	Taster für Kindersicherung-E318
00041	0029	Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe-V213
00042	002A	Lampe für Parklicht links-M43
00043	002B	Lampe für Parklicht rechts-M44
00044	002C	Stellgliedtest Gruppe 1 durchführen
00045	002D	Stellgliedtest Gruppe 2 durchführen
00046	002E	Motor für Hubduse SRA, links-V248
00047	002F	Motor für Hubduse SRA, rechts-V249
00048	0030	Temperaturfühler Warmmetauscher links-G306
00049	0031	Temperaturfühler Warmmetauscher rechts-G307
00050	0032	Temperaturfühler Verdampfer-G308
00051	0033	Temperaturfühler Fu.raum hinten links-G309
00052	0034	Temperaturfühler Fu.raum hinten rechts-G310
00053	0035	Temperaturfühler Mittelkonsole hinten links-G311
00054	0036	Temperaturfühler Mittelkonsole hinten rechts-G312
00055	0037	Motor für Kindersicherung hinten links-V142
00056	0038	Gebblasemotor für Temperaturfühler Innen-V210
00057	0039	Stellmotor Absperrklappe B-Saule und Fu.raum rechts-V211
00058	003A	Relais für Heizung Wischerruhestellung-J582
00059	003B	Klemme 30 für Innenbeleuchtung
00060	003C	Lampen für Nebelscheinwerfer
00061	003D	Fu.raumleuchten
00062	003E	Funktionsanforderung Fahrwerk
00063	003F	Schalter für Ruckfahrleuchten-F4
00064	0040	Stellmotor für Absperrklappe B-Saule und Fu.raum links-V212
00065	0041	Heizelement im Fu.raum hinten links-Z42
00066	0042	Heizelement im Fu.raum hinten rechts-Z43
00067	0043	Verbraucher 1
00068	0044	Verbraucher 2
00069	0045	Motor für Kindersicherung hinten rechts-V143
00070	0046	Spannung Starterbatterie
00071	0047	Taster für Nebelscheinwerfer-E315
00072	0048	Taster für Nebelschlussleuchte-E314
00073	0049	Taster für Handschuhfach-E316
00074	004A	Sicherung für Steckdose 1-S184
00075	004B	Sicherung für Steckdose 2-S185
00076	004C	Sicherung für Steckdose 3-S281
00077	004D	Endschalter für Scheibenwischer-F229
00078	004E	Trennrelais 2.Batterie-J7
00079	004F	Schalter für Innenbeleuchtung-E317
00080	0050	Funktionsanforderung Schiebedach
00081	0051	Unterspannungsabschaltung Sitzheizung
00082	0052	Klemme 61 für Generator
00083	0053	Vorlauf Kraftstoffpumpe
00084	0054	Umschaltrelais für Bordnetz-batterie-J579
00085	0055	Umschaltrelais für Starterbatterie-J580
00086	0056	Relais für Parallelschaltung Batterien-J581
00087	0057	Klemme 30 für startrelevante Verbraucher
00088	0058	Ladeüberwachung für Starterbatterie
00089	0059	Leitungsüberwachung für Klemme 30 Starterbatterie
00090	005A	Versorgungsleitung Klemme 30 Starterbatterie
00091	005B	Signal Zundschluss steckt
00092	005C	Temperaturfühler Starterbatterie-G331
00093	005D	Klemme 15 für startrelevante Verbraucher
00094	005E	Motor für Zentralverriegelung,Tür hinten links,LOCK-V214
00095	005F	Motor für Zentralverriegelung,Tür hinten rechts,LOCK-V215
00096	0060	Motor für Zentralverriegelung,Fahrertur-SAVE-V161
00097	0061	Motor für Zentralverriegelung,Beifahrertur-SAVE-V162
00098	0062	Motor für Zentralverriegelung,Tür hinten links-SAVE-V163
00099	0063	Motor für Zentralverriegelung,Tür hinten rechts-SAVE-V164
00100	0064	Taster für Innenverriegelung,Fahrerseite-E308
00101	0065	Taster für Innenverriegelung,Beifahrerseite-E309
00102	0066	Taster für Innenverriegelung,hinten links-E310
00103	0067	Taster für Innenverriegelung,hinten rechts-E311
00104	0068	Taster für Tankdeckelentriegelung-E319
00105	0069	Signal Zentralverriegelung SAVE/LOCK Fahrerseite
00106	006A	Signal Zentralverriegelung SAVE/LOCK Beifahrerseite
00107	006B	Signal Zentralverriegelung SAVE/LOCK hinten links
00108	006C	Signal Zentralverriegelung SAVE/LOCK hinten rechts
00109	006D	Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite-L131
00110	006E	Lampe für Spiegelblinker Beifahrerseite-L132
00111	006F	Kontrolllampe für Innenverriegelung,Fahrerseite-K174
00112	0070	Kontrolllampe für Innenverriegelung,Beifahrerseite-K175
00113	0071	Kontrolllampe für Innenverriegelung,hinten links-K176
00114	0072	Kontrolllampe für Innenverriegelung,hinten rechts-K177
00115	0073	Taster für Telefonverbindung Beifahrerseite-E320
00116	0074	Taster für Telefonverbindung hinten links-E321
00117	0075	Taster für Telefonverbindung hinten rechts-E322
00118	0076	Taster für Defrost Fahrerseite-E323
00119	0077	Taster für Defrost Beifahrerseite-E324
00120	0078	Au.enwarnleuchte/Turausstiegsleuchte Fahrerseite
00121	0079	Au.enwarnleuchte/Turausstiegsleuchte Beifahrerseite
00122	007A	Au.enwarnleuchte/Turausstiegsleuchte hinten links
00123	007B	Au.enwarnleuchte/Turausstiegsleuchte hinten rechts
00124	007C	Leitung für Kommunikation Tursteuergerät-Zuziehhilfe Fahrerseite

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00125	007D	Leitung fur Kommunikation Tursteuergerat-Zuziehhilfe Beifahrerseite
00126	007E	Leitung fur Kommunikation Tursteuergerat-Zuziehhilfe hinten links
00127	007F	Leitung fur Kommunikation Tursteuergerat-Zuziehhilfe hinten rechts
00128	0080	Kontrolllampe fur Telefonverbindung Beifahrerseite-K178
00129	0081	Beleuchtung fur Turinnengriff hinten links-L133
00130	0082	Beleuchtung fur Turinnengriff hinten rechts-L134
00131	0083	Turau.engriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite
00132	0084	Turau.engriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Beifahrerseite
00133	0085	Turau.engriffbeleuchtung/Spiegelleuchte hinten links
00134	0086	Turau.engriffbeleuchtung/Spiegelleuchte hinten rechts
00135	0087	Geber fur Radbeschleunigung vorn links-G337
00136	0088	Geber fur Radbeschleunigung vorn rechts-G338
00137	0089	Geber fur Radbeschleunigung hinten links-G339
00138	008A	Geber fur Radbeschleunigung hinten rechts-G340
00139	008B	Geber fur Karosseriebeschleunigung vorn links-G341
00140	008C	Geber fur Karosseriebeschleunigung vorn rechts-G342
00141	008D	Geber fur Karosseriebeschleunigung hinten-G343
00142	008E	Ventil fur Dampfungsverstellung vorne links-N336
00143	008F	Ventil fur Dampfungsverstellung vorne rechts-N337
00144	0090	Ventil fur Dampfungsverstellung hinten links-N338
00145	0091	Ventil fur Dampfungsverstellung hinten rechts-N339
00146	0092	Versorgungsspannung fur Geber fur Beschleunigung vorne rechts/ hinten links
00147	0093	Versorgungsspannung fur Geber fur Beschleunigung vorne links/ hinten rechts
00148	0094	Spannungswandler fur Starterbatterieladung-A15
00149	0095	Keine Bandendeprogrammierung erfolgt
00150	0096	Plausibilitat Bremskraftverstarkersystem
00151	0097	Plausibilitat ADR-System
00152	0098	Steuergerat fur Scheibenwischermotor Beifahrerseite-J584
00153	0099	Scheibenwischermotor Fahrerseite-V216
00154	009A	Scheibenwischermotor Beifahrerseite-V217
00155	009B	Kommunikation Steuergerate Fahrerseite-Beifahrerseite
00156	009C	Ansteuerung fur Scheibenwaschpumpe
00157	009D	Klemme X
00158	009E	Funktionsanforderung Dimmstufe erhohen
00159	009F	Funktionsanforderung Dimmstufe verringern
00160	00A0	Adaption Bremskraftverstarker
00161	00A1	Systemtest Bremskraftverstarker
00162	00A2	Anpassung Steuergerat f.Bremskraftverstarkung nicht erfolgt
00163	00A3	Steuergerat fur Bremskraftverstarkung lernt Arbeitspunkte
00164	00A4	Steuergerat fur Batterieuberwachung-J367 im Notbetrieb
00165	00A5	Schalter fur Getriebebestellung P/N
00166	00A6	Schalter fur Zugang und Startberechtigung-E415
00167	00A7	Schlüssel 5
00168	00A8	Schlüssel 6
00169	00A9	Schlüssel 7
00170	00AA	Schlüssel 8
00171	00AB	Schlüssel 1 nicht gelernt
00172	00AC	Schlüssel 2 nicht gelernt
00173	00AD	Schlüssel 3 nicht gelernt
00174	00AE	Schlüssel 4 nicht gelernt
00175	00AF	Schlüssel 5 nicht gelernt
00176	00B0	Schlüssel 6 nicht gelernt
00177	00B1	Schlüssel 7 nicht gelernt
00178	00B2	Schlüssel 8 nicht gelernt
00179	00B3	Antenne Fahrerseite fur Zugang und Startberechtigung-R134
00180	00B4	Antenne Beifahrerseite fur Zugang und Startberechtigung-R135
00181	00B5	Antenne Stossfanger hinten f.Zugang und Startberechtigt.-R136
00182	00B6	Antenne Kofferraum fur Zugang und Startberechtigung-R137
00183	00B7	Antenne -1- Innenraum fur Zugang und Startberechtigung-R138
00184	00B8	Ansteuerung fur Taster Motorstart/-stop
00185	00B9	Ansteuerung Relais fur Spannungsversorgung Klemme 15
00186	00BA	Ansteuerung Relais fur Spannungsversorgung Klemme 15SV
00187	00BB	Ansteuerung Relais fur Spannungsversorgung Klemme 75X
00188	00BC	Ansteuerung 1 Relais fur Spannungsversorgung Klemme 50
00189	00BD	Ansteuerung 2 Relais fur Spannungsversorgung Klemme 50
00190	00BE	Sensor fur Turau.engriffberuhrung Fahrerseite-G415
00191	00BF	Sensor fur Turau.engriffberuhrung Beifahrerseite-G416
00192	00C0	Sensor fur Turau.engriffberuhrung hinten links-G417
00193	00C1	Sensor fur Turau.engriffberuhrung hinten rechts-G418
00194	00C2	Zundschlüsselabzugssperre
00195	00C3	Spannungsversorgung fur Potentiometer Innenspiegel
00196	00C4	Potentiometer horizontal fur Innenspiegel-G353
00197	00C5	Potentiometer vertikal fur Innenspiegel-G354
00198	00C6	EC-Spiegel im Innenspiegel-Y7
00199	00C7	Taster fur Innenlicht vorn-E326
00200	00C8	Taster fur Innenlicht hinten-E327
00201	00C9	Taster fur Leselicht vorn-E328
00202	00CA	Taster fur Leselicht hinten-E329
00203	00CB	Schalter fur Schiebedach-E8
00204	00CC	Taster fur Schiebedach-E325
00205	00CD	Kontrolllampe fur Garagentoroffner-K179
00206	00CE	Ansteuerung Motoren fur Innenspiegel
00207	00CF	Heizung fur Geber fur Luftfeuchtigkeit-N340
00208	00D0	Klemme 30 fur Handschuhfachbeleuchtung
00209	00D1	Klemme 30 fur Make-up-Spiegel
00210	00D2	Ansteuerung fur Innenleuchten vorn
00211	00D3	Ansteuerung fur Innenleuchten hinten
00212	00D4	Ansteuerung fur Leseleuchten vorn links
00213	00D5	Ansteuerung fur Leseleuchten vorn rechts
00214	00D6	Ansteuerung fur Leseleuchten hinten links
00215	00D7	Ansteuerung fur Leseleuchten hinten rechts
00216	00D8	Signal EC-Spiegel aufblenden
00217	00D9	Versorgungsspannung fur Geber fur Luftfeuchtigkeit
00218	00DA	Geber fur Luftfeuchtigkeit-G355
00219	00DB	Verladungsniveau aktiv
00220	00DC	Verbindung zum Schiebedach
00221	00DD	Verbindung zur Innenraumuberwachung
00222	00DE	Verbindung zum Regensensor
00223	00DF	Kontrolllampe fur Geber fur Fahrzeugneigung-K188
00224	00E0	Auswerfer fur Heckdeckelschloss spannen
00225	00E1	Auswerfer fur Heckdeckelschloss entspannen
00226	00E2	Kontrolllampe fur Dampfungsverstellung-K189
00227	00E3	Taster fur Dampfungsverstellung-E387
00228	00E4	Taster fur Niveauregelung-E388
00229	00E5	Kaltemitteldruck
00230	00E6	Schalter fur Getriebebestellung P-F305
00231	00E7	falscher Motordatensatz
00232	00E8	falscher Getriebedatensatz
00233	00E9	Sensor fur automatische Distanzregelung Erfassungsbereich blockiert
00234	00EA	Sensor fur automatische Distanzregelung verstellt
00235	00EB	Taster fur automatische Distanzregelung-E357
00236	00EC	Antenne2 fur Innenraum fur Zugang und Startberechtigung-R139
00237	00ED	Magnetventil fur ABS vorn links-N59
00238	00EE	Magnetventil fur ABS vorn rechts-N58

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00239	00EF	Magnetventil fur ABS hinten links-N57
00240	00F0	Magnetventil fur ABS hinten rechts-N56
00241	00F1	Druckregelventil fur Anti-Schlupf-N238
00242	00F2	Ventil fur Motordrosselung-N237
00243	00F3	Motorbremse
00244	00F4	Versorgungsspannung fur ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
00245	00F5	Versorgungsspannung fur ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
00246	00F6	Masse fur ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
00247	00F7	Masse fur ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
00248	00F8	Schalter fur Getriebe-E206
00249	00F9	Funktionsruckmeldung Regler fur Umluftgeblase
00250	00FA	Schalter fur Gelandebetrieb-E207
00251	00FB	Geber 4 fur Kraftstoffvorrat-G393
00252	00FC	SBRR-Leuchte hinten links
00253	00FD	SBRR-Leuchte hinten rechts
00254	00FE	Anti-Schlupf Einstellung fehlt
00255	00FF	Ventile fur ABS
00256	0100	Geber fur Kaltemitteldruck/-temperatur-G395
00257	0101	Einlassventil ABS vorn links-N101
00258	0102	Magnetventil 1-N88
00259	0103	Einlassventil ABS vorn rechts-N99
00260	0104	Magnetventil 2-N89
00261	0105	Einlassventil ABS hinten-N103
00262	0106	Magnetventil 3-N90
00263	0107	Getriebe
00264	0108	Magnetventil 4-N91
00265	0109	Auslassventil ABS vorn links-N102
00266	010A	Magnetventil 5-N92
00267	010B	Auslassventil ABS vorn rechts-N100
00268	010C	Magnetventil 6-N93
00269	010D	Auslassventil ABS hinten-N104
00270	010E	Magnetventil 7-N94
00271	010F	siehe Reparaturgruppe 01
00272	0110	Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Storungen
00273	0111	Einlassventil ABS hinten rechts-N133
00274	0112	Einlassventil ABS hinten links-N134
00275	0113	Auslassventil ABS hinten rechts-N135
00276	0114	Auslassventil ABS hinten links-N136
00277	0115	Ein-/Auslassventil ABS vorn links-N137
00278	0116	Hauptventil ABS-N105
00279	0117	Ventil 1 fur Differentialsperre-N125
00280	0118	Ventil 2 fur Differentialsperre-N126
00281	0119	Geber fur Fahrgeschwindigkeit-G68
00282	011A	Drosselklappensteller-V60
00283	011B	Drehzahlfuhrer vorn links-G47
00284	011C	Ein-/Auslassventil ABS vorn rechts-N138
00285	011D	Drehzahlfuhrer vorn rechts-G45
00286	011E	Ein-/Auslassventil ABS hinten links-N139
00287	011F	Drehzahlfuhrer hinten rechts-G44
00288	0120	Stellglied fur Lenksaulenverriegelung-N360
00289	0121	Ein-/Auslassventil ABS hinten rechts-N140
00290	0122	Drehzahlfuhrer hinten links-G46
00291	0123	Druckschalter-F116/Warnkontakt-F117
00292	0124	Hydraulische Energieversorgung Druckniveau
00293	0125	Multifunktionsschalter-F125
00294	0126	Druckschalter 1 fur Getriebezustand
00295	0127	Druckschalter 2 fur Getriebezustand
00296	0128	Kick-down-Schalter-F8
00297	0129	Geber fur Getriebedrehzahl-G38
00298	012A	Schalter fur Differentialsperre-E121
00299	012B	Programmschalter-E122
00300	012C	Geber fur Getriebeoltemperatur-G93
00301	012D	Ruckforderpumpe fur ABS-V39
00302	012E	Relais fur Magnetventile ABS-J106
00303	012F	Funktionswahlschalter-E91
00304	0130	Ansteuerung Regler fur Frischluftgeblase
00305	0131	Kraftstoffverbrauchsanzeige-Signal
00306	0132	Sekundarluftsystem Zylinder-Reihe 1
00307	0133	Sekundarluftsystem Zylinder-Reihe 2
00308	0134	Versorgungsspannung Motoren Schiebedach/Rolo Schiebedach
00309	0135	Dosierpumpe fur Reinigungsmittel-V135
00310	0136	Temperaturfuhrer 1 fur Katalysator-G20
00311	0137	Reifenfullanschluss
00312	0138	Temperaturfuhrer 2 fur Katalysator-G132
00313	0139	Katalysator
00314	013A	Zweiwegeventil fur Abgasruckfuhrung-N161
00315	013B	Verbindung zum Rolo fur Schiebedach
00316	013C	Lampen fur Heckbeleuchtung
00317	013D	Steuergerat fur Heckklappe-J605
00318	013E	Versorgungsspannung fur Steuergerat fur Heckklappe
00319	013F	Motor fur Heckklappenhydraulik-V241
00320	0140	Ventil fur Heckklappenhydraulik-N346
00321	0141	Geber fur Heckklappenhydraulik-G383
00322	0142	Schalter fur Deaktivierung Innenraumuberwachung-E267
00323	0143	Geber fur Fahrzeugneigung-G384
00324	0144	Taster fur Deaktivierung Geber fur Fahrzeugneigung-E360
00325	0145	Taster fur Heckscheibenoffnung-E361
00326	0146	Schalter fur Notabschaltung Diebstahlwarnanlage-E362
00327	0147	Signal Schiebedach offen
00328	0148	Ansteuerung fur Entriegelung Heckscheibe
00329	0149	Ansteuerung fur Entriegelung Heckklappe
00330	014A	Signal Heckwischer Intervall
00331	014B	Signal Heckwischer Wischwasch
00332	014C	Ansteuerung fur Tankklappe
00333	014D	Ansteuerung fur Relais fur Zuziehilfe
00334	014E	Ansteuerung beheizbare Heckscheibe Stufe 2
00335	014F	Ansteuerung Schlussleuchten
00336	0150	Ansteuerung Beleuchtung Heck
00337	0151	Ansteuerung Beleuchtung Fahrertur
00338	0152	Ansteuerung Beleuchtung Belfahrertur
00339	0153	Ansteuerung Beleuchtung Tur hinten links
00340	0154	Ansteuerung Beleuchtung Tur hinten rechts
00341	0155	Ansteuerung Heckklappe AUF
00342	0156	Ansteuerung Heckklappe ZU
00343	0157	Ansteuerung Heckklappenschloss ausschwenken
00344	0158	Ansteuerung Heckklappenschloss einschwenken
00345	0159	Ansteuerung Heckklappenschloss entriegeln
00346	015A	Ansteuerung Heckklappenschloss verriegeln
00347	015B	Magnetventil 8-N281
00348	015C	Magnetventil 9-N282
00349	015D	Magnetventil 10-N283
00350	015E	Masseruckfuhrung Modulationsventile
00351	015F	Geber fur Drehzahl Zwischenwelle-G265
00352	0160	Klemme 30A

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00353	0161	Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgeblase
00354	0162	Spannungswandler Frontscheibenheizung-A18
00355	0163	Stellmotor für Mannanstromer vorn links-V237
00356	0164	Stellmotor für Mannanstromer vorn rechts-V238
00357	0165	Ansteuerung Regler für Umluftgeblase
00358	0166	Ansteuerung für Kuhlmittlabsperrenventil
00359	0167	Temperaturfühler Mannanstromer vorn links-G385
00360	0168	Temperaturfühler Mannanstromer vorn rechts-G386
00361	0169	Heizelement für Zusatzheizung-Z35
00362	016A	Stellmotor für Luftmengenklappe hinten links-V239
00363	016B	Stellmotor für Luftmengenklappe hinten rechts-V240
00364	016C	Klemme 15 Slave
00365	016D	Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Eingang
00366	016E	Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Ausgang
00367	016F	Dampfer vorn links weich
00368	0170	Dampfer vorn links hart
00369	0171	Dampfer vorn rechts weich
00370	0172	Dampfer vorn rechts hart
00371	0173	Dampfer hinten links weich
00372	0174	Dampfer hinten links hart
00373	0175	Dampfer hinten rechts weich
00374	0176	Dampfer hinten rechts hart
00375	0177	Ansteuerung Ausstellfenster links öffnen
00376	0178	Ansteuerung Ausstellfenster links schlie.en
00377	0179	Ansteuerung Ausstellfenster rechts öffnen
00378	017A	Ansteuerung Ausstellfenster rechts schliessen
00379	017B	Klemme 58s
00380	017C	Steuergerät für Sonderfahrzeuge-J608
00381	017D	Datenbus Kombiinstrument
00382	017E	Zunder für Kopfairbag hinten,Fahrerseite-N343
00383	017F	Zunder für Kopfairbag hinten,Beifahrerseite-N344
00384	0180	Optischer Datenbus
00385	0181	Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
00386	0182	Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
00387	0183	Plusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
00388	0184	Minusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
00389	0185	Kopfhörerausgang 1,linker Kanal
00390	0186	Kopfhörerausgang 1,rechter Kanal
00391	0187	Kopfhörerausgang 2,linker Kanal
00392	0188	Kopfhörerausgang 2,rechter Kanal
00393	0189	Displaytest,Schwarzsegmente
00394	018A	Displaytest,Wei.segmente
00395	018B	Displaytest,Rotsegmente
00396	018C	Displaytest,Grünsegmente
00397	018D	Displaytest,Blausegmente
00398	018E	Auffindbeleuchtung
00399	018F	Beleuchtung Funktionsrückmeldung
00400	0190	Blinker,akustische Rückmeldung
00401	0191	akustischer Signalgeber
00402	0192	Heizelement für Luftzusatzheizung-Z35
00403	0193	Motor für Schiebedach-V1
00404	0194	Motor für Schiebedach, hinten-V146
00405	0195	Motor für Rollo Schiebedach-V260
00406	0196	Hallgeber für Motor für Schiebedach-G402
00407	0197	Hallgeber Motor für Schiebedach, hinten-G403
00408	0198	Hallgeber für Motor für Rolo Schiebedach-G404
00409	0199	Schalter f.Schiebedach,Signal vom Nottaster steht dauernd an
00410	019A	Vorwahlsignal für Schiebedachöffnung
00411	019B	Signal vom Taster für Rollo steht dauernd an
00412	019C	Komfort CAN_L-Leitung
00413	019D	Komfort CAN_H-Leitung
00414	019E	CAN_L-Leitung
00415	019F	CAN_H-Leitung
00416	01A0	Thermoschutz Motor für Schiebedach
00417	01A1	Mittel-Tieftonlautsprecher vorne links-R101
00418	01A2	Mittel-Tieftonlautsprecher vorne rechts-R102
00419	01A3	Mitteltonlautsprecher vorne links-R103
00420	01A4	Mitteltonlautsprecher vorne rechts-R104
00421	01A5	Mitteltonlautsprecher hinten links-R105
00422	01A6	Mitteltonlautsprecher hinten rechts-R106
00423	01A7	Thermoschutz Motor für Rolo Schiebedach
00424	01A8	Taktansteuerung der Geber für Einparkhilfe
00425	01A9	Funktionstest der Anzeigen für Einparkhilfe
00426	01AA	Kontrollampe für Stabilitätsprogramm-K155
00427	01AB	Verkabelungstest der Geber für Einparkhilfe
00428	01AC	Funktionstest der Geber für Einparkhilfe
00429	01AD	Anzeige für Einparkhilfe vorne links-Y13
00430	01AE	Anzeige für Einparkhilfe vorne rechts-Y14
00431	01AF	Anzeige für Einparkhilfe hinten-Y15
00432	01B0	Versorgungsspannung für Anzeigen und Summer Einparkhilfe
00433	01B1	Taster für Einparkhilfe-E266
00434	01B2	Geber für Einparkhilfe vorne links innen-G332
00435	01B3	Geber für Einparkhilfe vorne rechts innen-G333
00436	01B4	Geber für Einparkhilfe hinten links innen-G334
00437	01B5	Geber für Einparkhilfe hinten rechts innen-G335
00438	01B6	Geber 2 für Kraftstoffvorrat-G169
00439	01B7	Geber 3 für Kraftstoffvorrat-G237
00440	01B8	Geber für Kraftstoffvorrat-Zusatztank-G292
00441	01B9	Geber für Schwimmerstand Kraftstoffvorrat-Zusatztank-G293
00442	01BA	Klemme 87F Kraftstoffpumpe
00443	01BB	Sicherung Kraftstoffpumpe Zusatztank-S266
00444	01BC	Ansteuerung Kraftstoffpumpe Zusatztank
00445	01BD	Kaltemittelverlust
00446	01BE	Funktionseinschränkung durch Unterspannung
00447	01BF	Funktionseinschränkung durch Überspannung
00448	01C0	Vorladepumpe für Haldexkupplung-V181
00449	01C1	Vorladepumpe an
00450	01C2	Vorladepumpe aus
00451	01C3	Allradkupplung getrennt
00452	01C4	Allradkupplung geschlossen
00453	01C5	Funktionseinschränkung durch Uebertemperatur
00454	01C6	Allradüberwachung
00455	01C7	Steuergerät f.Zugang u.Startberechtigung am Komfort CAN-J518
00456	01C8	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung-J518
00457	01C9	Steuergerät für Bordnetz-J519
00458	01CA	Steuergerät für Batterieüberwachung-J367
00459	01CB	Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, vorne-J523
00460	01CC	Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, hinten-J524
00461	01CD	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Beifahrer-J521
00462	01CE	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, hinten-J522
00463	01CF	Steuergerät für Digitales Soundpacket-J525
00464	01D0	Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation-J503
00465	01D1	Steuergerät für Telefon/Telematik-J526
00466	01D2	Steuergerät für Lenksäulenelektronik-J527

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00467	01D3	TV-Tuner-R78
00468	01D4	CD-ROM Laufwerk-R92
00469	01D5	Datenbus Infotainment im Eindraht
00470	01D6	Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
00471	01D7	Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dampfung-J250
00472	01D8	Steuergerät für Bremskraftverstärkung-J539
00473	01D9	Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse-J540
00474	01DA	Steuergerät für Wegfahrsperre
00475	01DB	Steuergerät für Schiebetur-J558
00476	01DC	Steuergerät für Kraftstoffpumpe-J538
00477	01DD	Steuerg.-Anzeige u.Bedieneinh.f.Inform.vo.-J523,am Komf.CAN
00478	01DE	Steuerg.-Anzeige u.Bedieneinh.f.Inform.hi.-J524,am Komf.CAN
00479	01DF	Steuergerät für Fernbedienung-Zentralverriegelung-J276
00480	01E0	Steuergerät im Schalttafelausatz-J285,am Infotainment CAN
00481	01E1	Steuergerät für Verkehrsfunke-J559
00482	01E2	Anzeigeeinheit für TV und Video, hinten-R97
00483	01E3	Steuergerät für Luftzusatzheizung
00484	01E4	Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung-J603
00485	01E5	Taster f.Zentralverriegelung,Turau.engriff Fahrerseite-E369
00486	01E6	Taster f.Zentralverriegelung,Turau.engriff Beifahrers.-E370
00487	01E7	Taster f.Zentralverriegelung,Turau.engriff hinten links-E371
00488	01E8	Taster f.Zentralverriegelung,Turau.engriff hi.rechts-E372
00489	01E9	Geber für Ausstromtemperatur hinten links-G405
00490	01EA	Geber für Ausstromtemperatur hinten rechts-G406
00491	01EB	Zuordnung der Drehzahlfühler am Steuergerät prüfen
00492	01EC	Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung
00493	01ED	ESP-Sensoreinheit-G419
00494	01EE	ESP-Sensoreinheit, falsches Bauteil
00495	01EF	ESP-Sensoreinheit, Versorgungsspannung
00496	01F0	Geber für Fahrzeugniveau vorne
00497	01F1	Geber für Fahrzeugniveau hinten
00498	01F2	Fahrtschreiber-G24
00499	01F3	Anzeige für Bordspannung-Y11
00500	01F4	Anzeige für Öltemperatur-Y12
00501	01F5	Kontrolllampe für Ölstand-K38
00502	01F6	Kontrolllampe für Wegfahrsperre-K115
00503	01F7	Ansteuerung Ventile Pumpe/Duse
00504	01F8	Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 1-N240
00505	01F9	Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 2-N241
00506	01FA	Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 3-N242
00507	01FB	Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 4-N243
00508	01FC	Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 5-N244
00509	01FD	Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 6-N245
00510	01FE	Motor für Windabweiser-V252
00511	01FF	Wahlhebel-E313
00512	0200	Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
00513	0201	Geber für Motordrehzahl-G28
00514	0202	Geber für Zündzeitpunkt-G4
00515	0203	Hallgeber-G40
00516	0204	Leerlaufschalter-F60
00517	0205	Vollastschalter-F81
00518	0206	Drosselklappenpotentiometer-G69
00519	0207	Geber für Saugrohrdruck-G71
00520	0208	Luftmassen-/mengensmesser-G70/G19
00521	0209	CO-Potentiometer-G74
00522	020A	Geber für Kühlmitteltemperatur-G62
00523	020B	Geber für Ansauglufttemperatur-G42
00524	020C	Klopfsensor 1-G61
00525	020D	Lambda-Sonde-G39
00526	020E	Bremslichtschalter-F
00527	020F	Geber für Saugrohrtemperatur-G72
00528	0210	Hohengeber-F96
00529	0211	Drehzahlinformation fehlt
00530	0212	Drosselklappensteller/Potentiometer-G88
00531	0213	Luftmassenmesser Referenzspannung
00532	0214	Versorgungsspannung
00533	0215	Leerlaufregelung
00534	0216	Geber für Öltemperatur-G8
00535	0217	Erste Klopfregelung
00536	0218	Zweite Klopfregelung
00537	0219	Lambda-Regelung
00538	021A	Referenzspannung
00539	021B	Geber für Kraftstofftemperatur-G81
00540	021C	Klopfsensor 2-G66
00541	021D	Potentiometer für Schieberweg-G99
00542	021E	Geber für Nadelhub-G80
00543	021F	Drehzahl nach Maximum überschritten
00544	0220	Ladedruck nach Maximum überschritten
00545	0221	Motor/Getriebe elektrische Verbindung
00546	0222	Datenleitung defekt
00547	0223	Druckkontrollschalter für ABS-F137
00548	0224	Spannungsversorgung Fehlerspeicher
00549	0225	Verbrauchssignal
00550	0226	Spritzbeginnregelung
00551	0227	Katalysatorubertemperatur
00552	0228	Potentiometer für Luftmengensmesser-G19
00553	0229	Luftmassenmesser-G70
00554	022A	Lambda-Regelung 2
00555	022B	Lambda-Sonde 2-G108
00556	022C	Potentiometer für Abgasruckführung-G212
00557	022D	Druckschalter Servolenkung-F88
00558	022E	Einstellgrenze Gemischregler mager
00559	022F	Einstellgrenze Gemischregler fett
00560	0230	Abgasruckführungssystem
00561	0231	Gemischanpassung
00562	0232	Geber für Ölstand-/temperatur-G266
00563	0233	Anzeige für Momentanverbrauch-Y10
00564	0234	Wahlhebel
00565	0235	Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten-E265
00566	0236	Lenkhilfe-Betrieb
00567	0237	Ansteuerung Lenkmotor
00568	0238	Positionssensoren im Lenkmotor
00569	0239	Strom Lenkmotor
00570	023A	Relais für Lenkmotor-J509
00571	023B	Lenkkopplung
00572	023C	Geber für Lenkposition-G268
00573	023D	Geber für Lenkmoment-G269
00574	023E	Antriebsmotor ein
00575	023F	Saugrohrdruck
00576	0240	Klemme 15
00577	0241	Klopfregelung Zylinder 1
00578	0242	Klopfregelung Zylinder 2
00579	0243	Klopfregelung Zylinder 3
00580	0244	Klopfregelung Zylinder 4

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00581	0245	Klopfgelung Zylinder 5
00582	0246	Klopfgelung Zylinder 6
00583	0247	Klopfgelung Zylinder 7
00584	0248	Klopfgelung Zylinder 8
00585	0249	Temperaturfuhrer Abgasruckfuhrung-G98
00586	024A	Regelung Abgasruckfuhrungssystem
00587	024B	Einstellgrenze Gemischregler
00588	024C	Zunder fur Airbag (Fahrerseite)-N95
00589	024D	Zunder 1 fur Airbag (Beifahrerseite)-N131
00590	024E	Zunder 2 fur Airbag (Beifahrerseite)-N132
00591	024F	Gurtschalter Fahrerseite-E24
00592	0250	Gurtschalter Beifahrerseite-E25
00593	0251	Sitzkontaktschalter Beifahrersitz-F151
00594	0252	Zundkreise Airbag
00595	0253	Crashdaten gespeichert
00596	0254	Kurzschluss zwischen Ventilleitungen
00597	0255	Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
00598	0256	Hydraulisch-/mechanischer Fehler
00599	0257	Plausibilitat Druck-/Bremslichtschalter
00600	0258	Potentiometer-Stellmotor fur Temperaturklappe-G92
00601	0259	Potentiometer-Stellmotor fur Zentralklappe-G112
00602	025A	Potentiometer-Stellmotor fur Fu.raum-/Defrostklappe-G114
00603	025B	Stellmotor fur Fu.raum-/Defrostklappe-V85
00604	025C	Potentiometer-Stellmotor fur Staudruckklappe-G113
00605	025D	Zweiwegeventil Frisch-/Umluftklappe-N63
00606	025E	Zweiwegeventil fur Kuhlmittelabsperrentil-N147
00607	025F	Aussentemperaturanzeiger-G106
00608	0260	Geber fur Beladungszustand-G119
00609	0261	Zundausgang 1
00610	0262	Zundausgang 2
00611	0263	Zundausgang 3
00612	0264	Zundausgang 4
00613	0265	Zundausgang 5
00614	0266	Zundausgang 6
00615	0267	Zundausgang 7
00616	0268	Zundausgang 8
00617	0269	Geber fur Verzogerung links-Airbag-G104
00618	026A	Geber fur Verzogerung rechts-Airbag-G105
00619	026B	Geberzuleitung links
00620	026C	Geberzuleitung rechts
00621	026D	Ventil fur Druckminderung-N155
00622	026E	Kraftstofffilter entwassern
00623	026F	ABS/Getriebe elektrische Verbindung
00624	0270	Klimakompressorereingriff
00625	0271	Geschwindigkeitssignal
00626	0272	Kontrollampe fur Vorluzzeit-K29
00627	0273	Geber fur Wasserstand-G120
00628	0274	Stellgro.enuberwachung
00629	0275	Bremspedalschalter-F47
00630	0276	Klimaanlage eingeschaltet
00631	0277	Verbindung AC - Motronic
00632	0278	Climatronic Kombi Interface
00633	0279	Leitungen Zunder/Geber fur Verzogerung
00634	027A	Vorwiderstand fur EDS-N159
00635	027B	Heizung Lambdasonde vor Katalysator
00636	027C	Geber fur Beschleunigung vorn rechts-G121
00637	027D	Geber fur Beschleunigung hinten links-G122
00638	027E	Motor/Getriebe elektrische Verbindung 2
00639	027F	Geber fur Verzogerung-G123
00640	0280	Relais fur Heizung Lambdasonde-J278
00641	0281	ATF Temperatur
00642	0282	EDS Umschaltventil vorn rechts-N166
00643	0283	EDS Auslassventil vorn rechts-N167
00644	0284	EDS Umschaltventil vorn links-N168
00645	0285	EDS Auslassventil vorn links-N169
00646	0286	ABS-ASR/Motor elektrische Verbindung 1
00647	0287	ABS-ASR/Motor elektrische Verbindung 2
00648	0288	Heizung Lambdasonde nach Katalysator
00649	0289	Ein-/Auslassventil ABS hinten-N160
00650	028A	Kupplungspedalschalter-F36
00651	028B	Leitungen fur Zundkreise
00652	028C	Ganguberwachung
00653	028D	Plausibilitat Wahlhebel/Getriebe
00654	028E	Zunder Gurtstraffer (Fahrerseite)-N153
00655	028F	Zunder Gurtstraffer (Beifahrerseite)-N154
00656	0290	Sitzbelegungssensor (Beifahrerseite)-G128
00657	0291	Stellmotor fur Mittenausstromer-V102
00658	0292	Bedienungseinheit
00659	0293	Selbsttest
00660	0294	Kickdownschalter/Drosselklappenpotentiometer
00661	0295	Temperaturanzeige
00662	0296	Drehzahlmesser
00663	0297	Geschwindigkeitsmesser
00664	0298	Kraftstoffvorratsanzeige
00665	0299	Kontrollampe fur Gurtwarnung-K19
00666	029A	Gong
00667	029B	Au.entemperatursignal
00668	029C	Bordspannung Klemme 30
00669	029D	zweite Fehlerlampe-K97
00670	029E	Geber fur Drosselklappensteller-G127
00671	029F	Schalter fur GRA-E45
00672	02A0	Hydraulikpumpe ABS mit Vorwiderstand
00673	02A1	Bremse betatigen
00674	02A2	Bremse losen
00675	02A3	Evl:0V Avl:0V Rad vorn links blockiert
00676	02A4	Evl:UBAT Avl:0V Rad vorn links blockiert
00677	02A5	Evl:UBAT Avl:UBAT Rad vorn links frei
00678	02A6	Evl:UBAT Avl:0V Rad vorn links frei
00679	02A7	Heizung Lambdasonde 2 vor Katalysator
00680	02A8	Evr:0V Avr:0V Rad vorn rechts blockiert
00681	02A9	Evr:UBAT Avr:0V Rad vorn rechts blockiert
00682	02AA	Evr:UBAT Avr:UBAT Rad vorn rechts frei
00683	02AB	Evr:UBAT Avr:0V Rad vorn rechts frei
00684	02AC	Heizung Lambdasonde 2 nach Katalysator
00685	02AD	Ehl:0V Ahl:0V Rad hinten links blockiert
00686	02AE	Ehl:UBAT Ahl:0V Rad hinten links blockiert
00687	02AF	Ehl:UBAT Ahl:UBAT Rad hinten links frei
00688	02B0	Ehl:UBAT Ahl:0V Rad hinten links frei
00689	02B1	Falschluf im Ansaugsystem
00690	02B2	Ehr:0V Ahr:0V Rad hinten rechts blockiert
00691	02B3	Ehr:UBAT Ahr:0V Rad hinten rechts blockiert
00692	02B4	Ehr:UBAT Ahr:UBAT Rad hinten rechts frei
00693	02B5	Ehr:UBAT Ahr:0V Rad hinten rechts frei
00694	02B6	Beleuchtung/Schalter und Instrumente

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00695	02B7	EDS-Ventile/Hydraulikpumpe:UBAT Rad vorn links/vorn rechts blockiert
00696	02B8	Ventil fur Druckminderer links-N170
00697	02B9	Ventil fur Druckminderer rechts-N171
00698	02BA	Steuergerat erhohte Stromaufnahme
00699	02BB	Lambdasonde nach Katalysator-G130
00700	02BC	Lambdasonde 2 nach Katalysator-G131
00701	02BD	Kuhlmittel-Ubertemperaturtest
00702	02BE	Geber fur Kraftstoffzusammensetzung-G133
00703	02BF	Leerlauferkennung Drosselklappenpotentiometer/Leerlaufschalter
00704	02C0	EDS Ventile/Hydr-P:UBAT-Rader blockiert
00705	02C1	Relais fur Kuhlerlufte Stufe 1-J279
00706	02C2	Relais fur Kuhlerlufte Stufe 2-J513
00707	02C3	Ventil fur Mitteldusen-N236
00708	02C4	VORSICHT Lufte wird eingeschaltet
00709	02C5	Fotosensor 2 fur Sonneneinstrahlung-G134
00710	02C6	Stellmotor fur Defrostklappe-V107
00711	02C7	Stellmotor fur Fu.raumklappe links-V108
00712	02C8	Stellmotor fur Fu.raumklappe rechts-V109
00713	02C9	Stellmotor fur Mittenausstromer links-V110
00714	02CA	Stellmotor fur Mittenausstromer rechts-V111
00715	02CB	Stellmotor fur Fondausstromer-V112
00716	02CC	Stellmotor fur Umluftklappe-V113
00717	02CD	Stellmotor fur AKF-Klappe-V114
00718	02CE	Schalter fur Duse links oben-F179
00719	02CF	Schalter fur Duse rechts oben-F180
00720	02D0	Schalter fur Duse links unten-F181
00721	02D1	Schalter fur Duse rechts unten-F182
00722	02D2	Schalter fur Duse links Mitte-F183
00723	02D3	Schalter fur Duse rechts Mitte-F184
00724	02D4	Schalter fur Duse Fondraum links-F185
00725	02D5	Schalter fur Duse Fondraum rechts-F186
00726	02D6	Schalter fur Duse Fondraum Mitte-F187
00727	02D7	Potentiometer im Stellmotor fur Defrostklappe-G135
00728	02D8	Potentiometer im Stellmotor fur Mittenausstromer links-G136
00729	02D9	Potentiometer im Stellmotor fur Mittenausstromer rechts-G137
00730	02DA	Potentiometer im Stellmotor fur Mittenausstromer-G138
00731	02DB	Potentiometer im Stellmotor fur Fu.raumklappe links-G139
00732	02DC	Potentiometer im Stellmotor fur Fu.raumklappe rechts-G140
00733	02DD	Potentiometer im Stellmotor fur Fondausstromer-G141
00734	02DE	Potentiometer in Mittelduse-G142
00735	02DF	Potentiometer im Stellmotor fur Umluftklappe-G143
00736	02E0	Potentiometer im Stellmotor fur AKF-Klappe-G144
00737	02E1	Ventil fur Heizungsregelung links-N175
00738	02E2	Ventil fur Heizungsregelung rechts-N176
00739	02E3	Pumpe fur Kuhlmittelumlauf-V50
00740	02E4	Geber fur Zylinder 1 Erkennung-G145
00741	02E5	Bremspedaluberwachung
00742	02E6	Fahratterie-Beluftungssystem
00743	02E7	Geber fur Batteriebeluftung-G146
00744	02E8	Fahratterie-Temperaturregelung
00745	02E9	Isolationsuberwachung
00746	02EA	Fahratterie Zellenausfall
00747	02EB	Geber fur Batterietemperatur vorn-G52
00748	02EC	Geber fur Batterietemperatur hinten-G53
00749	02ED	Luftungsklappe
00750	02EE	Fehlerlampe
00751	02EF	Kapazitanzeige Fahratterie
00752	02F0	Lufte und Batterieheizung
00753	02F1	Elektrische Verbindungen Raddrehzahlimpulse
00754	02F2	Hei.leuchte
00755	02F3	Kontrollampe fur Oeldruck-K3
00756	02F4	Geber fur Ausstromtemperatur links-G150
00757	02F5	Geber fur Ausstromtemperatur rechts-G151
00758	02F6	Sekundarlufte system
00759	02F7	Einsteller fur Ausstromtemperatur links-G155
00760	02F8	Einsteller fur Ausstromtemperatur rechts-G156
00761	02F9	Fehler in Motorsteuergerat gespeichert
00762	02FA	Einspritzventil-N181
00763	02FB	Geber fur Gasdruck (Fahrerseite)-G147
00764	02FC	Geber fur Gasdruck (Beifahrerseite)-G148
00765	02FD	Geber fur Regelschieberweg-G149
00766	02FE	Geber fur Ausstromtemperatur vorn-G152
00767	02FF	Geber fur Verdampfertemperatur hinten-G153
00768	0300	Geber fur Warmetauschartemperatur hinten-G154
00769	0301	Geber Kuhlmitteltemperatur Motorausgang-G82
00770	0302	Geber Kuhlmitteltemperatur Kuhlerausgang-G83
00771	0303	Geber fur Kraftstoffvorratsanzeige-G
00772	0304	Oeldruckschalter-F22
00773	0305	Geber fur Oeldruck-G10
00774	0306	Geber fur Fahrzeugniveau hinten links-G76
00775	0307	Geber fur Fahrzeugniveau hinten rechts-G77
00776	0308	Geber fur Fahrzeugniveau vorn links-G78
00777	0309	Geber fur Gaspedalstellung-G79
00778	030A	Geber fur Lenkwinkel-G85
00779	030B	Temperaturfuhrer Aussentemperatur-G17
00780	030C	Geber fur Vertikalbeschleunigung-G90
00781	030D	Stellmotor vorn links-V76
00782	030E	Stellmotor vorn rechts-V77
00783	030F	Stellmotor hinten links-V78
00784	0310	Stellmotor hinten rechts-V79
00785	0311	Temperaturfuhrer Schalttafel-G56
00786	0312	Temperaturfuhrer Dach-G86
00787	0313	Temperaturfuhrer Frischluftansaugkanal-G89
00788	0314	Zweiwegeventil Fu.raum-Defrostklappe-N118
00789	0315	Schalter fur Ruckwartsfahrt-F41
00790	0316	Frisch-/Umluftklappe
00791	0317	Temperaturschalter fur Verdampfer-E33
00792	0318	Druckschalter fur Klimaanlage-F129
00793	0319	Geber fur Bremspedalstellung-G100
00794	031A	Geber fur Hydraulikpumpe-G101
00795	031B	Geber fur Vertikalbeschleunigung hinten-G102
00796	031C	Geblase fur Temperaturfuhrer-V42
00797	031D	Fotosensor fur Sonneneinstrahlung-G107
00798	031E	Segmenttest
00799	031F	Geber fur Kuhlmitteltemperatur-G110
00800	0320	Temperaturfuhrer Geblase-G109
00801	0321	Hochdruckschalter Magnetkupplung-F118
00802	0322	Niederdruckschalter fur Klimaanlage-F73
00803	0323	Geber fur Federweg vorn rechts-G116
00804	0324	Geber fur Federweg vorn links-G115
00805	0325	Ventil fur Federbein vorn links-N148
00806	0326	Ventil fur Federbein vorn rechts-N149
00807	0327	Ventil fur Federbein hinten links-N150

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00808	0328	Ventil fur Federbein hinten rechts-N151
00809	0329	Bremskraftverstarker ESP
00810	032A	Geber 1/2 fur Bremsdruck
00811	032B	System nicht abfragebereit
00812	032C	Loseschalter fur Magnetspule fur Bremsdruck-F84
00813	032D	Geber 2 fur Bremsdruck-G214
00814	032E	Magnetspule fur Bremsdruck-N247
00815	032F	Schalter fur Bremserkennung-F238
00816	0330	Sensor fur Lenkhilfe-G250
00817	0331	Lenkhilfetemperaturschutz
00818	0332	Geber fur Ausstromtemperatur Verdampfer-G263
00819	0333	Hochdruckgeber-G65
00820	0334	Schalter fur Bremserkennung-F83
00821	0335	Antenne 2 fur Radio-R93
00822	0336	Verbindung vom Digitaalem Sound Paket zum Radio
00823	0337	Line-Ausgang vorne links
00824	0338	Kontrolllampe fur ASR-K86
00825	0339	beheizbarer Fahrersitz-Z6
00826	033A	beheizbarer Beifahrersitz-Z8
00827	033B	Relais fur Lufter fur Kuhlmittel-J26
00828	033C	Relais fur 3-te Stufe Lufter Kuhlmittel-J135
00829	033D	Steuergerat fur Heizung-J162
00830	033E	Steuergerat fur Verdeckbetatigung-J256
00831	033F	Steuergerat fur Lufter fur Kuhlmittel,Stufe 1+2 -J293
00832	0340	Bedienungs-und Anzeigeeinheit-E87
00833	0341	Signal fur Ansteuerung beheizbare Frontscheibe
00834	0342	Signal fur Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
00835	0343	Verbindung zum Steuergerat fur Verdeckbetatigung
00836	0344	Ventil 1 fur Gangwahl-N284
00837	0345	Ventil 2 fur Gangwahl-N285
00838	0346	Ventil 3 fur Gangwahl-N286
00839	0347	Ventil 4 fur Gangwahl-N287
00840	0348	Relais fur Hydraulikpumpe Getriebe-J510
00841	0349	Geber fur Hydraulikdruck Getriebe-G270
00842	034A	Steuergerat fur elektronisches Schaltgetriebe
00843	034B	Potentiometer fur Wahlhebel Vor/Zuruck-G272
00844	034C	Schalter fur Gassenerkennung Wahlhebel-F257
00845	034D	Schalter fur N-Erkennung Wahlhebel-F258
00846	034E	Schalter Stop-Erkennung Wahlhebel-F259
00847	034F	Relais fur Verbraucherabschaltung-J511
00848	0350	Schalter fur Start/Stop Betrieb-E262
00849	0351	S-Kontakt am Zundanlassschalter-D
00850	0352	Steuerausgang Aktivverstarker, am Radio
00851	0353	Lautsprecher
00852	0354	Lautsprecher vorn
00853	0355	Lautsprecher hinten
00854	0356	Ausgang Radiodisplay Schalttafeleinsatz
00855	0357	Verbindung zum CD-Wechsler
00856	0358	Antenne, am Radio
00857	0359	CD-Wechsler-R41
00858	035A	Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstarker
00859	035B	Line-Ausgang vorne rechts
00860	035C	Line-Ausgang hinten links
00861	035D	Verbindung zum Rechner fur Navigation
00862	035E	Antenne fur Navigation (GPS)-R50/R52
00863	035F	Antenne 1 fur TV-R55
00864	0360	Antenne 2 fur TV-R56
00865	0361	Antenne 3 fur TV-R57
00866	0362	Antenne 4 fur TV-R58
00867	0363	Verbindung zum ABS-Steuergerat
00868	0364	Drehwinkelsensor-G208
00869	0365	Line-Ausgang hinten rechts
00870	0366	Tieftonlautsprecher vorn links-R21
00871	0367	Tieftonlautsprecher vorn rechts-R23
00872	0368	Tieftonlautsprecher hinten links-R15
00873	0369	Tieftonlautsprecher hinten rechts-R17
00874	036A	Hochtonlautsprecher vorn links-R20
00875	036B	Hochtonlautsprecher vorn rechts-R22
00876	036C	Hochtonlautsprecher hinten links-R14
00877	036D	Hochtonlautsprecher hinten rechts-R16
00878	036E	Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
00879	036F	Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
00880	0370	Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
00881	0371	Verbindungen zu Lautsprechern hinten rechts
00882	0372	Bedienungseinheit fur Programmwahl-E200
00883	0373	Zundanlassschalter-D (Klemme S)
00884	0374	Zundanlassschalter-D (Klemme X)
00885	0375	Zundanlassschalter-D (Klemme 50)
00886	0376	Blinkerschalter-E2
00887	0377	Taster fur Warnlicht-E229
00888	0378	Scheibenwischerschalter fur Intervallbetrieb-E22
00889	0379	Signalhornbetatigung-H
00890	037A	Taster fur beheizbare Heckscheibe-E230
00891	037B	Taster fur Fernentriegelung,Heckklappe-E233
00892	037C	Taster fur Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder-F248
00893	037D	Taster fur Entriegelung/Heckklappengriff-E234
00894	037E	Taster fur Heizung Aussenspiegel-E231
00895	037F	GRA/ADR Bedienteil-E45
00896	0380	Schlie.einheit Heckklappe-F256
00897	0381	Scheibenwaschpumpe-V5
00898	0382	Ansteuerung Klimakompressor
00899	0383	Sicherung fur Wischermotor-S128
00900	0384	Sicherung Signalhorn/Doppeltonhorn-S194
00901	0385	Ruckfahrleuchten
00902	0386	Sicherung fur Fernentriegelung,Heckklappe-S195
00903	0387	Sicherung fur Heizung,Aussenspiegel-S196
00904	0388	Sicherung Magnet fur Wahlhebelsperre-S197
00905	0389	Sicherung fur Ruckfahrleuchten-S40
00906	038A	Signalhorn/Doppeltonhorn-H1
00907	038B	Eingriff Lastmanagement
00908	038C	Steuergerat fur Wischermotor
00909	038D	Scheibenwischermotor-V (Stufe 1/2)
00910	038E	Kontrolllampe fur Warnblinkanlage-K6
00911	038F	Kontrolllampe beheizbare Heckscheibe-K10
00912	0390	Schalter fur Fensterheber vorn links-E40
00913	0391	Schalter fur Fensterheber vorn rechts,Fahrer-E81
00914	0392	Schalter fur Fensterheber hinten links,Fahrer-E53
00915	0393	Schalter fur Fensterheber hinten rechts,Fahrer-E55
00916	0394	Sperrschalter fur Fensterheber hinten-E39
00917	0395	Regler fur Scheibenwischer-Intervallschaltung
00918	0396	Klemme 31
00919	0397	Motor fur Heckscheibenwischer-V12
00920	0398	beheizbare Au.enspiegel (Z4/Z5)
00921	0399	Kontrolllampe beheizbare Au.enspiegel-K153

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00922	039A	Scheibenwischerschalter fur Intervallbetrieb-E22(Stufe 1)
00923	039B	Scheibenwischerschalter fur Intervallbetrieb-E22(Stufe 2)
00924	039C	Relais fur Scheinwerferreinigungsanlage-J39
00925	039D	Sicherung (30) fur Innenleuchten-S261
00926	039E	Klemme 30
00927	039F	Klemme 30 rechts
00928	03A0	Schliesseinheit fur Zentralverriegelung Fahrerseite-F220
00929	03A1	Schliesseinheit fur Zentralverriegelung Beifahrerseite-F221
00930	03A2	Schlie.einheit fur Zentralverriegelung hinten links-F222
00931	03A3	Schlie.einheit fur Zentralverriegelung hinten rechts-F223
00932	03A4	Motor Fensterheber Fahrerseite-V147
00933	03A5	Motor Fensterheber Beifahrerseite-V148
00934	03A6	Motor Fensterheber hinten links-V26
00935	03A7	Motor Fensterheber hinten rechts-V27
00936	03A8	Schalter Fensterheber Beifahrerseite-E107
00937	03A9	Schalter Fensterheber hinten links-E52
00938	03AA	Schalter Fensterheber hinten rechts-E54
00939	03AB	Motore Spiegelverstellung Fahrerseite-V149
00940	03AC	Motore Spiegelverstellung Beifahrerseite-V150
00941	03AD	Motor Spiegelanklappung Fahrerseite-V121
00942	03AE	Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite-V122
00943	03AF	Spiegelheizung Fahrerseite-Z4
00944	03B0	Spiegelheizung Beifahrerseite-Z5
00945	03B1	Crashsensor-G190
00946	03B2	Innenleuchte-W
00947	03B3	Schalter Fernentriegelung Heckklappe-E188
00948	03B4	Signal Schiebedach schlie.en
00949	03B5	Motor fur Zentralverriegelung Heckklappe-V53,LOCK
00950	03B6	Motor fur Zentralverriegelung Heckklappe-V53,UNLOCK
00951	03B7	Relais fur Motor Fernentriegelung Heckklappe-J398
00952	03B8	Signal Fahrtrur offen
00953	03B9	Zeitbegrenzung Innenlicht
00954	03BA	Sperrrelais fur Anlasser-J433
00955	03BB	Schlüssel 1
00956	03BC	Schlüssel 2
00957	03BD	Schlüssel 3
00958	03BE	Schlüssel 4
00959	03BF	Kontrolllampe Zentralverriegelung Safe-K133
00960	03C0	Schalter Zentralverriegelung Fahrerseite-F59
00961	03C1	Schalter Zentralverriegelung Beifahrerseite-F114
00962	03C2	Alarm durch Neigungssensor
00963	03C3	Signalleitung zum Neigungssensor
00964	03C4	Signal Fahrtrur offen; Plus
00965	03C5	Sicherung fur Alarmhorn-S158
00966	03C6	Sicherung fur Blinkleuchten-S151
00967	03C7	Blinkleuchten links
00968	03C8	Blinkleuchten rechts
00969	03C9	Sicherung fur beheizbare Heckscheibe-S41
00971	03CB	Relais fur beheizbare Frontscheibe links-J410
00972	03CC	Relais fur beheizbare Frontscheibe rechts-J411
00973	03CD	Schalter fur beheizbare Heckscheibe-E15
00974	03CE	Schalter fur beheizbare Frontscheibe-E180
00975	03CF	beheizbare Heckscheibe-Z1
00976	03D0	Kontrolllampe fur beheizbare Frontscheibe-K122
00977	03D1	Abblendlicht links + rechts
00978	03D2	Lampe fur Abblendlichtscheinwerfer links-M29
00979	03D3	Lampe fur Abblendlichtscheinwerfer rechts-M31
00980	03D4	Sicherung fur Abblendlicht links-S152
00981	03D5	Sicherung fur Abblendlicht rechts-S153
00982	03D6	Sicherung fur Standlicht links-S154
00983	03D7	Sicherung fur Standlicht rechts-S155
00984	03D8	Lampe fur Schlusslicht links-M4
00985	03D9	Lampe fur Schlusslicht rechts-M2
00986	03DA	Sicherung fur Bremsleuchten-S156
00987	03DB	Lampe fur Bremslicht links-M9
00988	03DC	Lampe fur Bremslicht rechts-M10
00989	03DD	Sicherung fur Verbraucherabschaltung-S153
00990	03DE	Verbraucherabschaltung
00991	03DF	Innenbeleuchtung
00992	03E0	Verbraucherabschaltung aktiv
00993	03E1	Verbraucherabschaltung inaktiv
00994	03E2	Geber vordere Hohenverstellung Fahrersitz-G215
00995	03E3	Geber hintere Hohenverstellung Fahrersitz-G216
00996	03E4	Geber Hohenverstellung Kopfstutze Fahrersitz-G217
00997	03E5	Motor fur Langsverstellung Fahrersitz-V28
00998	03E6	Motor fur Lehnverstellung Fahrersitz-V45
00999	03E7	Motor vordere Hohenverstellung Fahrersitz-V29
01000	03E8	Motor hintere Hohenverstellung Fahrersitz-V30
01001	03E9	Motor Kopfstutzenverstellung Fahrersitz-V103
01002	03EA	Taster vordere Hohenverstellung auf,Fahrersitz-E208
01003	03EB	Taster vordere Hohenverstellung ab,Fahrersitz-E209
01004	03EC	Taster hintere Hohenverstellung auf,Fahrersitz-E210
01005	03ED	Taster hintere Hohenverstellung ab,Fahrersitz-E211
01006	03EE	Taster Langsverstellung vor,Fahrersitz-E212
01007	03EF	Taster Langsverstellung zuruck,Fahrersitz-E213
01008	03F0	Hinweis: Notausschalter betatigt!
01009	03F1	Geber Langsverstellung,Fahrersitz-G218
01010	03F2	Geber Lehnverstellung,Fahrersitz-G219
01011	03F3	Taster Kopfstutzenverstellung auf,Fahrersitz-E214
01012	03F4	Taster Kopfstutzenverstellung ab,Fahrersitz-E215
01013	03F5	Klimakompressor Lastsignal
01014	03F6	Endstufe fur Lufterthermostat
01015	03F7	Kuhlerluftersteuerung
01016	03F8	Luftablassventil Gasfederdampfung-N106
01017	03F9	Kompressor fur Gasfederdampfung-V65
01018	03FA	Lufter fur Kuhlmittel-V7
01019	03FB	Relais
01020	03FC	Wasserpumpe-V36
01021	03FD	Kontrolllampe fur Differentialsperre-K81
01022	03FE	Innenleuchte, Kombibild aktiviert
01023	03FF	Summer/Gong-H3
01024	0400	Regensensor-G213
01025	0401	Ansteuerung Fehlerlampe defekt
01026	0402	Geblase fur Verdampfer hinten-V20
01027	0403	Warmluftgeblase hinten-V47
01028	0404	Relais fur Geblase-J323
01029	0405	Relais fur Klimaanlage-J32
01030	0406	Schluseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite,verriegeln
01031	0407	Schluseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite,entriegeln
01032	0408	Schluseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite,verriegeln
01033	0409	Schluseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite,entriegeln
01034	040A	Fensterheber Thermoschutz aktiv,Fahrer
01035	040B	Fensterheber Thermoschutz aktiv,Beifahrer
01036	040C	Fensterheber Thermoschutz aktiv,hinten links

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01037	040D	Fensterheber Thermoschutz aktiv,hinten rechts
01038	040E	Zentralverriegelung Thermoschutz
01039	040F	Geber fur Kuhlmitteltemperaturanzeige-G2
01040	0410	ABS/Getriebe elektrische Verbindung 2
01041	0411	ASR-Funktion unplausibel
01042	0412	Steuergerät nicht codiert
01043	0413	Steuergerät: falsche Softwareversion
01044	0414	Steuergerät falsch codiert
01045	0415	Schalter fur Tiptronic-F189
01046	0416	Kontrolllampe fur Bremsbelag-K32
01047	0417	Kontrolllampe fur Zweikreis-und Handbremsanlage-K7
01048	0418	Kontrolllampe fur Dieselelektronik-K104
01049	0419	Bordspannung Klemme 50
01050	041A	Gluehkerzenuberwachung
01051	041B	Stellmotor Kraftstoffmengenregelung-V117
01052	041C	Potentiometer fur Lastsignal-G157
01053	041D	Ventil fur Einspritzbeginn-N182
01054	041E	Relais fur Spannungsversorgung Klemme 30-J317
01055	041F	Geber fur Kraftstofforberbeginn-G158
01056	0420	Funktion: Ausgleichsladung
01057	0421	Funktion: Spannungs-Konstantladung
01058	0422	Funktion: Strom-Konstantladung
01059	0423	Geber fur Rotorlage-G159
01060	0424	Geber fur Wicklungstemperatur Nutgrund-G160
01061	0425	Geber fur Wicklungstemperatur Wickelkopf-G161
01062	0426	Signal fur Batteriestromreduzierung
01063	0427	Schalter fur E-Erkennung Wahlhebel-F271
01064	0428	Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
01065	0429	Verbindung RNS zum TV-Antennenverstarker
01066	042A	Fahren trotz Wahlhebelposition N
01067	042B	Ventil fur Abschaltung 2. Warmetauscher-N317
01068	042C	Relais fur Hydraulikpumpe Kupplungssteller-J498
01069	042D	Drucksystem Bremskraftverstarker
01070	042E	Relais fur Anlasser-J53
01071	042F	Geber fur Kupplungsweg-G162
01072	0430	Unterdruckventil fur Kupplungssteller-N183
01073	0431	Drucksystem Kupplung
01074	0432	Belufungsventil fur Kupplungssteller-N184
01075	0433	Relais fur Unterdruckpumpe-J318
01076	0434	Relais fur Hydraulikpumpe Kupplung-J319
01077	0435	Unterdruckschalter Bremskraftverstarker-F190
01078	0436	Schalter fur Gangbetatigung-F191
01079	0437	Relais fur Lenkungshydraulik-J320
01080	0438	Schalter Servolenkungsunterstutzung-F192
01081	0439	Vorrangschaltventil-N185
01082	043A	Kontrolllampe fur Kraftstoffreserve-K105
01083	043B	Kontrolllampe fur Waschwassermangel-K106
01084	043C	Kontrolllampe fur Temperatur-Warnung 0°C-K107
01085	043D	Kontrolllampe fur Temperatur-Warnung 4°C-K108
01086	043E	Geber fur Geschwindigkeitsmesser-G22
01087	043F	Grundeinstellung nicht durchgefuehrt
01088	0440	Gemischanpassung 2
01089	0441	Schalter fur Spannbugel abgelegt-F204
01090	0442	Schalter fur Spannbugel angehoben-F203
01091	0443	Schalter fur Verdeck vorn-F202
01092	0444	Schalter fur Verdeck abgelegt-F171
01093	0445	Schalter fur Verdeckkastendeckel oben-F201
01094	0446	Schalter 3 Verdeckkastendeckel links-F195
01095	0447	Schalter 2 Verdeckkastendeckel links-F197
01096	0448	Schalter 1 Verdeckkastendeckel links-F199
01097	0449	Schalter fur Verdeck verriegelt-F172
01098	044A	Schalter fur Heckklappe zu-F206
01099	044B	Schalter fur Kofferraum verriegelt
01100	044C	Schalter fur Kofferraum entriegelt
01101	044D	Schalter fur Entriegelungssperre-F205
01102	044E	Schalter 3 Verdeckkastendeckel rechts-F196
01103	044F	Schalter 2 Verdeckkastendeckel rechts-F198
01104	0450	Schalter 1 Verdeckkastendeckel rechts-F200
01105	0451	Magnetventil 8-N186
01106	0452	Relais fur Fensterheber absenken-J291
01107	0453	Kontrollleuchte fur Verdeck-K98
01108	0454	Relais fur Fensterheber anheben-J292
01109	0455	Relais fur Hydraulikpumpe-J321
01110	0456	Magnet fur Entriegelungssperre-N187
01111	0457	Stellmotor 1 fur Kofferraumschloss
01112	0458	Stromversorgung fur Stellmotor 1 und 2
01113	0459	Stellmotor 2 fur Kofferraumschloss
01114	045A	Schalter fur Handbremskontrolle-F9
01115	045B	
01116	045C	Stellmotor fur Verdeckentriegelung
01117	045D	Belastungssignal fur Generatorklemme DF
01118	045E	Motorvorwarnung
01119	045F	Signal fur Gangerkennung
01120	0460	Nockenwellenverstellung 1
01121	0461	Nockenwellenverstellung 2
01122	0462	Hallgeber 2-G163
01123	0463	Ansteuerung fehlerhaft
01124	0464	Ladezeituberwachung
01125	0465	Saugrohrumschaltung
01126	0466	Signal fur Motordrehzahl
01127	0467	Kontrolllampe fur Kraftstoffreserve-K16
01128	0468	Lesespule fur Wegfahrsicherung-D2
01129	0469	S-Kontakt-H15
01130	046A	ABS-Betrieb
01131	046B	Ansteuerung Blinkleuchten
01132	046C	Infrarotsensor vorn-G166
01133	046D	Infrarotsensor hinten-G167
01134	046E	Alarmhorn-H12
01135	046F	Sensoren fur Innenraumuberwachung
01136	0470	Anlasser Startunterbrechung
01137	0471	Schalter fur Zentralverriegelung; Verriegelungskontakte
01138	0472	Schalter fur Zentralverriegelung; Fahrertur Entriegelung
01139	0473	Schalter fur Zentralverriegelung; Beifahrertur Entriegelung
01140	0474	Schalter fur Zentralverriegelung; Heckklappe Entriegelung
01141	0475	Schalter fur Heckklappenentriegelung-E165
01142	0476	Motoren fur Zentralverriegelung; Fahrertur und Tankventil zu
01143	0477	Motoren fur Zentralverriegelung; Fahrertur und Tankventil auf
01144	0478	Motor fur Zentralverriegelung; Beifahrertur offnen
01145	0479	Motoren fur Zentralverriegelung; hintere Turen offnen
01146	047A	Motoren fur Zentralverriegelung; Beifahrer-und hintere Turen zu
01147	047B	Motor fur Heckklappenverriegelung-V120
01148	047C	Aktivierung der Safe Sicherung Turen
01149	047D	Deaktivierung der Safe Sicherung Turen
01150	047E	Analoganzeigen

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01151	047F	Sperrschalter für Dieselmotor-F207
01152	0480	Schalter für Gangüberwachung-F209
01153	0481	Schalter für Ecomatic-E163
01154	0482	Druckschalter für Kupplungssystem-F210
01155	0483	Kupplung
01156	0484	Schalter für Gangerkennung-F208
01157	0485	Versorgungsspannung für Alarmhorn
01158	0486	Versorgungsspannung für Blinkleuchten
01159	0487	Leitungen für Safe Sicherung
01160	0488	Relais für Glühkerzen-Kühlmittel-J325
01161	0489	Endstufe Nockenwellensteuerungsventil
01162	048A	Verbrennungsaussetzer
01163	048B	Zünddurchschlag
01164	048C	ESP-Betrieb
01165	048D	Drosselklappensteuereinheit-J338
01166	048E	Signal für Motormoment
01167	048F	Ventil für Vollaustanschlag-N194
01168	0490	Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung-N177
01169	0491	Turkontaktschalter Fahrerseite-F2
01170	0492	Geber für Einspritzdauer-G175
01171	0493	Temperaturfühler Beifahrersitz-G60
01172	0494	Temperaturfühler Fahrersitz-G59
01173	0495	Motor für Langsverstellung Fahrersitz-V28
01174	0496	Motor für Höhenverstellung Fahrersitz-V138
01175	0497	Einsteller für beheizbaren Fahrersitz-E94
01176	0498	Schlüssel
01177	0499	Motorsteuergerät
01178	049A	Datenbus-Antrieb, Busruhe
01179	049B	Schlüsselprogrammierung falsch
01180	049C	Motor/Klimakompressorabschaltung elektrische Verbindung
01181	049D	Initialisierung: nur 2 Schlüssel gelernt
01182	049E	Hohenadaption
01183	049F	Kontrolllampe für Katalysator-K72
01184	04A0	Geber für Ausstromtemperatur hinten-G174
01185	04A1	Frischluftheizung hinten-V80
01186	04A2	Stellmotor für Luftverteilung hinten-V136
01187	04A3	Stellmotor für Temperaturklappe hinten-V137
01188	04A4	Steuergerät/Magnetkupplung-elektrische Verbindung
01189	04A5	Stellmotor für Luftverteilung vorn-V145
01190	04A6	Steuergerät/Stellmotoren-elektrische Verbindung
01191	04A7	Motoren für Sitzverstellung
01192	04A8	Kupplung für Wandlerüberbrückung
01193	04A9	Relais für kleine Heizleistung-J359
01194	04AA	Relais für gro. e Heizleistung-J360
01195	04AB	ENDE
01196	04AC	Motor/Getriebe - Datenbus
01197	04AD	Datenbus-Antrieb falscher Softwarestand
01198	04AE	Datenbus Komfort falscher Softwarestand
01199	04AF	Motor/ABS - elektrische Verbindung
01200	04B0	Versorgungsspannung für ABS-Ventile
01201	04B1	Versorgungsspannung für ABS-Pumpe
01202	04B2	Diagnoseleitung
01203	04B3	ABS/Schalttafelersatz elektrische Verbindung
01204	04B4	Geber für Motortemperatur-G27
01205	04B5	Relais für Climatronic-J254
01206	04B6	Signal für Zeitspanne Zündung aus
01207	04B7	Steuergerät für Zusatzheizung-J364
01208	04B8	Datensätze im Steuergerät verändert
01209	04B9	Drehzahlsignal Generatorklemme W
01210	04BA	Steuergerät lernt Verstellbereich
01211	04BB	Zunder für Gurtstraffer hinten, Fahrerseite-N196
01212	04BC	Zunder für Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite-N197
01213	04BD	Zunder für Gurtstraffer hinten Mitte-N198
01214	04BE	Crashdaten Gurtstraffer gespeichert
01215	04BF	Sitzbelegungssensor hinten, Fahrerseite-G177
01216	04C0	Sitzbelegungssensor hinten, Beifahrerseite-G178
01217	04C1	Zunder Seitenairbag Fahrerseite-N199
01218	04C2	Zunder Seitenairbag Beifahrerseite-N200
01219	04C3	Zunder Seitenairbag hinten, Fahrerseite-N201
01220	04C4	Zunder Seitenairbag hinten, Beifahrerseite-N202
01221	04C5	Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite-G179
01222	04C6	Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite-G180
01223	04C7	Signal Zentralverriegelung öffnen
01224	04C8	Steuergerät passt nicht zum Fahrzeug
01225	04C9	Funkempfänger Standheizung-R64
01226	04CA	Crashdaten Seitenairbag gespeichert, Fahrerseite
01227	04CB	Crashdaten Seitenairbag gespeichert, Beifahrerseite
01228	04CC	Schlüsselschalter Abschaltung Airbag, Beifahrerseite-E224
01229	04CD	Geber für Luftfeuchtigkeit, Klimaanlage-G260
01230	04CE	Geber für Ausstromtemperatur Fu.raum links-G261
01231	04CF	Geber für Ausstromtemperatur Fu.raum rechts-G262
01232	04D0	Regelventil für Kompressor, Klima-N280
01233	04D1	Absperrventil für Kühlmittel, Heizung-N279
01234	04D2	Steuergerät für beheizbare Frontscheibe-J505
01235	04D3	Sekundärlufteinblasventil-N112
01236	04D4	Magnet für Wahlhebelsperre-N110
01237	04D5	Kraftstoffabschaltventil-N109
01238	04D6	Zündwinkelverstellung
01239	04D7	Belüftungsventil Drosselklappensteller-N97
01240	04D8	Entlüftungsventil Drosselklappensteller-N117
01241	04D9	Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter-N115
01242	04DA	Endstufen im Steuergerät
01243	04DB	Ventil Registersaugrohrumschaltung-N156
01244	04DC	Steuergerät Lambda-Sondenheizung-J208
01245	04DD	Drucksteller-N73
01246	04DE	Relais für Ansaugrohrvorwärmung-J81
01247	04DF	Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-N80
01248	04E0	Zweiwegeventil-Vollaustanreicherung-N54
01249	04E1	Einspritzventil Zylinder 1-N30
01250	04E2	Einspritzventil Zylinder 2-N31
01251	04E3	Einspritzventil Zylinder 3-N32
01252	04E4	Einspritzventil Zylinder 4-N33
01253	04E5	Einspritzventil Zylinder 5-N83
01254	04E6	Einspritzventil Zylinder 6-N84
01255	04E7	Einspritzventil Zylinder 7-N85
01256	04E8	Einspritzventil Zylinder 8-N86
01257	04E9	Ventil für Leerlaufstabilisierung-N71
01258	04EA	Luftklappensteller-V63
01259	04EB	Kraftstoffpumpenrelais-J17
01260	04EC	Ventil für Schubabschaltung-N65
01261	04ED	Taktventil für Lambda-Regelung-N7
01262	04EE	Magnetventil Ladedruckbegrenzung-N75
01263	04EF	Kaltstartventil-N17
01264	04F0	Relais für Sekundärluftpumpe-J299

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01265	04F1	Ventil fur Abgasruckfuhung-N18
01266	04F2	Relais fur Gluhkerzen-J52
01267	04F3	Steuergerat fur Gluhzeitautomatik-J179
01268	04F4	Mengensteller-N146
01269	04F5	Ventil fur Einspritzbeginn-N108
01270	04F6	Magnetkupplung fur Klimaanlage-N25
01271	04F7	Stellmotor fur Temperaturklappe-V68
01272	04F8	Stellmotor fur Zentralklappe-V70
01273	04F9	Frischlufugeblase-V2
01274	04FA	Stellmotor fur Staudruckklappe-V71
01275	04FB	Schlussschalter Abschaltung Seitenairbags hinten-E280
01276	04FC	Hydraulikpumpe ABS-V64
01277	04FD	Relais fur Hydraulikpumpe ABS-J185
01278	04FE	Abschaltrelais fur EDS-J263
01279	04FF	Geber fur Langsbeschleunigung-G251
01280	0500	Airbag Beifahrerseite abgeschaltet
01281	0501	Airbag Fahrerseite abgeschaltet
01282	0502	Umschaltventil fur Saugrohrklappe-N239
01283	0503	Motor fur Saugrohrklappe-V157
01284	0504	Seitenairbag Fahrerseite abgeschaltet
01285	0505	Seitenairbag Beifahrerseite abgeschaltet
01286	0506	Gurtstraffer Fahrerseite abgeschaltet
01287	0507	Gurtstraffer Beifahrerseite abgeschaltet
01288	0508	Klemme 30 Lenkhilfe
01289	0509	Klemme 15 Lenkhilfe
01290	050A	Referenzspannung Lenkhilfe
01291	050B	Schlussschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Fahrerseite-E295
01292	050C	Schlussschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Beifahrerseite-E296
01293	050D	Kontrolllampe fur Seitenairbag aus, hinten Fahrerseite-K167
01294	050E	Kontrolllampe fur Seitenairbag aus, hinten Beifahrerseite-K168
01295	050F	Steuergerat im Schalttafeleinsatz falsch codiert
01296	0510	Geber fur Ausstromtemperatur Mitte-G191
01297	0511	Geber fur Ausstromtemperatur Fu.raum-G192
01298	0512	Kontrolllampentest Kombiinstrument
01299	0513	Diagnose-Interface fur Datenbus-J533
01300	0514	Steuergerat fur Navigation mit CD Laufwerk-J401
01301	0515	Steuergerat fur Spracheingabe-J507
01302	0516	Steuergerat fur Telematik-J499
01303	0517	Sende- und Empfangsgerat fur Telefon-R36
01304	0518	Radio
01305	0519	Datenbus Infotainment
01306	051A	schneller Datenbus Display
01307	051B	LWL-Datenbus Display
01308	051C	Steuergerat fur Dachelektronik-J528
01309	051D	Steuergerat fur Lenkhilfe-J500
01310	051E	Steuergerat fur Niveauregelung-J197
01311	051F	Daten-BUS Information
01312	0520	Daten-BUS Antrieb
01313	0521	Daten-BUS Antrieb im Notlauf
01314	0522	Motorsteuergerat
01315	0523	Getriebesteuergerat
01316	0524	Bremsensteuergerat
01317	0525	Steuergerat im Schalttafeleinsatz-J285
01318	0526	Steuergerat fur Einspritzpumpe-J399
01319	0527	Steuergerat fur Abstandsregelung-J428
01320	0528	Steuergerat fur Climatronic-J255
01321	0529	Steuergerat fur Airbag-J234
01322	052A	Steuergerat fur Multifunktionseinheit-J501
01323	052B	Steuergerat fur automatische Kupplung-J439
01324	052C	Steuergerat fur Allradantrieb-J492
01325	052D	Steuergerat fur Reifendruckuberwachung-J502
01326	052E	Steuergerat fur Multifunktionslenkrad-J453
01327	052F	Steuergerat fur Einparkhilfe-J446
01328	0530	Daten-BUS Komfort
01329	0531	Daten-BUS Komfort im Notlauf
01330	0532	Zentralsteuergerat fur Komfortsystem-J393
01331	0533	Tursteuergerat Fahrerseite-J386
01332	0534	Tursteuergerat Beifahrerseite-J387
01333	0535	Tursteuergerat hinten links-J388
01334	0536	Tursteuergerat hinten rechts-J389
01335	0537	Steuergerat fur Sitz-/Spiegelposition Fahrer-J543
01336	0538	Konzern Datenbus Komfort
01337	0539	Turinnengriffbeleuchtung
01338	053A	Signal Turen nicht geschlossen
01339	053B	Ausstiegswarnleuchte
01340	053C	Spiegelverstellungsschalter
01341	053D	Steuergerat im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN-J285
01342	053E	Motorsteuergerat 2 (Slave 1)
01343	053F	Motorsteuergerat 3 (Slave 2)
01344	0540	Gasentladungslampe
01345	0541	Zundmodul fur Gasentladungslampe-N195
01346	0542	Leitung zum Zundmodul
01347	0543	Leitung zur Gasentladungslampe
01348	0544	Kontrolllampe fur Innenraumuberwachungsabschaltung-K162
01349	0545	Alarm durch Sensor fur DWA vorne
01350	0546	Alarm durch Sensor fur DWA hinten
01351	0547	Leitung fur Kommunikation auf Masse
01352	0548	Leitung fur Taktsignal vorne, 5V Pegel
01353	0549	Leitung fur Taktsignal hinten, 5V Pegel
01354	054A	Freigabesignal Wegfahrsperre
01355	054B	Signal;alle Fenster offnen
01356	054C	Signal;alle Fenster und Schiebedach schlie.en
01357	054D	Motor fur Tankdeckelverriegelung-V155
01358	054E	Schalter fur Innenverriegelung,Fahrerseite-E150
01359	054F	Schalter fur Innenverriegelung,Beifahrerseite-E198
01360	0550	Schalter fur Diebstahlwarnanlage offnen
01361	0551	Schalter fur Diebstahlwarnanlage schlie.en
01362	0552	Schalter fur Heckklappe schlie.en-F124
01363	0553	Schalter fur Zentralverriegelung; Fahrtrtur-F59
01364	0554	Schalter fur Zentralverriegelung; Beifahrertrtur-F114
01365	0555	Lock/Unlock Schalter/Verriegelungstaster innen
01366	0556	Offnung durch Crash-Signal
01367	0557	Abschaltung der Pumpe fur Zentralverriegelung
01368	0558	Alarm durch Schalter Kofferraum
01369	0559	Alarm durch Schalter Motorhaube
01370	055A	Alarm durch Innenraumuberwachung
01371	055B	Alarm durch Turkontaktschalter Fahrerseite
01372	055C	Alarm durch Turkontaktschalter hinten/Beifahrerseite
01373	055D	Alarm durch Massekontakt Radio
01374	055E	Alarm durch Klemme 15
01375	055F	Ventile fur Motorlagerung Stufe 1
01376	0560	Drehzahlsignal fur Einspritzpumpe
01377	0561	Ultraschallsensor links fur Diebstahlwarnanlage-G170
01378	0562	Ultraschallsensor rechts fur Diebstahlwarnanlage-G171

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01379	0563	Schalter für Innenraumüberwachung-E183
01380	0564	Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten links
01381	0565	Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten rechts
01382	0566	Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn links
01383	0567	Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn rechts
01384	0568	Alarm durch Glasbruchsensoren
01385	0569	Kontrolllampe für Alarmanlage-K95
01386	056A	Alarmauslösung erzeugen
01387	056B	Leitung für Spannungsversorgung
01388	056C	Leitung für Taktsignal
01389	056D	Schalter für Heckklappe öffnen-F124
01390	056E	Innenraumüberwachung aktivieren
01391	056F	Crashsignal simulieren
01392	0570	nächstes Stellglied: --> betätigen
01393	0571	Geber für Niveauregelung-G84
01394	0572	Kontrolllampe für Niveauregelung-K134
01395	0573	Motor für Kompressor-Niveauregelung-V66
01396	0574	Ventile für Federbeine h-N150/151
01397	0575	Ablassmagnetventil Niveauregelung-N111
01398	0576	Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf
01399	0577	Relais für Kompressor-Niveauregelung-J403
01400	0578	Niveauregelung
01401	0579	
01402	057A	Datenleitung von Navigation
01403	057B	Glasbruchsensoren hinten
01404	057C	Ventile für Motorlagerung Stufe 2
01405	057D	Ventil 2 für Abgasrückführung-N213
01406	057E	keine Flammenbildung
01407	057F	Flammenabbruch
01408	0580	Unterspannungsabschaltung (Festwert)
01409	0581	wiederholte Flammenunterbrechung
01410	0582	Heizgerät überhitzt
01411	0583	Temperaturfühler-G18
01412	0584	Glühkerze mit Flammenüberwachung-Q8
01413	0585	Dosierpumpe-V54
01414	0586	Verbrennungsluftgeblase-V6
01415	0587	Umwalzpumpe-V55
01416	0588	Signal für Ansteuerung Frischluftgeblase
01417	0589	Signal für Ansteuerung Wasserheizung
01418	058A	Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung-N225
01419	058B	Schaltventil 2 für Fahrdynamikregelung-N226
01420	058C	Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung-N227
01421	058D	Hochdruckschaltventil 2 für Fahrdynamikregelung-N228
01422	058E	Hydraulikpumpe für Fahrdynamikregelung-V156
01423	058F	Sensor für Querbeschleunigung-G200
01424	0590	Geber für Drehrate-G202,Referenzleitung
01425	0591	Geber für Drehrate-G202,Signalleitung
01426	0592	Bedienungseinheit im Lenkrad-E221
01427	0593	Radio lauter
01428	0594	Radio leiser
01429	0595	Suchlauf Radiosender aufwärts
01430	0596	Suchlauf Radiosender abwärts
01431	0597	Telefonspeicher
01432	0598	nächster Telefonspeicher
01433	0599	Lautsprecher Telefon/Navigation-R39
01434	059A	Relais für Bremslichtunterdrückung ESP-J508
01435	059B	Geber 1 für Bremsdruck-G201
01436	059C	Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig
01437	059D	Regellage nicht gelernt
01438	059E	Fahrzeug wird angehoben
01439	059F	Schraglage prüfen
01440	05A0	Kraftstoffvollstandssignal
01441	05A1	Geber für Kraftstoffmangel-G210
01442	05A2	Aussetzer durch Kraftstoffmangel
01443	05A3	Anpassung an Batterie nicht erfolgt
01444	05A4	Unterspannungsabschaltung (Automatik)
01445	05A5	Geber für Langsverstellung,Fahrersitz-G227
01446	05A6	Geber für Lehnenverstellung,Fahrersitz-G230
01447	05A7	Geber für Höhenverstellung,Fahrersitz-G231
01448	05A8	Geber für Neigungsverstellung,Fahrersitz-G232
01449	05A9	Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz-E222,zurück
01450	05AA	Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz-E222,vor
01451	05AB	Schalter für Langs- und Höhenverstellung-E61,auf
01452	05AC	Schalter für Langs- und Höhenverstellung-E61,ab
01453	05AD	Schalter für Langs- und Höhenverstellung-E61,vor
01454	05AE	Schalter für Langs- und Höhenverstellung-E61,zurück
01455	05AF	Schalter für Lehnenverstellung-E96,vor
01456	05B0	Schalter für Lehnenverstellung-E96,zurück
01457	05B1	Signal für Spiegelposition
01458	05B2	Signal von Zentralverriegelung
01459	05B3	Taster Fahrer 1/Memorysitz-E218
01460	05B4	Taster Fahrer 2/Memorysitz-E219
01461	05B5	Taster Fahrer 3/Memorysitz-E220
01462	05B6	Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage-G209
01463	05B7	Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage
01464	05B8	Geber für Bremsdruck/Querbeschleunigung
01465	05B9	Signalleitung vom Kombiinstrument
01466	05BA	Signalleitung zum Kombiinstrument
01467	05BB	Sensor für Reifendruck vorn links-G222
01468	05BC	Sensor für Reifendruck vorn rechts-G223
01469	05BD	Sensor für Reifendruck hinten links-G224
01470	05BE	Sensor für Reifendruck hinten rechts-G225
01471	05BF	Sensor für Reifendruck Reserverad-G226
01472	05C0	Antenne für Reifendrucküberwachung vorn links-R59
01473	05C1	Antenne für Reifendrucküberwachung vorn rechts-R60
01474	05C2	Antenne für Reifendrucküberwachung hinten links-R61
01475	05C3	Antenne für Reifendrucküberwachung hinten rechts-R62
01476	05C4	Antenne Reifendrucküberwachung Reserverad-R63
01477	05C5	System abgeschaltet
01478	05C6	Überwachung Reserverad abgeschaltet
01479	05C7	Geber für Kopfstützenverstellung-G129
01480	05C8	Schalter für Kopfstützenverstellung-E155, auf
01481	05C9	Schalter für Kopfstützenverstellung-E155, ab
01482	05CA	Motoren für Zentralverriegelung
01483	05CB	Ansteuerung Heckdeckelfernverriegelung
01484	05CC	Schlüsseltaster für Zentralverriegelung verriegeln
01485	05CD	Schlüsseltaster für Zentralverriegelung entriegeln
01486	05CE	Systemfunktionstest aktiviert
01487	05CF	Systemfunktionstest
01488	05D0	Geber für Kühlmitteltemperatur-Heizung-G241
01489	05D1	Ueberhitzungsfühler-G189
01490	05D2	Flammwächter-G64
01491	05D3	Glühkerze für Heizung-Q9
01492	05D4	Funktionssperre

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01493	05D5	Lampe fur Blinklicht vorne links-M5
01494	05D6	Lampe fur Standlicht links-M1
01495	05D7	Lampe fur Fernlichtscheinwerfer links-M30
01496	05D8	Lampe fur Nebelscheinwerfer links-L22
01497	05D9	Lampe fur Blinklicht vorne rechts-M7
01498	05DA	Lampe fur Standlicht rechts-M3
01499	05DB	Lampe fur Fernlichtscheinwerfer rechts-M32
01500	05DC	Lampe fur Nebelscheinwerferrechts-L23
01501	05DD	Lampe fur Blinklicht hinten links-M6
01502	05DE	Lampe fur Nebelschlussleuchte links-L46
01503	05DF	Lampe fur hochgesetzte Bremsleuchte-M25
01504	05E0	Kennzeichenleuchte-X
01505	05E1	Lampe fur Blinklicht hinten rechts-M8
01506	05E2	Lampe fur Nebelschlussleuchte rechts-L47
01507	05E3	Initialisierung nicht erfolgreich
01508	05E4	Abschaltung da Endlage nicht erreicht
01509	05E5	Spoiler nicht ausgefahren bei Geschwindigkeit gro.er Warnschwelle
01510	05E6	Spoiler nicht ausgefahren bei Geschwindigkeit gro.er Alarmschwelle
01511	05E7	Schalter fur Heckspoiler verfahren
01512	05E8	Steuergerat fur Schiebedach
01513	05E9	Schiebeaufstelldach kann nicht senken
01514	05EA	Regler fur Schiebedachverstellung
01515	05EB	Freigabesignal vom Komfortsystem
01516	05EC	Klemme 30 links
01517	05ED	Steuergerat fur Anhangerererkennung-J345
01518	05EE	Lampe fur Ruckfahrlicht links-M16
01519	05EF	Lampe fur Ruckfahrlicht rechts-M17
01520	05F0	Sensor fur Regen- und Lichterkennung-G397
01521	05F1	Sensor fur Reifendruck
01522	05F2	Bedienhorer fur Telefon-R37
01523	05F3	Mikrofon fur Telefon-R38
01524	05F4	Antenne fur Telefon
01525	05F5	Telefonkarte fur Telematik
01526	05F6	Taster fur Notruf-E276
01527	05F7	Taster fur Pannenruf-E275
01528	05F8	Zusatzantenne fur Telematik-R90
01529	05F9	Zusatzlautsprecher fur Telematik-R91
01530	05FA	Stummschaltung Radio
01531	05FB	Notbatterie
01532	05FC	Signalleitung zum Kombiinstrument
01533	05FD	Klemme 56 (Scheinwerferlicht)
01534	05FE	Ansteuerung fur Stellmotor Leuchtweitenregelung links-V48
01535	05FF	Ansteuerung fur Stellmotor Leuchtweitenregelung rechts-V49
01536	0600	Fahrzeug wird abgesenkt
01537	0601	Geber fur Fahrzeugniveau-Versorgungsspannung
01538	0602	Stellmotoren fur Leuchtweitenregulierung-V48/V49
01539	0603	Scheinwerfer wurden nicht justiert
01540	0604	Scheinwerfer werden gesenkt
01541	0605	Scheinwerfer werden angehoben
01542	0606	Geber fur Drehrate-G202
01543	0607	Warnsummer fur Einparkhilfe-H15
01544	0608	Kontrolllampe fur Einparkhilfe-K136
01545	0609	Geber fur Einparkhilfe hinten links-G203
01546	060A	Geber fur Einparkhilfe hinten links mitte-G204
01547	060B	Geber fur Einparkhilfe hinten rechts mitte-G205
01548	060C	Geber fur Einparkhilfe hinten rechts-G206
01549	060D	Versorgungsspannung fur Geber Einparkhilfe
01550	060E	Signal fur Ruckwartsgang
01551	060F	Signal zum Schlie.en Zentralverriegelung
01552	0610	Motor fur Zentralverriegelung-Fahrertur-V56,LOCK
01553	0611	Motor fur Zentralverriegelung-Beifahrertur-V57,LOCK
01554	0612	Motoren fur Zentralverriegelung-Turen hinten,LOCK
01555	0613	Motoren fur Zentralverriegelung,SAVE
01556	0614	Motoren fur Zentralverriegelung,UNLOCK
01557	0615	Kontaktschalter im Schlie.zylinder Fahrerseite-F241,offnen
01558	0616	Kontaktschalter im Schlie.zylinder Fahrerseite-F241,schlie.en
01559	0617	Fahrertur
01560	0618	Beifahrertur
01561	0619	Tur hinten links
01562	061A	Tur hinten rechts
01563	061B	Schalter fur Innenverriegelung Fahrerseite-E150,LOCK
01564	061C	Schalter fur Innenverriegelung Fahrerseite-E150,UNLOCK
01565	061D	Kofferraumleuchte-W3
01566	061E	Signal fur Innenraumuberwachung aktivieren
01567	061F	Kontaktschalter fur Diebstahlwarnanlage-F120
01568	0620	Signal fur Komfortoffnung
01569	0621	Signal fur Komfortschlie.ung
01570	0622	Abschaltverzogerung Klemme 15
01571	0623	Signal fur Sitzmemory
01572	0624	Alarm durch Turkontaktschalter Beifahrerseite
01573	0625	Alarm durch Turkontaktschalter hinten links
01574	0626	Alarm durch Turkontaktschalter hinten rechts
01575	0627	Regelung abgeschaltet
01576	0628	Thermoschutz Motor fur Windabweiser
01577	0629	Abschaltung durch Ubertemperatur
01578	062A	Kontrolllampe fur Airbag aus,Beifahrerseite-K145
01579	062B	Signal Sitzbelegungssensor Beifahrerseite-G128
01580	062C	Belegungssensor Kindersitz,Beifahrerseite-G211
01581	062D	falsches Bauteil erkannt
01582	062E	Signal fur Kuhlmittemperatur
01583	062F	Leck im System erkannt
01584	0630	Fahrzeug zu tief,Hochpumpen gestartet
01585	0631	Kontaktschalter Schlie.zylinder Beifahrerseite-F242,offnen
01586	0632	Kontaktschalter Schlie.zylinder Beifahrerseite-F242,schlie.en
01587	0633	Zunder 2 fur Airbag Fahrerseite-N250
01588	0634	Zunder fur Kopfairbag Fahrerseite-N251
01589	0635	Zunder Kopfairbag Beifahrerseite-N252
01590	0636	Zunder fur Unterbrechung Batterie-N253
01591	0637	Kontrolllampe Airbag aus,Fahrerseite-K144
01592	0638	Sensor fur Luftgute-G238
01593	0639	beheizbare Frontscheibe-Z2
01594	063A	Relais fur Generatorzuschaltung-J442
01595	063B	Taster fur Reifendruckkontrolle-E226
01596	063C	Stellmotor fur Frisch-/Umluftklappe-V154
01597	063D	Vorladekreis Fahratterie
01598	063E	Spannung Fahratterie
01599	063F	Hauptrelais fur Elektroantrieb-J437
01600	0640	Drosselklappensignal vom Motorsteuergerat
01601	0641	Geber fur Rotorlage im Elektromotor
01602	0642	Fahrmotor fur Elektroantrieb-V141
01603	0643	Umrichter-C21
01604	0644	Potentiometer 1 fur Gangerkennung-G239
01605	0645	Potentiometer 2 fur Gangerkennung-G240
01606	0646	Signal von Batterieuberwachung

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01607	0647	Überstromabschaltung
01608	0648	Kontrolllampentest
01609	0649	Lufter im Steuergerät
01610	064A	Schalter für Antriebsart-E228
01611	064B	duo-Schalter auf Elektroantrieb stellen
01612	064C	Ventil für Kupplungssteller-N255
01613	064D	Relais für Pumpe Kraftstoffkühlung-J445
01614	064E	Kapazitätsverlust Fahrbatterie
01615	064F	Schalter für Fernentriegelung Tankklappe-E204
01616	0650	Signalleitung zur Innenraumüberwachung
01617	0651	Bitte Fehlerspeicher der Innenraumüberwachung auslesen
01618	0652	Ventil für automatisches Verdeck-N272
01619	0653	Motoren für Ablagefächer hinten
01620	0654	Taster für Verdeckbetätigung-E137
01621	0655	Netzstecker außerhalb der Halterung
01622	0656	Spannungswandler (264V/12V)-A13
01623	0657	Signal für Generatorladen
01624	0658	Schalter für Antriebsart-E228, Startsteller
01625	0659	Warnsummer für Einparkhilfe vorn-H22
01626	065A	Geber für Einparkhilfe vorne rechts-G252
01627	065B	Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte-G253
01628	065C	Geber für Einparkhilfe vorne links mitte-G254
01629	065D	Geber für Einparkhilfe vorne links-G255
01630	065E	Zunder Zusatzseitenairbag Fahrerseite-N277
01631	065F	Zunder Zusatzseitenairbag Beifahrerseite-N278
01632	0660	Verlust Hochstromkapazität
01633	0661	Ausfall Thermomanagement
01634	0662	Zunder für Unterbrechung Batterie, abgeschaltet
01635	0663	Crashdaten Zunder für Unterbrechung Batterie gespeichert
01636	0664	Zunder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite-N196
01637	0665	Zunder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite-N198
01638	0666	Crash-Sensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite-G256
01639	0667	Crash-Sensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite-G257
01640	0668	Gurtschalter hinten Fahrerseite-E258
01641	0669	Gurtschalter hinten Beifahrerseite-E259
01642	066A	Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite-G177
01643	066B	Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite-G178
01644	066C	Seitenairbag hinten Fahrerseite abgeschaltet
01645	066D	Seitenairbag hinten Beifahrerseite abgeschaltet
01646	066E	Kopfairbag Fahrerseite abgeschaltet
01647	066F	Kopfairbag Beifahrerseite abgeschaltet
01648	0670	Gurtstraffer hinten Fahrerseite abgeschaltet
01649	0671	Gurtstraffer hinten Beifahrerseite abgeschaltet
01650	0672	Crash-Daten für Seitenairbag Fahrerseite hinten gesperrt
01651	0673	Crash-Daten für Seitenairbag Beifahrerseite hinten gesperrt
01652	0674	Schlüsselschalter Fahrerairbag
01653	0675	Warnlampe Fahrerairbag deaktiviert
01654	0676	Warnlampe Gurtschalter
01655	0677	Kindersitzschalter
01656	0678	Crashsignal
01657	0679	Schalter für Kindersitzerkennung links-F263
01658	067A	Schalter für Kindersitzerkennung rechts-F264
01659	067B	Crashschwelle Gurtstraffer überschritten
01660	067C	Crashschwelle US-Airbag überschritten
01661	067D	Crashschwelle RDW-Airbag überschritten
01662	067E	Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite-E198,LOCK
01663	067F	Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite-E198,UNLOCK
01664	0680	Schalter für Innenverriegelung hinten links-E273,LOCK
01665	0681	Schalter für Innenverriegelung hinten links-E273,UNLOCK
01666	0682	Schalter für Innenverriegelung hinten rechts-E274,LOCK
01667	0683	Schalter für Innenverriegelung hinten rechts-E274,UNLOCK
01668	0684	Taster Fahrer 4/Memorysitz-E282
01669	0685	Taster für Memory, Fahrersitz-E283
01670	0686	Signalleitung von Bedieneinheit für Garagentoröffnung-E284
01671	0687	Sensor für Distanzregelung,links-G258
01672	0688	Sensor für Distanzregelung,rechts-G259
01673	0689	Potentiometer für Membranweg im Bremskraftverstärker
01674	068A	ADR-Loseschalter im Bremskraftverstärker
01675	068B	ADR-Loseschalter/Potentiometer für Membranweg
01676	068C	ADR-Loseschalter/Druck im Bremskraftverstärker
01677	068D	Ventil für ADR-Bremseneingriff
01678	068E	Schalter für Distanzwahl, ADR-E260
01679	068F	Drehzahlsignal vom ABS für Rad vorne links
01680	0690	Drehzahlsignal vom ABS für Rad vorne rechts
01681	0691	Drehzahlsignal vom ABS für Rad hinten links
01682	0692	Drehzahlsignal vom ABS für Rad hinten rechts
01683	0693	Raddrehzahlsignale/Geschwindigkeit
01684	0694	Steuergerät 2 für Diesel-Direkteinspritzung-J494
01685	0695	Luftmassenmesser 2-G246
01686	0696	Steuergerät für Kuhlerventilnachlauf-J138
01687	0697	Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung-N274
01688	0698	Relais für Kühlmittelpumpe-J235
01689	0699	Ventile für Getriebelagerung
01690	069A	Geber für Kraftstoffdruck-G247
01691	069B	Regler für Kraftstoffdruck-N276
01692	069C	Relais für Kühlmittelzusatzpumpe-J496
01693	069D	Ventil für Drosselklappe-N211
01694	069E	Signalleitung vom Airbag
01695	069F	Geber 2 für Kraftstofftemperatur-G248
01696	06A0	Fu.raumleuchte hinten links-W45
01697	06A1	Fu.raumleuchte hinten rechts-W46
01698	06A2	Freigabesignal für Fensterheber
01699	06A3	Motor für Zentralverriegelung,Heckklappe-V53
01700	06A4	Signalhorn für DWA-H8
01701	06A5	Dimmung für Innenlicht
01702	06A6	Fu.raumleuchte links-W9
01703	06A7	Fu.raumleuchte rechts-W10
01704	06A8	Klemme 58 (Bleuchtungsdimmung)
01705	06A9	Umschalter für Spiegelverstellung-E48
01706	06AA	Schalter für Spiegelverstellung-E43
01707	06AB	Turkontaktschalter für Beifahrerseite-F3
01708	06AC	Turkontaktschalter hinten links-F10
01709	06AD	Turkontaktschalter hinten rechts-F11
01710	06AE	Motoren für Zentralverriegelung, Fahrerseite
01711	06AF	Motoren für Zentralverriegelung, Beifahrerseite
01712	06B0	Motoren für Zentralverriegelung, hinten links
01713	06B1	Motoren für Zentralverriegelung, hinten rechts
01714	06B2	Umschaltung Audio/Telefon
01715	06B3	Gesprächsfunktion Telefon
01716	06B4	Ansteuerung GRA-Wiederaufnahme/Beschleunigen
01717	06B5	Ansteuerung GRA-Speichern/Reduzierung
01718	06B6	Ansteuerung GRA-ausschalten
01719	06B7	Geber für Langsverstellung,Beifahrersitz-G278
01720	06B8	Geber für Lehnenverstellung,Beifahrersitz-G279

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01721	06B9	Geber fur hintere Hohenverstellung,Beifahrersitz-G280
01722	06BA	Geber fur vordere Hohenverstellung,Beifahrersitz-G281
01723	06BB	Geber fur Hohenverstellung Kopfstutze, Beifahrersitz-G282
01724	06BC	Schalter fur Langsverstellung, Beifahrersitz-E64,vor
01725	06BD	Schalter fur Langsverstellung, Beifahrersitz-E64,zuruck
01726	06BE	Schalter fur Lehnverstellung, Beifahrersitz-E98,vor
01727	06BF	Schalter fur Lehnverstellung, Beifahrersitz-E98,zuruck
01728	06C0	Schalter fur hintere Hohenverstellung Beifahrersitz-E66,auf
01729	06C1	Schalter fur hintere Hohenverstellung Beifahrersitz-E66,ab
01730	06C2	Schalter fur vordere Hohenverstellung Beifahrersitz-E65,auf
01731	06C3	Schalter fur vordere Hohenverstellung Beifahrersitz-E65,ab
01732	06C4	Schalter fur Kopfstutzenverstellung Beifahrersitz-E170,auf
01733	06C5	Schalter fur Kopfstutzenverstellung Beifahrersitz-E170,ab
01734	06C6	Potentiometer fur Spiegelverstellung horizontal, Fahrerseite
01735	06C7	Potentiometer f.Spiegelverstellung horizontal,Beifahrerseite
01736	06C8	Potentiometer fur Spiegelverstellung vertikal, Fahrerseite
01737	06C9	Potentiometer fur Spiegelverstellung vertikal,Beifahrerseite
01738	06CA	Crashsensor fur Frontairbag, Fahrerseite-G283
01739	06CB	Crashsensor fur Frontairbag, Beifahrerseite-G284
01740	06CC	Zunder fur Gurtstrauffer-2-, Fahrerseite-N297
01741	06CD	Zunder fur Gurtstrauffer-2-, Beifahrerseite-N298
01742	06CE	Zunder fur Knieairbag, Fahrerseite-N295
01743	06CF	Zunder fur Knieairbag, Beifahrerseite-N296
01744	06D0	Zundanlassschalter-D (Klemme P)
01745	06D1	Taste fur Sprechfunkgerat-E76
01746	06D2	Schalter fur Alarmanlage-E75
01747	06D3	Geber fur beheizbares Lenkrad-Z36
01748	06D4	Schalter fur Tiptronic im Lenkrad,hoch-E438
01749	06D5	Schalter fur Tiptronic im Lenkrad,runter-E439
01750	06D6	Multifunktionstasten im Lenkrad,links-E440
01751	06D7	Multifunktionstasten im Lenkrad,rechts-E441
01752	06D8	beheizbares Lenkrad-Z36
01753	06D9	Scheibenwischermotor-V, Stufe 1
01754	06DA	Scheibenwischermotor-V, Stufe 2
01755	06DB	Lichtschalter-E1, Standlicht
01756	06DC	Schalter fur Nebelscheinwerfer und -schlu.leuchte-E23, Nebelscheinwerfer
01757	06DD	Pumpe fur Scheinwerfer-Reinigungsanlage-V11
01758	06DE	Lampen fur Bremslichter
01759	06DF	Relais fur Doppeltonhorn
01760	06E0	Steuergerat Lenkhilfe-J500 keine Kommunikation mit Motorsteuergerat
01761	06E1	Magnet fur Uberrollschutz, Fahrerseite-N309
01762	06E2	Magnet fur Uberrollschutz, Beifahrerseite-N310
01763	06E3	Uberrollschutz zu viele Auslosungen
01764	06E4	Achtung: Verdeck muss geoffnet sein. Uberrollschutz wird aktiviert.
01765	06E5	Motorsteuergerat - Regeldifferenz
01766	06E6	Bremsensteuergerat - Regeldifferenz
01767	06E7	Geber fur Fahrzeugniveau links-Versorgungsspannung
01768	06E8	Geber fur Fahrzeugniveau rechts-Versorgungsspannung
01769	06E9	Geber fur Fahrzeugniveau vorn rechts-G289
01770	06EA	Geber fur Kompressor Temperatur Niveauregelung-G290
01771	06EB	Steuergerat fur Leuchtweitenregelung-J431
01772	06EC	Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung-G291
01773	06ED	Ventil fur Druckspeicher Niveauregelung-N311
01774	06EE	Steuergerat f.Leuchtweitenregelung-J431,Versorgungsspannung
01775	06EF	Signalleitung zum Steuergerat fur Leuchtweitenregelung-J431
01776	06F0	Bedienungseinheit fur Niveauregelung-E281
01777	06F1	Redundanter Signalpfad von Bedienungseinheit fur Niveauregelung-E281
01778	06F2	Anhanger-Signal
01779	06F3	Signal von Diebstahlwarnanlage: Innenraumuberwachung aktiv
01780	06F4	Geber fur Fahrzeugniveau
01781	06F5	extremer Fahrzeugschiefstand
01782	06F6	Fahrzeug wird auf Normalniveau gebracht
01783	06F7	Ansteuerung der LEDTs im Bedienteil fur Niveauregelung
01784	06F8	Fahrzeug wird vorne links abgesenkt
01785	06F9	Fahrzeug wird vorne rechts abgesenkt
01786	06FA	Fahrzeug wird hinten links abgesenkt
01787	06FB	Fahrzeug wird hinten rechts abgesenkt
01788	06FC	Druckspeicher wird gefullt und geleert
01789	06FD	Test i.O.
01790	06FE	Test n.i.O.
01791	06FF	Unterdruckpumpe-V22
01792	0700	Unterdruckpumpe-V22, Ansteuerung Plus
01793	0701	Unterdruckpumpe-V22, Ansteuerung Minus
01794	0702	Steuergerat falsche Fahrgestellnummer
01795	0703	Unterdrucksystem Bremse
01796	0704	Telematik-SIM-Karte
01797	0705	Ventil fur Hydraulikdruck Servolenkung-N315
01798	0706	Schalter fur Innenverriegelung hinten mitte-E286 ,LOCK
01799	0707	Schalter fur Innenverriegelung hinten mitte-E286 ,UNLOCK
01800	0708	Lichtschalter-E1
01801	0709	Turwarnleuchte, Fahrerseite-W30
01802	070A	Turwarnleuchte, Beifahrerseite-W36
01803	070B	Turwarnleuchte, hinten links-W37
01804	070C	Turwarnleuchte, hinten rechts-W38
01805	070D	Einstiegsleuchte, Fahrerseite
01806	070E	Einstiegsleuchte, Beifahrerseite
01807	070F	Einstiegsleuchte, hinten links-W33
01808	0710	Einstiegsleuchte, hinten rechts-W34
01809	0711	Stellmotor fur Temperaturklappe links-V158
01810	0712	Stellmotor fur Temperaturklappe rechts-V159
01811	0713	Versorgungsspannung fur Tursteuergerat Fahrerseite-J386
01812	0714	Versorgungsspannung fur Tursteuergerat Beifahrerseite-J387
01813	0715	Versorgungsspannung fur Tursteuergerat hinten links-J388
01814	0716	Versorgungsspannung fur Tursteuergerat hinten rechts-J389
01815	0717	Schalter fur Alarmanlage aus-E217
01816	0718	Turau.egriffschalter in Fahrertur-F272
01817	0719	Turau.egriffschalter in Beifahrertur-F273
01818	071A	Turau.egriffschalter in Tur hinten links-F274
01819	071B	Turau.egriffschalter in Tur hinten rechts-F275
01820	071C	Turinnengriffschalter in Fahrertur-F276
01821	071D	Turinnengriffschalter in Beifahrertur-F277
01822	071E	Turinnengriffschalter in Tur hinten links-F278
01823	071F	Turinnengriffschalter in Tur hinten rechts-F279
01824	0720	Kontrolllampe fur Airbags hinten aus-K164
01825	0721	Druckspeicher wird getestet
01826	0722	Geber fur Lenkwinkel-G85, Spannungsversorgung KL30
01827	0723	Steuergerat im Schalttafeleinsatz-J285,Radumfang unplausibel
01828	0724	Lampe fur Schlusslicht links
01829	0725	Lampe fur Schlusslicht rechts
01830	0726	Lampen fur Nebelschlussleuchten
01831	0727	Schalter fur Fensterheber, vorn und hinten-E154
01832	0728	Antenne fur Reifendruckuberwachung, vorne-R95
01833	0729	Antenne fur Reifendruckuberwachung, hinten-R96
01834	072A	Lampe fur Seitenblinkleuchte links-M18

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01835	072B	Lampe fur Seitenblinkleuchte rechts-M19
01836	072C	Kompressor abgeschaltet
01837	072D	Lesegerät fur Chip Card-R99
01838	072E	Sende-/Empfangsmodul 2 fur Innenraumuberwachung-G305
01839	072F	Sende-/Empfangsmodul 1 fur Innenraumuberwachung-G303
01840	0730	Antennen fur Reifendruckuberwachung
01841	0731	Potentiometer-Stellmotor fur Temperaturklappe links-G220
01842	0732	Potentiometer-Stellmotor fur Temperaturklappe rechts-G221
01843	0733	Solarzellen-C20
01844	0734	Steuergerät fur Frischluftgeblase-J126
01845	0735	Schalter fur Heckrollo-E149
01846	0736	Versorgung Sensor fur Regen- und Lichterkennung
01847	0737	beheizbare Rucksitzbank links-Z10
01848	0738	beheizbare Rucksitzbank rechts-Z12
01849	0739	Temperaturfuhrer Fondsit links-G94
01850	073A	Temperaturfuhrer Fondsit rechts-G95
01851	073B	Potentiometer-Stellmotor Absperrklappe Mannanstromer rechts-G317
01852	073C	Potentiometer-Stellmotor Absperrklappe Mannanstromer links-G318
01853	073D	beheizbarer Sitz vorne links-Z45
01854	073E	beheizbarer Sitz vorne rechts-Z46
01855	073F	Temperaturfuhrer fur Sitz vorn links-G344
01856	0740	Temperaturfuhrer fur Sitz vorn rechts-G345
01857	0741	Geber fur Duse mitte links-G347
01858	0742	Geber fur Duse mitte rechts-G348
01859	0743	Kopfairbag hinten Fahrerseite abgeschaltet
01860	0744	Kopfairbag hinten Beifahrerseite abgeschaltet
01861	0745	Kontrolllampe fur Telefonverbindung hinten links-K172
01862	0746	Kontrolllampe fur Telefonverbindung hinten rechts-K173
01863	0747	Stellmotor fur Ausstromer hinten links-V218
01864	0748	Stellmotor fur Ausstromer hinten rechts-V219
01865	0749	Potentiometer fur Stellmotor fur Ausstromer hinten links-G349
01866	074A	Potentiometer fur Stellmotor fur Ausstromer hinten rechts-G350
01867	074B	Stellmotor fur Warm-/Kaltklappe Ausstromer hinten links-V220
01868	074C	Stellmotor fur Warm-/Kaltklappe Ausstromer hinten rechts-V221
01869	074D	Poti fur Stellmotor Warm-/Kaltklappe Ausstromer hinten links-G351
01870	074E	Poti fur Stellmotor Warm-/Kaltklappe Ausstromer hinten rechts-G352
01871	074F	Schalter fur Tiptronic im Lenkrad-E389
01872	0750	Bedienungseinheit fur Memory Fahrersitz-E97
01873	0751	Bedienungseinheit fur Memory Beifahrersitz-E277
01874	0752	Taster fur Lehnenkopfverstellung-E332,auf
01875	0753	Taster fur Lehnenkopfverstellung-E332,ab
01876	0754	Taster fur Gurthohenverstellung-E333,auf
01877	0755	Taster fur Gurthohenverstellung-E333,ab
01878	0756	Taster fur Neigungsverstellung Beifahrersitz-E334,vor
01879	0757	Taster fur Neigungsverstellung Beifahrersitz-E334,zuruck
01880	0758	Taster fur Lordosenhohenverstellung-E335,auf
01881	0759	Taster fur Lordosenhohenverstellung-E335,ab
01882	075A	Taster fur Lordosenlangsverstellung-E336,vorwarts
01883	075B	Taster fur Lordosenlangsverstellung-E336,ruckwarts
01884	075C	Taster fur Massage-E337
01885	075D	Taster fur Memory Position 1 und 2-E338
01886	075E	Taster fur Memory Position 3 und 4-E339
01887	075F	Taster fur Memory,Beifahrersitz-E340
01888	0760	Ansteuerung Lufter fur Sitzkissen
01889	0761	Versorgungsspannung Lufter fur Sitzkissen
01890	0762	Ansteuerung Lufter fur Sitzlehne
01891	0763	Versorgungsspannung Lufter fur Sitzlehne
01892	0764	Temperaturfuhrer fur Sitzlehne-G371
01893	0765	Potentiometer fur Gurthohenverstellung-G372
01894	0766	Potentiometer fur Lordosenhohenverstellung-G373
01895	0767	Motor fur Lenksaulenverstellung,vertikal-V123
01896	0768	Motor fur Lenksaulenverstellung,axial-V124
01897	0769	Geber fur Lenksaulenverstellung,vertikal-G357
01898	076A	Geber fur Lenksaulenverstellung,axial-G358
01899	076B	Versorgungsspannung Geber fur Lenksaulenverstellung
01900	076C	Motor fur Langsverstellung Beifahrersitz-V31
01901	076D	Motor fur Lordosenhohenverstellung-V229
01902	076E	Motor fur Lordosenlangsverstellung-V230
01903	076F	Motor fur Sitzneigungsverstellung-V231
01904	0770	Motor fur Lehnenverstellung Beifahrersitz-V46
01905	0771	beheizbare Fahrerlehne-Z7
01906	0772	beheizbare Beifahrerlehne-Z9
01907	0773	Wangenheizung,Fahrersitz-Z31
01908	0774	Wangenheizung,Fahrersitzlehne-Z32
01909	0775	Wangenheizung,Beifahrersitz-Z33
01910	0776	Wangenheizung,Beifahrersitzlehne-Z34
01911	0777	Motor fur Lehnenkopfverstellung-V232
01912	0778	Motor Kopfstutzenverstellung Beifahrersitz-V104
01913	0779	Motor fur Gurthohenverstellung-V233
01914	077A	Geber fur Neigungsverstellung,Beifahrersitz-G359
01915	077B	Geber fur Lordosenhohenverstellung-G374
01916	077C	Geber fur Lordosenlangsverstellung-G375
01917	077D	Versorgungsspannung Schalter fur Fondsitverstellung
01918	077E	Schalter fur Langsverstellung Rucksitz links-E145,vorwarts
01919	077F	Schalter fur Langsverstellung Rucksitz links-E145,ruckwarts
01920	0780	Schalter fur Langsverstellung Rucksitz rechts-E147,vorwarts
01921	0781	Schalter fur Langsverstellung Rucksitz rechts-E147,ruckwarts
01922	0782	Taster fur Neigungsverstellung Rucksitz links-E341,auf
01923	0783	Taster fur Neigungsverstellung Rucksitz links-E341,ab
01924	0784	Taster fur Neigungsverstellung Rucksitz rechts-E342,auf
01925	0785	Taster fur Neigungsverstellung Rucksitz rechts-E342,ab
01926	0786	Taster fur Kopfstutzenverstellung, Fondsit links-E171,auf
01927	0787	Taster fur Kopfstutzenverstellung, Fondsit links-E171,ab
01928	0788	Taster fur Kopfstutzenverstellung, Fondsit rechts-E172,auf
01929	0789	Taster fur Kopfstutzenverstellung, Fondsit rechts-E172,ab
01930	078A	Taster fur Lordosenhohenverstellung, Fondsit links-E343,auf
01931	078B	Taster fur Lordosenhohenverstellung, Fondsit links-E343,ab
01932	078C	Taster fur Lordosenhohenverstellung, Fondsit rechts-E344,auf
01933	078D	Taster fur Lordosenhohenverstellung, Fondsit rechts-E344,ab
01934	078E	Taster fur Lordosenlangsverst.,Fondsit links-E345,ruckwarts
01935	078F	Taster f.Lordosenlangsverst.,Fondsit rechts-E346,ruckwarts
01936	0790	Taster fur Memory, Fondsitze-E347
01937	0791	Taster fur Memory Position 1 und 2,Fondsit links-E348
01938	0792	Taster fur Memory Position 1 und 2,Fondsit rechts-E349
01939	0793	Ansteuerung Lufter fur Fondsit links
01940	0794	Versorgungsspannung Lufter fur Fondsit links
01941	0795	Ansteuerung Lufter fur Fondsit rechts
01942	0796	Versorgungsspannung Lufter fur Fondsit rechts
01943	0797	Motor fur Kopfstutzenverstellung,Fondsit links-V133
01944	0798	Motor fur Kopfstutzenverstellung,Fondsit rechts-V134
01945	0799	Geber fur Kopfstutzenverstellung,Fondsit rechts-G360
01946	079A	Potentiometer fur Lordosenhohenverstellung Fondsit links-G361
01947	079B	Potentiometer fur Lordosenhohenverstellung Fondsit rechts-G362

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01948	079C	Geber fur Lordosenlangsverstellung Fondsit links-G363
01949	079D	Geber fur Lordosenlangsverstellung Fondsit rechts-G364
01950	079E	Motor fur Langsverstellung, Fondsit links-V87
01951	079F	Motor fur Langsverstellung, Fondsit rechts-V88
01952	07A0	Motor fur Lordosenlangsverstellung, Fondsit links-V127
01953	07A1	Motor fur Lordosenlangsverstellung, Fondsit rechts-V128
01954	07A2	Motor fur Lordosenhohenverstellung Fondsit links-V225
01955	07A3	Motor fur Lordosenhohenverstellung Fondsit rechts-V226
01956	07A4	Motor fur Neigungsverstellung Fondsit links-V227
01957	07A5	Motor fur Neigungsverstellung Fondsit rechts-V228
01958	07A6	Geber fur Neigungsverstellung Fondsit links-G365
01959	07A7	Geber fur Neigungsverstellung Fondsit rechts-G366
01960	07A8	Geber fur Langsverstellung Fondsit links-G367
01961	07A9	Geber fur Langsverstellung Fondsit rechts-G368
01962	07AA	Geber fur Lordosenhohenverstellung Fondsit links-G369
01963	07AB	Geber fur Lordosenhohenverstellung Fondsit rechts-G370
01964	07AC	Steuergerat fur Sitzverst.mit Memory / Lenksaulenverst.-J136
01965	07AD	Schalter fur Hohenverstellung,Fahrerseite-E289,oben
01966	07AE	Schalter fur Hohenverstellung,Fahrerseite-E289,unten
01967	07AF	Schalter fur Hohenverstellung,Beifahrerseite-E290,oben
01968	07B0	Schalter fur Hohenverstellung,Beifahrerseite-E290,unten
01969	07B1	Taster fur Sitztiefenverstellung-E350,vorwärts
01970	07B2	Taster fur Sitztiefenverstellung-E350,ruckwärts
01971	07B3	Einsteller fur Sitzbeluftung/heizung-E399
01972	07B4	Versorgung Potentiometer Sitzbeluftung/heizung/Gurthohenverstellung
01973	07B5	Geber fur Sitztiefenverstellung-G378
01974	07B6	Geber fur Lehnenkopfverstellung-G376
01975	07B7	Motor fur Hohenverstellung, Beifahrersitz-V191
01976	07B8	Motor fur Sitztiefenverstellung-V234
01977	07B9	Beleuchtung fur Make-up-Spiegel hinten-L135
01978	07BA	Taster fur Fernbedienung Beifahrersitz-E351
01979	07BB	Versorgungsspannung Sitzbelegungssensor hinten
01980	07BC	Einsteller fur Sitzbeluftung/heizung Fondsit rechts-E414
01981	07BD	Einsteller fur Sitzbeluftung/heizung Fondsit links-E413
01982	07BE	Geber fur Kopfstutzenverstellung,Fondsit links-G381
01983	07BF	Relais 2 fur Hydraulikpumpe-Verdeckbetatigung-J588
01984	07C0	Ventil 2 fur automatisches Verdeck-N341
01985	07C1	Ventil 3 fur automatisches Verdeck-N342
01986	07C2	Geber fur Spannbugelposition Verdeck-G356
01987	07C3	Taster fur Verdeckbetatigung -E137, öffnen
01988	07C4	Taster fur Verdeckbetatigung -E137, schlie.en
01989	07C5	Schalter fur Hardtop-Erkennung-F255
01990	07C6	Schalter fur Verdeckkastendeckel verriegelt-F200/F199
01991	07C7	Schalter fur Verdeckkastendeckel-F290/F291
01992	07C8	Schalter fur Verschluss Verdeckkastendeckel entriegelt-F293
01993	07C9	Motor fur Verschluss Verdeckkastendeckel-V222
01994	07CA	Schalter fur Position Verdeckkastenwanne-F292
01995	07CB	Schalter fur Verdeckverriegelung geschlossen-F295
01996	07CC	Schalter fur Verdeckverriegelung offen-F294
01997	07CD	Motor fur Verdeckverriegelung-V223
01998	07CE	Wangenheizung, Fondsit links-Z48
01999	07CF	Wangenheizung, Fondsit rechts-Z49
02000	07D0	Schalterstellung
02001	07D1	Datenbus Abstandsregelung
02002	07D2	Heizung fur Sensor Abstandsregelung-Z47
02003	07D3	Steuergerat fur Fahreridentifikation-J589
02004	07D4	Schalter fur Gesprächsende,Telematik USA-E331
02005	07D5	Codierpin
02006	07D6	Motor fur Handschuhfachverriegelung-V224
02007	07D7	Schalter fur Dachgepacktragererkennung-F296
02008	07D8	Warnblinkanlage an
02009	07D9	Kontrollampe fur Telematik-K186
02010	07DA	Steuergerat fur Einstiegshilfe,Fahrerseite-J572
02011	07DB	Steuergerat fur Einstiegshilfe,Beifahrerseite-J573
02012	07DC	Sicherheitsabschaltung des ADR
02013	07DD	Schalter fur Lehnenverriegelung,Fahrerseite-F211
02014	07DE	Schalter fur Lehnenverriegelung,Beifahrerseite-F212
02015	07DF	Taster fur Einstiegshilfe Fahrerseite-E358,vor
02016	07E0	Taster fur Einstiegshilfe Fahrerseite-E358,zuruck
02017	07E1	Taster fur Einstiegshilfe Beifahrerseite-E359,vor
02018	07E2	Taster fur Einstiegshilfe Beifahrerseite-E359,zuruck
02019	07E3	Versorgungsspannung SG fur beheizbare Frontscheibe
02020	07E4	Versorgungsspannung Heizelement im Fu.raum hinten links
02021	07E5	Versorgungsspannung Heizelement im Fu.raum hinten rechts
02022	07E6	Versorgungsspannung Steuergerat fur Frischluftgeblase
02023	07E7	Klemme 87
02024	07E8	Anpassung durchfuhren
02025	07E9	Versorgungsspannung fur externe Komponenten
02026	07EA	Versorgungsspannung 2 fur externe Komponenten
02027	07EB	Benutzer 1
02028	07EC	Benutzer 2
02029	07ED	Benutzer 3
02030	07EE	Benutzer 4
02031	07EF	Schalter fur Lenksaulenverstellung-E167
02032	07F0	Taster fur Informationsdienste-E450
02033	07F1	Potentiometer 2 fur Verteilergetriebe-G482
02034	07F2	Versorgungsspannung Motor
02035	07F3	Hallgeber 1
02036	07F4	Hallgeber 2
02037	07F5	Sensoren Verteilergetriebe
02038	07F6	Versorgungsspannung fur Sensoren
02039	07F7	Potentiometer Verteilergetriebe-G398
02040	07F8	Motor Verteilergetriebe, Plus-Anschlu.
02041	07F9	Motor Verteilergetriebe, Minus-Anschlu.
02042	07FA	Ansteuerung Motor Verteilergetriebe
02043	07FB	Motor Verteilergetriebe
02044	07FC	Schaltzeit Verteilergetriebe zu lang
02045	07FD	LED fur Normalbetrieb, im Bedienteil fur Verteilergetriebe
02046	07FE	LED f.Geländeuntersetzung,im Bedienteil f.Verteilergetriebe
02047	07FF	LED f.Langssperre aktiviert,im Bedienteil f.Verteilgetr.
02048	0800	LED fur Quersperre hinten aktiviert, im Bedienteil fur Verteilergetriebe
02049	0801	LED fur Quersperre vorne aktiviert, im Bedienteil fur Verteilergetriebe
02050	0802	Verteilergetriebe
02051	0803	Automatikgetriebe falscher Softwarestand
02052	0804	Funktionsabschaltung durch Übertemperatur im Steuergerat
02053	0805	Steuergerat fur Verteilergetriebe-J646
02054	0806	Steuergerat fur Quersperren-J647
02055	0807	Motor fur Quersperre, Plus-Anschluss
02056	0808	Motor fur Quersperre, Minus-Anschluss
02057	0809	Bremse fur Sperrenmotor, Plus-Anschluss
02058	080A	Bremse fur Sperrenmotor, Minus-Anschluss
02059	080B	Temperaturfuhler fur Motor-G407
02060	080C	Versorgungsspannung Temperaturfuhler fur Motor
02061	080D	Oltemperaturfuhler

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
02062	080E	Quersperre
02063	080F	Magnet fur Uberrollschutz Fahrerseite abgeschaltet
02064	0810	Magnet fur Uberrollschutz Beifahrerseite abgeschaltet
02065	0811	Steuergerät fur Sprachverstärkung-J656
02066	0812	Optischer Datenbus Dämpfung zu gro.
02067	0813	Optischer Datenbus unerlaubte Weckanforderung
02068	0814	Optischer Datenbus System abgeschaltet
02069	0815	Geber fur Einparkhilfe vorne
02070	0816	Geber fur Einparkhilfe hinten
02071	0817	Lokaler Datenbus
02072	0818	Steuergerät fur Energiemanagement-J644
02073	0819	Optischer Datenbus Steuergerät fur Systemhochlauf defekt
02074	081A	Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit f.Information,hl-J648
02075	081B	Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit f.Information,hr-J649
02076	081C	Mediaplayer Position 1 -R118
02077	081D	Mediaplayer Position 2 -R119
02078	081E	Mediaplayer Position 3 -R120
02079	081F	Mediaplayer Position 4 -R121
02080	0820	Überprüfung Justage
02081	0821	horizontale Justage
02082	0822	vertikale Justage
02083	0823	Botschaft fur Verzögerungsanforderung
02084	0824	Komponentenschutz
02085	0825	falsches Steuergerät verbaut
02086	0826	Lampe fur Kurvenlicht links-L148
02087	0827	Lampe fur Kurvenlicht rechts-L149
02088	0828	Lampen fur Zusatzfernlicht
02089	0829	Kontrolllampe fur Warnblinker/Fkt.anford.Fahrwerk o.Umschaltrelais f.Batt.
02090	082A	Relais fur SRA oder Versorgung Regensensor
02091	082B	Heckscheibenwaschpumpe-V13
02092	082C	Freigabe Sitzheizung
02093	082D	Signal Notstart
02094	082E	Taster fur zentrale Abschaltung Innenlicht-E390
02095	082F	Komponentenschutz aktiv
02096	0830	Ringbruchdiagnose
02097	0831	gedämpfte Ringbruchdiagnose
02098	0832	Ansteuerung fur Verstärkergeblase links
02099	0833	Ansteuerung fur Verstärkergeblase rechts
02100	0834	Stellmotor fur Fu.raumklappe-V261
02101	0835	Stellmotor fur Seitenanstromer-V262
02102	0836	Fuhrer fur Einklemmschutz Heckdeckel-G408
02103	0837	Steuergerät 2 fur Bordnetz-J520
02104	0838	Sensor fur Lichterkennung-G399
02105	0839	Spannungsversorgung fur Sensor fur Lichterkennung
02106	083A	Motor fur Heckrollo-V91
02107	083B	Motor fur elektrische Heckklappenöffnung-V254
02108	083C	Ansteuerung Lufter fur Sitz vorne links
02109	083D	Ansteuerung Lufter fur Sitz vorne rechts
02110	083E	Schalter fur Fensterheber
02111	083F	Motor fur Fensterheber
02112	0840	Fensterheber Thermoschutz aktiv
02113	0841	Schalter fur Innenverriegelung
02114	0842	Schlüsseltaster Zentralverriegelung-E391
02115	0843	Schlie.einheit fur Zentralverriegelung
02116	0844	Motor fur Spiegelverstellung
02117	0845	Motor fur Spiegelanklappung
02118	0846	Potentiometer fur Spiegelverstellung horizontal
02119	0847	Potentiometer fur Spiegelverstellung vertikal
02120	0848	Taster fur Memory, Position 1 und 2
02121	0849	Taster fur Memory, Position 3 und 4
02122	084A	Taster fur Memory
02123	084B	Turwarnleuchte / Einstiegsleuchte
02124	084C	Turau.engriffschalter
02125	084D	Turrinnengriffschalter
02126	084E	Taster fur Zentralverriegelung, Turau.engriff
02127	084F	Turau.engriffbeleuchtung/Spiegelleuchte
02128	0850	Steuergerät fur Zuziehhilfe-J657
02129	0851	automatisch abblendbarer Au.enspiegel
02130	0852	Turrinnenbeleuchtung
02131	0853	Motor fur Kindersicherung
02132	0854	Beleuchtung fur Make-up-Spiegel vorn links
02133	0855	Beleuchtung fur Make-up-Spiegel vorn rechts
02134	0856	Beleuchtung fur Make-up-Spiegel hinten links
02135	0857	Beleuchtung fur Make-up-Spiegel hinten rechts
02136	0858	Leseleuchten
02137	0859	Relais fur Batterieabschaltung-J655
02138	085A	Ansteuerung fur Innenleuchten vorn rechts
02139	085B	Ansteuerung fur Innenleuchten vorn links
02140	085C	Ansteuerung fur beleuchteter Make-up-Spiegel vorne links
02141	085D	Ansteuerung fur beleuchteter Make-up-Spiegel vorne rechts
02142	085E	Ansteuerung fur beleuchteter Make-up-Spiegel hinten links
02143	085F	Ansteuerung fur beleuchteter Make-up-Spiegel hinten rechts
02144	0860	Taster fur Innenlicht vorn-E326, EIN
02145	0861	Taster fur Innenlicht vorn-E326, AUTO
02146	0862	Taster fur Innenlicht vorn E326, AUS
02147	0863	Taster fur Leselicht vorn-E328, links
02148	0864	Taster fur Leselicht vorn-E328, rechts
02149	0865	Taster 1 fur Garagentoroffner-E392
02150	0866	Taster 2 fur Garagentoroffner-E393
02151	0867	Taster 3 fur Garagentoroffner-E394
02152	0868	Taster fur Schiebedach-E325, auf
02153	0869	Taster fur Schiebedach-E325, zu
02154	086A	Versorgungsspannung fur Schalter fur Schiebedach
02155	086B	Taster fur Seitenrollo hinten links-E383
02156	086C	Taster fur Seitenrollo hinten rechts-E384
02157	086D	Versorgungssp. fur Innenspiegel/Sensor fur Lichterkennung
02158	086E	Versorgungsspannung fur Geber fur Sitzverstellung
02159	086F	Schalter hinten fur Heckrollo-E385
02160	0870	Lampe fur Beleuchtung,Schalter fur Schiebedach-L65
02161	0871	Beleuchtung Taster Dachmodul hinten
02162	0872	Kontrolllampe fur Taster fur Innenlicht hinten-K190
02163	0873	Taster fur abblendbaren Innenspiegel-E386
02164	0874	Kontrolllampe fur abblendbarem Innenspiegel-K187
02165	0875	Frontscheibentemperatursignal
02166	0876	Referenzsignal fur Frontscheibentemperatursignal
02167	0877	Steuergerät fur Neigungs-/Diebstahlschutz-J529
02168	0878	Mikrofon vorne links-R140
02169	0879	Mikrofon vorne rechts-R141
02170	087A	Mikrofon Mitte links-R142
02171	087B	Mikrofon Mitte rechts-R143
02172	087C	Mikrofon hinten links-R144
02173	087D	Mikrofon hinten rechts-R145
02174	087E	Analog-/Digitaluhr

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
02175	087F	Motor fur Lordosenlangsverstellung, Fahrersitz-V125
02176	0880	Motor fur Lordosenlangsverstellung, Beifahrersitz-V126
02177	0881	Motor fur Lordosenhohenverstellung, Fahrersitz-V129
02178	0882	Motor fur Lordosenhohenverstellung, Beifahrersitz-V130
02179	0883	Motor vordere Hohenverstellung Beifahrersitz-V32
02180	0884	Motor fur Sitztiefenverstellung, Fahrer-V256
02181	0885	Motor fur Sitztiefenverstellung, Beifahrer-V257
02182	0886	Motor fur Lehnenkopfverstellung, Fahrer-V258
02183	0887	Motor fur Lehnenkopfverstellung, Beifahrer-V259
02184	0888	Motor fur Gurthohenverstellung, Fahrersitz-V74/V75
02185	0889	Motor fur Gurthohenverstellung, Beifahrersitz-V74/V75
02186	088A	Motor-ADR Interface
02187	088B	Radarempfang gestort
02188	088C	Beleuchtung
02189	088D	Test Spiegelfunktionen
02190	088E	Umfeldbeleuchtung
02191	088F	Fensterheber runterfahren
02192	0890	Fensterheber hochfahren
02193	0891	Spannungsversorgung Regler fur Frischluftgeblase
02194	0892	Spannungsversorgung Regler fur Umluftgeblase
02195	0893	Regler fur Beleuchtung - Schalter und Instrumente-E20
02196	0894	Sicherung f.Steuergerat f.Bordnetz an Bordnetz-batterie-S287
02197	0895	Regler fur Fu.raumleuchten-E398
02198	0896	Lampe fur Schlusslicht 2, links-M49
02199	0897	Lampe fur Schlusslicht 2, rechts-M50
02200	0898	Kommunikationsleitung zu Schlussleuchten
02201	0899	Zuziehhilfe fur Kofferraum, Position entriegelt-F332
02202	089A	Zuziehhilfe fur Kofferraum, Position verriegelt-F333
02203	089B	Audio-/Videoeingang 1
02204	089C	Audio-/Videoeingang 2
02205	089D	Motor fur Lehnenkopfverstellung hinten links-V266
02206	089E	Taster fur Lehnenkopfverstellung hinten links,vor-E401
02207	089F	Taster fur Lehnenkopfverstellung hinten links,zuruck-E402
02208	08A0	Potentiometer fur Lehnenkopfverstellung hinten links-G413
02209	08A1	Motor fur Lehnenkopfverstellung hinten rechts-V267
02210	08A2	Taster fur Lehnenkopfverstellung hinten rechts,vor-E403
02211	08A3	Taster fur Lehnenkopfverstellung hinten rechts,zuruck-E404
02212	08A4	Potentiometer fur Lehnenkopfverstellung hinten rechts-G414
02213	08A5	Funktionsabschaltung durch Bremsentemperatur
02214	08A6	Reifendruckwarnung
02215	08A7	Ansteuerung Entriegelung Reserverad
02216	08A8	Taster fur Entriegelung Reserverad-E405
02217	08A9	Uberrollschutz
02218	08AA	Satelliten Radio-R146
02219	08AB	Wake-up Leitung Diagnose Interface/Kombi,unberecht.Wecken
02220	08AC	Ambientebeleuchtung, Innenraum
02221	08AD	Kontrolllampe fur Kindersicherung links
02222	08AE	Kontrolllampe fur Kindersicherung rechts
02223	08AF	Kontrolllampe fur Innenraumuberwachung
02224	08B0	Kontrolllampe fur Neigungssensor
02225	08B1	Kontrolllampe fur Zentralverriegelung
02226	08B2	Motorsteuergerat 2, Wegfahrsperrdaten nicht angepasst
02227	08B3	Motorsteuergerat 3, Wegfahrsperrdaten nicht angepasst
02228	08B4	Motorsteuergerat 4, Wegfahrsperrdaten nicht angepasst
02229	08B5	Getriebesteuergerat, Wegfahrsperrdaten nicht angepasst
02230	08B6	Radio Tuner digital
02231	08B7	Bremslichtanforderung vom Steuergerat fur ABS
02232	08B8	Auslieferposition anfahren
02233	08B9	Leistungsmodul Scheinwerfer links-J667
02234	08BA	Leistungsmodul Scheinwerfer rechts-J668
02235	08BB	statisches Kurvenlicht links-M51
02236	08BC	statisches Kurvenlicht rechts-M52
02237	08BD	statisches Kurvenlicht
02238	08BE	Schrittmotoren LWR
02239	08BF	Audio-/Videoausgang 1
02240	08C0	Audio-/Videoausgang 2
02241	08C1	Motorsteuergerat, Wegfahrsperrdaten nicht angepasst
02242	08C2	Taster fur Schlie.ung Heckklappe im Kofferraum-E406
02243	08C3	Anzeige- und Bedieneinheit fur Standheizung-E407
02244	08C4	Taste im Bedienteil klemmt
02245	08C5	Verbindung Funkfernbedienung
02246	08C6	Lautsprecher Mitte
02247	08C7	Subwoofer-R148
02248	08C8	Ventil fur Steuerung Offnungsgrad Kupplung-N373
02249	08C9	Geber fur Oldruck / OltemperaturG437
02250	08CA	Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer
02251	08CB	Heizgerat verriegelt
02252	08CC	Generator
02253	08CD	Generator, Hochtemperaturabregelung
02254	08CE	Schnittstelle zum Generator
02255	08CF	Spannungsmessleitung von Batterieplus
02256	08D0	Ruhestrom
02257	08D1	Fernbedienungsempfanger
02258	08D2	Sendeeinheit Garagentoroffner
02259	08D3	Anzeigeeinheit f.Steuerger.Anz.-und Bedieneinheit vorn-J685
02260	08D4	Anzeigeeinheit Temperaturfehler
02261	08D5	Datentrager-R118
02262	08D6	Anzeigeeinheit Drehmechanik ausfahren
02263	08D7	Anzeigeeinheit Drehmechanik einfahren
02264	08D8	Servotronic volle Lenkunterstutzung
02265	08D9	Servotronic keine Lenkunterstutzung
02266	08DA	Ansteuerung Relais fur Scheinwerferreinigungsanlagen Pumpe
02267	08DB	Ansteuerung Relais fur Waschwasserheizung
02268	08DC	Taster Anzeigeeinheit ausfahren
02269	08DD	Endabschaltung Anzeigeeinheit ausfahren-keine Ruckmeldung
02270	08DE	Endabschaltung Anzeigeeinheit einfahren-keine Ruckmeldung
02271	08DF	Motor Anzeigeeinheit aus-/einfahren, Thermoschutz aktiv
02272	08E0	Ruhestrom Stufe 1
02273	08E1	Ruhestrom Stufe 2
02274	08E2	Ruhestrom Stufe 3
02275	08E3	Ruhestrom Stufe 4
02276	08E4	Ruhestrom Stufe 5
02277	08E5	Ruhestrom Stufe 6
02278	08E6	Ambientebeleuchtung Innenraum, hinten
02279	08E7	EC-Spiegel-Y7, Dimmwert
02280	08E8	Verbindung Motor fur Schiebedach zu Windabweiser/Rolo
02281	08E9	Motor Windabweiser Schiebedach, Thermoschutz aktiv
02282	08EA	Schiebedach Deckelantrieb, Blockiererkennung
02283	08EB	Videoanbindung zum Endgerat
02284	08EC	Kraftstoffsensor Standheizung-G421
02285	08ED	Abgassensor Standheizung-G422
02286	08EE	Absperrventil fur Kraftstoff, Standheizung-N375
02287	08EF	Kraftstoffversorgung Standheizung
02289	08F1	Steuergerat fur Fahrersitzlufte-J672

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
02290	08F2	Steuergerät für Beifahrersitzlufte-J673
02291	08F3	Steuergerät f.Sitzbelüftung im Fahrqastraum Fahrerseite-J674
02292	08F4	Steuergerät f.Sitzbelüftung im Fahrqastraum Beifahrers.-J675
02293	08F5	Bordspannung Kl. 30 für Steuergerät Fahrersitzlufte
02294	08F6	Bordspannung Kl. 30 für Steuergerät Beifahrersitzlufte
02295	08F7	Bordspannung Kl.30 f.Steuergerät Rücksitzlufte Fahrerseite
02296	08F8	Bordspannung Kl.30 f.Steuergerät Rücksitzlufte Beifahrers.
02297	08F9	Versorgungsspannung für Sitzlufte Fahrerseite
02298	08FA	Versorgungsspannung für Sitzlufte Beifahrerseite
02299	08FB	Versorgungsspannung für Rücksitzlufte Fahrerseite
02300	08FC	Versorgungsspannung für Rücksitzlufte Beifahrerseite
02301	08FD	beheizter Rücksitz Fahrerseite-Z52
02302	08FE	beheizter Rücksitz Beifahrerseite-Z53
02303	08FF	Wangenheizung für Rücksitz Fahrerseite-Z54
02304	0900	Wangenheizung für Rücksitz Beifahrerseite-Z55
02305	0901	Temperaturfühler für Rücksitz Fahrerseite-G426
02306	0902	Temperaturfühler für Rücksitz Beifahrerseite-G427
02307	0903	Ansteuerung für Fahrersitzlufte
02308	0904	Ansteuerung für Beifahrersitzlufte
02309	0905	Ansteuerung für Rücksitzlufte Fahrerseite
02310	0906	Ansteuerung für Rücksitzlufte Beifahrerseite
02312	0908	Taster für Massagfunktion im Rücksitz links-E409
02313	0909	Taster für Massagfunktion im Rücksitz rechts-E410
02314	090A	Schalter für Gurthohenverstellung Fahrerseite-E169
02315	090B	Schalter für Gurthohenverstellung Beifahrerseite-E178
02318	090E	Poti für Lordose Höhe / Massage hinten links-G424
02319	090F	Poti für Lordose Höhe / Massage hinten rechts-G425
02320	0910	Taster für Kopfstützen Fond absenken-E411
02321	0911	Taster für Kopfstützen aus Mittelkonsole absenken-E412
02322	0912	Taster für Sitztiefenverstellung-E350
02323	0913	Versorgungsspannung für Bedieneinheit
02324	0914	Taster für Sitzlangsverstellung-E418
02325	0915	Taster für Sitzhohenverstellung vorne-E451
02326	0916	Taster für Sitzhohenverstellung hinten-E452
02327	0917	Geber für Sitzhohenverstellung vorne-G438
02328	0918	Geber für Sitzhohenverstellung hinten-G439
02329	0919	Motor für Sitzhohenverstellung vorne-V296
02330	091A	Motor für Sitzhohenverstellung hinten-V285
02331	091B	Taster für Lehnenverstellung-E425
02332	091C	Geber für Lehnenverstellung-G440
02333	091D	Motor für Lehnenverstellung-V286
02334	091E	Taster für Lehnenkopfverstellung-E332
02335	091F	Taster für Hohenverstellung der Lendenwirbelstütze-E335
02336	0920	Taster für Langsverstellung der Lendenwirbelstütze-E336
02337	0921	Taster für Gurthohenverstellung-E333
02338	0922	Taster für Kopfstützenverstellung-E155
02339	0923	Motor für Kopfstützenverstellung-V287
02340	0924	Motor für Sitzlangsverstellung-V288
02341	0925	Geber für Sitzlangsverstellung-G441
02342	0926	Taster für Sitzschnellverstellung-E445
02343	0927	Schalter für Lehnenverriegelung-E446
02344	0928	Taster für Sitzpositionsspeicherung-E447
02345	0929	Taster für Memoryposition 1-E218
02346	092A	Taster für Memoryposition 2-E219
02347	092B	Taster für Memoryposition 3-E220
02348	092C	Taster für Memoryposition 4-E282
02349	092D	Schalter für Feststellbremse-F321
02350	092E	Schiebetur fährt auf
02351	092F	Schiebetur fährt zu
02352	0930	Zuziehhilfe zu
02353	0931	Zuziehhilfe auf
02354	0932	Tritstufe fährt aus
02355	0933	Signalleitung zum Zentralsteuergerät für Komfortsystem
02356	0934	Datenübertragung zur Schiebetur
02357	0935	Taster für Tritstufendeaktivierung-E444
02358	0936	Taster für Schiebeturbetätigung-E442
02359	0937	Beleuchtung des Tasters für Schiebeturbetätigung
02360	0938	Taster für Schiebeturdeaktivierung-E443
02361	0939	Beleuchtung des Tasters für Schiebeturdeaktivierung
02362	093A	automatische Tritstufe
02363	093B	Motor für Schiebeturoffnung-V293
02364	093C	Zuziehhilfe
02365	093D	Motor für Schiebeturzuziehhilfe-V324
02366	093E	Einklemmschutz
02367	093F	Heizelement für Zusatzheizung an
02368	0940	Heizelement für Zusatzheizung aus
02369	0941	Temperatursensor im Steuergerät
02370	0942	Schiebedach Deckelantrieb, nicht initialisiert
02371	0943	Stromsensor 1A im Steuergerät
02372	0944	Stromsensor 100A im Steuergerät
02373	0945	Stromsensor -500A..100A im Steuergerät
02374	0946	Generator, Sollwert Generatorspannung 15,0V
02375	0947	Generator, Sollwert Generatorspannung 13,5V
02376	0948	Generator, Sollwert Generatorspannung 0,0V (Enterregung)
02377	0949	Wischer oberer Wendepunkt
02378	094A	Wischer unterer Wendepunkt
02379	094B	Stellmotor für Seitenausstromer links-V299
02380	094C	Stellmotor für Seitenausstromer rechts-V300
02381	094D	Scheibenwischermotor überlastet
02382	094E	Sensor für Lichterkennung-G399
02383	094F	Scheibenwischermotor Fkt.einschränkung d. Unterspannung
02384	0950	Scheibenwischermotor Fkt.einschränkung durch Überspannung
02385	0951	Sens.f.Regen- u.Lichter.Fkt.einschränkung d.Unterspannung
02386	0952	Sens.f.Regen- u.Lichter.Fkt.einschränkung d.Überspannung
02387	0953	Halterung für Telefon-R126
02388	0954	Tritstufe fährt ein
02389	0955	Freigabesignal Getriebe, Stellung P/N
02390	0956	Regler für Umfeldbeleuchtung-E400
02391	0957	Klemme 30 Referenz
02392	0958	Klemme 31 Referenz
02393	0959	Ansteuerung Generator
02394	095A	Lampe für Standlicht vorne links-M1
02395	095B	Lampe für Standlicht vorne rechts-M3
02396	095C	Lampe für Schlusslicht links-M4
02397	095D	Lampe für Schlusslicht rechts-M2
02398	095E	Ansteuerung für Heckscheibenwaschpumpe
02399	095F	Ansteuerung Klemme 30 für Innenbeleuchtung
02400	0960	Ansteuerung beheizbare Au.enspiegel
02401	0961	Klemme 75x
02402	0962	Ansteuerung Klemme 15 für Innenraum
02403	0963	Klemme 15 Innenraum
02404	0964	Fahrzeugaussenbeleuchtung
02405	0965	Blenden für Abblendlicht
02406	0966	Send-/Empfangsmodul 3 für Innenraumüberwachung-G444

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
02407	0967	Sende-/Empfangsmodul 4 für Innenraumüberwachung-G445
02408	0968	Magnetspule für Quersperre vorne-N383
02409	0969	Bremse für Sperrenmotor
02410	096A	Differentialsperre vorne
02411	096B	Differentialsperre mitte
02412	096C	Differentialsperre hinten
02413	096D	Schalter für Position P verriegelt-F319
02414	096E	Entriegelungseinheit für Heckscheibe
02415	096F	Flashprogrammierung inkorrekt
02416	0970	Leuchten eingeschaltet
02417	0971	Leuchten ausgeschaltet
02418	0972	LEDs eingeschaltet
02419	0973	LEDs ausgeschaltet
02420	0974	Normierungslauf Schiebeausstelldach
02421	0975	Sendeeinheit im Radkasten f.Reifendruckkontr.vorn links-G431
02422	0976	Sendeeinheit im Radkasten f.Reifendruckkontr.vo.rechts-G432
02423	0977	Sendeeinheit im Radkasten f.Reifendruckkontr.hi.links-G433
02424	0978	Sendeeinheit im Radkasten f.Reifendruckkontr.hi.rechts-G434
02425	0979	Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle
02426	097A	Bremsscheibe hinten links nicht erreicht
02427	097B	Bremsscheibe hinten rechts nicht erreicht
02428	097C	Feststellmotor links, Spannkraft nicht erreicht-V282
02429	097D	Feststellmotor rechts, Spannkraft nicht erreicht-V283
02430	097E	Feststellmotor links schwergangig-V282
02431	097F	Feststellmotor rechts schwergangig-V283
02432	0980	Feststellmotor links Spannungsversorgung-V282
02433	0981	Feststellmotor rechts Spannungsversorgung-V283
02434	0982	Steuergerät linker Kanal Spannungsversorgung
02435	0983	Steuergerät rechter Kanal Spannungsversorgung
02436	0984	Steuergerät linker Kanal
02437	0985	Steuergerät rechter Kanal
02438	0986	Feststellmotor links Hallsensor
02439	0987	Feststellmotor rechts Hallsensor
02440	0988	Funktionsanzeige im Kombi (P)
02441	0989	gelbe Fehlerlampe im Kombi
02442	098A	Funktionslampe im Bedienteil
02443	098B	Bedienungsteil
02444	098C	Laufwerk Load/Eject-Fehler
02445	098D	Laufwerk Initialisierungsfehler
02446	098E	Laufwerk, mechanischer Fehler
02447	098F	GPS Empfänger
02448	0990	Drehwinkelsensor
02449	0991	Klemme 58
02450	0992	Magnetschalter für Bi-Xenon-Scheinwerfer,Abschattung-F320
02451	0993	Auswerfer Heckdeckelschloss
02452	0994	Anzeigeinheit hinten links-Y22
02453	0995	Anzeigeinheit hinten rechts-Y23
02454	0996	Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn-R164
02455	0997	Referenzsender für Radio einstellen
02456	0998	Leitungsbefüllung
02457	0999	Lautsprecher in Hutablage-R150
02458	099A	Relais 2 für Anlasser-J695
02459	099B	Netzteil für Lüfter einschalten
02460	099C	Geber für Motor Gestangeklappe links-G442
02461	099D	Geber für Motor Gestangeklappe rechts-G443
02462	099E	Motor für Gestangeklappe links-V289
02463	099F	Motor für Gestangeklappe rechts-V290
02464	09A0	Schalter für Verdeckverriegelung links auf-F323
02465	09A1	Schalter für Verdeckverriegelung links zu-F324
02466	09A2	Schalter für Verdeckverriegelung rechts auf-F325
02467	09A3	Schalter für Verdeckverriegelung rechts zu-F326
02468	09A4	Motor für Verdeckverriegelung links-V291
02469	09A5	Motor für Verdeckverriegelung rechts-V292
02470	09A6	Taster für Fensterheber auf-E448
02471	09A7	Taster für Fensterheber zu-E449
02472	09A8	Schalter für Persenning-F328
02473	09A9	Hörer und Übertragungsstrecke mit Rückmeldung
02474	09AA	SOS LED blinken
02475	09AB	Service LED blinken
02476	09AC	Ladeschale für Telefon hinten-R151
02477	09AD	Antenne für Bluetooth-R152
02478	09AE	GPS-Systemtest
02479	09AF	teilweise Verbraucherabschaltung aktiv
02480	09B0	Historiendaten auslesen
02481	09B1	Notbatterie abgeschaltet
02482	09B2	Wake-up Leitung Diagnose Interface/Kombi
02483	09B3	Schlie.einheit für Zentralverriegelung Heckklappe-F327
02484	09B4	Taster Höhenverstellung Lendenwirbelstütze Rücksitz li.-E343
02485	09B5	Mini Disk-Laufwerk-R153
02486	09B6	Fernlicht
02487	09B7	Taster Höhenverstellung d.Lendenwirbelst.Rücksitze re.-E344
02488	09B8	Taster Langsverstellung d.Lendenwirbelst.Rücksitze li.-E345
02489	09B9	Taster Langsverstellung d.Lendenwirbelst.Rücksitze re.-E346
02490	09BA	Taster für Kopfstützenverstellung des Rücksitzes links-E416
02491	09BB	Taster für Kopfstützenverstellung des Rücksitzes rechts-E417
02492	09BC	Taster für Sitzlangsverstellung des Rücksitzes links-E419
02493	09BD	Taster für Sitzlangsverstellung des Rücksitzes rechts-E420
02495	09BF	Taster für Neigungsverstellung des Rücksitzes links-E422
02496	09C0	Taster für Neigungsverstellung des Rücksitzes rechts-E423
02497	09C1	Taster für Sitzhöhenverstellung-E424
02498	09C2	Blende für Abblendlicht links-V294
02499	09C3	Blende für Abblendlicht rechts-V295
02500	09C4	Antennenschalter auf Notantenne schalten
02501	09C5	Antennenschalter auf Hauptantenne schalten
02502	09C6	Signal Telefon ein
02503	09C7	Ausgangsleitung zum Radio
02504	09C8	Taster für Sonnenrollo und Schiebedach-E437
02505	09C9	Versorgungsspannung für Lüfter in Sitzkissen und Sitzlehne
02506	09CA	Versorgungsspannung für Lüfter in Rücksitzen
02507	09CB	Ansteuerung für Kuhlmittelpumpe
02508	09CC	Kaltemitteltemperaturgeber-G454
02509	09CD	Taste in Fernbedienung klemmt
02510	09CE	Lenksäulenverstellung
02511	09CF	Steuergerät für Sitzbelegungserkennung-J706
02512	09D0	Drucksensor für Sitzbelegungserkennung-G452
02513	09D1	Gurkrafteinsatz für Sitzbelegungserkennung-G453
02514	09D2	Anhangvorrichtung einfahren
02515	09D3	Anhangvorrichtung ausfahren
02516	09D4	Auffindbeleuchtung Schalter für schwenkb. Anhangvorrichtung
02517	09D5	Lampe Schalter für schwenkb. Anhangvorrichtung einfahren
02518	09D6	Lampe Schalter für schwenkb. Anhangvorrichtung ausfahren
02519	09D7	Anzeigeinheit Dach-J702
02520	09D8	Ladedruckanzeige-G30
02521	09D9	Lampe f.Beuchtung d.Tasters f.Stabilisierungsprogramm-L115

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
02522	09DA	Schiebedach fährt auf
02523	09DB	Schiebedach fährt zu
02524	09DC	Schiebedach hinten fährt auf
02525	09DD	Schiebedach hinten fährt zu
02526	09DE	Schiebedachrollo fährt auf
02527	09DF	Schiebedachrollo fährt zu
02528	09E0	Ladedruckansteuerung Bank 1
02529	09E1	Ladedruckansteuerung Bank 2
02530	09E2	Motor für Saugrohrklappe Bank 1 fährt zu
02531	09E3	Motor für Saugrohrklappe Bank 2 fährt zu
02532	09E4	Ansteuerung Gluhkerzen Bank 1
02533	09E5	Ansteuerung Gluhkerzen Bank 2
02534	09E6	Ansteuerung Kühlerlüfter 1
02535	09E7	Ansteuerung Kühlerlüfter 2
02536	09E8	Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung-N345
02537	09E9	Umschaltventil 2 für Kühler der Abgasrückführung-N381
02538	09EA	Funktionseinschränkung durch Überbeanspruchung
02539	09EB	Klemme 30 aus Steuergerät
02540	09EC	Sensor für Fahreridentifikation defekt oder verschmutzt-G455
02541	09ED	Modul für Luftverbesserung-J707
02542	09EE	Relais für Motor zur Sitzlingsverstellung-J739
02543	09EF	Unterdruckgeber im Bremskraftverstärker-G483
02544	09F0	Potenzimeter für Mannanstromer vorn links-G387
02545	09F1	Potenzimeter für Mannanstromer vorn rechts-G388
02546	09F2	Lenkungsendschlag
02547	09F3	LED f.Anforder.Schaltstufenubern., im Bedienteil Verteilergetriebe-K210
02548	09F4	Sensor für Stabilisatorkopplung der Vorderachse-G484
02549	09F5	Sensor für Stabilisatorkopplung der Hinterachse-G485
02550	09F6	Drucksensor in Hydraulikeinheit für Stabilisatorkopplung-G486
02551	09F7	Taster für Stabilisatorkopplung-E484
02552	09F8	Kontrollleuchte für Stabilisatorkopplung-K221
02553	09F9	Schaltvent.f.Stabientkopplung Vorderachse, in Hydraulikeinheit-N399
02554	09FA	Schaltvent.f.Stabientkopplung Hinterachse, in Hydraulikeinheit-N400
02555	09FB	Pumpenmotor f.Stabilisatorkopplung, in Hydraulikeinheit-V326
02556	09FC	Versorgungsspg.Pumpenmotor f.Stabientkoppl.,i.Hydraulikeinh.
02557	09FD	Einbaulage des Lenkwinkelgebers
02558	09FE	Mitteltieftonlautsprecher hinten links-R159
02559	09FF	Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts-R160
02560	0A00	Mittelhochtonlautsprecher vorn links-R26
02561	0A01	Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts-R27
02562	0A02	Lampen für Bremslicht am Anhänger
02563	0A03	Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger-M61
02564	0A04	Lampe für Schlusslicht links am Anhänger-M60
02565	0A05	Blinkleuchten rechts am Anhänger-M63
02566	0A06	Blinkleuchten links am Anhänger-M62
02567	0A07	Lampen für Nebelschlussleuchten am Anhänger-M64
02569	0A09	Steuergerät für Massagefunktion-J740
02570	0A0A	Ausgang für Versorgung der Innenleuchten
02571	0A0B	Eingang Dimmung Innenlicht
02572	0A0C	Eingang Dimmung Laderaumleuchte/Kofferraumleuchte
02573	0A0D	Aktuator links ansteuern
02574	0A0E	Ansteuerung Display- und Warnlampe
02575	0A0F	Aktuator rechts ansteuern
02576	0A10	Aktuator(en) öffnen
02577	0A11	Ausgang für Bremsansteuerung
02578	0A12	Initialisierung Anhängersteuergerät
02579	0A13	Lampen für Bremslicht links am Anhänger-M65
02580	0A14	Lampen für Bremslicht rechts am Anhänger-M66
02581	0A15	Pumpe für Massagefunktion der Lendenwirbelstützen
02582	0A16	Geber für Sitzhöhenverstellung-G503
02583	0A17	Funktionseinschränkung durch Untertemperatur
02584	0A18	Taster für Leseleuchte Fahrerseite-E457
02585	0A19	Taster für Leseleuchte Beifahrerseite-E458
02586	0A1A	Taster für Leseleuchte hinten links-E454
02587	0A1B	Taster für Leseleuchte hinten rechts-E455
02588	0A1C	Schwenkbare Anhangavorrichtung
02589	0A1D	Lampe für Zusatzfernlicht links-M67
02590	0A1E	Lampe für Zusatzfernlicht rechts-M68
02591	0A1F	Kontaktschalter für Motorhaube-F266
02592	0A20	Crashdaten Heck gespeichert
02593	0A21	Gurtstraffer hinten Mitte abgeschaltet
02594	0A22	Knie-Airbag Fahrerseite abgeschaltet
02595	0A23	Knie-Airbag Beifahrerseite abgeschaltet
02596	0A24	Bremsbeläge hinten verschlissen
02597	0A25	Stellmotor des Mannanstromers hinten links-V315
02598	0A26	Stellmotor des Mannanstromers hinten rechts-V316
02599	0A27	Stellmotor der Temperaturklappe hinten links-V313
02600	0A28	Stellmotor der Temperaturklappe hinten rechts-V314
02601	0A29	Fu.raumleuchte Fahrerseite-W9
02602	0A2A	Fu.raumleuchte Beifahrerseite-W10
02603	0A2B	Botschaft "Spannung Fahrbatterie" v.Steuergerät f.Lenkhilfe
02604	0A2C	Botschaft "Versorgungsspg.zu niedrig" v.Steuergerät f.Lenkhilfe
02605	0A2D	Steuergerät für Seitenrollo-J719
02606	0A2E	Ansteuerung für Verstärkergebläse
02607	0A2F	Steuergerät für Wasserezusatzheizung-J737
02608	0A30	Schaltvent.f.Stabientkoppl.Vorderachse, in Hydraulikeinheit takten
02609	0A31	Schaltvent.f.Stabientkoppl.Hinterachse, in Hydraulikeinheit takten
02610	0A32	Schaltvent.Stabientkoppl.Vorder-u.Hinterachse, in Hydraulikeinheit
02611	0A33	Motor einschalten
02612	0A34	Audioleitung Adapterset
02613	0A35	Steuergerät für Stabilisatoren-J736
02614	0A36	Lenkgetriebe
02615	0A37	Tankklappe verriegeln
02616	0A38	Tankklappe entriegeln
02617	0A39	Satellitenantenne-R170
02618	0A3A	digitaler TV-Tuner
02619	0A3B	Kommunikationsleitung Adapterset
02620	0A3C	Ansteuerung für Massagesteuergerät
02621	0A3D	Dynamisches Kurvenlicht; Au.enposition anfahren
02622	0A3E	Dynamisches Kurvenlicht; Innenposition anfahren
02623	0A3F	Dynamisches Kurvenlicht; Mittelposition anfahren
02624	0A40	Dynam. Kurvenlicht;lenkwinkelabhängige Sollposition anfahren
02625	0A41	Leuchtweitenregulierung Auslieferungsposition anfahren
02626	0A42	Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts-V319
02627	0A43	Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links-V318
02628	0A44	Sensor für Schwenkmodulposition, rechts
02629	0A45	Sensor für Schwenkmodulposition, links
02630	0A46	Spannungsversorgung d.Sensors f.Schwenkmodulposition rechts
02631	0A47	Spannungsversorgung d.Sensors f.Schwenkmodulposition links
02632	0A48	Leuchtweitregulierung; Sollposition anfahren

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
02633	0A49	Antenne fur Satellitentuner
02634	0A4A	Feldstarke zu niedrig
02635	0A4B	Tuner nicht freigeschaltet oder aktiviert
02636	0A4C	niedrigsten verfügbaren Sender einstellen
02637	0A4D	Funktionsanforderung durch Bremsensystem
02638	0A4E	Freigabe fur Lenksaulenverriegelung
02639	0A4F	Antenneneinleseeinheit f.schlussellose Zugangsberechtigung
02640	0A50	Geberrad fur Getriebeausgangsdrehzahl
02641	0A51	Taster fur elektrisch schwenkbare Anhangvorrichtung-E474
02642	0A52	Motor fur Zuziehhilfe
02643	0A53	Versorgungsspannung Drucksensor
02644	0A54	Versorgungsspannung fur Geber fur Beschleunigung
02645	0A55	Ventile fur Niveauregelung
02646	0A56	Plausibilitat Niveauregelung
02647	0A57	Geber fur Lehnenkopfverstellung hinten links
02648	0A58	Geber fur Lehnenkopfverstellung hinten rechts
02649	0A59	digitaler Radiotuner
02650	0A5A	Crashsignal auf CAN
02651	0A5B	Crashsignal an Telematik
02652	0A5C	Umschaltgerät fur Anzeige- und Bedieneinheit-J728
02653	0A5D	Antenne fur Verkehrsdaten-R173
02654	0A5E	Ansteuerung Relais fur Magnetkupplung Klimakompressor
02655	0A5F	Einnessung der Mikrofone
02656	0A60	Leistungsmodul Scheinwerfer links-J667 nicht codiert
02657	0A61	Leistungsmodul Scheinwerfer rechts-J668 nicht codiert
02658	0A62	Leistungsmodul Scheinwerfer links-J667 falsch codiert
02659	0A63	Leistungsmodul Scheinwerfer rechts-J668 falsch codiert
02660	0A64	Funkfernbedienung nicht angelehrt
02661	0A65	Leitung fur Geschwindigkeitssignal
02662	0A66	Ansteuerung fur Komfortoffnen Schiebedach
02663	0A67	Ansteuerung fur Komfortschlie.en Schiebedach
02664	0A68	Dachzeichenbeleuchtung
02665	0A69	Dachzeichen Alarm
02666	0A6A	Freisprechen aktivieren
02667	0A6B	Versorgung Funk1
02668	0A6C	Versorgung Funk2
02669	0A6D	Blitzleuchten Heck
02670	0A6E	Zusatzblinkleuchte links
02671	0A6F	Zusatzblinkleuchte rechts
02672	0A70	Waffenkastenentriegelung
02673	0A71	Tonfolge aktivieren
02674	0A72	Ansteuerung fur Fensterheber vorn links hoch
02675	0A73	Ansteuerung fur Fensterheber vorn links tief
02676	0A74	Ansteuerung fur Fensterheber vorn rechts hoch
02677	0A75	Ansteuerung fur Fensterheber vorn rechts tief
02678	0A76	Ansteuerung fur Fensterheber hinten links hoch
02679	0A77	Ansteuerung fur Fensterheber hinten links tief
02680	0A78	Ansteuerung fur Fensterheber hinten rechts hoch
02681	0A79	Ansteuerung fur Fensterheber hinten rechts tief
02682	0A7A	Rauchabzug
02683	0A7B	Gegensprechanlage
02684	0A7C	Funkhauptaktivierung
02685	0A7D	Sirene
02686	0A7E	Blaulicht
02687	0A7F	Zentralverriegelung
02688	0A80	Steuergerät f.Sitzbelegungserkennung-J706 nicht kalibriert
02689	0A81	Taster fur Taxialarm passiv
02690	0A82	Taster fur Taxialarm aktiv
02691	0A83	Taster fur Taxialarm aus
02692	0A84	Taster fur Taxidachzeichen
02693	0A85	Taster fur Funkfreisprechen
02694	0A86	Funkempfänger fur Taxialarm
02695	0A87	Taster fur Waffenkasten
02696	0A88	Taster fur Motorweiterlauf
02697	0A89	Taster fur Funkgeräteversorgung
02698	0A8A	Schalter fur Pedalbetätigung Beifahrerseite
02699	0A8B	Taster fur Warnsummer
02700	0A8C	Taster fur Fu.raumbeleuchtung
02701	0A8D	Taster fur Motorstart
02702	0A8E	Taster fur Fensterheber vorn links tief
02703	0A8F	Taster fur Fensterheber vorn links hoch
02704	0A90	Taster fur Fensterheber vorn rechts tief
02705	0A91	Taster fur Fensterheber vorn rechts hoch
02706	0A92	Taster fur Gegensprechanlage Fahrerseite
02707	0A93	Taster fur Gegensprechanlage Beifahrerseite
02708	0A94	Taster fur Blaulicht
02709	0A95	Taster fur Sondersignal
02710	0A96	Taster fur Rauchabzug
02711	0A97	Funkempfänger fur Fahrzeugentriegelung
02712	0A98	Kontrollleuchte fur Dachzeigentaster
02713	0A99	Versorgung 1 fur Dachzeichen
02714	0A9A	Versorgung 2 fur Dachzeichen
02715	0A9B	Kontrollleuchte fur Innenbeleuchtungstaster
02716	0A9C	Signalanlage Tonfolge aktivieren
02717	0A9D	Ansteuerung fur Waffenkasten
02718	0A9E	Kontrollleuchte fur Motorweiterlauf-Taster
02719	0A9F	Kontrollleuchte fur Taster der Funkgeräteversorgung
02720	0AA0	Kontrollleuchte fur Fu.raumbeleuchtungstaster
02721	0AA1	Kontrollleuchte fur Taster des Warnsummers
02722	0AA2	Status fur Turkontakt Fahrerseite
02723	0AA3	Ansteuerung Relais fur Spannungsversorgung Klemme 50
02724	0AA4	Kontrollleuchte fur Bus-Slave aktiv
02725	0AA5	Kontrollleuchte fur Gegensprechanlage
02726	0AA6	Kontrollleuchte fur Türen nicht verriegelt
02727	0AA7	Versorgung Lenkradfernbedienung
02728	0AA8	Ansteuerung Relais fur Kraftstoffpumpe
02729	0AA9	Leitung fur Freigabesignal Schiebedach
02730	0AAA	Lampe fur Beleuchtung des Bedientasters der Fahrtrur
02731	0AAB	CD-Lesefehler
02732	0AAC	Taster fur Aktivierung Fernbedienung
02733	0AAD	Steuergerät am LIN-Bus
02734	0AAE	Lampe fur Schlusslicht 3, links
02735	0AAF	Lampe fur Schlusslicht 3, rechts
02736	0AB0	Lampe fur Schluss- und Nebellicht links
02737	0AB1	Lampe fur Schluss- und Nebellicht rechts
02738	0AB2	Lampe fur Brems- und Schlusslicht links
02739	0AB3	Lampe fur Brems- und Schlusslicht rechts
02740	0AB4	Lampe fur Brems- und Schlusslicht 2, links
02741	0AB5	Lampe fur Brems- und Schlusslicht 2, rechts
02742	0AB6	Lampe fur Brems- und Blinklicht links
02743	0AB7	Lampe fur Brems- und Blinklicht rechts
02744	0AB8	Referenzspannung Klimabedienteil hinten
02745	0AB9	Lampe fur Tagesfahrlicht links
02746	0ABA	Lampe fur Tagesfahrlicht rechts

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
02747	0ABB	Magnetschalter für Bi-Xenon-Scheinwerfer rechts
02748	0ABC	Magnetschalter für Bi-Xenon-Scheinwerfer links
02749	0ABD	Steuergerät für Telefonbedienungseinheit-J738
02750	0ABE	Taster für Anzeigeeinheit
02751	0ABF	Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregulierung-J745
02752	0AC0	Motor für Handschuhfachentriegelung-V327
02753	0AC1	Innenmikrofon-R74
02754	0AC2	Heizelement für Kraftstoffvorwärmung-Z66
02755	0AC3	Schaltvent.Stabilisatorenkop.Vorder-u.Hinterachse ansteuern
02756	0AC4	Redundanter Signalpfad f.Abschaltung Airbag,Beifahrers.-E224
02757	0AC5	Reifendrucke anlernen
02758	0AC6	Bremsbeläge anlegen
02759	0AC7	Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz
02760	0AC8	Kontrollleuchte für Kuhlmitteltemperatur (zu kalt)-K43
02761	0AC9	Leistungsanzeige
02762	0ACA	Systemreset
02763	0ACB	Poti für Stellmotor des indirekten Belüftungsklappe-G330
02764	0ACC	Taster für Zugang und Startberechtigung
02765	0ACD	Potenzionmeter für Stellmotor der Kaltklappe vorn-G315
02766	0ACE	CD-Zugriffszeit
02767	0ACF	Kalibrierung aktivieren
02768	0AD0	Ansteuerung Lenksäulenverriegelung
02769	0AD1	Schwenkmodul links
02770	0AD2	Schwenkmodul rechts
02771	0AD3	Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht links-M69
02772	0AD4	Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht rechts-M70
02773	0AD5	Versorgung für Funk 1, Ansteuerung nach Plus
02774	0AD6	Versorgung für Funk 1, Ansteuerung nach Masse
02775	0AD7	Versorgung für Funk 2, Ansteuerung nach Plus
02776	0AD8	Versorgung für Funk 2, Ansteuerung nach Masse
02777	0AD9	Kontaktschalter am Handrad-F354
02778	0ADA	Kontaktschalter am Sperrbolzen-F355
02779	0ADB	Datenbus Elektrische Parkbremse
02780	0ADC	EDS-System aktiviert
02781	0ADD	Taster für ASR/ESP-E256
02783	0ADF	Interner GPS Empfänger
02784	0AE0	Potenzionmeter für Mannanstromer vorn links-G387
02785	0AE1	Potenzionmeter für Mannanstromer vorn rechts-G388
02786	0AE2	Steuergerät 2 für Heckklappe-J756
02787	0AE3	Warnsummer für Einparkhilfe hinten
02788	0AE4	Interner Kommunikationsfehler
02789	0AE5	Privathörer
02790	0AE6	Ladespannung für Telefon
02791	0AE7	Halterung für Handyhalter-R126
02792	0AE8	Bluetoothgeräte suchen
02793	0AE9	Bluetoothgerät verbinden
02794	0AEA	Bedienungseinheit für Handvorbereitung-E508
02795	0AEB	Motor für Lenkradvibration-V331
02796	0AEC	Taster für Spurhalteassistent-E517
02797	0AED	Steuergerät für Spurhalteassistent-J759
02798	0AEE	Kontrollleuchte für Vollastbetrieb-K228
02799	0AEF	Kontrollleuchte für Teillastbetrieb-K229
02800	0AF0	Warnleuchte für Reifendruckkontrolle-K230
02801	0AF1	harte Warnung 1
02802	0AF2	Rücknahme der harten Warnung
02803	0AF3	weiche Warnung
02804	0AF4	Rücknahme der weichen Warnung
02805	0AF5	Systemstörung
02806	0AF6	Rücknahme der Systemstörung
02807	0AF7	Funkstörung
02808	0AF8	Rücknahme der Funkstörung
02809	0AF9	Vollastbetrieb gewählt
02810	0AFA	Teillastbetrieb gewählt
02811	0AFB	Steuergerät f.ELV(elektronische Lenksäulenverriegelung)-J764
02812	0AFC	Elektr.Lenksäulenverriegelung Versorgungsspannung,Kl.30
02813	0AFD	Funktionseinschränkung der ELV durch Unterspannung
02814	0AFE	Funktionseinschränkung der ELV durch Überspannung
02815	0AFF	ELV Versorgungsspannung für Verriegelungsmotor
02816	0B00	ELV Freigabeleitung vom Diagnoseinterface
02817	0B01	ELV Freigabeleitung von der Lenkradelektronik
02818	0B02	ELV Freigabe für Elektronisches Zundschloss
02819	0B03	Kommunikation zwischen ELV und elektronischem Zundschloss
02820	0B04	Elektronische Lenksäulenverriegelung nicht angelernt
02821	0B05	Selbstabschaltung der elektronischen Lenksäulenverriegelung
02822	0B06	Elektronische Lenksäulenverriegelung Falschverbau
02823	0B07	Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
02824	0B08	Funktionssperre der elektronischen Lenksäulenverriegelung
02825	0B09	Motorversorgungsspannung für ELV
02826	0B0A	Motor für ELV (Lenksäulenverriegelung)-V334
02827	0B0B	Weckanforderung durch ESP
02828	0B0C	Freigabe der ELV vom Diagnoseinterface
02829	0B0D	Freigabe der ELV von der Lenkradelektronik
02830	0B0E	Ansteuerung CAN-Trenneinheit für Fahrerassistenzsysteme
02831	0B0F	Steuergerät für Fahrertur-Zuziehhilfe-J760
02832	0B10	Steuergerät für Beifahrertur-Zuziehhilfe-J761
02833	0B11	Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links-J762
02834	0B12	Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts-J763
02835	0B13	Kommunikation ELV - Komfortsystem
02836	0B14	Steuergerät für Seitenrollo hinten links-J765
02837	0B15	Steuergerät für Seitenrollo hinten rechts-J766
02838	0B16	Magnetventil für Servotronic-N119
02839	0B17	Weckleitung vom Steuergerät für elektrische Parkbremse
02840	0B18	Weckleitung vom Steuergerät für Komfortsystem
02841	0B19	Hydraulikeinheit
02842	0B1A	keine Geradeausfahrt durchgeführt
02843	0B1B	Bremslicht ist angesteuert
02844	0B1C	Lampe für Funktion automatisches Parken
02845	0B1D	Funktionsanzeige im Kombi (!)
02846	0B1E	Taster für Reifenkontrollanzeige-E492
02847	0B1F	Geber für Bremsdruck vorn links
02848	0B20	Geber für Bremsdruck vorn rechts
02849	0B21	Steuergerät für Spurwechselassistent - J769
02850	0B22	Steuergerät 2 für Spurwechselassistent - J770
02851	0B23	Taster für Spurwechselassistent - E530
02852	0B24	Kontrollleuchte für Spurwechselassistent - K232
02853	0B25	Warnleuchte Spurwechselassistent Au.enspiegel Fahrers.-K233
02854	0B26	Warnleuchte Spurwechselassistent Au.enspiegel Beifahrers.-K234
02855	0B27	Sensorbereich Steuergerät 1 blockiert
02856	0B28	Sensorbereich Steuergerät 2 blockiert
02857	0B29	Versorgungsspannung d.Steuergeräts 2 f.Spurwechselassistent
02858	0B2A	Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent - Z67
02859	0B2B	Steuergerät für Spurhalteassistent, eingeschränkte Sicht
02860	0B2C	System eingeschaltet
02861	0B2D	Elektronische Lenksäulenverriegelung defekt

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
02862	0B2E	Audioeingang
02863	0B2F	Sensor für Turau.enriffberührung Fahrerseite, Falschverbau
02864	0B30	Sensor f.Turau.enriffberührung Beifahrerseite,Falschverbau
02865	0B31	Sensor für Turau.enriffberührung hinten links, Falschverbau
02866	0B32	Sensor für Turau.enriffberührung hinten rechts,Falschverbau
02867	0B33	Antenne im Kofferraum rechts f.Zugang und Startberechtigung
02868	0B34	Antenne im Kofferraum links für Zugang und Startberechtigung
02869	0B35	Drehzahlgeber für Lenkmotor
02870	0B36	Funktionseinschränkung durch defekten Datensatz
02871	0B37	Notbremsfunktion aktiviert
02872	0B38	Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter-K231
02873	0B39	Steuergerät für Rückfahrkamerasystem-J772
02874	0B3A	Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem-J773
02875	0B3B	CD- und DVD-Kurzttest
02876	0B3C	CD- und DVD-Zufallstest
02877	0B3D	Digitalradio-Antenne-R183
02878	0B3E	Potenziometer f.Stellmotor f.Absperrklappe in B-Saule u.Fu.raum rechts-G328
02879	0B3F	Potenziometer f.Stellmotor d.Absperrklappe in B-Saule u.Fu.raum links-G329
02880	0B40	Potenziometer für Luftmengenklappe hinten links-G389
02881	0B41	Potenziometer für Luftmengenklappe hinten rechts-G390
02882	0B42	Potenziometer für Temperaturklappe hinten links-G391
02883	0B43	Potenziometer für Temperaturklappe hinten rechts-G392
02884	0B44	Potenziometer f.Stellmotor f.Mannanstromer hinten links-G521
02885	0B45	Potenziometer f.Stellmotor f.Mannanstromer hi.rechts-G522
02886	0B46	Steuergerät für Frischluftgeblase hinten-J391
02887	0B47	Potenziometer für Stellmotor des Seitenausstromer links-G164
02888	0B48	Potenziometer f.Stellmotor des Seitenausstromer rechts-G523
02889	0B49	Taster für Sondersignalumschaltung-E505
02890	0B4A	Ansteuerung für Sondersignalumschaltung
02891	0B4B	Ringbruchdiagnoseleitung
02892	0B4C	Datenbus Fahrwerk
02893	0B4D	Taster für Einparkservice-E536
02894	0B4E	Kontrollleuchte für Einparkservice-K159
02895	0B4F	Versorgung f.LED-Modul links für Tagfahrlicht und Standlicht
02896	0B50	Ansteuerung f.LED-Modul links f.Tagfahrlicht und Standlicht
02897	0B51	Versorgung f.LED-Modul rechts f.Tagfahrlicht und Standlicht
02898	0B52	Ansteuerung f.LED-Modul rechts f.Tagfahrlicht und Standlicht
02899	0B53	Komfortöffnen
02900	0B54	Komfortschliessen
02901	0B55	Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht 2 links-M72
02902	0B56	Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht 2 rechts-M73
02903	0B57	harte Warnung 2
02904	0B58	harte Warnung 3
02905	0B59	harte Warnung 4
02906	0B5A	Steuergerät für Ausstelldach hinten-J392
02907	0B5B	Steuergerät für Dachrollo-J394
02908	0B5C	Steuergerät für Schiebedach Thermoschutz aktiv
02909	0B5D	Steuergerät für Ausstelldach hinten Thermoschutz aktiv
02910	0B5E	Steuergerät für Dachrollo Thermoschutz aktiv
02911	0B5F	Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links-M37
02912	0B60	Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts-M38
02913	0B61	Laderaum- und Innenraumleuchten hinten
02914	0B62	Geber 1 für Heckdeckel geschlossen-G525
02915	0B63	Geber 2 für Heckdeckel geschlossen-G526
02916	0B64	Normierungslauf Schiebedach vorn
02917	0B65	Normierungslauf Ausstelldach hinten
02918	0B66	Normierungslauf Dachrollo
02919	0B67	Schiebedach vorn heben/auf
02920	0B68	Schiebedach vorn zu/senken
02921	0B69	Ausstelldach hinten heben
02922	0B6A	Ausstelldach hinten senken
02923	0B6B	Dachrollo auf
02924	0B6C	Dachrollo zu
02925	0B6D	Taster für Lenkradheizung-E522
02926	0B6E	DVD-Zugriffszeit
02927	0B6F	DVD-Lesefehler
02928	0B70	Funktionsanforderung für Heckspoiler
02929	0B71	Stellmotor d.Luftklappe f.Dachhimmel und Seitenscheiben-V341
02930	0B72	Ansteuerung für Bremslicht im Seitenteil rechts
02931	0B73	Ansteuerung für Bremslicht im Seitenteil links
02932	0B74	Ansteuerung für Bremslicht im Heckdeckel rechts
02933	0B75	Ansteuerung für Bremslicht im Heckdeckel links
02934	0B76	Ansteuerung für Schlusslicht links
02935	0B77	Ansteuerung für Schlusslicht rechts
02936	0B78	Funktionstest der Video- und Audioverbindungen
02937	0B79	Scheinwerfer links wird gesenkt
02938	0B7A	Scheinwerfer links wird angehoben
02939	0B7B	Scheinwerfer rechts wird gesenkt
02940	0B7C	Scheinwerfer rechts wird angehoben
02941	0B7D	Dynamisches Kurvenlicht wird nach links geschwenkt
02942	0B7E	Dynamisches Kurvenlicht wird nach rechts geschwenkt
02943	0B7F	Linkes dynamisches Kurvenlicht wird nach links geschwenkt
02944	0B80	Linkes dynamisches Kurvenlicht wird nach rechts geschwenkt
02945	0B81	Rechtes dynamisches Kurvenlicht wird nach links geschwenkt
02946	0B82	Rechtes dynamisches Kurvenlicht wird nach rechts geschwenkt
02947	0B83	Linkes statisches Kurvenlicht hochdimmen
02948	0B84	Linkes statisches Kurvenlicht runterdimmen
02949	0B85	Rechtes statisches Kurvenlicht hochdimmen
02950	0B86	Rechtes statisches Kurvenlicht runterdimmen
02951	0B87	Ansteuerung für Kontrollleuchte für Leuchtweitenregelung
02952	0B88	Ansteuerung für Warnleuchte für Kurvenlicht
02953	0B89	Freilauf der Kupplungen
02954	0B8A	Ansteuern der Kupplungen
02955	0B8B	Reinigen der Kupplungen
02956	0B8C	Leuchte im Heckdeckel links
02957	0B8D	Leuchte im Heckdeckel rechts
02958	0B8E	Leuchte im Seitenteil hinten links
02959	0B8F	Leuchte im Seitenteil hinten rechts
02960	0B90	Leuchte in Sto.fanger hinten links
02961	0B91	Leuchte in Sto.fanger hinten rechts
02962	0B92	Vorlaufventil für Heckflügelverstellung in Normalhohe
02963	0B93	Rücklaufventil für Heckflügelverstellung in Normalhohe
02964	0B94	Vorlaufventil für Heckflügelverstellung ausgefahren
02965	0B95	Rücklaufventil für Heckflügelverstellung ausgefahren
02966	0B96	Vorlaufventil für Heckflügelverstellung eingefahren
02967	0B97	Rücklaufventil für Heckflügelverstellung eingefahren
02968	0B98	Vorlaufventil f.Heckflügelverstellung für positive Winkelbewegung
02969	0B99	Rücklaufventil f.Heckflügelverstellung für positive Winkelbewegung
02970	0B9A	Vorlaufventil f.Heckflügelverstellung für negative Winkelbewegung
02971	0B9B	Rücklaufventil f.Heckflügelverstellung für negative Winkelbewegung
02972	0B9C	3/2 Wegeventil für Druckausgleich
02973	0B9D	Ventil für Heckflügelspoiler
02974	0B9E	Geber 1 für Heckflügelwinkel
02975	0B9F	Geber 2 für Heckflügelwinkel

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
02976	0BA0	Geber 1 fur Heckflughöhe
02977	0BA1	Geber 2 fur Heckflughöhe
02978	0BA2	Geber fur Hydraulikvordruck
02979	0BA3	Geber fur Hydraulikdruck
02980	0BA4	Niveaugeber fur Olvorratsbehälter
02981	0BA5	Verbindung zwischen Radio und Impedanzwandler 1
02982	0BA6	Verbindung zwischen Radio und Impedanzwandler 2
02983	0BA7	Verbindung zwischen Impedanzwandler 1 und Scheibenantenne
02984	0BA8	Verbindung zwischen Impedanzwandler 2 und Scheibenantenne
02985	0BA9	Steuergerät fur Ausstelldach hinten-J392 Funktionsabbruch
02986	0BAA	Steuergerät fur Dachrollo-J394 Funktionsabbruch
02987	0BAB	Steuergerät fur Schiebedach-J245 Funktionsabbruch
02988	0BAC	Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv
02989	0BAD	Reduzierung Frischluftgebl.wegen kritischem Bordnetzstatus
02990	0BAE	Geber fur Fahrzeugniveau vorn links, Versorgungsspannung
02991	0BAF	Geber fur Fahrzeugniveau vorn rechts, Versorgungsspannung
02992	0BB0	Geber fur Fahrzeugniveau hinten links, Versorgungsspannung
02993	0BB1	Geber fur Fahrzeugniveau hinten rechts, Versorgungsspannung
02994	0BB2	Line-Ausgang hinten
02995	0BB3	Entnormierung Schiebedach vorn
02996	0BB4	Entnormierung Ausstelldach hinten
02997	0BB5	Entnormierung Dachrollo
02998	0BB6	Optisches Laufwerk
02999	0BB7	Festplatte
03000	0BB8	Verstärker fur digitales Soundpaket-R184
03003	0BBB	Abschaltung Abblendlicht durch Steuergerät fur Kurvenlicht
16344	3FD8	Steuergerät
16345	3FD9	Steuergerät
16346	3FDA	Steuergerät
16347	3FDB	Steuergerät
16348	3FDC	Steuergerät
16349	3FDD	Steuergerät
16350	3FDE	Steuergerät
16351	3FDF	Steuergerät
16352	3FE0	Steuergerät
16353	3FE1	Steuergerät
16354	3FE2	Steuergerät
16355	3FE3	Steuergerät
16356	3FE4	Steuergerät
16357	3FE5	Steuergerät
16358	3FE6	Steuergerät
16359	3FE7	Steuergerät
16360	3FE8	Steuergerät
16361	3FE9	Steuergerät
16362	3FEA	Steuergerät
16363	3FEB	Steuergerät
16364	3FEC	Steuergerät
16365	3FED	Steuergerät
16366	3FEE	Steuergerät
16367	3FEF	Steuergerät
16368	3FF0	Steuergerät
16369	3FF1	Steuergerät
16394	400A	P0010 Bank1,Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
16395	400B	P0011 Bank1,Nockenwellenspatverstellung Soll nicht erreicht
16396	400C	P0012 Bank1,Nockenwellenfruhverstellung Soll nicht erreicht
16397	400D	P0013 Bank1,Nockenwellenverstellung,Auslass Fehlfunktion
16398	400E	P0014 Bank1,Nockenwellenspatverstellung,Auslass Soll nicht erreicht
16399	400F	P0015 Bank1,Nockenwellenfruhverstellung,Auslass Soll nicht erreicht
16400	4010	P0016 Bank1,Nockenwellenpos.-G40/Kurbelwellenpos.sensor-G28 falsche Zuordnung
16401	4011	P0017 Bank1,Nockenwellenpos.-G300/Kurbelwellenpos.sens.-G28 falsche Zuordnung
16402	4012	P0018 Bank2,Nockenwellenpos.-G163/Kurbelwellenpos.sensor-G28 falsche Zuordnung
16403	4013	P0019 Bank2,Nockenwellenpos.-G301/Kurbelwellenpos.sens.-G28 falsche Zuordnung
16404	4014	P0020 Bank2,Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
16405	4015	P0021 Bank2,Nockenwellenspatverstellung Soll nicht erreicht
16406	4016	P0022 Bank2,Nockenwellenfruhverstellung Soll nicht erreicht
16407	4017	P0023 Bank2,Nockenwellenverstellung,Auslass Fehlfunktion
16408	4018	P0024 Bank2,Nockenwellenspatverstellung,Auslass Soll nicht erreicht
16409	4019	P0025 Bank2,Nockenwellenfruhverstellung,Auslass Soll nicht erreicht
16414	401E	P0030 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Unterbrechung
16415	401F	P0031 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
16416	4020	P0032 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
16417	4021	P0033 Umluftventil fur Turbolader Elektrischer Fehler
16418	4022	P0034 Umluftventil fur Turbolader Kurzschluss nach Masse
16419	4023	P0035 Umluftventil fur Turbolader
16420	4024	P0036 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis Unterbrechung
16421	4025	P0037 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
16422	4026	P0038 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
16423	4027	P0039 Umluftventil fur Turbolader-N249 unplausibles Signal
16424	4028	P0040 Bank1-Sonde1/Bank2-Sonde1 vertauscht
16425	4029	P0041 Bank1-Sonde2/Bank2-Sonde2 vertauscht
16426	402A	P0042 Bank1-Sonde3,Heizstromkreis Unterbrechung
16427	402B	P0043 Bank1-Sonde3,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
16428	402C	P0044 Bank1-Sonde3,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
16434	4032	P0050 Bank2-Sonde1,Heizstromkreis elektrischer Fehler
16435	4033	P0051 Bank2-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
16436	4034	P0052 Bank2-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
16440	4038	P0056 Bank2-Sonde2,Heizstromkreis elektrischer Fehler
16441	4039	P0057 Bank2-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
16442	403A	P0058 Bank2-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
16448	4040	P0064 Bank2-Sonde3,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
16449	4041	P0065 Luftsteuerventil fur Einspritzventil-N212 unplausibles Signal
16450	4042	P0066 Luftsteuerventil fur Einspritzventil-N212 Kurzschluss nach Masse
16451	4043	P0067 Luftsteuerventil fur Einspritzventil-N212 Kurzschluss nach Plus
16452	4044	P0068 Saugrohrdruck/Luftmassenmenge <-> Drosselklappenwinkel Abweichung
16453	4045	P0069 Saugrohrdruck <-> Luftdruck falsche Zuordnung
16455	4047	P0071 Temperaturfühler fur Au.entemperatur -G17
16456	4048	P0072 Temperaturfühler fur Au.entemperatur -G17 Signal zu klein
16457	4049	P0073 Temperaturfühler fur Au.entemperatur -G17, Signal zu gro.
16458	404A	P0074 Temperaturfühler fur Au.entemperatur -G17, Unterbrechung
16473	4059	P0089 Ventil fur Kraftstoffdosierung unplausibles Signal
16474	405A	P0090 Ventil fur Kraftstoffdosierung elektrischer Fehler
16475	405B	P0091 Ventil fur Kraftstoffdosierung Kurzschluss nach Masse
16476	405C	P0092 Ventil fur Kraftstoffdosierung Kurzschluss nach Plus
16481	4061	P0097 Geber -2- fur Ansauglufttemperatur-G299 Signal zu klein
16482	4062	P0098 Geber -2- fur Ansauglufttemperatur-G299 Signal zu gro.
16483	4063	P0099 Geber -2- fur Ansauglufttemperatur-G299 kein Signal
16485	4065	P0101 Luftmassenmesser-G70 unplausibles Signal
16486	4066	P0102 Luftmassenmesser-G70 Signal zu klein
16487	4067	P0103 Luftmassenmesser-G70 Signal zu gro.
16488	4068	P0104 Luftmassenmesser-G70 kein Signal

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
16489	4069	P0105 Geber fur Saugrohrdruck-G71 Versorgungsspannung
16490	406A	P0106 Saugrohrdruck/Luftdruck=>-G71/-F96 unplausibles Signal
16491	406B	P0107 Saugrohrdruck/Luftdruck=>-G71/-F96 Signal zu klein
16492	406C	P0108 Saugrohrdruck/Luftdruck=>-G71/-F96 Signal zu gro.
16495	406F	P0111 Geber fur Ansauglufttemperatur-G42 unplausibles Signal
16496	4070	P0112 Geber fur Ansauglufttemperatur-G42 Signal zu klein
16497	4071	P0113 Geber fur Ansauglufttemperatur-G42 Signal zu gro.
16498	4072	P0114 Geber fur Ansauglufttemperatur-G42 kein Signal
16500	4074	P0116 Geber fur Kuhlmitteltemperatur-G62 unplausibles Signal
16501	4075	P0117 Geber fur Kuhlmitteltemperatur-G62 Signal zu klein
16502	4076	P0118 Geber fur Kuhlmitteltemperatur-G62 Signal zu gro.
16504	4078	P0120 Drosselklappenpotentiometer-G69 elektrischer Fehler im Stromkreis
16505	4079	P0121 Drosselklappenpotentiometer-G69 unplausibles Signal
16506	407A	P0122 Drosselklappenpotentiometer-G69 Signal zu klein
16507	407B	P0123 Drosselklappenpotentiometer-G69 Signal zu gro.
16509	407D	P0125 Kuhlmitteltemperatur fur Lambdaregelung nicht erreicht
16512	4080	P0128 Ventil fur Kuhlmittelkreislauf-N214 Temperatur unterhalb Regelbereich
16514	4082	P0130 Bank1-Sonde1 elektrischer Fehler im Stromkreis
16515	4083	P0131 Bank1-Sonde1 Spannung zu klein
16516	4084	P0132 Bank1-Sonde1 Spannung zu gro.
16517	4085	P0133 Bank1-Sonde1 Signal zu langsam
16518	4086	P0134 Bank1-Sonde1 keine Aktivitat
16519	4087	P0135 Bank1-Sonde1_Heizstromkreis elektrischer Fehler
16520	4088	P0136 Bank1-Sonde2 elektrischer Fehler im Stromkreis
16521	4089	P0137 Bank1-Sonde2 Spannung zu klein
16522	408A	P0138 Bank1-Sonde2 Spannung zu gro.
16523	408B	P0139 Bank1-Sonde2 Signal zu langsam
16524	408C	P0140 Bank1-Sonde2 keine Aktivitat
16525	408D	P0141 Bank1-Sonde2, Heizstromkreis elektrischer Fehler
16526	408E	P0142 Bank1-Sonde3 elektr.Fehler im Stromkreis
16527	408F	P0143 Bank1-Sonde3 Spannung zu klein
16528	4090	P0144 Bank1-Sonde3 Spannung zu gross
16529	4091	P0145 Bank1-Sonde3 Signal zu langsam
16530	4092	P0146 Bank1-Sonde3 keine Aktivitat
16531	4093	P0147 Bank1-Sonde3_Heizstromkreis elektr.Fehler
16533	4095	P0149 Kraftstoffbemessungssystem(Bank1) Abweichung der Einspritzzeiten
16534	4096	P0150 Bank2-Sonde1 elektrischer Fehler im Stromkreis
16535	4097	P0151 Bank2-Sonde1 Spannung zu klein
16536	4098	P0152 Bank2-Sonde1 Spannung zu gro.
16537	4099	P0153 Bank2-Sonde1 Signal zu langsam
16538	409A	P0154 Bank2-Sonde1 keine Aktivitat
16539	409B	P0155 Bank2-Sonde1_Heizstromkreis elektrischer Fehler
16540	409C	P0156 Bank2-Sonde2 elektrischer Fehler im Stromkreis
16541	409D	P0157 Bank2-Sonde2 Spannung zu klein
16542	409E	P0158 Bank2-Sonde2 Spannung zu gro.
16543	409F	P0159 Bank2-Sonde2 Signal zu langsam
16544	40A0	P0160 Bank2-Sonde2 keine Aktivitat
16545	40A1	P0161 Bank2-Sonde2_Heizstromkreis elektrischer Fehler
16546	40A2	P0162 Bank2-Sonde3 elektr.Fehler im Stromkreis
16547	40A3	P0163 Bank2-Sonde3 Spannung zu klein
16548	40A4	P0164 Bank2-Sonde3 Spannung zu gross
16549	40A5	P0165 Bank2-Sonde3 Signal zu langsam
16550	40A6	P0166 Bank2-Sonde3 keine Aktivitat
16551	40A7	P0167 Bank2-Sonde3_Heizstromkreis elektr.Fehler
16554	40AA	P0170 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
16555	40AB	P0171 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
16556	40AC	P0172 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
16557	40AD	P0173 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
16558	40AE	P0174 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
16559	40AF	P0175 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
16561	40B1	P0177 Geber fur Kraftstoffqualitat G446 unplausibles Signal
16562	40B2	P0178 Geber fur Kraftstoffqualitat G446 Grenzwert unterschritten
16563	40B3	P0179 Geber fur Kraftstoffqualitat G446 Grenzwert überschritten
16565	40B5	P0181 Geber fur Kraftstofftemp.-G81 unplausibles Signal
16566	40B6	P0182 Geber fur Kraftstofftemperatur-G81 Kurzschluss nach Masse
16567	40B7	P0183 Geber fur Kraftstofftemperatur-G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
16570	40BA	P0186 Geber 2 fur Kraftstofftemperatur-G248 unplausibles Signal
16571	40BB	P0187 Geber 2 fur Kraftstofftemperatur-G248 Kurzschluss nach Masse
16572	40BC	P0188 Geber 2 fur Kraftstofftemperatur-G248 Kurzschluss nach Plus
16574	40BE	P0190 Geber fur Kraftstoffdruck-G247 elektrischer Fehler im Stromkreis
16575	40BF	P0191 Geber fur Kraftstoffdruck-G247 unplausibles Signal
16576	40C0	P0192 Geber fur Kraftstoffdruck-G247 Kurzschluss nach Masse
16577	40C1	P0193 Geber fur Kraftstoffdruck-G247 Kurzschluss nach Plus
16578	40C2	P0194 Geber fur Kraftstoffdruck-G247 Unterbrechung
16580	40C4	P0196 Geber fur Oeltemperatur-G8 Unplausibles Signal
16581	40C5	P0197 Geber fur Oeltemperatur-G8 Signal zu klein
16582	40C6	P0198 Geber fur Oeltemperatur-G8 Signal zu gro.
16584	40C8	P0200 Einspritzventile elektrischer Fehler im Stromkreis
16585	40C9	P0201 Einspritzventil Zylinder 1-N30 elektrischer Fehler im Stromkreis
16586	40CA	P0202 Einspritzventil Zylinder 2-N31 elektrischer Fehler im Stromkreis
16587	40CB	P0203 Einspritzventil Zylinder 3-N32 elektrischer Fehler im Stromkreis
16588	40CC	P0204 Einspritzventil Zylinder 4-N33 elektrischer Fehler im Stromkreis
16589	40CD	P0205 Einspritzventil Zylinder 5-N83 elektrischer Fehler im Stromkreis
16590	40CE	P0206 Einspritzventil Zylinder 6-N84 elektrischer Fehler im Stromkreis
16591	40CF	P0207 Einspritzventil Zylinder 7-N85 elektrischer Fehler im Stromkreis
16592	40D0	P0208 Einspritzventil Zylinder 8-N86 elektrischer Fehler im Stromkreis
16593	40D1	P0209 Einspritzventil Zylinder 9-N299 elektrischer Fehler im Stromkreis
16594	40D2	P0210 Einspritzventil Zylinder 10-N300 elektrischer Fehler im Stromkreis
16595	40D3	P0211 Einspritzventil Zylinder 11-N301 elektrischer Fehler im Stromkreis
16596	40D4	P0212 Einspritzventil Zylinder 12-N302 elektrischer Fehler im Stromkreis
16599	40D7	P0215 Kraftstoffabschaltventil-N109 Fehlfunktion
16600	40D8	P0216 Ventil fur Einspritzbeginn-N108 Fehlfunktion
16603	40DB	P0219 maximale Motordrehzahl überschritten
16605	40DD	P0221 Winkelgeber 2 fur DK-Antrieb-G188 unplausibles Signal
16606	40DE	P0222 Winkelgeber 2 fur DK-Antrieb-G188 Signal zu klein
16607	40DF	P0223 Winkelgeber 2 fur DK-Antrieb-G188 Signal zu gro.
16609	40E1	P0225 Geber fur Gaspedalstellung-G79 Versorgungsspannung
16610	40E2	P0226 Geber 1/2 fur Gaspedalstellung-G79+G185 unplausibles Signal
16611	40E3	P0227 Geber fur Gaspedalstellung-G79 Signal zu klein
16612	40E4	P0228 Geber fur Gaspedalstellung-G79 Signal zu gro.
16614	40E6	P0230 Kraftstoffpumpenrelais-J17 elektrischer Fehler im Stromkreis
16618	40EA	P0234 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
16619	40EB	P0235 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
16620	40EC	P0236 Geber fur Ladedruck unplausibles Signal
16621	40ED	P0237 Geber fur Ladedruck Signal zu klein
16622	40EE	P0238 Geber fur Ladedruck Signal zu gro.
16624	40F0	P0240 Geber 2 fur Ladedruck-G447 unplausibles Signal
16625	40F1	P0241 Geber 2 fur Ladedruck-G447 Signal zu klein
16626	40F2	P0242 Geber 2 fur Ladedruck-G447 Signal zu gro.
16627	40F3	P0243 Magnetventil fur Ladedruckbegrenzung-N75 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
16629	40F5	P0245 Magnetventil fur Ladedruckbegrenzung-N75 Kurzschluss nach Masse
16630	40F6	P0246 Magnetventil fur Ladedruckbegrenzung-N75 Kurzschluss nach Plus

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
16633	40F9	P0249 Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung-N274 Kurzschluss nach Masse / Unterbrechung
16634	40FA	P0250 Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung-N274 Kurzschluss nach Plus
16635	40FB	P0251 Hochdruckpumpe defekt
16636	40FC	P0252 Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
16645	4105	P0261 Einspritzventil Zylinder 1-N30 Kurzschluss nach Masse
16646	4106	P0262 Einspritzventil Zylinder 1-N30 Kurzschluss nach Plus
16647	4107	P0263 Abweichung Einspritzmenge Zylinder 1
16648	4108	P0264 Einspritzventil Zylinder 2-N31 Kurzschluss nach Masse
16649	4109	P0265 Einspritzventil Zylinder 2-N31 Kurzschluss nach Plus
16650	410A	P0266 Abweichung Einspritzmenge Zylinder 2
16651	410B	P0267 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Kurzschluss nach Masse
16652	410C	P0268 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Kurzschluss nach Plus
16653	410D	P0269 Abweichung Einspritzmenge Zylinder 3
16654	410E	P0270 Einspritzventil Zylinder 4-N33 Kurzschluss nach Masse
16655	410F	P0271 Einspritzventil Zylinder 4-N33 Kurzschluss nach Plus
16656	4110	P0272 Abweichung Einspritzmenge Zylinder 4
16657	4111	P0273 Einspritzventil Zylinder 5-N83 Kurzschluss nach Masse
16658	4112	P0274 Einspritzventil Zylinder 5-N83 Kurzschluss nach Plus
16659	4113	P0275 Abweichung Einspritzmenge Zyl.5
16660	4114	P0276 Einspritzventil Zylinder 6-N84 Kurzschluss nach Masse
16661	4115	P0277 Einspritzventil Zylinder 6-N84 Kurzschluss nach Plus
16662	4116	P0278 Abweichung Einspritzmenge Zyl.6
16663	4117	P0279 Einspritzventil Zylinder 7-N85 Kurzschluss nach Masse
16664	4118	P0280 Einspritzventil Zylinder 7-N85 Kurzschluss nach Plus
16665	4119	P0281 Abweichung Einspritzmenge Zyl.7
16666	411A	P0282 Einspritzventil Zylinder 8-N86 Kurzschluss nach Masse
16667	411B	P0283 Einspritzventil Zylinder 8-N86 Kurzschluss nach Plus
16668	411C	P0284 Abweichung Einspritzmenge Zyl.8
16669	411D	P0285 Einspritzventil Zylinder 9-N299 Kurzschluss nach Masse
16670	411E	P0286 Einspritzventil Zylinder 9-N299 Kurzschluss nach Plus
16672	4120	P0288 Einspritzventil Zylinder 10-N300 Kurzschluss nach Masse
16673	4121	P0289 Einspritzventil Zylinder 10-N300 Kurzschluss nach Plus
16675	4123	P0291 Einspritzventil Zylinder 11-N301 Kurzschluss nach Masse
16676	4124	P0292 Einspritzventil Zylinder 11-N301 Kurzschluss nach Plus
16678	4126	P0294 Einspritzventil Zylinder 12-N302 Kurzschluss nach Masse
16679	4127	P0295 Einspritzventil Zylinder 12-N302 Kurzschluss nach Plus
16683	412B	P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
16684	412C	P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt
16685	412D	P0301 Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
16686	412E	P0302 Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
16687	412F	P0303 Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
16688	4130	P0304 Zylinder 4 Verbrennungsaussetzer erkannt
16689	4131	P0305 Zylinder 5 Verbrennungsaussetzer erkannt
16690	4132	P0306 Zylinder 6 Verbrennungsaussetzer erkannt
16691	4133	P0307 Zylinder 7 Verbrennungsaussetzer erkannt
16692	4134	P0308 Zylinder 8 Verbrennungsaussetzer erkannt
16693	4135	P0309 Zylinder 9 Verbrennungsaussetzer erkannt
16694	4136	P0310 Zylinder 10 Verbrennungsaussetzer erkannt
16695	4137	P0311 Zylinder 11 Verbrennungsaussetzer erkannt
16696	4138	P0312 Zylinder 12 Verbrennungsaussetzer erkannt
16697	4139	P0313 Verbrennungsaussetzer erkannt Grund: Kraftstoffmangel
16698	413A	P0314 Verbrennungsaussetzer Einzelzylinder
16702	413E	P0318 Schlechtwegeinfo/Motorsollmoment vom ABS-SG elektrischer Fehler im Stromkreis
16705	4141	P0321 Geber für Motordrehzahl-G28 unplausibles Signal
16706	4142	P0322 Geber für Motordrehzahl-G28 kein Signal
16708	4144	P0324 Klopfregelung Fehlfunktion
16709	4145	P0325 Klopfsensor 1-G61 elektrischer Fehler im Stromkreis
16710	4146	P0326 Klopfsensor 1-G61 unplausibles Signal
16711	4147	P0327 Klopfsensor 1-G61 Signal zu klein
16712	4148	P0328 Klopfsensor 1-G61 Signal zu gro.
16715	414B	P0331 Klopfsensor 2-G66 unplausibles Signal
16716	414C	P0332 Klopfsensor 2-G66 Signal zu klein
16717	414D	P0333 Klopfsensor 2-G66 Signal zu gro.
16719	414F	P0335 Geber für Motordrehzahl-G28 Fehlfunktion
16720	4150	P0336 Geber für Motordrehzahl-G28 fehlender Zahn
16721	4151	P0337 Kurbelwellenpositionssensor=>Geber-G4 Signal zu klein
16724	4154	P0340 Nockenwellenpositionssensor Fehlfunktion
16725	4155	P0341 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G40 unplausibles Signal
16726	4156	P0342 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G40 Signal zu klein
16727	4157	P0343 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G40 Signal zu gro.
16729	4159	P0345 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G163 elektrischer Fehler
16730	415A	P0346 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G163 unplausibles Signal
16731	415B	P0347 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G163 Kurzschluss nach Masse
16732	415C	P0348 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G163 Kurzschluss nach Plus
16735	415F	P0351 Zundasteuerung Zylinder 1 Fehlfunktion
16736	4160	P0352 Zundasteuerung Zylinder 2 Fehlfunktion
16737	4161	P0353 Zundasteuerung Zylinder 3 Fehlfunktion
16738	4162	P0354 Zundasteuerung Zylinder 4 Fehlfunktion
16739	4163	P0355 Zundasteuerung Zylinder 5 Fehlfunktion
16740	4164	P0356 Zundasteuerung Zylinder 6 Fehlfunktion
16741	4165	P0357 Zundasteuerung Zylinder 7 Fehlfunktion
16742	4166	P0358 Zundasteuerung Zylinder 8 Fehlfunktion
16743	4167	P0359 Zundasteuerung Zylinder 9 Fehlfunktion
16744	4168	P0360 Zundasteuerung Zylinder 10 Fehlfunktion
16745	4169	P0361 Zundasteuerung Zylinder 11 Fehlfunktion
16746	416A	P0362 Zundasteuerung Zylinder 12 Fehlfunktion
16749	416D	P0365 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G300 Fehlfunktion
16750	416E	P0366 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G300 unplausibles Signal
16751	416F	P0367 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G300 Signal zu klein
16752	4170	P0368 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G300 Signal zu gro.
16764	417C	P0380 Glühkerze-Q6 elektrischer Fehler im Stromkreis
16774	4186	P0390 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G301 Fehlfunktion
16775	4187	P0391 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G301 unplausibles Signal
16776	4188	P0392 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G301 Signal zu klein
16777	4189	P0393 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G301 Signal zu gro.
16784	4190	P0400 Abgasrückführungssystem Fehlfunktion
16785	4191	P0401 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu klein
16786	4192	P0402 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu gro.
16787	4193	P0403 Ventil für Abgasrückführung-N18 Fehlfunktion
16788	4194	P0404 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
16789	4195	P0405 Temperaturfühler für Abgasrückführung-G98 Signal zu klein
16790	4196	P0406 Temperaturfühler für Abgasrückführung-G98 Signal zu gro.
16791	4197	P0407 Potentiometer für Abgasrückführung-G212 Signal zu klein
16792	4198	P0408 Potentiometer für Abgasrückführung-G212 Signal zu gro.
16794	419A	P0410 Sekundärluftsystem Fehlfunktion
16795	419B	P0411 Sekundärluftsystem Durchfluss fehlerhaft
16796	419C	P0412 Sekundärlufteinblasventil-N112 elektrischer Fehler im Stromkreis
16797	419D	P0413 Sekundärlufteinblasventil-N112 Unterbrechung
16798	419E	P0414 Sekundärlufteinblasventil-N112 Kurzschluss
16799	419F	P0415 Sekundärlufteinblasventil 2-N320 elektrischer Fehler im Stromkreis
16800	41A0	P0416 Sekundärlufteinblasventil 2-N320 Unterbrechung
16801	41A1	P0417 Sekundärlufteinblasventil 2-N320 Kurzschluss
16802	41A2	P0418 Relais für Sekundärluftpumpe-J299 Fehlfunktion

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
16803	41A3	P0419 Relais fur Sekundarlufpumpe 2-J545 Fehlfunktion
16804	41A4	P0420 Bank1,Katalysatorsystem Wirkung zu gering
16805	41A5	P0421 Vorkatalysator,Bank1 Wirkung zu gering
16806	41A6	P0422 Bank1,Hauptkatalysator Wirkung zu gering
16811	41AB	P0427 Temperaturfühler 1 fur Kat-G20 Kurzschluss nach Masse
16812	41AC	P0428 Temperaturfühler 1 fur Kat-G20 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
16814	41AE	P0430 Katalysatorsystem, Bank2 Wirkung zu gering
16815	41AF	P0431 Vorkatalysator,Bank2 Wirkung zu gering
16816	41B0	P0432 Bank2,Hauptkatalysator Wirkung zu gering
16820	41B4	P0436 Temperaturfühler 2 fur Kat-G132 unplausibles Signal
16821	41B5	P0437 Temperaturfühler 2 fur Kat-G132 Kurzschluss nach Masse
16822	41B6	P0438 Temperaturfühler 2 fur Kat-G132 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
16824	41B8	P0440 Tankentlftungssystem Fehlfunktion
16825	41B9	P0441 Tankentlftungssystem Durchsatz fehlerhaft
16826	41BA	P0442 Tankentlftungssystem Feinleck erkannt
16827	41BB	P0443 Tankentlftungsventil-N80 elektrischer Fehler im Stromkreis
16828	41BC	P0444 Tankentlftungsventil-N80 Unterbrechung
16829	41BD	P0445 Tankentlftungsventil-N80 Kurzschluss
16833	41C1	P0449 Tankentlftungssystem,Magnetventil 2 fur Aktivkohle-N115 elektrischer Fehler im Stromkreis
16836	41C4	P0452 Drucksensor fur Tankentlftungssystem Signal zu klein
16837	41C5	P0453 Drucksensor fur Tankentlftungssystem Signal zu gro.
16839	41C7	P0455 Tankentlftungssystem Grobleck erkannt
16840	41C8	P0456 Tankentlftungssystem Feinstleck erkannt
16842	41CA	P0458 Tankentlftungsventil-N80 Kurzschluss nach Masse
16843	41CB	P0459 Tankentlftungsventil-N80 Kurzschluss nach Plus
16845	41CD	P0461 Kraftstoffllstandssignal unplausibles Signal
16846	41CE	P0462 Geber fur Kraftstoffvorrat-G Signal zu klein
16847	41CF	P0463 Geber fur Kraftstoffvorrat-G Signal zu gro.
16854	41D6	P0470 Drucksensor 1 fur Abgas-G450 Unterbrechung
16855	41D7	P0471 Drucksensor 1 fur Abgas-G450 unplausibles Signal
16856	41D8	P0472 Drucksensor 1 fur Abgas-G450 Kurzschluss nach Masse
16857	41D9	P0473 Drucksensor 1 fur Abgas-G450 Kurzschluss nach Plus
16864	41E0	P0480 Kuhlerlfteransteuerung 1 elektrischer Fehler
16865	41E1	P0481 Kuhlerlfteransteuerung 2 elektrischer Fehler
16873	41E9	P0489 Abgasruckfuhrungssteuerung Kurzschluss nach Masse
16874	41EA	P0490 Abgasruckfuhrungssteuerung Kurzschluss nach Plus
16875	41EB	P0491 Sekundarlufsystem Bank 1 Durchfluss zu gering
16876	41EC	P0492 Bank2,Sekundarlufsystem Fehlfunktion
16882	41F2	P0498 Tankentlftungssystem,Magnetventil 2 fur Aktivkohle-N115 Signal zu klein
16883	41F3	P0499 Tankentlftungssystem,Magnetventil 2 fur Aktivkohle-N115 Signal zu gro.
16885	41F5	P0501 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
16886	41F6	P0502 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu klein
16887	41F7	P0503 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gro.
16889	41F9	P0505 Leerlaufregelung Fehlfunktion
16890	41FA	P0506 Leerlaufregelung Drehzahl unter Sollwert
16891	41FB	P0507 Leerlaufregelung Drehzahl uber Sollwert
16894	41FE	P0510 Leerlaufschalter-F60 Fehlfunktion
16897	4201	P0513 Falscher Wegfahrsperrencode
16915	4213	P0531 Lastsignal vom Klimakompressor unplausibles Signal
16916	4214	P0532 Drucksensor fur Klimaanlage-G65 Signal zu klein
16917	4215	P0533 Drucksensor fur Klimaanlage-G65 Signal zu gro.
16928	4220	P0544 Geber 1 fur Abgastemperatur-G235 elektrischer Fehler
16929	4221	P0545 Geber 1 fur Abgastemperatur-G235 Kurzschluss nach Masse
16930	4222	P0546 Geber 1 fur Abgastemperatur-G235 Kurzschluss nach Plus
16931	4223	P0547 Geber 1 fur Abgastemperatur Bank 2-G236 elektrischer Fehler
16932	4224	P0548 Geber 1 fur Abgastemperatur Bank 2-G236 Kurzschluss nach Masse
16933	4225	P0549 Geber 1 fur Abgastemperatur Bank 2-G236 Kurzschluss nach Plus
16934	4226	P0550 Servolenkung Druckregelung elektrischer Fehler
16935	4227	P0551 Druckschalter/Servolenkung-F88 unplausibles Signal
16944	4230	P0560 Spannungsversorgung unplausibles Signal
16945	4231	P0561 Spannungsversorgung instabil
16946	4232	P0562 Spannungsversorgung Spannung zu klein
16947	4233	P0563 Spannungsversorgung Spannung zu gro.
16952	4238	P0568 Schalter fur GRA-E45 unplausibles Signal
16955	423B	P0571 Bremslichtschalter-Funplausibles Signal
16981	4255	P0597 Thermostat fur kennfeldgesteuerte Motorkuhlung-F265 Unterbrechung
16982	4256	P0598 Thermostat fur kennfeldgesteuerte Motorkuhlung-F265 Kurzschluss nach Masse
16983	4257	P0599 Thermostat fur kennfeldgesteuerte Motorkuhlung-F265 Kurzschluss nach Plus
16984	4258	P0600 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft
16985	4259	P0601 Steuergerat defekt
16986	425A	P0602 Steuergerate-Programmierung Fehlfunktion
16987	425B	P0603 Steuergerat defekt
16988	425C	P0604 Steuergerat defekt
16989	425D	P0605 Steuergerat defekt
16990	425E	P0606 Steuergerat defekt
16991	425F	P0607 Steuermodul unplausibel
16992	4260	P0608 Versorgungsspannung Sensoren / Aktoren
16993	4261	P0609 Versorgungsspannung 2 Sensoren / Aktoren
16994	4262	P0610 Motorsteuergerat falsche Codierung
16997	4265	P0613 Prozessor Getriebesteuergerat defekt
16998	4266	P0614 Getriebesteuergerat falscher Softwarestand
16999	4267	P0615 Ansteuerung Starterrelais Unterbrechung
17000	4268	P0616 Ansteuerung Starterrelais Kurzschluss nach Masse
17001	4269	P0617 Ansteuerung Starterrelais Kurzschluss nach Plus
17011	4273	P0627 Relais fur elektrische Kraftstoffpumpe 1 elektrischer Fehler/Unterbrechung
17012	4274	P0628 Relais fur elektrische Kraftstoffpumpe 1 Kurzschluss nach Masse
17013	4275	P0629 Relais fur elektrische Kraftstoffpumpe 1 Kurzschluss nach Plus
17018	427A	P0634 Steuergerat Temperaturabschaltung
17022	427E	P0638 Drosselklappensteuereinheit-J338 unplausibles Signal
17023	427F	P0639 Drosselklappensteuereinheit 2-J544 unplausibles Signal
17025	4281	P0641 Geberreferenzspannung -A- Unterbrechung
17026	4282	P0642 Geberreferenzspannung -A- zu klein
17027	4283	P0643 Geberreferenzspannung -A- zu gro.
17029	4285	P0645 Klimaanlage Eingang/Ausgang
17034	428A	P0650 Fehlerlampe fur Eigendiagnose-K83 elektrischer Fehler im Stromkreis
17035	428B	P0651 Geberreferenzspannung -B- Unterbrechung
17036	428C	P0652 Geberreferenzspannung -B- zu klein
17037	428D	P0653 Geberreferenzspannung -B- zu gro.
17038	428E	P0654 Ausgangssignal fur Motordrehzahl elektrischer Fehler im Stromkreis
17040	4290	P0656 Kraftstoffverbrauchssignal elektrischer Fehler im Stromkreis
17041	4291	P0657 Versorgung fur Motorkomponenten Unterbrechung
17042	4292	P0658 Versorgung fur Motorkomponenten zu klein
17043	4293	P0659 Versorgung fur Motorkomponenten zu groa
17044	4294	P0660 Registersaugrohrumschaltung elektrischer Fehler
17045	4295	P0661 Registersaugrohrumschaltung Kurzschluss nach Masse
17046	4296	P0662 Registersaugrohrumschaltung Kurzschluss nach Plus
17051	429B	P0667 Interner Temperatursensor unplausibles Signal
17052	429C	P0668 Interner Temperatursensor Spannung zu klein
17053	429D	P0669 Interner Temperatursensor Spannung zu gro.
17054	429E	P0670 Gluhzeitsteuergerat 1,Gluhstromkreis elektrischer Fehler im Stromkreis
17055	429F	P0671 Gluhkerze Zylinder 1-Q10 elektrischer Fehler im Stromkreis
17056	42A0	P0672 Gluhkerze Zylinder 2-Q11 elektrischer Fehler im Stromkreis

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
17057	42A1	P0673 Gluhkerze Zylinder 3-Q12 elektrischer Fehler im Stromkreis
17058	42A2	P0674 Gluhkerze Zylinder 4-Q13 elektrischer Fehler im Stromkreis
17059	42A3	P0675 Gluhkerze Zylinder 5-Q14 elektrischer Fehler im Stromkreis
17060	42A4	P0676 Gluhkerze Zylinder 6-Q15 elektrischer Fehler im Stromkreis
17061	42A5	P0677 Gluhkerze Zylinder 7-Q16 elektrischer Fehler im Stromkreis
17062	42A6	P0678 Gluhkerze Zylinder 8-Q17 elektrischer Fehler im Stromkreis
17063	42A7	P0679 Gluhkerze Zylinder 9-Q18 elektrischer Fehler im Stromkreis
17064	42A8	P0680 Gluhkerze Zylinder 10-Q19 elektrischer Fehler im Stromkreis
17065	42A9	P0681 Gluhkerze Zylinder 11-Q20 elektrischer Fehler im Stromkreis
17066	42AA	P0682 Gluhkerze Zylinder 12-Q21 elektrischer Fehler im Stromkreis
17068	42AC	P0684 Gluhzeitsteuergerat 1=>-J179 unplausibles Signal
17069	42AD	P0685 Hauptrelais=>-J271 Unterbrechung
17070	42AE	P0686 Hauptrelais=>-J271 Kurzschluss nach Masse
17071	42AF	P0687 Hauptrelais=>-J271 Kurzschluss nach Plus
17072	42B0	P0688 Hauptrelais, Lastkreis=>-J271 Unterbrechung
17075	42B3	P0691 Kuhlerluftefansteuerung 1 Kurzschluss nach Masse
17076	42B4	P0692 Kuhlerluftefansteuerung 1 Kurzschluss nach Plus
17077	42B5	P0693 Kuhlerluftefansteuerung 2 Kurzschluss nach Masse
17078	42B6	P0694 Kuhlerluftefansteuerung 2 Kurzschluss nach Plus
17081	42B9	P0697 Geberreferenzspannung -C- Unterbrechung
17082	42BA	P0698 Geberreferenzspannung -C- zu klein
17083	42BB	P0699 Geberreferenzspannung -C- zu gro.
17084	42BC	P0700 Steuergerat defekt
17085	42BD	P0701 Steuergerat defekt
17086	42BE	P0702 Steuergerat defekt
17087	42BF	P0703 Bremslichtschalter-F elektrischer Fehler im Stromkreis
17088	42C0	P0704 Kupplungspedalschalter-F36 unplausibles Signal
17089	42C1	P0705 Fahrstufensensor=>-F125 elektrischer Fehler im Stromkreis
17090	42C2	P0706 Fahrstufensensor=>-F125 unplausibles Signal
17091	42C3	P0707 Fahrstufensensor=>-F125 Signal zu klein
17092	42C4	P0708 Fahrstufensensor=>-F125 Signal zu gro.
17094	42C6	P0710 Geber fur Getriebeoltemperatur-G93 elektrischer Fehler im Stromkreis
17095	42C7	P0711 Geber fur Getriebeoltemperatur-G93 unplausibles Signal
17096	42C8	P0712 Geber fur Getriebeoltemperatur-G93 Signal zu klein
17097	42C9	P0713 Geber fur Getriebeoltemperatur-G93 Signal zu gro.
17098	42CA	P0714 Geber fur Getriebeoltemperatur-G93 Unterbrechung
17099	42CB	P0715 Geber fur Getriebeeingangsdrehzahl-G182 elektrischer Fehler im Stromkreis
17100	42CC	P0716 Geber fur Getriebeeingangsdrehzahl-G182 unplausibles Signal
17101	42CD	P0717 Geber fur Getriebeeingangsdrehzahl-G182 kein Signal
17104	42D0	P0720 Geber fur Getriebeausgangsdrehzahl-G195 elektrischer Fehler im Stromkreis
17105	42D1	P0721 Geber fur Getriebeausgangsdrehzahl-G195 unplausibles Signal
17106	42D2	P0722 Geber fur Getriebeausgangsdrehzahl-G195 kein Signal
17109	42D5	P0725 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerat elektrischer Fehler im Stromkreis
17110	42D6	P0726 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerat unplausibles Signal
17111	42D7	P0727 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerat kein Signal
17113	42D9	P0729 6. Gang falsches Uebersetzungsverhaltnis
17114	42DA	P0730 Gang-/Ubersetzungsuberwachung falsches Übersetzungsverhältnis
17115	42DB	P0731 1. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17116	42DC	P0732 2. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17117	42DD	P0733 3. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17118	42DE	P0734 4. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17119	42DF	P0735 5. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17120	42E0	P0736 Ruckwärtsgang falsches Uebersetzungsverhaltnis
17124	42E4	P0740 Kupplung fur Wandleruberbrückung mechanischer Fehler
17125	42E5	P0741 Kupplung fur Wandleruberbrückung keine Kraftubertragung
17127	42E7	P0743 Kupplung fur Wandleruberbrückung elektrischer Fehler
17130	42EA	P0746 Druckregelventil 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17131	42EB	P0747 Druckregelventil 1 Kurzschluss nach Plus
17132	42EC	P0748 Druckregelventil 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
17133	42ED	P0749 Druckregelventil 1 Unterbrechung
17134	42EE	P0750 Schaltventil 1=>Magnetventil 1-N88 Funktionsstörung
17135	42EF	P0751 Schaltventil 1=>Magnetventil 1-N88 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17136	42F0	P0752 Schaltventil 1=>Magnetventil 1-N88 Kurzschluss nach Plus
17137	42F1	P0753 Schaltventil 1=>Magnetventil 1-N88 elektrischer Fehler im Stromkreis
17140	42F4	P0756 Schaltventil 2=>Magnetventil 2-N89 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17141	42F5	P0757 Schaltventil 2=>Magnetventil 2-N89 Kurzschluss nach Plus
17142	42F6	P0758 Schaltventil 2=>Magnetventil 2-N89 elektrischer Fehler im Stromkreis
17145	42F9	P0761 Schaltventil 3=>Magnetventil 3-N90 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17146	42FA	P0762 Schaltventil 3=>Magnetventil 3-N90 Kurzschluss nach Plus
17147	42FB	P0763 Schaltventil 3=>Magnetventil 3-N90 elektrischer Fehler im Stromkreis
17150	42FE	P0766 Schaltventil 4=>Magnetventil 4-N91 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17152	4300	P0768 Schaltventil 4=>Magnetventil 4-N91 elektrischer Fehler im Stromkreis
17155	4303	P0771 Schaltventil 5=>Magnetventil 5-N92 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17157	4305	P0773 Schaltventil 5=>Magnetventil 5-N92 elektrischer Fehler im Stromkreis
17160	4308	P0776 Druckregelventil 2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17161	4309	P0777 Druckregelventil 2 Kurzschluss nach Plus
17162	430A	P0778 Druckregelventil 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
17163	430B	P0779 Druckregelventil 2 Unterbrechung
17164	430C	P0780 Schaltungsüberwachung
17165	430D	P0781 Schaltungsüberwachung 1-2
17166	430E	P0782 Schaltungsüberwachung 2-3
17167	430F	P0783 Schaltungsüberwachung 3-4
17168	4310	P0784 Schaltungsüberwachung 4-5
17169	4311	P0785 Magnetschaltzeit
17174	4316	P0790 Programmschalter-E122 elektrischer Fehler im Stromkreis
17175	4317	P0791 Drehzahlgeber ""A"" fur Zwischenwelle Elektrischer Fehler
17180	431C	P0796 Druckregelventil 3 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17181	431D	P0797 Druckregelventil 3 Kurzschluss nach Plus
17182	431E	P0798 Druckregelventil 3 elektrischer Fehler im Stromkreis
17183	431F	P0799 Druckregelventil 3 Unterbrechung
17195	432B	P0811 starker Kupplungsschlupf
17199	432F	P0815 Schalter fur Tiptronik, hoch-F189 elektrischer Fehler im Stromkreis
17200	4330	P0816 Schalter fur Tiptronik, zuruck-F189 elektrischer Fehler im Stromkreis
17201	4331	P0817 Anlasserspernsignal
17204	4334	P0820 Meldung von Wahlhebel,Notbetrieb
17213	433D	P0829 Schaltungsüberwachung 5-6
17224	4348	P0840 Geber 1 fur Hydraulikdruck Getriebe elektrischer Fehler im Stromkreis
17225	4349	P0841 Geber 1 fur Hydraulikdruck Getriebe unplausibles Signal
17226	434A	P0842 Geber 1 fur Hydraulikdruck Getriebe Kurzschluss nach Masse
17227	434B	P0843 Geber 1 fur Hydraulikdruck Getriebe Kurzschluss nach Plus
17228	434C	P0844 Geber 1 fur Hydraulikdruck Getriebe Unterbrechung
17229	434D	P0845 Geber 2 fur Hydraulikdruck Getriebe elektrischer Fehler im Stromkreis
17230	434E	P0846 Geber 2 fur Hydraulikdruck Getriebe unplausibles Signal
17231	434F	P0847 Geber 2 fur Hydraulikdruck Getriebe Kurzschluss nach Masse
17232	4350	P0848 Geber 2 fur Hydraulikdruck Getriebe Kurzschluss nach Plus
17233	4351	P0849 Geber 2 fur Hydraulikdruck Getriebe Unterbrechung
17234	4352	P0850 Signal fur Anlassersperre (P/N) Kurzschluss nach Plus/Unterbrechung
17235	4353	P0851 Signal fur Anlassersperre (P/N) Kurzschluss nach Masse
17236	4354	P0852 Signal fur Anlassersperre (P/N) Kurzschluss nach Plus
17247	435F	P0863 Kommunikation zu Getriebesteuergerat elektrischer Fehler im Stromkreis
17248	4360	P0864 Kommunikation zu Getriebesteuergerat unplausibles Signal
17249	4361	P0865 Kommunikation zu Getriebesteuergerat Kurzschluss nach Masse
17252	4364	P0868 Getriebedruck Adaption am Anschlag
17268	4374	P0884 Stromversorgung Getriebesteuergerat Unterbrechung/Wackelkontakt

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
17270	4376	P0886 Ansteuerung Stromversorgungsrelais fur Getriebesteuergerat Kurzschlu. nach Masse
17271	4377	P0887 Ansteuerung Stromversorgungsrelais fur Getriebesteuergerat Kurzschlu. nach Plus
17273	4379	P0889 Spannungsversorgung fur Magnetventil unplausibles Signal
17274	437A	P0890 Spannungsversorgung fur Magnetventil Kurzschluss nach Masse
17275	437B	P0891 Spannungsversorgung fur Magnetventil Kurzschluss nach Plus
17276	437C	P0892 Spannungsversorgung fur Magnetventil Unterbrechung
17281	4381	P0897 Getriebeol Zustandsverschlechterung
17288	4388	P0904 Schalter fur Tiptronic-F189 elektrischer Fehler im Stromkreis
17289	4389	P0905 Schalter fur Tiptronic-F189 unplausibles Signal
17290	438A	P0906 Schalter fur Tiptronic-F189 Kurzschluss nach Masse
17298	4392	P0914 Wahlhebel elektrischer Fehler im Stromkreis
17303	4397	P0919 Wahlhebel Fehler
17313	43A1	P0929 Magnet fur Wahlhebelsperre unplausibles Signal
17314	43A2	P0930 Magnet fur Wahlhebelsperre Kurzschluss nach Masse
17315	43A3	P0931 Magnet fur Wahlhebelsperre Kurzschluss nach Plus
17408	4400	P1000 Einspritzventil Zylinder 9-N299 elektrischer Fehler im Stromkreis
17409	4401	P1001 Einspritzventil Zylinder 10-N300 elektrischer Fehler im Stromkreis
17410	4402	P1002 Einspritzventil Zylinder 11-N301 elektrischer Fehler im Stromkreis
17411	4403	P1003 Einspritzventil Zylinder 12-N302 elektrischer Fehler im Stromkreis
17412	4404	P1004 Momentendifferenz Zylinder 1 Grenzwert überschritten
17413	4405	P1005 Momentendifferenz Zylinder 2 Grenzwert überschritten
17414	4406	P1006 Momentendifferenz Zylinder 3 Grenzwert überschritten
17415	4407	P1007 Momentendifferenz Zylinder 4 Grenzwert überschritten
17416	4408	P1008 Luftmassenmesser 1/2 unplausibles Signal
17417	4409	P1009 Luftmassenmesser 1/2 unplausibles Signal aus Lasterfassung
17418	440A	P1010 Einspritzventil Zylinder 9-N299 Unterbrechung
17419	440B	P1011 Einspritzventil Zylinder 10-N300 Unterbrechung
17420	440C	P1012 Einspritzventil Zylinder 11-N301 Unterbrechung
17421	440D	P1013 Einspritzventil Zylinder 12-N302 Unterbrechung
17422	440E	P1014 Ventil fur Bypassklappe Luftfilter-N275 Kurzschluss nach Plus
17423	440F	P1015 Ventil fur Bypassklappe Luftfilter-N275 Kurzschluss nach Masse
17424	4410	P1016 Ventil fur Bypassklappe Luftfilter-N275 Unterbrechung
17425	4411	P1017 Saugrohrklappe 2 fur Luftstromsteuerung oberer Anschlag nicht erreicht
17426	4412	P1018 Saugrohrklappe 2 fur Luftstromsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht
17427	4413	P1019 Geber fur NOx-G295 Signal zu langsam
17428	4414	P1020 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten
17429	4415	P1021 Bank1,Nockenwellenspatverstellung Soll nicht erreicht
17430	4416	P1022 Bank1,Nockenwellenfruhverstellung Soll nicht erreicht
17431	4417	P1023 Regelventil fur Kraftstoffdruck Kurzschluss nach Masse
17432	4418	P1024 Regelventil fur Kraftstoffdruck Unterbrechung
17433	4419	P1025 Regelventil fur Kraftstoffdruck mechanischer Fehler
17434	441A	P1026 Ansteuerung Saugrohrklappe fur Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Plus
17435	441B	P1027 Ansteuerung Saugrohrklappe fur Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Masse
17436	441C	P1028 Ansteuerung Saugrohrklappe fur Luftstromsteuerung Unterbrechung
17437	441D	P1029 Ventil fur Saugrohrklappe, Luftstromsteuerung-N316 oberer Anschlag nicht erreicht
17438	441E	P1030 Ventil fur Saugrohrklappe, Luftstromsteuerung-N316 unterer Anschlag nicht
17439	441F	P1031 Ventil fur Saugrohrklappe, Luftstromsteuerung-N316 Sollwert nicht erreicht
17440	4420	P1032 Geber fur NOx-G295 Signal zu gro.
17441	4421	P1033 Geber fur NOx-G295 Signal zu klein
17442	4422	P1034 Geber fur NOx-G295 Signal au.erhalb Toleranz
17443	4423	P1035 Geber fur NOx-G295 unplausibles Signal
17444	4424	P1036 Ansteuerung Heizung Geber fur Nox Kurzschluss nach Plus
17445	4425	P1037 Ansteuerung Heizung Geber fur Nox Kurzschluss nach Masse
17446	4426	P1038 Ansteuerung Heizung Geber fur Nox Unterbrechung
17447	4427	P1039 Versorgung Einspritzventil(e) A Kurzschluss
17448	4428	P1040 Versorgung Einspritzventil(e) A elektrischer Fehler im Stromkreis
17449	4429	P1041 Versorgung Einspritzventil(e) B Kurzschluss
17450	442A	P1042 Versorgung Einspritzventil(e) B elektrischer Fehler im Stromkreis
17451	442B	P1043 Versorgung Einspritzventil(e) C Kurzschluss
17452	442C	P1044 Versorgung Einspritzventil(e) C elektrischer Fehler im Stromkreis
17453	442D	P1045 Versorgung Einspritzventil(e) D Kurzschluss
17454	442E	P1046 Versorgung Einspritzventil(e) D elektrischer Fehler im Stromkreis
17455	442F	P1047 Bank1,Ventil fur Nockenwellenverstellung, Auslass-N318 elektrischer Fehler im Stromkreis
17456	4430	P1048 Bank1,Ventil fur Nockenwellenverstellung, Auslass-N318 Kurzschluss nach Plus
17457	4431	P1049 Bank1,Ventil fur Nockenwellenverstellung, Auslass-N318 Kurzschluss nach Masse
17458	4432	P1050 Bank1,Ventil fur Nockenwellenverstellung, Auslass-N318 Unterbrechung
17459	4433	P1051 Bank2,Ventil fur Nockenwellenverstellung, Auslass-N319 elektrischer Fehler im Stromkreis
17460	4434	P1052 Bank2,Ventil fur Nockenwellenverstellung, Auslass-N319 Kurzschluss nach Plus
17461	4435	P1053 Bank2,Ventil fur Nockenwellenverstellung, Auslass-N319 Kurzschluss nach Masse
17462	4436	P1054 Bank2,Ventil fur Nockenwellenverstellung, Auslass-N319 Unterbrechung
17463	4437	P1055 Bank1,Nockenwellenverstellung, Auslass Kurzschluss nach Plus
17464	4438	P1056 Bank1,Nockenwellenverstellung, Auslass Kurzschluss nach Masse
17465	4439	P1057 Bank1,Nockenwellenverstellung, Auslass Unterbrechung
17466	443A	P1058 Bank2,Nockenwellenverstellung, Auslass Kurzschluss nach Plus
17467	443B	P1059 Bank2,Nockenwellenverstellung, Auslass Kurzschluss nach Masse
17468	443C	P1060 Bank2,Nockenwellenverstellung, Auslass Unterbrechung
17469	443D	P1061 Bank2,Nockenwellenspatverstellung Soll nicht erreicht
17470	443E	P1062 Bank2,Nockenwellenfruhverstellung Soll nicht erreicht
17471	443F	P1063 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze unterschritten
17472	4440	P1064 Kraftstoffdrucksystem mechanischer Fehler
17473	4441	P1065 Kraftstoffdruckregelung Regeldifferenz
17474	4442	P1066 Ventil fur Ansaugluftumschaltung-N335 Kurzschluss nach Plus
17475	4443	P1067 Ventil fur Ansaugluftumschaltung-N335 Kurzschluss nach Masse
17476	4444	P1068 Ventil fur Ansaugluftumschaltung-N335 Unterbrechung
17477	4445	P1069 Geber fur NOx-G295, Heizungskontrollsignal Kurzschluss nach Masse
17478	4446	P1070 Geber fur NOx-G295, Heizungskontrollsignal Kurzschluss nach Plus
17479	4447	P1071 Geber fur NOx-G295, Heizungskontrollsignal unplausibles Signal
17480	4448	P1072 Geber fur NOx-G295, Heizungskontrollsignal elektrischer Fehler im Stromkreis
17481	4449	P1073 Luftmassenmesser 2-G246 Signal zu klein
17482	444A	P1074 Luftmassenmesser 2-G246 Signal zu gro.
17483	444B	P1075 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu mager
17484	444C	P1076 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu fett
17485	444D	P1077 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu mager
17486	444E	P1078 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu fett
17487	444F	P1079 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 unplausibler Regelwert
17488	4450	P1080 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 unplausibler Regelwert
17489	4451	P1081 Abgas-Bank3, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17490	4452	P1082 Abgas-Bank3, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17491	4453	P1083 Abgas-Bank3, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17492	4454	P1084 Abgas-Bank3, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17493	4455	P1085 Abgas-Bank4, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17494	4456	P1086 Abgas-Bank4, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17495	4457	P1087 Abgas-Bank4, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17496	4458	P1088 Abgas-Bank4, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17497	4459	P1089 Bank2, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17498	445A	P1090 Bank2, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17499	445B	P1091 Bank2, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17500	445C	P1092 Bank2, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17501	445D	P1093 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem 2 Fehlfunktion
17502	445E	P1094 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem 2 Fehlfunktion
17503	445F	P1095 Potentiometer fur Saugrohrklappe-G336 Kurzschluss nach Plus

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
17504	4460	P1096 Potentiometer für Saugrohrklappe-G336 Kurzschluss nach Masse
17505	4461	P1097 Potentiometer für Saugrohrklappe-G336 Unterbrechung
17506	4462	P1098 Potentiometer für Saugrohrklappe-G336 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17507	4463	P1099 Ansteuerung Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler
17508	4464	P1100 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis Leistung zu gering
17509	4465	P1101 Bank1-Sonde1 Spannung zu klein/Leckluft
17510	4466	P1102 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
17511	4467	P1103 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Leistung zu gering
17512	4468	P1104 Bank1-Sonde2 Spannung zu klein/Leckluft
17513	4469	P1105 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
17514	446A	P1106 Bank2-Sonde1 Spannung zu klein/Leckluft
17515	446B	P1107 Bank2-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
17516	446C	P1108 Bank2-Sonde1,Heizstromkreis Leistung zu gering
17517	446D	P1109 Bank2-Sonde2 Spannung zu klein/Leckluft
17518	446E	P1110 Bank2-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
17519	446F	P1111 Lambda-Regelung(Bank 1) System zu mager
17520	4470	P1112 Lambda-Regelung(Bank 1) System zu fett
17521	4471	P1113 Bank 1, Sonde 1 Innenwiderstand zu gro.
17522	4472	P1114 Bank 1, Sonde 2 Innenwiderstand zu gro.
17523	4473	P1115 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
17524	4474	P1116 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Unterbrechung
17525	4475	P1117 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
17526	4476	P1118 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis Unterbrechung
17527	4477	P1119 Bank2-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
17528	4478	P1120 Bank2-Sonde1,Heizstromkreis Unterbrechung
17529	4479	P1121 Bank2-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
17530	447A	P1122 Bank2-Sonde2,Heizstromkreis Unterbrechung
17531	447B	P1123 Bank1,Gemischadaption Luft (add.) System zu fett
17532	447C	P1124 Bank1,Gemischadaption Luft (add.) System zu mager
17533	447D	P1125 Bank2,Gemischadaption Luft (add.) System zu fett
17534	447E	P1126 Bank2,Gemischadaption Luft (add.) System zu mager
17535	447F	P1127 Bank1,Gemischadaption (mult.) System zu fett
17536	4480	P1128 Bank1,Gemischadaption (mult.) System zu mager
17537	4481	P1129 Bank2,Gemischadaption (mult.) System zu fett
17538	4482	P1130 Bank2,Gemischadaption (mult.) System zu mager
17539	4483	P1131 Bank 2, Sonde 1 Innenwiderstand zu gro.
17540	4484	P1132 Bank1+2-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
17541	4485	P1133 Bank1+2-Sonde1,Heizstromkreis elektrischer Fehler
17542	4486	P1134 Bank1+2-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
17543	4487	P1135 Bank1+2-Sonde2,Heizstromkreis elektrischer Fehler
17544	4488	P1136 Bank1,Gemischadaption (add.) System zu mager
17545	4489	P1137 Bank1,Gemischadaption (add.) System zu fett
17546	448A	P1138 Bank2,Gemischadaption (add.) System zu mager
17547	448B	P1139 Bank2,Gemischadaption (add.) System zu fett
17548	448C	P1140 Bank 2, Sonde 2 Innenwiderstand zu gro.
17549	448D	P1141 Lasterfassung unplausibler Wert
17550	448E	P1142 Lasterfassung Grenze unterschritten
17551	448F	P1143 Lasterfassung Grenze überschritten
17552	4490	P1144 Luftmassenmesser-G70 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17553	4491	P1145 Luftmassenmesser-G70 Kurzschluss nach Plus
17554	4492	P1146 Luftmassenmesser-G70 Versorgungsspannung
17555	4493	P1147 Lambda-Regelung Bank 2 System zu mager
17556	4494	P1148 Lambda-Regelung Bank 2 System zu fett
17557	4495	P1149 Lambda-Regelung Bank 1 unplausibler Regelwert
17558	4496	P1150 Lambda-Regelung Bank 2 unplausibler Regelwert
17559	4497	P1151 Bank1,Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17560	4498	P1152 Bank1,Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17561	4499	P1153 Lambda-Sonden nach Kat vertauscht
17562	449A	P1154 Saugrohrumschaltung Fehlfunktion
17563	449B	P1155 Geber für Saugrohrdruck-G71 Kurzschluss nach Plus
17564	449C	P1156 Geber für Saugrohrdruck-G71 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17565	449D	P1157 Geber für Saugrohrdruck-G71 Versorgungsspannung
17566	449E	P1158 Geber für Saugrohrdruck-G71 unplausibles Signal
17567	449F	P1159 Signal Luftmassenmesser1/Luftmassenmesser2 unplausibles Verhältnis
17568	44A0	P1160 Geber für Saugrohrtemperatur-G72 Kurzschluss nach Masse
17569	44A1	P1161 Geber für Saugrohrtemperatur-G72 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17570	44A2	P1162 Geber für Kraftstofftemperatur-G81 Kurzschluss nach Masse
17571	44A3	P1163 Geber für Kraftstofftemperatur-G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17572	44A4	P1164 Geber für Kraftstofftemperatur-G81 unplausibles Signal
17573	44A5	P1165 Bank1,Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17574	44A6	P1166 Bank1,Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17575	44A7	P1167 Luftmassenmesser 2-G246 unplausibles Signal
17576	44A8	P1168 Luftmassenmesser 2-G246 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17577	44A9	P1169 Luftmassenmesser 2-G246 Kurzschluss nach Plus
17578	44AA	P1170 Luftmassenmesser 2-G246 Versorgungsspannung
17579	44AB	P1171 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb-G188 unplausibles Signal
17580	44AC	P1172 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb-G188 Signal zu klein
17581	44AD	P1173 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb-G188 Signal zu gro.
17582	44AE	P1174 Bank 1,Kraftstoffbemessungssystem Abweichung der Einspritzzeiten
17583	44AF	P1175 Voreinspritzung abgeschaltet
17584	44B0	P1176 Bank1,Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
17585	44B1	P1177 Bank2,Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
17586	44B2	P1178 lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom Unterbrechung
17587	44B3	P1179 lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom Kurzschluss nach Masse
17588	44B4	P1180 lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
17589	44B5	P1181 lineare Lambda-Sonde/Referenzspannung Unterbrechung
17590	44B6	P1182 lineare Lambda-Sonde/Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
17591	44B7	P1183 lineare Lambda-Sonde/Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
17592	44B8	P1184 lineare Lambda-Sonde/gemeinsame Masseleitung Unterbrechung
17593	44B9	P1185 lineare Lambda-Sonde/gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse
17594	44BA	P1186 lineare Lambda-Sonde/gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus
17595	44BB	P1187 lineare Lambda-Sonde/Kompensationswiderstand Unterbrechung
17596	44BC	P1188 lineare Lambda-Sonde/Kompensationswiderstand Kurzschluss nach Masse
17597	44BD	P1189 lineare Lambda-Sonde/Kompensationswiderstand Kurzschluss nach Plus
17598	44BE	P1190 lineare Lambda-Sonde/Referenzspannung unplausibel
17599	44BF	P1191 lineare Lambda-Sonden vor Katalysator vertauscht
17600	44C0	P1192 Geber für Kraftstoffdruck-G247 Versorgungsspannung
17601	44C1	P1193 Geber für Kraftstoffdruck-G247 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17602	44C2	P1194 Regelventil für Kraftstoffdruck-N276 Kurzschluss nach Plus
17603	44C3	P1195 Regelventil für Kraftstoffdruck-N276 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17604	44C4	P1196 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis elektrischer Fehler
17605	44C5	P1197 Bank2-Sonde1,Heizstromkreis elektrischer Fehler
17606	44C6	P1198 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis elektrischer Fehler
17607	44C7	P1199 Bank2-Sonde2,Heizstromkreis elektrischer Fehler
17608	44C8	P1200 Umluftventil für Turbolader-N249 mechanischer Fehler
17609	44C9	P1201 Einspritzventil Zylinder 1-N30 elektrischer Fehler im Stromkreis
17610	44CA	P1202 Einspritzventil Zylinder 2-N31 elektrischer Fehler im Stromkreis
17611	44CB	P1203 Einspritzventil Zylinder 3-N32 elektrischer Fehler im Stromkreis
17612	44CC	P1204 Einspritzventil Zylinder 4-N33 elektrischer Fehler im Stromkreis
17613	44CD	P1205 Einspritzventil Zylinder 5-N83 elektrischer Fehler im Stromkreis
17614	44CE	P1206 Einspritzventil Zylinder 6-N84 elektrischer Fehler im Stromkreis
17615	44CF	P1207 Einspritzventil Zylinder 7-N85 elektrischer Fehler im Stromkreis
17616	44D0	P1208 Einspritzventil Zylinder 8-N86 elektrischer Fehler im Stromkreis
17617	44D1	P1209 Einlasssperventile für Zylinderabschaltung Kurzschluss nach Masse

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
17618	44D2	P1210 Einlassperrventile für Zylinderabschaltung Kurzschluss nach Plus
17619	44D3	P1211 Einlassperrventile für Zylinderabschaltung Unterbrechung
17620	44D4	P1212 Zylinderabschaltung, Bank 1
17621	44D5	P1213 Einspritzventil Zylinder 1-N30 Kurzschluss nach Plus
17622	44D6	P1214 Einspritzventil Zylinder 2-N31 Kurzschluss nach Plus
17623	44D7	P1215 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Kurzschluss nach Plus
17624	44D8	P1216 Einspritzventil Zylinder 4-N33 Kurzschluss nach Plus
17625	44D9	P1217 Einspritzventil Zylinder 5-N83 Kurzschluss nach Plus
17626	44DA	P1218 Einspritzventil Zylinder 6-N84 Kurzschluss nach Plus
17627	44DB	P1219 Einspritzventil Zylinder 7-N85 Kurzschluss nach Plus
17628	44DC	P1220 Einspritzventil Zylinder 8-N86 Kurzschluss nach Plus
17629	44DD	P1221 Auslassperrventile Zylinderabschaltung Kurzschluss nach Masse
17630	44DE	P1222 Auslassperrventile Zylinderabschaltung Kurzschluss nach Plus
17631	44DF	P1223 Auslassperrventile Zylinderabschaltung Unterbrechung
17632	44E0	P1224 Zylinderabschaltung, Bank 2
17633	44E1	P1225 Einspritzventil Zylinder 1-N30 Kurzschluss nach Masse
17634	44E2	P1226 Einspritzventil Zylinder 2-N31 Kurzschluss nach Masse
17635	44E3	P1227 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Kurzschluss nach Masse
17636	44E4	P1228 Einspritzventil Zylinder 4-N33 Kurzschluss nach Masse
17637	44E5	P1229 Einspritzventil Zylinder 5-N83 Kurzschluss nach Masse
17638	44E6	P1230 Einspritzventil Zylinder 6-N84 Kurzschluss nach Masse
17639	44E7	P1231 Einspritzventil Zylinder 7-N85 Kurzschluss nach Masse
17640	44E8	P1232 Einspritzventil Zylinder 8-N86 Kurzschluss nach Masse
17641	44E9	P1233 Lasterfassung Fehlfunktion
17642	44EA	P1234 fehlender Kraftstoffvorlauf
17643	44EB	P1235 Abgas Bank3,Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
17644	44EC	P1236 Abgas Bank4,Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
17645	44ED	P1237 Einspritzventil Zylinder 1-N30 Unterbrechung
17646	44EE	P1238 Einspritzventil Zylinder 2-N31 Unterbrechung
17647	44EF	P1239 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Unterbrechung
17648	44F0	P1240 Einspritzventil Zylinder 4-N33 Unterbrechung
17649	44F1	P1241 Einspritzventil Zylinder 5-N83 Unterbrechung
17650	44F2	P1242 Einspritzventil Zylinder 6-N84 Unterbrechung
17651	44F3	P1243 Einspritzventil Zylinder 7-N85 Unterbrechung
17652	44F4	P1244 Einspritzventil Zylinder 8-N86 Unterbrechung
17653	44F5	P1245 Geber für Nadelhub-G80 Kurzschluss nach Masse
17654	44F6	P1246 Geber für Nadelhub-G80 unplausibles Signal
17655	44F7	P1247 Geber für Nadelhub-G80 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17656	44F8	P1248 Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
17657	44F9	P1249 Kraftstoffverbrauchssignal elektrischer Fehler im Stromkreis
17658	44FA	P1250 Kraftstoffüllstand zu gering
17659	44FB	P1251 Ventil für Einspritzbeginn-N108 Kurzschluss nach Plus
17660	44FC	P1252 Ventil für Einspritzbeginn-N108 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17661	44FD	P1253 Kraftstoffverbrauchssignal Kurzschluss nach Masse
17662	44FE	P1254 Kraftstoffverbrauchssignal Kurzschluss nach Plus
17663	44FF	P1255 Geber für Kühlmitteltemperatur-G62 Kurzschluss nach Masse
17664	4500	P1256 Geber für Kühlmitteltemperatur-G62 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17665	4501	P1257 Ventil für Kühlmittelkreislauf-N214 Unterbrechung
17666	4502	P1258 Ventil für Kühlmittelkreislauf-N214 Kurzschluss nach Plus
17667	4503	P1259 Ventil für Kühlmittelkreislauf-N214 Kurzschluss nach Masse
17668	4504	P1260 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 1-N240 Unplausibles Signal
17669	4505	P1261 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 1-N240 Regelgrenze überschritten
17670	4506	P1262 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 1-N240 Regelgrenze unterschritten
17671	4507	P1263 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 2-N241 Unplausibles Signal
17672	4508	P1264 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 2-N241 Regelgrenze überschritten
17673	4509	P1265 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 2-N241 Regelgrenze unterschritten
17674	450A	P1266 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 3-N242 Unplausibles Signal
17675	450B	P1267 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 3-N242 Regelgrenze überschritten
17676	450C	P1268 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 3-N242 Regelgrenze unterschritten
17677	450D	P1269 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 4-N243 Unplausibles Signal
17678	450E	P1270 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 4-N243 Regelgrenze überschritten
17679	450F	P1271 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 4-N243 Regelgrenze unterschritten
17680	4510	P1272 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 5-N244 Unplausibles Signal
17681	4511	P1273 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 5-N244 Regelgrenze überschritten
17682	4512	P1274 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 5-N244 Regelgrenze unterschritten
17683	4513	P1275 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 6-N245 Unplausibles Signal
17684	4514	P1276 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 6-N245 Regelgrenze überschritten
17685	4515	P1277 Ventil für Pumpe/Duse Zylinder 6-N245 Regelgrenze unterschritten
17686	4516	P1278 Ventil für Kraftstoffdosierung-N290 Kurzschluss nach Plus
17687	4517	P1279 Ventil für Kraftstoffdosierung-N290 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17688	4518	P1280 Luftsteuerventil für Einspritzventil-N212 Durchsatz zu klein
17689	4519	P1281 Ventil für Kraftstoffdosierung-N290 Kurzschluss nach Masse
17690	451A	P1282 Ventil für Kraftstoffdosierung-N290 Unterbrechung
17691	451B	P1283 Luftsteuerventil für Einspritzventil-N212 elektrischer Fehler im Stromkreis
17692	451C	P1284 Luftsteuerventil für Einspritzventil-N212 Unterbrechung
17693	451D	P1285 Luftsteuerventil für Einspritzventil-N212 Kurzschluss nach Masse
17694	451E	P1286 Luftsteuerventil für Einspritzventil-N212 Kurzschluss nach Plus
17695	451F	P1287 Umluftventil für Turbolader-N249 Unterbrechung
17696	4520	P1288 Umluftventil für Turbolader-N249 Kurzschluss nach Plus
17697	4521	P1289 Umluftventil für Turbolader-N249 Kurzschluss nach Masse
17698	4522	P1290 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kuhlerausgang-G83 Signal zu gro.
17699	4523	P1291 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kuhlerausgang-G83 Signal zu klein
17700	4524	P1292 Thermostat für Kennfeldgesteuerte Motorkühlung-F265 Unterbrechung
17701	4525	P1293 Thermostat für Kennfeldgesteuerte Motorkühlung-F265 Kurzschluss nach Plus
17702	4526	P1294 Thermostat für Kennfeldgesteuerte Motorkühlung-F265 Kurzschluss nach Masse
17703	4527	P1295 Bypass Turbolader Durchsatz fehlerhaft
17704	4528	P1296 Fehler im Kühlsystem
17705	4529	P1297 Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall
17706	452A	P1298 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kuhlerausgang-G83 Unplausibles Signal
17707	452B	P1299 Ventil für Kraftstoffdosierung-N290 Fehlfunktion
17708	452C	P1300 Verbrennungsaussetzer erkannt Grund: Kraftstoffmangel
17709	452D	P1301 Klopfregelung Zylinder 9 Regelgrenze erreicht
17710	452E	P1302 Klopfregelung Zylinder 10 Regelgrenze erreicht
17711	452F	P1303 Klopfregelung Zylinder 11 Regelgrenze erreicht
17712	4530	P1304 Klopfregelung Zylinder 12 Regelgrenze erreicht
17713	4531	P1305 Zundsteuerung Zylinder 9 Unterbrechung
17714	4532	P1306 Zundsteuerung Zylinder 9 Kurzschluss nach Plus
17715	4533	P1307 Zundsteuerung Zylinder 9 Kurzschluss nach Masse
17716	4534	P1308 Zundsteuerung Zylinder 10 Unterbrechung
17717	4535	P1309 Zundsteuerung Zylinder 10 Kurzschluss nach Plus
17718	4536	P1310 Zundsteuerung Zylinder 10 Kurzschluss nach Masse
17719	4537	P1311 Zundsteuerung Zylinder 11 Unterbrechung
17720	4538	P1312 Zundsteuerung Zylinder 11 Kurzschluss nach Plus
17721	4539	P1313 Zundsteuerung Zylinder 11 Kurzschluss nach Masse
17722	453A	P1314 Zundsteuerung Zylinder 12 Unterbrechung
17723	453B	P1315 Zundsteuerung Zylinder 12 Kurzschluss nach Plus
17724	453C	P1316 Zundsteuerung Zylinder 12 Kurzschluss nach Masse
17725	453D	P1317 Klopfregelung Zylinder 13 Regelgrenze erreicht
17726	453E	P1318 Klopfregelung Zylinder 14 Regelgrenze erreicht
17727	453F	P1319 Klopfsensor 1-G61 Kurzschluss nach Masse
17728	4540	P1320 Klopfsensor 2-G66 Kurzschluss nach Masse
17729	4541	P1321 Klopfsensor 3-G198 Signal zu klein
17730	4542	P1322 Klopfsensor 3-G198 Signal zu gro.
17731	4543	P1323 Klopfsensor 4-G199 Signal zu klein

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
17732	4544	P1324 Klopfsensor 4-G199 Signal zu gro.
17733	4545	P1325 Klopfregelung Zylinder 1 Regelgrenze erreicht
17734	4546	P1326 Klopfregelung Zylinder 2 Regelgrenze erreicht
17735	4547	P1327 Klopfregelung Zylinder 3 Regelgrenze erreicht
17736	4548	P1328 Klopfregelung Zylinder 4 Regelgrenze erreicht
17737	4549	P1329 Klopfregelung Zylinder 5 Regelgrenze erreicht
17738	454A	P1330 Klopfregelung Zylinder 6 Regelgrenze erreicht
17739	454B	P1331 Klopfregelung Zylinder 7 Regelgrenze erreicht
17740	454C	P1332 Klopfregelung Zylinder 8 Regelgrenze erreicht
17741	454D	P1333 Klopfregelung Zylinder 15 Regelgrenze erreicht
17742	454E	P1334 Klopfregelung Zylinder 16 Regelgrenze erreicht
17743	454F	P1335 Motormomentenüberwachung 2 Regelgrenze überschritten
17744	4550	P1336 Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten
17745	4551	P1337 Bank1,Nockenwellenpositionssensor=>-G40 Kurzschluss nach Masse
17746	4552	P1338 Bank1,Nockenwellenpositionssensor=>-G40 Unterbrechung/Kurzschluss nach
17747	4553	P1339 Kurbelwellenpositions-/Motordrehzahlsensor vertauscht
17748	4554	P1340 Nockenwellenpos.-G40/Kurbelwellenpos.-sens-G28 falsche Zuordnung
17749	4555	P1341 Zundausgang 1 Kurzschluss nach Masse
17750	4556	P1342 Zundausgang 1 Kurzschluss nach Plus
17751	4557	P1343 Zundausgang 2 Kurzschluss nach Masse
17752	4558	P1344 Zundausgang 2 Kurzschluss nach Plus
17753	4559	P1345 Zundausgang 3 Kurzschluss nach Masse
17754	455A	P1346 Zundausgang 3 Kurzschluss nach Plus
17755	455B	P1347 Bank 2,Nockenwellenpos.-G163/Kurbelwellenpos.-sens.-G28 falsche Zuordnung
17756	455C	P1348 Zundausgang 1 Unterbrechung
17757	455D	P1349 Zundausgang 2 Unterbrechung
17758	455E	P1350 Zundausgang 3 Unterbrechung
17759	455F	P1351 Bank1,Nockenwellenpositionssensor=>-G40 unplausibles Signal bei Start
17760	4560	P1352 Bank1,Nockenwellenverstellung Sollposition nicht erreicht
17762	4562	P1354 Geber für Regelschieberweg-G149 elektrischer Fehler im Stromkreis
17763	4563	P1355 Zundansteuerung Zylinder 1 Unterbrechung
17764	4564	P1356 Zundansteuerung Zylinder 1 Kurzschluss nach Plus
17765	4565	P1357 Zundansteuerung Zylinder 1 Kurzschluss nach Masse
17766	4566	P1358 Zundansteuerung Zylinder 2 Unterbrechung
17767	4567	P1359 Zundansteuerung Zylinder 2 Kurzschluss nach Plus
17768	4568	P1360 Zundansteuerung Zylinder 2 Kurzschluss nach Masse
17769	4569	P1361 Zundansteuerung Zylinder 3 Unterbrechung
17770	456A	P1362 Zundansteuerung Zylinder 3 Kurzschluss nach Plus
17771	456B	P1363 Zundansteuerung Zylinder 3 Kurzschluss nach Masse
17772	456C	P1364 Zundansteuerung Zylinder 4 Unterbrechung
17773	456D	P1365 Zundansteuerung Zylinder 4 Kurzschluss nach Plus
17774	456E	P1366 Zundansteuerung Zylinder 4 Kurzschluss nach Masse
17775	456F	P1367 Zundansteuerung Zylinder 5 Unterbrechung
17776	4570	P1368 Zundansteuerung Zylinder 5 Kurzschluss nach Plus
17777	4571	P1369 Zundansteuerung Zylinder 5 Kurzschluss nach Masse
17778	4572	P1370 Zundansteuerung Zylinder 6 Unterbrechung
17779	4573	P1371 Zundansteuerung Zylinder 6 Kurzschluss nach Plus
17780	4574	P1372 Zundansteuerung Zylinder 6 Kurzschluss nach Masse
17781	4575	P1373 Zundansteuerung Zylinder 7 Unterbrechung
17782	4576	P1374 Zundansteuerung Zylinder 7 Kurzschluss nach Plus
17783	4577	P1375 Zundansteuerung Zylinder 7 Kurzschluss nach Masse
17784	4578	P1376 Zundansteuerung Zylinder 8 Unterbrechung
17785	4579	P1377 Zundansteuerung Zylinder 8 Kurzschluss nach Plus
17786	457A	P1378 Zundansteuerung Zylinder 8 Kurzschluss nach Masse
17787	457B	P1379 Zylinder 13 Verbrennungsaussetzer erkannt
17788	457C	P1380 Zylinder 14 Verbrennungsaussetzer erkannt
17789	457D	P1381 Zylinder 15 Verbrennungsaussetzer erkannt
17790	457E	P1382 Zylinder 16 Verbrennungsaussetzer erkannt
17792	4580	P1384 Motorsteuergerät 2 defekt
17793	4581	P1385 Steuergerät defekt
17794	4582	P1386 Steuergerät defekt
17795	4583	P1387 Steuergerät defekt
17796	4584	P1388 Steuergerät defekt
17797	4585	P1389 Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage-J494 defekt
17799	4587	P1391 Bank2,Nockenwellenpositionssensor=>-G163 Kurzschluss nach Masse
17800	4588	P1392 Bank2,Nockenwellenpositionssensor=>-G163 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17801	4589	P1393 Zundausgang 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
17802	458A	P1394 Zundausgang 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
17803	458B	P1395 Zundausgang 3 elektrischer Fehler im Stromkreis
17804	458C	P1396 Geber für Motordrehzahl-G28 fehlender Zahn
17805	458D	P1397 Geber für Motordrehzahl Adaptionsgrenze erreicht
17806	458E	P1398 Motordrehzahlsignal,TD Kurzschluss nach Masse
17807	458F	P1399 Motordrehzahlsignal,TD Kurzschluss nach Plus
17808	4590	P1400 Ventil für Abgasrückführung-N18 elektrischer Fehler im Stromkreis
17809	4591	P1401 Ventil für Abgasrückführung-N18 Kurzschluss nach Masse
17810	4592	P1402 Ventil für Abgasrückführung-N18 Kurzschluss nach Plus
17811	4593	P1403 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
17812	4594	P1404 Abgasrückführungssystem Grundeinstellung nicht durchgeführt
17813	4595	P1405 Ventil 2 für Abgasrückführung-N213 Fehlfunktion
17814	4596	P1406 Temperaturfühler für Abgasrückführung-G98 unplausibles Signal
17815	4597	P1407 Temperaturfühler für Abgasrückführung-G98 Signal zu klein
17816	4598	P1408 Temperaturfühler für Abgasrückführung-G98 Signal zu gro.
17817	4599	P1409 Tankentlüftungsventil-N80 elektrischer Fehler im Stromkreis
17818	459A	P1410 Tankentlüftungsventil-N80 Kurzschluss nach Plus
17819	459B	P1411 Bank2,Sekundarlufsystem Durchsatz zu klein
17820	459C	P1412 Drucksensor für Abgasrückführung Signal zu klein
17821	459D	P1413 Drucksensor für Abgasrückführung Signal zu gro.
17822	459E	P1414 Bank2,Sekundarlufsystem Leck erkannt
17823	459F	P1415 Ventil für Abgasrückführung-N18,Kennlinienadaptation unterer Grenzwert überschritten
17824	45A0	P1416 Ventil für Abgasrückführung-N18,Kennlinienadaptation oberer Grenzwert
17825	45A1	P1417 Geber für Kraftstoffvorrat-G Signal zu klein
17826	45A2	P1418 Geber für Kraftstoffvorrat-G Signal zu gro.
17827	45A3	P1419 Umschaltventil 2 für Kühler Abgasrückführung-N381 Kurzschluss nach Plus
17828	45A4	P1420 Sekundarlufteinblasventil-N112 elektrischer Fehler im Stromkreis
17829	45A5	P1421 Sekundarlufteinblasventil-N112 Kurzschluss nach Masse
17830	45A6	P1422 Sekundarlufteinblasventil-N112 Kurzschluss nach Plus
17831	45A7	P1423 Bank1,Sekundarlufsystem Durchsatz zu klein
17832	45A8	P1424 Bank1,Sekundarlufsystem Leck erkannt
17833	45A9	P1425 Tankentlüftungsventil-N80 Kurzschluss nach Masse
17834	45AA	P1426 Tankentlüftungsventil-N80 Unterbrechung
17835	45AB	P1427 Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Kurzschluss nach Plus
17836	45AC	P1428 Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Kurzschluss nach Masse
17837	45AD	P1429 Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Unterbrechung
17838	45AE	P1430 Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17839	45AF	P1431 Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Unterbrechung/Kurzschluss nach
17840	45B0	P1432 Sekundarlufteinblasventil-N112 Unterbrechung
17841	45B1	P1433 Relais für Sekundarlufpumpe-J299 Unterbrechung
17842	45B2	P1434 Relais für Sekundarlufpumpe-J299 Kurzschluss nach Plus
17843	45B3	P1435 Relais für Sekundarlufpumpe-J299 Kurzschluss nach Masse
17844	45B4	P1436 Relais für Sekundarlufpumpe-J299 elektrischer Fehler im Stromkreis
17845	45B5	P1437 Ventil 2 für Abgasrückführung-N213 Kurzschluss nach Plus
17846	45B6	P1438 Ventil 2 für Abgasrückführung-N213 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
17847	45B7	P1439 Potentiometer fur Abgasruckfuhrung-G212 Fehler in Grundeinstellung
17848	45B8	P1440 Ventil fur Abgasruckfuhrung-N18 Unterbrechung
17849	45B9	P1441 Ventil fur Abgasruckfuhrung-N18 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17850	45BA	P1442 Potentiometer fur Abgasruckfuhrung-G212 Signal zu gro.
17851	45BB	P1443 Potentiometer fur Abgasruckfuhrung-G212 Signal zu klein
17852	45BC	P1444 Potentiometer fur Abgasruckfuhrung-G212 unplausibles Signal
17853	45BD	P1445 Temperaturfuhrer 2 fur Katalysator-G132 unplausibles Signal
17854	45BE	P1446 Temperaturfuhrer 1 fur Katalysator-G20 Kurzschluss nach Masse
17855	45BF	P1447 Temperaturfuhrer 1 fur Katalysator-G20 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17856	45C0	P1448 Temperaturfuhrer 2 fur Katalysator-G132 Kurzschluss nach Masse
17857	45C1	P1449 Temperaturfuhrer 2 fur Katalysator-G132 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17858	45C2	P1450 Sekundarlufsystem Kurzschluss nach Plus
17859	45C3	P1451 Sekundarlufsystem Kurzschluss nach Masse
17860	45C4	P1452 Sekundarlufsystem Unterbrechung
17861	45C5	P1453 Geber 1 fur Abgastemperatur-G235 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17862	45C6	P1454 Geber 1 fur Abgastemperatur-G235 Kurzschluss nach Masse
17863	45C7	P1455 Geber 1 fur Abgastemperatur-G235 unplausibles Signal
17864	45C8	P1456 Abgastemperaturregelung Bank 1 Regelgrenze erreicht
17865	45C9	P1457 Geber 1 fur Abgastemperatur Bank 2-G236 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17866	45CA	P1458 Geber 1 fur Abgastemperatur Bank 2-G236 Kurzschluss nach Masse
17867	45CB	P1459 Geber 1 fur Abgastemperatur Bank 2-G236 unplausibles Signal
17868	45CC	P1460 Abgastemperaturregelung Bank 2 Regelgrenze erreicht
17869	45CD	P1461 Abgastemperaturregelung Bank 1 unplausibles Signal
17870	45CE	P1462 Abgastemperaturregelung Bank 2 unplausibles Signal
17871	45CF	P1463 Sekundarlufsystem,Bank 3 Fehlfunktion
17872	45D0	P1464 Sekundarlufsystem,Bank 4 Fehlfunktion
17873	45D1	P1465 Pumpe fur Additiv Partikelfilter-V135 Kurzschluss nach Plus
17874	45D2	P1466 Pumpe fur Additiv Partikelfilter-V135 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17875	45D3	P1467 Magnetventil 2 fur Aktivkohle-N115 Kurzschluss nach Plus
17876	45D4	P1468 Magnetventil 2 fur Aktivkohle-N115 Kurzschluss nach Masse
17877	45D5	P1469 Magnetventil 2 fur Aktivkohle-N115 Unterbrechung
17878	45D6	P1470 Leckdiagnosepumpe Tankentluftungssystem elektrischer Fehler im Stromkreis
17879	45D7	P1471 Leckdiagnosepumpe Tankentluftungssystem Kurzschluss nach Plus
17880	45D8	P1472 Leckdiagnosepumpe Tankentluftungssystem Kurzschluss nach Masse
17881	45D9	P1473 Leckdiagnosepumpe Tankentluftungssystem Unterbrechung
17882	45DA	P1474 Magnetventil 2 fur Aktivkohle-N115 elektrischer Fehler im Stromkreis
17883	45DB	P1475 Leckdiagnosepumpe Tankentluftungssystem Fehlfunktion/kein Signal
17884	45DC	P1476 Leckdiagnosepumpe Tankentluftungssystem Fehlfunktion/Unterdruck zu gering
17885	45DD	P1477 Leckdiagnosepumpe Tankentluftungssystem Fehlfunktion
17886	45DE	P1478 Leckdiagnosepumpe Tankentluftungssystem Schlauch ohne Durchgang erkannt
17887	45DF	P1479 Unterdrucksystem Bremse mechanischer Fehler
17888	45E0	P1480 Unterdruckpumpe fur Bremse
17889	45E1	P1481 Relais fur Sekundarlufpumpe 2-J545 Unterbrechung
17890	45E2	P1482 Relais fur Sekundarlufpumpe 2-J545 Kurzschluss nach Plus
17891	45E3	P1483 Relais fur Sekundarlufpumpe 2-J545 Kurzschluss nach Masse
17892	45E4	P1484 Relais fur Sekundarlufpumpe 2-J545 elektrischer Fehler im Stromkreis
17893	45E5	P1485 Sekundarlufteinblasventil 2-N320 Unterbrechung
17894	45E6	P1486 Sekundarlufteinblasventil 2-N320 elektrischer Fehler im Stromkreis
17895	45E7	P1487 Sekundarlufteinblasventil 2-N320 Kurzschluss nach Masse
17896	45E8	P1488 Sekundarlufteinblasventil 2-N320 Kurzschluss nach Plus
17897	45E9	P1489 Tankentluftungsventil 2-N333 Kurzschluss nach Plus
17898	45EA	P1490 Tankentluftungsventil 2-N333 Kurzschluss nach Masse
17899	45EB	P1491 Tankentluftungsventil 2-N333 Unterbrechung
17900	45EC	P1492 Tankentluftungsventil 2-N333 elektrischer Fehler im Stromkreis
17901	45ED	P1493 Unterdruckpumpe fur Bremse Leistung zu gering
17902	45EE	P1494 Tankentluftungssystem 2 Durchsatz fehlerhaft
17903	45EF	P1495 Umschaltventil fur Kuhler Abgasruckfuhrung-N345 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17904	45F0	P1496 Umschaltventil fur Kuhler Abgasruckfuhrung-N345 Kurzschluss nach Plus
17905	45F1	P1497 Sekundarlufsystem,Bank 3 Durchfluss fehlerhaft
17906	45F2	P1498 Sekundarlufsystem,Bank 4 Durchfluss fehlerhaft
17907	45F3	P1499 Umschaltventil 2 fur Kuhler Abgasruckfuhrung-N381 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
17908	45F4	P1500 Kraftstoffpumpenrelais-J17 elektrischer Fehler im Stromkreis
17909	45F5	P1501 Kraftstoffpumpenrelais-J17 Kurzschluss nach Masse
17910	45F6	P1502 Kraftstoffpumpenrelais-J17 Kurzschluss nach Plus
17911	45F7	P1503 Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
17912	45F8	P1504 Luftansaugsystem Leck erkannt
17913	45F9	P1505 Leerlaufschalter-F60 schlie.1 nicht/Unterbrechung
17914	45FA	P1506 Leerlaufschalter-F60 offnet nicht/Kurzschluss nach Masse
17915	45FB	P1507 Leerlaufsystem-Lernwert untere Grenze erreicht
17916	45FC	P1508 Leerlaufsystem-Lernwert obere Grenze erreicht
17917	45FD	P1509 Ventil fur Leerlaufstabilisierung-N71 elektrischer Fehler im Stromkreis
17918	45FE	P1510 Ventil fur Leerlaufstabilisierung-N71 Kurzschluss nach Plus
17919	45FF	P1511 Ventil Registersaugrohrumschaltung-N156 elektrischer Fehler im Stromkreis
17920	4600	P1512 Ventil Registersaugrohrumschaltung-N156 Kurzschluss nach Plus
17921	4601	P1513 Ventil 2 fur Registersaugrohrumschaltung-N261 Kurzschluss nach Plus
17922	4602	P1514 Ventil 2 fur Registersaugrohrumschaltung-N261 Kurzschluss nach Masse
17923	4603	P1515 Ventil Registersaugrohrumschaltung-N156 Kurzschluss nach Masse
17924	4604	P1516 Ventil Registersaugrohrumschaltung-N156 Unterbrechung
17925	4605	P1517 Hauptrelais=>-J271 elektrischer Fehler im Stromkreis
17926	4606	P1518 Hauptrelais=>-J271 Kurzschluss nach Plus
17927	4607	P1519 Bank1,Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
17928	4608	P1520 Ventil 2 fur Registersaugrohrumschaltung-N261 Unterbrechung
17929	4609	P1521 Ventil 2 fur Registersaugrohrumschaltung-N261 elektrischer Fehler im Stromkreis
17930	460A	P1522 Bank2,Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
17931	460B	P1523 Crash-Signal vom Airbag-Steuergerat unplausibles Signal
17932	460C	P1524 Kraftstoffpumpenrelais-J17 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17933	460D	P1525 Bank1,Nockenwellenverstellung=>-N205 elektrischer Fehler im Stromkreis
17934	460E	P1526 Bank1,Nockenwellenverstellung=>-N205 Kurzschluss nach Plus
17935	460F	P1527 Bank1,Nockenwellenverstellung=>-N205 Kurzschluss nach Masse
17936	4610	P1528 Bank1,Nockenwellenverstellung=>-N205 Unterbrechung
17937	4611	P1529 Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Plus
17938	4612	P1530 Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Masse
17939	4613	P1531 Nockenwellenverstellung Unterbrechung
17940	4614	P1532 Leerlaufregelung Magerbetrieb Drehzahl unter Sollwert
17941	4615	P1533 Bank2,Nockenwellenverstellung=>-N208 elektrischer Fehler im Stromkreis
17942	4616	P1534 Bank2,Nockenwellenverstellung=>-N208 Kurzschluss nach Plus
17943	4617	P1535 Bank2,Nockenwellenverstellung=>-N208 Kurzschluss nach Masse
17944	4618	P1536 Bank2,Nockenwellenverstellung=>-N208 Unterbrechung
17945	4619	P1537 Kraftstoffabschaltventil-N109 Fehlfunktion
17946	461A	P1538 Kraftstoffabschaltventil-N109 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17947	461B	P1539 Kupplungspedalschalter-F36 unplausibles Signal
17948	461C	P1540 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gro.
17949	461D	P1541 Kraftstoffpumpenrelais-J17 Unterbrechung
17950	461E	P1542 Winkelgeber fur DK-Antrieb-G187 unplausibles Signal
17951	461F	P1543 Winkelgeber fur DK-Antrieb-G187 Signal zu klein
17952	4620	P1544 Winkelgeber fur DK-Antrieb-G187 Signal zu gro.
17953	4621	P1545 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
17954	4622	P1546 Magnetventil fur Ladedruckbegrenzung-N75 Kurzschluss nach Plus
17955	4623	P1547 Magnetventil fur Ladedruckbegrenzung-N75 Kurzschluss nach Masse
17956	4624	P1548 Magnetventil fur Ladedruckbegrenzung-N75 Unterbrechung
17957	4625	P1549 Magnetventil fur Ladedruckbegrenzung-N75 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
17958	4626	P1550 Ladedruck Regeldifferenz
17959	4627	P1551 Hohengeber-F96 Kurzschluss nach Plus
17960	4628	P1552 Hohengeber-F96 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17961	4629	P1553 Signal Hohengeber/Saugrohrdruck unplausibles Verhalten
17962	462A	P1554 Drosselklappensteuereinheit-J338 Bedingungen für Grundeinstellung nicht erfüllt
17963	462B	P1555 maximaler Ladedruck überschritten
17964	462C	P1556 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
17965	462D	P1557 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
17966	462E	P1558 Drosselklappenantrieb-G186 elektrischer Fehler im Stromkreis
17967	462F	P1559 Drosselklappensteuereinheit-J338 Fehler in Grundeinstellung
17968	4630	P1560 maximale Motordrehzahl überschritten
17969	4631	P1561 Mengensteller-N146 Regeldifferenz
17970	4632	P1562 Mengensteller-N146 oberer Anschlagwert
17971	4633	P1563 Mengensteller-N146 unterer Anschlagwert
17972	4634	P1564 Drosselklappensteuereinheit-J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
17973	4635	P1565 Drosselklappensteuereinheit-J338 unterer Anschlag wird nicht erreicht
17974	4636	P1566 Lastsignal vom Klimakompressor unplausibles Signal
17975	4637	P1567 Lastsignal vom Klimakompressor kein Signal
17976	4638	P1568 Drosselklappensteuereinheit-J338 mechanischer Fehler
17977	4639	P1569 Schalter für GRA-E45 unplausibles Signal
17978	463A	P1570 Motorsteuergerät gesperrt
17979	463B	P1571 Ventil links für Motorlagerung-N144 Kurzschluss nach Plus
17980	463C	P1572 Ventil links für Motorlagerung-N144 Kurzschluss nach Masse
17981	463D	P1573 Ventil links für Motorlagerung-N144 Unterbrechung
17982	463E	P1574 Ventil links für Motorlagerung-N144 elektrischer Fehler im Stromkreis
17983	463F	P1575 Ventil rechts für Motorlagerung-N145 Kurzschluss nach Plus
17984	4640	P1576 Ventil rechts für Motorlagerung-N145 Kurzschluss nach Masse
17985	4641	P1577 Ventil rechts für Motorlagerung-N145 Unterbrechung
17986	4642	P1578 Ventil rechts für Motorlagerung-N145 elektrischer Fehler im Stromkreis
17987	4643	P1579 Drosselklappensteuereinheit-J338 Adaption nicht gestartet
17988	4644	P1580 Drosselklappenantrieb Bank 1 Fehlfunktion
17989	4645	P1581 Drosselklappensteuereinheit-J338 Grundeinstellung nicht durchgeführt
17990	4646	P1582 Leerlaufregelung Adaptionsgrenze erreicht
17991	4647	P1583 Ventile für Getriebelagerung-N262/263 Kurzschluss nach Plus
17992	4648	P1584 Ventile für Getriebelagerung-N262/263 Kurzschluss nach Masse
17993	4649	P1585 Ventile für Getriebelagerung-N262/263 Unterbrechung
17994	464A	P1586 Ventile für Motorlagerung-N144/145 Kurzschluss nach Plus
17995	464B	P1587 Ventile für Motorlagerung-N144/145 Kurzschluss nach Masse
17996	464C	P1588 Ventile für Motorlagerung-N144/145 Unterbrechung
17997	464D	P1589 Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl-G267 Kurzschluss nach Masse
17998	464E	P1590 Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl-G267 Unterbrechung
17999	464F	P1591 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung-N75 keine Funktion
18000	4650	P1592 Signal Hohengeber/Ladedrucksensor unplausibles Verhalten
18001	4651	P1593 Höhenadaption Signal au. erhalb Toleranz
18002	4652	P1594 Geber für Oeltemperatur,Nockenwellenverstellung-G277 Kurzschluss nach Plus
18003	4653	P1595 Geber für Oeltemperatur,Nockenwellenverstellung-G277 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18004	4654	P1596 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Niveauregulierungs-SG-J197
18005	4655	P1597 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Niveauregulierungs-SG-J197
18006	4656	P1598 Geber für Oeltemperatur,Nockenwellenverstellung-G277 unplausibles Signal
18007	4657	P1599 Leerlaufregelung Magerbetrieb Drehzahl über Sollwert
18008	4658	P1600 Spannungsversorgung Klemme 15 Spannung zu klein
18009	4659	P1601 Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30-J317 unplausibles Signal
18010	465A	P1602 Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
18011	465B	P1603 Steuergerät defekt
18012	465C	P1604 Steuergerät defekt
18013	465D	P1605 Schlechtwege-/Beschleunigungssensor elektrischer Fehler im Stromkreis
18014	465E	P1606 Schlechtwegeinfo/Motorsollmoment vom ABS-Steuergerät elektrischer Fehler im Stromkreis
18015	465F	P1607 Geschwindigkeitssignal Fehlermeldung vom Kombiinstrument
18016	4660	P1608 Lenkwinkelsignal Fehlermeldung vom Lenkwinkelgeber
18017	4661	P1609 Crashabschaltung wurde ausgelöst
18018	4662	P1610 Steuergerät defekt
18019	4663	P1611 Anforderung Fehlerlampe ein Kurzschluss nach Masse
18020	4664	P1612 Motorsteuergerät falsch codiert
18021	4665	P1613 Anforderung Fehlerlampe ein Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
18022	4666	P1614 Anforderung Fehlerlampe ein unplausibles Signal
18023	4667	P1615 Geber für Oeltemperatur-G8 unplausibles Signal
18024	4668	P1616 Kontrolllampe für Vorglühzeit-K29 Kurzschluss nach Plus
18025	4669	P1617 Kontrolllampe für Vorglühzeit-K29 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18026	466A	P1618 Relais für Glühkerzen-J52 Kurzschluss nach Plus
18027	466B	P1619 Relais für Glühkerzen-J52 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18028	466C	P1620 Signal für Kuhlmittemperatur Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
18029	466D	P1621 Signal für Kuhlmittemperatur Kurzschluss nach Masse
18030	466E	P1622 Signal für Kuhlmittemperatur unplausibles Signal
18031	466F	P1623 Datenbus-Antrieb keine Kommunikation
18032	4670	P1624 Anforderung Fehlerlampe ein aktiv
18033	4671	P1625 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
18034	4672	P1626 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
18035	4673	P1627 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Einspritzpumpen-Steuergerät
18036	4674	P1628 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
18037	4675	P1629 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ADR-Steuergerät
18038	4676	P1630 Geber für Gaspedalstellung-G79 Signal zu klein
18039	4677	P1631 Geber für Gaspedalstellung-G79 Signal zu groß
18040	4678	P1632 Geber für Gaspedalstellung-G79 Versorgungsspannung
18041	4679	P1633 Geber 2 für Gaspedalstellung-G185 Signal zu klein
18042	467A	P1634 Geber 2 für Gaspedalstellung-G185 Signal zu groß
18043	467B	P1635 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
18044	467C	P1636 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät
18045	467D	P1637 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik
18046	467E	P1638 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kupplungs-Steuergerät
18047	467F	P1639 Geber 1/2 für Gaspedalstellung-G79+G185 unplausibles Signal
18048	4680	P1640 Steuergerät defekt
18049	4681	P1641 Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerät auslesen
18050	4682	P1642 Bitte Fehlerspeicher des Airbag-Steuergerät auslesen
18051	4683	P1643 Bitte Fehlerspeicher der elektronischen Zentralelektrik auslesen
18052	4684	P1644 Bitte Fehlerspeicher des Kupplungs-Steuergerät auslesen
18053	4685	P1645 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft von Allrad-Elektronik
18054	4686	P1646 Bitte Fehlerspeicher der Allrad-Elektronik auslesen
18055	4687	P1647 Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
18056	4688	P1648 Datenbus-Antrieb defekt
18057	4689	P1649 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
18058	468A	P1650 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
18059	468B	P1651 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaften
18060	468C	P1652 Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerät auslesen
18061	468D	P1653 Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
18062	468E	P1654 Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
18063	468F	P1655 Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
18064	4690	P1656 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Masse
18065	4691	P1657 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Plus
18066	4692	P1658 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom ADR-Steuergerät
18067	4693	P1659 Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluss nach Plus

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
18068	4694	P1660 Kuhlerlufteinsteuerung 1 Kurzschluss nach Masse
18069	4695	P1661 Kuhlerlufteinsteuerung 2 Kurzschluss nach Plus
18070	4696	P1662 Kuhlerlufteinsteuerung 2 Kurzschluss nach Masse
18071	4697	P1663 Ansteuerung Ventile Pumpe/Duse Kurzschluss nach Plus
18072	4698	P1664 Ansteuerung Ventile Pumpe/Duse elektrischer Fehler im Stromkreis
18073	4699	P1665 Ansteuerung Ventile Pumpe/Duse mechanischer Fehler
18074	469A	P1666 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 1-N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
18075	469B	P1667 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 2-N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
18076	469C	P1668 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 3-N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
18077	469D	P1669 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 4-N243 elektrischer Fehler im Stromkreis
18078	469E	P1670 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 5-N244 elektrischer Fehler im Stromkreis
18079	469F	P1671 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 6-N245 elektrischer Fehler im Stromkreis
18080	46A0	P1672 Kuhlerlufteinsteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18081	46A1	P1673 Geschwindigkeitssignal Fehlermeldung vom ABS Steuergerät
18082	46A2	P1674 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Kombiinstrument
18083	46A3	P1675 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Einspritzpumpen-SG
18084	46A4	P1676 Fehlerlampe fur elektrische Gasbetätigung-K132 elektrischer Fehler im Stromkreis
18085	46A5	P1677 Fehlerlampe fur elektrische Gasbetätigung-K132 Kurzschluss nach Plus
18086	46A6	P1678 Fehlerlampe fur elektrische Gasbetätigung-K132 Kurzschluss nach Masse
18087	46A7	P1679 Fehlerlampe fur elektrische Gasbetätigung-K132 Unterbrechung
18088	46A8	P1680 Resetfester Notlauf aktiv
18089	46A9	P1681 Steuergeräte-Programmierung Programmierung nicht beendet
18090	46AA	P1682 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-SG
18091	46AB	P1683 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Airbag-SG
18092	46AC	P1684 Steuergeräte-Programmierung Fehler in Datenübertragung
18093	46AD	P1685 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Geber fur Lenkwinkel
18094	46AE	P1686 Steuergerät defekt Programmierungsfehler
18095	46AF	P1687 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Klima-SG
18096	46B0	P1688 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft von Allrad-Elektronik
18097	46B1	P1689 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
18098	46B2	P1690 Fehlerlampe fur Eigendiagnose-K83 elektrischer Fehler im Stromkreis
18099	46B3	P1691 Fehlerlampe fur Eigendiagnose-K83 Unterbrechung
18100	46B4	P1692 Fehlerlampe fur Eigendiagnose-K83 Kurzschluss nach Masse
18101	46B5	P1693 Fehlerlampe fur Eigendiagnose-K83 Kurzschluss nach Plus
18102	46B6	P1694 Fehlerlampe fur Eigendiagnose-K83 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18104	46B8	P1696 Datenbus Antrieb unplausible Botschaft von Lenksaulenelektronik
18105	46B9	P1697 Bitte Fehlerspeicher des Gebers fur Lenkwinkel auslesen
18106	46BA	P1698 Bitte Fehlerspeicher der Lenksaulenelektronik auslesen
18107	46BB	P1699 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Lenksaulenelektronik
18108	46BC	P1700 Bremsdruckschalter-F270 unplausibles Signal
18109	46BD	P1701 Getriebesteuergerät gesperrt
18110	46BE	P1702 Fehler kann Steuergerätersatzfunktion nicht auslösen, da anderer Fehler mit gleicher Priorität vorliegt
18111	46BF	P1703 Notlauf wegen Steuergerät-Reset
18112	46C0	P1704 Kick-Down-Schalter-F8 elektrischer Fehler im Stromkreis
18113	46C1	P1705 Gang-/Uebersetzungsbewachung Adaptionsgrenze erreicht
18114	46C2	P1706 Getriebe defekt
18115	46C3	P1707 Störung in Mechatronikeinheit
18119	46C7	P1711 Raddrehzahlssignal 1=>Fühler vorn links-G47 unplausibles Signal
18124	46CC	P1716 Raddrehzahlssignal 2=>Fühler vorn rechts-G45 unplausibles Signal
18129	46D1	P1721 Raddrehzahlssignal 3=>Fühler hinten links-G46 unplausibles Signal
18131	46D3	P1723 Signal fur Anlassssperre Unterbrechung
18132	46D4	P1724 Signal fur Anlassssperre Kurzschluss nach Masse
18134	46D6	P1726 Raddrehzahlssignal 4=>Fühler hinten rechts-G44 unplausibles Signal
18136	46D8	P1728 Unterschiedliche Raderdrehzahlen unplausibles Signal
18137	46D9	P1729 Signal fur Anlassssperre Kurzschluss nach Plus
18141	46DD	P1733 Schalter fur Tiptronic, zuruck-F189 Kurzschluss nach Masse
18145	46E1	P1737 Geber 1 fur Hydraulikdruck Getriebe Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
18146	46E2	P1738 Geber 2 fur Hydraulikdruck Getriebe Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
18147	46E3	P1739 Schalter fur Tiptronic, hoch-F189 Kurzschluss nach Masse
18148	46E4	P1740 Kupplungstemperaturüberwachung
18149	46E5	P1741 Kupplungsdruckadaption Adaptionsgrenze erreicht
18150	46E6	P1742 Kupplungsmomentenadaption Adaptionsgrenze erreicht
18151	46E7	P1743 Kupplungsschlupfüberwachung Signal zu gro.
18152	46E8	P1744 Schalter fur Tiptronic, Erkennung-F189 Kurzschluss nach Masse
18153	46E9	P1745 Versorgungsspannung fur Magnetventile Kurzschluss nach Plus
18154	46EA	P1746 Versorgungsspannung fur Magnetventile elektrischer Fehler im Stromkreis
18155	46EB	P1747 Versorgungsspannung fur Magnetventile Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18156	46EC	P1748 Steuergerät defekt
18157	46ED	P1749 Steuergerät fur Automatikkupplung falsche Codierung
18158	46EE	P1750 Spannungsversorgung Spannung zu klein
18159	46EF	P1751 Spannungsversorgung Spannung zu gro.
18160	46F0	P1752 Spannungsversorgung unplausibles Signal
18161	46F1	P1753 Schalter fur Tiptronic, -F189 unplausibles Signal
18162	46F2	P1754 Schalter fur Tiptronic, hoch-F189 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
18163	46F3	P1755 Schalter fur Tiptronic, zuruck-F189 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
18164	46F4	P1756 Schalter fur Tiptronic, Erkennung-F189 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
18165	46F5	P1757 Spannungsversorgung Unterbrechung
18166	46F6	P1758 Spannungsversorgung Klemme 15 Unterbrechung
18167	46F7	P1759 Getriebeöltemperatur mehrfach überschritten
18168	46F8	P1760 Schaltsperre=>Magnet-N110 elektrischer Fehler im Stromkreis
18169	46F9	P1761 Schaltsperre=>Magnet-N110 Kurzschluss nach Masse
18170	46FA	P1762 Schaltsperre=>Magnet-N110 Kurzschluss nach Plus
18171	46FB	P1763 Schaltsperre=>Magnet-N110 Unterbrechung
18172	46FC	P1764 Getriebeöltemperaturüberwachung
18173	46FD	P1765 Geber 2 fur Hydraulikdruck-G194 Adaptionsgrenze erreicht
18174	46FE	P1766 Drosselklappensignal vom Motor-Steuergerät Unterbrechung/Kurzschluss nach
18175	46FF	P1767 Drosselklappensignal vom Motor-Steuergerät Kurzschluss nach Masse
18176	4700	P1768 Geber 2 fur Hydraulikdruck-G194 Signal zu gro.
18177	4701	P1769 Geber 2 fur Hydraulikdruck-G194 Signal zu klein
18178	4702	P1770 Lastsignal vom Motor-Steuergerät unplausibles Signal
18179	4703	P1771 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
18180	4704	P1772 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Kurzschluss nach Masse
18181	4705	P1773 Geber 1 fur Hydraulikdruck-G193 Signal zu gro.
18182	4706	P1774 Geber 1 fur Hydraulikdruck-G193 Signal zu klein
18183	4707	P1775 Geber 1 fur Hydraulikdruck-G193 Adaptionsgrenze erreicht
18184	4708	P1776 Geber 1 fur Hydraulikdruck-G193 unplausibles Signal
18185	4709	P1777 Geber 2 fur Hydraulikdruck-G194 unplausibles Signal
18186	470A	P1778 Ventil 7 elektrischer Fehler im Stromkreis
18188	470C	P1780 Momentenrucknahme fehlerhaft
18189	470D	P1781 Signal fur Drehmomentreduzierung Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18190	470E	P1782 Signal fur Drehmomentreduzierung Kurzschluss nach Plus
18191	470F	P1783 Kupplungsmomentenadaption 2 Adaptionsgrenze erreicht
18192	4710	P1784 Hoch-/Ruckschaltleitung Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18193	4711	P1785 Hoch-/Ruckschaltleitung Kurzschluss nach Plus
18194	4712	P1786 Signal fur Ruckfahrlicht Unterbrechung
18195	4713	P1787 Signal fur Ruckfahrlicht Kurzschluss nach Masse
18196	4714	P1788 Signal fur Ruckfahrlicht Kurzschluss nach Plus
18197	4715	P1789 Leerlaufdrehzahlbeeinflussung Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
18198	4716	P1790 Signal fur Wahlbereichsanzeige Unterbrechung
18199	4717	P1791 Signal fur Wahlbereichsanzeige Kurzschluss nach Masse
18200	4718	P1792 Signal fur Wahlbereichsanzeige Kurzschluss nach Plus
18201	4719	P1793 Geber 2 fur Getriebeausgangsdrehzahl-G196 kein Signal
18203	471B	P1795 Signal fur Fahrgeschwindigkeit Unterbrechung

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
18204	471C	P1796 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluss nach Masse
18205	471D	P1797 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluss nach Plus
18206	471E	P1798 Geber 2 für Getriebeausgangsdrehzahl-G196 unplausibles Signal
18207	471F	P1799 Geber 2 für Getriebeausgangsdrehzahl-G196 Drehzahl zu hoch
18208	4720	P1800 Ventil für Hydrauliksteller-N331 elektrischer Fehler im Stromkreis
18209	4721	P1801 Signaltonansteuerung Kurzschluss nach Plus
18210	4722	P1802 Kupplungspedalschalter-F194 unplausibles Signal
18211	4723	P1803 Planetennachschaltstufe mechanischer Fehler
18212	4724	P1804 Weggeber für Hydrauliksteller-G302 elektrischer Fehler im Stromkreis
18213	4725	P1805 Weggeber für Hydrauliksteller-G302 oberer Grenzwert überschritten
18214	4726	P1806 Weggeber für Hydrauliksteller-G302 unterer Grenzwert unterschritten
18215	4727	P1807 Weggeber für Hydrauliksteller-G302 keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
18216	4728	P1808 Weggeber für Hydrauliksteller-G302 unplausibles Signal
18217	4729	P1809 Hydraulikpumpe für Nachschaltstufe-V190 elektrischer Fehler im Stromkreis
18221	472D	P1813 Druckregelventil 1-N215 elektrischer Fehler im Stromkreis
18222	472E	P1814 Druckregelventil 1-N215 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18223	472F	P1815 Druckregelventil 1-N215 Kurzschluss nach Plus
18226	4732	P1818 Druckregelventil 2-N216 elektrischer Fehler im Stromkreis
18227	4733	P1819 Druckregelventil 2-N216 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18228	4734	P1820 Druckregelventil 2-N216 Kurzschluss nach Plus
18231	4737	P1823 Druckregelventil 3-N217 elektrischer Fehler im Stromkreis
18232	4738	P1824 Druckregelventil 3-N217 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18233	4739	P1825 Druckregelventil 3-N217 Kurzschluss nach Plus
18236	473C	P1828 Druckregelventil 4-N218 elektrischer Fehler im Stromkreis
18237	473D	P1829 Druckregelventil 4-N218 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18238	473E	P1830 Druckregelventil 4-N218 Kurzschluss nach Plus
18241	4741	P1833 Druckregelventil 5-N233 elektrischer Fehler im Stromkreis
18242	4742	P1834 Druckregelventil 5-N233 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18243	4743	P1835 Druckregelventil 5-N233 Kurzschluss nach Plus
18246	4746	P1838 Druckregelventil 6-N371 elektrischer Fehler im Stromkreis
18247	4747	P1839 Druckregelventil 6-N371 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18248	4748	P1840 Druckregelventil 6-N371 Kurzschluss nach Plus
18249	4749	P1841 Motor-/Getriebesteuergerät Varianten passen nicht zusammen
18250	474A	P1842 Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
18251	474B	P1843 Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
18252	474C	P1844 Bitte Fehlerspeicher der elektronische Zentralelektrik auslesen
18253	474D	P1845 Bitte Fehlerspeicher der Lenksaulenelektronik-J527 auslesen
18255	474F	P1847 Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
18256	4750	P1848 Bitte Fehlerspeicher des Motor-Steuergerät auslesen
18257	4751	P1849 Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerät auslesen
18258	4752	P1850 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Motor-Steuergerät
18259	4753	P1851 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
18260	4754	P1852 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Motor-Steuergerät
18261	4755	P1853 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
18262	4756	P1854 Datenbus-Antrieb Hardware defekt
18263	4757	P1855 Datenbus-Antrieb Softwarestandüberwachung
18264	4758	P1856 Drosselklappenpotentiometer-G69 Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
18265	4759	P1857 Lastsignal Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
18266	475A	P1858 Drehzahlsignal vom Motor-Steuergerät Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
18267	475B	P1859 Bremslichtschalter-F Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
18268	475C	P1860 Kick-Down-Schalter-F8 Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
18269	475D	P1861 Geber für Gaspedalstellung-G79 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18270	475E	P1862 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
18271	475F	P1863 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
18272	4760	P1864 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ADR-Steuergerät
18273	4761	P1865 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft der elektronischen Zentralelektrik
18274	4762	P1866 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaften
18275	4763	P1867 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaften der Lenksaulenelektronik-J527
18276	4764	P1868 Ventil links für Getriebelagerung-N262 Kurzschluss nach Plus
18277	4765	P1869 Ventil links für Getriebelagerung-N262 Kurzschluss nach Masse
18278	4766	P1870 Ventil links für Getriebelagerung-N262 Unterbrechung
18279	4767	P1871 Ventil rechts für Getriebelagerung-N263 Kurzschluss nach Plus
18280	4768	P1872 Ventil rechts für Getriebelagerung-N263 Kurzschluss nach Masse
18281	4769	P1873 Ventil rechts für Getriebelagerung-N263 Unterbrechung
18282	476A	P1874 Ventil für Drehmomentstützlager Kurzschluss nach Plus
18283	476B	P1875 Ventil für Drehmomentstützlager Kurzschluss nach Masse
18284	476C	P1876 Ventil für Drehmomentstützlager Unterbrechung
18285	476D	P1877 Ansteuerung Kuhlkeislauf Getriebe-J696 Unterbrechung
18286	476E	P1878 Ansteuerung Kuhlkeislauf Getriebe-J696 Kurzschluss nach Plus
18287	476F	P1879 Ansteuerung Kuhlkeislauf Getriebe-J696 Kurzschluss nach Masse
18288	4770	P1880 Datenbus fehlende Botschaft vom Diagnose Interface-SG
18289	4771	P1881 Signal Sollbeschleunigung fehlende Botschaft
18290	4772	P1882 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom SG-Elektrische Parkbremse
18291	4773	P1883 Signal für Anlassersperre (P/N) unplausibles Signal
18292	4774	P1884 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluss nach Masse
18293	4775	P1885 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluss nach Plus
18294	4776	P1886 Signal für Rückfahrlicht Unterbrechung
18295	4777	P1887 Geschwindigkeitssignal Raddrehzahl vom Bremsensteuergerät unplausibles Signal
18296	4778	P1888 Absperrventil für Kuhlmittel-N82 Kurzschluss nach Plus
18297	4779	P1889 Absperrventil für Kuhlmittel-N82 Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
18308	4784	P1900 Kuhlertlüfteransteuerung 2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18309	4785	P1901 Steuergerät für Kuhlertlüfternachlauf-J138 Kurzschluss nach Plus
18310	4786	P1902 Steuergerät für Kuhlertlüfternachlauf-J138 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18311	4787	P1903 Ventil für Lüfter Kuhlmittel-N313 Kurzschluss nach Plus
18312	4788	P1904 Ventil für Lüfter Kuhlmittel-N313 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18313	4789	P1905 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung-J536 Kurzschluss nach Plus
18314	478A	P1906 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung-J536 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18315	478B	P1907 Datenbus Motor/Motor defekt
18316	478C	P1908 Datenbus Motor/Motor Softwarestandüberwachung
18317	478D	P1909 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 1
18318	478E	P1910 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 2
18319	478F	P1911 Synchronisationsleitung Motor/Motor elektrischer Fehler im Stromkreis
18320	4790	P1912 Drucksensor für Bremskraftverstärker-G294 Kurzschluss nach Plus
18321	4791	P1913 Drucksensor für Bremskraftverstärker-G294 Kurzschluss nach Masse
18322	4792	P1914 Drucksensor für Bremskraftverstärker-G294 Unplausibles Signal
18323	4793	P1915 Relais für Kuhlmittelnachlauf-J151 Kurzschluss nach Plus
18324	4794	P1916 Relais für Kuhlmittelnachlauf-J151 Kurzschluss nach Masse
18325	4795	P1917 Relais für Kuhlmittelnachlauf-J151 Unterbrechung
18326	4796	P1918 Belastungssignal von Generator клемме DF Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
18327	4797	P1919 Belastungssignal von Generator клемме DF Kurzschluss nach Masse
18328	4798	P1920 Ventile für Motorlagerung-N144/145 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18329	4799	P1921 Temperaturfühler 2 für Au.temperatur-G249 Kurzschluss nach Masse
18330	479A	P1922 Temperaturfühler 2 für Au.temperatur-G249 Unterbrechung/Kurzschluss nach
18331	479B	P1923 Bitte Fehlerspeicher von Motorsteuergerät 2 auslesen
18332	479C	P1924 Steuergerätepinodierung unplausibles Signal
18333	479D	P1925 Relais für Kuhlmittelzusatzpumpe-J496 Kurzschluss nach Plus
18334	479E	P1926 Relais für Kuhlmittelzusatzpumpe-J496 Kurzschluss nach Masse
18335	479F	P1927 Relais für Kuhlmittelzusatzpumpe-J496 Unterbrechung
18336	47A0	P1928 Wegfahrsperranfrage noch nicht durchgeführt
18337	47A1	P1929 Lüfter für Kuhlmittel-V7 Unterbrechung
18338	47A2	P1930 Lüfter 2 für Kuhlmittel-V177 Unterbrechung
18339	47A3	P1931 Steuergerät für Lüfter für Kuhlmittel-J293 Fehlfunktion
18340	47A4	P1932 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft von Steuerq.f.Zugang und Startber.
18341	47A5	P1933 Drosselklappensteuerung 2 Fehlfunktion

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
18342	47A6	P1934 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kuehlerlufte-G382 Signal zu klein
18343	47A7	P1935 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kuehlerlufte-G382 Signal zu gro.
18344	47A8	P1936 Generatorabschaltung Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18345	47A9	P1937 Generatorabschaltung Kurzschluss nach Plus
18346	47AA	P1938 Relais für Kuehmittelzusatzpumpe-J496 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18347	47AB	P1939 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Steuerg.f.Zugang und Startber.
18348	47AC	P1940 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft v.Steuergerat f.Batterieuberwachung
18349	47AD	P1941 Datenbus Antrieb unplaussible Botschaft v.Steuerger.f.Batterieuberwachung
18350	47AE	P1942 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Steuergerat für Niveauregelung
18351	47AF	P1943 Datenbus Antrieb unplaussible Botschaft von Steuergerat für Niveauregelung
18352	47B0	P1944 Steuergerat 1 für Kuehlerlufte Ubertemperatur
18353	47B1	P1945 Steuergerat für Kuehlerlufte 1,Lufteransteuerung Kurzschluss
18354	47B2	P1946 Steuergerat 1 für Kuehlerlufte defekt
18355	47B3	P1947 Steuergerat 2 für Kuehlerlufte Ubertemperatur
18356	47B4	P1948 Steuergerat für Kuehlerlufte 2,Lufteransteuerung Kurzschluss
18357	47B5	P1949 Steuergerat 2 für Kuehlerlufte defekt
18358	47B6	P1950 Lufter für Kuehmittel-V7 schwergangig/blockiert
18359	47B7	P1951 Lufter 2 für Kuehmittel-V177 schwergangig/blockiert
18360	47B8	P1952 Steuergerat 1 für Turbolader defekt
18361	47B9	P1953 Steuergerat 2 für Turbolader defekt
18362	47BA	P1954 Gluzeitsteuergerat 2,Gluhstromkreis elektrischer Fehler im Stromkreis
18363	47BB	P1955 Gluzeitsteuergerat 2-J703 unplaussibles Signal
18364	47BC	P1956 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1-G448 elektrischer Fehler
18365	47BD	P1957 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1-G448 Kurzschluss nach Masse
18366	47BE	P1958 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1-G448 Kurzschluss nach Plus
18367	47BF	P1959 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1-G448 unplaussibles Signal
18368	47C0	P1960 Abgastemperaturregelung Abgasbank 3 Regelgrenze uberschritten
18369	47C1	P1961 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2-G449 elektrischer Fehler
18370	47C2	P1962 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2-G449 Kurzschluss nach Masse
18371	47C3	P1963 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2-G449 Kurzschluss nach Plus
18372	47C4	P1964 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2-G449 unplaussibles Signal
18373	47C5	P1965 Abgastemperaturregelung Abgasbank 4 Regelgrenze uberschritten
18374	47C6	P1966 Relais für Sekundarluftepumpe 3-J704 Unterbrechung
18375	47C7	P1967 Relais für Sekundarluftepumpe 3-J704 Kurzschluss nach Plus
18376	47C8	P1968 Relais für Sekundarluftepumpe 3-J704 Kurzschluss nach Masse
18377	47C9	P1969 Relais für Sekundarluftepumpe 3-J704 elektrischer Fehler im Stromkreis
18378	47CA	P1970 Relais für Sekundarluftepumpe 4-J705 Unterbrechung
18379	47CB	P1971 Relais für Sekundarluftepumpe 4-J705 Kurzschluss nach Plus
18380	47CC	P1972 Relais für Sekundarluftepumpe 4-J705 Kurzschluss nach Masse
18381	47CD	P1973 Relais für Sekundarluftepumpe 4-J705 elektrischer Fehler im Stromkreis
18382	47CE	P1974 Sekundarlufteinblasventil 3-N384 elektrischer Fehler im Stromkreis
18383	47CF	P1975 Sekundarlufteinblasventil 3-N384 Kurzschluss nach Masse
18384	47D0	P1976 Sekundarlufteinblasventil 3-N384 Kurzschluss nach Plus
18385	47D1	P1977 Sekundarlufteinblasventil 3-N384 Unterbrechung
18386	47D2	P1978 Sekundarlufteinblasventil 4-N385 elektrischer Fehler im Stromkreis
18387	47D3	P1979 Sekundarlufteinblasventil 4-N385 Kurzschluss nach Masse
18388	47D4	P1980 Sekundarlufteinblasventil 4-N385 Kurzschluss nach Plus
18389	47D5	P1981 Sekundarlufteinblasventil 4-N385 Unterbrechung
18390	47D6	P1982 Abgastemperaturregelung Abgasbank 3 unplaussibel
18391	47D7	P1983 Abgastemperaturregelung Abgasbank 4 unplaussibel
18392	47D8	P1984 Lufter 3 für Kuehmittel-V284 schwergangig/blockiert
18393	47D9	P1985 Steuergerat 2 für Lufter für Kuehmittel-J671 Fehlfunktion
18394	47DA	P1986 Steuergerat für Kuehlerlufte 3,Lufteransteuerung Kurzschluss
18395	47DB	P1987 Funktionseinschränkung durch Bremsentemperatur
18396	47DC	P1988 Relais für Kuehmittellufte 3-J752 Unterbrechung
18397	47DD	P1989 Relais für Kuehmittellufte 3-J752 Kurzschluss nach Plus
18398	47DE	P1990 Relais für Kuehmittellufte 3-J752 Kurzschluss nach Masse
18399	47DF	P1991 Steuergerat defekt
18400	47E0	P1992 Potentiometer 2 für Abgasruckfuhrung-G466 Fehler in Grundeinstellung
18401	47E1	P1993 Potentiometer 2 für Abgasruckfuhrung-G466 Signal zu gro.
18402	47E2	P1994 Potentiometer 2 für Abgasruckfuhrung-G466 Signal zu klein
18403	47E3	P1995 Signal Tur auf nicht erkannt
18404	47E4	P1996 Reibung zu hoch Code E1
18405	47E5	P1997 Reibung zu hoch Code A1
18406	47E6	P1998 Reibung zu hoch Code E2
18407	47E7	P1999 Reibung zu hoch Code E2
18434	4802	P2002 Partikelfilter Bank 1 Fehlfunktion
18435	4803	P2003 Partikelfilter Bank 2 Fehlfunktion
18436	4804	P2004 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1 hangt offen
18437	4805	P2005 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 2 hangt offen
18438	4806	P2006 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1 hangt geschlossen
18439	4807	P2007 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 2 hangt geschlossen
18440	4808	P2008 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler
18441	4809	P2009 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Masse
18442	480A	P2010 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Plus
18443	480B	P2011 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler
18444	480C	P2012 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Masse
18445	480D	P2013 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Plus
18446	480E	P2014 Geber Saugrohrklappenstellung elektrischer Fehler im Stromkreis
18447	480F	P2015 Geber Saugrohrklappenstellung unplaussibles Signal
18448	4810	P2016 Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Masse
18449	4811	P2017 Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Plus
18451	4813	P2019 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
18452	4814	P2020 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 unplaussibles Signal
18453	4815	P2021 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 Kurzschluss nach Masse
18454	4816	P2022 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 Kurzschluss nach Plus
18463	481F	P2031 Geber 2 für Abgastemperatur elektrischer Fehler
18464	4820	P2032 Geber 2 für Abgastemperatur Kurzschluss nach Masse
18465	4821	P2033 Geber 2 für Abgastemperatur Kurzschluss nach Plus
18466	4822	P2034 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
18467	4823	P2035 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 Kurzschlu. nach Masse
18468	4824	P2036 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 Kurzschlu. nach Plus
18502	4846	P2070 Schaltsaugrohr hangt offen
18503	4847	P2071 Schaltsaugrohr hangt geschlossen
18507	484B	P2075 Geber für Schaltsaugrohrposition elektrischer Fehler
18508	484C	P2076 Geber für Schaltsaugrohrposition unplaussibles Signal
18509	484D	P2077 Geber für Schaltsaugrohrposition Kurzschluss nach Masse
18510	484E	P2078 Geber für Schaltsaugrohrposition Kurzschluss nach Plus
18511	484F	P2079 Geber für Schaltsaugrohrposition Unterbrechung
18512	4850	P2080 Geber 1 für Abgastemperatur-G235 unplaussibles Signal
18514	4852	P2082 Geber 1 für Abgastemperatur Bank 2-G236 unplaussibles Signal
18516	4854	P2084 Geber 2 für Abgastemperatur unplaussibles Signal
18518	4856	P2086 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 unplaussibles Signal
18520	4858	P2088 Bank1, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Masse
18521	4859	P2089 Bank1, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Plus
18522	485A	P2090 Bank1,Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Masse
18523	485B	P2091 Bank1,Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Plus
18524	485C	P2092 Bank2,Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Masse
18525	485D	P2093 Bank2,Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Plus
18526	485E	P2094 Bank2,Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Masse
18527	485F	P2095 Bank2,Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Plus
18528	4860	P2096 Bank1,Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager uberschritten
18529	4861	P2097 Bank1,Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett uberschritten

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
18530	4862	P2098 Bank2,Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten
18531	4863	P2099 Bank2,Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten
18554	487A	P2122 Geber für Gaspedalstellung-G79 Signal zu klein
18555	487B	P2123 Geber für Gaspedalstellung-G79 Signal zu groß
18559	487F	P2127 Geber 2 für Gaspedalstellung-G185 Signal zu klein
18560	4880	P2128 Geber 2 für Gaspedalstellung-G185 Signal zu groß
18570	488A	P2138 Geber 1/2 für Gaspedalstellung-G79+G185 unplausibles Signal
18578	4892	P2146 Versorgung Einspritzventil(e) A Unterbrechung
18579	4893	P2147 Versorgung Einspritzventil(e) A Kurzschluss nach Masse
18580	4894	P2148 Versorgung Einspritzventil(e) A Kurzschluss nach Plus
18581	4895	P2149 Versorgung Einspritzventil(e) B Unterbrechung
18582	4896	P2150 Versorgung Einspritzventil(e) B Kurzschluss nach Masse
18583	4897	P2151 Versorgung Einspritzventil(e) B Kurzschluss nach Plus
18609	48B1	P2177 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager ab Leerlaufdrehzahl
18610	48B2	P2178 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl
18611	48B3	P2179 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager ab Leerlaufdrehzahl
18612	48B4	P2180 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl
18613	48B5	P2181 Fehler im Kuhlssystem
18615	48B7	P2183 Geber für Kuhlmitteltemperatur-Kuhlerausgang-G83 unplausibles Signal
18616	48B8	P2184 Geber für Kuhlmitteltemperatur-Kuhlerausgang-G83 Signal zu klein
18617	48B9	P2185 Geber für Kuhlmitteltemperatur-Kuhlerausgang-G83 Signal zu groß
18619	48BB	P2187 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Leerlaufdrehzahl
18620	48BC	P2188 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Leerlaufdrehzahl
18621	48BD	P2189 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Leerlaufdrehzahl
18622	48BE	P2190 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Leerlaufdrehzahl
18623	48BF	P2191 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Volllast
18624	48C0	P2192 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Volllast
18625	48C1	P2193 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Volllast
18626	48C2	P2194 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Volllast
18627	48C3	P2195 Lambda-Sonde1- Bank1 Signal zu mager
18628	48C4	P2196 Lambda-Sonde1- Bank1 Signal zu fett
18629	48C5	P2197 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Signal zu mager
18630	48C6	P2198 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Signal zu fett
18631	48C7	P2199 Geber für Ansauglufttemperatur 1<->2 Abweichung
18663	48E7	P2231 Lambda-Sonde 1-Bank 1 Kurzschluss zum Heizstromkreis
18664	48E8	P2232 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Kurzschluss zum Heizstromkreis
18665	48E9	P2233 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Kurzschluss zum Heizstromkreis
18666	48EA	P2234 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Kurzschluss zum Heizstromkreis
18667	48EB	P2235 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Kurzschluss zum Heizstromkreis
18668	48EC	P2236 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Kurzschluss zum Heizstromkreis
18669	48ED	P2237 Lambda-Sonde 1-Bank 1,Pumpstrom Unterbrechung
18670	48EE	P2238 Lambda-Sonde 1-Bank 1,Pumpstrom Kurzschluss nach Masse
18671	48EF	P2239 Lambda-Sonde 1-Bank 1,Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
18672	48F0	P2240 Lambda-Sonde 1-Bank 2,Pumpstrom Unterbrechung
18673	48F1	P2241 Lambda-Sonde 1-Bank 2,Pumpstrom Kurzschluss nach Masse
18674	48F2	P2242 Lambda-Sonde 1-Bank 2,Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
18675	48F3	P2243 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Unterbrechung
18676	48F4	P2244 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung unplausibles Signal
18677	48F5	P2245 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
18678	48F6	P2246 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
18679	48F7	P2247 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Unterbrechung
18680	48F8	P2248 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung unplausibles Signal
18681	48F9	P2249 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
18682	48FA	P2250 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
18683	48FB	P2251 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Unterbrechung
18684	48FC	P2252 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Kurzschluss nach Masse
18685	48FD	P2253 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Kurzschluss nach Plus
18686	48FE	P2254 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Unterbrechung
18687	48FF	P2255 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Kurzschluss nach Masse
18688	4900	P2256 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Kurzschluss nach Plus
18689	4901	P2257 Relais für Sekundärluftpumpe-J299 Kurzschluss nach Masse
18690	4902	P2258 Relais für Sekundärluftpumpe-J299 Kurzschluss nach Plus
18693	4905	P2261 Umluftventil für Turbolader-N249 mechanischer Fehler
18702	490E	P2270 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Signal zu mager
18703	490F	P2271 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Signal zu fett
18704	4910	P2272 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Signal zu mager
18705	4911	P2273 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Signal zu fett
18706	4912	P2274 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Signal zu mager
18707	4913	P2275 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Signal zu fett
18708	4914	P2276 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Signal zu mager
18709	4915	P2277 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Signal zu fett
18711	4917	P2279 Leckluft im Ansaugsystem
18725	4925	P2293 Regelventil für Kraftstoffdruck mechanischer Fehler
18726	4926	P2294 Regelventil für Kraftstoffdruck Unterbrechung
18727	4927	P2295 Regelventil für Kraftstoffdruck Kurzschluss nach Masse
18728	4928	P2296 Regelventil für Kraftstoffdruck Kurzschluss nach Plus
18729	4929	P2297 Abgas-Bank1,Sonde1,Lambdasondensignal Spannung bei Schub,Regelgrenze überschritten
18730	492A	P2298 Abgas-Bank2,Sonde1,Lambdasondensignal Spannung bei Schub,Regelgrenze überschritten
18732	492C	P2300 Ansteuerung Zündspule 1 Kurzschlu. nach Masse
18733	492D	P2301 Ansteuerung Zündspule 1 Kurzschlu. nach Plus
18734	492E	P2302 Sekundärkreis Zündspule 1 Fehlfunktion
18735	492F	P2303 Ansteuerung Zündspule 2 Kurzschlu. nach Masse
18736	4930	P2304 Ansteuerung Zündspule 2 Kurzschlu. nach Plus
18737	4931	P2305 Sekundärkreis Zündspule 2 Fehlfunktion
18738	4932	P2306 Ansteuerung Zündspule 3 Kurzschlu. nach Masse
18739	4933	P2307 Ansteuerung Zündspule 3 Kurzschlu. nach Plus
18740	4934	P2308 Sekundärkreis Zündspule 3 Fehlfunktion
18741	4935	P2309 Ansteuerung Zündspule 4 Kurzschlu. nach Masse
18742	4936	P2310 Ansteuerung Zündspule 4 Kurzschlu. nach Plus
18743	4937	P2311 Sekundärkreis Zündspule 4 Fehlfunktion
18744	4938	P2312 Ansteuerung Zündspule 5 Kurzschlu. nach Masse
18745	4939	P2313 Ansteuerung Zündspule 5 Kurzschlu. nach Plus
18746	493A	P2314 Sekundärkreis Zündspule 5 Fehlfunktion
18747	493B	P2315 Ansteuerung Zündspule 6 Kurzschlu. nach Masse
18748	493C	P2316 Ansteuerung Zündspule 6 Kurzschlu. nach Plus
18749	493D	P2317 Sekundärkreis Zündspule 6 Fehlfunktion
18750	493E	P2318 Ansteuerung Zündspule 7 Kurzschlu. nach Masse
18751	493F	P2319 Ansteuerung Zündspule 7 Kurzschlu. nach Plus
18752	4940	P2320 Sekundärkreis Zündspule 7 Fehlfunktion
18753	4941	P2321 Ansteuerung Zündspule 8 Kurzschlu. nach Masse
18754	4942	P2322 Ansteuerung Zündspule 8 Kurzschlu. nach Plus
18755	4943	P2323 Sekundärkreis Zündspule 8 Fehlfunktion
18756	4944	P2324 Ansteuerung Zündspule 9 Kurzschlu. nach Masse
18757	4945	P2325 Ansteuerung Zündspule 9 Kurzschlu. nach Plus

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
18758	4946	P2326 Sekundarkreis Zundspule 9 Fehlfunktion
18759	4947	P2327 Ansteuerung Zundspule 10 Kurzschlu. nach Masse
18760	4948	P2328 Ansteuerung Zundspule 10 Kurzschlu. nach Plus
18761	4949	P2329 Sekundarkreis Zundspule 10 Fehlfunktion
18762	494A	P2330 Ansteuerung Zundspule 11 Kurzschlu. nach Masse
18763	494B	P2331 Ansteuerung Zundspule 11 Kurzschlu. nach Plus
18764	494C	P2332 Sekundarkreis Zundspule 11 Fehlfunktion
18765	494D	P2333 Ansteuerung Zundspule 12 Kurzschlu. nach Masse
18766	494E	P2334 Ansteuerung Zundspule 12 Kurzschlu. nach Plus
18767	494F	P2335 Sekundarkreis Zundspule 12 Fehlfunktion
18768	4950	P2336 Klopffregelung Zylinder 1 Regelgrenze erreicht
18769	4951	P2337 Klopffregelung Zylinder 2 Regelgrenze erreicht
18770	4952	P2338 Klopffregelung Zylinder 3 Regelgrenze erreicht
18771	4953	P2339 Klopffregelung Zylinder 4 Regelgrenze erreicht
18772	4954	P2340 Klopffregelung Zylinder 5 Regelgrenze erreicht
18773	4955	P2341 Klopffregelung Zylinder 6 Regelgrenze erreicht
18774	4956	P2342 Klopffregelung Zylinder 7 Regelgrenze erreicht
18775	4957	P2343 Klopffregelung Zylinder 8 Regelgrenze erreicht
18776	4958	P2344 Klopffregelung Zylinder 9 Regelgrenze erreicht
18777	4959	P2345 Klopffregelung Zylinder 10 Regelgrenze erreicht
18778	495A	P2346 Klopffregelung Zylinder 11 Regelgrenze erreicht
18779	495B	P2347 Klopffregelung Zylinder 12 Regelgrenze erreicht
18832	4990	P2400 Tankentluftungssyst.,Ansteuerung Diagnosepumpe f.Tankleckage elektrischer Fehler/Unterbrechung
18833	4991	P2401 Tankentluftungssyst.,Ansteuerung Diagnosepumpe f.Tankleckage Kurzschlu. nach Masse
18834	4992	P2402 Tankentluftungssyst.,Ansteuerung Diagnosepumpe f.Tankleckage Kurzschlu. nach Plus
18835	4993	P2403 Tankentluftungssystem,Sensor Diagnosepumpe fur Tankleckage, elektrischer Fehler/Unterbrechung
18836	4994	P2404 Tankentluftungssystem,Sensor Diagnosepumpe fur Tankleckage, unplausibles Signal
18845	499D	P2413 Fehler im Abgasruckfuehrungssystem
18846	499E	P2414 Bank1-Sonde1 Spannung zu klein/Leckluft
18847	499F	P2415 Bank2-Sonde1 Spannung zu klein/Leckluft
18848	49A0	P2416 Abgasbank 1 Lambda-Sonden vor und nach Hauptkat vertauscht
18849	49A1	P2417 Abgasbank 2 Lambda-Sonden vor und nach Hauptkat vertauscht
18853	49A5	P2420 Tankentluftungssystem,Magnetventil 2 fur Aktivkohle-N115 standig offen
18854	49A6	P2421 Tankentluftungssystem,Magnetventil 2 fur Aktivkohle-N115 standig geschlossen
18857	49A9	P2425 Ventil fur Kuehlung Abgasruckfuehrung Unterbrechung
18858	49AA	P2426 Ventil fur Kuehlung Abgasruckfuehrung Kurzschluss nach Masse
18859	49AB	P2427 Ventil fur Kuehlung Abgasruckfuehrung Kurzschluss nach Plus
18884	49C4	P2452 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber elektrischer Fehler
18885	49C5	P2453 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber unplausibles Signal
18886	49C6	P2454 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber Kurzschlu. nach Masse
18887	49C7	P2455 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber Kurzschlu. nach Plus
18965	4A15	P2533 Zundanlassschloss Stromkreis Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
18967	4A17	P2535 Zundanlassschloss Stromkreis Kurzschluss nach Plus
18971	4A1B	P2539 Geber fur Kraftstoffdruck,Niederdruck-G410 Unterbrechung
18972	4A1C	P2540 Geber fur Kraftstoffdruck,Niederdruck-G410 unplausibles Signal
18973	4A1D	P2541 Geber fur Kraftstoffdruck,Niederdruck-G410 Kurzschluss nach Masse
18974	4A1E	P2542 Geber fur Kraftstoffdruck,Niederdruck-G410 Kurzschluss nach Plus
18975	4A1F	P2543 Geber fur Kraftstoffdruck,Niederdruck-G410 pulsierendes Signal
18995	4A33	P2563 Positionsgeber fur Ladedrucksteller unplausibles Signal
18996	4A34	P2564 Positionsgeber fur Ladedrucksteller Signal zu klein
18997	4A35	P2565 Positionsgeber fur Ladedrucksteller Signal zu gro.
18998	4A36	P2566 Positionsgeber fur Ladedrucksteller kein Signal
19032	4A58	P2600 Pumpe fur Kuehlmittel Unterbrechung
19033	4A59	P2601 Pumpe fur Kuehlmittel unplausibles Signal
19034	4A5A	P2602 Pumpe fur Kuehlmittel Kurzschluss nach Masse
19035	4A5B	P2603 Pumpe fur Kuehlmittel Kurzschluss nach Plus
19058	4A72	P2626 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank1/Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
19061	4A75	P2629 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank2/Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
19064	4A78	P2632 Relais fur elektrische Kraftstoffpumpe 2-J49 Unterbrechung
19065	4A79	P2633 Relais fur elektrische Kraftstoffpumpe 2-J49 Kurzschluss nach Masse
19066	4A7A	P2634 Relais fur elektrische Kraftstoffpumpe 2-J49 Kurzschluss nach Plus
19069	4A7D	P2637 Motormomentensignal A
19140	4AC4	P2708 Schaltventil 6=>Magnetventil 6-N93 Kurzschluss nach Plus
19143	4AC7	P2711 unplausibler Schaltablauf Getriebe
19146	4ACA	P2714 Druckregelventil 4 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19147	4ACB	P2715 Druckregelventil 4 Kurzschluss nach Plus
19148	4ACC	P2716 Druckregelventil 4 elektrischer Fehler im Stromkreis
19149	4ACD	P2717 Druckregelventil 4 Unterbrechung
19155	4AD3	P2723 Druckregelventil 5 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19156	4AD4	P2724 Druckregelventil 5 Kurzschluss nach Plus
19157	4AD5	P2725 Druckregelventil 5 elektrischer Fehler im Stromkreis
19158	4AD6	P2726 Druckregelventil 5 Unterbrechung
19164	4ADC	P2732 Druckregelventil 6 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19165	4ADD	P2733 Druckregelventil 6 Kurzschluss nach Plus
19166	4ADE	P2734 Druckregelventil 6 elektrischer Fehler im Stromkreis
19167	4ADF	P2735 Druckregelventil 6 Unterbrechung
19219	4B13	P2787 Kupplung Ubertemperatur
19221	4B15	P2789 Kupplungsadaption am Anschlag
19456	4C00	P3000 Kontrolllampe fur Vorluhzzeit-K29 Fehlermeldung vom Kombiinstrument
19457	4C01	P3001 Arbeitsdrehzahlregelung Regeldifferenz
19458	4C02	P3002 Kick-Down-Schalter-F8 unplausibles Signal
19459	4C03	P3003 Relais fur kleine Heizleistung-J359 Kurzschluss nach Plus
19460	4C04	P3004 Relais fur kleine Heizleistung-J359 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19461	4C05	P3005 Relais fur gro.e Heizleistung-J360 Kurzschluss nach Plus
19462	4C06	P3006 Relais fur gro.e Heizleistung-J360 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19463	4C07	P3007 Nockenwellenpositionssensor-G40 kein Signal
19464	4C08	P3008 Nockenwellenpositionssensor-G40 Signal au.erhalb der Toleranz
19465	4C09	P3009 Relais fur Pumpe,Kraftstoffkuehlung-J445 Kurschluss nach Plus
19466	4COA	P3010 Relais fur Pumpe,Kraftstoffkuehlung-J445 Unterbrechung/Kurschluss nach Masse
19467	4COB	P3011 Relais fur elektrische Kraftstoffpumpe 2-J49 Kurschluss nach Plus
19468	4COC	P3012 Relais fur elektrische Kraftstoffpumpe 2-J49 Unterbrechung/Kurschluss nach
19469	4COD	P3013 Ventil 2 fur Ladedruckbegrenzung-N274 Kurzschluss nach Plus
19470	4COE	P3014 Ventil 2 fur Ladedruckbegrenzung-N274 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19471	4COF	P3015 Ventil fur Kraftstoff-Bypass-N312 Kurzschluss nach Plus
19472	4C10	P3016 Ventil fur Kraftstoff-Bypass-N312 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19473	4C11	P3017 Ventil fur Abgasklappe 1-N321 Kurzschluss nach Plus
19474	4C12	P3018 Ventil fur Abgasklappe 1-N321 Kurzschluss nach Masse
19475	4C13	P3019 Ventil fur Abgasklappe 1-N321 Unterbrechung
19476	4C14	P3020 Ventil fur Abgasklappe 1-N321 elektrischer Fehler im Stromkreis
19477	4C15	P3021 Ventil fur Abgasklappe 2-N322 Kurzschluss nach Plus
19478	4C16	P3022 Ventil fur Abgasklappe 2-N322 Kurzschluss nach Masse
19479	4C17	P3023 Ventil fur Abgasklappe 2-N322 Unterbrechung
19480	4C18	P3024 Ventil fur Abgasklappe 2-N322 elektrischer Fehler im Stromkreis
19481	4C19	P3025 Winkelgeber 1 fur DK-Antrieb 2-G297 unplausibles Signal
19482	4C1A	P3026 Winkelgeber 1 fur DK-Antrieb 2-G297 Signal zu klein
19483	4C1B	P3027 Winkelgeber 1 fur DK-Antrieb 2-G297 Signal zu gro.
19484	4C1C	P3028 Winkelgeber 2 fur DK-Antrieb 2-G298 unplausibles Signal

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
19485	4C1D	P3029 Winkelgeber 2 fur DK-Antrieb 2-G298 Signal zu klein
19486	4C1E	P3030 Winkelgeber 2 fur DK-Antrieb 2-G298 Signal zu gro.
19487	4C1F	P3031 Drosselklappenantrieb 2-G296 elektrischer Fehler im Stromkreis
19488	4C20	P3032 Drosselklappensteuereinheit 2-J544 Fehler in Grundeinstellung
19489	4C21	P3033 Geber 2 fur Ansauglufttemperatur-G299 Signal zu klein
19490	4C22	P3034 Geber 2 fur Ansauglufttemperatur-G299 Signal zu gro.
19491	4C23	P3035 Drosselklappensteuereinheit 2-J544 mechanischer Fehler
19492	4C24	P3036 Drosselklappensteuereinheit 2-J544 Unterspannung bei Grundeinstellung
19493	4C25	P3037 Drosselklappensteuereinheit 2-J544 Adaption nicht gestartet
19494	4C26	P3038 Drosselklappensteuereinheit 2-J544 unterer Anschlag wird nicht erreicht
19495	4C27	P3039 Getriebeanforderung Momentenreduzierung unplausibel
19496	4C28	P3040 Getriebeubersetzung unplausibel
19497	4C29	P3041 Datenbus-Antrieb unplausible Motortemperaturbotschaft vom Kombi
19498	4C2A	P3042 Heizungsregelung unplausibles Signal
19499	4C2B	P3043 Kraftstoffpumpe mechanischer Fehler
19500	4C2C	P3044 Kraftstoffpumpe Kurzschluss
19501	4C2D	P3045 Kraftstoffpumpenelektronik defekt
19502	4C2E	P3046 Starterrelais 1 elektr.Fehler im Stromkreis(Relais klebt/schaltet nicht)
19503	4C2F	P3047 Ansteuerung Starterrelais 2 Kurzschluss nach Plus
19504	4C30	P3048 Ansteuerung Starterrelais 2 Kurzschluss nach Masse
19505	4C31	P3049 Ansteuerung Starterrelais 2 Unterbrechung
19506	4C32	P3050 Starterrelais 2 elektr.Fehler im Stromkreis(Relais klebt/schaltet nicht)
19507	4C33	P3051 Anlasseransteuerung,Ruckmeldung Klemme 50 unplausibles Signal
19508	4C34	P3052 Anlasseransteuerung,Ruckmeldung Klemme 50 Kurzschluss nach Plus
19509	4C35	P3053 Anlasseransteuerung,Ruckmeldung Klemme 50 Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
19510	4C36	P3054 Anlasser dreht nicht mechanisch blockiert oder elektrischer Fehler
19511	4C37	P3055 Drucksensor 2 fur Abgas Unterbrechung
19512	4C38	P3056 Drucksensor 2 fur Abgas Kurzschluss nach Masse
19513	4C39	P3057 Drucksensor 2 fur Abgas Kurzschluss nach Plus
19514	4C3A	P3058 Abgasruckfuehrungssystem 2 Durchsatz zu klein
19515	4C3B	P3059 Abgasruckfuehrungssystem 2 Durchsatz zu gro.
19516	4C3C	P3060 Ventil fur Kuehlungsbypass,Abgasruckfuehrung-N386 elektrischer Fehler
19517	4C3D	P3061 Ventil 2 fur Kuehlungsbypass,Abgasruckfuehrung-N387 elektrischer Fehler
19518	4C3E	P3062 Ladedruckregelung 2 Ladedruck zu gro.
19519	4C3F	P3063 Ladedruckregelung 2 Ladedruck zu klein
19520	4C40	P3064 Ventil 3 fur Ladedruckbegrenzung-N388 elektrischer Fehler
19521	4C41	P3065 Ventil 3 fur Ladedruckbegrenzung-N388 Kurzschluss nach Masse
19522	4C42	P3066 Ventil 3 fur Ladedruckbegrenzung-N388 Kurzschluss nach Plus
19523	4C43	P3067 Ventil 4 fur Ladedruckbegrenzung-N389 elektrischer Fehler
19524	4C44	P3068 Ventil 4 fur Ladedruckbegrenzung-N389 Kurzschluss nach Masse
19525	4C45	P3069 Ventil 4 fur Ladedruckbegrenzung-N389 Kurzschluss nach Plus
19526	4C46	P3070 Pumpe fur Additiv Partikelfilter-V135 defekt
19527	4C47	P3071 Additivtank fur Partikelfilter leer
19528	4C48	P3072 Stromversorgungsrelais elektrischer Fehler im Stromkreis
19529	4C49	P3073 Kraftstoffpumpe elektrischer Fehler im Stromkreis
19530	4C4A	P3074 Kraftstoffpumpe 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
19531	4C4B	P3075 Abgleich Turbolader 1/2 Adaptionsgrenzen erreicht
19532	4C4C	P3076 Motorsteuergerat Fehler bei Codierung
19533	4C4D	P3077 Kraftstoffpumpenelektronik Spannungsversorgung elektrischer Fehler
19534	4C4E	P3078 Drosselklappensteuereinheit Luftdurchsatz im Leerlauf zu gering
19535	4C4F	P3079 Relais fur Kraftstoffzusatzpumpe Kaltstart-J748 Kurzschluss nach Plus
19536	4C50	P3080 Relais fur Kraftstoffzusatzpumpe Kaltstart-J748 Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
19537	4C51	P3081 Motortemperatur zu niedrig
19538	4C52	P3082 Geber fur Kupplungsposition-G476 unplausibles Signal
19539	4C53	P3083 Geber fur Kraftstoff-Additivtank Partikelfilter-G504 elektrischer Fehler im Stromkreis
19540	4C54	P3084 Umluftventil fur Turbolader,Bank 2 mechanischer Fehler
19541	4C55	P3085 Ansteuerung Saugrohrklappe 2 fur Luftstromsteuerung elektrischer Fehler
19542	4C56	P3086 Saugrohrklappe 2 fur Luftstromsteuerung Grundeinstellung nicht durchgefuehrt
19543	4C57	P3087 Versorgungsrelais fur Motorkomponenten elektrischer Fehler im Stromkreis
19544	4C58	P3088 Starterrelais elektrischer Fehler im Stromkreis
19545	4C59	P3089 Kraftstoffpumpenelektronik Signalleitung elektrischer Fehler
19546	4C5A	P3090 Signal von Standheizung nicht erkannt
19547	4C5B	P3091 Signal von Standheizung dauerhaft erkannt
19548	4C5C	P3092 Steuergerat defekt
19549	4C5D	P3093 Steuergerat defekt
19550	4C5E	P3094 Steuergerat defekt
19551	4C5F	P3095 Steuergerat defekt
19552	4C60	P3096 Steuergerat defekt
19553	4C61	P3097 Steuergerat defekt
19554	4C62	P3098 Steuergerat defekt
19555	4C63	P3099 Steuergerat defekt
19556	4C64	P3100 Motor fur Saugrohrklappe-V157 Kurzschluss nach Plus
19557	4C65	P3101 Motor fur Saugrohrklappe-V157 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19558	4C66	P3102 Motor fur Saugrohrklappe-V157 kein Signal
19559	4C67	P3103 Motor fur Saugrohrklappe-V157 defekt
19560	4C68	P3104 Umschaltventil fur Saugrohrklappe-N239 Kurzschluss nach Plus
19561	4C69	P3105 Umschaltventil fur Saugrohrklappe-N239 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19562	4C6A	P3106 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 7-N303 unplausibles Signal
19563	4C6B	P3107 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 7-N303 Regelgrenze uberschritten
19564	4C6C	P3108 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 7-N303 Regelgrenze unterschritten
19565	4C6D	P3109 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 7-N303 elektrischer Fehler im Stromkreis
19566	4C6E	P3110 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 8-N304 unplausibles Signal
19567	4C6F	P3111 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 8-N304 Regelgrenze uberschritten
19568	4C70	P3112 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 8-N304 Regelgrenze unterschritten
19569	4C71	P3113 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 8-N304 elektrischer Fehler im Stromkreis
19570	4C72	P3114 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 9-N305 unplausibles Signal
19571	4C73	P3115 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 9-N305 Regelgrenze uberschritten
19572	4C74	P3116 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 9-N305 Regelgrenze unterschritten
19573	4C75	P3117 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 9-N305 elektrischer Fehler im Stromkreis
19574	4C76	P3118 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 10-N306 unplausibles Signal
19575	4C77	P3119 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 10-N306 Regelgrenze uberschritten
19576	4C78	P3120 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 10-N306 Regelgrenze unterschritten
19577	4C79	P3121 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 10-N306 elektrischer Fehler im Stromkreis
19578	4C7A	P3122 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 11-N307 unplausibles Signal
19579	4C7B	P3123 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 11-N307 Regelgrenze uberschritten
19580	4C7C	P3124 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 11-N307 Regelgrenze unterschritten
19581	4C7D	P3125 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 11-N307 elektrischer Fehler im Stromkreis
19582	4C7E	P3126 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 12-N308 unplausibles Signal
19583	4C7F	P3127 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 12-N308 Regelgrenze uberschritten
19584	4C80	P3128 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 12-N308 Regelgrenze unterschritten
19585	4C81	P3129 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 12-N308 elektrischer Fehler im Stromkreis
19586	4C82	P3130 Abgasruckfuehrsystem Regelgrenze uberschritten
19587	4C83	P3131 Abgasruckfuehrsystem Regelgrenze unterschritten
19588	4C84	P3132 Gluhzeitsteuergerat 2,Gluhstromkreis elektrischer Fehler im Stromkreis
19589	4C85	P3133 Gluhzeitsteuergerat 2-J609 unplausibles Signal
19590	4C86	P3134 Saugrohrklappe fur Luftstromsteuerung oberer Anschlag nicht erreicht
19591	4C87	P3135 Saugrohrklappe fur Luftstromsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht
19592	4C88	P3136 Saugrohrklappe fur Luftstromsteuerung Sollwert nicht erreicht
19593	4C89	P3137 Saugrohrklappe fur Luftstromsteuerung Grundeinstellung nicht durchgefuehrt
19594	4C8A	P3138 Saugrohrklappe fur Luftstromsteuerung Regeldifferenz
19595	4C8B	P3139 Saugrohrklappe fur Luftstromsteuerung Signal au.erhalb Toleranz
19596	4C8C	P3140 Ventil fur Tankleerstart-Nxxx Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
19597	4C8D	P3141 Ventil für Tankleerstart-Nxxx Kurzschluss nach Plus
19598	4C8E	P3142 Abgas-Bank2,Sonde1,Lambdasondensignal unplausibel mager
19599	4C8F	P3143 Abgas-Bank2,Sonde1,Lambdasondensignal unplausibel fett
19600	4C90	P3144 Abgas-Bank3,Sonde1,Lambdasondensignal unplausibel mager
19601	4C91	P3145 Abgas-Bank3,Sonde1,Lambdasondensignal unplausibel fett
19602	4C92	P3146 Abgas-Bank4,Sonde1,Lambdasondensignal unplausibel mager
19603	4C93	P3147 Abgas-Bank4,Sonde1,Lambdasondensignal unplausibel fett
19604	4C94	P3148 Abgas-Bank 3,Lambda-Sonde vor Kat,Heizstromkreis Regelung am oberen Anschlag
19605	4C95	P3149 Abgas-Bank 3,Lambda-Sonde vor Kat,Heizstromkreis Regelung am unteren Anschlag
19606	4C96	P3150 Abgas-Bank 4,Lambda-Sonde vor Kat,Heizstromkreis Regelung am oberen Anschlag
19607	4C97	P3151 Abgas-Bank 4,Lambda-Sonde vor Kat,Heizstromkreis Regelung am unteren Anschlag
19608	4C98	P3152 Abgas-Bank 3,Sonde 1 Innenwiderstand unplausibel
19609	4C99	P3153 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Innenwiderstand unplausibel
19610	4C9A	P3154 Abgas-Bank 2-Sonde 1 Spannung zu klein/Leckluft
19611	4C9B	P3155 Abgas-Bank3-Sonde1 Spannung zu klein/Leckluft
19612	4C9C	P3156 Abgas-Bank4-Sonde1 Spannung zu klein/Leckluft
19613	4C9D	P3157 Abgas-Bank1,Sonde1,Lambdasondensignal Spannung bei Schub zu gering
19614	4C9E	P3158 Abgas-Bank2,Sonde1,Lambdasondensignal Spannung bei Schub zu gering
19615	4C9F	P3159 Abgas-Bank3,Sonde1,Lambdasondensignal Spannung bei Schub zu gering
19616	4CA0	P3160 Abgas-Bank4,Sonde1,Lambdasondensignal Spannung bei Schub zu gering
19617	4CA1	P3161 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank1/Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
19618	4CA2	P3162 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank2/Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
19619	4CA3	P3163 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank3/Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
19620	4CA4	P3164 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank4/Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
19621	4CA5	P3165 Abgas-Bank3,Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten
19622	4CA6	P3166 Abgas-Bank3,Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten
19623	4CA7	P3167 Abgas-Bank4,Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten
19624	4CA8	P3168 Abgas-Bank4,Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten
19625	4CA9	P3169 Abgas-Bank3,Hauptkatalysator Wirkung zu gering
19626	4CAA	P3170 Abgas-Bank4,Hauptkatalysator Wirkung zu gering
19627	4CAB	P3171 Abgas-Bank1,Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten
19628	4CAC	P3172 Abgas-Bank1,Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten
19629	4CAD	P3173 Abgas-Bank2,Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten
19630	4CAE	P3174 Abgas-Bank2,Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten
19631	4CAF	P3175 Abgas-Bank3,Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten
19632	4CB0	P3176 Abgas-Bank3,Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten
19633	4CB1	P3177 Abgas-Bank4,Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten
19634	4CB2	P3178 Abgas-Bank4,Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten
19635	4CB3	P3179 Einspritzventil Zyl.13-N390 Kurzschluss nach Masse
19636	4CB4	P3180 Einspritzventil Zyl.13-N390 Kurzschluss nach Plus
19637	4CB5	P3181 Einspritzventil Zyl.13-N390 Unterbrechung
19638	4CB6	P3182 Einspritzventil Zyl.14-N391 Kurzschluss nach Masse
19639	4CB7	P3183 Einspritzventil Zyl.14-N391 Kurzschluss nach Plus
19640	4CB8	P3184 Einspritzventil Zyl.14-N391 Unterbrechung
19641	4CB9	P3185 Einspritzventil Zyl.15-N392 Kurzschluss nach Masse
19642	4CBA	P3186 Einspritzventil Zyl.15-N392 Kurzschluss nach Plus
19643	4CBB	P3187 Einspritzventil Zyl.15-N392 Unterbrechung
19644	4CBC	P3188 Einspritzventil Zyl.16-N393 Kurzschluss nach Masse
19645	4CBD	P3189 Einspritzventil Zyl.16-N393 Kurzschluss nach Plus
19646	4CBE	P3190 Einspritzventil Zyl.16-N393 Unterbrechung
19647	4CBF	P3191 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Grundeinst.bei mechanischen Anschlag offen abgebrochen
19648	4CC0	P3192 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Grundeinst.bei mechan. Anschlag geschl.abgebrochen
19649	4CC1	P3193 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung offener Anschlag au.erhalb gültigem
19650	4CC2	P3194 Luftmassenmesser 3-G456 Signal zu klein
19651	4CC3	P3195 Luftmassenmesser 3-G456 Signal zu groß
19652	4CC4	P3196 Luftmassenmesser 4-G457 Signal zu klein
19653	4CC5	P3197 Luftmassenmesser 4-G457 Signal zu groß
19654	4CC6	P3198 Ansteuerung Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung unplausibles Signal
19655	4CC7	P3199 Ansteuerung Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung unplausibles Signal
19656	4CC8	P3200 Abgas-Bank3-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
19657	4CC9	P3201 Abgas-Bank3-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
19658	4CCA	P3202 Abgas-Bank3-Sonde1,Heizstromkreis Unterbrechung
19659	4CCB	P3203 Abgas-Bank3-Sonde1,Heizstromkreis elektrischer Fehler
19660	4CCC	P3204 Abgas-Bank3-Sonde1 Innenwiderstand zu groß.
19661	4CCD	P3205 Abgas-Bank3-Sonde1 Spannung zu klein
19662	4CCE	P3206 Abgas-Bank3-Sonde1 Spannung zu groß.
19663	4CCF	P3207 Abgas-Bank3-Sonde1 elektrischer Fehler im Stromkreis
19664	4CD0	P3208 Abgas-Bank3-Sonde1 keine Aktivität
19665	4CD1	P3209 Abgas-Bank3-Sonde1 Signal zu langsam
19666	4CD2	P3210 Abgas-Bank3-Sonde1,Heizstromkreis Leistung zu gering
19667	4CD3	P3211 Abgas-Bank1-Sonde1 Heizerrückkopplung
19668	4CD4	P3212 Abgas-Bank2-Sonde1 Heizerrückkopplung
19669	4CD5	P3213 Abgas-Bank3-Sonde1 Heizerrückkopplung
19670	4CD6	P3214 Abgas-Bank4-Sonde1 Heizerrückkopplung
19671	4CD7	P3215 Abgas-Bank3-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
19672	4CD8	P3216 Abgas-Bank3-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
19673	4CD9	P3217 Abgas-Bank3-Sonde2,Heizstromkreis Unterbrechung
19674	4CDA	P3218 Abgas-Bank3-Sonde2,Heizstromkreis elektrischer Fehler
19675	4CDB	P3219 Abgas-Bank3-Sonde2 Innenwiderstand zu groß.
19676	4CDC	P3220 Abgas-Bank3-Sonde2 Spannung zu klein
19677	4CDD	P3221 Abgas-Bank3-Sonde2 Spannung zu groß.
19678	4CDE	P3222 Abgas-Bank3-Sonde2 elektrischer Fehler im Stromkreis
19679	4CDF	P3223 Abgas-Bank3-Sonde2 keine Aktivität
19680	4CE0	P3224 Abgas-Bank3-Sonde2 Signal zu langsam
19681	4CE1	P3225 Abgas-Bank3,Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
19682	4CE2	P3226 Abgas-Bank4,Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
19683	4CE3	P3227 Abgas-Bank1,Sonde1,Einzelylinderregelung Sondendynamik zu gering
19684	4CE4	P3228 Abgas-Bank1,Sonde1,Lambdasondensignal unplausibel mager
19685	4CE5	P3229 Abgas-Bank1,Sonde1,Lambdasondensignal unplausibel fett
19686	4CE6	P3230 Abgas-Bank4-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
19687	4CE7	P3231 Abgas-Bank4-Sonde1,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
19688	4CE8	P3232 Abgas-Bank4-Sonde1,Heizstromkreis Unterbrechung
19689	4CE9	P3233 Abgas-Bank4-Sonde1,Heizstromkreis elektrischer Fehler
19690	4CEA	P3234 Abgas-Bank4-Sonde1 Innenwiderstand zu groß.
19691	4CEB	P3235 Abgas-Bank4-Sonde1 Spannung zu klein
19692	4CEC	P3236 Abgas-Bank4-Sonde1 Spannung zu groß.
19693	4CED	P3237 Abgas-Bank4-Sonde1 elektrischer Fehler im Stromkreis
19694	4CEE	P3238 Abgas-Bank4-Sonde1 keine Aktivität
19695	4CEF	P3239 Abgas-Bank4-Sonde1 Signal zu langsam
19696	4CF0	P3240 Abgas-Bank4-Sonde1,Heizstromkreis Leistung zu gering
19697	4CF1	P3241 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Temperatur zu hoch
19698	4CF2	P3242 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Temperatur zu hoch
19699	4CF3	P3243 Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit elektrischer Fehler
19700	4CF4	P3244 Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit 2 elektrischer Fehler
19701	4CF5	P3245 Abgas-Bank4-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
19702	4CF6	P3246 Abgas-Bank4-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
19703	4CF7	P3247 Abgas-Bank4-Sonde2,Heizstromkreis Unterbrechung
19704	4CF8	P3248 Abgas-Bank4-Sonde2,Heizstromkreis elektrischer Fehler

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
19705	4CF9	P3249 Abgas-Bank4-Sonde2 Innenwiderstand zu gro.
19706	4CFA	P3250 Abgas-Bank4-Sonde2 Spannung zu klein
19707	4CFB	P3251 Abgas-Bank4-Sonde2 Spannung zu gro.
19708	4CFC	P3252 Abgas-Bank4-Sonde2 elektrischer Fehler im Stromkreis
19709	4CFD	P3253 Abgas-Bank4-Sonde2 keine Aktivitat
19710	4CFE	P3254 Abgas-Bank4-Sonde2 Signal zu langsam
19711	4CFF	P3255 Bank 1,Lambda-Sonde vor Katalysator,Heizstromkreis Regelung am oberen Anschlag
19712	4D00	P3256 Bank 1,Lambda-Sonde vor Katalysator,Heizstromkreis Regelung am unteren Anschlag
19713	4D01	P3257 Bank 2,Lambda-Sonde vor Katalysator,Heizstromkreis Regelung am oberen Anschlag
19714	4D02	P3258 Bank 2,Lambda-Sonde vor Katalysator,Heizstromkreis Regelung am unteren Anschlag
19715	4D03	P3259 Zusatzkraftstoffpumpe fur Motorstart Fehlfunktion
19716	4D04	P3260 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden vor Katalysator vertauscht
19717	4D05	P3261 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden vor Katalysator vertauscht
19718	4D06	P3262 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden nach Katalysator vertauscht
19719	4D07	P3263 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden nach Katalysator vertauscht
19720	4D08	P3264 Vorkatalysator, Abgasbank3 Wirkung zu gering
19721	4D09	P3265 Vorkatalysator, Abgasbank4 Wirkung zu gering
19722	4D0A	P3266 Bank 1,Sonde 1 Innenwiderstand unplausibel
19723	4D0B	P3267 Bank 2,Sonde 1 Innenwiderstand unplausibel
19724	4D0C	P3268 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/Pumpstrom Unterbrechung
19725	4D0D	P3269 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/Pumpstrom Kurzschluss nach Masse
19726	4D0E	P3270 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
19727	4D0F	P3271 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/Referenzspannung Unterbrechung
19728	4D10	P3272 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
19729	4D11	P3273 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
19730	4D12	P3274 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/Referenzspannung unplausibel
19731	4D13	P3275 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/gemeinsame Masseleitung Unterbrechung
19732	4D14	P3276 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse
19733	4D15	P3277 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 2/gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus
19734	4D16	P3278 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/Pumpstrom Unterbrechung
19735	4D17	P3279 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/Pumpstrom Kurzschluss nach Masse
19736	4D18	P3280 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
19737	4D19	P3281 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/Referenzspannung Unterbrechung
19738	4D1A	P3282 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
19739	4D1B	P3283 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
19740	4D1C	P3284 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/Referenzspannung unplausibel
19741	4D1D	P3285 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/gemeinsame Masseleitung Unterbrechung
19742	4D1E	P3286 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse
19743	4D1F	P3287 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 3/gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus
19744	4D20	P3288 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/Pumpstrom Unterbrechung
19745	4D21	P3289 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/Pumpstrom Kurzschluss nach Masse
19746	4D22	P3290 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
19747	4D23	P3291 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/Referenzspannung Unterbrechung
19748	4D24	P3292 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
19749	4D25	P3293 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
19750	4D26	P3294 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/Referenzspannung unplausibel
19751	4D27	P3295 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/gemeinsame Masseleitung Unterbrechung
19752	4D28	P3296 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse
19753	4D29	P3297 lineare Lambda-Sonde,Abgas-Bank 4/gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus
19754	4D2A	P3298 Katalysatorsystem,Abgas-Bank3 Wirkung zu gering
19755	4D2B	P3299 Katalysatorsystem,Abgas-Bank4 Wirkung zu gering
19756	4D2C	P3300 Bank1,Nockenwellenpositionssensor, Auslass=>-G300 Kurzschluss nach Masse
19757	4D2D	P3301 Bank1,Nockenwellenpositionssensor, Auslass=>-G300 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
19758	4D2E	P3302 Bank2,Nockenwellenpositionssensor, Auslass=>-G301 Kurzschluss nach Masse
19759	4D2F	P3303 Bank2,Nockenwellenpositionssensor, Auslass=>-G301 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
19760	4D30	P3304 Bank1,Auslass-Nockenwellenpos.-G300/ Kurbelwellenpos.sens.-G28 falsche Zuordnung
19761	4D31	P3305 Bank2,Auslass-Nockenwellenpos.-G301/ Kurbelwellenpos.sens.-G28 falsche Zuordnung
19762	4D32	P3306 Zundsteuerung Zylinder 13 Kurzschluss nach Masse
19763	4D33	P3307 Zundsteuerung Zylinder 13 Kurzschluss nach Plus
19764	4D34	P3308 Zundsteuerung Zylinder 13 Unterbrechung
19765	4D35	P3309 Zundsteuerung Zylinder 14 Kurzschluss nach Masse
19766	4D36	P3310 Zundsteuerung Zylinder 14 Kurzschluss nach Plus
19767	4D37	P3311 Zundsteuerung Zylinder 14 Unterbrechung
19768	4D38	P3312 Zundsteuerung Zylinder 15 Kurzschluss nach Masse
19769	4D39	P3313 Zundsteuerung Zylinder 15 Kurzschluss nach Plus
19770	4D3A	P3314 Zundsteuerung Zylinder 15 Unterbrechung
19771	4D3B	P3315 Zundsteuerung Zylinder 16 Kurzschluss nach Masse
19772	4D3C	P3316 Zundsteuerung Zylinder 16 Kurzschluss nach Plus
19773	4D3D	P3317 Zundsteuerung Zylinder 16 Unterbrechung
19774	4D3E	P3318 Relais 2 fur Gluhkerzen-J495 Kurzschluss nach Plus
19775	4D3F	P3319 Relais 2 fur Gluhkerzen-J495 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19776	4D40	P3320 Ansteuerung 2 Ventile Pumpe/Duse Kurzschluss nach Plus
19777	4D41	P3321 Ansteuerung 2 Ventile Pumpe/Duse elektrischer Fehler im Stromkreis
19778	4D42	P3322 Relais 2 fur Spannungsvers.-Klemme 30-J689 unplausibles Signal
19779	4D43	P3323 Spannungsversorgung Kl.15 Spannung zu gro.
19780	4D44	P3324 Spannungsversorgung Kl.15 Unterbrechung
19781	4D45	P3325 Spannungsversorgung Kl.15 unplausibel
19782	4D46	P3326 Umschaltventil fur Saugrohrklappe 2-N394 Kurzschluss nach Plus
19783	4D47	P3327 Umschaltventil fur Saugrohrklappe 2-N394 Unterbrechung/Kurzschluss nach
19784	4D48	P3328 Motor fur Saugrohrklappe 2-V275 Kurzschluss nach Plus
19785	4D49	P3329 Motor fur Saugrohrklappe 2-V275 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19786	4D4A	P3330 Motor fur Saugrohrklappe 2-V275 kein Signal
19787	4D4B	P3331 Motor fur Saugrohrklappe 2 -V275 defekt
19788	4D4C	P3332 Verbrennungserkennung im Schubbetrieb
19789	4D4D	P3333 Steuergerat 1 fur Turbolader, unplausible Botschaft
19790	4D4E	P3334 Steuergerat 2 fur Turbolader, unplausible Botschaft
19791	4D4F	P3335 Steuergerat 1 fur Turbolader, fehlende Botschaft
19792	4D50	P3336 Steuergerat 2 fur Turbolader, fehlende Botschaft
19793	4D51	P3337 Datenbus Motor/Motor unplausible Botschaft
19794	4D52	P3338 Ansteuerung Gluhzeitsteuergerat 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
19795	4D53	P3339 Ansteuerung Gluhzeitsteuergerat 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
19796	4D54	P3340 Relais fur Lufter Ladeluftkuhlung-J712 Kurzschluss nach Plus
19797	4D55	P3341 Relais fur Lufter Ladeluftkuhlung-J712 Kurzschluss nach Masse
19798	4D56	P3342 Relais fur Lufter Ladeluftkuhlung-J712 Unterbrechung
19799	4D57	P3343 Steuereinheit fur Abgasturbolader 1-J724 Temperatur zu hoch
19800	4D58	P3344 Steuereinheit fur Abgasturbolader 1-J724 Versorgungsspannung au.erhalb des zulassigen Bereichs
19801	4D59	P3345 Steuereinheit fur Abgasturbolader 2-J725 Temperatur zu hoch
19802	4D5A	P3346 Steuereinheit fur Abgasturbolader 2-J725 Versorgungsspannung au.erhalb des zulassigen Bereichs

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
19803	4D5B	P3347 Relais fur Gluhkerzen elektrischer Fehler
19804	4D5C	P3348 Ansteuerung Steuereinheit fur Abgasturbolader 1-J724 elektrischer Fehler im Stromkreis
19805	4D5D	P3349 Ansteuerung Steuereinheit fur Abgasturbolader 2-J725 elektrischer Fehler im Stromkreis
19806	4D5E	P3350 Gemischadaption Gas Bereich 1 unterschritten
19807	4D5F	P3351 Gemischadaption Gas Bereich 1 überschritten
19808	4D60	P3352 Gemischadaption Gas Bereich 2 unterschritten
19809	4D61	P3353 Gemischadaption Gas Bereich 2 überschritten
19810	4D62	P3354 Gemischadaption Gas Bereich 3 unterschritten
19811	4D63	P3355 Gemischadaption Gas Bereich 3 überschritten
19812	4D64	P3356 Katalysatorsystem Gasbetrieb Bank 1 Wirkung zu gering
19813	4D65	P3357 Lamdasondenkorrektur bei Gasbetrieb Regelgrenze erreicht
19814	4D66	P3358 Sonde 1, Bank 1 bei Gasbetrieb Signal zu langsam
19815	4D67	P3359 Abgas-Bank1-Sonde1 bei Gasbetrieb Heizerruckkopplung
19816	4D68	P3360 Abgas-Bank1-Sonde1 bei Gasbetrieb keine Aktivitat
19817	4D69	P3361 Gasbetrieb Verbrennungsaussetzer erkannt
19818	4D6A	P3362 Gasbetrieb Zyl.1 Verbrennungsaussetzer erkannt
19819	4D6B	P3363 Gasbetrieb Zyl.2 Verbrennungsaussetzer erkannt
19820	4D6C	P3364 Gasbetrieb Zyl.3 Verbrennungsaussetzer erkannt
19821	4D6D	P3365 Gasbetrieb Zyl.4 Verbrennungsaussetzer erkannt
19822	4D6E	P3366 Systemdruck Gas zu hoch
19823	4D6F	P3367 Systemdruck Gas zu niedrig
19824	4D70	P3368 Lambda-Sonde1-Bank3 Signal zu mager
19825	4D71	P3369 Lambda-Sonde1-Bank3 Signal zu fett
19826	4D72	P3370 Lambda-Sonde1-Bank4 Signal zu mager
19827	4D73	P3371 Lambda-Sonde1-Bank4 Signal zu fett
19828	4D74	P3372 Umschaltventil fur Schaltsaugrohr Kurzschluss nach Plus
19829	4D75	P3373 Umschaltventil fur Schaltsaugrohr Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19830	4D76	P3374 Umschaltventil fur Schaltsaugrohr 2 Kurzschluss nach Plus
19831	4D77	P3375 Umschaltventil fur Schaltsaugrohr 2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19832	4D78	P3376 Geber 3 fur Ansauglufttemperatur-G520 Signal zu klein
19833	4D79	P3377 Geber 3 fur Ansauglufttemperatur-G520 Signal zu gro.
19835	4D7B	P3379 Absperrventil fur Gas- Hochdruckregler-N372 Unterbrechung
19836	4D7C	P3380 Absperrventil fur Gas- Hochdruckregler-N372 Kurzschluss nach Plus
19837	4D7D	P3381 Absperrventil fur Gas- Hochdruckregler-N372 Kurzschluss nach Masse
19838	4D7E	P3382 Geber fur Gasdruck Hochdruck-G400 Unterbrechung
19839	4D7F	P3383 Geber fur Gasdruck Hochdruck-G400 Kurzschluss nach Plus
19840	4D80	P3384 Geber fur Gasdruck Hochdruck-G400 Kurzschluss nach Masse
19841	4D81	P3385 Geber fur Gasdruck Niederdruck-G401 Unterbrechung
19842	4D82	P3386 Geber fur Gasdruck Niederdruck-G401 Kurzschluss nach Plus
19843	4D83	P3387 Geber fur Gasdruck Niederdruck-G401 Kurzschluss nach Masse
19844	4D84	P3388 Gaseinblasventil 1-N366 Unterbrechung
19845	4D85	P3389 Gaseinblasventil 1-N366 Kurzschluss nach Plus
19846	4D86	P3390 Gaseinblasventil 1-N366 Kurzschluss nach Masse
19847	4D87	P3391 Gaseinblasventil 2-N367 Unterbrechung
19848	4D88	P3392 Gaseinblasventil 2-N367 Kurzschluss nach Plus
19849	4D89	P3393 Gaseinblasventil 2-N367 Kurzschluss nach Masse
19850	4D8A	P3394 Gaseinblasventil 3-N368 Unterbrechung
19851	4D8B	P3395 Gaseinblasventil 3-N368 Kurzschluss nach Plus
19852	4D8C	P3396 Gaseinblasventil 3-N368 Kurzschluss nach Masse
19853	4D8D	P3397 Gaseinblasventil 4-N369 Unterbrechung
19854	4D8E	P3398 Gaseinblasventil 4-N369 Kurzschluss nach Plus
19855	4D8F	P3399 Gaseinblasventil 4-N369 Kurzschluss nach Masse
28673	7001	U0001 Datenbus Antrieb defekt
28700	701C	U0028 Kommunikation Datenbus Antrieb
28772	7064	U0100 Motorsteuergerat keine Kommunikation
28773	7065	U0101 Steuergerat fur Getriebe keine Kommunikation
28775	7067	U0103 Wahlhebel keine Kommunikation
28776	7068	U0104 Geschwindigkeitsregelanlage keine Kommunikation
28783	706F	U0111 Steuergerat fur Batterieenergiemanager keine Kommunikation
28787	7073	U0115 Motorsteuergerat Slave keine Kommunikation
28793	7079	U0121 Steuergerat fur ABS Bremse keine Kommunikation
28795	707B	U0123 Gierratensensor keine Kommunikation
28798	707E	U0126 Lenkwinkelsensor keine Kommunikation
28800	7080	U0128 SG-Elektrische Parkbremse Keine Kommunikation
28818	7092	U0146 Diagnose Interface-SG Keine Kommunikation
28823	7097	U0151 Steuergerat fur Airbag keine Kommunikation
28827	709B	U0155 Steuergerat fur Schalttafeleinsatz keine Kommunikation
28836	70A4	U0164 Steuergerat fur Klima keine Kommunikation
28907	70EB	U0235 Abstandsdistanzregelung keine Kommunikation
28974	712E	U0302 Steuergerat fur Getriebe Software inkompatibel
28987	713B	U0315 Steuergerat fur ABS Software inkompatibel
28989	713D	U0317 Steuergerat Elektrische Parkbremse Software inkompatibel
28993	7141	U0321 Niveauregelung falsche Softwareversion
29076	7194	U0404 Wahlhebel unplausibles Signal
29077	7195	U0405 Geschwindigkeitsregelanlage unplausibles Signal
29087	719F	U0415 Steuergerat fur ABS unplausibles Signal
29089	71A1	U0417 Steuergerat Elektrische Parkbremse Unplausible Botschaft
29093	71A5	U0421 Niveauregelung unplausibles Signal
29696	7400	U1000 Zentralsteuergerat fur Komfortsysteme-J393 Keine Kommunikation
29697	7401	U1001 Zentralsteuergerat fur Komfortsysteme-J393 unplausibles Signal
29698	7402	U1002 Zentralsteuergerat fur Komfortsysteme-J393 Bitte Fehlerspeicher auslesen
29699	7403	U1003 Steuergerat fur Anhangerererkennung-J345 Keine Kommunikation
29700	7404	U1004 Steuergerat fur Anhangerererkennung-J345 unplausibles Signal
29701	7405	U1005 Steuergerat fur Anhangerererkennung-J345 Bitte Fehlerspeicher auslesen
29702	7406	U1006 NOX Sensor 1 Bank 1 keine Kommunikation
29703	7407	U1007 Steuergerat fur Batterieuberwachung Bitte Fehlerspeicher auslesen
29704	7408	U1008 Diagnose-Interface fur Datenbus-J533 Bitte Fehlerspeicher auslesen
29705	7409	U1009 Diagnose-Interface fur Datenbus-J533 unplausible Botschaft
29706	740A	U1010 Steuergerat Elektrische Parkbremse Bitte Fehlerspeicher auslesen
65280	FF00	Entwicklungscode 1
65281	FF01	Entwicklungscode 2
65282	FF02	Entwicklungscode 3
65283	FF03	Entwicklungscode 4
65284	FF04	Entwicklungscode 5
65285	FF05	Entwicklungscode 6
65286	FF06	Entwicklungscode 7
65287	FF07	Entwicklungscode 8
65288	FF08	Entwicklungscode 9
65289	FF09	Entwicklungscode 10
65290	FF0A	Entwicklungscode 11
65291	FF0B	Entwicklungscode 12
65292	FF0C	Entwicklungscode 13
65293	FF0D	Entwicklungscode 14
65294	FF0E	Entwicklungscode 15
65295	FF0F	Entwicklungscode 16
65296	FF10	Entwicklungscode 17
65297	FF11	Entwicklungscode 18
65298	FF12	Entwicklungscode 19
65299	FF13	Entwicklungscode 20
65300	FF14	Entwicklungscode 21
65301	FF15	Entwicklungscode 22
65302	FF16	Entwicklungscode 23

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
65303	FF17	Entwicklungscod 24
65304	FF18	Entwicklungscod 25
65305	FF19	Entwicklungscod 26
65306	FF1A	Entwicklungscod 27
65307	FF1B	Entwicklungscod 28
65308	FF1C	Entwicklungscod 29
65309	FF1D	Entwicklungscod 30
65310	FF1E	Entwicklungscod 31
65311	FF1F	Entwicklungscod 32
65312	FF20	Entwicklungscod 33
65313	FF21	Entwicklungscod 34
65314	FF22	Entwicklungscod 35
65315	FF23	Entwicklungscod 36
65316	FF24	Entwicklungscod 37
65317	FF25	Entwicklungscod 38
65318	FF26	Entwicklungscod 39
65319	FF27	Entwicklungscod 40
65320	FF28	Entwicklungscod 41
65321	FF29	Entwicklungscod 42
65322	FF2A	Entwicklungscod 43
65323	FF2B	Entwicklungscod 44
65324	FF2C	Entwicklungscod 45
65325	FF2D	Entwicklungscod 46
65326	FF2E	Entwicklungscod 47
65327	FF2F	Entwicklungscod 48
65328	FF30	Entwicklungscod 49
65329	FF31	Entwicklungscod 50
65535	FFFF	Steuergerät defekt
*****	*****	*****Fehlerarten
001 01		Signal an Plus
002 02		Signal an Masse
003 03		kein Signal
004 04		mechanischer Fehler
005 05		Eingang offen
006 06		Signal zu gross
007 07		Signal zu klein
008 08		Regelgrenze überschritten
009 09		Adaptionsgrenze überschritten
010 0A		Adaptionsgrenze unterschritten
011 0B		Regelgrenze unterschritten
012 0C		Adaptionsgrenze (mul.) überschritten
013 0D		Adaptionsgrenze (mul.) unterschritten
014 0E		Adaptionsgrenze (add.) überschritten
015 0F		Adaptionsgrenze (add.) unterschritten
016 10		Signal au.erhalb der Toleranz
017 11		Regeldifferenz
018 12		oberer Anschlagwert
019 13		unterer Anschlagwert
020 14		Fehler in Grundeinstellung
021 15		Zeit für Druckaufbau vorn zu lang
022 16		Zeit für Druckabbau vorn zu lang
023 17		Zeit für Druckaufbau hinten zu lang
024 18		Zeit für Druckabbau hinten zu lang
025 19		undefinierter Schalterzustand
026 1A		Ausgang offen
027 1B		unplausibles Signal
028 1C		Kurzschluss nach Plus
029 1D		Kurzschluss nach Masse
030 1E		Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
031 1F		Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
032 20		Widerstandswert zu gro.
033 21		Widerstandswert zu klein
034 22		Keine Fehlerart erkannt
035 23		
036 24		Unterbrechung
037 25		defekt
038 26		Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss nach Plus
039 27		Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss nach Masse
040 28		Kurzschluss zu anderem Ventil
041 29		blockiert oder spannungslos
042 2A		Drehzahlabweichung zu gro.
043 2B		geschlossen
044 2C		Kurzschluss
045 2D		Steckverbindung
046 2E		undicht
047 2F		falsch angeschlossen
048 30		Spannungsversorgung
049 31		keine Kommunikation
050 32		Stellung früh nicht erreicht
051 33		Stellung spät nicht erreicht
052 34		Spannungsversorgung zu gro.
053 35		Spannungsversorgung zu klein
054 36		falsche Ausstattung
055 37		Adaption nicht erfolgt
056 38		imNotlauf
057 39		elektrischer Fehler im Stromkreis
058 3A		verriegelt nicht
059 3B		entriegelt nicht
060 3C		safed nicht
061 3D		entsafed nicht
062 3E		keine oder falsche Einstellung
063 3F		Temperaturabschaltung
067 43		Sollwert nicht erreicht
068 44		Zylinder 1
069 45		Zylinder 2
070 46		Zylinder 3
07147Z		ylinder 4
072 48		Zylinder 5
073 49		Zylinder 6
074 4A		Zylinder 7
075 4B		Zylinder 8
076 4C		Klemme 30 fehlt
077 4D		interne Spannungsversorgung
078 4E		fehlende Botschaften
079 4F		bitte Fehlerspeicher auslesen
080 50		imEindrahtbetrieb
081 51		offen
082 52		ausgelost
192 C0		zurZeit nicht prüfbar
193 C1		nicht berechtigt
194 C2		Abgleich nicht durchgeführt
*****	*****	*****Fehlerarten

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
001 01		sporadisch
*****	*****	*****NA37 Texte
00001	0001	ADP. lauft
00002	0002	ADP. i.O.
00003	0003	VL-Reg.AUS
00004	0004	VL-Reg.EIN
00005	0005	Leerlauf
00006	0006	Teillast
00007	0007	Vollast
00008	0008	Anreicherung
00009	0009	Schub
00010	000A	Fahrst. EIN
00011	000B	Neutral
00012	000C	Motoreingr.
00013	000D	A/C-High
00014	000E	A/C-Low
00015	000F	Kompr. EIN
00016	0010	Kompr. AUS
00017	0011	TE aktiv
00018	0012	TE n.aktiv
00019	0013	SLP EIN
00020	0014	SLP AUS
00021	0015	AKF-AV AUF
00022	0016	AKF-AV ZU
00023	0017	SU-V EIN
00024	0018	SU-V AUS
00025	0019	AGR aktiv
00026	001A	AGR n.aktiv
00027	001B	VL-Adaption
00028	001C	Old.1 <min
00029	001D	Old.1i.O.
00030	001E	Old.2 <min
00031	001F	Old.2 i.O.
00032	0020	MIN-Taste
00033	0021	STD-Taste
00034	0022	T-KM-Taste
00035	0023	MFA Sp.1
00036	0024	MFA Sp.2
00037	0025	MFA RESET
00038	0026	MFA MODE
00039	0027	Motor Ein
00040	0028	Motor Aus
00041	0029	Motor
00042	002A	Getriebe
00043	002B	Mot. + Getr.
00044	002C	Katub. EIN
00045	002D	Katub. AUS
00046	002E	Luftst. JA
00047	002F	Luftst. NEIN
00048	0030	Losfahrsch.
00049	0031	Kl.15 EIN
00050	0032	Kl.15 AUS
00051	0033	Kl.50 EIN
00052	0034	Kl.50 AUS
00053	0035	Nutzb. ZUL.
00054	0036	Nutzb. GESP.
00055	0037	Hochtaster
00056	0038	Rucktaster
00057	0039	M-Schalter
00058	003A	Bremse
00059	003B	Kick Down
00060	003C	WK auf
00061	003D	WK zu
00062	003E	Klima KD
00063	003F	PN aktiv
00064	0040	PN deaktiv
00065	0041	Pedal beta-
00066	0042	tigen und
00067	0043	halten ...
00069	0045	Pedal losen;
00070	0046	VR/VL Ent-
00071	0047	lufterschr.
00072	0048	AUF <Z->
00073	0049	Pedal 10x
00074	004A	betatigen;
00075	004B	Entlufte-
00076	004C	schr. ZU <Z->
00077	004D	Teilluf-
00078	004E	tung beendet
00079	004F	...
00081	0051	bitte warten
00082	0052	.. (10 sec.)
00085	0055	Auslassven-
00086	0056	tile schal-
00087	0057	ten
00090	005A	ERROR
00091	005B	zu klein
00092	005C	richtig
00093	005D	zu gross
00094	005E	Endp. Masse
00095	005F	Endp. Plus
00096	0060	Kl.30 EIN
00097	0061	Kl.30 AUS
00098	0062	Bis. EIN
00099	0063	Bis. AUS
00100	0064	Turk. EIN
00101	0065	Turk. AUS
00102	0066	BF-Airbag
00103	0067	aktiviert
00104	0068	gesperrt
00105	0069	Hecks. EIN
00106	006A	Hecks. AUS
00108	006C	alte Schlus-
00109	006D	selzahl:
00110	006E	neue Schlus-
00111	006F	Pumpe EIN
00112	0070	Pumpe AUS
00113	0071	Relais EIN
00114	0072	Relais AUS
00115	0073	ungultig
00116	0074	ASR aktiv
00117	0075	Vers. GRA
00118	0076	WK-Regelung

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00119	0077	ASR n.aktiv
00120	0078	kein Eingr.
00121	0079	NW-V1 EIN
00122	007A	NW-V1 AUS
00123	007B	NW-V2 EIN
00124	007C	NW-V2 AUS
00125	007D	belegt
00126	007E	nicht belegt
00127	007F	Gurt: JA
00128	0080	Gurt: NEIN
00129	0081	n. definiert
00130	0082	verpolt
00131	0083	Empfindlich-
00132	0084	keit in %
00133	0085	fruh
00134	0086	spat
00135	0087	ein
00136	0088	aus
00137	0089	Tankgeber
00138	008A	Tankinhalt
00139	008B	Istwert
00140	008C	Grundwert
00141	008D	Ol in 1
00142	008E	Inspek. in 1
00143	008F	000 km
00144	0090	000 Meilen
00145	0091	0 Tagen
00146	0092	Sprache
00147	0093	Verbrauchs-
00148	0094	anzeige
00149	0095	Kilometer-
00150	0096	Meilen-
00151	0097	stand
00152	0098	Faktor fur
00153	0099	Tachometer
00154	009A	Wegstrecke
00155	009B	gesperrt
00156	009C	Bus i.O.
00157	009D	Bus n.i.O.
00158	009E	Fahrer
00159	009F	Fah. + Beif.
00160	00A0	Beifahrer
00161	00A1	hl
00162	00A2	hl+hr
00163	00A3	hr
00164	00A4	Memory
00165	00A5	verriegeln
00166	00A6	entriegeln
00167	00A7	unbetatigt
00168	00A8	dreht
00169	00A9	steht
00170	00AA	auf
00171	00AB	zu
00172	00AC	Tur auf
00173	00AD	Tur zu
00174	00AE	Steuergerat
00175	00AF	antwortet
00176	00B0	nicht
00178	00B2	verriegelt
00179	00B3	entriegelt
00180	00B4	safe
00181	00B5	nicht safe
00182	00B6	Pos. X+
00183	00B7	Pos. X-
00184	00B8	Pos. Y+
00185	00B9	Pos. Y-
00186	00BA	links
00187	00BB	rechts
00188	00BC	abklappen
00189	00BD	ausgerastet
00190	00BE	eingerastet
00191	00BF	Ja
00192	00C0	Nein
00193	00C1	betatigt
00194	00C2	i.O.
00195	00C3	n.i.O.
00196	00C4	k. Messwert
00197	00C5	Schlüssel
00198	00C6	✓iNL-Kor1 EIN
00199	00C7	✓iNL-Kor1 AUS
00200	00C8	✓iNL-Kor2 EIN
00201	00C9	✓iNL-Kor2 AUS
00202	00CA	B1-S1 EIN
00203	00CB	B1-S1 AUS
00204	00CC	B2-S1 EIN
00205	00CD	B2-S1 AUS
00206	00CE	B1-S2 EIN
00207	00CF	B1-S2 AUS
00208	00D0	B1-S2 n.i.O.
00209	00D1	B1-S2 i.O.
00210	00D2	B2-S2 EIN
00211	00D3	B2-S2 AUS
00212	00D4	B2-S2 n.i.O.
00213	00D5	B2-S2 i.O.
00214	00D6	Hzg. vK. EIN
00215	00D7	Hzg. vK. AUS
00216	00D8	Hzg. nK. EIN
00217	00D9	Hzg. nK. AUS
00218	00DA	KatB1 n.i.O.
00219	00DB	KatB1 i.O.
00220	00DC	KatB2 n.i.O.
00221	00DD	KatB2 i.O.
00222	00DE	TEV n.i.O.
00223	00DF	TEV i.O.
00224	00E0	Messung
00225	00E1	Messg. ENDE
00226	00E2	Systemtest
00227	00E3	Syst. n.i.O.
00228	00E4	Syst. i.O.
00229	00E5	Feinleck
00230	00E6	Grobleck
00231	00E7	Abbruch
00232	00E8	L-EV i.O.
00233	00E9	L-EV n.i.O.

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00234	00EA	Test EIN
00235	00EB	Test AUS
00236	00EC	B1-S1 n.i.O.
00237	00ED	B1-S1 i.O.
00238	00EE	B2-S1 n.i.O.
00239	00EF	B2-S1 i.O.
00240	00F0	Lsp. vorn
00241	00F1	Lsp. hinten
00242	00F2	Kurzschluss
00243	00F3	Unterbrech.
00244	00F4	Antenne
00245	00F5	Telefon
00246	00F6	CD-Verbind.
00247	00F7	ext. Display
00248	00F8	n. verbaut
00249	00F9	Leitungsbe-
00250	00FA	NW-St. EIN
00251	00FB	NW-St. AUS
00252	00FC	Ber. n.i.O.
00253	00FD	Ber. i.O.
00254	00FE	-----
00255	00FF	fullung
00256	0100	leiser >
00257	0101	leiser >>
00258	0102	lauter >
00259	0103	Grundwert 1
00260	0104	Grundwert 2
00261	0105	Insp1 in 1
00262	0106	Insp2 in 1
00263	0107	Insp2 in 5
00264	0108	00 km
00265	0109	00 Meilen
00266	010A	Tagen
00267	010B	Monaten
00268	010C	Ol in 5
00269	010D	unplausibel
00270	010E	Oktanzahl
00271	010F	1. Kennfeld
00272	0110	2. Kennfeld
00273	0111	passive
00274	0112	aktive
00275	0113	Heizung EIN
00276	0114	Heizung AUS
00277	0115	zuheizen
00278	0116	lufte
00279	0117	heizen
00280	0118	Geblase EIN
00281	0119	Geblase AUS
00282	011A	automatisch
00283	011B	manuell
00284	011C	lauter >>
00285	011D	Sp. ab >
00286	011E	Start
00287	011F	Nachlauf
00288	0120	Regelpause
00289	0121	Störung
00290	0122	Unterspan-
00291	0123	nungsab-
00292	0124	schaltung
00293	0125	neuer Wert
00294	0126	Anpassung
00295	0127	an Batterie
00296	0128	ENDE
00297	0129	Reed auf
00298	012A	Reed zu
00299	012B	Sp. ab >>
00300	012C	Sp. auf >
00301	012D	Sp. auf >>
00302	012E	Radio
00303	012F	senden
00304	0130	Abgleich
00305	0131	Lenkw.-Sens.
00306	0132	System ent-
00307	0133	lufte
00308	0134	warten
00309	0135	weiter mit
00310	0136	Grundein-
00311	0137	stellung 2
00312	0138	Regellage
00313	0139	gelernt
00314	013A	anheben
00315	013B	absenken
00316	013C	Regelung
00317	013D	Klappe auf
00318	013E	Klappe zu
00319	013F	Scheinwerfer
00320	0140	einstellen
00321	0141	Ebene
00322	0142	Berg
00323	0143	Ton ein
00324	0144	Ton aus
00325	0145	Ruckw. ja
00326	0146	Ruckw. nein
00327	0147	Anhänger ja
00328	0148	Anhang. nein
00329	0149	stand in 10
00330	014A	km
00331	014B	Meilen
00332	014C	\ZiL-Kor1 iO
00333	014D	\ZiL-Kor1 niO
00334	014E	\ZiL-Kor2 iO
00335	014F	\ZiL-Kor2 niO
00336	0150	vor
00337	0151	zurück
00338	0152	Abweich. von
00339	0153	vorwärts
00340	0154	rückwärts
00341	0155	beliebig
00342	0156	n. erkannt
00343	0157	automat. auf
00344	0158	automat. zu
00345	0159	manuell auf
00346	015A	manuell zu
00347	015B	HDF betätigt

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00348	015C	HD-Griff bet.
00349	015D	Auto-Lock /
00350	015E	-Unlock
00351	015F	Innenraum-
00352	0160	uberwachung
00353	0161	System
00354	0162	Überwachung
00355	0163	Rad vl
00356	0164	Rad vr
00357	0165	Rad hl
00358	0166	Rad hr
00359	0167	Reserverad
00360	0168	TV-Antenne 1
00361	0169	TV-Antenne 2
00362	016A	TV-Antenne 3
00363	016B	TV-Antenne 4
00364	016C	Navigations-
00365	016D	verbindung
00366	016E	Ruckw. EIN
00367	016F	Ruckw. AUS
00368	0170	GPS-Antenne
00369	0171	Daten-Bus
00370	0172	Motor 0
00371	0173	Motor 1
00372	0174	ABS 0
00373	0175	ABS 1
00374	0176	Getriebe 0
00375	0177	Getriebe 1
00376	0178	Kombi 0
00377	0179	Kombi 1
00378	017A	D-Pumpe 0
00379	017B	D-Pumpe 1
00380	017C	Lenkwink. 0
00381	017D	Lenkwink. 1
00382	017E	Abstand 0
00383	017F	Abstand 1
00384	0180	Hybrid
00385	0181	Diesel
00386	0182	Elektro
00387	0183	TDI-Start
00388	0184	ABS
00389	0185	schalten
00390	0186	Gang
00391	0187	Synchr. 1
00392	0188	Synchr. 2
00393	0189	E-Antr. frei
00394	018A	Gener. frei
00395	018B	Gener. ein
00396	018C	Lautspr. vl
00397	018D	Lautspr. vr
00398	018E	Lautspr. hl
00399	018F	Lautspr. hr
00400	0190	Hochtoner
00401	0191	Tieftoner
00402	0192	NF vl
00403	0193	NF vr
00404	0194	NF hl
00405	0195	NF hr
00406	0196	NF links
00407	0197	NF rechts
00408	0198	Sound
00409	0199	Ltg. B-Teil
00410	019A	Taste :
00411	019B	Beep
00412	019C	Blinken
00413	019D	Airbag 0
00414	019E	Airbag 1
00415	019F	Elektr. ZE 0
00416	01A0	Elektr. ZE 1
00417	01A1	Klima 0
00418	01A2	Klima 1
00419	01A3	Kupplung 0
00420	01A4	Kupplung 1
00421	01A5	Allrad 0
00422	01A6	Allrad 1
00423	01A7	Lernwert
00424	01A8	gelernt
00425	01A9	geloscht
00426	01AA	PIN ?
00427	01AB	Stufe 1
00428	01AC	Stufe 2
00429	01AD	Stufe 3
00430	01AE	Stufe 4
00431	01AF	F-Airbag
00432	01B0	SF-Airbag
00433	01B1	SBF-Airbag
00434	01B2	F-Gurtstraff.
00435	01B3	BF-Gurtstraf.
00436	01B4	GALA ein
00437	01B5	GALA aus
00438	01B6	Heckscheib.-
00439	01B7	Frontschei.-
00440	01B8	heizung
00441	01B9	verbaut
00442	01BA	Stromregelung
00443	01BB	Stufe Int.
00444	01BC	CO2-Einstel-
00445	01BD	lung
00446	01BE	Bts.EIN
00447	01BF	Bts.AUS
00448	01C0	ABS n. aktiv
00449	01C1	EDS aktiv
00450	01C2	EDS n. aktiv
00451	01C3	ESP aktiv
00452	01C4	ESP n. aktiv
00453	01C5	MIL ein
00454	01C6	MIL aus
00455	01C7	Radposition +
00456	01C8	Ident.-Nr.
00457	01C9	Eingabe
00458	01CA	ungültig
00459	01CB	Lautstarke
00460	01CC	Lampe ein
00461	01CD	Lampe aus

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00462	01CE	offnen
00463	01CF	schliessen
00464	01D0	erkannt
00465	01D1	vorne
00466	01D2	hinten
00467	01D3	frei
00468	01D4	Ol-
00469	01D5	qualitat
00470	01D6	menge in 1
00471	01D7	Russ-
00472	01D8	Liter
00473	01D9	thermische
00474	01DA	Belastg. in 1
00475	01DB	Minimalwert
00476	01DC	Maximalwert
00477	01DD	Typ
00478	01DE	normierter
00479	01DF	Verbrauch
00480	01E0	Frequenz
00481	01E1	St.-Heiz. ein
00482	01E2	St.-Heiz. aus
00483	01E3	Sitzbelsensor
00484	01E4	HR/HL Ent-
00485	01E5	13
00486	01E6	Einstellung
00487	01E7	Alarmhorn
00488	01E8	Rest-Europa
00489	01E9	Deutschland
00490	01EA	Gro.brit.
00491	01EB	lernen
00492	01EC	Licht ein
00493	01ED	Licht aus
00494	01EE	F-Tur 0
00495	01EF	F-Tur 1
00496	01F0	BF-Tur 0
00497	01F1	BF-Tur 1
00498	01F2	Tur hl 0
00499	01F3	Tur hl 1
00500	01F4	Tur hr 0
00501	01F5	Tur hr 1
00502	01F6	Zentral 0
00503	01F7	Zentral 1
00504	01F8	MemoryLenks 0
00505	01F9	MemoryLenks 1
00506	01FA	elektr. ZE 0
00507	01FB	elektr. ZE 1
00508	01FC	Dachelektr. 0
00509	01FD	Dachelektr. 1
00510	01FE	Reifen 0
00511	01FF	Reifen 1
00512	0200	Lenkrad 0
00513	0201	Lenkrad 1
00514	0202	Lenkung 0
00515	0203	Lenkung 1
00516	0204	Parken 0
00517	0205	Parken 1
00518	0206	Niveau 0
00519	0207	Niveau 1
00520	0208	Eindraht
00521	0209	Zweidraht
00522	020A	Stufe 1
00523	020B	Stufe 2
00524	020C	Abgleich
00525	020D	nicht moeglich
00526	020E	autounlock
00527	020F	Pedal
00528	0210	losen
00529	0211	Magnet-
00530	0212	spule
00531	0213	Spulentest
00532	0214	beendet
00533	0215	Kopfairbag FS
00534	0216	Kopfairb. BFS
00535	0217	Seitairb. hFS
00536	0218	Seitairb.hBFS
00537	0219	Gurtstra.hFS
00538	021A	Gurtstra.hBFS
00539	021B	keine Kommun.
00540	021C	inaktiv
00541	021D	Line-Out vl
00542	021E	Line-Out vr
00543	021F	Line-Out hl
00544	0220	Line-Out hr
00545	0221	LED ein
00546	0222	LED aus
00547	0223	Taster ein
00548	0224	Taster aus
00549	0225	Lautstarke v.
00550	0226	Lautstarke h.
00551	0227	Tonhohe vorn
00552	0228	Tonhohe hi.
00553	0229	Loseschalt. 1
00554	022A	Loseschalt. 2
00555	022B	ADR ein
00556	022C	ADR aus
00557	022D	kleiner
00558	022E	grosser
00559	022F	Radio 0
00560	0230	Radio 1
00561	0231	Telefon 0
00562	0232	Telefon 1
00563	0233	Navigat 0
00564	0234	Navigat 1
00565	0235	Telemat 0
00566	0236	Telemat 1
00567	0237	SprachE 0
00568	0238	SprachE 1
00569	0239	GALA
00570	023A	Verb.RadioDSP
00571	023B	CD-Funktion
00572	023C	ZF-Ausgang
00573	023D	Fehlererkenn.
00574	023E	F-ScheibHeiz.
00575	023F	Warnton Lastm

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00576	0240	anagement
00577	0241	rucksetzen
00578	0242	SERVICE-IA
00579	0243	Anhanger 0
00580	0244	Anhanger 1
00581	0245	Stufe 5
00582	0246	Tippbetrieb
00583	0247	Standheizung0
00584	0248	Standheizung1
00585	0249	Verdeck 0
00586	024A	Verdeck 1
00587	024B	Ei.Zundschl 0
00588	024C	Ei.Zundschl 1
00589	024D	Wischermodu 0
00590	024E	Wischermodu 1
00591	024F	Batt.manage 0
00592	0250	Batt.manage 1
00593	0251	Memory Beif 0
00594	0252	Memory Beif 1
00595	0253	Memory hint 0
00596	0254	Memory hint 1
00597	0255	CD-ROM LW 0
00598	0256	CD-ROM LW 1
00599	0257	Radionaviga 0
00600	0258	Radionaviga 1
00601	0259	TV-Tuner 0
00602	025A	TV-Tuner 1
00603	025B	CD-Wechsler 0
00604	025C	CD-Wechsler 1
00605	025D	Tel.Telemat 0
00606	025E	Tel.Telemat 1
00607	025F	AnzBedmo.vo 0
00608	0260	AnzBedmo.vo 1
00609	0261	AnzBedmo.hi 0
00610	0262	AnzBedmo.hi 1
00611	0263	weiter
00612	0264	angemeldet
00613	0265	n.angemeldet
00614	0266	Feldstarke
00615	0267	Notbatterie
00616	0268	voll
00617	0269	leer
00618	026A	schwach
00619	026B	Dimmung
00620	026C	Geschw.Signal
00621	026D	Notruf-Taster
00622	026E	Pannen-Taster
00623	026F	Timer Heck-
00624	0270	scheibenheiz.
00625	0271	Bremsverst. 0
00626	0272	Bremsverst. 1
00627	0273	Dampferreg. 0
00628	0274	Dampferreg. 1
00629	0275	SlaveUEins 0
00630	0276	SlaveUEins 1
00631	0277	SlaveUZwei 0
00632	0278	SlaveUZwei 1
00633	0279	Gateway 0
00634	027A	Gateway 1
00635	027B	KraftstPump 0
00636	027C	KraftstPump 1
00637	027D	Diq.Soundp. 0
00638	027E	Diq.Soundp. 1
00639	027F	betatigen
00640	0280	Prufung
00641	0281	gestartet
00642	0282	fehlerhaft
00643	0283	Taster Auf
00644	0284	Taster Ab
00645	0285	Taster Reset
00646	0286	beschleunigen
00647	0287	verzogern
00648	0288	gespeich. AUS
00649	0289	Wiederaufnah.
00650	028A	Abstand +
00651	028B	Abstand -
00652	028C	Spracheingabe
00653	028D	Service-Mode
00654	028E	Radumfang
00655	028F	Radimpulse
00656	0290	Notantenne
00657	0291	Hauptantenne
00658	0292	nicht
00659	0293	KatB3 n.i.O.
00660	0294	KatB3 i.O.
00661	0295	KatB4 n.i.O.
00662	0296	KatB4 i.O.
00663	0297	B3-S1 n.i.O.
00664	0298	B3-S1 i.O.
00665	0299	B3-S2 n.i.O.
00666	029A	B3-S2 i.O.
00667	029B	B4-S1 n.i.O.
00668	029C	B4-S1 i.O.
00669	029D	B4-S2 n.i.O.
00670	029E	B4-S2 i.O.
00672	02A0	Vorratsanz.
00673	02A1	Lader 1 ein
00674	02A2	Lader 2 ein
00675	02A3	Vorderachse
00676	02A4	Hinterachse
00677	02A5	Druckspeicher
00678	02A6	entluffen
00679	02A7	befullen
00680	02A8	Funktion
00681	02A9	lauft
00682	02AA	fertig
00683	02AB	abgebrochen
00684	02AC	weiter mit
00685	02AD	nachst. Kanal
00686	02AE	Wert
00687	02AF	zulassig
00688	02B0	unzulassig
00689	02B1	eingeben
00690	02B2	ei.ZE 1Draht

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00691	02B3	el.ZE 1Draht
00692	02B4	Zentral1Draht
00693	02B5	F-Tur 1Draht
00694	02B6	BF-Tur 1Draht
00695	02B7	Tur hl 1Draht
00696	02B8	Tur hr 1Draht
00697	02B9	MemoLenks 1Dr
00698	02BA	Dachel 1Draht
00699	02BB	Kombi 1Draht
00700	02BC	Reifen 1Draht
00701	02BD	Gateway1Draht
00702	02BE	Lenkrad 1Drah
00703	02BF	Klima 1Draht
00704	02C0	Parken 1Draht
00705	02C1	Niveau 1Draht
00706	02C2	St.heiz1Draht
00707	02C3	Verdeck1Draht
00708	02C4	Zuschlo1Draht
00709	02C5	Wischer1Draht
00710	02C6	Batterie1Drah
00711	02C7	Kraftst 1Drah
00712	02C8	MemoBF 1Draht
00713	02C9	MemoHi 1Draht
00714	02CA	AnzeiHi 1Drah
00715	02CB	AnzeiVo 1Drah
00716	02CC	Soundp 1Draht
00717	02CD	CD-ROM 1Draht
00718	02CE	Telemat 1Drah
00719	02CF	RadioNav1Drah
00720	02D0	TvTuner1Draht
00721	02D1	CDWechs1Draht
00722	02D2	Radio 1Draht
00723	02D3	Telefon1Draht
00724	02D4	Navigat 1Drah
00725	02D5	Sprache 1Drah
00726	02D6	Tel.mati1Drah
00727	02D7	Anhanger1Drah
00728	02D8	Antenne 2
00729	02D9	Empfanger i.O.
00730	02DA	Empfanger niO
00731	02DB	Taster
00732	02DC	Schalter
00733	02DD	AUF <Z->L>
00734	02DE	schrb.ZU <Z->L>
00735	02DF	AV 1 belegt
00736	02E0	AV 1 offen
00737	02E1	AV 2 belegt
00738	02E2	AV 2 offen
00739	02E3	Monitor 2 an
00740	02E4	Monitor 2 ab
00741	02E5	Spannung
00742	02E6	Zu.U-brechBat
00743	02E7	Aktivieren
00744	02E8	Aktivieren
00745	02E9	Telefon 0
00746	02EA	Telefon 1
00747	02EB	Verkehrfunk 0
00748	02EC	Verkehrfunk 1
00749	02ED	WIV
00750	02EE	1=nein
00751	02EF	2=ja
00752	02F0	TV-AntVerst 0
00753	02F1	TV-AntVerst 1
00754	02F2	ESPSensoren 0
00755	02F3	ESPSensoren 1
00756	02F4	Wahlhebel 0
00758	02F6	Dampfer VL
00759	02F7	Dampfer VR
00760	02F8	Dampfer HL
00761	02F9	Dampfer HR
00762	02FA	Radbeschleun.
00763	02FB	Aufbaubeschl.
00764	02FC	komfortabel
00765	02FD	normal
00766	02FE	sport 1
00767	02FF	sport 2
00768	0300	MOST Busruhe
00769	0301	Tiefniveau
00770	0302	Normalniveau
00771	0303	Hochniveau
00772	0304	Klemme X ein
00773	0305	Klemme X aus
00774	0306	Mitteltoner
00775	0307	Mitteltiefon
00776	0308	angeschlossen
00777	0309	n.angeschlos.
00778	030A	empf.Satellit
00779	030B	Tast-GespEnde
00780	030C	Fenster AUF
00781	030D	u.Heckschloss
00782	030E	deaktiviert
00783	030F	Kurzschl.Plus
00784	0310	Kurzschl.Masse
00785	0311	S-Kon.schlie.
00786	0312	GPS-Empfang
00787	0313	kein GPS-Empf
00788	0314	Suche Satelli
00789	0315	Lade Almanach
00790	0316	Testruf
00791	0317	Parkbremse 1
00792	0318	Parkbremse 0
00793	0319	Parkbr.1Draht
00794	031A	Breitengrad
00795	031B	Langengrad
00796	031C	Hohe
00797	031D	Datum
00798	031E	Zeit
00799	031F	Richtung
00800	0320	NOx-Sensor1 0
00801	0321	NOx-Sensor1 1
00802	0322	NOx-S1 1Draht
00803	0323	NOx-Sensor2 0
00804	0324	NOx-Sensor2 1
00805	0325	NOx-S2 1Draht

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00806	0326	Einstieg F 0
00807	0327	Einstieg F 1
00808	0328	Einstieg BF 0
00809	0329	Einstieg BF 1
00810	032A	EinstgF 1Drah
00811	032B	EinstgBF 1Dra
00812	032C	Kompon.-Test
00813	032D	Sensorabgl.
00814	032E	Login
00815	032F	durchgefuehrt
00816	0330	einschalten
00817	0331	ausschalten
00818	0332	anfahren
00819	0333	CDC-Test
00820	0334	CDC-Dampfer
00821	0335	weich
00822	0336	bestromen
00823	0337	Bandinitiali.
00824	0338	beenden
00825	0339	Tastenpruefung
00826	033A	erreicht
00827	033B	nicht gelernt
00828	033C	El.Lenks.Ver.
00829	033D	gultig
00830	033E	moglich
00831	033F	nicht moglich
00832	0340	Kopfairb.hi F
00833	0341	Kopfair.hi BF
00834	0342	Benutzer
00835	0343	gesetzt
00836	0344	loschen
00837	0345	geloscht
00838	0346	Leuchtweite 0
00839	0347	Leuchtweite 1
00840	0348	Sonderfahrz 0
00841	0349	Sonderfahrz 1
00842	034A	Sond.Fzg 1Dra
00843	034B	A-CAN Busruhe
00844	034C	K-CAN Busruhe
00845	034D	I-CAN Busruhe
00846	034E	Motor SI.Ind
00847	034F	Slave1 SI.Ind
00848	0350	Slave2 SI.Ind
00849	0351	ABS SI.Ind
00850	0352	Getr. SI.Ind
00851	0353	Bremsv SI.Ind
00852	0354	Abstan SI.Ind
00853	0355	Battma SI.Ind
00854	0356	Airbag SI.Ind
00855	0357	Lenkun SI.Ind
00856	0358	Lenkwi SI.Ind
00857	0359	Lenkra SI.Ind
00858	035A	KESSEY SI.Ind
00859	035B	Niveau SI.Ind
00860	035C	Dampfer SI.In
00861	035D	Allrad SI.Ind
00862	035E	D-Pump SI.Ind
00863	035F	Kupplg. SI.In
00864	0360	Kraftst SI.In
00865	0361	Gateway SI.In
00866	0362	Kombi SI.Ind
00867	0363	Klima SI.Ind
00868	0364	Dachel SI.Ind
00869	0365	el. ZE SI.Ind
00870	0366	Wischer SI.In
00871	0367	Reifen SI.Ind
00872	0368	Parken SI.Ind
00873	0369	Zentral SI.In
00874	036A	El.ZE SI.Ind
00875	036B	St.heiz SI.In
00876	036C	Anhang SI.Ind
00877	036D	Verdeck SI.In
00878	036E	F-Tur SI.Ind
00879	036F	BF-Tur SI.Ind
00880	0370	Tur hi SI.Ind
00881	0371	Tur hr SI.Ind
00882	0372	MemLenk SI.In
00883	0373	Mem BF SI.Ind
00884	0374	Mem hi SI.Ind
00885	0375	CD-ROM SI.Ind
00886	0376	Navigat SI.In
00887	0377	TV-Tune SI.In
00888	0378	CD-Wech SI.In
00889	0379	TelTele SI.In
00890	037A	AnzeiVo SI.In
00891	037B	AnzeiHi SI.In
00892	037C	Soundp. SI.In
00893	037D	Leuchtw SI.In
00894	037E	Radio SI.Ind
00895	037F	Telefon SI.In
00896	0380	Telemat SI.In
00897	0381	Sprache SI.In
00898	0382	ZusHeiz SI.In
00899	0383	SondFzg SI.In
00900	0384	Sperrn SI.In
00901	0385	Kraftst SI.In
00902	0386	F-Ident SI.In
00903	0387	SprachV SI.In
00904	0388	El. ZE2 SI.In
00905	0389	Parkbre SI.In
00907	038B	Wegfahrsperr 0
00908	038C	Wegfahrsperr 1
00909	038D	Zus.Heizung 0
00910	038E	Zus.Heizung 1
00911	038F	ZusHeiz 1Drah
00912	0390	Prufsumme
00913	0391	F-Ident. 0
00914	0392	F-Ident. 1
00915	0393	F-Ident 1Drah
00916	0394	AHK erkannt
00917	0395	AHK n.erkannt
00918	0396	E.-manager 0
00919	0397	E.-manager 1
00920	0398	E.-manag 1Dra

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
00921	0399	Sperrren-El. 0
00922	039A	Sperrren-El. 1
00923	039B	AnzBedmo.hl 0
00924	039C	AnzBedmo.hl 1
00925	039D	AnzBedmo.hr 0
00926	039E	AnzBedmo.hr 1
00927	039F	Mediap.Pos1 0
00928	03A0	Mediap.Pos1 1
00929	03A1	Mediap.Pos2 0
00930	03A2	Mediap.Pos2 1
00931	03A3	Mediap.Pos3 0
00932	03A4	Mediap.Pos3 1
00933	03A5	Mediap.Pos4 0
00934	03A6	Mediap.Pos4 1
00935	03A7	Spiegel in
00936	03A8	Position 1
00937	03A9	Position 2
00938	03AA	Position 3
00939	03AB	Schraube 1 um
00940	03AC	Schraube 2 um
00941	03AD	Umdrehungen
00942	03AE	Funkbetatig.
00943	03AF	Klemme S ein
00944	03B0	Klemme S aus
00945	03B1	Einzelstur
00946	03B2	Kessy
00947	03B3	Beep + Blink
00948	03B4	Komfort
00949	03B5	Alarmverzog.
00950	03B6	Elektr. ZE2 0
00951	03B7	Elektr. ZE2 1
00952	03B8	El.ZE2 1Draht
00953	03B9	B1-S3 n.i.O.
00954	03BA	B1-S3 i.O.
00955	03BB	B2-S3 n.i.O.
00956	03BC	B2-S3 i.O.
00957	03BD	B3-S3 n.i.O.
00958	03BE	B3-S3 i.O.
00959	03BF	B4-S3 n.i.O.
00960	03C0	B4-S3 i.O.
00961	03C1	Kat1 B1 i.O.
00962	03C2	Kat1 B1 n.i.O.
00963	03C3	Kat2 B1 i.O.
00964	03C4	Kat2 B1 n.i.O.
00965	03C5	Kat3 B1 i.O.
00966	03C6	Kat3 B1 n.i.O.
00967	03C7	Kat4 B1 i.O.
00968	03C8	Kat4 B1 n.i.O.
00969	03C9	Kat1 B2 i.O.
00970	03CA	Kat1 B2 n.i.O.
00971	03CB	Kat2 B2 i.O.
00972	03CC	Kat2 B2 n.i.O.
00973	03CD	Kat3 B2 i.O.
00974	03CE	Kat3 B2 n.i.O.
00975	03CF	Kat4 B2 i.O.
00976	03D0	Kat4 B2 n.i.O.
00977	03D1	Kat1 B3 i.O.
00978	03D2	Kat1 B3 n.i.O.
00979	03D3	Kat2 B3 i.O.
00980	03D4	Kat2 B3 n.i.O.
00981	03D5	Kat3 B3 i.O.
00982	03D6	Kat3 B3 n.i.O.
00983	03D7	Kat4 B3 i.O.
00984	03D8	Kat4 B3 n.i.O.
00985	03D9	Kat1 B4 i.O.
00986	03DA	Kat1 B4 n.i.O.
00987	03DB	Kat2 B4 i.O.
00988	03DC	Kat2 B4 n.i.O.
00989	03DD	Kat3 B4 i.O.
00990	03DE	Kat3 B4 n.i.O.
00991	03DF	Kat4 B4 i.O.
00992	03E0	Kat4 B4 n.i.O.
00993	03E1	Sprachverst 0
00994	03E2	Sprachverst 1
00995	03E3	SprachVer 1Dr
00996	03E4	messen
00997	03E5	Lenkwi Initia
00998	03E6	Lenkwi k.Init
00999	03E7	WSC
01000	03E8	Bedieneinheit
01001	03E9	Mikro vorn li
01002	03EA	Mikro vorn re
01003	03EB	Mikr mitte li
01004	03EC	Mikr mitte re
01005	03ED	Mikro hint li
01006	03EE	Mikro hint re
01007	03EF	aufwärts
01008	03F0	abwärts
01009	03F1	Positio unten
01010	03F2	Position oben
01011	03F3	U-temp.Absch.
01012	03F4	Einklemmschut
01013	03F5	Endanschl.gel
01014	03F6	nicht aktiv
01015	03F7	anklappen
01016	03F8	speichern
01017	03F9	klein
01018	03FA	mittel
01019	03FB	gro.
01020	03FC	15 Zoll
01021	03FD	16 Zoll
01022	03FE	Bremsassist.
01023	03FF	Reifendruck.
01024	0400	Bremsdruckver
01025	0401	Ueberrollschu.
01026	0402	ChipCardles 0
01027	0403	ChipCardles 1
01028	0404	Klima hinte 0
01029	0405	Klima hinte 1
01030	0406	Klima hi 1Dra
01031	0407	Klim hi Sl.In
01032	0408	DiqTuner S.In
01033	0409	DiqTuner 1Dra
01034	040A	DiqitTuner 0

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01035	040B	DigitTuner 1
01036	040C	alle Benutzer
01037	040D	eIZunds SI.In
01038	040E	E-manag SI.In
01039	040F	AnzBedSthz 0
01040	0410	AnzBedSthz 1
01041	0411	AnzBedSthz1Dr
01042	0412	GPS FIX
01043	0413	DVD Status
01044	0414	Bremsfl.sta 0
01045	0415	Bremsfl.sta 1
01046	0416	Waschwasser 0
01047	0417	Waschwasser 1
01048	0418	Bremsbelag 0
01049	0419	Bremsbelag 1
01050	041A	Kuhlmittels 0
01051	041B	Kuhlmittels 1
01052	041C	Olistand 0
01053	041D	Olistand 1
01054	041E	MuFktSchalt 0
01055	041F	MuFktSchalt 1
01056	0420	Mikrofon
01057	0421	Stummschalt.
01058	0422	Audioausg.(+)
01059	0423	Audioausg.(-)
01060	0424	Einst.hilfe 0
01061	0425	Einst.hilfe 1
01062	0426	Verb.absch. 0
01063	0427	Verb.absch. 1
01064	0428	RuhestrStufe0
01065	0429	RuhestrStufe1
01066	042A	RuhestrStufe2
01067	042B	RuhestrStufe3
01068	042C	RuhestrStufe4
01069	042D	RuhestrStufe5
01070	042E	RuhestrStufe6
01071	042F	Olmin
01072	0430	erkennung
01073	0431	auswertung
01074	0432	Seitenoffnung
01075	0433	Heckdeckel
01076	0434	Lader 1 0
01077	0435	Lader 1 1
01078	0436	Lader 2 0
01079	0437	Lader 2 1
01080	0438	Hauptbatterie
01081	0439	Telefon SIM
01082	043A	Telematik SIM
01083	043B	Tein.Bluetoo
01084	043C	RS 232
01085	043D	ServiceNotruf
01086	043E	tw/Verb.absch1
01087	043F	defekt
01088	0440	Kompass 0
01089	0441	Kompass 1
01090	0442	Kompass1Draht
01091	0443	verkoppelt
01092	0444	vorne links
01093	0445	vorne rechts
01094	0446	hinten links
01095	0447	hinten rechts
01096	0448	Bluetooth
01097	0449	Grundeinstel.
01098	044A	Servicestell.
01099	044B	Kind/ -ersitz
01100	044C	leichtErwachs
01101	044D	schwerErwachs
01102	044E	anderes
01103	044F	Zone
01104	0450	calibriert
01105	0451	nor/leichtFzg
01106	0452	Sport
01107	0453	Mobilit.hilfe
01108	0454	Stadtlieferwa
01109	0455	Nutzer 1
01110	0456	Nutzer 2
01111	0457	KD-Initiali.
01112	0458	Neigungssenso
01113	0459	Personalident
01114	045A	mittl.Erwachs
01115	045B	Motor Benzin
01116	045C	Motor Diesel
01117	045D	SG Benzin
01118	045E	SG Diesel
01119	045F	Antrieb
01120	0460	Knieairbag F
01121	0461	Knieairbag BF
01122	0462	Gurtstr.hi.Mi.
01123	0463	LeiMo links 0
01124	0464	LeiMo links 1
01125	0465	LeiMo rechts0
01126	0466	LeiMo rechts1
01127	0467	T-Halt angesc
01128	0468	Ausgang High
01129	0469	Ausgang Low
01130	046A	Normal 1
01131	046B	Normal 2
01132	046C	Normal 3
01133	046D	Normal 4
01134	046E	Normal 5
01135	046F	MPV 1
01136	0470	MPV 2
01137	0471	GTI
01138	0472	Nutzer 3
01139	0473	Nutzer 4
01140	0474	Nutzer 5
01141	0475	Nutzer 6
01142	0476	Schalt.BFAirb
01143	0477	Stabientko.0
01144	0478	Stabientko.1
01145	0479	Temperatur
01146	047A	K-Lamp 1-farb
01147	047B	K-Lampe 2farb
01148	047C	StabKopp S.In

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01149	047D	Kompass SI.In
01150	047E	Heckdeckel 1
01151	047F	Heckdeckel 0
01152	0480	Heckdec SI.In
01153	0481	Heckdeck 1Dra
01154	0482	CD-Lesefehler
01155	0483	CD-Zugriffzei
01156	0484	Grenzw.ueber.
01157	0485	Ant Bluetooth
01158	0486	Abglei EPB-SG
01159	0487	durchfuehren
01160	0488	Brems. WL ein
01161	0489	Brems. WL aus
01162	048A	ABS Warnl ein
01163	048B	ABS Warnl aus
01164	048C	ASR/ESP WLein
01165	048D	ASR/ESP WLaus
01166	048E	ESP Taster
01167	048F	Fkt. Autopark
01168	0490	Funktion ECD
01169	0491	kalibriert
01170	0492	Kilonewton
01171	0493	QuerbeschSen
01172	0494	BremsdruckSen
01173	0495	WinkegeschSen
01174	0496	Tag
01175	0497	Monat
01176	0498	Jahr
01177	0499	Bremsbelag
01178	049A	Verschlei.anz
01179	049B	Stunde
01180	049C	Minute
01181	049D	Bedienung 0
01182	049E	Bedienung 1
01183	049F	Bedienung1Dra
01184	04A0	Bedienu SI.In
01185	04A1	ADR
01186	04A2	Weck Wachhalt
01187	04A3	Ladezustand
01188	04A4	Privathorer
01189	04A5	Taster Infodi
01190	04A6	Taster Sprach
01191	04A7	Taster Rufan
01192	04A8	sichtbar
01193	04A9	n sichtbar
01194	04AA	HandyHalter
01195	04AB	systemfremd
01196	04AC	systemeigen
01197	04AD	BT Verbindung
01198	04AE	EEPROM Reset
01199	04AF	Allrad
01200	04B0	Kupplung
01201	04B1	geoffnet
01202	04B2	Fzg Variante
01203	04B3	Parameter ESP
01204	04B4	Notbremsung
01205	04B5	Spurhalteas 0
01206	04B6	Spurhalteas 1
01207	04B7	Spurwechsel 0
01208	04B8	Spurwechsel 1
01209	04B9	Bremsscheiben
01210	04BA	wischer
01211	04BB	Lenk
01212	04BC	empfehlung
01213	04BD	Anhanger
01214	04BE	Ent-
01215	04BF	Normal 6
01216	04C0	Normal 7
01217	04C1	Ruckfahrkam 0
01218	04C2	Ruckfahrkam 1
01219	04C3	Ruckfahr 1Dra
01220	04C4	RuckfahrSI.In
01221	04C5	E-CAN Busruhe
01222	04C6	Zentral2 0
01223	04C7	Zentral2 1
01224	04C8	Zentral2 1Dra
01225	04C9	Zentra2 SI.In
01226	04CA	ACAN Nachlauf
01227	04CB	F-CAN Busruhe
01228	04CC	zuruckgesetzt
01229	04CD	Reset n.i.O.
01230	04CE	AnzBedDach 0
01231	04CF	AnzBedDach 1
01232	04D0	AnzBedDach1Dr
01233	04D1	AnzBedDaSI.In
01234	04D2	Rad 1
01235	04D3	Rad 2
01236	04D4	Rad 3
01237	04D5	Rad 4
01238	04D6	Rad 5
01239	04D7	DVDLesefehler
01240	04D8	DVDZugriffzei
01241	04D9	Hochdruck
01242	04DA	Geblase def.
01243	04DB	Niederdruck
01244	04DC	keineMotdreh.
01245	04DD	ECON-Betrieb
01246	04DE	Klimaanl.-OFF
01247	04DF	Aussentemp.
01248	04E0	Unterspannung
01249	04E1	Motortemp.
01250	04E2	AbschalvomMSG
01251	04E3	Uberspannung
01252	04E4	Verdampftemp.
01253	04E5	Codierung
01254	04E6	Kompr.Ansteu.
01255	04E7	Drucksensor
01256	04E8	AbschMotdreh.
01257	04E9	AbschalvomBSG
01258	04EA	Kaltemittverl
01259	04EB	k.Kulufsignal
01260	04EC	Wegfahr SI.In
01261	04ED	Wegfahr 1Dra
01262	04EE	Freilauf

Fehler	Code	Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00
01263	04EF	Halten
01264	04F0	geschlossen
01265	04F1	fahrt auf
01266	04F2	fahrt zu
01267	04F3	schwergangig
01268	04F4	Hindernis
01269	04F5	gestoppt
01270	04F6	offen
01271	04F7	li. schwerga.
01272	04F8	re. schwerga.
01273	04F9	anfahrhilfe
01274	04FA	Defrosthinten
01275	04FB	Klimaanla.-ON
01276	04FC	KontrollKlima
01277	04FD	RelKlimaKompr
01278	04FE	Kuhlluf.Stufe
01279	04FF	k.Grundeinst.
01280	0500	Imp.wandler 1
01281	0501	Imp.wandler 2
01282	0502	Warnung
01283	0503	keine
01284	0504	eingeschr.
01285	0505	stabilisier.
01286	0506	eingefahren
01287	0507	ausgefahren

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Окончание вывода
Блок управления тормозной системы
Блок управления коробки передач
Блок управления
Блок управления для работы двигателя на газе-J659
Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195
Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196
Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197
Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198
Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199
Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200
Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201
Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202
Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203
Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204
Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205
Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206
Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207
Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208
Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209
Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299
Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300
Кнопка управления передним левым дефлектором-E301
Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-E302
Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303
Кнопка управления передним правым дефлектором-E304
Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305
Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306
Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307
Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318
Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213
Лампа левого стояночного огня-M43
Лампа правого стояночного огня-M44
Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов
Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов
Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248
Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249
Датчик температуры теплообменника, левый-G306
Датчик температуры теплообменника, правый-G307
Датчик температуры испарителя-G308
Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309
Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310
Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311
Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312
Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142
Вентилятор датчика температуры в салоне-V210
Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211
Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582
Клемма 30 Освещение салона
Лампы противотуманных фар
Лампы подсветки пространства для ног
Запрос функций ходовой части
Выключатель фонарей заднего хода-F4
Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212
Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42
Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43
Потребитель 1
Потребитель 2
Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143
Напряжение стартерной батареи
Клавиша противотуманных фар-E315
Клавиша задних противотуманных фонарей-E314
Клавиша вещевого ящика-E316
Предохранитель розетки 1-S184
Предохранитель розетки 2-S185
Предохранитель розетки 3-S281
Концевой выключатель стеклоочистителя-F229
Размыкающее реле 2 аккумулятора-J7
Выключатель освещения салона-E317
Запрос функции сдвижного люка в крыше
Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению
Клемма 61 генератора
Напорная магистраль топливного насоса
Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579
Переключающее реле стартерной батареи-J580
Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581
Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
Контроль заряда стартерной батареи
Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи
Кабель питания клеммы 30 стартерной батареи
Сигнал о нахождении ключа в замке зажигания
Датчик температуры стартерной батареи-G331
Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK -V214
Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215
Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161
Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162
Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163
Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164
Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309
Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310
Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311
Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319
Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя
Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира
Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери
Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери
Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131
Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132
Контрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174
Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175
Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176
Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-K177
Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-E320
Клавиша телефонной связи, задняя левая-E321
Клавиша телефонной связи, задняя правая-E322
Клавиша включения размораживания со стороны водителя-E323
Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324
Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери
Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери
Коммуникационный провод блока управления двери - доводчик двери водителя

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери переднего пассажира
Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней левой двери
Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней правой двери
Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178
Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133
Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134
Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя
Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира
Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя левая
Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя правая
Датчик ускорения колеса, передний левый-G337
Датчик ускорения колеса, передний правый-G338
Датчик ускорения колеса, задний левый-G339
Датчик ускорения колеса, задний правый-G340
Датчик ускорения кузова, передний левый-G341
Датчик ускорения кузова, передний правый-G342
Датчик ускорения кузова, задний-G343
Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336
Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337
Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338
Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339
Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения
Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения
Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15
Отсутствует символ конца строки программы
Достоверность данных системы усиления тормозного привода
Достоверность данных системы ADR
Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-J584
Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217
Коммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира
Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
Клемма X
Требование увеличения степени затемнения
Требование уменьшения степени затемнения
Адаптация усилителя тормозов
Системный тест усилителя тормозов
Адаптация блока управления усилителя тормозов не выполнена
Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме
Выключатель распознавания передач P и N
Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
Ключ 5
Ключ 6
Ключ 7
Ключ 8
Ключ 1 не запрограммирован
Ключ 2 не запрограммирован
Ключ 3 не запрограммирован
Ключ 4 не запрограммирован
Ключ 5 не запрограммирован
Ключ 6 не запрограммирован
Ключ 7 не запрограммирован
Ключ 8 не запрограммирован
Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134
Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя-R135
Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136
Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137
Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138
Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя
Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV
Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X
Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50
Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415
Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417
Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания
Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида
Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353
Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7
Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326
Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327
Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328
Клавиша включения лампы для чтения, задняя-E329
Переключатель управления сдвижным люком в крыше-E8
Клавиша управления сдвижным люком-E325
Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179
Подача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида
Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340
Клемма 30 подсветки вещевого ящика
Клемма 30 для косметического зеркала
Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона
Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона
Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения
Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения
Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения
Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения
Сигнал затемнения антибликового зеркала
Напряжение питания на датчике влажности воздуха
Датчик влажности воздуха-G355
Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки
Соединение со сдвижным люком в крыше
Соединение с системой охраны салона
Соединение с датчиком дождя
Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188
Включен доводчик замка крышки багажника
Развести доводчик замка крышки багажника
Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189
Клавиша настройки демпфирования-E387
Клавиша регулирования дорожного просвета-E388
Давление хладагента
Выключатель положения P селектора-F305
Ошибка блока данных двигателя
Ошибка блока данных коробки передач
Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля
Изменены настройки адаптивного круиз-контроля
Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357
Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139
Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59
Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57
Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56
Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238
Клапан управления дроссельной заслонкой-N237
Моторный тормоз
Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
Выключатель трансмиссии-E206
Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
Выключатель внедорожного режима-E207
Датчик 4 уровня топлива-G393
Задняя левая лампа комбинированного фонаря
Задняя правая лампа комбинированного фонаря
Не настроена противобуксовочная система автомобиля
Клапаны ABS
Датчик давления и температуры хладагента-G395
Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101
Электромагнитный клапан 1-N88
Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99
Электромагнитный клапан 2-N89
Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103
Электромагнитный клапан 3-N90
Коробка передач
Электромагнитный клапан 4-N91
Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102
Электромагнитный клапан 5-N92
Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100
Электромагнитный клапан 6-N93
Выпускной клапан ABS, задний-N104
Электромагнитный клапан 7-N94
См. ремонтную группу 01
Отключение функции вследствие электромагнитных помех
Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133
Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134
Выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N135
Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136
Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N137
Главный клапан ABS-N105
Клапан 1 блокировки дифференциала-N125
Клапан 2 блокировки дифференциала-N126
Датчик скорости движения-G68
Регулятор дроссельной заслонки-V60
Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N138
Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N139
Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360
Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N140
Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
Датчик давления-F116/Датчик предупреждения-F117
Уровень давления в системе подачи жидкости под давлением
Многофункциональный переключатель-F125
Датчик давления 1 определения состояния КП
Датчик давления 2 определения состояния КП
Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8
Датчик числа оборотов вала КП-G38
Выключатель блокировки дифференциала-E121
Переключатель программ-E122
Датчик температуры масла в КП-G93
Насос обратной подачи ABS-V39
Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
Переключатель выбора функций-E91
Подача управляющего сигнала на регулятор приточного вентилятора
Сигнал указателя расхода топлива
Система подачи вторичного воздуха, 1 ряд цилиндров
Система подачи вторичного воздуха, 2 ряд цилиндров
Напряжение питания двигателей сдвижного люка в крыше / шторки сдвижного люка в крыше
Насос-дозатор чистящего средства-V135
Датчик температуры 1 катализатора-G20
Штуцер подключения шланга для накачки шин
Датчик температуры 2 катализатора-G132
Катализатор
Двухходовой клапан рециркуляции ОГ-N161
Соединение со шторкой сдвижного люка в крыше
Лампы подсветки задней части салона
Блок управления крышки багажного отсека-J605
Напряжение питания на блоке управления крышки багажного отсека
Электродвигатель гидропривода задней двери-V241
Клапан гидропривода задней двери-N346
Датчик гидропривода задней двери-G383
Выключатель отключения системы охраны салона-E267
Датчик наклона автомобиля-G384
Клавиша отключения датчика наклона автомобиля-E360
Клавиша опускания заднего стекла-E361
Выключатель аварийного отключения противоугонной системы-E362
Сигнал открытия сдвижного люка в крыше
Подача управляющего сигнала для разблокирования заднего стекла
Подача управляющего сигнала для разблокирования замка задней двери
Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя
Сигнал заднего стеклоочистителя для омывания и очистки стекла
Подача управляющего сигнала на замок лючка бензобака
Подача управляющего сигнала на реле доводчика двери
Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент заднего стекла, ступень 2
Подача управляющего сигнала на задние фонари
Подача управляющего сигнала освещения задней части
Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери водителя
Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери переднего пассажира
Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней левой двери
Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней правой двери
Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ОТКР.)
Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ЗАКР.)
Подача управляющего сигнала для откидывания замка двери багажного отсека
Подача управляющего сигнала для установки в исходное положение замка двери багажного отсека
Подача управляющего сигнала для отпирания замка двери багажного отсека
Подача управляющего сигнала для запираания замка двери багажного отсека
Электромагнитный клапан 8-N281
Электромагнитный клапан 9-N282
Электромагнитный клапан 10-N283
Провод соединения с массой модуляционных клапанов
Датчик частоты вращения промежуточного вала-G265
Клемма 30A

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
Преобразователь напряжения для нагревательного элемента ветрового стекла-A18
Исполнительный электродвигатель переднего левого дефлектора-V237
Исполнительный электродвигатель переднего правого дефлектора-V238
Подача управляющего сигнала на регулятор вентилятора системы рециркуляции воздуха
Подача управляющего сигнала на запорный клапан системы охлаждения
Температурный датчик переднего левого дефлектора-G385
Температурный датчик переднего правого дефлектора-G386
Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-V239
Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-V240
Клемма 15 Slave
Коммуникационный провод системы охраны салона - вход
Коммуникационный провод системы охраны салона - выход
Левый передний амортизатор Мягко
Левый передний амортизатор Жестко
Передний правый амортизатор Мягко
Правый передний амортизатор Жестко
Задний левый амортизатор Мягко
Задний левый амортизатор Жестко
Задний правый амортизатор Мягко
Задний правый амортизатор Жестко
Подача управляющего сигнала для открытия левого выставного стекла
Подача управляющего сигнала для закрытия левого выставного стекла
Подача управляющего сигнала для открытия правого выставного стекла
Подача управляющего сигнала для закрытия правого выставного стекла
Клемма 58s
Блок управления для спецавтомобилей-J608
Шина данных комбинации приборов
Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны водителя-N343
Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны переднего пассажира-N344
Оптическая шина данных
Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона
Плюсовой выход аудиоканала навигационных сообщений
Отрицательный выход аудиоканала навигационных сообщений
Выход наушников 1, левый канал
Выход наушников 1, правый канал
Выход наушников 2, левый канал
Выход наушников 2, правый канал
Проверка дисплея, черные сегменты
Проверка дисплея, белые сегменты
Проверка дисплея, красные сегменты
Проверка дисплея, зеленые сегменты
Проверка дисплея, синие сегменты
Подсветка для облегчения посадки и высадки
Сигнал подтверждения работы освещения
Акустический сигнал подтверждения включения указателей поворота
Генератор акустического сигнала
Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35
Электродвигатель люка в крыше-V1
Электродвигатель заднего сдвижного люка-V146
Двигатель шторки сдвижного люка-V260
Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка-G402
Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка, задний-G403
Датчик Холла электродвигателя шторки сдвижного люка-G404
Переключатель люка, не выключается сигнал от аварийной кнопки
Сигнал предварительного выбора открывания сдвижного люка в крыше
Постоянно идет сигнал от кнопки шторки
Провод Low шины CAN-комфорт
Провод High шины CAN-комфорт
Провод Low шины CAN
Провод High шины CAN
Термозащита двигателя сдвижного люка в крыше
Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний левый-R101
Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний правый-R102
Среднечастотный динамик, передний левый-R103
Среднечастотный динамик, передний правый-R104
Среднечастотный динамик, задний левый-R105
Среднечастотный динамик, задний правый-R106
Термозащита двигателя привода шторки сдвижного люка в крыше
Тактовое управление датчиком парковки
Тест работы указателей парковочного ассистента
Контрольная лампа ESP-K155
Проверка соединения датчиков парковки
Проверка работы датчика парковочного ассистента
Указатель парковочного ассистента, передний левый-Y13
Указатель парковочного ассистента, передний правый-Y14
Указатель парковочного ассистента, задний-Y15
Напряжение питания указателей и зуммера парковочного ассистента
Клавиша включения парковочного ассистента-E266
Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332
Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333
Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334
Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335
Датчик 2 уровня топлива-G169
Датчик 3 уровня топлива-G237
Датчик уровня топлива дополнительного топливного бака-G292
Датчик положения поплавка дополнительного топливного бака-G293
Клемма 87F топливного насоса
Предохранитель топливного насоса дополнительного бака-S266
Подача управляющего сигнала на топливный насос дополнительного бака
Потери хладагента
Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
Подкачивающий насос включен
Подкачивающий насос выключен
Муфта полного привода разомкнута
Включена муфта полного привода
Ограничение работы вследствие перегрева
Система контроля полного привода
Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя, подключенный к шине CAN-комфорт-J518
Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
Блок управления бортовой сети-J519
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367
Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523
Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации-J524
Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521
Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503
Блок управления телефона/системы Telematik-J526
Блок управления рулевой колонки-J527

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
TV- тюнер-R78
CD-ROM привод-R92
Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250
Блок управления усилителя тормозов-J539
Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
Блок управления иммобилайзера
Блок управления сдвижной двери-J558
Блок управления топливного насоса-J538
Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации.-J523, подключенный к шине CAN-
Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации.-J524, подключенный к шине CAN-
Блок управления дистанционного управления центрального замка-J276
Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment
Блок управления приемника дорожных сообщений-J559
Задний дисплей для ТВ и видео-R97
Блок управления дополнительного воздушного отопителя
Блок управления системы определения положения автомобиля-J603
Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны водителя-E369
Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны переднего пассажира-E370
Клавиша центрального замка в наружной ручке задней левой двери-E371
Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери-E372
Датчик температуры заднего левого дефлектора-G405
Датчик температуры заднего правого дефлектора-G406
Проверить правильность подключения датчиков частоты вращения на блоке управления
Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета
Блок датчиков ESP-G419
Блок датчиков ESP: неправильно выбран узел
Блок датчиков ESP, напряжение питания
Передние датчики дорожного просвета
Задние датчики дорожного просвета
Тахограф-G24
Указатель напряжения бортовой сети-Y11
Указатель температуры масла-Y12
Контрольная лампа уровня масла-K38
Контрольная лампа иммобилайзера-K115
Подача управляющего сигнала на клапаны насосов-форсунок
Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242
Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244
Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245
Электродвигатель обтекателя-V252
Селектор-E313
Датчик Холла не установлен на контрольную отметку
Датчик оборотов двигателя-G28
Датчик момента зажигания-G4
Датчик Холла-G40
Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
Датчик полной нагрузки-F81
Потенциометр дроссельной заслонки-G69
Датчик давления во впускном коллекторе-G71
Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
Потенциометр регулировки СО-G74
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
Датчик температуры воздуха на впуске-G42
Датчик детонации 1-G61
Лямбда-зонд-G39
Выключатель стоп-сигнала-F
Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
Датчик высоты-F96
Нет информации о частоте вращения
Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88
Опорное напряжение расходомера воздуха
Напряжение электропитания
Регулирование холостого хода
Датчик температуры масла-G8
Первичное регулирование зажигания по детонации
Вторичное регулирование зажигания по детонации
Лямбда-регулирование
Опорное напряжение
Датчик температуры топлива-G81
Датчик детонации 2-G66
Потенциометр хода золотника-G99
Датчик хода иглы форсунки-G80
Превышено максимальное значение частоты вращения
Превышено максимальное давление наддува
Электрическое соединение двигателя и коробки передач
Поврежден провод передачи данных
Датчик давления ABS-F137
Электропитание памяти неисправностей
Сигнал расхода
Регулятор начала впрыска
Перегрев катализатора
Потенциометр расходомера воздуха-G19
Расходомер воздуха-G70
Лямбда-регулирование 2
Лямбда-зонд 2-G108
Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88
Предел настройки регулятора смеси Бедная смесь
Предел настройки регулятора смеси Богатая смесь
Система рециркуляции ОГ
Адаптация смеси
Датчик температуры и уровня масла-G266
Указатель текущего расхода топлива-Y10
Селектор АКП
Задняя панель управления и индикации Climatronic-E265
Режим работы усилителя рулевого управления
Подача управляющего сигнала на электродвигатель электроусилителя рулевого управления
Позиционные датчики на электродвигателе электроусилителя рулевого управления
Ток электродвигателя электроусилителя рулевого управления
Реле электродвигателя электроусилителя рулевого управления-J509
Управляющая связь
Датчик положения рулевого колеса-G268
Датчик момента сопротивления повороту-G269
Включен приводной двигатель
Давление во впускном коллекторе
Клемма 15
Регулирование по детонации цилиндр 1
Регулирование по детонации цилиндр 2
Регулирование по детонации цилиндр 3
Регулирование по детонации цилиндр 4

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Регулирование по детонации цилиндр 5
Регулирование по детонации цилиндр 6
Регулирование по детонации цилиндр 7
Регулирование по детонации цилиндр 8
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98
Регулирование системы рециркуляции ОГ
Предел настройки регулятора смеси
Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132
Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
Концевой выключатель сиденья переднего пассажира-F151
Запальная цепь подушки безопасности
Сохранены данные об ударе
Короткое замыкание проводов клапанов
Несовпадение импульсов частоты вращения колес
Неисправность гидравлической или механической системы
Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стоп-сигнала
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-G114
Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
Двухходовой клапан переключения режима приточной вентиляции/рециркуляции воздуха-N63
2-ходовой клапан запорного клапана охлаждающей жидкости-N147
Указатель наружной температуры-G106
Датчик загрузки-G119
Вывод зажигания 1
Вывод зажигания 2
Вывод зажигания 3
Вывод зажигания 4
Вывод зажигания 5
Вывод зажигания 6
Вывод зажигания 7
Вывод зажигания 8
Датчик замедления срабатывания левой подушки безопасности-G104
Датчик замедления срабатывания правой подушки безопасности-G105
Жгут проводов датчиков, левый
Жгут проводов датчиков, правый
Клапан сброса давления-N155
Удаление воды из топливного фильтра
Электрическое соединение ABS и коробки передач
Вмешательство компрессора кондиционера
Сигнал скорости
Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29
Датчик уровня жидкости-G120
Контроль управляющего воздействия
Датчик на педали тормоза-F47
Включен кондиционер
Соединение AC - Motronic
Интерфейс Climatronic в комбинации приборов
Провода к пиропатронам/датчики замедления
Балластное сопротивление EDS-N159
Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
Датчик ускорения, передний правый-G121
Датчик ускорения, задний левый-G122
Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
Датчик замедления-G123
Реле нагревательного элемента лямбда-зонда-J278
Температура ATF
Переключающий клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N166
Выпускной клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N167
Переключающий клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N168
Выпускной клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N169
Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель
Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель
Нагревательный элемент лямбда-зонда после катализатора
Впускной и выпускной клапаны ABS в контуре задних тормозов-N160
Выключатель педали сцепления-F36
Провода системы зажигания
Контроль включения передачи
Достоверность данных от селектора АКП / коробки передач
Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102
Панель управления
Самопроверка
Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонки
Указатель температуры
Датчик частоты вращения
Спидометр
Указатель уровня топлива
Контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности-K19
Звуковой сигнализатор
Сигнал наружной температуры
Напряжение бортовой сети, клемма 30
Вторая аварийная лампа-K97
Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
Переключатель круиз-контроля-E45
Гидравлический насос ABS с добавочным сопротивлением
Включить тормоз
Выключить тормоз
Вх. пер. лев.:0V
Вх. пер. лев.:Убатарей
Вх. пер. лев.:Убатарей
Вх. пер. лев.:Убатарей
Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 перед катализатором
Вх. пер. пр.:0V
Вх. пер. пр.:Убатарей
Вх. пер. пр.:Убатарей
Вх. пер. пр.:Убатарей
Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 после катализатора
Вх. задн. лев.:0V
Вх. задн. лев.:Убатарей
Вх. задн. лев.:Убатарей
Вх. задн. лев.:Убатарей
Подсос воздуха в системе впуска
Вх. задн. пр.:0V
Вх. задн. пр.:Убатарей
Вх. задн. пр.:Убатарей
Вх. задн. пр.:Убатарей
Освещение/переключатели и передняя панель

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Клапаны EDS/гидронасос:Убатарей Блокировано переднее левое/переднее правое колесо
Клапан сброса давления, левый-N170
Клапан сброса давления, правый-N171
Повышенное потребление тока блоком управления
Лямбда-зонд после катализатора-G130
Лямбда-зонд 2 после катализатора-G131
Проверка перегрева охлаждающей жидкости
Датчик состава топлива-G133
Распознавание положения холостого хода Потенциометр дроссельной заслонки/выключатель положения дроссельной заслонки
Клапаны EDS/гидронасос:Убатарей-Колеса блокированы
Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279
Реле вентиляторов радиатора (скорость 2)-J513
Клапан центральных дефлекторов-N236
ОСТОРОЖНО! Включается вентилятор
Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134
Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с левой стороны-V108
Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с правой стороны-V109
Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора-V110
Исполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора-V111
Исполнительный электродвигатель заднего дефлектора-V112
Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
Исполнительный электродвигатель клапана абсорбера-V114
Выключатель левого верхнего дефлектора-F179
Выключатель правого верхнего дефлектора-F180
Выключатель левого нижнего дефлектора-F181
Выключатель правого нижнего дефлектора-F182
Выключатель центрального левого дефлектора-F183
Переключатель центрального правого дефлектора-F184
Выключатель левого дефлектора в задней части салона-F185
Выключатель правого дефлектора в задней части салона-F185
Выключатель центрального дефлектора в задней части салона-F187
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя-G135
Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального левого дефлектора-G136
Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального правого дефлектора-G137
Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального дефлектора-G138
Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для ног-G139
Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки пространства для ног-G140
Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора в задней части салона -G141
Потенциометр центрального дефлектора-G142
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
Потенциометр исполнительного электродвигателя клапана фильтра с активированным углем-G144
Левый клапан регулировки отопителя-N175
Правый клапан регулировки отопителя-N176
Циркуляционный насос ОЖ -V50
Датчик распознавания цилиндра 1-G145
Контроль положения педали тормоза
Система вентиляции аккумуляторной батареи
Датчик вентиляции аккумуляторной батареи-G146
Регулятор температуры аккумуляторной батареи
Контроль изоляции
Отказ секций аккумуляторной батареи
Датчик температуры аккумуляторной батареи, передний-G52
Датчик температуры аккумуляторной батареи, задний-G53
Вентиляционный люк
Аварийная лампа
Указатель емкости тяговой АКБ
Вентилятор и обогрев батареи
Электрические соединения для передачи импульсов частоты вращения колес
Лампа накаливания
Контрольная лампа давления масла-K3
Датчик температуры левого дефлектора-G150
Датчик температуры правого дефлектора-G151
Система подачи дополнительного воздуха
Регулятор температуры воздуха, выходящего из левого дефлектора-G155
Регулятор температуры воздуха, выходящего из правого дефлектора-G156
Ошибка сохранена в памяти блока управления двигателя
Форсунка-N181
Датчик давления газа (на стороне водителя)-G147
Датчик давления газа (на стороне переднего пассажира)-G148
Датчик перемещения регулировочного золотника-G149
Датчик температуры переднего дефлектора-G152
Датчик температуры заднего испарителя-G153
Датчик температуры заднего теплообменника-G154
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя-G82
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора-G83
Датчик уровня топлива-G
Датчик давления масла-F22
Датчик давления масла-G10
Задний левый датчик дорожного просвета-G76
Задний правый датчик дорожного просвета-G77
Передний левый датчик дорожного просвета-G78
Датчик положения педали акселератора-G79
Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Датчик температуры наружного воздуха-G17
Датчик вертикального ускорения-G90
Передний левый исп. электродвигатель-V76
Передний правый исп. электродвигатель-V77
Задний левый исп. электродвигатель-V78
Задний правый исп. электродвигатель-V79
Датчик температуры передней панели-G56
Датчик температуры крыши-G86
Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
2-ходовой клапан заслонок пространства для ног и размораживателя-N118
Выключатель заднего хода-F41
Заслонка приточной вентиляции/рециркуляция воздуха
Термодатчик испарителя-E33
Датчик давления в контуре климатической установки-F129
Датчик положения педали тормоза-G100
Датчик гидравлического насоса-G101
Датчик вертикального ускорения, задний-G102
Вентилятор датчика температуры-V42
Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
Тест сегментов
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
Датчик температуры для вентилятора-G109
Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118
Датчик низкого давления в контуре климатической установки-F73
Датчик хода передней правой стойки-G116
Датчик хода передней левой стойки-G115
Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148
Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149
Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151
Усилитель тормозного привода ESP
Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
Система не готова к опросу
Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
Датчик давления 2 в тормозной системе-G214
Катушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247
Датчик в усилителе тормозов для распознавания торможения-F238
Датчик усилителя руля-G250
Термопредохранитель усилителя руля
Датчик температуры на выходе испарителя-G263
Датчик высокого давления-G65
Датчик распознавания торможения системы ESP-F83
Антенна 2 магнитолы-R93
Сопряжение цифрового акустического пакета с магнитолой
Передний левый линейный выход
Контрольная лампа противобуксочной системы-K86
Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6
Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира-Z8
Реле вентилятора радиатора-J26
Реле вентилятора радиатора (скорость 3)-J135
Блок управления отопителя-J162
Блок управления привода складной крыши-J256
Блок управления вентилятора радиатора, скорости 1+2-J293
Панель управления и индикации-E87
Сигнал включения обогрева ветрового стекла
Сигнал включения обогрева заднего стекла
Соединение с блоком управления привода складной крыши
Клапан 1 выбора передачи-N284
Клапан 2 выбора передачи-N285
Клапан 3 выбора передачи-N286
Клапан 4 выбора передачи-N287
Реле гидравлического насоса КП-J510
Датчик давления в гидросистеме КП-G270
Блок управления мех. КП с электронным управлением
Потенциометр селектора (вперед/назад)-G272
Датчик распознавания паза селектора АКП-F257
Датчик распознавания селектора АКП в положении N-F258
Датчик распознавания положения "Stop" селектора АКП-F259
Реле отключения потребителей-J511
Выключатель режима старт-стоп-E262
Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
Выход управления активного усилителя магнитолы
Динамик
Динамики, передние
Динамики, задние
Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
Соединение с CD-чейнджером
Антенна магнитолы
CD-чейнджер-R41
Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
Передний правый линейный выход
Задний левый линейный выход
Соединение с компьютером системы навигации
Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
Антенна 1 для TB-R55
Антенна 2 для TB-R56
Антенна 3 для TB-R57
Антенна 4 для TB-R58
Соединение с блоком управления ABS
Датчик угла поворота-G208
Задний правый выход линии
Низкочастотный динамик, передний левый-R21
Низкочастотный динамик, передний правый-R23
Низкочастотный динамик, задний левый-R15
Низкочастотный динамик, задний правый-R17
Высокочастотный динамик, передний левый-R20
Высокочастотный динамик, передний правый-R22
Высокочастотный динамик, задний левый-R14
Высокочастотный динамик, задний правый-R16
Соединение с передними левыми динамиками
Соединение с передними правыми динамиками
Соединение с задними левыми динамиками
Соединение с задними правыми динамиками
Пульт выбора программ-E200
Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма X)
Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
Переключатель указателей поворота-E2
Клавиша включения аварийной световой сигнализации-E229
Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
Выключатель звукового сигнала-H
Клавиша включения обогрева заднего стекла-E230
Клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E233
Клавиша отпирания замка крышки багажного отсека-F248
Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
Клавиша включения обогрева наружных зеркал-E231
Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45
Привод закрывания двери багажного отсека-F256
Насос стеклоомывателя-V5
Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
Предохранитель двигателя стеклоочистителей-S128
Предохранитель звукового сигнала и двухтонового звукового сигнала-S194
Фонари заднего хода
Предохранитель системы дистанционного отпирания крышки багажного отсека-S195
Предохранитель обогрева наружных зеркал-S196
Предохранитель блокировки селектора АКП-S197
Предохранитель фонарей заднего хода-S40
Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1
Вмешательство регулятора нагрузки
Блок управления двигателя стеклоочистителей
Электродвигатель стеклоочистителя-V (скорость 1/2)
Контрольная лампа аварийной световой сигнализации-K6
Контрольная лампа нагревательного элемента заднего стекла-K10
Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
Выключатель блокировки задних стеклоподъемников-E39
Регулятор интервала включения стеклоочистителей
Клемма 31
Электродвигатель очистителя заднего стекла-V12
Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
Контрольная лампа нагревательных элементов наружных зеркал-K153

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость1)
Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость12)
Реле системы очистки фар-J39
Предохранитель (30) освещения салона-S261
Клемма 30
Клемма 30, правая
Привод центрального замка двери водителя-F220
Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
Привод центрального замка задней левой двери-F222
Привод центрального замка задней правой двери-F223
Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
Выключатель заднего левого стеклоподъемника-E52
Выключатель заднего правого стеклоподъемника-E54
Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149
Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира-V150
Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121
Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122
Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
Датчик удара-G190
Плафон освещения салона-W
Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше
Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53, LOCK
Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53, UNLOCK
Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398
Сигнал: дверь водителя открыта
Ограничение времени включения света в салоне
Реле блокировки стартера-J433
Ключ 1
Ключ 2
Ключ 3
Ключ 4
Контрольная лампа включения режима SAFE центрального замка-K133
Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
Аварийный сигнал от датчика крена
Сигнальный провод к датчику крена
Сигнал об открытии двери водителя; плюс
Предохранитель звукового сигнала противоугонной сигнализации-S158
Предохранитель указателей поворота-S151
Левые указатели поворота
Правые указатели поворота
Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41
Реле нагревательного элемента левой части ветрового стекла-J410
Реле нагревательного элемента правой части ветрового стекла-J411
Выключатель нагревательного элемента заднего стекла-E15
Выключатель нагревательного элемента ветрового стекла-E180
Нагревательный элемент заднего стекла-Z1
Контрольная лампа нагревательного элемента ветрового стекла-K122
Левый + правый ближний свет
Лампа левой фары ближнего света-M29
Лампа правой фары ближнего света-M31
Предохранитель левой фары ближнего света-S152
Предохранитель правой фары ближнего света-S153
Предохранитель левого стояночного огня-S154
Предохранитель правого стояночного огня-S155
Лампа заднего левого габаритного огня-M4
Лампа заднего правого габаритного огня-M2
Предохранитель стоп-сигналов-S156
Лампа левого стоп-сигнала-M9
Лампа правого стоп-сигнала-M10
Предохранитель отключения потребителей-S153
Отключение потребителей
Освещение салона
Задействовано отключение потребителей
Отключение потребителей не задействовано
Датчик регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-G215
Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216
Датчик регулировки высоты подголовника водительского сиденья-G217
Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28
Электродвигатель регулировки положения спинки водительского сиденья-V45
Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-V29
Электродвигатель регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-V30
Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103
Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вверх-E208
Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вниз-E209
Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вверх-E210
Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вниз-E211
Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, вперед-E212
Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, назад-E213
Примечание: Включен аварийный выключатель!
Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G218
Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вверх-E214
Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вниз-E215
Сигнал нагрузки компрессора кондиционера
Конечная ступень термостата вентилятора
Подача управляющего сигнала на вентилятор радиатора
Клапан сброса давления в пневматической подвеске-N106
Компрессор пневматической подвески-V65
Вентилятор радиатора-V7
Реле
Насос охлаждающей жидкости-V36
Контрольная лампа блокировки дифференциала-K81
Плафон внутреннего освещения, включено изображение в комбинации приборов
Зуммер/звуковой сигнализатор-H3
Датчик дождя-G213
Неисправно управление аварийной лампой
Вентилятор испарителя, задний-V20
Вентилятор подачи теплого воздуха, задний-V47
Реле вентилятора-J323
Реле климатической установки-J32
Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запираение
Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запираение
Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание
Включен термopедохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
Включен термopедохранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира
Включен термopедохранитель заднего левого стеклоподъемника

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Включен термopедoxранитель заднего правого стеклоподъемника
Термopедoxранитель центрального замка
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
Электрическое соединение 2 ABS и коробки передач
Недостовeрная информация о работе системы ASR
Блок управления не кодирован
Блок управления: неправильная версия ПО
Неправильно кодирован блок управления
Переключатель Tiptonic-F189
Контрольная лампа предельного износа тормозных колодок-K32
Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и ручного тормоза-K7
Контрольная лампа электроники дизельного двигателя-K104
Напряжение бортовой сети, клемма 50
Контроль свечей накаливания
Исполнительный электродвигатель системы регулирования количества подаваемого топлива-V117
Потенциометр сигнала нагрузки-G157
Клапан управления опережением впрыска-N182
Реле электропитания клеммы 30-J317
Датчик начала подачи топлива-G158
Назначение: уравнительная зарядка
Назначение: зарядка при постоянном напряжении
Назначение: зарядка при постоянном токе
Датчик положения ротора-G159
Датчик температуры обмотки в основании паза-G160
Датчик температуры лобовой части обмотки-G161
Сигнал снижения тока от аккумуляторной батареи
Датчик распознавания положения E селектора АКП-F271
Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона
Соединение RNS с усилителем телевизионной антенны
Движение, несмотря на установку селектора АКП в положение N
Клапан отключения теплообменника 2-N317
Реле гидравлического насоса привода сцепления-J498
Пневматическая система усилителя тормозов
Реле стартера-J53
Датчик хода сцепления-G162
Вакуумный клапан привода сцепления-N183
Пневматическая система сцепления
Вентиляционный клапан привода сцепления-N184
Реле вакуумного насоса-J318
Реле гидравлического насоса фрикционной муфты-J319
Датчик разряжения усилителя тормозов-F190
Выключатель включения передачи-F191
Реле насоса гидроусилителя рулевого управления-J320
Выключатель усилителя руля-F192
Клапан приоритетного включения-N185
Контрольная лампа резервного запаса топлива-K105
Контрольная лампа низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя-K106
Контрольная лампа предупреждения о температуре 0°C-K107
Контрольная лампа предупреждения о температуре 4°C-K108
Датчик спидометра-G22
Не выполнены базовые установки
Адаптация смеси 2
Выключатель защелок (крыша сложена)-F204
Выключатель защелок (крыша поднята)-F203
Выключатель складной крыши, передний-F202
Выключатель складной крыши (сложена)-F171
Выключатель крышки короба складной крыши, верхний-F201
Выключатель 3 крышки короба складной крыши, левый-F195
Выключатель 2 крышки короба складной крыши, левый-F197
Выключатель 1 крышки короба складной крыши, левый-F199
Датчик блокировки крыши-F172
Выключатель закрытия задней двери-F206
Блокирован выключатель багажного отсека
Разблокирован выключатель багажного отсека
Выключатель блокировки отпирания складной крыши-F205
Выключатель 3 крышки короба складной крыши, правый-F196
Выключатель 2 крышки короба складной крыши, правый-F198
Выключатель 1 крышки короба складной крыши, правый-F200
Электромагнитный клапан 8-N186
Реле опускания стекол-J291
Контрольная лампа складного верха-K98
Реле подъема стекол-J292
Реле гидравлического насоса привода складной крыши-J321
Электромагнит блокировки открывания складной крыши-N187
Исполнительный электродвигатель 1 замка багажного отсека
Электропитание исполнительного электродвигателя 1 и 2
Исполнительный электродвигатель 2 замка багажного отсека
Датчик контроля стояночной тормозной системы-F9
Исполнительный электродвигатель разблокирования замка складного верха
Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
Предпусковой прогрев двигателя
Сигнал определения передачи
Регулятор фаз газораспределения 1
Регулятор фаз газораспределения 2
Датчик Холла 2-G163
Сбой подачи сигнала управления
Контроль времени заряда
Изменение геометрии впускного коллектора
Сигнал частоты вращения коленвала
Контрольная лампа резервного запаса топлива-K16
Считывающая катушка иммобилайзера-D2
Контакт S -H15
Режим ABS
Подача управляющего сигнала на указатели поворота
Инфракрасный датчик, передний-G166
Инфракрасный датчик, задний-G167
Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Датчики охраны салона
Прерыватель пуска стартера
Выключатель центрального замка; блокирующие контакты
Выключатель центрального замка; отпирание водительской двери
Выключатель центрального замка; отпирание двери переднего пассажира
Выключатель центрального замка; отпирание крышки багажного отсека
Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
Электродвигатели центрального замка; запереть дверь водителя и лючок топливного бака
Электродвигатели центрального замка; отпереть дверь водителя и лючок топливного бака
Электродвигатель центрального замка; отпереть дверь переднего пассажира
Электродвигатели центрального замка; отпереть задние двери
Электродвигатели центрального замка; запереть дверь переднего пассажира и задние двери
Электродвигатель блокировки задней двери-V120
Включение режима SAFE блокировки дверей
Отключение режима SAFE блокировки дверей
Аналоговые указатели

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Выключатель блокировки пуска дизеля-F207
Датчик контроля включенной передачи-F209
Выключатель системы Ecomatic-E163
Датчик давления в приводе сцепления-F210
Сцепление
Датчик определения включенной передачи-F208
Напряжение питания на звуковом сигнале противоугонной сигнализации
Напряжение питания на указателях поворота
Кабели режима SAFE блокировки дверей
Реле нагревательных элементов ОЖ-J325
Конечная ступень управляющего клапана при регулировке фаз газораспределения
Пропуск воспламенения
Пробой зажигания
Режим ESP
Блок дроссельной заслонки-J338
Сигнал крутящего момента двигателя
Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194
Клапан увеличения оборотов холостого хода-N177
Концевой выключатель двери со стороны водителя-F2
Датчик продолжительности впрыска топлива-G175
Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60
Датчик температуры сиденья водителя-G59
Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28
Электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя-V138
Регулятор обогрева водительского сиденья-E94
Ключ
Блок управления двигателя
Шина данных-привод, состояние покоя
Неправильное программирование ключа
Двигатель/Электрическое соединение для отключения компрессора кондиционера
Инициализация: запрограммированы только 2 ключа
Адаптация высоты
Контрольная лампа катализатора-K72
Датчик температуры заднего дефлектора-G174
Приточный вентилятор, задний-V80
Исполнительный электродвигатель распределения воздуха, задний-V136
Исполнительный электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха-V137
Электрическое соединение между блоком управления и электромагнитной муфтой
исполнительный электродвигатель распределения воздуха, передний-V145
Электрическое соединение между блоком управления и исполнительными электродвигателями
Электродвигатели регулировки сидений
Муфта блокировки гидротрансформатора
Реле малой мощности нагрева-J359
Реле большой мощности нагрева-J360
КОНЕЦ
Шина данных двигателя и коробки передач
Шина данных-привод: неправильная версия ПО
Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
Электрическое соединение двигателя и ABS
Напряжение питания клапанов ABS
Напряжение питания насоса ABS
Диагностический кабель
Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
Датчик температуры двигателя-G27
Реле Climatronic-J254
Нет сигнала момента зажигания
Блок управления дополнительного отопителя-J364
Изменены данные в блоке управления
Сигнал частоты вращения от клеммы W генератора
Программируется диапазон регулировок блока управления
Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198
Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
Датчик занятости заднего сиденья со стороны водителя-G177
Датчик занятости заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G178
Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
Сигнал разблокирования центрального замка
Блок управления не соответствует автомобилю
Устройство приема радиосигнала автономного отопителя-R64
Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира
Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
Датчик влажности воздуха климатической установки-G260
Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева-G261
Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа-G262
Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279
Блок управления обогрева ветрового стекла-J505
Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
Электромагнит блокировки селектора-N110
Клапан отключения подачи топлива-N109
Регулировка угла опережения зажигания
Вентиляционный клапан регулятора дроссельной заслонки-N97
Клапан вентиляции в регуляторе дроссельной заслонки-N117
Электромагнитный клапан 2 абсорбера-N115
Выходные каскады в блоке управления
Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
Блок управления нагревом лямбда-зонда-J208
Регулятор управляющего давления-N73
Реле предварительного подогрева впускного коллектора-J81
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
2-ходовой клапан обогащения при полной нагрузке-N54
Форсунка цилиндра 1-N30
Форсунка цилиндра 2-N31
Форсунка цилиндра 3-N32
Форсунка цилиндра 4-N33
Форсунка цилиндра 5-N83
Форсунка цилиндра 6-N84
Форсунка цилиндра 7-N85
Форсунка цилиндра 8-N86
Клапан стабилизации холостого хода-N71
Регулятор воздушной заслонки-V63
Реле топливного насоса-J17
Клапан принудительного холостого хода-N65
Тактовый клапан для лямбда-регулирования-N7
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
Пусковая форсунка-N17
Реле насоса вторичного воздуха-J299

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Клапан рециркуляции ОГ-N18
Реле свечей накаливания-J52
Блок управления свечей накаливания-J179
Дозатор топливopодающего насоса-N146
Клапан управления опережением впрыска-N108
Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
Приточный вентилятор-V2
Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Выключатель с замком для отключения задних боковых подушек безопасности-E280
Гидравлический насос ABS-V64
Реле гидравлического насоса ABS-J185
Реле отключения EDS-J263
Датчик продольного ускорения-G251
Отключена фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
Отключена фронтальная подушка безопасности водителя
Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
Электродвигатель привода впускной заслонки-V157
Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя
Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
Отключен натяжитель ремня безопасности водителя
Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
Клемма 30 усилителя руля
Клемма 15 усилителя руля
Опорное напряжение на усилителе руля
Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-E295
Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-E296
Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-K167
Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-K168
Неправильно кодирован блок управления в комбинации приборов
Датчик температуры центрального дефлектора-G191
Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
Проверка контрольных ламп в комбинации приборов
Диагностический интерфейс шин данных-J533
Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
Блок управления системы ввода голосовых команд-J507
Блок управления системы Telematik-J499
Приемо-передающее устройство телефона-R36
Магнитола
Шина данных информационно-командной системы Infotainment
быстродействующая шина данных дисплея
Дисплей оптоволоконной шины данных
Блок управления электроникой крыши-J528
Блок управления усилителя руля-J500
Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
Информация шины данных
Шина данных-привод
Шина данных-привод работает в аварийном режиме
Блок управления двигателя
Блок управления коробки передач
Блок управления тормозов
Блок управления в комбинации приборов-J285
Блок управления топливного насоса-J399
Блок управления адаптивного круиз-контроля-J428
Блок управления Climatronic-J255
Блок управления подушек безопасности-J234
Блок управления многофункционального блока (ЦЗ)-J501
Блок управления автоматического сцепления-J439
Блок управления полного привода-J492
Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
Блок управления парковочного ассистента-J446
Шина данных-комфорт
Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
Центральный блок управления систем комфорта-J393
Блок управления двери водителя-J386
Блок управления передней пассажирской двери-J387
Блок управления задней левой двери-J388
Блок управления задней правой двери-J389
Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543
Шина данных-комфорт (для всего концерна)
Подсветка внутренних ручек дверей
Сигнал: двери не закрыты
Предупреждающий фонарь подсветки дверного проема кузова
Регулятор положения зеркал заднего вида
Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
Блок управления двигателя 2 (Slave 1)
Блок управления двигателя 3 (Slave 2)
Газоразрядная лампа
Блок зажигания газоразрядной лампы-N195
Провод к блоку зажигания
Провод газоразрядной лампы
Контрольная лампа выключателя системы охраны салона-K162
Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
Коммуникационный провод на массу
Провод тактового сигнала, передний, уровень 5B
Провод тактового сигнала, задний, уровень 5B
Сигнал разблокирования иммобилайзера
Сигнал: открыть все окна
Сигнал: закрыть все окна и люк в крыше
Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155
Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
Выключатель противоугонной сигнализации (откр.)
Выключатель противоугонной сигнализации (закр.)
Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
Открытие из-за поступления сигнала удара
Отключение насоса блокировки центрального замка
Аварийный сигнал от концевой выключателя багажного отсека
Аварийный сигнал от концевой выключателя капота
Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
Аварийный сигнал от концевой выключателя в двери на стороне водителя
Аварийный сигнал от концевой выключателя задней двери/ двери на стороне переднего пассажира
Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
Аварийный сигнал от клеммы 15
Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
Сигнал частоты вращения для топливного насоса
Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Выключатель отключения системы охраны салона-E183
Аварийный сигнал от заднего левого датчика противоугонной системы
Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы
Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
Контрольная лампа противоугонной сигнализации-K95
Вызвать срабатывание сигнализации
Кабель подачи электропитания
Провод тактового сигнала
Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
Включить систему охраны салона
Симуляция сигнала удара
Включить следующий исполнительный механизм
Датчик регулировки дорожного просвета-G84
Контрольная лампа системы регулирования дорожного просвета-K134
Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета-V66
Клапаны задних амортизаторных стоек-N150/151
Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111
Сигнальный провод центрального замка: двери открыты
Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403
Система регулирования дорожного просвета
Провод передачи данных системы навигации
Датчики разбивания стекла, задние
Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 2
Клапан 2 управления рециркуляцией Of-N213
Нет образования пламени
Затухание пламени
Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
Повторное затухание пламени
Перегрев отопителя
Датчик температуры-G18
Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
Дозирующий насос-V54
Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
Циркуляционный насос-V55
Сигнал управления приточным вентилятором
Сигнал управления жидкостным отопителем
Переключающий клапан 1 ESP-N225
Переключающий клапан 2 ESP-N226
Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1 ESP-N227
Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228
Гидронасос системы ESP-V156
Датчик поперечного ускорения-G200
Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала
Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала
Панель управления на рулевом колесе-E221
Увеличить громкость магнитолы
Уменьшить громкость магнитолы
Поиск радиостанций, вперед
Поиск радиостанций, назад
Память телефона
следующая ячейка памяти телефона
Динамик телефона/системы навигации-R39
Реле выключения стоп-сигнала ESP-J508
Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
Слишком низкий уровень тормозной жидкости
Регулируемое положение не запрограммировано
Автомобиль поднимается
Проверить наклон
Сигнал уровня топлива в баке
Датчик низкого уровня топлива-G210
Сбой вследствие нехватки топлива
Адаптация аккумуляторной батареи не выполнена
Автоматическое отключение из-за падения напряжения
Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G227
Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230
Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231
Датчик регулировки угла наклона подушки водительского сиденья-G232
Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, назад
Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, вперед
Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вверх
Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вниз
Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вперед
Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, назад
Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, вперед
Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, назад
Сигнал положения зеркал заднего вида
Сигнал от центрального замка
Клавиша регулировок для водителя 1/сиденье с функцией памяти-E218
Клавиша регулировок для водителя 2/сиденье с функцией памяти-E219
Клавиша регулировок для водителя 3/сиденье с функцией памяти-E220
Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209
Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
Датчик давления в тормозной системе / датчик поперечного ускорения
Сигнальный провод от комбинации приборов
Сигнальный провод к комбинации приборов
Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222
Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223
Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224
Датчик в шине заднего правого колеса-G225
Датчик давления в шине запасного колеса-G226
Антенна контроля давления в шине переднего левого колеса-R59
Антенна контроля давления в шине переднего правого колеса-R60
Антенна контроля давления в шине заднего левого колеса-R61
Антенна контроля давления в шине заднего правого колеса-R62
Антенна контроля давления в шине запасного колеса-R63
Система отключена
Отключена система контроля запасного колеса
Датчик регулировки положения подголовника-G129
Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вверх
Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вниз
Электродвигатели центрального замка
Подача сигнала управления для дистанционного разблокирования крышки багажника
Клавиша блокировки центрального замка - запираение
Клавиша блокировки центрального замка - отпираение
Запущена функциональная проверка системы
Функциональная проверка системы
Датчик температуры охлаждающей жидкости для отопителя-G241
Датчик перегрева-G189
Датчик пламени-G64
Свеча накаливания отопителя-Q9
Блокировка функции

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Лампа переднего левого указателя поворота-M5
Лампа левого стояночного огня-M1
Лампа левой фары дальнего света-M30
Лампа левой противотуманной фары-L22
Лампа переднего правого указателя поворота-M7
Лампа правого стояночного огня-M3
Лампа правой фары дальнего света-M32
Лампа правой противотуманной фары-L23
Лампа заднего левого указателя поворота-M6
Лампа левого противотуманного фонаря-L46
Лампа верхнего стоп-сигнала-M25
Подсветка номерного знака-X
Лампа заднего правого указателя поворота-M8
Лампа правого противотуманного фонаря-L47
Инициализация не выполнена
Отключение вследствие недостижения конечного положения
Спойлер не выдвигается при скорости, большей, чем скорость порога предупреждения
Спойлер не выдвигается на скорости, большей, чем скорость порога тревоги
Заедание кнопки управления задним спойлером
Блок управления сдвижного люка
Подъемно-сдвижной люк не может опуститься
Регулятор положения сдвижного люка в крыше
Разрешающий сигнал от систем комфорта
Клемма 30, левая
Блок управления распознавания прицепа-J345
Лампа левого фонаря заднего хода-M16
Лампа правого фонаря заднего хода-M17
Датчик дождя и освещенности-G397
Датчик давления воздуха в шине
Телефонная трубка-R37
Микрофон телефона-R38
Антенна телефона
Телефонная карта системы Telematik
Кнопка аварийного вызова-E276
Кнопка вызова техпомощи-E275
Дополнительная антенна системы Telematik-R90
Дополнительный динамик Telematik-R91
Выключение магнитолы на время разговора по телефону
Аварийный аккумулятор
Сигнальный провод к комбинации приборов
Клемма 56 (свет фар)
Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48
Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора правой фары-V49
Автомобиль опускается
Датчики дорожного просвета-напряжение питания
Исполнительные электродвигатели корректора фар-V48/V49
Фары не отрегулированы
Фары опускаются
Фары поднимаются
Датчик скорости поворота-G202
Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
Контрольная лампа парковочного ассистента-K136
Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
Сигнал заднего хода
Сигнал запираения центрального замка
Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK
Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK
Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK
Электродвигатели центрального замка,SAVE
Электродвигатели центрального замка,UNLOCK
Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.)
Водительская дверь
Передняя пассажирская дверь
Задняя левая дверь
Задняя правая дверь
Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK
Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK
Плафон освещения багажного отсека-VV3
Сигнал включения системы охраны салона
Концевой выключатель противоугонной системы-F120
Сигнал комфортного открывания
Сигнал комфортного закрывания
Таймер задержки выключения, клемма 15
Сигнал для функции памяти сидений
Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
Регулятор выключен
Термозащита двигателя спойлера
Отключение вследствие перегрева
Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
Датчик установки детского сиденья со стороны переднего пассажира-G211
неправильно распознан узел
Сигнал температуры охлаждающей жидкости
Выявлена утечка в системе
Чрезмерное уменьшение дорожного просвета, включены подъемные насосы
Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.)
Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.)
Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252
Пиропатрон отключения АКБ-N253
Контрольная лампа отключения подушки безопасности со стороны водителя-K144
Датчик загрязнения воздуха-G238
Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2
Реле подключения генератора-J442
Клавиша контроля давления воздуха в шинах-E226
Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154
Контур подзарядки аккумуляторной батареи
Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
Главное реле электропривода-J437
Сигнал к дроссельной заслонке от блока управления двигателем
Датчик положения ротора электродвигателя
Тяговый двигатель электропривода-V141
Статический преобразователь частоты-C21
Потенциометр 1 для определения передачи-G239
Потенциометр 2 для определения передачи-G240
Сигнал контроля аккумуляторной батареи.

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Автоматическое выключение тока при перегрузке
Проверка контрольных ламп
Вентилятор на блоке управления
Переключатель вида привода-E228
Установить переключатель типа привода в положение ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Клапан привода сцепления-N255
Реле насоса системы охлаждения топлива-J445
Потеря емкости аккумуляторной батареи
Выключатель дистанционного отпирания лючка бензобака-E204
Сигнальный провод системы охраны салона
Опросить память неисправностей системы охраны салона
Клапан автоматической складной крыши-N272
Электродвигатели задних вещевых ящиков
Клавиша управления складной крышей-E137
Сетевой разъем не вставлен в держатель
Преобразователь напряжения (264В/12В)-A13
Сигнал зарядки генератора
Переключатель вида привода-E228, датчик пуска
Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, передний-H22
Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны водителя-N277
Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны переднего пассажира-N278
Уменьшение способности отдачи больших токов
Отказ системы терморегулирования
Пиропатрон отключения аккумуляторной батареи, отключен
Сохранены данные об ударе для пиропатрона отключения аккумуляторной батареи
Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N198
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-G256
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-G257
Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны водителя-E258
Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны переднего пассажира-E259
Датчик занятости заднего сиденья на стороне водителя-G177
Датчик занятости заднего сиденья на стороне переднего пассажира-G178
Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне водителя
Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
Отключена верхняя подушка безопасности водителя
Отключена верхняя подушка безопасности переднего пассажира
Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне водителя
Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне переднего пассажира
Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира
Переключатель подушки безопасности водителя
Предупредительная лампа отключения подушки безопасности водителя
Сигнальная лампа пристегивания ремней безопасности
Выключатель детского сиденья
Сигнал удара
Датчик распознавания детского сиденья, левый-F263
Датчик распознавания детского сиденья, правый-F264
Превышен порог срабатывания натяжителей ремней
Превышен порог срабатывания подушки безопасности по стандарту США
Превышен порог срабатывания подушки безопасности RDW
Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,LOCK
Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,UNLOCK
Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,LOCK
Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,UNLOCK
Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274, LOCK
Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274,UNLOCK
Клавиша регулировок для водителя 4/сиденье с функцией памяти-E282
Клавиша для водительского сиденья с функцией памяти-E283
Сигнальный провод от блока управления открыванием ворот гаража-E284
Датчик адаптивного круиз-контроля, левый-G258
Датчик адаптивного круиз-контроля, правый-G259
Потенциометр настройки хода мембраны усилителя тормозов
Выключатель ADR на усилителе тормозного привода
Выключатель ADR/потенциометр хода мембраны
Выключатель ADR/давление в усилителе тормозов
Клапан вмешательства ADR при торможении
Переключатель выбора дистанции системы ADR-E260
Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса
Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса
Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса
Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса
Сигналы частоты вращения колес/скорости
Блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494
Расходомер воздуха 2-G246
Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138
Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274
Реле насоса ОЖ-J235
Электромагнитные клапаны управления демпферами подвески КП
Датчик давления топлива-G247
Регулятор давления топлива-N276
Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496
Клапан управления дроссельной заслонкой-N211
Сигнальный провод от подушки безопасности
Датчик 2 температуры топлива-G248
Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая-W45
Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая-W46
Сигнал разблокирования стеклоподъемников
Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53
Звуковой сигнал противоугонной системы-H8
Яркость освещения салона
Лампа подсветки пространства для ног, левая-W9
Лампа подсветки пространства для ног, правая-W10
Контакт 58 (Регулирование яркости освещения)
Переключатель наружных зеркал-E48
Кнопка регулятора положения наружных зеркал-E43
Концевой выключатель двери со стороны переднего пассажира-F3
Концевой выключатель задней левой двери-F10
Концевой выключатель задней правой двери-F11
Электродвигатели центрального замка на стороне водителя
Электродвигатели центрального замка на стороне переднего пассажира
Электродвигатели центрального замка задней левой двери
Электродвигатели центрального замка задней правой двери
Переключатель Радио/Телефон
Телефон, голосовая функция
Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - возврат к сохраненной скорости/разгон
Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - сохранить/уменьшить
Подача сигнала управления в систему круиз-контроля - выключить
Датчик регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-G278
Датчик регулировки положения спинки сиденья переднего пассажира-G279

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Датчик регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-G280
Датчик регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-G281
Датчик регулировки высоты подголовника сиденья переднего пассажира-G282
Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, вперед
Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, назад
Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, вперед
Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, назад
Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вверх
Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вниз
Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вверх
Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вниз
Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вверх
Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вниз
Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по горизонтали
Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по горизонтали
Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по вертикали
Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали
Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны водителя-N297
Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны переднего пассажира-N298
Пиропатрон подушки безопасности для ног водителя-N295
Пиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира-N296
Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт P)
Клавиша рации-E76
Выключатель противоугонной сигнализации-E75
Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36
Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438
Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439
Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева-E440
Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа-E441
нагревательный элемент рулевого колеса-Z36
Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 1
Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2
Переключатель освещения, стояночные огни
Выключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря-E23, противотуманные фары
Электродвигатель насоса омывателя фар-V11
Лампы стоп-сигнала
Реле двухтонового звукового сигнала
Блок управления усилителя рулевого управления-J500 - отсутствует коммуникация с блоком управления двигателя
Электромагнит дуги безопасности со стороны водителя-N309
Электромагнит дуги безопасности со стороны переднего пассажира-N310
Дуга безопасности - слишком много срабатываний.
Внимание: Складная крыша должна быть опущена. Выдвигается дуга безопасности.
Блок управления двигателя - диапазон регулирования
Блок управления тормозами - диапазон регулирования
Левые датчики дорожного просвета-напряжение питания
Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания
Передний правый датчик дорожного просвета-G289
Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
Блок управления корректора фар-J431
Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311
Блок управления корректора фар-J431, напряжение питания
Сигнальный провод к блоку управления корректора фар-J431
Панель управления для регулирования дорожного просвета-E281
Резервный путь сигнала от панели управления дорожным просветом-E281
Сигнал прицепа
Сигнал противоугонной сигнализации: включена система охраны салона
Датчики дорожного просвета
экстремальный наклон автомобиля
Устанавливается нормальный дорожный просвет
Подача сигнала управления на светодиоды на панели управления регулятора дорожного просвета
Опускается передняя левая часть автомобиля
Опускается передняя правая часть автомобиля
Опускается задняя левая часть автомобиля
Опускается задняя правая часть автомобиля
Производится наполнение и опорожнение ресивера
Тест: в норме
Тест: не в норме
Вакуумный насос-V22
Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на плюс
Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на минус
Неправильно введен номер шасси в блок управления
Вакуумная система тормозов
SIM-карта системы Telematik
Гидравлический клапан усилителя рулевого управления-N315
Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, LOCK
Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, UNLOCK
Переключатель освещения-E1
Предупредительная лампа в двери водителя-W30
Предупредительная лампа в двери переднего пассажира-W36
Предупредительная лампа в задней левой двери-W37
Предупредительная лампа в задней правой двери-W38
Лампа подсветки порога двери водителя
Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
Лампа подсветки порога задней левой двери-W33
Лампа подсветки порога задней правой двери-W34
Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387
Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388
Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389
Выключатель противоугонной сигнализации выкл.-E217
Выключатель наружной ручки водительской двери-F272
Выключатель наружной ручки двери переднего пассажира-F273
Выключатель наружной ручки задней левой двери-F274
Выключатель наружной ручки задней правой двери-F275
Выключатель внутренней ручки двери водителя-F276
Выключатель внутренней ручки двери переднего пассажира-F277
Выключатель внутренней ручки задней левой двери-F278
Выключатель внутренней ручки задней правой двери-F279
Контрольная лампа отключения задних подушек безопасности-K164
Выполняется проверка ресивера
Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
Блок управления комбинации приборов-J285, недостоверная длина окружности колеса
Лампа заднего левого габаритного фонаря
Лампа заднего правого габаритного фонаря
Лампы противотуманных фонарей
Выключатели стеклоподъемников, передних и задних-E154
Антенна системы контроля давления в шинах, передняя-R95
Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96
Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
Компрессор выключен
Устройство считывания флеш-карт-R99
Приемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305
Приемо-передающий модуль 1 охраны салона-G303
Антенны контроля давления воздуха в шинах
Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
Солнечные батареи-C20
Блок управления приточного вентилятора-J126
Выключатель привода задней шторки-E149
Питание датчика дождя и освещенности
Нагревательный элемент подушки заднего левого сиденья-Z10
Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья-Z12
Датчик температуры заднего левого сиденья-G94
Датчик температуры заднего правого сиденья-G95
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди справа -G317
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди слева-G318
Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45
Нагревательный элемент подушки переднего правого сиденья-Z46
Датчик температуры переднего левого сиденья-G344
Датчик температуры переднего правого сиденья-G345
Датчик центрального левого дефлектора-G347
Датчик центрального правого дефлектора-G348
Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне водителя
Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне переднего пассажира
Контрольная лампа телефонной связи заднего левого пассажира-K172
Контрольная лампа телефонной связи заднего правого пассажира-K173
Исп. электродвигатель заднего левого дефлектора
Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V219
Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний левый-G349
Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний правый-G350
Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-V220
Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-V221
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-G352
Переключатель Tiptronic на рулевом колесе-E389
Панель управления водительского сиденья с функцией памяти-E97
Панель управления сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E277
Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вверх
Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вниз
Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вверх
Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вниз
Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, вперед
Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, назад
Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вверх
Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вниз
Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,вперед
Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,назад
Клавиша включения функции массажа-E337
Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E338
Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4-E339
Клавиша сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E340
Управление вентилятором подушки сиденья
Напряжение питания вентиляторов в подушках сидений
Подача управляющего сигнала на вентилятор в спинке сиденья
Напряжение питания вентилятора в спинке сиденья
Датчик температуры в спинке сиденья-G371
Потенциометр настройки высоты ремня безопасности-G372
Потенциометр настройки высоты поясничного подпора-G373
Электродвигатель регулировки высоты рулевой колонки-V123
Электродвигатель регулировки длины рулевой колонки-V124
Датчик регулировки высоты рулевой колонки-G357
Датчик регулировки длины рулевой колонки-G358
Напряжение питания на датчике положения рулевой колонки
Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-V31
Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора-V229
Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора-V230
Электродвигатель регулировки угла наклона подушки сиденья-V231
Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья переднего пассажира-V46
Нагревательный элемент спинки водительского сиденья-Z7
Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира-Z9
Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья водителя-Z31
Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья водителя-Z32
Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья переднего пассажира-Z33
Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья переднего пассажира-Z34
Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья-V232
Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103
Электродвигатель регулировки высоты ремней безопасности-V233
Датчик регулировки угла наклона подушки сиденья переднего пассажира-G359
Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374
Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375
Напряжение питания выключателя регулировки положения заднего сиденья
Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, вперед
Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, назад
Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, вперед
Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, назад
Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вверх
Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вниз
Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вверх
Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вниз
Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вверх
Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вниз
Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вверх
Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вниз
Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вверх
Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вниз
Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вверх
Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вниз
Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345,назад
Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346,назад
Кнопка восстановления настроек задних сидений-E347
Клавиша заднего левого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E348
Клавиша заднего правого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E349
Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего левого сиденья
Напряжение питания вентилятора заднего левого сиденья
Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего правого сиденья
Напряжение питания вентилятора заднего правого сиденья
Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-V133
Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-V134
Датчик для регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-G360
Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G361
Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G362

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-G363
Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-G364
Электродвигатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-V87
Электродвигатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-V88
Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-V127
Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-V128
Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-V225
Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-V226
Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-V227
Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-V228
Датчик регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-G365
Датчик регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-G366
Датчик регулировки продольного положения заднего левого сиденья-G367
Датчик регулировки продольного положения заднего правого сиденья-G368
Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G369
Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G370
Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J136
Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289, вверх
Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289, вниз
Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290, вверх
Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290, вниз
Клавиша регулировки глубины сиденья-E350, вперед
Клавиша регулировки глубины сиденья-E350, назад
Регулятор вентиляции/обогрева сидений-E399
Питание потенциометра вентиляции и обогрева сиденья/регулировки ремня безопасности по высоте
Датчик регулировки глубины сиденья-G378
Датчик регулировки верхней части спинки сиденья-G376
Электродвигатель изменения высоты сиденья переднего пассажира-V191
Электродвигатель регулировки глубины сиденья-V234
Подсветка заднего косметического зеркала-L135
Клавиша дистанционного управления сиденьем переднего пассажира-E351
Напряжение питания на датчике занятости заднего сиденья
Регулятор обогрева/вентиляции заднего правого сиденья-E414
Регулятор обогрева/вентиляции заднего левого сиденья-E413
Датчик регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-G381
Реле 2 гидравлического насоса привода складной крыши-J588
Клапан 2 автоматической складной крыши-N341
Клапан 3 автоматической складной крыши-N342
Датчик положения фиксатора складной крыши-G356
Кнопка управления складным верхом-E137, откр.
Кнопка управления складным верхом-E137, закр.
Датчик распознавания наличия жесткой крыши кузова хардтоп-F255
Выключатели крышки короба складной крыши (короб закрыт)-F200/F199
Выключатели крышки короба складной крыши-F290/F291
Выключатель закрытия крышки короба складной крыши (короб открыт)-F293
Электродвигатель блокировки короба складной крыши-V222
Датчик позиционирования поддона короба складной крыши--F292
Выключатель блокировки складной крыши (закр.)-F295
Выключатель блокировки складной крыши (откр.)-F294
Электродвигатель блокировки складной крыши-V223
Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего левого сиденья-Z48
Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего правого сиденья-Z49
Положение переключателя
Шина данных адаптивного круиз-контроля
Нагревательный элемент датчика адаптивного круиз-контроля-Z47
Блок управления идентификации водителя-J589
Клавиша окончания разговора, Telematik для США-E331
Кодирующий контакт
Электродвигатель запираания замка вещевого ящика-V224
Датчик распознавания багажника на крыше-F296
Включена аварийная световая сигнализация
Контрольная лампа системы Telematik-K186
Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя-J572
Блок управления системы облегчения посадки со стороны переднего пассажира-J573
Аварийное отключение ADR
Выключатель блокировки спинки водительского сиденья-F211
Выключатель блокировки спинки сиденья переднего пассажира-F212
Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, вперед
Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, назад
Клавиша облегчения посадки со стороны переднего пассажира-E359, вперед
Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E359, назад
Напряжение питания на блоке управления нагревательным элементом ветрового стекла
Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней левой части автомобиля
Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней правой части автомобиля
Напряжение питания на блоке управления приточного вентилятора
Клемма 87
Выполнить адаптацию
Напряжение питания внешних компонентов
Напряжение питания 2 внешних компонентов
Пользователь 1
Пользователь 2
Пользователь 3
Пользователь 4
Переключатель регулятора положения рулевой колонки-E167
Клавиша системы информирования водителя-E450
Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482
Напряжение питания электродвигателя
Датчик Холла 1
Датчик Холла 2
Датчики раздаточной коробки
Напряжение питания датчиков
Потенциометр раздаточной коробки-G398
Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт
Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт
Подача управляющего сигнала на электродвигатель раздаточной коробки
Электродвигатель раздаточной коробки
Слишком длительное время переключения раздаточной коробки
Светодиод включения нормального режима на панели управления раздаточной коробки
Светодиод включения понижающей передачи на панели управления раздаточной коробки
Светодиод включения блокировки межосевого дифференциала на панели управления раздаточной коробки
Светодиод включения блокировки заднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки
Светодиод включения блокировки переднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки
Раздаточная коробка
Несоответствие версии программного обеспечения коробки передач.
Отключение функции вследствие перегрева блока управления
Блок управления раздаточной коробки-J646
Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647
Электродвигатель системы блокировки межколесного дифференциала, плюсовой контакт
Электродвигатель механизма блокировки межколесного дифференциала, отрицательный контакт
Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, плюсовой контакт
Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, отрицательный контакт
Датчик температуры двигателя-G407
Напряжение питания на датчике температуры двигателя
Датчик температуры масла

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Блокировка межколесного дифференциала
Электромагнит дуги безопасности на стороне водителя отключен
Электромагнит дуги безопасности на стороне переднего пассажира отключен
Блок управления голосового усилителя-J656
Слишком сильное затухание сигнала в оптической шине данных
Оптическая шина данных - несанкционированный запрос активации
Оптическая шина данных – система отключена
Датчик парковочного ассистента, передний
Датчик парковочного ассистента, задний
Локальная шина данных
Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644
Оптическая шина данных: блок управления запуском системы неисправен
Блок управления задней левой панели управления, индикации и выдачи информации-J648
Блок управления задней правой панели управления, индикации и выдачи информации-J648
Мультимедийный проигрыватель, положение 1-R118
Мультимедийный проигрыватель, положение 2-R119
Мультимедийный проигрыватель, положение 3-R120
Мультимедийный проигрыватель, положение 4-R121
Проверка регулировки
Регулировка по горизонтали
Регулировка по вертикали
Сообщение для запроса замедления
Защита компонентов
установлен неправильный блок управления
Лампа левой фары системы адаптивного освещения-L148
Лампа правой фары системы адаптивного освещения-L149
Дополнительные лампы дальнего света
Контрольная лампа аварийной световой сигнализации/фактич.требование от ходовой части или переключающего реле аккумуляторной батареи
Реле очистителя фар (SRA) или подачи напряжения на датчик дождя
Насос омывателя заднего стекла-V13
Разблокировка обогрева сидений
Сигнал аварийного пуска
Клавиша центрального выключения освещения салона-E390
Включена защита компонентов
Диагностика разрыва цепи
демпфированная диагностика разрыва цепи
Подача сигнала управления на левый вентилятор усилителя
Подача сигнала управления на правый вентилятор усилителя
Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261
Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262
Датчик системы защиты от защемления крышкой багажного отсека-G408
Блок управления 2 бортовой сети-J520
Датчик освещенности-G399
Электропитание датчика освещенности
Электродвигатель задней шторки-V91
Электродвигатель открывания двери багажного отсека-V254
Подача управляющего сигнала на вентилятор левого переднего сиденья
Подача управляющего сигнала на вентилятор правого переднего сиденья
Выключатель стеклоподъемника
Электродвигатель стеклоподъемника
Включена тепловая защита стеклоподъемников
Выключатель блокировки дверей из салона
Клавиша с замком для центрального замка-E391
Привод центрального замка
Электродвигатель регулирования положения зеркала
Электродвигатель складывания зеркала
Потенциометр настройки положения зеркала по горизонтали
Потенциометр настройки положения зеркала по вертикали
Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2
Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4
Клавиша восстановления настроек
Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога
Переключатель на ручке двери снаружи
Переключатель на ручке двери изнутри
Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала
Блок управления доводчика двери-J657
Наружное зеркало с автоматическим затемнением
Внутренняя подсветка дверей
Электродвигатель блокировки случайного открывания дверей изнутри
Подсветка переднего левого косметического зеркала
Подсветка переднего правого косметического зеркала
Подсветка заднего левого косметического зеркала
Подсветка заднего правого косметического зеркала
Плафоны для чтения
Реле отключения аккумулятора-J655
Подача управляющего сигнала на передние правые лампы внутреннего освещения
Подача управляющего сигнала на передние левые лампы внутреннего освещения
Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего левого косметического зеркала
Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего правого косметического зеркала
Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего левого косметического зеркала
Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего правого косметического зеркала
Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВКЛ.
Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, АУТО
Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВЫКЛ.
Кнопка включения плафона для чтения-E328, левая
Кнопка включения плафона для чтения-E328, правая
Клавиша 1 открывания ворот гаража-E392
Клавиша 2 открывания ворот гаража-E393
Клавиша 3 открывания ворот гаража-E394
Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, откр.
Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, закр.
Напряжение питания на переключателе сдвижного люка в крыше
Клавиша управления задней левой боковой шторкой-E383
Клавиша управления задней правой боковой шторкой-E384
Напряжение питания на внутреннем зеркале заднего вида / датчике освещенности
Напряжение питания на датчике регулировки сиденья
Задний выключатель задней шторки-E385
Лампа подсветки выключателя сдвижного люка-L65
Подсветка кнопок заднего потолочного модуля
Контрольная лампа выключателя задних плафонов освещения салона-K190
Клавиша внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-E386
Контрольная лампа внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-K187
Сигнал температуры ветрового стекла
Опорный сигнал для сигнала температуры ветрового стекла
Блок управления защиты от несанкционированной буксировки и противоугонной системы-J529
Передний левый микрофон-R140
Передний правый микрофон-R141
Левый центральный микрофон-R142
Правый центральный микрофон-R143
Задний левый микрофон-R144
Задний правый микрофон-R145
Аналоговые/цифровые часы

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора водительского сиденья-V125
Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V126
Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора водительского сиденья-V129
Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V130
Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-V32
Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256
Электродвигатель регулировки глубины сиденья переднего пассажира-V257
Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки водительского сиденья-V258
Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья переднего пассажира-V259
Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности водителя-V74/V75
Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности переднего пассажира-V74/V75
Интерфейс двигатель- ADR
Нарушен радиолокационный прием
Освещение
Проверка работы зеркал заднего вида
Наружная подсветка а/м
Опустить стекла
Поднять стекла
Электропитание регулятора приточного вентилятора
Электропитание регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287
Регулятор подсветки пространства для ног-E398
Лампа левого габаритного огня 2-M49
Лампа правого габаритного огня 2-M50
Коммуникационный кабель к задним габаритным фонарям
Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (откр.)-F332
Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (закр.)-F333
Аудио/видеовход 1
Аудио/видеовход 2
Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья-V266
Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, вперед-E401
Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, назад-E402
Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего левого сиденья-G413
Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья-V267
Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, вперед-E403
Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, назад-E404
Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего правого сиденья-G414
Отключение функции по температуре тормозов
Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
Подача управляющего сигнала для разблокирования запасного колеса
Кнопка разблокирования замка запасного колеса-E405
Дуга безопасности
Спутниковый приемник-R146
Управляющий провод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов, несанкт.включение
Приглушенное освещение салона
Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, лев.
Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, прав.
Контрольная лампа охраны салона
Контрольная лампа датчика крена
Контрольная лампа центрального замка
Блок управления двигателя 2, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
Блок управления двигателя 3, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
Блок управления двигателя 4, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
Блок управления коробки передач, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
Цифровая магнитола с тюнером
Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS
Задействовано положение для транспортировки
Блок питания левой фары-J667
Блок питания правой фары-J668
Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M51
Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52
Неподвижные фары адаптивного освещения
Шаговые двигатели корректора фар
Аудио/видеовыход 1
Аудио/видеовыход 2
Блок управления двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
Клавиша закрывания задней двери в багажном отсеке-E406
Панель управления и индикации дополнительного отопителя-E407
Заедание клавиши на панели управления
Соединение дистанционного радиоуправления
Динамики, центральные
Сабвуфер-R148
Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373
Датчик давления и температуры масла-G437
Отключение функции продолжительности включения клапанов
Отопитель блокирован
Генератор
Генератор, отключение по высокой температуре
Интерфейс генератора
Провод измерения напряжения от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи
Ток покоя
Устройство приема сигнала дистанционного управления
Передачик системы открывания ворот гаража
Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685
Индикатор сбоя температуры
Носитель данных-R118
Вывести дисплей
Убрать дисплей
Servotronic: полное усиление рулевого привода
Servotronic: нет усиления рулевого привода
Подача сигнала управления на реле насоса омывателей фар
Подача сигнала управления на реле подогревателя воды в бачке стеклоомывателя
Кнопка выдвигания дисплея
Прекращение выдвигания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
Прекращение убирания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
Показать / спрятать блок индикации двигателя, включен термopедохранитель
Ток покоя, режим 1
Ток покоя, режим 2
Ток покоя, режим 3
Ток покоя, режим 4
Ток покоя, режим 5
Ток покоя, режим 6
Приглушенное освещение задней части салона
Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением-Y7, коэффициент затемнения
Соединение электродвигателя сдвижного люка с обтекателем/шторкой
Электродвигатель привода обтекателя люка в крыше, включен термopедохранитель
Электропривод крышки сдвижного люка, распознавание блокировки
Видеовыход для подключения к конечному устройству
Датчик топлива автономного отопителя-G421
Датчик ОГ автономного отопителя-G422
Запорный клапан подачи топлива на автономный отопитель-N375
Подача топлива на автономный отопитель
Блок управления вентиляции водительского сиденья-J672

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира-J673
Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителя-J674
Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны переднего пассажира-J675
Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции водительского сиденья
Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции сиденья переднего пассажира
Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
Напряжение питания на блоке управления вентиляции водительского сиденья
Напряжение питания на блоке управления вентиляции сиденья переднего пассажира
Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z52
Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z53
Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z54
Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z55
Датчик температуры заднего сиденья со стороны водителя-G426
Датчик температуры заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G427
Подача управляющего сигнала в систему вентиляции водительского сиденья
Подача управляющего сигнала в систему вентиляции сиденья переднего пассажира
Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
Клавиша включения функции массажа заднего левого сиденья-E409
Клавиша включения функции массажа заднего правого сиденья-E410
Переключатель регулятора высоты ремня безопасности водителя-E169
Переключатель регулятора высоты ремня безопасности переднего пассажира-E178
Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего левого сиденья-G424
Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего правого сиденья-G425
Клавиша уменьшения высоты подголовников в задней части салона-E411
Клавиша на центральной консоли для уменьшения высоты подголовников-E412
Клавиша регулировки глубины сиденья-E350
Напряжение питания на панели управления
Клавиша регулировки продольного положения сиденья-E418
Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451
Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452
Датчик регулировки высоты передних сидений-G438
Датчик регулировки высоты задних сидений-G439
Электродвигатель регулировки высоты переднего сиденья-V296
Электродвигатель регулировки высоты заднего сиденья-V285
Клавиша регулировки положения спинки сиденья-E425
Датчик регулировки спинки сиденья-G440
Электродвигатель регулировки спинки сиденья-V286
Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332
Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335
Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336
Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333
Кнопка регулирования подголовника-E155
Электродвигатель регулировки положения подголовника-V287
Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288
Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441
Клавиша быстрой регулировки сиденья-E445
Выключатель блокировки спинки сиденья-E446
Клавиша запоминания положения сиденья-E447
Клавиша для сиденья с функцией памяти 1-E218
Клавиша для сиденья с функцией памяти 2-E219
Клавиша для сиденья с функцией памяти 3-E220
Клавиша для сиденья с функцией памяти 4-E282
Выключатель стояночного тормоза-F321
Сдвижная дверь открывается
Сдвижная дверь закрывается
Доводчик двери, закрывание
Доводчик двери, открывание
Выдвигается подножка
Сигнальный провод к центральному блоку управления систем комфорта
Передача данных на сдвижную дверь
Клавиша отключения подножки-E444
Клавиша управления сдвижной двери-E442
Подсветка клавиши управления сдвижной двери
Клавиша отключения сдвижной двери-E443
Подсветка клавиши отключения сдвижной двери
автоматическая подножка
Электродвигатель открывания сдвижной двери-V293
Доводчик двери
Электродвигатель доводчика сдвижной двери-V324
Система защиты от защемления
Включен нагревательный элемент дополнительного отопителя
Выключен нагревательный элемент дополнительного отопителя
Датчик температуры на блоке управления
Электропривод крышки сдвижного люка, инициализация не выполняется
Датчик тока 1А на блоке управления
Датчик тока 100А на блоке управления
Датчик тока -500А..100А на блоке управления
Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 15.0 В
Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 13.5 В
Генератор, номинальное значение напряжения генератора 0.0 В (без возбуждения)
Верхняя точка поворота стеклоочистителей
Нижняя точка поворота стеклоочистителей
Исполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора-V299
Исполнительный электродвигатель правого бокового дефлектора-V300
Перегрузка двигателя стеклоочистителей
Датчик освещенности-G399
Двигатель стеклоочистителей – ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Двигатель стеклоочистителей - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
Держатель телефона-R126
Убирается подножка
Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N
Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
Клемма 30 Отзыв
Клемма 31 Отзыв
Подача сигнала управления на генератор
Лампа переднего левого стояночного огня-M1
Лампа переднего правого стояночного огня-M3
Лампа заднего левого габаритного огня-M4
Лампа заднего правого габаритного огня-M2
Подача управляющего сигнала на насос стеклоомывателя заднего стекла
Подача управляющего сигнала на клемму 30 системы внутреннего освещения
Подача управляющего сигнала на обогреватель наружных зеркал
Клемма 75х
Подача сигнала управления на клемму 15 системы внутреннего освещения
Клемма 15 системы освещения салона
Наружное освещение автомобиля
Заслонки фар ближнего света
Приемо-передающий модуль 3 охраны салона-G444

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Приемо-передающий модуль 4 охраны салона-G445
Катушка электромagnита системы блокировки межколесного дифференциала передних колес-N383
Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала
Механизм блокировки дифференциала передних колес
Механизм блокировки межколесного дифференциала
Механизм блокировки дифференциала задних колес
Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319
Модуль разблокирования заднего стекла
Программирование флэш-памяти выполнено некорректно
Освещение включено
Освещение выключено
Светодиоды включены
Светодиоды выключены
Нормирование расположения люка в крыше
Передачик в колесной нише, система контроля давления, переднее левое колесо-G431
Передачик в колесной нише, система контроля давления, переднее правое колесо-G432
Передачик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесо-G433
Передачик в колесной нише, система контроля давления, заднее правое колесо-G434
Передачик в колесной нише, система контроля давления в шинах
Нет касания с задним левым тормозным диском.
Нет касания с задним правым тормозным диском.
Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
Блок управления, левый канал, напряжение питания
Блок управления, правый канал, напряжение питания
Блок управления, левый канал
Блок управления, правый канал
Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, левый
Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, правый
Указатель включения в комбинации приборов (P)
Желтая аварийная лампа в комбинации приборов
Контрольная лампа на панели управления
Панель управления
Ошибка загрузки/открытия привода
Ошибка инициализации привода
Привод диска, механическое повреждение
Приемник GPS
Датчик угла поворота
Клемма 58
Электромagnитный выключатель ксеноновых фар ближнего и дальнего света (Bi-Xenon), затемнение-F320
Доводчик замка крышки багажника
Дисплей мультимедийной системы, задний левый-Y22
Дисплей мультимедийной системы, задний правый-Y23
Микрофонный блок в переднем потолочном модуле-R164
Настроить радиостанции
Наполнение контура
Динамики в задней полке-R150
Реле 2 стартера-J695
Включить блок питания вентилятора
Датчик крышки короба складной крыши, левый-G442
Датчик крышки короба складной крыши, правый-G443
Электродвигатель крышки короба складной крыши, левый-V289
Электродвигатель крышки короба складной крыши, правый-V290
Выключатель блокировки складной крыши, левый (откр.)-F323
Выключатель блокировки складной крыши, левый (закр.)-F324
Выключатель блокировки складной крыши, правый (откр.)-F325
Выключатель блокировки складной крыши, правый (закр.)-F326
Левый электродвигатель блокировки складной крыши-V291
Правый электродвигатель блокировки складной крыши-V292
Клавиша опускания стекла-E448
Клавиша подъема стекла-E449
Датчик брезентовой крыши-F328
Наушник и линия передачи данных с подтверждением приема
Мигают светодиоды SOS
Мигает сервисный индикатор
Зарядное устройство для телефона, заднее-R151
Телефонная антенна Bluetooth-R152
Проверка системы GPS
Задействовано частичное отключение потребителей
Считать историю
Аварийный аккумулятор отключен
Управляющий привод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов
Привод центрального замка в крышке багажного отсека-F327
Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343
Привод мини-дисков-R153
Дальний свет
Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344
Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345
Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346
Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E416
Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E417
Клавиша регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E419
Клавиша регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E420
Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-E422
Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-E423
Клавиша регулировки высоты сиденья-E424
Заслонка ближнего света левой фары-V294
Заслонка ближнего света правой фары-V295
Установить переключатель антенн на аварийную антенну
Установить переключатель антенн на главную антенну
Сигнал включения телефона
Выходной кабель к магнитоле
Клавиша управления солнцезащитной шторкой и сдвижным люком-E437
Напряжение питания вентиляторов в подушке и спинке сиденья
Напряжение питания вентиляторов в задних сиденьях
Подача управляющего сигнала на насос охлаждающей жидкости
Датчик температуры хладагента-G454
Заедает кнопка пульта дистанционного управления
Регулировка рулевой колонки
Блок управления распознавания занятости сиденья-J706
Датчик давления распознавания занятости сиденья-G452
Датчик усилия на ремне безопасности для определения занятости сиденья-G453
Убрать тягово-сцепное устройство
Выдвинуть тягово-сцепное устройство
Подсветка кнопки откидного тягово-сцепного устройства
Контрольная лампа «Убрать тягово-сцепное устройство»
Контрольная лампа «Выдвинуть тягово-сцепное устройство»
Дисплей на потолке-J702
Указатель давления наддува-G30
Лампа подсветки клавиши электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESP)-L115

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Люк открывается
Люк закрывается
Задний сдвижной люк открывается
Задний сдвижной люк закрывается
Шторка сдвижного люка открывается
Шторка сдвижного люка закрывается
Управление давлением наддува Ряд 1
Управление давлением наддува Ряд 2
Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 1-го ряда цилиндров закрывает ее
Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-го ряда цилиндров закрывает ее
Подача сигнала управления на свечи накаливания 1-го ряда цилиндров
Подача сигнала управления на свечи накаливания 2-го ряда цилиндров
Подача управляющего сигнала на вентилятор 1 радиатора
Подача управляющего сигнала на вентилятор 2 радиатора
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345
Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381
Ограничение функции вследствие перегрузки
Клемма 30 от блока управления
Неисправен или загрязнен датчик идентификации водителя-G455
Модуль очистки воздуха-J707
Реле электродвигателя регулировки продольного положения сиденья-J739
Вакуумный датчик в усилителе тормозов-G483
Потенциометр переднего левого дефлектора-G387
Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
Упор рулевого механизма
Контрольная лампа включения передачи, на панели управления раздаточной коробки-K210
Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси-G484
Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси-G485
Датчик давления гидравлического блока отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-G486
Клавиша отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-E484
Контрольная лампа отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-K221
Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, в гидравлическом блоке-N399
Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, в гидравлическом блоке-N400
Электродвигатель насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке-V326
Напряжение питания электродвигателя насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке
Монтажное положение датчика угла поворота рулевого колеса
Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний левый-R159
Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний правый-R160
Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний левый-R26
Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний правый-R27
Лампы стоп-сигнала прицепа
Лампа правого габаритного огня прицепа-M61
Лампа левого габаритного огня прицепа-M60
Правые указатели поворота прицепа-M63
Левые указатели поворота прицепа-M62
Лампа противотуманных фонарей прицепа-M64
Блок управления функции массажа-J740
Выход питания ламп внутреннего освещения
Вход регулятора яркости света в салоне
Вход регулятора яркости света в грузовом отсеке/багажнике
Включить левый исполнительный механизм
Подача сигнала управления на лампу дисплея и контрольную лампу
Включить правый исполнительный механизм
Разомкнуть исполнительный(е) механизм(ы)
Выход сигнала управления тормозами
Инициализация блока управления прицепом
Лампы левого стоп-сигнала прицепа-M65
Лампы правого стоп-сигнала прицепа-M66
Насос массажной функции поясничных подпоров
Датчик регулировки высоты сиденья-G503
Ограничение функции вследствие недостаточной температуры
Клавиша лампы для чтения со стороны водителя-E457
Клавиша лампы для чтения со стороны переднего пассажира-E458
Клавиша задней левой лампы для чтения-E454
Клавиша задней правой лампы для чтения-E455
Откидное тягово-сцепное устройство
Лампа левой дополнительной фары дальнего света-M67
Лампа правой дополнительной фары дальнего света-M68
Концевой выключатель капота-F266
Сохранены данные об ударе задней части автомобиля
Отключен натяжитель ремня безопасности в центре заднего сиденья
Отключена подушка безопасности для ног водителя
Отключена подушка безопасности для ног переднего пассажира
Изношены задние тормозные накладки
Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора-V315
Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V316
Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки управления температурой воздуха-V313
Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки управления температурой воздуха-V314
Лампа подсветки пространства для ног со стороны водителя-W9
Лампа подсветки пространства для ног со стороны переднего пассажира-W10
Сообщение «Напряжение тяговой АКБ» от блока управления усилителя рулевого управления
Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого управления
Блок управления боковых шторок-J719
Подача сигнала управления на вентилятор усилителя
Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737
Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке
Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке
Переключающие клапаны в гидравлическом блоке для отключения стабилизаторов передней и задней осей
Включить двигатель
Комплект адаптеров аудиокабеля
Блок управления стабилизаторов-J736
Рулевой механизм
Заблокировать крышку топливного бака
Разблокировать крышку топливного бака
Спутниковая антенна-R170
Цифровой TV-тюнер
Коммуникационный кабель комплекта адаптеров
Подача сигнала управления на блок управления массажной функцией
Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Наружу
Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Внутрь
Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Центр
Динамич. фара адаптивного освещения; установить в надлежащее положение (в зависимости от угла поворота рулевого колеса)
Установить корректор фар в положение для транспортировки
Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения правой фары-V319
Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары-V318
Датчик положения поворотного модуля, правый
Датчик положения поворотного модуля, левый
Электропитание датчика положения поворотного модуля, правого
Электропитание датчика положения поворотного модуля, левого
Корректор фар; установить в надлежащее положение

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Антенна спутникового тюнера
Слишком низкая напряженность электрического поля
Тюнер не включен или не активирован
настроить доступную радиостанцию, начиная с нижней границы диапазона
Функция затребована тормозной системой
Снятие блокировки рулевой колонки
Блок считывания информации с антенн системы доступа без ключа
Задающий ротор датчика частоты вращения выходного вала коробки передач
Клавиша управления откидным тягово-сцепным устройством с электроприводом-E474
Электродвигатель доводчика двери
Напряжение питания на датчике давления
Напряжение питания на датчиках ускорения
Клапаны регулирования дорожного просвета
Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
Датчик изменения положения верхней части спинки заднего левого сиденья
Датчик изменения положения верхней части спинки заднего правого сиденья
цифровой радиотюнер
Сигнал удара на CAN-шине
Направление сигнала удара в систему Telematik
Блок переключения панели управления и индикации-J728
Антенна приема дорожной информации-R173
Подача сигнала управления на реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Замер микрофонов
Не кодирован блок питания левой фары-J667
Не кодирован блок питания правой фары-J668
Неправильно кодирован блок питания левой фары-J667
Неправильно кодирован блок питания правой фары-J668
Пульт дистанционного радиоуправления не запрограммирован
Провод передачи сигнала скорости
Подача сигнала управления в систему комфортного открывания сдвижного люка в крыше
Подача сигнала управления в систему комфортного закрывания сдвижного люка в крыше
Подсветка знака на крыше
Аварийный знак на крыше
Включение системы громкой связи
Питание радиоприемника 1
Питание радиоприемника 2
Задние проблесковые маячки
Дополнительный указатель поворота, левый
Дополнительный указатель поворота, правый
Разблокирование оружейного ящика
Включить сирену
Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - подъем стекла
Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - опускание стекла
Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - подъем стекла
Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - опускание стекла
Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - подъем стекла
Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - опускание стекла
Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - подъем стекла
Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - опускание стекла
Дымоотвод
Переговорное устройство
Основное радиоуправляемое включение
Сирена
Синий свет
Центральный замок
Не откалиброван блок управления определения занятости сиденья-J706
Кнопка включения пассивного режима аварийного сигнала такси
Клавиша включения аварийного сигнала такси
Клавиша отключения аварийного сигнала такси
Кнопка включения отличительного знака такси
Кнопка громкой радиосвязи
Устройство приема аварийного радиосигнала такси
Кнопка оружейного ящика
Кнопка продолжения работы двигателя
Кнопка питания рации
Включатель привода педали со стороны переднего пассажира
Кнопка предупредительного зуммера
Клавиша включения подсветки пространства для ног
Кнопка пуска двигателя
Клавиша переднего левого стеклоподъемника - опускание
Клавиша переднего левого стеклоподъемника - подъем
Клавиша переднего правого стеклоподъемника - опускание.
Клавиша переднего правого стеклоподъемника - подъем.
Кнопка переговорного устройства со стороны водителя
Кнопка переговорного устройства со стороны переднего пассажира
Клавиша включения синего проблескового маячка
Кнопка специального сигнала
Кнопка дымоудаления
Устройство приема радиосигнала для разблокирования замков автомобиля
Контрольная лампа нажатия кнопки отличительного знака такси
Питание 1 отличительного знака такси
Питание 2 отличительного знака такси
Контрольная лампа нажатия клавиши освещения салона
Задействовать последовательность звуков сигнальной системы
Подача сигнала управления на оружейный ящик
Контрольная лампа кнопки продолжения работы двигателя
Контрольная лампа нажатия кнопки питания рации
Контрольная лампа нажатия клавиши подсветки пространства для ног
Контрольная лампа нажатия кнопки предупредительного зуммера
Статус закрытия двери со стороны водителя
Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 50
Активирована контрольная лампа подчиненного устройства шины
Контрольная лампа переговорного устройства
Контрольная лампа, сигнализирующая о незаблокированных дверных замках
Питание пульта дистанционного управления на рулевом колесе
Подача сигнала управления на реле топливного насоса
Провод сигнала разблокирования люка
Лампа подсветки клавиш управления водительской двери
Ошибка чтения компакт-диска
Кнопка включения дистанционного управления
Блок управления на шине LIN
Лампа левого габаритного огня 3
Лампа правого габаритного огня 3
Лампа левого габаритного огня и противотуманного фонаря
Лампа правого габаритного огня и противотуманного фонаря
Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня
Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня
Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 2
Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 2
Лампа левого стоп-сигнала и указателя поворота
Лампа правого стоп-сигнала и указателя поворота
Опорное напряжение панели управления климатической установки в задней части салона
Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Электромагнитный выключатель правой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon)
Электромагнитный выключатель левой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon)
Блок управления панели управления телефона-J738
Клавиша дисплея
Блок управления адаптивного освещения и корректора фар-J745
Электродвигатель отпирания замка вещевого ящика-V327
Внутренний микрофон-R74
Нагревательный элемент предварительного подогрева топлива-Z66
Подача сигнала управления на клапан отключения стабилизаторов передней и задней оси
Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
Запрограммировать давление воздуха в шинах
Установить тормозные накладки
Управляющие клавиши в комбинации приборов
Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости (слишком холодная)-K43
Указатель мощности
Сброс системы
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушных потоков-G330
Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки холодного воздуха, передний-G315
Продолжительность обращения к компат-диску
Включение калибровки
Подача управляющего сигнала на блокиратор рулевой колонки
Поворотный модуль, левый
Поворотный модуль, правый
Лампа левого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M69
Лампа правого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M70
Питание радиации 1, подача сигнала управления на плюс
Питание радиоприемника 1, подача сигнала управления на массу
Питание радиации 2, подача сигнала управления на плюс
Питание радиации 2, подача сигнала управления на массу
Концевой выключатель в ручке-F354
Концевой выключатель на стопорном пальце-F355
Шина данных электрического стояночного тормоза
Включена система EDS
Клавиша ASR/ESP-E256
Внутренний приемник GPS
Потенциометр переднего левого дефлектора-G387
Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
Блок управления 2 крышки багажного отсека-J756
Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, задний
Внутренняя ошибка коммуникации
Личная трубка
Зарядное напряжение телефона
Держатель телефона-R126
Найти устройство Bluetooth
Подключить устройство Bluetooth
Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508
Электродвигатель для создания вибрации на рулевом колесе-V331
Клавиша включения ассистента движения по полосе-E517
Блок управления ассистента движения по полосе-J759
Контрольная лампа режима полной нагрузки-K228
Контрольная лампа режима частичной нагрузки-K229
Контрольная лампа контроля давления воздуха в шинах-K230
жесткое предупреждение 1
Отмена жесткого предупреждения
мягкое предупреждение
Отмена мягкого предупреждения
Системный сбой
Отмена предупреждения о системном сбое
Радиопомехи
Отмена предупреждения о радиопомехах
Выбран режим полной нагрузки
Выбран режим частичной нагрузки
Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
Ограничение работы ELV вследствие слишком низкого напряжения
Ограничение работы ELV вследствие слишком высокого напряжения
Напряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки
Провод разблокирования рулевой колонки от диагностического интерфейса
Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса
Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
Коммуникация между системой разблокирования рулевой колонки и электронным замком зажигания
Не запрограммирована электронная блокировка рулевой колонки
Автоматическое отключение электронной системы блокирования рулевой колонки
Неправильно установлена электронная блокировка рулевой колонки
Не выполнены условия блокирования ELV
Заблокирована работа блокировки рулевой колонки
Напряжение питания электродвигателя ELV
Электродвигатель ELV (блокирования рулевой колонки)-V334
Запрос активации от ESP
Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса
Сигнал разблокирования ELV от электронного блока рулевого колеса
Подача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистентов) от шины CAN
Блок управления доводчика двери водителя-J760
Блок управления доводчика двери переднего пассажира-J761
Блок управления доводчика задней левой двери-J762
Блок управления доводчика задней правой двери-J763
Связь ELV и систем комфорта
Блок управления шторки заднего левого бокового стекла-J765
Блок управления шторки заднего правого бокового стекла-J766
Электромагнитный клапан Servotronic-N119
Пробуждающий провод от блока управления электромеханического стояночного тормоза
Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
Гидравлический блок
колеса не установлены в положение ПРЯМО
подан сигнал управления на лампы стоп-сигнала
Лампа работы автоматической парковки
Указатель функций в комбинации приборов (I)
Кнопка контроля давления воздуха в шинах-E492
Датчик давления переднего левого тормоза
Датчик давления переднего правого тормоза
Блок управления ассистента смены полосы движения-J769
Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770
Клавиша ассистента смены полосы движения-E530
Контрольная лампа ассистента смены полосы движения-K232
Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя-K233
Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира-K234
Блокированы датчики блока управления 1
Блокированы датчики блока управления 2
Напряжение питания блока управления 2 ассистента смены полосы движения
Нагревательный элемент ветрового стекла для ассистента движения по полосе-Z67
Блок управления ассистента движения по полосе, ограниченная видимость
Система включена
Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Аудиовход
Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери водителя
Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней левой двери
Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней правой двери
Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке справа
Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке слева
Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления
Ограничение работы вследствие повреждения блока данных
Активирована функция экстренного торможения
Контрольная лампа сажевого фильтра-K231
Блок управления видеокамеры заднего хода-J772
Центральный блок управления 2 систем комфорта-J773
Краткая проверка CD и DVD
Случайная проверка CD и DVD
Антенна цифровой магнитолы-R183
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, правый-G328
Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, левый-G329
Потенциометр задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-G389
Потенциометр задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-G390
Потенциометр задней левой заслонки управления температурой воздуха-G391
Потенциометр для задней правой заслонки управления температурой воздуха-G392
Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего левого дефлектора-G521
Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего правого дефлектора-G522
Блок управления заднего приточного вентилятора-J391
Потенциометр исполнительного электродвигателя левого бокового дефлектора-G164
Потенциометр исполнительного электродвигателя правого бокового дефлектора-G523
Клавиша переключения спецсигналов-E505
Подача сигнала управления для переключения спецсигнала
Диагностический провод, сигнализирующий об обрыве цепи
Шина данных ходовой части
Клавиша парковочного ассистента-E536
Контрольная лампа парковочного ассистента-K159
Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
Подача сигнала управления на левый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней
Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
Подача сигнала управления на правый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней
Комфортное открывание
Комфортное закрывание
Лампа левого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M72
Лампа правого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M73
жесткое предупреждение 2
жесткое предупреждение 3
жесткое предупреждение 4
Блок управления заднего сдвижного люка-J392
Блок управления шторки люка-J394
Включен термopедохранитель блока управления сдвижного люка
Включен термopедохранитель блока управления заднего подъемного люка
Включен термopедохранитель блока управления шторки люка
Лампа заднего левого бокового габаритного фонаря-M37
Лампа заднего правого бокового габаритного фонаря-M38
Лампы подсветки грузового отсека и задней части салона
Датчик 1 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G525
Датчик 2 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G526
Нормирование положения переднего сдвижного люка
Нормирование положения заднего подъемного люка
Нормирование положения шторки люка
Поднять/открыть передний сдвижной люк
Заккрыть/опустить передний сдвижной люк
Поднять задний подъемный люк
Опустить задний подъемный люк
Открыть шторку люка
Заккрыть шторку люка
Клавиша обогрева рулевого колеса-E522
Время обращения к DVD-диску
Ошибка чтения DVD-диска
Запрос функции заднего спойлера
Исполнительный электродвигатель воздушной заслонки потолка и боковых стекол-V341
Подача сигнала управления на лампу правого бокового стоп-сигнала
Подача сигнала управления на лампу левого бокового стоп-сигнала
Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в правой части крышки багажного отсека
Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в левой части крышки багажного отсека
Подача сигнала управления на лампу заднего левого габаритного фонаря
Подача сигнала управления на лампу заднего правого габаритного фонаря
Функциональная проверка видео и аудио соединений
Левая фара опускается
Левая фара поднимается
Правая фара опускается
Правая фара поднимается
Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются влево
Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются вправо
Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
Увеличить яркость левой статической фары адаптивного освещения
Уменьшить яркость левой статической фары адаптивного освещения
Увеличить яркость правой статической фары адаптивного освещения
Уменьшить яркость правой статической фары адаптивного освещения
Подача сигнала управления на контрольную лампу корректора фар
Подача сигнала управления на контрольную лампу адаптивного освещения
Свободный ход муфт
Подача сигнала управления на муфты
Очистка муфт
Лампа в левой части крышки багажного отсека
Лампа в правой части крышки багажного отсека
Лампа в задней части левой боковины
Лампа в задней части правой боковины
Лампа в заднем бампере слева
Лампа в заднем бампере справа
Клапан приточной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
Клапан обратной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
Клапан приточной магистрали для выдвигания антикрыла
Клапан обратной магистрали для выдвигания антикрыла
Клапан приточной магистрали для убирания антикрыла
Клапан обратной магистрали для убирания антикрыла
Клапан приточной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
Клапан обратной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
Клапан приточной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
Клапан обратной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
Клапан 3/2 (3 штуцера, 2 положения) выравнивания давления
Клапан регулировки положения антикрыла
Датчик 1 регулировки угла атаки антикрыла
Датчик 2 регулировки угла атаки антикрыла

[illegible]

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания
Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала
Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала
Датчик температуры воздуха на впуске-G42: недостоверный сигнал
Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
Потенциометр дроссельной заслонки-G69, неисправность в электрической цепи
Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала
Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
Не достигнута температура охлаждающей жидкости для лямбда-регулирования
Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: температура ниже диапазона регулирования
Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение
Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
Ряд 1-зонд 1: нет активности
Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение
Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
Ряд 1-зонд 2: нет активности
Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи
Ряд 1-зонд 3: слишком низкое напряжение
Ряд 1-зонд 3: слишком высокое напряжение
Ряд 1-зонд 3: время реакции слишком велико
Ряд 1-зонд 3: нет активности
Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева
Система определения параметров топливо-возд. смеси(ряд 1): отклонение времени впрыска
Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение
Ряд 2-зонд 1: слишком высокое напряжение
Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико
Ряд 2-зонд 1: нет активности
Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи
Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение
Ряд 2-зонд 2: слишком высокое напряжение
Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико
Ряд 2-зонд 2: нет активности
Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи
Ряд 2-зонд 3: слишком низкое напряжение
Ряд 2-зонд 3: слишком высокое напряжение
Ряд 2-зонд 3: время реакции слишком велико
Ряд 2-зонд 3: нет активности
Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд. смеси
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: смесь слишком бедная
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: смесь слишком богатая
Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд. смеси
Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: смесь слишком бедная
Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: смесь слишком богатая
Датчик качества топлива G446: недостоверный сигнал
Датчик качества топлива G446: пройдено нижнее предельное значение
Датчик качества топлива G446: превышено верхнее предельное значение
Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал
Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу
Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Датчик 2 температуры топлива-G248: недостоверный сигнал
Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на массу
Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на плюс
Датчик давления топлива-G247: сбой в электрической цепи
Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал
Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на массу
Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на плюс
Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи
Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал
Датчик температуры масла-G8: слишком низкий уровень сигнала
Датчик температуры масла-G8: слишком высокий уровень сигнала
Форсунки: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи
Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе
Клапан управления опережением впрыска-N108: сбой в работе
Превышена максимальная частота вращения вала двигателя
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала
Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания
Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
Реле топливного насоса-J17, сбой в электрической цепи
Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Датчик давления наддува: недостоверный сигнал
Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
Датчик 2 давления наддува-G447: недостоверный сигнал
Датчик 2 давления наддува-G447: слишком низкий уровень сигнала
Датчик 2 давления наддува-G447, слишком высокий уровень сигнала
Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: короткое замыкание на плюс
Неисправен насос высокого давления
Регулирование начала впрыска, диапазон регулирования
Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс
Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1
Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс
Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2
Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на плюс
Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 3
Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс
Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4
Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс
Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 5
Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс
Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 6
Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс
Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 7
Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс
Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 8
Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на плюс
Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 9: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 10: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 11: обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 12: обнаружен пропуск воспламенения
Обнаружен пропуск воспламенения, причина: недостаток топлива
Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах
Информ. о плохой дороге/ заданный момент двиг. от блока упр. ABS: сбой в электрической цепи
Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
Ошибка регулирования по детонации
Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи
Датчик детонации 1-G61: недостоверный сигнал
Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
Датчик детонации 2-G66: недостоверный сигнал
Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала
Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца
Датчик положения коленвала=>датчик-G4, слишком низкий уровень сигнала
Датчик положения распредвала: сбой в работе
Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
Датчик положения распредвала=>датчик-G163: сбой в электрической цепи
Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал
Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на массу
Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 3: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 4: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 5: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 6: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 7: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 8: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 9: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 10: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 11: сбой в работе
Управление зажиганием, цилиндр 12: сбой в работе
Датчик положения распредвала=>датчик-G300: сбой в работе
Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал
Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком низкий уровень сигнала
Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком высокий уровень сигнала
Свеча накаливания-Q6: сбой в электрической цепи
Датчик положения распредвала=>датчик-G301: сбой в работе
Датчик положения распредвала=>датчик-G301: недостоверный сигнал
Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком низкий уровень сигнала
Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком высокий уровень сигнала
Система рециркуляции ОГ: сбой в работе
Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность
Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в работе
Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала
Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала
Система подачи вторичного воздуха: сбой в работе
Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи
Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание
Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи
Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи
Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание
Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в работе

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в работе
Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу
Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на плюс
Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
Ряд 2, основной катализатор: снижение эффективности
Датчик температуры 2 катализатора-G132: недостоверный сигнал
Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу
Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на плюс
Система вентиляции топливного бака: сбой в работе
Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание
Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи
Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком низкий уровень сигнала
Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком высокий уровень сигнала
Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на плюс
Сигнал уровня топлива в баке: недостоверный сигнал
Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала
Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала
Датчик 1 давления ОГ-G450: обрыв цепи
Датчик 1 давления ОГ-G450: недостоверный сигнал
Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на массу
Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс
Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи
Управление вентилятором радиатора 2: сбой в электрической цепи
Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу
Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на плюс
Система подачи вторичного воздуха, ряд 1: снижение пропускной способности
Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: сбой в работе
Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком низкий уровень сигнала
Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком высокий уровень сигнала
Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
Датчик скорости движения автомобиля: слишком низкий уровень сигнала
Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
Система регулирования холостого хода: сбой в работе
Система регулирования холостого хода: обороты ниже номинального значения
Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель, срабатывающий при установке ДЗ в положение, соответствующее XX)-F60: сбой в работе
Неверный код иммобилайзера
Сигнал нагрузки от компрессора кондиционера: недостоверный сигнал
Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком низкий уровень сигнала
Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком высокий уровень сигнала
Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи
Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу
Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс
Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: сбой в электрической цепи
Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на массу
Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на плюс
Регулятор давления на гидроусилителе рулевого управления: сбой в электрической цепи
Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал
Электропитание: недостоверный сигнал
Нестабильно напряжение питания
Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
Электропитание: слишком высокий уровень напряжения
Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал
Выключатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на плюс
Шина данных-привод: нет сообщения
Неисправен блок управления
Программирование блоков управления, сбой в работе
Неисправен блок управления
Неисправен блок управления
Неисправен блок управления
Неисправен блок управления
Управляющий модуль: недостоверные данные
Напряжение питания на датчиках и исполнит. механизмах
Напряжение питания 2 на датчиках и исполнит. механизмах
Блок управления двигателя: неправильное кодирование
Неисправен процессор блока управления коробки передач
Блок управления коробки передач: неправильная версия ПО
Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи
Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на массу
Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс
Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу
Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс
Блок управления: отключение по температуре
Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал
Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостоверный сигнал
Опорное напряжение датчика -А- обрыв цепи
Опорное напряжение датчика -А- слишком низкое
Опорное напряжение датчика -А- слишком высокое
Климатическая установка Вход/выход
Контрольная лампа самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи
Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое
Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое
Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи
Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи
Питание компонентов двигателя: обрыв цепи
Питание компонентов двигателя: слишком низкий уровень
Питание компонентов двигателя: слишком высокий уровень
Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи
Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на массу
Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на плюс
Внутренний датчик температуры: недостоверный сигнал
Внутренний датчик температуры: напряжение слишком низкое
Внутренний датчик температуры: напряжение слишком высокое
Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 4-Q13: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 5-Q14: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 6-Q15: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 7-Q16: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 8-Q17: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 9-Q18: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 10-Q19: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 11-Q20: сбой в электрической цепи
Свеча накаливания цилиндра 12-Q21: сбой в электрической цепи
Блок управления свечей накаливания 1=>-J179: недостоверный сигнал
Основное реле=>-J271: обрыв цепи
Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу
Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс
Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс
Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу
Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс
Опорное напряжение датчика -C- обрыв цепи
Опорное напряжение датчика -C- слишком низкое
Опорное напряжение датчика -C- слишком высокое
Неисправен блок управления
Неисправен блок управления
Неисправен блок управления
Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
Датчик включенной передачи=>-F125: сбой в электрической цепи
Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
Датчик включенной передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала
Датчик включенной передачи=>-F125: слишком высокий уровень сигнала
Датчик температуры масла КП-G93, сбой в электрической цепи
Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
Датчик температуры масла КП-G93: слишком низкий уровень сигнала
Датчик температуры масла КП-G93: слишком высокий уровень сигнала
Датчик температуры масла КП-G93: обрыв цепи
Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи
Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи
Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал
Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала
Датчик частоты вращения от блока управления двигателя: сбой в электрической цепи
Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: недостоверный сигнал
Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
6. передача: неправильное передаточное отношение
Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
1. передача: неправильное передаточное отношение
2. передача: неправильное передаточное отношение
3. передача: неправильное передаточное отношение
4. передача: неправильное передаточное отношение
5. передача: неправильное передаточное отношение
Задний ход: неправильное передаточное отношение
Муфта блокировки гидротрансформатора: механическое повреждение
Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
Муфта блокировки гидротрансформатора: сбой в электрической цепи
Регулятор давления 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Регулятор давления 1: короткое замыкание на плюс
Регулятор давления 1, сбой в электрической цепи
Регулятор давления 1: обрыв цепи
Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе
Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: короткое замыкание на плюс
Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи
Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на плюс
Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: сбой в электрической цепи
Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на плюс
Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: сбой в электрической цепи
Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: сбой в электрической цепи
Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: сбой в электрической цепи
Регулятор давления 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Регулятор давления 2: короткое замыкание на плюс
Регулятор давления 2: сбой в электрической цепи
Регулятор давления 2: обрыв цепи
Контроль переключения передач
Контроль переключения передач 1-2
Контроль переключения передач 2-3
Контроль переключения передач 3-4
Контроль переключения передач 4-5
Время переключения электромагнита
Переключатель программ-E122: сбой в электрической цепи
Датчик оборотов ""А"" промежуточного вала: сбой в электрической цепи
Регулятор давления 3: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Регулятор давления 3: короткое замыкание на плюс
Регулятор давления 3: сбой в электрической цепи
Регулятор давления 3: обрыв цепи
сильное проскальзывание сцепления/муфты
Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: сбой в электрической цепи
Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: сбой в электрической цепи
Сигнал блокировки стартера
Сообщение от селектора АКП: работа в аварийном режиме
Контроль переключения передач 5-6
Датчик 1 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи
Датчик 1 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал
Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу
Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс
Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи
Датчик 2 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи
Датчик 2 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал
Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу
Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс
Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи
Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи
Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на массу
Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на плюс
Коммуникация с блоком управления КП: сбой в электрической цепи
Коммуникация с блоком управления КП: недостоверный сигнал
Коммуникация с блоком управления КП: короткое замыкание на массу
Давление в коробке передач: адаптация на пределе
Подача напряжения на блок управления КП: обрыв цепи/плохой контакт

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на массу
Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на плюс
Электропитание электромагнитного клапана: недостоверный сигнал
Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на массу
Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на плюс
Электропитание электромагнитного клапана, обрыв цепи
Ухудшение состояния трансмиссионного масла
Переключатель Tiptronic-F189: сбой в электрической цепи
Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
Переключатель Tiptronic-F189: короткое замыкание на массу
Селектор АКП: сбой в электрической цепи
Селектор АКП: ошибка
Электромагнит блокировки селектора АКП: недостоверный сигнал
Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на массу
Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи
Разница моментов цил. 1: превышено предельное значение
Разница моментов цил. 2: превышено предельное значение
Разница моментов цил. 3: превышено предельное значение
Разница моментов цил. 4: превышено предельное значение
Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал
Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал измерения нагрузки
Форсунка цилиндра 9-N299: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 10-N300: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 11-N301: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 12-N302: обрыв цепи
Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на плюс
Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на массу
Перепускной клапан воздушного фильтра-N275: обрыв цепи
Заслонки 2 впускных каналов, не достигнут верхний предел
Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел
Датчик NOx-G295: время реакции слишком велико
Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу
Регулятор давления топлива: обрыв цепи
Регулятор давления топлива: механическое повреждение
Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс
Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу
Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: обрыв цепи
Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут верхний предел
Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут нижний предел
Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнуто номинальное значение
Датчик NOx-G295: слишком высокий уровень сигнала
Датчик NOx-G295: слишком низкий уровень сигнала
Датчик NOx-G295: сигнал за пределами допуска
Датчик NOx-G295: недостоверный сигнал
Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на плюс
Подача сигнала управления на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на массу
Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: обрыв цепи
Питание форсунки(-ок) A короткое замыкание.
Питание форсунки(-ок) A: сбой в электрической цепи
Питание форсунки(-ок) B: короткое замыкание
Питание форсунки(-ок) B: сбой в электрической цепи
Питание форсунки(-ок) C: короткое замыкание
Питание форсунки(-ок) C: сбой в электрической цепи
Питание форсунки(-ок) D: короткое замыкание
Питание форсунки(-ок) D: сбой в электрической цепи
Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318, сбой в электрической цепи
Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на плюс
Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на массу
Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: обрыв цепи
Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: сбой в электрической цепи
Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на плюс
Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на массу
Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: обрыв цепи
Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс
Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу
Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс
Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу
Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Система регулирования давления топлива: механическое повреждение
Диапазон регулирования давления топлива
Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на плюс
Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на массу
Переключающий клапан впуска воздуха-N335: обрыв цепи
Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на массу
Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на плюс
Датчик NOx-G295 сигнал контроля нагрева: недостоверный сигнал
Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи
Расходомер воздуха 2-G246: слишком низкий уровень сигнала
Расходомер воздуха 2-G246: слишком высокий уровень сигнала
Лямбда-регулирование Ряд 3: переобеднение смеси в системе
Лямбда-регулирование Ряд 3: переобогащение смеси в системе
Лямбда-регулирование Ряд 4, переобеднение смеси в системе
Лямбда-регулирование Ряд 4: переобогащение смеси в системе
Лямбда-регулирование Ряд 3: недостоверное значение регулирующего параметра
Лямбда-регулирование Ряд 4: недостоверное значение регулирующего параметра
Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд смеси 2: сбой в работе
Ряд 2, система определения параметров топливо-возд смеси 2: сбой в работе
Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на плюс

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на массу
Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи
Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
Ряд 1-зонд 2: электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность
Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность
Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе
Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
Ряд 1, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе
Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе
Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе
Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе
Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
Ряд 1+2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Ряд 1+2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 1+2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Ряд 1+2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
Недостовверные данные учета нагрузки
Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
Учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение
Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс
Расходомер воздуха-G70: напряжение питания
Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе
Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобогащение смеси в системе
Лямбда-регулирование-ряд 1: недостоверное значение параметра регулирования
Лямбда-регулирование-ряд 2: недостоверное значение параметра регулирования
Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
Перепутаны лямбда-зонды после катализатора
Система изменения геометрии впускного коллектора: сбой в работе
Датчик давления во впускном коллекторе-G71: короткое замыкание на плюс
Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания
Датчик давления во впускном коллекторе-G71: недостоверный сигнал
Сигнал расходомера воздуха 1/расходомера воздуха 2: недостоверное соотношение
Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: короткое замыкание на массу
Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу
Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Датчик температуры топлива-G81, недостоверный сигнал
Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
Расходомер воздуха 2-G246: недостоверный сигнал
Расходомер воздуха 2-G246: обрыв цепи/замыкание на массу
Расходомер воздуха 2-G246: короткое замыкание на плюс
Расходомер воздуха 2-G246: напряжение питания
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала
Ряд 1, система определения параметров топлива-возд.смеси: отклонение времени впрыска
Предварительный впрыск отключен
Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд /опорное напряжение: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение недостоверно
Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором
Датчик давления топлива-G247: напряжение питания
Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Клапан регулятора давления топлива-N276: короткое замыкание на плюс
Клапан регулятора давления топлива-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение
Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 6-N84: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи
Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи
Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс
Впускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи
Отключение цилиндров, ряд 1
Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс
Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс
Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу
Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс
Выпускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи
Отключение цилиндров, ряд 2
Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу
Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на массу
Ошибка учета нагрузки
Ошибка при подаче топлива по нагнетательной магистрали
Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
ОГ, ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 7-N85: обрыв цепи
Форсунка цилиндра 8-N86: обрыв цепи
Датчик хода иглы-G80: короткое замыкание на массу
Датчик хода иглы-G80: недоверенный сигнал
Датчик хода иглы-G80: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи
Слишком низкий уровень топлива в баке
Клапан управления опережением впрыска-N108: короткое замыкание на плюс
Клапан управления опережением впрыска-N108: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на массу
Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на плюс
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: короткое замыкание на массу
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: обрыв цепи
Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс
Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс
Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: недоверенный сигнал
Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: недоверенный сигнал
Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: недоверенный сигнал
Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: недоверенный сигнал
Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: недоверенный сигнал
Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: недоверенный сигнал
Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на плюс
Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостаточная пропускная способность
Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на массу
Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи
Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: сбой в электрической цепи
Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: обрыв цепи
Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу
Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс
Перепускной клапан турбоагнетателя-N249: обрыв цепи
Перепускной клапан турбоагнетателя-N249: короткое замыкание на плюс
Перепускной клапан турбоагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком низкий уровень сигнала
Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265: обрыв цепи
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на плюс
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу
Обходной канал турбоагнетателя: снижение пропускной способности
Неисправность системы охлаждения
Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недоверенный сигнал
Клапан дозирования топлива-N290: сбой в работе
Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива
Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования
Управление зажиганием, цил. 9: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 10: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 11: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 12: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на массу
Регулирование по детонации цил. 13: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 14: достигнут предел регулирования
Датчик детонации 1-G61: короткое замыкание на массу
Датчик детонации 2-G66: короткое замыкание на массу
Датчик детонации 3-G198: слишком низкий уровень сигнала
Датчик детонации 3-G198: слишком высокий уровень сигнала
Датчик детонации 4-G199: слишком низкий уровень сигнала

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Датчик детонации 4-G199: слишком высокий уровень сигнала
Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 15: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 16: достигнут предел регулирования
Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования
Контроль крутящего момента: превышен предел регулирования
Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: короткое замыкание на массу
Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Перепутаны датчики положения коленчатого вала и оборотов двигателя
Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
Вывод зажигания 1: короткое замыкание на массу
Вывод зажигания 1: короткое замыкание на плюс
Вывод зажигания 2: короткое замыкание на массу
Вывод зажигания 2: короткое замыкание на плюс
Вывод зажигания 3: короткое замыкание на массу
Вывод зажигания 3: короткое замыкание на плюс
Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
Вывод зажигания 1: обрыв цепи
Вывод зажигания 2: обрыв цепи
Вывод зажигания 3: обрыв цепи
Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: недостоверный сигнал при пуске
Ряд 1, регулятор фаз газораспределения: не достигнуто номинальное положение
Датчик перемещения регулировочного золотника-G149: сбой в электрической цепи
Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 1: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 1: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 5: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 6: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 7: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 8: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на массу
Цилиндр 13: Обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 14: Обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 15: Обнаружен пропуск воспламенения
Цилиндр 16: Обнаружен пропуск воспламенения
Неисправен блок управления 2
Неисправен блок управления
Неисправен блок управления
Неисправен блок управления
Неисправен блок управления
Поврежден блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494
Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: короткое замыкание на массу
Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Вывод зажигания 1: сбой в электрической цепи
Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи
Вывод зажигания 3: сбой в электрической цепи
Датчик числа оборотов двигателя-G28: отсутствует зуб
Зубчатый диск датчика числа оборотов коленвала, достигнут предел адаптации
Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на массу
Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на плюс
Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи
Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на массу
Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на плюс
Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
Система рециркуляции ОГ: не выполнены базовые установки
Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: сбой в работе
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: недостоверный сигнал
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на плюс
Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком низкий уровень сигнала
Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком высокий уровень сигнала
Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
Клапан рециркуляции ОГ-N18, адаптация характеристик: превышено нижнее предельное значение
Клапан рециркуляции ОГ-N18: адаптация характеристик: превышено верхнее предельное значение
Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала
Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала
Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: короткое замыкание на плюс
Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи
Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на плюс
Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на плюс
Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу
Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу
Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
Реле насоса вторичного воздуха-J299: обрыв цепи
Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс
Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в электрической цепи
Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: короткое замыкание на плюс
Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: ошибка базовой настройки
Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи
Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала
Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал
Датчик температуры 2 катализатора-G132: недостоверный сигнал
Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу
Датчик температуры 1 катализатора-G20: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу
Датчик температуры 2 катализатора-G132: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на плюс
Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на массу
Система подачи вторичного воздуха: обрыв цепи
Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу
Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал
Регулятор температуры ОГ, ряд 1: достигнут предел регулирования
Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: короткое замыкание на массу
Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
Регулирование температуры ОГ, ряд 2: достигнут предел регулирования
Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал
Регулирование температуры ОГ, ряд 2: недостоверный сигнал
Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: сбой в работе
Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: сбой в работе
Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: короткое замыкание на плюс
Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на плюс
Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на массу
Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: обрыв цепи
Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в электрической цепи
Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на плюс
Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на массу
Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи
Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/нет сигнала
Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение
Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе
Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обнаружен засоренный шланг
Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
Вакуумный насос тормозной системы
Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: обрыв цепи
Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на плюс
Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на массу
Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в электрической цепи
Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи
Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи
Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на массу
Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на плюс
Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на плюс
Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на массу
Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: обрыв цепи
Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: сбой в электрической цепи
Вакуумный насос тормозной системы: недостаточная мощность
Система вентиляции топливного бака 2: снижение пропускной способности
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: короткое замыкание на плюс
Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: снижение пропускной способности
Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: снижение пропускной способности
Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи
Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на массу
Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на плюс
Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
Система забора воздуха: обнаружена негерметичность
Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не замыкается/обрыв цепи
Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не размыкается / Короткое замыкание на массу
Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: сбой в электрической цепи
Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: короткое замыкание на плюс
Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: сбой в электрической цепи
Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на плюс
Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на плюс
Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на массу
Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу
Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс
Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: обрыв цепи
Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: сбой в электрической цепи
Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: сбой в электрической цепи
Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на плюс
Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу
Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи
Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс
Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу
Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты ниже номинального значения
Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: сбой в электрической цепи
Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на плюс
Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на массу
Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: обрыв цепи
Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе
Клапан отключения подачи топлива-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала
Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Диапазон регулирования давления наддува
Датчик высоты-F96: короткое замыкание на плюс
Датчик высоты-F96: обрыв цепи/замыкание на массу
Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение
Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнены условия базовой установки
Превышено максимальное давление наддува
Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
Превышены максимальные обороты двигателя
Дозатор топливopодпoдающего насоса-N146: диапазон регулирования
Дозатор топливopодпoдающего насоса-N146: верхний предел
Дозатор топливopодпoдающего насоса-N146: нижний предел
Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
Сигнал нагрузки от климатической установки: недостоверный сигнал
Сигнал нагрузки от компрессора климатической установки: нет сигнала
Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал
Блокирован блок управления двигателя
Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на плюс
Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на массу
Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв цепи
Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: сбой в электрической цепи
Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на плюс
Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на массу
Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: обрыв цепи
Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: сбой в электрической цепи
Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров: сбой в работе
Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка
Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации
Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на плюс
Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на массу
Клапаны опор КП-N262/263: обрыв цепи
Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на плюс
Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на массу
Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: обрыв цепи
Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: короткое замыкание на массу
Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: обрыв цепи
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75: не работает
Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение
Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на плюс
Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на массу
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197
Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: недостоверный сигнал
Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты двигателя выше номинального значения
Напряжение питания на кл. 15: напряжение слишком низкое
Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал
Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
Неисправен блок управления
Неисправен блок управления
Датчик бездорожья/датчик ускорения: сбой в электрической цепи
Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
Сигнал скорости: сообщение об ошибке от комбинации приборов
Сигнал угла поворота: сообщение об ошибке от датчика угла поворота рулевого колеса
Сработала система отключения при ударе
Неисправен блок управления
Запрос включения аварийной лампы: короткое замыкание на массу
Неправильно кодирован блок управления двигателя
Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Запрос включения аварийной лампы: недостоверный сигнал
Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал
Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: короткое замыкание на плюс
Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Реле включения свечей накаливания-J52: короткое замыкание на плюс
Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Сигнал температуры охлаждающей жидкости: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Сигнал температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на массу
Сигнал температуры охлаждающей жидкости Недостоверный сигнал
Шина данных-привод: нет связи
Запрос включения аварийной лампы: активен
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ТНВД
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления адаптивного круиз-контроля
Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания
Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления сцепления/муфты
Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
Неисправен блок управления
Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
Считать данные из памяти неисправностей блока управления подушек безопасности
Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока
Считать данные из памяти неисправностей блока управления сцепления/муфты
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода
Считать данные из памяти неисправностей электронной системы полного привода
Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
Повреждена шина данных-привод
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
Шина данных-привод: нет сообщений
Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП
Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля
Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на массу
Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на плюс
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления адаптивного круиз-контроля
Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс
Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу
Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс
Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи
Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: механическое повреждение
Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи
Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи
Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи
Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: сбой в электрической цепи
Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: сбой в электрической цепи
Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: сбой в электрической цепи
Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Сигнал скорости: сообщение об ошибке от блока управления ABS
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ТНВД
Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на плюс
Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на массу
Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: обрыв цепи
Включен устойчивый от сброса аварийный режим
Программирование блоков управления: программирование не завершено
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасности
Программирование блоков управления: ошибка передачи данных
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса
Неисправность блока управления: ошибка программирования
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления климатической установки
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от электронной системы полного привода
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от центрального коммутационного блока
Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: обрыв цепи
Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на массу
Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на плюс
Аварийная лампа самодиагностики-K83: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки
Считать данные из памяти неисправностей датчика угла поворота рулевого колеса
Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки
Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
Датчик давления в тормозной системе-F270: недостоверный сигнал.
Блок управления коробки передач заблокирован
Ошибка не может активировать функцию замены блока управления, поскольку имеется ошибка с равнозначным приоритетом
Работа в аварийном режиме по причине перезагрузки блока управления
Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи
Контроль включения передачи и передаточного числа: достигнут предел адаптации
Повреждена коробка передач
Помехи в работе блока Mechatronic
Сигнал частоты вращения колеса 1=>передний левый датчик-G47: недостоверный сигнал
Сигнал частоты вращения колеса 2=>передний правый датчик-G45: недостоверный сигнал
Сигнал частоты вращения колеса 3=>задний левый датчик-G46: недостоверный сигнал
Сигнал блокировки пуска: обрыв цепи
Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на массу
Сигнал частоты вращения колеса 4=>задний правый датчик-G44: недостоверный сигнал
Различные частоты вращения колес: недостоверный сигнал
Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на плюс
Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: короткое замыкание на массу
Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: короткое замыкание на массу
Система контроля температуры муфты
Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации
Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации
Сигнализатор пробуксовки муфты: слишком высокий уровень сигнала
Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу
Подача напряжения на электромагнитные клапаны: короткое замыкание на плюс
Подача напряжения на электромагнитные клапаны: сбой в электрической цепи
Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Неисправен блок управления
Неправильно кодирован блок управления АКП
Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
Электропитание: слишком высокий уровень напряжения
Электропитание: недостоверный сигнал
Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Электропитание: обрыв цепи
Электропитание кл. 15: обрыв цепи
Температура масла КП: многократно превышена
Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: сбой в электрической цепи
Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу
Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс
Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: обрыв цепи
Система контроля температуры КП
Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: достигнут предел адаптации
Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу
Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком высокий уровень сигнала
Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком низкий уровень сигнала
Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: недостоверный сигнал
Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу
Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала
Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком низкий уровень сигнала
Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: достигнут предел адаптации
Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: недостоверный сигнал
Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: недостоверный сигнал
Клапан 7: сбой в электрической цепи
Ошибка уменьшения момента
Сигнал снижения крутящего момента: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Сигнал снижения крутящего момента: короткое замыкание на плюс
Адаптация момента замыкания муфты 2: достигнут предел адаптации
Провод повышения/понижения передачи: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Провод повышения/понижения передачи: короткое замыкание на плюс
Сигнал света заднего хода: обрыв цепи
Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу
Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс
Регулирование оборотов холостого хода: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Сигнал указателя включенной передачи: обрыв цепи
Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на массу
Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на плюс
Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала
Сигнал скорости движения: обрыв цепи

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Сигнал скорости движения: короткое замыкание на массу
Сигнал скорости движения: короткое замыкание на плюс
Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: недостоверный сигнал
Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: слишком большая частота вращения
Клапан исполнительного гидропривода-N331: сбой в электрической цепи
Включение звукового сигнала: короткое замыкание на плюс
Датчик педали сцепления-F194: недостоверный сигнал
Планетарный демультипликатор: механическое повреждение
Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: сбой в электрической цепи
Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: превышено верхнее предельное значение
Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: пройдено нижнее предельное значение
Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: базовая установка/адаптация не выполнена или выполнена неверно
Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: недостоверный сигнал
Гидронасос демультипликатора-V190: сбой в электрической цепи
Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: сбой в электрической цепи
Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: короткое замыкание на плюс
Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: сбой в электрической цепи
Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: короткое замыкание на плюс
Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: сбой в электрической цепи
Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс
Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: сбой в электрической цепи
Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: короткое замыкание на плюс
Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: сбой в электрической цепи
Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: короткое замыкание на плюс
Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: сбой в электрической цепи
Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: короткое замыкание на плюс
Не совместимы модификации блоков управления двигателя и коробки передач
Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля
Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока
Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления двигателя
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS
Шина данных-привод: повреждение оборудования
Шина данных-привод: контроль актуальности программы
Потенциометр дроссельной заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Выключатель стоп-сигнала-F: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Датчик положения педали акселератора-G79: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ADR
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
Шина данных-привод: нет сообщений
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527
Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на плюс
Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на массу
Клапан левой опоры КП-N262: обрыв цепи
Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на плюс
Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на массу
Клапан правой опоры КП-N263: обрыв цепи
Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на плюс
Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на массу
Клапан передней опоры силового агрегата: обрыв цепи
Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: обрыв цепи
Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на плюс
Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на массу
Шина данных: отсутствие сообщения от блока управления диагностическим интерфейсом шин данных
Сигнал надлежащего ускорения: нет сообщения
Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления электромеханического стояночного тормоза
Сигнал блокировки стартера (P/N): недостоверный сигнал
Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу
Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс
Сигнал света заднего хода: обрыв цепи
Сигнал скорости: частота вращения колес от блока управления тормозов: недостоверный сигнал
Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на плюс
Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
Управление вентилятором радиатора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: короткое замыкание на плюс
Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Клапан вентилятора радиатора-N313: короткое замыкание на плюс
Клапан вентилятора радиатора-N313: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: короткое замыкание на плюс
Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Неисправность шины данных двигатель/двигатель
Шина данных двигатель/двигатель: контроль актуальности ПО
Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 1
Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 2
Провод синхронизации двигатель/двигатель: сбой в электрической цепи
Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу
Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал
Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на плюс
Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на массу
Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: обрыв цепи
Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: короткое замыкание на массу
Электромагнитные клапаны электрогидравлической опоры двигателя-N144/145: обрыв цепи/короткое замыкание на
Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: короткое замыкание на массу
Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя 2
Кодирование контактов блоков управления: недостоверный сигнал
Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на плюс
Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на массу
Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи
Запрос иммобилайзера не выполнялся
Вентилятор системы охлаждения-V7: обрыв цепи
Вентилятор радиатора 2-V177: обрыв цепи
Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя
Управление дроссельной заслонкой 2: сбой в работе

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком низкий уровень сигнала
Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком высокий уровень сигнала
Отключение генератора: обрыв цепи /короткое замыкание на массу
Отключение генератора: короткое замыкание на плюс
Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя
Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления контроля АКБ
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления контроля АКБ
Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления системы регулирования дорожного просвета
Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета
Блок управления 1 вентилятора радиатора: превышение температуры
Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
Блок управления 2 вентилятора радиатора: превышение температуры
Блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
Неисправность блока управления вентилятора радиатора 2
Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован
Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован
Неисправность блока управления 1 турбонагнетателя
Неисправность блока управления 2 турбонагнетателя
Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
Блок управления свечей накаливания 2-J703: недостоверный сигнал
Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: сбой в электрической цепи
Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на массу
Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на плюс
Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: недостоверный сигнал
Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования
Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: сбой в электрической цепи
Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на массу
Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на плюс
Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: недостоверный сигнал
Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования
Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: обрыв цепи
Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на плюс
Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на массу
Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: сбой в электрической цепи
Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: обрыв цепи
Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на плюс
Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на массу
Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: сбой в электрической цепи
Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: сбой в электрической цепи
Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на массу
Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на плюс
Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: обрыв цепи
Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: сбой в электрической цепи
Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на массу
Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на плюс
Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: обрыв цепи
Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: недостоверные данные
Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: недостоверные данные
Вентилятор радиатора 3-V284: вращение затруднено/застопорен
Блок управления 2 вентилятора радиатора-J671: сбой в работе
Блок управления 3 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
Ограничение функции по температуре тормозов
Реле вентилятора радиатора 3-J752: обрыв цепи
Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на плюс
Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на массу
Неисправен блок управления
Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: ошибка базовой установки
Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком высокий уровень сигнала
Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком низкий уровень сигнала
Не опознан сигнал открытой двери
Трение слишком велико: код E1
Трение слишком велико: код A1
Трение слишком велико: код E2
Трение слишком велико: код E2
Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров: сбой в работе
Сажевый фильтр 2 ряда цилиндров: сбой в работе
Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу
Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс
Заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи
Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на массу
Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на плюс
Датчик положения заслонок впускных каналов: сбой в электрической цепи
Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на массу
Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на плюс
Датчик положения заслонок впускных каналов 2: сбой в электрической цепи
Датчик положения заслонок впускных каналов 2: недостоверный сигнал
Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на массу
Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на плюс
Датчик 2 температуры ОГ: сбой в электрической цепи
Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на массу
Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на плюс
Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: сбой в электрической цепи
Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу
Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс
Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается
Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не открывается
Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: сбой в электрической цепи
Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: недостоверный сигнал
Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу
Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на плюс
Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи
Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал
Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
Датчик температуры ОГ 2: недостоверный сигнал
Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу
Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс
Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу
Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс
Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу
Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс
Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу
Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс
Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси

[illegible]

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Вторичный контур катушки зажигания 9: сбой в работе
Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на массу
Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на плюс
Вторичный контур катушки зажигания 10: сбой в работе
Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на массу
Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на плюс
Вторичный контур катушки зажигания 11: сбой в работе
Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на массу
Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на плюс
Вторичный контур катушки зажигания 12: сбой в работе
Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования
Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования
Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на массу
Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на плюс
Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: недостоверный сигнал
Ошибка в системе рециркуляции ОГ
Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
Ряд 1: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора
Ряд 2: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора
Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно открыт
Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно закрыт
Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: обрыв цепи
Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на массу
Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на плюс
Сажевый фильтр, датчик разности давлений: сбой в электрической цепи
Сажевый фильтр, датчик разности давлений: недостоверный сигнал
Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на массу
Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на плюс
Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на плюс
Датчик давления топлива, низкое давление-G410: обрыв цепи
Датчик давления топлива, низкое давление-G410: недостоверный сигнал
Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на массу
Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на плюс
Датчик давления топлива, низкое давление-G410: пульсация сигнала
Датчик положения регулятора давления наддува: недостоверный сигнал
Датчик положения регулятора давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
Датчик положения регулятора давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
Датчик положения регулятора давления наддува: нет сигнала
Насос системы охлаждения: обрыв цепи
Насос системы охлаждения: недостоверный сигнал
Насос системы охлаждения: короткое замыкание на массу
Насос системы охлаждения: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд. Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд. Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи
Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на массу
Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс
Сигнал крутящего момента двигателя А
Переключающий клапан 6=>электромагнитный клапан 6-N93: короткое замыкание на плюс
Недостоверные данные процесса переключения передач
Регулятор давления 4: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Регулятор давления 4: короткое замыкание на плюс
Регулятор давления 4: сбой в электрической цепи
Регулятор давления 4: обрыв цепи
Регулятор давления 5: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Регулятор давления 5: короткое замыкание на плюс
Регулятор давления 5: сбой в электрической цепи
Регулятор давления 5: обрыв цепи
Регулятор давления 6: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Регулятор давления 6: короткое замыкание на плюс
Регулятор давления 6: сбой в электрической цепи
Регулятор давления 6: обрыв цепи
Перегрев муфты
Адаптация муфты на пределе
Контрольная лампа прогрева камеры сгорания свечами накаливания-K29: сообщение об ошибке от комбинации приборов
Диапазон регулирования рабочей частоты вращения
Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F86: недостоверный сигнал
Реле малой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс
Реле малой мощности нагрева-J359: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Реле большой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс
Реле большой мощности нагрева-J360: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Датчик положения распределителя-G40: нет сигнала
Датчик положения распределителя-G40: сигнал за пределами допуска
Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: короткое замыкание на плюс
Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс
Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274: короткое замыкание на плюс
Клапан 2 ограничения давления наддува-N274: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Клапан обходного канала подачи топлива-N312: короткое замыкание на плюс
Клапан обходного канала подачи топлива-N312: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на плюс
Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на массу
Клапан заслонки ОГ 1-N321: обрыв цепи
Клапан заслонки ОГ 1-N321: сбой в электрической цепи
Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на плюс
Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на массу
Клапан заслонки ОГ 2-N322: обрыв цепи
Клапан заслонки ОГ 2-N322: сбой в электрической цепи
Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: недостоверный сигнал
Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком низкий уровень сигнала
Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком высокий уровень сигнала
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: недостоверный сигнал

[illegible]

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Клапан для запуска при пустом баке-Nxxx: короткое замыкание на плюс
Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
Ряд 3, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
Ряд 4, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
Ряд 2, зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
Ряд 1-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
Ряд 2-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
Ряд 3-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
Ряд 4-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
Ряд 3, основной катализатор: снижение эффективности
Ряд 4, основной катализатор: снижение эффективности
Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на массу
Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на плюс
Форсунка цил. 13-N390: обрыв цепи
Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на массу
Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на плюс
Форсунка цил. 14-N391: обрыв цепи
Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на массу
Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на плюс
Форсунка цил. 15-N392: обрыв цепи
Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на массу
Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на плюс
Форсунка цил. 16-N393: обрыв цепи
Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ОТКР.
Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ЗАКР.
Заслонки впускных каналов: упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона
Расходомер воздуха 3-G456: слишком низкий уровень сигнала
Расходомер воздуха 3-G456: слишком высокий уровень сигнала
Расходомер воздуха 4-G457: слишком низкий уровень сигнала
Расходомер воздуха 4-G457: слишком высокий уровень сигнала
Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: недостоверный сигнал
Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: недостоверный сигнал
Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
Ряд 3-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение
Ряд 3-зонд 1: напряжение слишком велико
Ряд 3-зонд 1, сбой в электрической цепи
Ряд 3-зонд 1: нет активности
Ряд 3-зонд 1: время реакции слишком велико
Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
Ряд 2-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
Ряд 3-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
Ряд 4-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
Ряд 3-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
Ряд 3-зонд 2: слишком низкое напряжение
Ряд 3-зонд 2: напряжение слишком велико
Ряд 3-зонд 2: сбой в электрической цепи
Ряд 3-зонд 2: нет активности
Ряд 3-зонд 2: время реакции слишком велико
Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
Ряд 1, зонд 1, регулировка отдельных цилиндров: время реакции зонда слишком велико
Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
Ряд 4-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение
Ряд 4-зонд 1: напряжение слишком велико
Ряд 4-зонд 1, сбой в электрической цепи
Ряд 4-зонд 1: нет активности
Ряд 4-зонд 1: время реакции слишком велико
Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
Заслонки впускных каналов: слишком высокая температура
Заслонки впускных каналов 2: слишком высокая температура
Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки: сбой в электрической цепи
Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки 2: сбой в электрической цепи
Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Ряд 4-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
Ряд 4-зонд 2: слишком низкое напряжение
Ряд 4-зонд 2: напряжение слишком велико
Ряд 4-зонд 2: сбой в электрической цепи
Ряд 4-зонд 2: нет активности
Ряд 4-зонд 2: время реакции слишком велико
Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
Дополнительный топливный насос для пуска двигателя: сбой в работе
Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды до катализатора
Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды до катализатора
Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды после катализатора
Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды после катализатора
Передний катализатор, ряд 3: недостаточная эффективность.
Передний катализатор, ряд 4: недостаточная эффективность.
Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
Ряд 2, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: недостоверное значение
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: недостоверное значение
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: недостоверное значение
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: обрыв цепи
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
Система катализаторов, Ряд 3: слишком малая эффективность
Система катализаторов, Ряд 4: слишком малая эффективность
Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов=>-G300: короткое замыкание на массу
Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G300: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: короткое замыкание на массу
Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов19762
Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 13: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 14: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 15: обрыв цепи
Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на массу
Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на плюс
Управление зажиганием, цил. 16: обрыв цепи
Реле 2 включения свечей накаливания-J495: короткое замыкание на плюс
Реле 2 включения свечей накаливания-J495: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс
Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи
Реле 2 электропитания клеммы 30-J689: недостоверный сигнал
Электропитание кл.15: слишком высокий уровень напряжения
Электропитание кл.15: обрыв цепи
Электропитание кл.15: недостоверные данные
Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: короткое замыкание на плюс
Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: короткое замыкание на плюс
Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: нет сигнала
Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: неисправен
Распознавание процесса сгорания в цилиндрах на режиме принудительного холостого хода.
Блок управления 1 турбонагнетателя: сообщение недостоверно
Блок управления 2 турбонагнетателя: сообщение недостоверно
Блок управления 1 турбонагнетателя: нет сообщений
Блок управления 2 турбонагнетателя: нет сообщений
Шина данных двигатель/двигатель: недостоверное сообщение
Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 1: сбой в электрической цепи
Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 2: сбой в электрической цепи
Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на плюс
Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на массу
Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: обрыв цепи
Блок управления турбокомпрессора 1-J724: слишком высокая температура
Блок управления турбокомпрессора 1-J724: напряжение питания за пределами допустимого диапазона
Блок управления турбокомпрессора 2-J725: слишком высокая температура
Блок управления турбокомпрессора 2-J725: напряжение питания за пределами допустимого диапазона

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Реле включения свечей накаливания: сбой в электрической цепи
Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электрической цепи
Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 2-J725: сбой в электрической цепи
Адаптация газозвоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (меньше минимума)
Адаптация газозвоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (больше максимума)
Адаптация газозвоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (меньше минимума)
Адаптация газозвоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (больше максимума)
Адаптация газозвоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (меньше минимума)
Адаптация газозвоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (больше максимума)
Система катализаторов автомобиля, работающего на газе, ряд 1: слишком малая эффективность
Коррекция лямбда-зонда при работе на газе: достигнут предел регулирования
Зонд 1, ряд 1, работа на газе: время реакции слишком велико
Ряд 1-зонд 1, работа на газе: обратная связь цепи подогрева
Ряд 1-зонд 1, работа на газе: нет активности
Работа на газе: обнаружен пропуск воспламенения
Работа на газе, цил. 1: обнаружен пропуск воспламенения
Работа на газе, цил. 2: обнаружен пропуск воспламенения
Работа на газе, цил. 3: обнаружен пропуск воспламенения
Работа на газе, цил. 4: обнаружен пропуск воспламенения
Слишком высокое давление газа в системе
Слишком низкое давление газа в системе
Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком бедной смеси
Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком богатой смеси
Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком бедной смеси
Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком богатой смеси
Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу
Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: короткое замыкание на плюс
Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на
Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком низкий уровень сигнала
Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком высокий уровень сигнала
Клапан высокого давления для работы на газе-N372: обрыв цепи
Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на плюс
Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на массу
Датчик контура высокого давления газа-G400: обрыв цепи
Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на плюс
Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на массу
Датчик контура низкого давления газа-G401: обрыв цепи
Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на плюс
Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на массу
Клапан подачи газа 1-N366: обрыв цепи
Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на плюс
Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на массу
Клапан подачи газа 2-N367: обрыв цепи
Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на плюс
Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на массу
Клапан подачи газа 3-N368: обрыв цепи
Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на плюс
Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на массу
Клапан подачи газа 4-N369: обрыв цепи
Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на плюс
Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на массу
Повреждена шина данных-привод
Коммуникация шины данных-привод
Блок управления двигателя: нет связи
Блок управления КП: нет связи
Селектор АКП: нет связи
Круиз-контроль: нет связи
Блок управления системы регулирования энергопотребления: нет связи
Блок управления двигателя: нет связи
Блок управления ABS: нет связи
Датчик скорости поворота вокруг вертикальной оси: нет связи
Датчик угла поворота рулевого колеса: нет связи
Блок управления электромеханического стояночного тормоза: нет связи
Блок управления диагностического интерфейса шин данных: нет связи
Блок управления подушек безопасности: нет связи
Блок управления комбинации приборов: нет связи
Блок управления климатической установки: нет связи
Адаптивный круиз-контроль: нет связи
Блок управления КП: несовместимое ПО
Блок управления ABS: несовместимое ПО
Блок управления электромеханического стояночного тормоза: несовместимое ПО
Система регулирования дорожного просвета: неправильная версия ПО
Селектор АКП: недостоверный сигнал
Круиз-контроль: недостоверный сигнал
Блок управления ABS: недостоверный сигнал
Блок управления электромеханического стояночного тормоза: недостоверное сообщение
Система регулирования дорожного просвета: недостоверный сигнал
Центральный блок управления систем комфорта-J393: нет связи
Центральный блок управления систем комфорта-J393: недостоверный сигнал
Центральный блок управления систем комфорта-J393: Считать данные из памяти неисправностей
Блок управления распознавания прицепа-J345: нет связи
Блок управления распознавания прицепа-J345: недостоверный сигнал
Блок управления распознавания прицепа-J345: Считать данные из памяти неисправностей
Датчик NOX 1 Ряд 1: нет связи
Блок управления контроля аккумуляторной батареи: Считать данные из памяти неисправностей
Диагностический интерфейс шин данных-J533: Считать данные из памяти неисправностей
Диагностический интерфейс шин данных-J533: недостоверное сообщение
Блок управления электромеханического стояночного тормоза: Считать данные из памяти неисправностей
Код разработки 1
Код разработки 2
Код разработки 3
Код разработки 4
Код разработки 5
Код разработки 6
Код разработки 7
Код разработки 8
Код разработки 9
Код разработки 10
Код разработки 11
Код разработки 12
Код разработки 13
Код разработки 14
Код разработки 15
Код разработки 16
Код разработки 17
Код разработки 18
Код разработки 19
Код разработки 20
Код разработки 21
Код разработки 22
Код разработки 23

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Код разработки 24
Код разработки 25
Код разработки 26
Код разработки 27
Код разработки 28
Код разработки 29
Код разработки 30
Код разработки 31
Код разработки 32
Код разработки 33
Код разработки 34
Код разработки 35
Код разработки 36
Код разработки 37
Код разработки 38
Код разработки 39
Код разработки 40
Код разработки 41
Код разработки 42
Код разработки 43
Код разработки 44
Код разработки 45
Код разработки 46
Код разработки 47
Код разработки 48
Код разработки 49
Код разработки 50
Неисправен блок управления
Виды ошибок
сигнал на плюс
сигнал на массу
нет сигнала
механическое повреждение
вход открыт
слишком высокий уровень сигнала
слишком низкий уровень сигнала
выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела)
выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
сигнал за пределами допуска
диапазон регулирования
верхнее предельное значение
нижнее предельное значение
ошибка базовой установки
давление спереди увеличивается слишком долго
давление спереди уменьшается слишком долго
давление сзади увеличивается слишком долго
давление сзади уменьшается слишком долго
неопределенное состояние переключателя
выход открыт
недостовверный сигнал
короткое замыкание на плюс
короткое замыкание на массу
обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
обрыв цепи/короткое замыкание на массу
значение сопротивления слишком велико
значение сопротивления слишком мало
вид ошибки не определен
обрыв цепи
неисправен
выход не переключается/короткое замыкание на плюс
выход не переключается/короткое замыкание на массу
короткое замыкание на другой клапан
блокирован или отсутствует напряжение
слишком велико отклонение частоты вращения
закрыто
короткое замыкание
разъем
разгерметизация
подключен неправильно
электропитание
нет связи
не достигается раннее положение
не достигается позднее положение
напряжение питания слишком велико
слишком низкое напряжение питания
оборудование выбрано неправильно
адаптация не выполнена
в аварийном режиме
сбой в электрической цепи
не блокируется
не разблокируется
не включена блокировка замков SAFE
не выключена блокировка замков SAFE
настройки не выполнены или выполнены неправильно
отключение по температуре
не достигнуто номинальное значение
цилиндр 1
цилиндр 2
цилиндр 3
цилиндр 4
цилиндр 5
цилиндр 6
цилиндр 7
цилиндр 8
кл. 30 отсутствует
внутреннее напряжение питания
отсутствие сообщения.
считать данные из памяти неисправностей
в однопроводном режиме
открыто
запущен
в настоящее время не проверяется
нет доступа
коррекция не выполнена
Виды ошибок

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
время от времени / спорадически
NA37 Тексты
Идет адаптация
Адаптация в норме
VZIL-per. Выхл
VZIL-Per. Вкл
Холостой ход
Частичн. нагр
Полн. нагр.
Обогащение
Принудительный холостой ход
Передача Вкл
Нейтр. переда
Вмешат. двиг.
A/C-High
A/C-Low
Компр. Вкл
Компр. Выхл
ТЕ включен
ТЕ выключен
SLP Вкл.
SLP Выхл
AKF-AV ОТКР.
AKF-AV ЗАКР.
SU-V Вкл.
SU-V Выхл.
AGR включен
AGR выключен
VZIL-адаптац.
Давл.масл1<мин
Давл.масл1в норме
Давл.масл2<мин
Давл.масл2в норме
Кнопка МИН.
Кнопка STD
Кнопка Т-КМ
MFA Sp.1
MFA Sp.2
MFA сброс
MFA режим
Вкл. двиг.
Выкл. двиг.
двигатель
КП
Двиг. + КП
Katub. Вкл
Katub. Выхл
Luftst. ДА
Luftst. НЕТ
Деблокиратор
Кл.15 Вкл
Кл.15 Выхл
Кл.50 Вкл
Кл.50 Выхл
РекупТормВоз
РекупТормЗаб
Кнопка вперед
Кнопка назад
M-переключатель
Тормоз
Kick Down
WK разомкнута
WK замкнута
Кондицион. KD
PN включен
PN отключен
Педаль нажать
и
удерживать ..
Отпуст. педаль
ПП/ПЛ прокачной
штуцер
ОТКР <V->L
Педаль 10 раз
нажать
Прокачной
штуцерЗАКР <V->L
Частичн.про-
качка завершена
...
Подождите
... (10 с)
Идет переключе-
ние вып.
клапанов...
ОШИБКА
слишком мал
верно
слишком велик
Вывод «масса»
Вывод «плюс»
Кл.30 Вкл
Кл.30 Выхл
Вкл. выкл.торм.
Выкл. выкл.торм
Конц.двериВкл
Конц.двериВыкл
Airbag п.пасс
включен
блокирован
ВклЛобог.з.ст
ВыклЛобог.з.ст
старое кодо-
вое число:
новое кодо-
Насос Вкл
Насос Выхл
Реле Вкл
Реле Выхл
недействит.
ASR включен
Верс. GRA
WK-регулир.

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
ASR не включ
не включается
NW-V1 ВКЛ
NW-V1 ВЫКЛ
NW-V2 ВКЛ
NW-V2 ВЫКЛ
занят
свободен
Ремень: ДА
Ремень: НЕТ
не определен
переп.полярн
Чувствитель-
ность. %
рано
поздно
вкл
выкл
Датчик бака
Емк. бака
Факт. значен.
Баз.настр.
3.мас.через 1
ТО через 1
000 км
000 миль
0 дней
Язык
Индикатор
расхода
в километрах
в милях
пробег
Козфф. для
спидометра
Пробег
блокирован
Шина в норме
Шина не в нор
Водитель
Вод+Пер.пасс.
Передний пассажир
з.л.
з.л.+з.п.
з.п.
Память
заблокировать
разблокироват
не включался
вращается
остановлен
откр
закр
Дверь открыта
Дверь закрыта
Блок управления
отвечает
не
заблокирован
разблокирован
блокировка SAFE
не блокир. SAFE
Поз. Х+
Поз. Х-
Поз. Y+
Поз. Y-
слева
правый
откинуть
не фиксирован
зафиксирован
Да
Нет
включен
в норме
не в норме
нет данных
Ключ
VZIL-Kor1 ВКЛ
VZIL-Kor1 ВЫКЛ
VZIL-Kor2 ВКЛ
VZIL-Kor2 ВЫКЛ
B1-S1 ВКЛ
B1-S1 ВЫКЛ
B2-S1 ВКЛ
B2-S1 ВЫКЛ
B1-S2 ВКЛ
B1-S2 ВЫКЛ
B1-S2 не в норме
B1-S2 в норме
B2-S2 ВКЛ
B2-S2 ВЫКЛ
B2-S2 не в норме
B2-S2 в норме
ВКЛ п.Л3доКАТ
ВЫКЛ п.Л3доКА
ВКЛ п.Л3заКАТ
ВЫКЛ п.Л3заКА
Кат.В1 не в н
Кат В1 в норм
Кат.В2 не в н
Кат В2 в норм
TEV не в норм
TEV в норме
Измерение
Messq. КОНЕЦ
Системный тес
сист. не в но
Система исправна
незнач.утечка
крупн.утечка
Отмена
L-EV в норме
L-EV не в нор

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Тест ВКЛ
Тест ВЫКЛ
В1-S1 не в норме
В1-S1 в норме
В2-S1 не в норме
В2-S1 в норме
Динам. передн
Динам. задние
Короткое замыкание
Обрыв цепи
Антенна
Телефон
соед. с CD
внешн. дисплей
не установлен.
Наполнен. кон
Регулирование фаз ВКЛ
Регулирование фаз ВЫКЛ
Вег. не в нор
Вег. в норме

контура
тише >
тише >>
громче >
Баз.настр. 1
Баз.настр. 2
ТО 1 через 1
ТО 2 через 1
ТО 2 через 5
00 км
00 миль
дней
месяцев
3.мас.через 5
недостоверно
октан. число
1. характ.
2. характ.
пассивн.
активн.
Отопит. ВКЛ
Отопит. ВЫКЛ
доп. нагрев
системы
отопления
Вентилят. ВКЛ
Вентилят. ВЫКЛ
автоматически
вручную
громче >>
вперед
Запуск
Раб. посл. выкл. двиг.
Останов (пауза в работе)
Помеха
Отключение по
недостатку
напряжения
новое значени
Адаптация
аккумулятором
КОНЕЦ
ReedКонт.раз.
ReedКонт.замкн.
вперед >>
назад
назад
Магнитола
передать
Коррекция
Дат. угла пово
Вентиляция
системы
ждите
далее
Базовая уста-
новка 2
Рабочее положение подвески
запрограммир.
поднять
понизить
Регулирование
Крышка откр.
Крышка закр
Фары
настроить
Ровн. трасса
Горы
Вкл. звук
Выкл. звук
Назад - да
Назад - нет
Прицеп - да
Прицеп - нет
уров.через 10
км
миль
\ZIL-Kor1 в нор
\ZIL-Kor1 не в нор
\ZIL-Kor2 в нор
\ZIL-Kor2 не в нор
вперед
назад
Коррекция
вперед
назад
произвольный
не опознан
автом.откр.
автом.закр.
вручную откр.
вручную закр.
Включен HDF

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Включен HD
Auto-Lock /
-Unlock
Контроль дви- жен. в салоне
Система
Контроль
Колесо п.п.
Колесо п.п.
Колесо з.п.
Колесо з.п.
Запасн.колесо
TV-антенна 1
TV-антенна 2
TV-антенна 3
TV-антенна 4
Навигационное
соединение
Задн.ход ВКП
Задн.ход ВЫКП
Антенна GPS
Шина данных
Двигатель 0
Двигатель 1
ABS 0
ABS 1
КП 0
КП 1
Приборы 0
Приборы 1
Насос 0
Насос 1
Угол пов. 0
Угол пов. 1
Расст. 0
Расст. 1
Гибридн.
Дизельный двигатель
Электро
Пуск TDI
ABS
переключить
передача
Синхр. 1
Синхр. 2
разбл.эл.прив
разбл.генер.
вкл.генератор
Динам. п.п.
Динам. п.п.
Динам. з.п.
Динам. з.п.
Высокочастотный динамик
Низк. частоты
NF п.п.
NF п.п.
NF з.п.
NF з.п.
NF левый
NF правый
Звук
Пров.к орг.уп
Кнопка:
Зв.сигнал
Мигание
Airbag 0
Airbag 1
эл. ZE 0
эл. ZE 1
Клим. уст. 0
Клим. уст. 1
Муфта 0
Муфта 1
Полн.привод 0
Полн.привод 1
Программируемое значение
запрограммир.
удален
PIN ?
Ступень 1
Ступень 2
Ступень 3
Ступень 4
Airbag водит.
SF-Airbag
SBF-Airbag
Натяж.рем.вод
Натяж.рем.п.п
GALA вкл.
GALA выкл.
заднего стекл
ветров.стекла
обогрев
установл.
регулят.тока
Stufe Int.
CO2-корректи-
ровка
Bts.ВКП
Bts.ВЫКП
ABS не включ
EDS вкл.
EDS не включ.
ESP включ.
ESP не включ.
MIL вкл.
MIL выкл.
Поз.колеса +
Идент.№
ввод
недействит.
громкость
лампа вкл.
лампа выкл.

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
открыть
закрыть
опознан
вперед
сзади
резерв
масла
качество
количество, 1
Россия
литров
термическая
нагрузка, 1
мин.значение
макс.значение
Тип
нормир.
расход
частота
Авт.отоп.Вкл
Авт.отоп.Выкл
Датч.в сидень
з.п./з.л От-
13
Регулировка
Зв. сигнал
др.стр.Европы
Германия
Великобритани
запрограммир.
Свет вкл.
Свет выкл.
Дверь вод. 0
Дверь вод. 1
Дверь п.п. 0
Дверь п.п. 1
Дверь з.л. 0
Дверь з.л. 1
Дверь з.п. 0
Дверь з.п. 1
Центр. 0
Центр. 1
Пам.рул.кол.0
Пам.рул.кол.1
эл. ZE 0
эл. ZE 1
Эл.крыша 0
Эл.крыша 1
Шины 0
Шины 1
Рул.колесо 0
Рул.колесо 1
Рул.упр. 0
Рул.упр. 1
Парк. 0
Парк. 1
Клиренс 0
Клиренс 1
1-проводн.
2-проводн.
Ступень 1
Ступень 2
Коррекция
невозможно
autounlock
педаль
отпустить
магнитн.
катушка
тест катушки
закончен
Верх.airb. водит.
Верх.airb.пер.пас.
Бок.airb.за вод.
Бок.airb.за пер.пас.
Предн.рем.за вод.
ПреднРем.за пер.пас.
нет связи
не включен
лин.выход п.л
лин.выход п.п
лин.выход з.л
лин.выход з.п
светодиод вкл
светодиод вык
Кнопка вкл
Кнопка выкл
Громк.вперед
Громк.сзади
Тембр вперед
Тембр сзади
Выключен. 1
Выключен. 2
ADR вкл.
ADR выкл.
меньше
больше
Магнитола 0
Магнитола 1
Телефон 0
Телефон 1
Навигац. 0
Навигац. 1
Телемат. 0
Телемат. 1
Посыл.в шине0
Посыл.в шине1
GALA
Соед. RadioDSP
CD-функция
Выход ZF
Опозн.водит.
Об.стекл.вод.
Предупр.сигн.

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
сист.упр.нагр
обнулить
SERVICE-IA
Прицеп 0
Прицеп 1
Ступень 5
Кнопочн.упр.
Авт.отопит.0
Авт.отопит.1
Скл.верх 0
Скл.верх 1
Эл.з.зажиг. 0
Эл.з.зажиг. 1
Стеклоочист.0
Стеклоочист1
Упр.аккум.0
Упр.аккум1
Пам.пер.пас.0
Пам.пер.пас.1
Память задн.0
Память задн1
CD-ROM прив 0
CD-ROM прив 1
Радионав. 0
Радионав. 1
TV-тюнер 0
TV-тюнер 1
CD-чейндж. 0
CD-чейндж. 1
Тел.телемат 0
Тел.телемат 1
Бл.инд/упр.п0
Бл.инд/упр.п1
Бл.инд/упр.з0
Бл.инд/упр.з1
далее
зарегистрир.
не зарег.
Напряж.поля
Аварийный аккумулятор
полный
пустой
слабый
Уменьш. яркост
Сигн.скорости
Кн.авар.вызов
Кн.выз.техпом
Таймер обогр.
задн.стекла
Усилит.торм 0
Усилит.торм 1
Рег. аморти. 0
Рег. аморти. 1
Slave один 0
Slave один 1
Slave два 0
Slave два 1
Шлюз 0
Шлюз 1
Топл.насос 0
Топл.насос 1
Цифр.звук 0
Цифр.звук 1
включить
Проверка
запущена
ошибочна
Кнопка Вверх
Кнопка Вниз
Кнопка Reset
разгон
торможение
сохр. ВЫКЛ
повт.запись
Расст. +
Расст. -
Голос.ввод
сервисн.режим
Объем колеса
Имп.от колес
Аварийн.антен
Гл.антенна
не
Кат.В3 не в н
Кат В3 в норм
Кат.В4 не в н
Кат В4 в норм
В3-S1 не в но
В3-S1 в норме
В3-S2 не в но
В3-S2 в норме
В4-S1 не в но
В4-S1 в норме
В4-S2 не в но
В4-S2 в норме
топлива
Турб.1 вкл.
Турб.2 вкл.
Передн. ось
Задн. ось
Ресивер
прокачать
наполнить
Функция
выполняется
готово
Обрыв
далее
след. Канал
значение
допустимо
не допустимо
ввести
эл.ZE 1-к.ш

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
эл.ЗЕ 1-к.ш
Центр.в 1-к.ш
Вод.двер1-к.ш
Дв.пер.пас1-к
Дверь з.л.1-к
Дверь з.п.1-к
Пам.р.кол1-к.ш
Эл.крыши1-к.ш
Приб.пан1-к.ш
Шины 1-к.ш
Шлюз 1-к.ш
Руль 1-к.ш
Кондиц.1-к.ш
Парк.1-к.ш
Клиренс 1-к.ш
Авт.отоп1-к.ш
Скл.верх1-к.ш
ЗамокЗаж1-к.ш
Стеклооч1-к.ш
АКБ 1-к.ш
Топливо 1-к.ш
Пам.пер.п1к.ш
Пам.зад.п1к.ш
Диспл.зад.1-к.ш
Диспл.пер.1-к.ш
ЦифЗв.1-к.ш
D-ROM 1-к.ш
Телемат.1-к.ш
Радионав1-к.ш
Тв-тюнер1-к.ш
CD-чейн1-к.ш
Магнитол1-к.ш
Телефон 1-к.ш
Навигац.1-к.ш
Посыл.в ш1к.ш
Tei.mati1-к.ш
Прицеп 1-к.ш
Антенна 2
Приемник в но
Приемник не в
Кнопка
Выключатель
ОТКР <Z-IL>
винтЗАКР <Z-IL>
AV 1 занят
AV 1 свободен
AV 2 занят
AV 2 свободен
Монитор 2 вкл
Монитор 2 вык
Напряжение
Нет зажиг.АКБ
Включить
Включить
Телефон 0
Телефон 1
Дор.сообщ. 0
Дор.сообщ. 1
WIV
1=нет
2=да
Усил.ант.TV 0
Усил.ант.TV 1
Датч.ESP 0
Датч.ESP 1
Селект.КП 0
Аморт. п.л.
Аморт. п.п.
Аморт. з.л.
Аморт. з.п.
Ускор.колеса
Ускор. кузова
комфортн.
нормальный
sport 1
sport 2
MOST покой
низкий уровень
норм. уровень
высокий уровне
Клемма X вкл
Клемма X выкл
среднечастотн
средн.низкоча
подключен
не подключен
спутн.приемн
Кн.оконч.разг
Окно ОТКР
ЧерезЗадЗамок
отключен
К.З.на плюс
К.З.на массу
S-Коп.закрыв.
Прием GPS
нет приемаGPS
поиск спутник
Загр.альманах
тестовый вызо
Стоян.торм. 1
Стоян.торм. 0
Ст.торм.1-к.ш
Широта
Долгота
Высота
Дата
Время
Направление
NOx-датч.1 0
NOx-датч.1 1
NOx-S1 1-к.ш
NOx-датч.2 0
NOx-датч.2 1
NOx-S2 1-к.ш

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Порог вод. 0
Порог вод. 1
ПорогПер.Пас 0
ПорогПер.Пас 1
ПорогВод1-к.ш
ПорогПерПа1к
Тест компонен
Корр.датч.
Регистрация
выполнена
включить
выключить
запустить
CDC-тест
CDC-амортизат
мягкий
подать ток
Завершить
закончить
Провер.кнопок
достигнуто
не запрограмм
Рег.рул.кол.
действителен
возможно
невозможно
Korpfairb.hi F
Korpfair.hi BF
Пользователь
установл.
удалить
удален
Корр.фар 0
Корр.фар 1
Спец.авто 0
Спец.авто 1
Спец.авто1к.ш
A-CANсост.пок
K-CANсост.пок
I-CANсост.пок
Двиг.в реж.о
Slave1в реж.о
Slave2в реж.о
ABSв реж.о
Коробка в реж. о
Bremsvв реж.о
Ад.кр.к.В реж.о
С.эн.потр.В реж.о
AirbagВ реж.о
Рул.упрВ реж.о
LenkwIВ реж.о
LenkraВ реж.о
KESsYв реж.ож
КлиренсВ реж.о
Аморт. В реж.о
П.прив.В реж.о
НасосВ реж.ож
Сцепл.в реж.о
Топл.В реж.ож
Шлюз В реж.о
Пан.прВ реж.о
Клим.В реж.о.
ЭлкрьшВ реж.о
эл.ZEв реж.ож
Ст.очВ реж.ож
ШиныВ реж.о.
Парк.В реж.ож
Центр.В реж.о
эл.ZEв реж.ож
Авт.от. В реж.о
Прицеп В реж.о
Скл.верхВ реж.о
ФдверьВ реж.о
BF-двеВ реж.о
Дв.з.п. В реж.о
Дв.з.п.В реж.о
Пам.р.В реж.о
Пам.BFв реж.о
Пам.hiВ реж.о
CD-ROM В ре.о
Нав.В реж.о
TV-тюн.В реж.о
CD-чейнВ реж.о
TeiTeleВреж.о
ИндП В реж.ож
ИндЗ.В реж.ож
ЦифЗв.В реж.о
Рег. ФарВреж.о
Магн. В реж.о.
Телефон В реж.о
Телемат В реж.о
Язык В реж.о.
Доп.отопВ реж.о
СпецавтоВ реж.о
Блокир.В реж.о
Топл.В реж.ож
ИденВодВреж.о
гол.ввВ реж.о
эл.ZE2в реж.о
Ст.торВ реж.о
Иммобил. 0
Иммобил. 1
Доп.отопит. 0
Доп.отопит. 1
Доп.отоп1-к.ш
Контр.сумма
Идент.водит. 0
Идент.водит. 1
Идент.водит. 1-к.ш
обнаружен АНК
АНК не обнар.
КонтрольАКБ 0
КонтрольАКБ 1
Контр.АКБ1к.ш

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Эл.блокировка0
Эл.блокировка1
л.инд/упр3Л0
л.инд/упр3Л1
л.инд/упр3П0
л.инд/упр3П1
М-плеерПоз1 0
М-плеерПоз1 1
М-плеерПоз2 0
М-плеерПоз2 1
М-плеерПоз3 0
М-плеерПоз3 1
М-плеерПоз4 0
М-плеерПоз4 1
Зеркало в
Поз. 1
Поз. 2
Поз. 3
винт 1 на
винт 2 на
оборотов
Радиоупр.
Клемма S вкл
Клемма S выкл
Отд.дверь
Kessy
звук+мигание
Комфорт
Задерж. сигнала
эл. ZE 0
эл. ZE 1
эл.ZE2 1-к.ш
B1-S3 не в но
B1-S3 в норме
B2-S3 не в но
B2-S3 в норме
B3-S3 не в но
B3-S3 в норме
B4-S3 не в но
B4-S3 в норме
Kat1 B1 в нор
Kat1 B1 не в н
Kat2 B1 в нор
Kat2 B1 не в н
Kat3 B1 в нор
Kat3 B1 не в н
Kat4 B1 в нор
Kat4 B1 не в н
Kat1 B2 в нор
Kat1 B2 не в н
Kat2 B2 в нор
Kat2 B2 не в н
Kat3 B2 в нор
Kat3 B2 не в н
Kat4 B2 в нор
Kat4 B2 не в н
Kat1 B3 в нор
Kat1 B3 не в н
Kat2 B3 в нор
Kat2 B3 не в н
Kat3 B3 в нор
Kat3 B3 не в н
Kat4 B3 в нор
Kat4 B3 не в н
Kat1 B4 в нор
Kat1 B4 не в н
Kat2 B4 в нор
Kat2 B4 не в н
Kat3 B4 в нор
Kat3 B4 не в н
Kat4 B4 в нор
Kat4 B4 не в н
Голос.ввод 0
Голос.ввод 1
Голос.ввод1кш
измерить
Уг.пов.иниц.
Уг.пов.не ини
WSC
Панель управл
Микр. пер.лев.
Микр. пер.прав
Микр. сред.лев
Микр. сред. пра
Микр. зад. лев.
Микр. зад. прав
вверх
вниз
нижн.поз.
верхн.поз.
Чер. Откл По Тем
Защ Люд От Травм
Кон Пол Задано
не включен
откинуть
сохранить
малый
средний
большой
15 дюймов
16 дюймов
Торм.ассистент.
Давл.возд.в ш
Усилит.тормоз
Дуга безопасн
безчипкарт. 0
безчипкарт. 1
Кондиц.задн.0
Кондиц.задн1
Конд.зад1-к.ш
Конд3адВрежОж
Ц.тюнерВреж.о
ЦифТюнер1-к.ш
ЦифТюнер 0

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
ЦифТюнер 1
все пользоваться
ЗамЗаж.Вреж.о
КонтАКБвРеж.о
ПредлПодогр.0
ПредлПодогр1
ПредПодогр1кш
GPS FIX
Статус DVD
Ур.торм.жидк0
Ур.торм.жидк1
Жидк.омыват.0
Жидк.омыват1
Торм.накл. 0
Торм.накл. 1
Хладагент 0
Хладагент 1
Ур.масла 0
Ур.масла 1
Мультиф.вкл.0
Мультиф.вкл1
Микрофон
Откл.звук
Аудиовыход(+)
Аудиовыход(-)
Пом.посадки 0
Пом.посадки 1
Откл.потреб.0
Откл.потреб1
ТокПокоя, ст.0
ТокПокоя, ст.1
ТокПокоя, ст.2
ТокПокоя, ст.3
ТокПокоя, ст.4
ТокПокоя, ст.5
ТокПокоя, ст.6
Мин.ур.масла
обнаруж.
оценка
Бок, отверстия
Кр.багажн.
Турб. 1 0
Турб. 1 1
Турб. 2 0
Турб. 2 1
Осн.аккумуля.
телефон SIM
телемат. SIM
Устр.BlueToo
RS 232
Экст.выз.серв
ОтклПотр1
неисправен
Компас 0
Компас 1
Компас 1-к.ш
соединен
передн.лев.
передн.прав.
задн. лев.
задн. прав.
Bluetooth
Баз.настройки
Серв.положени
Дет.сиденье
ЛегкийВзросл.
Тяжел.Взросл.
другой
зона
откалиброван
нор/легк.Авто
Спорт
Обесп.мобильн
РазвознойАвто
Польз. 1
Польз. 2
KD-инициализ.
Датч.наклона
Личн.идентиф.
средн.взрослы
Бенз.двигат.
Диз.двигат.
Блок упр.бенз
Блок упр.диз.
Тип привода
Knieairbag F
Knieairbag BF
Натяж.з.центр
Лев.мод.осв.0
Лев.мод.осв1
Прав.мод.осв0
Прав.мод.осв1
T-Halt подкл.
Выход High
Выход Low
Normal 1
Normal 2
Normal 3
Normal 4
Normal 5
MPV 1
MPV 2
GTI
Польз. 3
Польз. 4
Польз. 5
Польз. 6
Выкл.BFAirb
Откл.стаб.0
Откл.стаб.1
температура
К-ламп.1-цв.
К-ламп.2цв.
Ст.п.усВреж.о

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
КомпасВ реж о
Задн.крышка 1
Задн.крышка 0
Задн.крВреж.о
Задн.кры1-к.ш
CD-ош.считыв.
CD-врем.досту
Прев.порог.зн
Ант Bluetooth
Сверка EPB-БУ
выполнить
Торм.КЛ вкл
Торм.КЛ выкл
ABS КЛ вкл
ABS КЛ выкл
ASR/ESP КЛвкл
ASR/ESP КЛвыкл
Кнопка ESP
Факт.автопарк
Функция ECD
откалиброван
Килоньютон
Д.поперечн.ус
Д.торм.давл.
Д.угл.скор.
день
месяц
год
Торм.кол.
Призн.износа
час
минута
Управление 0
Управление 1
Управл. 1-к.ш
Управл.в реж.о
ADR
Удерж.актив.
Сост.заряда
Личная трубка
Кнопка информ.
Кнопка гол.упр.
Кнопка выз.
наблюдается
не наблюдается
Держ.моб.теп.
др.системы
собств.систем
Соединение BT
Сброс EEPROM
Полн.привод
Муфта
разомкн.
Модиф. а/м
параметры ESP
Экстр. тормож.
Удерж.полосы0
Удерж.полосы1
Смена полосы 0
Смена полосы 1
Торм. диски
очиститель
Управл.
рекомендация
Прицеп
От-
Normal 6
Normal 7
Кам.задн.хода0
Кам.задн.хода1
Задн.х.1-к.ш
Задн.х. в реж.о
E-CANсост.пок
Центр.2 0
Центр.2 1
Центр.2 1-к.ш.
Центр.2 в реж.о
ACAN инерц.
F-CAN сост.пок.
обнулен
Сброс не в норме
Потол.бл.инд./упр.
Потол.бл.инд./упр.
Потол.бл.инд./упр1-к.ш
Пот.бл.инд./упр в реж.о
Колесо 1
Колесо 2
Колесо 3
Колесо 4
Колесо 5
Ош.счит.DVD
Вр.дост.к DVD
Выс. давл.
Поврежд.вент.
Низкое давл.
нет обор.двиг.
Режим ECON
Клим.уст. ВЫКЛ
Нар.темп.
Недост. напр.
Темп.двиг.
Иниц.откл.MSG
Выс. напр.
Темп.испарит.
Кодиров.
Вкл.компр.
Датч. давления
Откл.вращ.двиг.
Иниц.откл.BSG
утеч.хладаг.
нет сигн.от вент.рад.
Иммоб.в реж.о
Иммоб. 1-к.ш
Мех.своб.хода

Коды ошибок / описания ошибок -D- V07.01.00
Удерж.
закрыто
открывается
закрывается
затруднен ход
Препятствие
остановлен
открыто
затр.ход лев.
затр.ход прав.
Асс.трог.с места
Задн.размораз.
Клим.уст.-ВКЛ
Контр.клим.уст.
Рел.комп.клим.уст.
Реж.вент.радиат.
нет баз.настр.
Имп.преобр.1
Имп.преобр.2
Предупр.
нет
огранич.
стабилизир.
убран
извлечен