

## Tabelle für Arbeiten am SL 350 bei ASSYST A und B

### Serviceanzeige SL-Klasse (R230) zurücksetzen

- Zündung einschalten.
- Taster  wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige der Kilometerstand angezeigt wird.
- Taster  oder  wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige das Servicesymbol (Schraubenschlüssel) angezeigt wird.
- Resetknopf  für 3 Sekunden drücken. In der Multifunktionsanzeige erscheint der Hinweis: „SERVICEINTERVALL ZURÜCKSETZEN? R-TASTE 3 SEKUNDEN GEDRÜCKT HALTEN“.
- Resetknopf  3 Sekunden drücken, bis Signalton ertönt und die Zeit bis zum nächsten Service angezeigt wird.
- Zündung ausschalten.

### Allgemeine Arbeiten:

Wann	Arbeit
Einmal bei 60000 km	Ölwechsel bei Automatikgetriebe
Alle 2 Jahre	Fahrgestell- und tragende Karosserieteile auf Beschädigung und Korrosion prüfen
	Karosserie auf Lackschäden prüfen
	Bremsflüssigkeit erneuern
Alle 80000 km	Zustand der Gelenkscheiben prüfen
Alle 80000 km oder alle 4 Jahre	Kraftstofffilter erneuern
	Luftfilter-Einsatz erneuern
Alle 90000 km oder alle 4 Jahre	Zündkerzen erneuern
Alle 250000 km oder alle 15 Jahre	Kühlmittel erneuern
	Kühlmittelzusammensetzung beachten

## Service A:

<b>Arbeit</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Fahrzeuginnenraum</b>	
Allgemeine Funktionen testen (Licht und Wischer)	
Hydraulikeinheit Sensotronic Brake Control (SBC) prüfen	
Service-Anzeige im Kombiinstrument zurücksetzen	
<b>Fahrzeug aussen</b>	
Wischblätter prüfen	
Reifendichtmittel TIREFIT - Verfallsdatum prüfen	
<b>Laufräder, Bremsen</b>	
Laufräder, wenn nötig umsetzen	Nicht bei Mischbereifung
Reifendruck prüfen und richtig stellen	
Bremsklötze vorn und hinten prüfen	
<b>Motorraum</b>	
Motorölwechsel mit Filterwechsel	
Kühlmittel Flüssigkeitsstand prüfen und richtig stellen	
Bremsanlage Flüssigkeitsstand prüfen und richtig stellen	
Verschluss der Motorhaube und Sicherungshaken auf Leichtgängigkeit prüfen.	Bauteile auch bei kleinsten Mängeln erneuern

**Service B:**

<b>Arbeit</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Fahrzeuginnenraum</b>	
Allgemeine Funktionen testen (Licht und Wischer)	
Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf Beschädigung und Funktion testen	
Hydraulikeinheit Sensotronic Brake Control (SBC) prüfen	
Service-Anzeige im Kombiinstrument zurücksetzen	
Kombifilter erneuern	
<b>Fahrzeug aussen</b>	
Wischblätter prüfen	
Scheinwerfereinstellung prüfen und richtig stellen	
Reifendichtmittel TIREFIT - Verfallsdatum prüfen	
<b>Laufräder, Bremsen</b>	
Reifendruck prüfen und richtig stellen	
Reifen auf Beschädigung prüfen und Profiltiefe messen	
Bremsklötze vorn und hinten prüfen	
<b>Fahrzeugunterseite</b>	
Kontrolle auf Undichtigkeit und Beschädigung	
Vorderachsgelenke, sowie Spur und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen	
Gummimanschetten prüfen	
<b>Motorraum</b>	
Motorölwechsel mit Filterwechsel	
Kühlmittel Flüssigkeitsstand prüfen und richtig stellen	
Bremsanlage Flüssigkeitsstand prüfen und richtig stellen	
Servoanlage Flüssigkeitsstand prüfen und richtig stellen	
Batterie/Starterbatterie (nicht Vlies-Batterie) Flüssigkeitsstand prüfen und richtig stellen	
Scheibenwaschanlage Flüssigkeitsstand prüfen und richtig stellen	
Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen	
Verschluss der Motorhaube und Sicherungshaken auf Leichtgängigkeit prüfen.	Bauteile auch bei kleinsten Mängeln erneuern