

Kurzbezeichnung-Bezeichnung:

A0	Erklärung der Farbkennzeichnungen	56L	Position:
A9/1	Kompressor AIRMATIC	12L	
A9/1m1	Kompressor	13L	
A9/1x1	Elektrische Steckverbindung Kompressor AIRMATIC	13H	
A9/1y1	Druckablassventil AIRMATIC	12L	
B22/10	Niveausensor hinten rechts	10L	
B22/7	Niveausensor hinten links	8L	
B22/8	Niveausensor vorn links	41L	
B22/9	Niveausensor vorn rechts	44L	
B24/3	Beschleunigungssensor Aufbau vorn links	33L	
B24/4	Beschleunigungssensor Aufbau vorn rechts	39L	
B24/5	Beschleunigungssensor Aufbau hinten links	6L	
CAN E	Fahrwerk-CAN	52K	
CAN E1	Fahrwerk-CAN 1	52K	
Code 4U7	Spannungseinbruchsicherung Start-Stop	17H	
Code B03	E00 Start-Stop-Funktion	17G	
F32	Sicherungskasten elektrische Vorsicherungen vorn	19L	
F32f160	Elektrische Vorsicherung 160	18K	
F32f162	Elektrische Vorsicherung 162	18K	
K67	Relais AIRMATIC	15L	
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	3L	
N10/2f68	Elektrische Sicherung 68	1K	
N51/3	Steuergerät AIRMATIC	4A	
N51/3	Steuergerät AIRMATIC	11A	
N51/3	Steuergerät AIRMATIC	20A	
N51/3	Steuergerät AIRMATIC	28A	
N51/3	Steuergerät AIRMATIC	36A	
N51/3	Steuergerät AIRMATIC	44A	
U12	Gültig für Linkslenker	2C	
U13	Gültig für Rechtslenker	2C	
U240	Gültig für alle außer E00 Start-Stop-Funktion	17H	
U437	Gültig ohne Code (4U7) Spannungseinbruchsicherung Start-Stop	17H	
W15/1	Massepunkt Fußraum rechts	3E	
W15/2	Massepunkt Fußraum links	3F	
W6/4	Massepunkt Halter Stoßfänger Kofferraum links	13F	
X30/30	Elektrische Steckverbindung Potenzialverteiler Fahrwerk-CAN	52L	
	Fahrzeugboden		
X62/32	Elektrische Steckverbindung Hinterachse, Verteiler links	7H	
X62/32	Elektrische Steckverbindung Hinterachse, Verteiler links	28H	
X62/33	Elektrische Steckverbindung Hinterachse, Verteiler rechts	9H	

Dokumentnummer : pe32.22-p-2101-97xaa

Dokumenttitel : Elektrischer Schaltplan Steuergerät AIRmatic

Kurzbezeichnung-Bezeichnung:

X62/33Elektrische Steckverbindung Hinterachse, Verteiler rechts

X62/6Elektrische Steckverbindung Vorderachse, Verteiler rechts

X62/7Elektrische Steckverbindung Vorderachse, Verteiler links

Y36/6AIRMATIC-Ventileinheit

Y36/6b1Drucksensor AIRMATIC

Y36/6y1Niveauventil vorn links

Y36/6y2Niveauventil vorn rechts

Y36/6y3Niveauventil hinten links

Y36/6y4Niveauventil hinten rechts

Y36/6y5Füllventil Zentralspeicher AIRMATIC

Y51Dämpfventileinheit Vorderachse links

Y52Dämpfventileinheit Vorderachse rechts

Y53Dämpfventileinheit Hinterachse links

Y54Dämpfventileinheit Hinterachse rechts

Z211z1Endhülse Versorgungsleitung Klemme 30

Z211z2Endhülse Versorgungsleitung Klemme 30

Z211z3Endhülse Versorgungsleitung Klemme 30

Position:

30H

36H

35H

23L

24K

22L

21L

20L

21L

23L

35L

37L

29L

31L

18E

16E

13E







