Ausbau

– Zündung ausschalten.

– Masseband der Batterie abklemmen →Elektrische Ausstattung; Rep.-Gr.27.

– Zündvorrichtung für Fahrerairbag -N95-ausbauen.

Fahrzeuge mit (3-Speichen Lenkrad): → Kapitel.

Fahrzeuge mit (4-Speichen Lenkrad): → Kapitel.

> ***Vorsicht!***
>
> ***Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag. → Kapitel***

– Lenkrad ausbauen →Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr.48.

– Stecker der Airbagspule und Rücklauffeder mit Schleifring -F138- → Kapitelausbauen.

– Lenksäulenverkleidung ausbauen (ohne Anpassung) → Kapitel.

– Umschalter der Lenkung und des Scheibenwischers/der Scheibenwaschanlage ausbauen →Elektrische Ausstattung; Rep. -Gr.94.

– Verkleidungen der A Säule (rechte und linke Seite) ausbauen → Kapitel.

– Seitliche Luftausströmer ausbauen -1- →Heißluft, Klimaanlage; Rep.-Gr.80.

– Radio ausbauen →Kommunikation; Rep.-Gr.91.

– Mittelkonsole ausbauen → Kapitel.

– Mittelrahmen der Instrumententafel entfernen -2- → Kapitel.

– Lüftungskontrollmechanismus ausbauen -3- →Heißluft, Klimaanlage; Rep.-Gr.80.

– Sicherungshalter ausbauen -4- →Elektrische Ausstattung; Rep.-Gr.97.



- Befestigungsschrauben -8- herausdrehen und oberen Deckel der Instrumententafel -7- zusammen mit den mittleren Luftausströmern herausnehmen →Heißluft, Klimaanlage; Rep.-Gr.80.
- Kombiinstrument ausbauen -K- →Elektrische Ausstattung; Rep.-Gr.90.
- Lenksäulenverkleidung ausbauen (mit Anpassung) → Kapitel.
- Befestigungsschrauben -6- herausdrehen.
- Schrauben -5- (vier St., 1,5 Nm) zur Befestigung der Zündvorrichtung 1 für Vorderairbag Beifahrer entfernen -N131-.



– Befestigungsschrauben -10- herausdrehen.

– Befestigungsschrauben -11-, -12-, -13- und -14- herausdrehen.

– Elektrische Leitungsstränge im Armaturenbrett -9- verstauen, um Ausbau zu erleichtern.

– Instrumententafel ausbauen -9-.

Hinweis

Zum Ausbau der Instrumententafel -9- wird empfohlen, einen zweiten Mechaniker zu Hilfe zu ziehen.


9
11
10
11
12
12
13
14
R70-10102