

Proaktive Fahrerassistenz *

Funktion	Individuelle Einstellung	A	B
Proaktive Fahrerassistenz ⁽¹⁾	EIN/AUS	<input type="radio"/>	–
Unterstützung Zeitpunkt ⁽¹⁾	Später / Grundeinstellung / Früher	<input type="radio"/>	–

(1) Einstellung ändert sich entsprechend Werten in „Meine Einstellungen“.

Verkehrsschilderkennung *

Funktion	Individuelle Einstellung	A	B
Verkehrsschilderkennung ⁽¹⁾	EIN/AUS	<input type="radio"/>	–
Benachrichtigung bei Geschwindigkeitsüberschreitung ⁽¹⁾	Keine/Optisch/Optisch und hörbar	<input type="radio"/>	–
Sonstige Benachrichtigungsmethode ⁽¹⁾⁽²⁾	Keine/Optisch/Optisch und hörbar	<input type="radio"/>	–
Geschwindigkeitsüberschreitungswert für Benachrichtigung ⁽¹⁾	10 km/h / 5 km/h / 2 km/h	<input type="radio"/>	–

(1) Diese Einstellung ändert sich entsprechend den Werten in „Meine Einstellungen“

(2) Fahrzeuge mit Navigationssystem

Lexus-Einparkhilfe *

Funktion	Standardeinstellung	Individuelle Einstellung	A	B
Lexus-Einparkhilfe ⁽¹⁾	Ein	Aus	<input type="radio"/>	–

(1) Einstellung ändert sich entsprechend Werten in „Meine Einstellungen“.

*: Falls vorhanden