Der OBD II Diagnoseadapter (Multiplexe

Installation und Konfiguration der Hard- und Software (USB Version)

# Inhalt

- 1.) Vorwort
- 2.) Vorstellung OBD II Multiplexer
- 3.) Voraussetzungen Hard- & Software
- 4.) Anschluss des OBD II Multiplexers
- 5.) Installation des USB to Serial Treibers
- 6.) Konfiguration der COM Schnittstelle
- 7.) Installation der Diagnose-Software
- 8.) Konfiguration der Diagnose-Software
- 9.) Weitere Informationen & Problemlösung

# Vorwort

Bereits bei der Installation und Konfiguration des OBD II Multiplexers und der zugehörigen Diagnose-Software können Handhabungsfehler eine reibungslose Kommunikation mit den Steuergeräten verhindern. Insbesondere bei der USB Version sind einige Besonderheiten zu beachten.

Diese Anleitung soll durch Darstellung einer Beispielhaften Installation und Konfiguration des OBD II Multiplexers, der Schnittstelle sowie der Diagnosesoftware aufzeigen welche Einstellungen vorzunehmen sind, damit der Multiplexer einwandfrei funktioniert.

Vorgestellt wird hier exemplarisch der OBD II Diagnoseadapter (auch Multiplexer genannt) sowie die zugehörige Diagnosesoftware der Marke "Opel Tech 2". Der Lieferumfang und die Funktion vergleichbarer Produkte unterscheiden sich nur unwesentlich.

Disclaimer : Genannte Markennamen, Synonyme und Produktbilder wurden lediglich zur Veranschaulichung einer Beispielhaften Installation und Konfiguration hergestellt. Sämtliche Rechte verbleiben unberührt beim jeweiligen Hersteller.

> Bei der Zusammenstellung der Unterlagen wurde bewusst auf die Verwendung von Fachbegriffen verzichtet, außerdem wurden nur die für den eigentlichen Zweck dieser Anleitung relevanten Details berücksichtigt.

Tiefgreifende Technische Informationen rund um die OBD Diagnose können auf Anfrage Per Email übersandt werden. Im Lieferumfang befinden sich :

- 1.) Der OBD II Diagnoseadapter (Multiplexer) mit Status LED und USB Anschlussleitung
- 2.) Die CD mit der Diagnose-Software "Opel Tech 2"



# Voraussetzungen Hard- & Software

Es handelt sich bei der nachfolgend aufgeführten Hard- & Softwareauswahl lediglich um eine (getestete) Empfehlung, bei der sichergestellt ist, dass die Anforderungen ausreichen.

Es muss zwingend ein USB 2.0 Treiber installiert sein, da die Übertragungsgeschwindigkeit des "alten" USB 1.1 für die Kommunikation mit den Steuergeräten je nach Protokoll nicht ausreichend ist !

Hardware mindestens : Notebook mit Pentium CPU, 512 MB Hauptspeicher, USB Anschluss, 250 MB freier Festplatten-Speicherplatz



Hardware empfohlen : Notebook mit aktuellem CPU, >2.048MB Hauptspeicher, USB Anschluss, >250 MB freier Festplatten-Speicherplatz

Software mindestens : Microsoft Windows 98 SE (erst die Finale Version "SE" besitzt USB Support !!!)

Software empfohlen : Microsoft Windows XP Home / Professional SP2/3 (32-Bit Version) Microsoft Windows Vista Home Basic / Premium SP1 (32-Bit Version)

Die Verwendung von MS Windows XP oder Vista in der 64-Bit Version ist ohne die nachfolgend beschriebene Maßnahme nicht möglich !

Zum Betrieb des OBD II Multiplexers muss vorab eine sogenannte "Virtual Machine", zum Beispiel "VMware" installiert werden, und in diesem Programm anschließend ein 32-Bit Betriebssystem installiert werden ! Bei der Installation ist darauf zu achten, das dem Virtuellen Betriebssystem ausreichend Hauptspeicher zugewiesen wird (1.024 MB). VMware ist ein Freeware Tool, welches im Internet per kostenfreiem Download verfügbar ist.

#### Anschluss des OBD II Multiplexers

Der Anschluss des OBD II Multiplexers erfolgt an einem freien USB Port (Port=Steckplatz). Der Multiplexer wird nach der Installation diesem Port intern "zugewiesen" (Adressiert), und ist beim nächsten anschließen <u>an selber Stelle</u> einzustecken.





So sieht ein USB Anschluss aus ...

... und so wird angeschlossen

HINWEIS : <u>NICHT</u> über einen USB Hub anschließen, egal ob aktiv (mit Stromversorgung) oder passiv (ohne Stromversorgung), es funktioniert definitiv nicht fehlerfrei !

Nachdem der Multiplexer angeschlossen wurde, erscheint in der "Taskleiste" am Rechten unteren Bildschirmrand ein Hinweis (Sprechblase) das neue Hardware gefunden wurde, und das es sich dabei um ein "US232B" Gerät handelt.

Der Multiplexer muss für die gesamte weitere Installation am PC angeschlossen bleiben !



Eventuell folgende Meldungen durch Mausklick auf oder betätigen der passenden Schaltfläche "Abbrechen".

# Installation des USB to Serial Treibers

Auf der im Lieferumfang enthaltenen CD ist kein "USB to Serial Treiber" enthalten, daher ist der Download und die Installation eines solchen Treibers zwingend erforderlich ! Es handelt sich um einen sogenannten VCP Treiber (VCP = Virtual COM Port), dieser Treiber emuliert aus dem USB Anschluss einen Seriellen Anschluss mit den benötigten RS232 (V.24) Spezifikationen. <u>Ohne diese(n) Treiber keine Funktion !</u>

Treiberquellen :	http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm	
	http://www.auterraweb.com/downloads.html	-USB Driver XP/Vista suchen

Alternativ : Anfrage per Email an : <u>OpelV6@live.de</u>

Die Treiberdatei ist durch Doppelklick mit der Maus zu starten, bei der nun folgenden Installation des VCP Treibers öffnet sich lediglich kurz ein Fenster, welches alsbald wieder "verschwindet". Der Treiber ist nun installiert.



Hier Doppelklick mit der Maus um Treiberinstallation zu starten

# Konfiguration der COM Schnittstelle

Um über den Virtuellen COM Port eine einwandfreie Kommunikation zwischen dem OBD II Multiplexer und den Steuergeräten eines Fahrzeugs herstellen zu können, muss Die Schnittstelle nun noch konfiguriert (angepasst) werden.

Dazu :



In der Taskleiste Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung auswählen

In dem sich daraufhin öffnenden Fenster das im Bild markierte Symbol "System" suchen und Doppelklicken



In dem sich daraufhin öffnenden Fenster die im Bild markierte Registerkarte "Hardware" auswählen, und auf den "Geräte-Manager" klicken

Systemwiederł	nerstellung	Auto	matische Updates	Remote
Allgemein	Computer	name	Hardware	Erweiter
Geräte-Manag	er			
Der 😸	Geräte-Manage	r listet alle Verwen	e auf dem Computer in: den Sie den Geräte M	stallierten
die f	Eigenschaften e	ines Gerä	ats zu ändern.	anager, um
			Geräte-Mana	ager
				and the second second
No. 10				
Treiber Duro	ch die Treibersig	inierung k	kann sichergestellt wer	den, dass
Treiber Duro insta Upd aktu	ch die Treibersig Illierte Treiber m ate können Sie Ialisiert werden s	nierung k it Windov festleger sollen.	kann sichergestellt wer vs kompatibel sind. Üb i, wie Treiber über dies	den, dass er Windows e Website
Treiber Durc insta Upd aktu	ch die Treibersig allierte Treiber m ate können Sie valisiert werden s Treibersignieru	gnierung k it Windov festleger sollen. ung	kann sichergestellt wer vs kompatibel sind. Üb n, wie Treiber über dies Windows Upr	den, dass er Windows e Website date
Treiber Duro insta Upd aktu	ch die Treibersig Illierte Treiber m ate können Sie alisiert werden s Treibersignieru	gnierung k it Windov festleger sollen. ung	kann sichergestellt wer vs kompatibel sind. Üb , wie Treiber über dies Windows Up	den, dass er Windows e Website date
Treiber Durr insta Upd aktu Hardwareprofil	ch die Treibersig Illierte Treiber m ate können Sie Ialisiert werden s Treibersigniert e	gnierung k it Windov festleger sollen. ung	kann sichergestellt wer vs kompatibel sind. Üb n, wie Treiber über dies Windows Up	den, dass er Windows e Website date
Treiber Duro insta Upd aktu Hardwareprofil	ch die Treibersig litete Treiber m ate können Sie lalisiert werden s Treibersigniert e r Hardwareprofi igurationen einr	inierung k it Windov festleger sollen. ung le könner ichten un	kann sichergestellt wer vs kompatibel sind. Üb , wie Treiber über dies Windows Up Mindows Up n Sie verschiedene Ha d speichern.	den, dass er Windows e Website date
Treiber Durr Upd aktu Hardwareprofil	ch die Treibersig lierte Treiber m ate können Sie alisiert werden s Treibersigniert e r Hardwareprofil igurationen einr	gnierung k it Windov festleger sollen. ung le könner ichten un	kann sichergestellt wer vs kompatibel sind. Üb , wie Treiber über dies Windows Up Misie verschiedene Ha d speichern.	den, dass er Windows e Website date

Daraufhin wird ein weiteres Fenster geöffnet, durch klicken auf das "+ Zeichen" Den Eintrag "Anschlüsse (COM und LPT)" expandieren, und durch Doppelklick auf "USB Serial Port (COM x)" weiteres Dialogfeld öffnen.

→ Den angezeigten COM Port "USB Serial Port (COM x)" x steht für den angezeigten Port, <u>gut merken</u>, eine entsprechende Angabe wird später in der Software abgefragt !

-	🕽 Geräte-Manager
	Datei Aktion Ansicht ?
E	
	(E) Anschlüsse (COM und LPT)
	USB Serial Port (COM3)
	主 🧐 Audio-, Video- und Gamecontroller
	🖻 💘 Batterien
	主 🥩 Bildbearbeitungsgeräte
	🗄 😼 Computer
	🔃 🌆 Eingabegeräte (Human Interface Devices)
	🗄 😼 Grafikkarte
	🖻 🚍 IDE ATA/ATAPI-Controller
	主 🥪 Laufwerke
	😟 🐚 Mäuse und andere Zeigegeräte
	🗄 😼 Monitore
	🔃 🎟 Netzwerkadapter
	🗄 🛲 Prozessoren
	连 🥌 Speichervolumes
	🔃 😼 Systemgeräte
	🔁 🦤 Tastaturen
	🗄 🕰 USB-Controller

In dem jetzigen Dialogfeld die Registerkarte "Anschlusseinstellungen" auf "Erweitert" klicken

Igemein Anschlusseinstellungen Treibe	r Details	
Bits pro Sekunde:	9600	~
Datenbits:	8	~
Parität:	Keine	~
Stoppbits:	1	*
Flusssteuerung:	Keine	~

Endlich am Ziel ... die Werte nun wie auf dem Bild zu sehen anpassen, das Häkchen Bei "PlugPlay für serielle Schnittstelle" setzen, anschließend mit "OK" bestätigen !

veiterte Linstellungen für COM	<u>1</u>		14
COM-Anschlussnummer: COM3		•	
USB Packetgrößen		Abbred	:hen
Reduzieren Sie die Werte, um Perform Erhöhen Sie die Werte für eine höhere	ance-Probleme bei gerir Geschwindigkeit.	igen Baudraten zu beheben.	ard
Empfangen (Bytes):	64 💌		
Senden (Bytes):	64		
BM Einstellungen		Allgemeine Optionen	
Reduzieren Sie die Werte, um Kommun verringern.	ikationsprobleme zu	PlugPlay für serielle Schnittstelle	E
Wartezeit (ms):	1	Serieller Drucker	E
n droeber (mby)	-	Abbrechen der Kommunikation, wenn das Gerät	E
Timeouts		Event bei unvorhergesehener Entfernung des Geräts	
Minimale Anzahle der Lese-Timeouts	100 🖌	Beim Schließen der Verbindung RTS aktiv setzen	E
(ms): Minimale Anzahle der Schreib-Timeout: (ms):	5 100 👻	Abschalten der Modemansteuerung beim Hochfahren des Geräts	E

Sämtliche anderen, noch geöffneten Dialogfenster durch anklicken des Rechtecks Mit dem "X" (oberer rechter Rand des jeweiligen Feldes) schließen.

Die getroffenen Einstellungen für die Schnittstelle sind nun gespeichert und bleiben erhalten.

Nun wird die in dem Lieferumfang enthaltene CD in das Laufwerk des PC eingelegt, und nach Anwahl die ausführbare Installationsdatei per Doppelklick gestartet,



den Anweisungen auf dem Bildschirm ist Folge zu leisten...

Konfiguration der Diagnose-Software

Nachdem die Software installiert wurde, kann diese durch Doppelklick des Programmicons auf dem Desktop gestartet werden



🚽 Form2	
Language / S	prachwahl
Deutsch	•
0	к

Es folgt (bei jedem Start) die Auswahl der gewünschten Sprache, die verwendet werden soll

Anschließend ist in dem folgenden Dialogfeld der COM Port auszuwählen, an dem der ODB II Multiplexer konfiguriert wurde (den wir uns ja wie weiter oben beschrieben, gemerkt haben).



Danach ist es geschafft, durch Auswahl der Schaltfläche "Opel Tech Starten", kann das Diagnoseprogramm nun aufgerufen und benutzt werden.

**HINWEIS :** Spätestens jetzt sollte der ODB Diagnoseadapter mit dem Stecker des Fahrzeugs verbunden werden. Der Stecker befindet sich beim :

- Opel Omega B im "Sicherungskasten" unterhalb des Lenkrades auf der rechten Seite

- Vectra B unter der Abdeckung/Griffschale der Handbremse im Mitteltunnel

**ERST** Adapter aufstecken, DANN Zündung einschalten !

HINWEIS : Da es sich bei dieser Anleitung nicht um eine Bedienungsanleitung für die Software an sich handelt, wird hierauf nicht gesondert eingegangen.

Weitere Informationen & Problemlösung

Sollte es zu Verbindungsproblemen in der Kommunikation mit den Steuergeräten kommen, bei der Nutzung einer Funktion, oder gar einem "Absturz", des Diagnoseprogramms oder des PC, kann die Ursache sein …

- 1. Die Verwendung eines PC sein, der einen Mehrkernprozessor benutzt (z.B. AMD X2 64, Intel Core Duo, QuadCore usw.).
- 2. Die Verbindungsgeschwindigkeit zum Steuergerät liegt oberhalb der für den COM Port Vorkonfigurierten 9600 Bit/s

Abhilfe, zu 1.)

Über die Tastenkombination Strg + Alt + Entf (gleichzeitig drücken) den "Taskmanager" öffnen (bei Vista im darauf folgenden Dialogfeld auszuwählen)

nwendungen Prozess	e Systemleistung	Netzwer	Beputzer	
intertaingen	Systemestary		( Donated)	
Name	Benutzername	C	Speicher	^
opeltech.exe	EEEPC1005HAM	00	3.836 K	
taskmgr.exe	EEEPC1005HAM	01	4.716 K	
rapimgr.exe	EEEPC1005HAM	00	4.700 K	
igfxext.exe	EEEPC1005HAM	00	3.048 K	
SuperHybridEngin	EEEPC1005HAM	00	3.540 K	
igfxsrvc.exe	EEEPC1005HAM	00	3.376 K	
wcescomm.exe	EEEPC1005HAM	00	5.000 K	
ICQ.exe	EEEPC1005HAM	00	23.364 K	
ctfmon.exe	EEEPC1005HAM	00	3.292 K	
winampa.exe	EEEPC1005HAM	00	2.528 K	
avgnt.exe	EEEPC1005HAM	00	1.988 K	
AsAcpiSvr.exe	EEEPC1005HAM	00	4.712 K	
AsEPCMon.exe	EEEPC1005HAM	00	1.884 K	
svchost.exe	SYSTEM	00	4.884 K	
SeaPort.exe	SYSTEM	00	6.808 K	
AsTray.exe	EEEPC1005HAM	00	3.896 K	
RTHDCPL.EXE	EEEPC1005HAM	00	23.048 K	
SynTPEnh.exe	EEEPC1005HAM	00	5.644 K	
ICO Service exe	SYSTEM	00	3 308 K	~

Mit dem Mauszeiger den Eintrag der Anwendung "opeltech.exe" ansteuern, mit einem klick der Rechten Maustaste das im Bild sichtbare Dialogfeld öffnen, "Priorität festlegen" auswählen, anschließend "Echtzeit" auswählen.

ei Optionen A	nsicht Herunterfahren ?		
wendungen Pr	ozesse Systemleistung N	etzwer	rk Benutzer
Name	Benutzername	C	Speicher
wuaudt.exe SYSTEM		00	6.964 K
taskmgr.exe mspaint.exe rapimgr.exe	Prozess beenden Prozessstruktur beenden Debuggen		2.336 K 1.040 K 4.700 K
SuperHybridE	Priorität festlegen	> C	Echtzeit
igfxsrvc.exe wcescomm.exe ICQ.exe ctfmon.exe winampa.exe avgnt.exe	Zugehörigkeit festlegen EEEPC1005HAM EEEPC1005HAM EEEPC1005HAM EEEPC1005HAM EEEPC1005HAM	0 0 0 0	Hoch Höher als normal Normal Niedriger als norm Niedrig
AsAcpiSvr.exe AsEPCMon.exe svchost.exe SeaPort.exe AsTray.exe RTHDCPL.EXE	EEEPC1005HAM EEEPC1005HAM SYSTEM EEEPC1005HAM FFEPC1005HAM	00 00 00 00 00	4.712 K 1.884 K 4.908 K 6.808 K 3.896 K 23.052 K

Anschließend mit dem Mauszeiger den Eintrag der Anwendung "opeltech.exe" erneut ansteuern, mit einem erneuten klick der Rechten Maustaste das im Bild sichtbare Dialogfeld öffnen, diesmal "Zugehörigkeit festlegen" auswählen, anschließend das Häkchen bei allen CPU's außer "1" entfernen, Auswahl mit "OK" bestätigen.

. 1	-			
endungen	Prozesse	Systemleistung	Netzwerk	Benutzer
Prozesso	rzugehö	rigkeit		
Die Proze	ssorzugehö	irigkeit steuert, a	uf welchen C	PUs der Proze
ausgerun	rt werden t	Jan .		
CPU	0	CPU 8	CPU 16	CPU 24
CPU 🗹	1	CPU 9	CPU 17	CPU 25
CPU	2	CPU 10	CPU 18	CPU 26
CPU	3	]CPU 11	CPU 19	CPU 27
CPU	4	CPU 12	CPU 20	CPU 28
CPU	5	CPU 13	CPU 21	CPU 29
CPU	6	CPU 14	CPU 22	CPU 30
CPU	7	CPU 15	]CPU 23	CPU 31
		0	ОК	Abbreche

Nun kann das Fenster "Task-Manager" durch Auswahl des "X" am oberen rechten Rand geschlossen werden.

# Abhilfe, zu 2.)

Öffnen der Konfiguration der COM Schnittstelle wie oben beschrieben, in dem Dialogfeld zur Einstellung von Bitrate und Co (siehe Bild), statt 9.600 Bit/s sind 14.400 Bit/s einzustellen (blau hinterlegtes Auswahlfeld), mit "OK" bestätigen, sämtliche Felder schließen.



Nun sollte der Adapter problemlos funktionieren !

HOT TIPP : Auslesen von Fahrzeugen <1997 mit dem OBD II Multiplexer

Bei Opel Fahrzeuge <1997 wurde die mittlerweile veraltete "ADL-D" Schnittstelle verwendet. Mittels Adapterkabel (siehe Bild) ist ein auslesen auch an diesen Fahrzeugen möglich ! Ein solches Adapterkabel ist käuflich erhältlich.



Viel Spaß und Erfolg im vorsichtigen Umgang mit dem Gerät und seinen Funktionen !