

Anleitung für Blinkcodediagnose VW AAU/AAV

1. Benötigte Teile entsprechend der Datei „Anschlussplan für Blinkcodediagnose VW Mkb AAU_AAV“ anschließen.

2. Die Zündung einschalten.

3. Den Schalter S1 4 s drücken

4. Aufleuchten der Lampe H1 zählen

Zwischen den einzelnen Fehlern erscheint eine ca. 2,5 s Pause

z.B. xxxx xxxx xxxx xxxx = Kein Fehler abgespeichert

Fehlercodes:

x x x x = Steuergerät defekt

x xx xxx xx = Drosselklappenansteller Signal unplausibel

xx x x xxx = Hallsignal, kein Signal

xx x xx x = Leerlaufschalter geschlossen / offen

xx xx x xx = Drosselklappenpotentiometer -//- > - > + -><+

xx xxx x xx = Temperaturfühler Motor Signal unplausibel >- >+ -//- -><+

xx xxx xx xx = Temperaturfühler Ansaugluft Signal unplausibel -//- >+ >- -><+

xx xxx xxxx x = Lambdaregelung Anschlag mager / fett

xx xxx xxxx xx = Lambdasonde -//- >- >+ -><+

xx xxxx x xxx = Höhenadaption außer Bereich max. / min.

xxxx xxxx xxxx xxxx = Kein Fehler abgespeichert