

Verdeckwechsel Ford Escort Cabrio

(es handelt sich in dieser Anleitung um den Austausch eines kompletten Verdeck's.)

Als erstes sollte man die Rücksitzbank und Lehne ausbauen.(erleichtert die arbeit ungemein) Verkleidung mit den Lautsprechern links und rechts abmontieren. Dazu wird die Seitenverkleidung ausgeklippt. Sie muss nicht komplett entfernt werden. Links und rechts die Entsperrhebelknäufe abziehen. Dann diese 3 Schrauben lösen.

von aussen an der hinteren Seitenscheibe



innen unter der Seitenverkleidung oben.



innen unter der Seitenverkleidung unten.



**hinter der Rücksitzlehne
(leider kein Bild)**

Jetzt kann man die Verkleidung mit den Lautsprechern unter etwas gefummel abnehmen. Passt auf die Lautsprecherkabel auf!

Den Teppich auf der "Hutablage" entfernen. Dazu die Stopfen mit einer Zange rausziehen.

Da die meisten dieser Stopfen beim rausziehen kaputt gehen, sollte man sich neue besorgen.

Als nächstes wird das Spannseil links und rechts abgeschraubt.



Die Verdeckdämpfer links & rechts entfernen.



Die Haltestrebe für das Innenverdeck jeweils links & rechts 2 Blechschrauben lösen.



Strebe links & rechts am Innenradlauf aushängen.



L+R die Winkelstücke in der hinteren Ecke demontieren. (je 2 M6 Schrauben)



Nun die Leitungen für die Heckscheibenheizung abstecken und vorsichtig durch die Scheibendichtung ziehen. Am besten etwas Öl oder Fett an die Stecker, damit sie leichter durch die Löcher gehen. Kabelbinder abschneiden und Leitungen bei Seite legen.

Jeweils 2 Muttern der Stützen auf der Ablage abschrauben.



**Beide Verschlusshebel an der Windschutzscheibe lösen.
Aussen an dem ecken des Verdeck, an den hinteren Seitenfenstern, l+r je 1
Schraube entfernen.**



**Das Verdeck vorne etwas nach hinten heben.
Jetzt zieht man aussen am Kofferraum das Verdeck mit samt dem Spannseil
aus der Nut.**



**Ab jetzt braucht man einen Helfer.
Links und rechts die 3 Schrauben der Verdeckhalterung entfernen.**



Nun zu zweit das komplette Verdeck vom Auto abheben.

**Der Einbau erfolgt in anderer Richtung.
Bevor das Seil richtig gespannt wird, das Verdeck an der Windschutzscheibe
verriegeln.**

Das ist mein Auto:

vorher





nachher



Diese Anleitung ist sicher kein Meisterwerk, die Beschreibung etwas zu kurz und die Bilder unscharf. Ich hoffe doch das einem die Arbeit dadurch etwas erleichtert wird, und man schneller und unkomplizierter das neue Verdeck drauf bekommt.

**Viel Spaß beim schrauben!
Gruß
Motortalk -> Code-Zero**