

Kofferraumverkleidung unten demontieren

- Klappe für Warndreieck öffnen und das Warndreieck heraus nehmen
- Schrauben (4x) herausdrehen
- Verrastung links und rechts oben an der Verkleidung aushängen
- die Federklammern der Verkleidung unten rechts und links vorsichtig aus der Klappe hinten herausziehen (siehe Vergrößerung)
- zwischen Verkleidung und Klappe hinten fassen und vier weitere Federklammern ausrasten
- Verkleidung abnehmen

