



Fahrer- bzw. Beifahrersitz .....	aus-, einbauen (91-100 bzw. 91-110).
Handrad (1), Verkleidungsteile (2) und (3) .....	abdrücken.
Feder (4) und (5) .....	je 2 Stück aus-, einbauen.
Arretierung (Pfeile) .....	ausrasten und Welle (6) für Neigungsverstellung aus-, einbauen.
Niet (7) .....	1 Stück abbohren. Beim Einbauen Niet durch Schraube M6x10 und Mutter M6 ersetzen.
Schraube (8) .....	4 Stück am Lehnenbeschlag aus-, einbauen und Fahrerlehne abnehmen.
Sitzhöhenverstellung vom Kissenrahmen .....	abnehmen.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.