

Fahrzeug:	Skoda	Wichtig !
Typ	Fabia	Für die Richtigkeit der
Bj.	ab 00	Angaben übernehmen
Kabelfarbe/ Position	Funktion	wir keine Gewähr.
Dauerplus	rot/schwarz vom 5-poligen braunen Stecker am Stromverteilerkasten unterhalb des Armaturenbrettes Fahrerseite kommend	Alle Anschlüsse sind
Zündungsplus	schwarz	mittels geeignetem
Position Zündung	direkt vom Zündschloss kommend oder schwarzes Kabel von Pin 12 im 18-poligen braunen Stecker am Stromverteilerkasten unter dem Armaturenbrett Fahrerseite	Meßgerät auf
Kabelfarbe Blinker links	schwarz/weiss	Richtigkeit zu
Kabelfarbe Blinker rechts	schwarz/grün	überprüfen !
Position Blinker	am Stromverteilerkasten unterhalb des Armaturenbrettes Fahrerseite	
Zentralverriegelung Typ	massegeschaltet; aber nach separatem Schaltbild anschließen	
Kabelfarbe ZV auf	gelb/blau Pin 6 v. 23-poligen schwarzen Stecker	
Kabelfarbe ZV zu	gelb/blau Pin 6 v. 23 poligen schwarzen Stecker(gleiches Kabel wie auf) mit 180 Ohm Widerstand	
Position Zentralverriegelung	ZV-Steuergerät im Fußraum Fahrerseite am Heizungskasten oder weißer Stecker Pin 5 am Kabelbaum zur Fahrertür	
Kabelfarbe Türkontakt	braun/weiss	
Position Türkontakt	am Türkontakt abgreifen	
Position Anschluß Kabel Fußbremse	direkt am Schalter über dem Bremspedal abgreifen	
Bemerkung	betrifft ZV: in das weisse Kabel für ZV auf muß ein Widerstand von 180 Ohm eingesetzt werden	
copyright © 1999-2004		

