

Handbremsbacken Feststellbremse ersetzen

Hinweis: Grundsätzlich sind alle Bremsbacken der Feststellbremse zu ersetzen.



Aus-, Abbauen

Handbremse lösen. Hinterräder abbauen.




Bei Fahrzeugen mit V6-Motor: Abgasanlage ausbauen.

Hitzeschutzbleche ausbauen. Einstellmutter (1) am Handbremsseilausgleich lösen.

Bremsscheibe (2) der Hinterradbremse abbauen – siehe Arbeitsvorgang "Bremsscheibe der Hinterradbremse aus- und einbauen oder ersetzen".

Rückzugfeder (4) und Handbremsseil (3) am Bremsseilhebel aushängen.

Obere Bremsbacken-Rückzugfeder mit Bremsfederzange aushängen.



Untere Bremsbacken-Rückzugfeder (5) mit Bremsfederzange (1) aushängen. Beide Bremsbacken-Rückzugfedern ausbauen.

Nachstelleinheit (4) entnehmen.

Beide Haltestifte (2) mit KM-985 (3) oder Schraubendreher lösen und Handbremsbacken von Bremsträger abnehmen.






Reinigen

Alle ausgebauten Teile reinigen.



Prüfen/Sichtprüfen

Ausgebaute Teile auf Verschleiß prüfen. Bremsbacken und evtl. beschädigte Teile ersetzen. Bremsseilhebel auf Leichtgängigkeit prüfen, falls erforderlich ausbauen, gangbar machen und schmieren.



Ein-, Anbauen


Nachstellschraube (1) dünn mit Schmierfett bestreichen und vollständig zusammenschrauben.

Eine Bremsbacke mit Haltestift (3) befestigen – KM-985 (4) oder Schraubendreher verwenden.

Falls ausgebaut: Bremsseilhebel (2) einsetzen.

Zweite Bremsbacke mit Haltestift befestigen – KM-985 oder Schraubendreher verwenden.

Untere Bremsbacken-Rückzugfeder mit Bremsfederzange (5) montieren. Nachstelleinheit ganz zusammendrehen, einsetzen und obere Bremsbacken-Rückzugfeder mit Bremsfederzange montieren.



Reinigen

Anlageflächen zwischen Bremsscheibe und Hinterradnabe reinigen.



Ein-, Anbauen


Bremsscheibe (1) der Hinterradbremse einbauen – siehe Arbeitsvorgang "Bremsscheibe der Hinterradbremse aus- und einbauen oder ersetzen".

Handbremsseil (2) an Bremsseilhebel einhängen und

Rückzugfeder (3) anbauen.

Handbremse einstellen – siehe Arbeitsvorgang "Handbremse einstellen".

Hinterräder anbauen – Anzugsdrehmoment 110 Nm.



L 6203