

Erst ins Hidden Menu, dann auf DIAG SETTINGS



Dann den Eintrag APK 0x01....



Als nächstes den Bordcomputer auswählen



Kann sein, dass auch andere Geräte fehlen – einfach mal die Liste durchscrollen. Danach ABSPEICHERN nicht vergessen !!! Der Fehler passiert mir auch immer wieder ☺



Danach MMI RESET ... ganz wichtig.