

KOPFSTÜTZE REPARIEREN W210 / S210

Materialkosten ca. 3,00 €

Zeitaufwand ca. 20 min

Was wird benötigt:

- Aluminium-Profil min. 28 mm breit, ca. 200 mm lang und 2 mm stark
- Schraube und Mutter mit Senkkopf M 3 x 16 mm 4 Stück



Schadensbild: Die Kunststoffnut, in der der Bezug befestigt wird ist ausgebrochen



Bezug abnehmen und Schaumstoff entfernen. Den Kunststoffkörper auf der Werkbank festklemmen.

Den Kunststoff an den Bruchstellen so plan schleifen, dass bei Auflegen des zugeschnittenen Aluprofils eine ca. 4-5 mm breite Fuge entsteht (siehe nächstes Bild).

An den rot markierten Stellen Löcher mit 3 mm Durchmesser durch das Aluprofil und die Kopfstütze bohren. Am besten erst mit der Standbohrmaschine durch das Aluprofil bohren und anschließend das Profil mit Klemmen auf der Kopfstütze befestigen und durchbohren.



Aluprofil mit den M3 Schrauben befestigen.

Achtung: Alle Kanten und Ecken des Aluprofils müssen sorgfältig entgratet werden, da hier der Bezug sonst aufgeschlitzt werden könnte.



Schaumstoff und Bezug wieder aufziehen. Den Schaumstoff eventuell im Bereich der Aluschiene mit dem Teppichmesser leicht einritzen.



Der Bezug kann jetzt wieder dauerhaft in der Fuge befestigt werden und wird besser halten als vorher.