



P68.30-3260-09

- | | | | | | |
|----|---|----|---------------------------------|--------|--|
| 1 | Verkleidung Kofferraum links | 9 | Einhängung Kofferraumabtrennung | 14 | Auflage |
| 2 | Verkleidung Kofferraum rechts | 10 | Schraube | 15 | Y-Fixierung links |
| 3 | Abdeckung Warndreieck | 11 | Spreizklipps | 16 | Y-Fixierung rechts |
| 4 | Warndreieck | 12 | Schraubklipps | | |
| 5 | Abdeckung Montageöffnung links | 13 | Heckdeckeldichtung | S69/10 | Endschalter
Kofferraumabtrennung zu |
| 6 | Abdeckung Montageöffnung rechts | | | | |
| 7 | Elektrische Steckverbindung | | | | |
| 8 | Schraube | | | | |
| 17 | Aufnahme Kofferraumabtrennung (Fahrzeuge ab 1.3.06) | | | | |



P68.30-3261-11

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Variodach vollständig schließen		
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen , im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik Heckdeckel in Montagestellung bringen	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A AR88.50-P-5000-01R
3	Kofferraumabtrennung ausbauen	i Bei Fahrzeugen bis 28.2.06, siehe: ↓ Trennrollo Kofferraum aus-, einbauen	AR68.50-P-3000R

4.1	Nicht sichtbare Schraube (Pfeil) an der linken oder rechten Aufnahme Kofferraumabtrennung (17) herausschrauben und Aufnahme Kofferraumabtrennung (17) nach hinten abnehmen	Bei Fahrzeugen ab 1.3.06	
5	Verkleidung Heckmittelstück ausbauen		AR68.30-P-4785R
6.1	Abdeckung Warndreieck (3) abnehmen und Warndreieck (4) herausnehmen	Beim Ausbau der Verkleidung Kofferraum links (1).	
7	Abdeckung Montageöffnung links (5) oder Abdeckung Montageöffnung rechts (6) ausklipsen und abnehmen		
8.1	Elektrische Steckverbindung (7) am Endschalter Kofferraumabtrennung zu (S69/10) trennen	Beim Ausbau der Verkleidung Kofferraum rechts (2). i Der Zugang zu der elektrischen Steckverbindung (7) erfolgt über die Montageöffnung unter der Abdeckung Montageöffnung rechts (6).	
9.1	Schraube (8) herausschrauben und Einhängung Kofferraumabtrennung (9) abnehmen	Beim Ausbau der Verkleidung Kofferraum links (1).	
9.2	Schraube (10) herausschrauben und Endschalter Kofferraumabtrennung zu (S69/10) abnehmen	Beim Ausbau der Verkleidung Kofferraum rechts (2).	
10	Y-Fixierung links (15) oder Y-Fixierung rechts (16) abbauen		
11	Spreizklipps (11) und Schraubklipps (12) ausbauen		
12	Verkleidung Kofferraum links (1) oder Verkleidung Kofferraum rechts (2) aus der Heckdeckeldichtung (13) lösen	i Einbau: Auf richtigen Sitz der Heckdeckeldichtung (13) achten.	
13	Verkleidung Kofferraum links (1) oder Verkleidung Kofferraum rechts (2) über die Auflage (14) ziehen und herausnehmen		
14	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		