

Einbau TFL-Steuerung von **CAR-CREATIV**

- 1 Beide Vorderräder abnehmen; das erleichtert den Zugang zu den Schrauben der Innenkotflügel
- 2 Vorn an den Innenkotflügeln jeweils zwei große Kunststoff-Schrauben heraus drehen
- 3 An der Motorraum-Verkleidung insgesamt 15 Schnell-Verschlüsse und Stopfen entfernen
- 4 Gesamte untere Verkleidung aushängen und beiseite legen
- 5 Pro Seite vorn fünf Schrauben Tx 25 lösen und Radhaus-Innenschale nach hinten biegen
- 6 Mit Nuss SW 10 und Kardan-Gelenk beiderseits die Muttern der Nullfugen-Verschraubung lösen
- 7 An den Radläufen des Stoßfängers links und rechts drei Schrauben Tx 25 heraus drehen
- 8 Kunststoff-Abdeckung über dem Schlossträger seitlich beginnend aus den Verrastungen lösen
- 9 In der Mitte und seitlich der Kühlermaske drei Schrauben Tx 30 heraus drehen
- 10 Stoßfänger an der Seite aus den Führungen ausrasten und etwas nach vorn ziehen
- 11 Stecker für Nebelscheinwerfer nach Drücken der Verriegelung abziehen
- 12 Verriegelung der Schlauch-Trennstelle zu den Scheinwerfer-Reinigungs-Düsen lösen
- 13 Vor den Scheinwerfern jeweils einen Halter vom Crashprofil abschrauben
- 14 Jeweils drei Schrauben Tx 30 pro Scheinwerfer lösen (eine davon seitlich versteckt im Kotflügel)
- 15 Stecker in Richtung Scheinwerfer drücken, Verriegelungstaste betätigen, Stecker abziehen
- 16 Adapter-Kabelsatz zwischen Fahrzeug und Scheinwerfer einfügen
- 17 Steuergerät des Adapterkabels im Radkasten befestigen, Scheinwerfer einschieben
- 18 Silberne Schraubteller (rechts) nach links hinein drehen, dann Scheinwerfer mit Tx 30 justieren
- 19 Einzel-Leitungen der Adapter-Steuergeräte in Richtung Wasserkasten verlegen und sichern
- 20 Deckel des Motorraum-Sicherungskasten nach Lösen von fünf Schrauben Tx 30 abnehmen
- 21 Einen Anguss an Gummi-Tülle abzwicken und Leitungen von Adapter-Steuergeräten durchführen
- 22 Beide Leitungen mit Littelfuse-Adapter verbinden und diesen an Klemme-15-Platz einstecken
- 23 Codierung und Funktionsprüfung durchführen
- 24 Stoßfänger montieren und Scheinwerfer mit Einstell-Gerät auf korrekte Ausleuchtung justieren

Hinweise: Folgende Codierung des Bordnetzsteuergerät vornehmen:

(Adresse 09 in Bereich der Zentralelektrik) vorletzte Stelle auf „0“ codieren.

Bei Verwendung von RS6 Scheinwerfern und wenn das nachzurüstende Fahrzeug bereits über Nebelscheinwerfer unten in der Stoßstange verfügt, müssen diese ausgebaut werden, denn Zusatzscheinwerfer sind nur paarweise erlaubt(nicht aber vierfach). Das bloße Abklemmen der unteren Nebelscheinwerfer genügt nicht. Die Plus-Leitung der Original-Nebelscheinwerfer muss nach oben zum 14-poligen Stecker am Hauptscheinwerfer verlängert werden – per Quetsch-Föhn-Verbinder 000 979 941 sowie mit einer Einzelleitung 000 979 131, die in Kammer 13 des Scheinwerfer-Steckers einzurasten ist.